

# Library of Congress.

Chap. 5B 199

Shelf H13

UNITED STATES OF AMERICA.





# Wiesenbau

ín

feinem ganzen Umfange

nebst

# Anleitung

zum

Mivelliren, gur Erbanung von Schleußen, Wehren, Bruden ac.

von

### Frang Safener,

Biefenbaumeifter, Lehrer an ber land - und forstwirthidaftliden Lehranstalt und Borfleher ber Wiefenbaufdule zu Sohenheim.

Rentlingen & Leipzig. Carl Mäcken's Berlag. 1847. Gute Wiesen besonders Bewässerungswiesen find als die Stüße der Biehzucht, die Gulse des Ackerbaues, der Reichthum des Betreibers, als das Kleinod jedes ländlichen Besithums zu betrachten.

v. Schwerz.

53199 H13

## Seiner Hochwohlgeboren

bem

# Herrn Director Dr. v. Pabst,

Ritter des Königl. Württ. Aronordens, des Preußischen rothen Adlerordens und des Großherzoglich Sessischen Ludwigsordens, Vorstand der land – und forstwirthschaftlichen Lehranstalt zu Hohenheim

Hochachtungsvoll gewidmet

von

dem Verfasser.



# Hochwohlgeborner, Hochverehrtester Herr Director!

Wenn ich mir erlaube, Ew. Sochwohlgeboren bas vorliegenbe Werk ehrerbietigst zu bedieiren, fo habe ich keinen andern 3meck babei, als öffentlich einen Beweis ber innigften Verehrung gegen Sochhiefelben abzulegen, zu bem ich mich um so mehr verpflichtet fühle, als grabe mir bie erfolgreichen Bemühungen Ew. Sochwohl= geboren, ben von mir beregten Gegenstand in meinem Baterlande gu förbern, mehr als vielen Unbern bekannt fein burften. Sollte es mir gelingen burch herausgabe biefes Werkes mich nühlich zu beweifen, follte basfelbe auch nur entfernte Beranlaffung geben, bag bin und wieder zweckmäßige Unlagen ausgeführt, Gumpfe trocken gelegt, tobte melancholisch, mit Krankheit erzeugenden Nebeln überzogene Flächen in lachenbe Fluren umgeschaffen, ober fterile Sandgegenden, unfruchtbares Rieß = ober Steingerölle burch Buführung eines erfrifchenden Bachleins in grune von Fruchtbarkeit ftropende Matten umgewandelt wurden, fo wurde ich mich für hinlänglich belohnt, mich aber auch zu gleicher Beit zum innigften Dant gegen Em. Sochwohlgeboren verpflichtet halten,

ba Sie in meinen früheren Verhältnissen mir durch Ihren regen von dem Iandwirthschaftlichen Publikum längst allgemein anerkannten Eiser, diesem so hochwichtigen Kulturzweig die gebührende Aufmerksamkeit zuzuswenden und die Ausschrung zweckmäßiger Bes und Entwässerungssanlagen zu realissen, Gelegenheit gegeben haben, eine praktische Aussbildung in diesem Fache des landwirthschaftlichen Wissens mir zu erwerben und mein Bestreben zu bethätigen, die erworbenen Kenntnisse nühlich anzuwenden und solche zugleich zu erweitern.

Genehmigen Guer Hochwohlgeboren biese Versicherungen ber ungeheucheltsten und innigsten Verehrung, mit welcher ich mich zu unterzeichnen die Ehre habe

Ew. Hochwohlgeboren

gehorfamft ergebenfter Diener

Bafener.

## Vorrede.

Wenn das Ende des vorigen und der Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts reich an wichtigen, welterschütternden Ereignissen genannt werden darf, wenn der damalige Zeitgeist sich von seinem bisherigen starren Aleben am oft mangelhaften Alten im Ganzen loszumachen und mit Riesenschritten dem allgemeinen Zuruse: "Vorwärts" zu huldigen strebte, so können wir dieß doch nicht mit gleichem Rechte von der Landwirthschaft behaupten, wenn auch die Bemühungen Einzelner diesen Aulturzweig zu heben unversenndar sind. Erst nachdem die Wellen zeiten eintraten, sing man an auch ihr, der treuen Versorgerin des Menschengeschlechtes, der seither so sehr vernachlässigten Landwirthschaft die gebührende Ausmerksamsett zu schenken und ihr in bem wissenschaftlichen Cyclus eine Stelle anzuweisen, welche ihr als dem Fundamente des Nationalwohlstandes von jeher mit Recht gebührte. Einzelne Herren traten als Beschützer, als Förderer der Landwirthschaft auf, unter diesen aber stehen hoch und erhaben, als ächtes Muster rühmlicher Negententugenden die Bemühungen unsers hochverehrten, innigst geliebten

## Königs Wilhelm,

tapfer im Rriege und fegenspendend im Frieden; unter feiner Megide erstanden landwirthschaftliche Bereine, wurde, unter ber trefflichen Leitung ber Centralftelle Diefer Bereine und ber vorzuglichen Direction von Schwerz, Sobenheim mit außergewöhn= lichen Mitteln begabt als landwirthschaftliche Lehr = und Muffer= anstalt in's Leben gerufen, und so in unglaublich furzer Zeit unendlicher Segen und Woblstand im Lande verbreitet. Aber auch außerhalb der Marken Burttembergs fand bieses Beispiel ruhm= würdige Nachahmung; fo fing man unter anderem auch in meinem Baterlande an, die Landwirthschaft im Allgemeinen, so wie besonders aber ben Wiesenbau nach rationellen Grundsäten gu' betreiben. Insbesondere verdienen der rege Eifer ber Staats= ber landwirthschaftlichen Vereine, so wie bas behörde. unermüdliche Streben bes bamaligen beständigen Secretars ber letteren (gegenwärtigen Vorstandes ber hiesigen land = und forst= wirthschaftlichen Lebranftalt, herrn Director Dr. Pabft), die Sache ju fordern, ehrende Anerkennung. Unter ber Leitung bes Letteren ein Wiesenkulturgeset, so wie Wiesenpolizeiordnungen wurde

entworfen, eine Wiesenbauschule gegründet, so wie auf dessen Anträge von Seiten des Staates bedeutende Geldprämien und sonstige Unterstützungen bewilligt, hierdurch aber schon in den ersten zehn Jahren eine Grundwerthvermehrung von mindestens fünf Millionen Gulden veranlaßt.

Daß es mir bei bem allen nicht an Gelegenheit fehlt, meine im Wiesenbau bereits erworbenen Kenntnisse auch praktisch bethätigen zu können, glaube ich nicht erst versichern zu mussen.

Im Jahr 1843 wurde ich als Wiesenbaumeister und Borfteber ber hiefigen Wiefenbauschule berufen, und mir zugleich ber Auftrag, an der hiesigen höhern Lehranstalt mahrend des Wintersemestere Vorlesungen, so wie mahrend der Sommermonate praktische Demonstrationen über ben Wiesenbau zu halten. Dbaleich ich seit einer Reibe von Jahren ben Wiesenbau nach seinen verschiedenen Systemen praktisch betrieben batte, so war ich boch feineswegs auf meine gegenwärtige Stellung als Lehrer in biefem Fache vorbereitet und ich beghalb Willens, eines ber mir befannten Fachwerke meinen Vorlesungen zu Grunde zu legen; nach einer näheren Prüfung jedoch fand ich, bag ohngeachtet ber zum Theil febr gediegenen Abfaffung keines berfelben meinem Zwecke vollkommen entsprach, indem einestheils Gegenstände und Lehrsätze benselben aufgenommen waren, welche ich mit meinen Erfah= rungen und Ansichten nicht in Uebereinstimmung bringen fonnte, anderntheils waren mitunter die wichtigsten Gegenstände, wie

3. B. die Ursachen der Versumpfungen, so wie die Mittel Ausführung vollständiger Entwässerung, die Lehre vom Nivelliren, das Fertigen von Profitzeichnungen, die Konstruktion und Erbauung von Schleußen und Wehren, die Hebung bes Waffers mittelft Maschinen, die Fertigung brauchbarer Rostenüberschläge 2c. entweder gar nicht oder nicht umfassend genug behandelt. Ich fand mich baber, ungeachtet ber mir in Folge meiner übrigen Dienftverhältniffe außerft fparlich zugemeffenen Beit, gezwungen, eigene Dictate auszuarbeiten und folche burch munbliche Erläuterungen zu vervollständigen. Dieser Umstand, sowie die Erfahrung die ich machte, daß es bei ber von mir beobachteten lehr= methode nicht möglich sei, ben aufgenommenen Stoff in die engen Schranken eines Wintersemeftere einzuzwängen, veranlagte mich, ben vielfältig an mich gestellten Bitten, meinen Vortrag über Wiesenbau mit in ben Text eingeschalteten Zeichnungen brucken zu laffen, nachzugeben. Wenn ich auch zu wenig Egoismus babe, um meine Arbeit als eine vollfommene zu bezeichnen, fo fagt mir boch mein Gewissen, daß ich nur das aufgenommen habe, was sich mir selbst als praktisch bewährt hat oder von dessen Nichtigfeit ich auf bas evidenteste überzeugt bin.

Was den Inhalt dieses Werkes selbst betrifft so versweise ich hierbei und um Wiederholungen zu vermeiden auf das Register; demselben habe ich eine Einrichtung gegeben, welche das Nachschlagen der einzelnen Gegenstände nicht sehr erschwert, aber den sehr wesentlichen Vortheil hat, daß der Inhalt des Sapes in dem Register selbst kurz angedeutet ist und dem Nach-

schlagenden oft einen Gegenstand in's Gedächtniß zurüdruft, an welchem er ohne biese Hinweisung nicht gedacht haben würde.

Da ber gute Erfolg einer Bewässerung nur durch bie Möglichkeit einer vollständigen Entwässerung betingt wird, und letztere baher einen sehr bedeutenden Theil der Wiesenverbesserung umfaßt, so habe ich mich verpflichtet gehalten, die dahin einsschlagenden Lehren etwas weitläusiger, als solches gewöhnlich geschieht, zu behandeln.

Bei der Abhandlung vom Nivelliren habe ich nicht allein für nöthig gehalten, den Gebrauch der verschiedenen Nivellirsinstrumente zu zeigen, sondern auch anzugeben, wie dergleichen Instrumente in Bezug auf ihre Brauchbarkeit untersucht und die vorhandenen Fehler unschädlich gemacht werden können.

Bei der Ausführung von Bewässerungsanlagen habe ich die verschiedenen Bewässerungssysteme möglichst einfach und deutlich zu beschreiben und hierhergehörige Begriffe festzustellen gesucht, ohne jedoch deßfallsige größere Plane in diesem Werke aufzunehmen, indem solche nur für die Lokalität, in welcher sie ausgeführt wurden, praktischen Werth haben, sonst aber nur geeignet sind, die Ansichten des angehenden Wiesendautechnikers zu verwirren. Ist der Ansänger nur erst mit der Form und dem Zwecke der verschiedenen Bewässerungssysteme hinlänglich vertraut, so weiß er solche bei gehöriger Ueberlegung auch auf die verschiedenen Lokalitäten anzuwenden.

Die Anlegung von Schwemmwiesen habe ich ebenfalls und um so mehr aufnehmen zu müssen geglaubt, als das Verfahren äußerst einfach ist und bezüglich der Grundbewegung außerordentliche Vortheile gewährt.

Bei der Beschreibung der Eräser und sonstiger auf Wiesen vorkommenden krautartigen Gewächse hielt ich die Beifügung genauer Zeichnungen für bequem, indem eine blose wörtliche Beschreibung selten genügt, mehrere dem äußern Habitus nach ähnsliche Gräser und Kräuter von einander zu unterscheiden.

In Bezug auf die Pflege und Unterhaltung der Wiesen, so glaube ich das Erforderliche aufgenommen zu haben. Ebenso werden meine verehrten Leser bei den verschiedenen Heuwerbungs= und Ausbewahrungsmethoden Wesentliches nicht vermissen.

Da ein großer Theil der Wiesen nicht bewässerungsfähig ist und beshalb der Ertrag solcher Grundstücke hauptsächlich von dem aufgebrachten Dünger abhängig ist, das Düngen der Wiesen mit Mist aber in den meisten Fällen auf Rosten des Ackerbaues geschieht, so habe ich die zu diesem Zweck tauglichen Surrogate in möglichstem Umfange aufgenommen.

Die Kultur ber Wiesen im Wechsel ist eine in vielen Gegenden noch nicht bekannte Kultur, solche aber gleichwohl von so entschiedenem Vortheile in der Landwirthschaft, daß ich das hierbei übliche Verfahren nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen glaubte.

Die Erbauung von Schleußen, Brücken, Wehren glaubte ich in größerem Umfang, wie dieß bisher geschehen, aufnehmen zu müffen, so wie ich von den verschiedenen Wasserhebmaschinen das unumgänglich Nothwendige ebenfalls aufgenommen habe.

In Bezug auf die Aufstellung von Kostenüberschlägen, so habe ich sowohl für die verschiedenen Grund-, als auch Brückenund Schleußenarbeiten die nöthigen Anhaltpunkte in Fertigung
von zum Theil förmlich ausgeführten Kostenüberschlägen gegeben,
als auch einen Maßstab für Wiesenbauarbeiten im Allgemeinen,
nach den verschiedenen Bewässerungssystemen mitgetheilt, so wie
nachträglich noch das zur Aufnahme sehr weitläusiger Nivellements
sehr brauchbare und mit äußerst geringen Kosten aussührbare
Höhenmessen mit dem Barometer ausgenommen.

Als das nothwendigste Requisit bei Ausführung größerer Wiesenverbesserungen, so wie derer späteren sachgemäßen Unterspaltung, besonders da wo das betreffende Grundeigenthum unter mehrere Besiger vertheilt ist, dürfte die Einführung eines sich auf gegenseitige Billigkeit stügenden Wiesenkulturgesetzes, so wie dahin einschlagender Berordnungen und Instructionen betrachtet werden. So lange es dem einzelnen kleineren Grundbesiger gestattet ist, der Ausführung allgemeiner, größerer Anlagen hindernd entgegen zu treten, so lange die Ansprücke der Wasserwerksbesitzer an das für ihre Werke überflüssige Wasser gesetzliche Gültigkeit haben, dürste an einen allgemeinen Ausschwung dieses so hoche wichtigen landwirthschaftlichen Kulturzweiges kaum zu denken sein.

Im Anhange dieses Werkes erlaube ich mir meinen Lesern das seit 16 Jahren im Großherzogthum Hessen eingeführte und praktisch vortheilhaft bewährte Wiesenkulturgeset, welchem sich auch in neuerer Zeit ähnliche Entwürse im Königreich Württemsberg, Großherzogthum Baden 2c. anreiheten, nebst einer Wiesenspolizeiordnung, so wie Wiesenwärterinstruction und ein Schema zu einem Bewässerungsregulativ mitzutheilen.

Da ferner angehenden Wiesenbautechnifern und Landwirthen die bei Beraccordirung von Arbeiten zu gebenden Bestimmungen häusig nicht gehörig bekannt sind, hierdurch aber ihnen selbst, oder densenigen für welche sie arbeiten, nicht unbeträchtliche Nachtheile und Unannehmlichkeiten erwachsen, so habe ich, um auch hierfür die erforderlichen Anhaltpunkte zu geben, über die hauptsächlichsten beim Wiesenbau vorkommenden Arbeiten Formulare der entsprechenden Accordsprotokolle ausgenommen und glaube so alles das, was dem Landwirth und dem Techniker zu wissen nöthig sein dürste oder denselben interessiren könnte, berührt zu haben.

Genaue, auf sachgemäße Beobachtungen gestützte Erfahrungen sind als die sichersten Grundlagen der Landwirthschaft zu betrachten, sie können deßhalb auch weder einem einzigen Individuum noch einem engbegrenzten Zeitalter angehören und eine Sammlung dersselben für die Wissenschaft im Allgemeinen, so wie für das landwirthschaftliche Publikum insbesondere in dieser Beziehung nur von dem wesentlichsten Vortheil sein, eine Benützung der von den berühmtesten Natursorschern, Agronomen und Wiesenwirthen gesammelten

Materialien mir beghalb auch um so weniger übel gedeutet werden, als das patriotische Streben derselben, sich gemeinnüßig zu machen, nur dadurch gefördert wird.

Die Schriftsteller, welche ich bei Abfassung meines Werkes zu benutzen suchte und welche jedem Freund der Wiesenkultur empfohlen werden dürften, sind:

- 1) Die öfonomische Pflanzenfunde von 3. Megger.
- 2) Sochstettere populaire Botanif.
- 3) Hortus Gramineus Woburnensis ober Bersuche über den Ertrag und die Nahrungsfräfte verschiedener Gräser von Sinclair, übersett von Schmidt.
- 4) Lengerfe, bas Ganze bes Wiesenbaues.
- 5) Der praktische Rieselwirth oder Anleitung, natürliche Wiesen durch Bewässerung in ihrem Ertrag zu ers
  höhen 2c. von Patia.
- 6) Der Wiesenbau in seinem ganzen Umfange, insbesondere der Kunstwiesenbau des Siegener Landes von K. F. Schenk, Landwirth zu Weiden.
- 7) Zaminer, Anleitung zum Wiesenbau.

In Bezug auf die Tüchtigkeit meiner Arbeit, so halte ich folche, obgleich der Leser bei derselben nichts Wesentliches vermissen, im Gegentheil manches Neue finden dürfte, dennoch nicht für

vollkommen. Es dürfte in Bezug auf logische Ordnung und ästhetische Ausstattung des Vortrags Manches zu wünschen übrig bleiben. Da ich jedoch kein Gelehrter bin und meine vielen aus= wärtigen Dienstverhältnisse mir nur kurze Zeit zur Bearbeitung meines Gegenstandes gestatteten, so glaube ich hoffen zu dürfen, meine Arbeiten einer milden Beurtheilung und mich selbst einer schonenden Zurechtweisung anheim gegeben zu sehen.

Wahrheit war die Triebseber meiner Bemühungen, und nüglich zu werden mein Wunsch, die Summe meines Ehrgeizes aber wird erreicht sein, wenn ich mir später schmeicheln darf, zu den Bemühungen eines Schwerz und Papst, Lengerke, Pagig, Zaminer, Schenk, Borländer, Vicent, Wehner ze. den Wiesenbau in unserem deutschen Vaterlande zu heben und ihm senen Standpunkt anzuweisen, wo er als die Stüge der Biehzucht, die Hilfe des Ackerbaues, der Reichthum des Betreibers als das Kleinod sedes ländlichen Besitzthums betrachtet werden darf, mein Scherssein beigetragen zu haben.

Hohenheim im November 1846.

Der Verfaffer.

Unter die Futterpflanzen zählen wir diesenigen Gewächse, beren Blätter, Stengel, Halme oder Wurzeln unsern Hausethieren ein gesundes, angenehmes und nahrhaftes Futter gewähren. Dergleichen sind die Gräser, die Klee- und Wickenarten, dann mehrere Rohl- und Rübenarten und einige Knollengewächse.

#### S. 2.

Futterpflanzen, welche ohne menschliche Pflege von selbst oder wild auswachsen, werden natürliche, solche aber, welche im freien Zustande entweder gar nicht, oder nur einzeln und bei besonderer Pflege gedeihen, fünstliche Futterpflanzen genannt. Zu ersteren gehören die Gräser, zu lesteren die verschiedenen Kleearten 2c.

#### §. 3.

Unter ben bekannten Futterpstanzen siehen in Bezug auf ökonomische Benutung die Gräser oben an; sie sind für die nütlichsten unserer Hausthiere fast unentbehrliches Bedürfniß geworden, und gehören zu denen, welche den meisten Rahrungsstoff besitzen \*\* und von welchen der denkende Landwirth, bei

\* Anmerkung. Nach Einhof fint in 100 Pfund gutem Wiesenhen 50 Pfund nahrende Stoffe enthalten, in Kartoffeln 25 Pfund, in Knnfeln 10 Pfund, in Wafferruben 9 Pfund, in Möhren 19½ Pfund, im Weißfohl 8 Pfund, im Klees, Wickens, Luzernes, Sporgels und Coparsettenhen 55½ Pfund, in Weizenstroh 10 Pfund, in Roggenstroh 8 Pfund, in Gerstenstroh 32 Pfund, in Haferstroh 27 Pfund, in Bohnenstroh 45 Pfund, in Erbsens und Linsenstroh 35 Pfund, in Weizensteie 48 Pfund, in Roggensteie 46 Pfund.

gehörigem Anban, auf für ben Fruchtbau nicht immer geeigneten Boben, ben höchsten Ertrag mit bem geringsten Kraft = und Düngeraufwande erzielen kann, einen Ertrag, welchen der Fruchtbau unter gleichen Boben = Berhältniffen oft nicht zu gewähren im Stande ist.

#### S. 4.

Die Anzahl der Gräser ist außerordentlich groß, und jede Lokalität vom Sumpfe bis zur trockenen Heide, vom schweren Thonboden bis zum Flugsand, weist die eine oder andere Gattung als Nepräsentanten dieser großen Familie nach. Es haben jedoch nicht alle Gräser für den Landwirth gleichen Werth, indem als Fütterungsmittel, eine außerordentliche Verschiedenheit unter denselben stattsindet. Viele derselben sind hart, rauh, trocken, spröde, enthalten wenig Nahrungsstoff, und werden von den Thieren nur in höchster Noth genossen, während andere entgegengesetzte Eigensschaften besitzen, und grün und getrocknet für Pferde, Nindwieh und Schafe ein sehr gedeihliches Futter abgeben.

Die besseren Wiesengräser nebst einigen andern nüglichen Wiesenkräutern, so wie nicht weniger die den Thieren schädliche, oder sonst eine nachtheilige Erscheinung in denselben hervorrusenden Pflanzen, deren Kenntniß für und einen gewissen Werth haben dürsten, werde ich später specieller berühren, und die Kultur der ersteren, so wie die Mittel zur Vertilgung der letzteren näher zu bezeichnen suchen.

#### S. 5.

Die besten Wiesengräser und Kräuter sind solche, welche dem Charafter des Bodens entsprechend, bei dem geringsten Bolumen, die meisten Nahrungsstoffe enthalten.

Je mehr Luft, Licht, Wärme, nebst einer mäßigen Feuchstigfeit auf die Begetation der Gräser einwirfen können, um so größer ist der Ertrag, um so vorzüglicher die Qualität des erzeugten Futters. Aus diesem Grund sind Gräser, welche auf Bergen und an Abhängen gewachsen, in der Negel reichhaltiger an Nahrungsstoffen als dieselben Gräser in Ebenen und

Niederungen gewachsen. Sonne und Luft fonnen ihre mobl= thatigen Ginfluffe bei jenen mehr außern, ale bei biefen. Mus gleichem Grunde find auch bie an ben öftlichen und füdlichen Bergabhängen wachsenden Grafer, benen auf der Nord = und Westfeite, wenn folde auch berselben Spezies angehören sollten, vorzuziehen. Gräser, welche auf versumpftem, mit faurem humus geschwängertem Boben gewachsen, nehmen in ber Regel bie Eigenschaft bes Bobens, auf welchem sie gestanden, an und bieten somit ein, wie man fagt, saures, unschmachbaftes Kutter, was von bem Rindvieh und ben Schafen nur im Nothfall genoffen wird, und auf die Mildergiebigkeit meiftens nur einen sehr geringen, noch öftere aber einen nachtheiligen Ginfluß äußert. Die Pferde verschmäben ein solches Futter wohl weniger, boch fann es auch biefen nur wenig Nahrungsstoff bieten, und ift auch bier nur geeignet, ben Magen biefer Thiere auszufüllen. Robr, Riedgrafer, Binfen, Schachtelbalm ic. geboren bieber.

#### S. 6.

Dbgleich ben am Ende des vorigen S. genannten Gräfern das Prädikat "schlecht" vorzugsweise beigesett werden muß, so können doch auch die ihrer Natur nach besseren Gräser sehr bald an ihrem inneren Gehalt verlieren, wenn denselben ein ihrer Natur nach ungeeigneter Standpunft angewiesen und eine zweckswidzige Behandlung zu Theil wird. Die besten Gräser, wenn solche in Waldungen und auf Baumseldern gewachsen sind, wodurch denselben Licht und Wärme und der so sehr nothwendige Lustzug entzogen wird, Gräser, welche im Uebermaß bewässert worden ze., liefern bei gleicher Duantität weniger Nahrungsstoff als die im Freien gewachsenen, gehörig behandelten Gräser, und haben deßhalb auch geringeren Werth.

#### S. 7.

Grundstücke, beren Ertrag vorzugsweise aus Gräsern besteht, welchen meistens, boch nur in geringerer Menge, Klee und andere Futterkräuter beigemischt sind, welche entweder frisch

als Gras, ober getrochnet als heu und Dehmd verfüttert werben, babei nie, oder boch nur in sehr seltener Wiederkehr bem Pfluge zugänglich gemacht werben, werben Wiesen genannt.

#### S. 8.

Grundfiude, welche abwechselnd mehrere Jahre als Wiesen, bann wieder als Aderland benugt werden u. f. f. werden Wech= selwiesen genannt.

#### S. 9.

Streuwiesen nennt man an einigen Orten solche Wiesen, beren Erzeugnisse meist aus Nohr, Binsen u. bgl. bestehen, und so wenig Nahrungsstoffe bieten, baß solche nur als Einstreustatt bes Stropes benutt werben können. In einigen Gegenden von Oberschwaben, am Bodensee und andern Orten mehr läßt man, um recht viel Streu zu gewinnen, oft die besten Wiesen absichtlich versumpfen, und nicht selten werden solche um viel höhere Preise als die besten Futterwiesen bezahlt.

Gleichwohl aber, find folche fünftliche Streuwiesen immer als ein Zeichen eines ungeregelten, unnatürlichen Wirthschaftsbetriebes zu betrachten, und nur in sehr seltenen Fällen zu empfehlen.

#### §. 10.

Würde unserm Wiesenlande der Bedarf an Feuchtigseit durch atmosphärische Riederschtäge (Regen, Thau 10.) in angesmessenen Zeiträumen und in gehörigem Maße zugeführt, so würden solche an und für sich schon sehr geeignet sein, die Begetation außerordentlich zu befördern; aber selten erhalten wir dieß befruchtende Element, das Wasser, zu einer Zeit, wo wir es wünschen, noch in der erforderlichen Quantität; es muß deßhalb sehr in dem Interesse der Landwirthschaft liegen, den Gräsern die zur Entwickelung ihrer Produktionskraft nöthige Feuchtigkeit mittelst fünstlicher Vorrichtungen zuführen, solche bewässern zu können.

#### S. 11.

Wässerungswiesen nennt man biesenigen Wiesen, welchen burch von ter Natur gebildete Bäche, Flüsse zc. oder nach bestimmten Regeln ausgeführte Kanäle, Gräben, Rinnen zc. Wasser so zugeführt und auf benselben vertheilt wird, daß sowohl eine gleichmäßige Feuchtigseit bewirft, als auch burch die in dem Wasser enthaltene und sich auf der Rasendecke ablagernden Dungstoffe die Umwendung anderweitigen Düngers mehr oder weniger überstüssig gemacht wird.

#### §. 12.

Bewässerungswiesen, welche so zu sagen, burch sich selbst enstanden sind, und bei welchen sowohl in Bezug auf das Erzeugniß, als auch die Form, der Grundstücke der Mensch, außer der Zuleitung des Wassers Nichts gethan, sondern tie Natur alles Borhandene geschaffen hat, werten rohe, natürliche Bewässerungswiesen genannt.

Künstliche Wässerungswiesen dagegen sind solche, welche nach bestimmten Regeln förmlich umgebaut, und irgend einem ber verschiedenen, dem Boden, so wie den übrigen lokalen Vershältnissen entsprechenden Systeme angepaßt, insbesondere die Möglichkeit gegeben wurde, die Wiese auf die vollständigste Weise überwässern, so wie das Wasser nach stattgehabtem Gesbrauche eben so vollständig wieder ableiten zu können.

#### §. 13.

Nichts ist im Stande, ben reinen Ertrag eines Wiesenstandes mehr zu erhöhen, so wie den nöthigen Futterbedarf zu sichern, als eine nach richtigen Grundsähen ausgeführte und unterhaltene Bewässerungsanlage. In ihr ist das landwirthschaftliche Problem gelöst, die größtmöglichste Menge von Futter mit dem geringsten Kostenauswande auf dem kleinsten Flächenraum zu erzeugen, und so den Biehstand und die davon abhängende Düngererzeugung mit dem Fruchtbau in ein richtiges Verhältniß zu bringen.

Eine gute Bewäfferungswiese ist ein Stipendium fur ben Landmann, ein Freitisch seines Biehstapels für ewige Zeiten. Der Besiger barf nur erndten, ohne gebaut, gedüngt noch gefäet zu haben.

In einer zweckmäßigen Juleitung bes Wassers sind bie wichtigsten Elemente enthalten, welche bas vegetabilische Leben begründen, und, ohne bem Ackerbau ten so nothwendigen Dünger zu entziehen, eine Ueppigkeit bes Wachsthums erzeugen, wie solche auf keine andere Weise zu erzielen im Stande ist.

Selbst die Anwendung bes besten Düngers vermag nicht ben boberen Ertrag einer Wiefe in gleichem Maße zu sichern. Soll ter Dünger fich wirksam beweisen, so muffen tie in bemfelben entbaltene Pflanzen = Nahrungoftoffe burch eine angemeffene Reuchtigfeit, fo wie einen gewiffen Grad von Barme guvor aufgelöst, und ten Saftröhren ber Pflanzen zugänglich gemacht werten. Der Dünger wirft beghalb auch nur bedingungsweise und fann unter Umffanten, so namentlich bei lange anhaltender Trodenheit, fogar nachtbeilig auf bas Pflanzenleben einwirken \*. Nur in dem vernünftigen Gebrauche des Waffers ift uns ein ficheres Mittel geboten, ben Ertrag unserer Wiefen zu erhöhen, obne irgend einen Nachtheil befürchten zu muffen. Gelbst bem ichlechteften und unfruchtbarften Boden, welcher zum Fruchtbau nicht mehr benutt werden fann, und bem Pfluge unzugänglich ift, fonnen noch beträchtliche Ernbten burch Buführung eines fruchtbaren Bächelchens abgewonnen werden.

Dem Besiger von Bewässerungswiesen bringen trodene Jahre, Frühjahröfröste, Reise 2c. nie in Berlegenheit; durch Zuleitung von frischem Wasser kann er diesen anderwärts schädlichen Ereignissen bez gegnen. Maulwürfe, Ameisen und andere der Wiesenkultur schädliche Thiere, können ihren nachtheiligen Einfluß nicht ausüben, sein Futter bedarf ist ihm gesichert. Dagegen können Landwirthe, welche bloß auf den künstlichen Futterbau (Klee 2c.), so wie auf den Ertrag

<sup>\*)</sup> Unm. Die Jahre 1834 und 1842 liefern hierzu tie triftigften Belege.

nicht bewäfferter Wiesen angewiesen, in trodenen Jahren, selbst bei ber größten Umsicht, in große Berlegenheit kommen \*.

#### S. 14.

Gute Wiesen, besonders solche, welche bewässert werden können, wo es also in der Hand des Besigers liegt, demselben die erforderlichen Dungstosse, so wie die nöthige Feuchtigkeit zu allen Zeiten durch das Wasser zuführen zu können, sind dem künstlichen Futterkräuterbau um so mehr vorzuziehen, als dieselben bei verhältnismäßig geringem Kostenauswande, höhere und sichere Erträge liesern als letzterer. Alle Rleearten gedeihen nie so sicher als das Gras auf Bewässerungswicsen; sie sind von Lage, Klima, Boden, Witterung ze. mehr abhängig, erfordern eine kostspieligere Kultur und können erst nach langjähriger Wiedersehr auf demselben Grundstücke gebaut werden. Der künstliche Futterkräuterbau, so wichtig derselbe auch im Allgemeinen und namentlich da ist, wo es an guten Wiesen sehlt, kann doch immer nur als eine allerdings besachtenswerthe Aushülfe betrachtet werden, rechtsertigt aber keineswegs eine Vernachlässigung der vorhandenen Wiesen; dies um so weniger

\* Unm. Cine fach gemäße Bemäfferung außert indeffen ihre wohlthä: tige Ginfluffe nicht allein auf bie Biefen, fontern fann felbft beim Ackerban mit wefentlichem Bortheil Unwendung finden. Wo man 3 B. Gelegenheit hat, Rleefelber von burchlaffendem Untergrunde, Die benfelben oft mangelnde, Gench= tigfeit mittelft funftlicher Bemafferung guführen zu fonnen, follte man bieg nie unterlaffen. Ich habe mich burch vieljährige praftische Anschauung von bem großen Rugen einer, jedoch nur mäßigen, einem ftarfen Regen gleichkommenden Bemäfferung von mit Lugernen und Brabanter : Rlee bestandenen Felbern, auf bas Bollftandigfte überzeugt. 3ch fenne Gemeinden im Großherzogthum Beffen, wo biefer Gebrauch schon feit vielen Sahren besteht, und mo bas ans ben Orten kommende Daffer zu obigem Zweck um theuren Preis jährlich verpachtet wird. Bie aber auch ber Fruchtbau felbft burch eine fachgemäße Bemäfferung namhaft unterfüht werden fann, finden wir in vielen füdlichen Gegenden beftätigt, und es wurde auch bei und in fehr trockenen Jahren eine je zeitweilige Befeuchtung ber Fruchtfelber mittelft fünftlicher Bewäfferung fowohl in Bezug auf bas Wachsthum ber Pflangen, als auch bie Berbefferung bes Bobens felbit fich als febr wirffam beweisen, jo wie im Stande fein, manchen Blagen bes Landmannes, wie 3. B. bem Mänfefraß, ben Beschäbigungen burch Engerlinge 20. gu begegnen und ce burfte vielleicht ber Zeitpunft nicht mehr gar gu entfernt fein, mo ber Landwirth fich bas Waffer beim Telbbau in gleicher Beije, wie beim Wiesenban, bienftbar macht.

als lettere, insbesondere die Bewässerungswiesen, die vortreffliche Eigenschaft haben, daß die verschiedenen Witterungsverhältnisse, so wie Boden, Lage und Klima, nur geringen Einsluß auf dieselben ausüben, mit ganz geringer Pflege, welche nicht den sechsten Theil der Arbeit ausmacht, welche dem Fruchtbau und fünstlichen Kuttersfräuterbau zu Theil wird, vorlieb nehmen, und dennoch vieles und gesundes nahrhaftes Futter geben, was den Vichstand fättigt und von ihm, in Dünger verwandelt, dem Felde zu gut kommt.

Das Aderfeld erhalt bemnach noch einen großen Theil feiner Produktionefraft von ten Bemäfferungewiesen, obne bag ersteres etwas von seinen Erzeugniffen an bie Wiefen zu beren Berbefferung guruderstattet, ober sonstige Stoffe ber Biefen wegen Die Wiesen wirfen bemnach bei ber Sicherheit ihres entbebrt. Ertrages mehr als ber Alcebau, auf einen ftarfen veredelten Bichftand, burch ihn auf eine beffere Feldkultur, und burch diese auf eine bobere Gesammiproduftion febr wefentlich ein, und find beff= halb ale bie besten Stuken ber Landwirthschaft zu betrachten. Gleichwohl aber werben feine ber übrigen landwirthschaftlichen Erzeug= niffe, trop bes boben Aufschwunges unserer landwirthschaftlichen Rultur mehr vernachläßigt, als eben biefe fo fehr nüglichen Gräfer. Für Veredlung ber Grasnarbe, so wie teren Erneuerung, für Ausrottung ichablicher Thiere und Unfrauter, für Ausfüllung unregelmäßiger Bertiefungen, für gehörige Entwässerung, Unlegung zwedmäßiger Bewässerungen geschieht an ben meiften Orten noch fehr wenig ober gar nichts ", die Natur foll hier alles schaffen, ber Mensch aber will nichts thun, fie zu unterftugen, und man wurde zweifelsohne benjenigen für einen lieberlichen Wirth balten, und ihn ber allgemeinen Berachtung preisgeben, welcher bei feinem Aderbau fich ähnlicher Bernachläßigungen zu Schulden fommen ließe. Aber ein alt bergebrachter, burch bie früheren

<sup>\*</sup> Unm. Mit Bebanern fieht ber umsichtige Landwirth, wie fo hausig ber Ablauf aus ungeregelten Dungstätte, welcher bei Regenwetter nichts wentger als gering zu achten ift, ganz unbenutt an ben schlechteften, magerften Wiesen vorbeilauft, ober höchstens in ungeregelter Weise in die Wiesen umb Grasgarten geleitet wirb, während bei gehöriger und sachgemäßer Benutung eines solchen Wassers bie üppigste Wiese geschaffen werden könnte.

Berhältnisse, vielleicht noch entschuldbarer Schlendrian, Gewohn= heit und ein Kleben am Alten heiligt auch hier, wie anderwärts, bie grassesten Misbräuche.

#### §. 15.

Die Bestimmung bes Werthes ber Wiesen ist sehr relativ und abhängig 1) von bem richtigen Berhältniß bes Wiesenlandes zum Ackerbau. 2) Bon der Güte und Beschaffenheit der auf denselben besindlichen Futterpstanzen, und ob dieselben ein oder mehreremal gemäht werden können. 3) Bon der Lage der Wiesen. 4) Bon der Beschaffenheit des unter der Grasnarbe (dem Nasen) besindlichen Bodens in Bezug auf seine wasserhaltende Krast. 5) Von der Gelegenheit die Wiesen bewässern, so wie das entbehrliche Wasser wieder ableiten, oder die Wiese entwässern zu können.

#### S. 16.

Wenn auch im Allgemeinen die Gränze zwischen Acer und Wiesenbau, oder das Verhältniß des ersteren zu letzterem, so wie des künstlichen zum natürlichen Futterbau schwer zu bestimmen sein möchte, indem es hierbei auf Lage, Klima, die Veschaffenheit und besonders auf den fräftigen Zustand der Felder und Wiesen, auf das Gedeihen der Futterpstanzen, so wie auf die bestehenden Wirthschaftsverhältnisse überhaupt ankommt, so lassen sich doch auch hier gewisse Anhaltspunkte geben:

Wo ber Klee nur sehr spärlich gedeiht, Klima und Lage die Anpflanzung von Stoppelrüben und Wickfutter zur Grünssätterung nicht gestatten, da muß der ganze Futterbedarf für den Winter von den Wicsen genommen werden und Kartoffeln, Runkeln, Kohlrüben, Kraut ze. als Beisutter betrachtet werden. Bei solchen Wirthschaftsverhältnissen dürste auf sechs Morgen gute Bewässerungswiesen von 36-45 Centner Henertrag nicht mehr als 24 Morgen Ackerland zu rechnen sein.

Nie aber, auch wenn das Aderland nicht in Ueberfluß vorhanden, sollte man ein Grundstüd, welches so feucht liegt, daß ber Ertrag auf bemselben als Aderfeld ziemlich un=

sicher ist, als solches bewirthschaftet, sondern dasselbe ohne Bebenken dem Wiesenhau überwiesen werden; dieß um so mehr, als sich ein solcher Boten als Wiesenland viel höher rentirt, als wie das Ackerseld. Dagegen aber sollten auch trockene und geringen Ertrag liesernde Bergwiesen, wenn deren Lage und Boden sich für den Ackerbau eignen, demselben überwiesen werden, indem hier der Ertrag sich jedenfalls zu Gunsten des Ackerseldes ausspricht.

#### S. 17.

Welches find die Urfachen ber feitherigen Bernachläffigung ber Wiesen, insbesondere ber Bemässerungswiesen und wie sind dieselben zu beseitigen?

Daß wir hin und wieder bereits manche gelungene Bewässerungsanlage besißen, daß einzelne intelligente Landwirthe,
Gemeinden und ganze Länder hierin schon vieles geleistet haben,
darf nicht bestritten werden; allein noch weniger fann in Abrede
gestellt werden, daß den Wiesen im Allgemeinen, insbesondere
aber den bewässerungsfähigen Wiesen und von diesen wieder den
regelmäßigen Vewässerungsanlagen (dem sogenannten Kunstwiesenbau), bei weitem noch nicht diesenige Ausmerksamseit gewidmet
wird, welche derselbe in Folge seiner Wichtigkeit anzusprechen
berechtigt wäre. Gehen wir auf die Grundursachen dieser oft
an Indosenz gränzenden Vernachlässigungen zurück, so sinden wir
solche meistens begründet:

1) In dem Mangel an Intelligenz. Es gibt noch viele Bauern, Landwirthe kann ich sie nicht nennen; welche trot des oft gepriesenen Aufschwungs unserer landwirthschaftlichen Kultur, noch nicht auf dem Standpunkte stehen, comparative Bergleiche anzustellen, und hierauf sachgemäßen Kalkuls gründen zu können. Hat ein solcher Bauer eine Bewässerungswiese, so läßt er Wochen und Monate lang das Wasser in ungemessener Weise zu allen Zeiten über seine Wiese fluthen. Die Hauptzusteitungs und kleineren Bewässerungsgräbchen sind in der Regel tief eingeschnitten, die letzteren veranlassen, da sie nie umgelegt

werben, burch bie in ihrer Rabe fich bilbende Riederschläge Erhöhungen, geben bierdurch ber Wiefe ein außerst irreguläres Unfeben und erschweren beshalb eine gleichmäßige Bertheilung bes Baffers ungemein, woher es bann auch fommt, bag mabrend im Frühjahr bei beginnender Begetation junachst ber Ausmundung biefer Grabchen fich bas üppigste Wachsthum zeigt, oft auf faum einen Schritt von bem Bewäfferungegrabchen entfernt ber Rafen noch gelb und grau aussicht und feine Spur von Begetation geigt. Der Bauer beuft nicht, bag ein zu ftarfes anhaltenbes Bewässern, so wie bie Buleitung bes Waffers bei Frostwetter nachtheilig fein fonne, fo wie bag burch bas jährliche Berlegen ber fleineren Bemäfferungsgräbchen bie Oberfläche ebenmäßiger erhalten würde, noch daß ein Umschlagen des Wassers auf nicht bewäfferte Stellen auch bier eine gleichmäßige Begetation bervor= rufen, und ber Ertrag fich erboben muffe. Oft ware die Anlegung eines faum mehrere Fuß langen Grabdens hinreichend, einer Stelle befruchtentes Waffer zuzuleiten, fo wie eine verfumpfte Stelle zu entwässern. Allein man trennt fich ungern vom alten Schlendrian, es war früher auch nicht anders, und fo bleibt es halt immer beim Alten.

Daß die an viclen Orten noch so sehr beliebte Düngerwiesen, besonders da, wo Gelegenheit zum Bewässern vorhanden
ist, zum Nachtheil des Ackerbaucs bestehen, indem das auf denselben erzeugte Futter nie so vielen Dünger gibt, als dieselben
erhalten, der sehlende Theil also dem Ackerbau entzogen wird,
daß überhaupt nur, durch das Düngen der Wiesen, das Futter
um theure Preise erkauft werde, fällt selten Jemand ein. Um
dieser Unwissenheit, diesem starren Kleben am Alten zweckmäßig
entgegenzuarbeiten, dürste als nothwendig erscheinen:

a) Belehrungen über ben Zweck und ten Rugen eines verbesserten nach rationellen Grundsätzen bestriebenen Ackerbaues im Allgemeinen, so wie des Wiesenbaues in's Besondere. Schwer ist es auch, mitunter ein sehr undankbares Geschäft, durch Belehrung auf den vorzurtheilsvollen Bauern einwirken zu wollen, um so schwerer, je

entfernter ter landwirthschaftliche Apostel tem ju Bekehrenten ftebt, je weniger berfelbe mit ihm feither in Berührung gefommen, je weniger berfelbe überhaupt bas Butrauen, bes von Natur aus etwas mißtrauischen Bauern, sich zu verschaffen gewußt, je weniger berfelbe ben Ginwurfen ber letteren grundlich ju begegnen weiß und je mehr eigene Schwächen, welche zu erfennen auch bem ichlichteffen Bauern nicht ichwer halt, berfelbe burchbliden läßt. Um liebsten lernt ber Bauer noch immer von bem Bauer, intelligenten vorurtbeilöfreien Landwirthen, welche nebenbei vermöglich genug fint, um fleine Berfuche auf eigene Rechnung unternehmen zu konnen, follten fich beshalb um fo mehr veranlagt finden, mit Wort und That gur Belehrung ihrer nachften Umgebung beizutragen. Co lange indeffen noch ein leiber zu bäufig bemerfbarer Cavismus ter reiden und gebilbeten land= wirthe vorherrschend ift, so lange terselbe sich auf tas Ilnange= nebmite berührt fühlt, wenn seine Verschläge nicht augenblickliches Gebor finden, oter ibnen wohl gar eine ichroffe Dpposition ent= gegentritt, fo lange ber größere Guterbesiger felbst ben Grofden, welchen er für eine Melioration ausgeben foll, bem Auge fo nabe bringt, daß er in einiger Entfernung ben Gulben, welchen ibm biefer Grofden einbringen konnte, nicht fiebt, wird es allerdings fcwer batten, auf biefem Wege Berbefferungen einzuführen. Gewohnheiten und Vorurtheile, auch wenn sie ihre Unbequems lichkeiten batten, mit Stumpf und Stiel auszurotten, ift allerbings ein schweres Stud Arbeit und es gebort in ber That viel Gebuld und Ausbauer bagu, burch Belehrung allein bier einwirfen zu wollen, man follte beobalb benfelben zu begegnen fuchen, ebe fic vorhanden find. Das jugendliche Gemuth ift empfänglicher für alles Neue und Zwedmäßige und fügt fich leichter fremden Formen und Berhaltniffen an, unendlich viel wurde gur Befampfung ein= gewurzelter Vorurtheile und Gewohnheiten gefchehen konnen, wenn Die Beren Schullebrer auf dem Lande fich veranlagt finden wollten. ihre naturwissenschaftlichen Borträge auf rein rationell landwirth= schaftliche Gegenstände zu beschränken und ficherlich murbe es bem jungen beranwachsenden Landwirthe mehr nüten, zu wissen, wie

sie den Boden ihrer Gemarkung untersuchen, den Bau ihrer Früchte darnach bemessen und die ihnen zu Gebot stehenden, die Produktion erhöhenden, Kräfte der Natur zu ihren Zwecken benützen können, als zu wissen, wie der Kaffee und Brodfruchtbaum, die Theestaude und das Zuckerrohr wächst u. dgl.

Die Real = und Gewerbsschulen sind ein mächtiger hebel, die Industrie eines Bolfes zu heben, aber aus leicht begreislichen Gründen nicht geeignet, landwirthschaftliche Kenntnisse allgemein zu machen, gleichwohl aber sind die Hauptgrundsäse der letzern so einsach, daß seder Lehrer sich solche leicht zu eigen machen und zu Vorträgen in seiner Schule benützen könnte. Diesen sungen Seelen präge man die Grundsäse des materiellen Lebens ein und man wird in dem reiseren Alter weniger Vorurtheile zu bekämpfen haben und für sachgemäße Vorschläge geneigtes Gehör sinden. Als weiteres Förderungsmittel des rationellen Wiesenbaues dürften

b) Aufmunterungen von Seiten des Staates und einzelner vermöglicher Korporationen betrachtet werden.

Man gibt in manchen Staaten bedeutende Pramien gur Aufmunterung ber Biebzucht, wurde es vor ber Sand nicht fach= gemäger fein, folde Prämien tem verbefferten Biefen = und funft= lichen Kutterfrauterbau zuzuwenden? Sind diese Kulturzweige vorerft gehoben, fann ber Landwirth seinen Biebstapel mit gutem und hinlänglichem Futter verseben, so werden wir auch in beffen Stallungen in ber Regel vorzügliches Bieh finden. Größere Guterbesiger, benen es an beiden erfteren nicht fehlt, fo wie fehr futterreiche Jahre liefern hievon ben fprechendsten Beweiß; wollten wir aber auch bie vorzüglichsten Biebraffen aufstellen, fonnten biefe aber nicht mit gutem Sutter ausreichend verschen, wurden folde an Werth und Bedeutung verlieren. Die Unterfügung und Aufmunterung bes Futterbaues burfte baber auch in ben meiften Fällen, ale bas fraftigfte und bleibenofte Mittel, bie Biebaucht zu beben, betrachtet werden; bieß um so mehr, je sicherer bie Basis ift, auf welcher ber Tutterbau selbst beruht.

Geldprämien zur Förderung des Wiesendaues zu bewilligen, dürfte um so weniger als ausreichend betrachtet werden, als solche erst nach vollständig ausgeführter Anlage gegeben werden können, die Ungewisheit des Gelingens aber Manche der Kosten wegen abhält, auch nur die nöthigen Borarbeiten, Novellements, Plan = und Kostenüberschläge zc. fertigen zu lassen. Bürde dagegen der Staat oder sonstige Korporationen sich veranlaßt sinden, die Kosten der Borarbeiten, so wie auch die Ueberwachung der Arbeiten für den Fall der Aussührung selbst zu übernehmen, so daß also hieraus keine besonderen Kosten für die einzelnen Privaten und Konsortien entständen, und würden diese Begünstigungen vorerst nur den Ersten in jeder Gemeinde sich darum bewerbenden Wiesen= besügern gestattet, so würden, ich din dessen zu sehr überzeugt, eine Menge von Anlagen erstehen und beshalb Musteranlagen keineswegs mehr zu den Seltenheiten gehören \*.

c) Soll ber Wiesenbau eines Landes allgemein gehoben, sollen nicht außerordentliche Mißgriffe hierbei gemacht werden, so ist die Bildung tüchtiger Wiesenbautechnifer unerläßliche Bedingung, ohne diese wird seder zum Tage hinein pfuschen, größere Rosten verursachen und der guten Sache mehr schaden als nügen.

Soll aber eine bereits ausgeführte Bewässerungsanlage in ihrem normalen Zustante verbleiben und tieselbe ten höchsten Ertrag liefern, so ist in ten meisten Fällen

d) die Anstellung eines tüchtigen praktisch gebildeten Wiesenwärters unbedingt nothwendig, ohne diesen wird die beste Anlage das Maximum ihres Ertrages nie erreichen und ohne dessen Beaufsichtigung Schleußen, Gräben u. dgl. bald so verfallen sein, daß die Anlage selbst entweder unbrauchbar wird, oder größere Summen zur Herstellung ersordern.

Die Ginrichtung von Wicfenbauschulen, in welchen fo=

<sup>\*</sup> Ann. Im Großherzogihum heffen wurden früher von tem landwirthschaftlichen Bereine zur Aufmunterung bes Wiesenbaues Geloprämien bis zu 200 fl.
per 100 Morgen bewilligt und später tie Kofien ber Borarbeiten und Leitung ber Anlage übernommen, was durchschriftlich 1 fl. bis 2 fl. Koften per Mrg. veranlaste. Bei letterem Verfahren wurden mehr Bewässerungsanlagen ausgeführt

wohl tüchtige Wiesenbautechnifer, als auch brauchbare Wiesens wärter gebildet würden, bürften einem Lande von wesentlichem Rugen sein und der Aufschwung einer höhern landwirthschaftlichen Kultur die darauf zu verwendenden Kosten hinlänglich ersegen.

Als weitere Ursachen der Vernachtässigung des Wiesenlandes, insbesondere der Ausführung möglicher Bewässerungsanlagen treten

- 2) manche, selbst unter ben gebildet sein wollenben Landwirthen hin und wieder noch bestehenden Borurtheile und schroff entgegen. Borurtheile aber sind widerlegt, sobald solche näher und gründlich beleuchtet werden. In dem Folgenden will ich mich bemühen, solches zweckentsprechend burchzuführen.
- a) Es wird beinahe allgemein behauptet, bag Bemäffe= rungefutter zwar massenhafter, aber von geringerer Nahrungsfähigkeit fei, als Dungerfutter (auf Dung= wiesen erzeugtes Kutter). Diese Behauptung ift nicht ohne Grund, wenn man die im Allgemeinen bis jest noch bestehende Bewäfferungsmethode hierbei als normal betrachtet. Wo eine Wochenund Monate lang andauernde lleberfluthung ber Wiesen, b. b. ein Uebermaß von Bewässerung stattfindet, muß bas Kutter auf benselben eben so matt und fraftlos werden, wie wir dieg bei lange andauerndem Regen an den meiften Begetabilien zu boobachten Gelegenheit haben. Man folge indeffen nur ber Natur, biefer treuen erfahrenen Lehrmeifterin bes Menschengeschlichtes, beherzige ihre Kingerzeige und wende solche auf das praktische Leben an, so werden wir Resultate erzielen, welche auch bie Gegner des Wiefenbaues endlich verftummen machen und fie gur Ueberzeugung bringen muffen.

Wenn es heute tüchtig regnet, bann wieder mehrere Tage warmes trockenes Wetter giebt, bann wieder einmal tüchtig regnet u. f. f., so sehen wir die Begetation raschen Schrittes vorwärts eilen, die Halmfrüchte gerathen, werten tüchtig im Rern, das Obst wird bei möglichem Umfange gewürzig und schmackhaft, alles strott von Fülle und Gesundheit. Bei anhaltendem Negen ba-

gegen wird das Obst fade und unschmachaft, die Getreibeförner entwickeln sich unvollsommener und geben wenig fräftig nährendes Mehl, die Futterkräuter sind wohl massenhaft, aber bieten dem Bieh nur geringe Nahrungsstoffe. — Ganz dieselben Verhältnisse erblicken wir bei einestheils mäßiger, sachgemäßer, anderntheils zu starker Bewässerung.

Bei einem vernünftigen, naturgemäßen Gebrauche, guten mit Dungstoffen geschwängerten Waffers muß bas erzeugte Futter wenigstens eben so gut, als bas auf Dungwiesen erzeugte sein.

b) Es wird weiter behauptet, die Roften einer Bewässerungsanlage seien so groß, daß sie mit dem zu erwartenden Nugen in keinem günstigen Berhältnisse ständen.

hierauf fonnte entgegnet werben, dag es Bemafferungewiesen gibt, von welchen ber Morgen sechzig Centner Beu liefert, ein Ertrag, welchen gedungte Wiesen nie ober nur bann geben, wenn gunftige Bitterung bie Begetation begunftigt, namentlich bie atmosphärischen Niederschläge (Regen ic.) in fo großem Mage stattfinden, als zur Keuchtmachung tes Botens und zur Auflösung ber im Mifte enthaltenen Dungstoffe nothwendig erscheint. Allein abgesehen bavon, bag ber Mift fich also nur bedingungeweise wirksam beweist, so ift boch nicht in Abrede zu stellen, daß man um ben nämlichen Kutterertrag, wie bei Bewägerungswiesen zu erzielen in bem Dünger jährlich mindeftens 20 ff. per Morgen, was mit 4 pCt. berechnet, einem Kapital von 500 fl. entspricht, mahrend das Marimum ber Roffen in Bewässerungsanlagen nur 120 fl. beträgt, fich aber auch in fehr vielen Källen bis auf nur 5 fl. per Morgen er= Es findet bemnach bei Dungerwiesen ein in mäßigen läßt. Rapitalwerth berechneter Mehraufwand von mindeftens 380 fl. Wir seben auch bier wieder die Macht ber Gewohnheit statt. bes bergebrachten Schlendrians trop bes gegenseitigen Bortheils ibr eifernes Recht ausüben.

e) Ferner wird behauptet, durch die verschiedenen Graben gehe zu vieles Land verloren. Diefer Einwurf aber fommt mir vor, wie: nicht effen wollen, um ben löffel zu sparen. Wer je eine Bewässerungsanlage gesehen, wird beobsachtet haben, daß das meiste und schönste Futter immer in der Nähe der Bewässerungsgräbchen gestanden, und daß, je weiter von diesen entsernt, der Ertrag abgenommen habe, daß überhaupt der Ertrag einer Wiese um so größer gewesen, je weniger farg man mit der Anlegung der verschiedenen Gräbchen war, und daß das der Wiesensläche durch dieselben entzogene Gelände durch den hierdurch erzielten höheren Ertrag der übrigen Fläche um das Vielsache gedeckt erscheine.

d) Häufig wird auch behauptet: das Bewässern der Wiesen schließe deßwegen das Düngen derselbe nicht aus, oder mache dessen Anwendung überflüssig, sondern es musse dieses neben jenem noch fortbestehen.

Dieser Einwurf ist wieder nicht ohne allen Grund, derselbe aber dennoch nur ein scheinbarer. Es ist ein in der Landwirthsichaft längst bekannter Ersahrungssatz, daß sewohl durch das Bewässern, so wie durch das Düngen Pstanzen hervorgerusen werden, welche nur üppig gedeihen, so lange die Ursachen, welche sie hervorriesen, andauern.

Wird ein Jahr oder mehr bas Bewässern ber Wiesen ausgesett, so fangen die durch dasselbe hervorgerufenen Pflanzen an ju frankeln und geben julest gang ein. Wird eine Wiese erft mit frischem Quellwaffer, bann wieder mit weichem Bachwaffer bewäffert und umgefehrt, fo bringt bieg immer eine Beränderung in dem Ertrage, sowohl in qualitativer als quantitativer Beziehung Gang dasselbe feben wir bei Wiesen, welche eine Zeit lang gedungt wurden und dieß bann unterblieb. Selbst auf ben verschiedenen Bodenarten seben wir diese oder jene Pflanze nur vorzüglich gedeiben! Aus allen diesen Beispielen nun durfte ab= zunehmen fein, daß die mit den verschiedenen Pflanzen in Berührung fommenden Stoffe zum Nachtheil oder Bortheil auf Dieselben influiren. Ferner, daß Pflanzen sich an den Genuß der ihnen zur Nahrung gebotenen Stoffe ebenfo gewöhnen, wie unsere Sausthiere an die ihrigen, und daß, werden diese Stoffe benfelben auf einmal entzogen, Diefelben ihren feitherigen Bustand zu ihrem Vortheil ober Nachtheil andern, je nachdem bas deuselben Entzogene vorher einen schädlichen oder vortheilhaften Einfluß auf dieselben ausübte.

Will man deswegen eine Düngerwiese in eine Wässerungswiese umwandeln, ohne den Ertrag derselben im Anfang nicht zu vermindern, so entziehe man derselben den Dünger nicht auf einmal, sondern nur nach und nach, belege zulest nur noch die Sohle des Bewässerungsgrabens mit Mist und lasse das Wasser darüber hinlausen oder vermische dasselbe mit Gülle, so wird auch hier kein Ausfall des Futters bemerkbar werden, besonders wenn man so bewässert, wie solches nach rationellen Grundsätzen betrieben werden soll.

e) Ein weiteres Vorurtheil besteht darin, daß man die Meinung festhält, Wiesen, welche ohnedieß feucht wären, bedürfen einer Bewässerung nicht, sondern sie sei densselben noch sogar schädlich. Auch diesem Einwurf kann in den meisten Fällen widersprochen werden. Ift nämlich die Mögslichseit gegeben, das Grundstück trocken legen zu können, so ist auch die hauptsächlichste Bedingung erfüllt, welche mit einiger Nachbülfe den höheren Ertrag eines Grundstückes gewährt, und eine Beswässerung um so mehr zulässig macht, se trockener das Grundstück gelegt wurde und se mehr Dungstoff in dem Wasser enthalten sind.

Aber auch selbst dann, wenn der äußerst seltene Fall eintreten sollte, ein Grundstüd ohne einen unverhältnismäßig großen Kostenauswand nicht entwässern zu können, kann unter gewissen Umständen eine Bewässerung noch als zuläßig erscheinen, nämlich in dem Falle, wenn der zur Bewässerung zu benüßende Fluß oder Bach zuweilen erdige Stoffe (Sand, Kies, Acererde 20.) mit sich führt. Die Zuleitung eines solchen Wassers wäre um so räthlicher, se mehr durch die Niederschläge desselben das Grundstüd selbst erhöht wird \*.

e) Ferner wird entgegnet, burch die Anlage felbst sei bie

<sup>\*</sup> Anm. Die Mächtigfeit bieser Nieberschläge kann oft in einem Jahre mehrere Boll betragen; für die Folge immer weniger, je mehr sich die Oberfläche ber tiefer liegenden Wiese bis zu dem Niveau des Flusses erhebt, die Gelegenheit Wasser aufzubringen also seltener wird.

Abfuhr bes heues und Grummet wesentlich gehindert. Diese Behauptung ist in so serne nicht ganz ungegründet, als die Absuhr in Kunstwiesen in der Regel nur da stattsinden soll, wo sie am wenigsten schadet, das gewöhnlich seither übliche Kreuz = und Duerfahren kann hierbei allerdings nicht stattsinden, fragen wir aber, bei welcher Methode für den Besiger der meiste Bortheil entspringt, so werden wir uns unbedingt für ersteres aussprechen, indem hier nicht so viel Futter durch die Absuhr verdorben wird als bei der zweiten eigentlichen Schlendriansmethode. Ist der Erndtetermin bekannt, so fann zuvor das auf den Wegen besindliche Gras abgemäht werden und es braucht dann auch kein Halmen Futter verloren zu gehen. Ist man genöthigt über ein Gräbchen weg zu sahren, so hat dies ebenfalls wenig zu bedeuten, wenn man die Borsicht gebraucht, zuvor eine das Gräbchen ausfüllende Faschine in dasselbe zu legen.

- g) Als ein weiteres hinderniß der Ausführung von Bewässerungsanlagen betrachtet man die hin und wieder noch bestehenden Gerechtsamen der hütung und Fischerei, allein dieselben können meistens ohne erhebliche Kosten und um so billiger abgelöst werden, als solche namentlich lettere, für den Besüger nur geringen Werth haben können.
- h) Gewöhnlich hält man auch da ben fünstlichen Wiesenbau für überflüssig, wo man natürliche Wiesen in solchem Umfange hat, daß der nöthige Bedarf an Futter auch ohnedieß auf denselben gewonnen werden kann; allein dieser Grund verliert ebenfalls seine größte Bedeutung, wenn man erwägt, daß auf einem Morgen guter Bewässerungswiesen mehr Futter wächst, als auf vier Morgen roher natürlicher unbewässerter Wiesen und die Werbungskosten von einem Morgen gut bestandener Wiesen nicht viel mehr kostet, als von einem Morgen schlechter Wiesen und es möchte dieß namentlich da, wo es an arbeitenden Händen sehlt, zu berüsssichtigen sein. Auch würden die durch eine Bewässerungsanlage vielleicht überslüssig gemachten trockenen Wiesen dann mit mehr Gewinn als Ackerland, Weide oder Wald benutt werden können.

- i) Endlich glaubt man auch ben Mangel an Arbeitern und die hieraus abzuleitenden größeren Kosten, als Hinderniß bes Kunstwiesenbaues betrachten zu dürsen. Werten indessen die wichtigsten Grundarbeiten; Rasenabschläsen, Auslockern bes Bodens, Formation ber einzelnen Beete, Transport bes Grundes, statt durch Handarbeiter mit tem Pflug und Muldbrett vorgenommen, nimmt man außerdem die Arbeit zu einer Zeit vor, wo die eigenen Leute, das Gesinde weniger zu thun hat, und läßt diese, wenn auch nur wenige Morgen fultiviren, so wird man in ganz kurzer Zeit und ohne große Kosten sich bes Besisses einer Bewässerungsanlage erfreuen.
- k) Wenn die vorhergebenden Gründen als mehr ober weniger flichbaltig verworfen werben fonnen, fo läßt fich bieg boch von bem letten und wichtigfien Grunde nicht fo behaupten. Es ift ber Mangel eines Biefenfulturgesetes. Go lange es bem einzelnen Wiesenbesiger gestattet ift, ber Ausführung einer Unlage zu widersprechen, fo lange Die Ansicht ter Bafferwertberechtigten, baß alles Waffer, auch bas von ihnen nicht benutt werbente, ihnen gebore, noch ibre Bertbeidigung findet, fo lange bas Interesse einer gangen Gegend bem eines einzelnen Privatbesitzers untergeordnet ift, und dießfallsige gesetliche, auf den Grund gegenseitiger Billigfeit sich stütende Bestimmungen mangeln, barf bie Berbefferung biefes fo bodywichtigen Kulturzweiges faum allgemeine Aussicht gestellt werten. Der Gegenstand ift indessen von folder Wichtigfeit fur bie Landwirthschaft, bag auch dießfallsige gesetliche Bestimmungen ihre baldige allgemeine Erledigung finden burften.

Werden die gesetzlichen Bestimmungen sich vorläusig nur darauf beschränken, daß 1) diesenigen Besützer eines Wiesencomplexes, welche die geringste Fläche besützen, sich dem Beschluß dersenigen Grundeigenthümer fügen müssen; welche die größten Wiesenstäche besützen, 2) daß das überslüßige über das Fluthwehr eines Wasserwerkes abgeleitet werdende Wasser, sowie dassenige, an welches bis jest Niemand einen Anspruch zu machen hatte, zur Bewässerung verwendet werden dars. 3) Daß den Wasserwertberechtigten

einzelne Ausnahmen abgerechnet, nicht gestattet würde an Sonntagen ihr Geschäft zu betreiben, tagegen ten Wiesenbesitzern erlaubt wäre, tas Wasser an tiesen Tagen auf ihre Wiesen leiten zu türsen, taß 4) tie Grundeigenthümer turch teren Grundstück tas Wasser ab - oder zugesührt werden soll, gehalten wären, ten hierzu ersorderlichen Grund und Boden, sedech nur gegen vellständige, durch eine unpartheilische Abschähung bestimmte Entschädigung abzutreten, so wären die bis sett bedeutendsten Hindernisse einer verbesierten Wiesensultur beseitigt. Die Abstretung von zum Betrieb der Wasserwerse nötzigen Wassers zum Zwecke der Wiesenbewässerung könnte dann mit Auhe dem freien Uebereinsommen der Betheiligten überlassen bleiben.

#### §. 18.

Jete Arbeit, welche darauf abzielt, durch Amwendung mechanischer Kräste: Waldungen, Dedungen, Weiten, Ackerland oder schlechtes Wiesenland durch Aussührung zweckmäßiger Besund Entwässerungsanlagen in gutes Wiesenland umzuschaffen und demselben diesem Zwecke entsprechende Formen zu geben, wird im allgemeinen Wiesenbau, und die Zusammenstellung der Negeln und Ersahrungssäße, nach welchen die Wiesen einzurichten und auf welche Weise die betreffenden Anlagen selbst auszusühren, zu benüßen, zu unterhalten und zu schüßen sind, wird Wiesen baulehre genannt.

# §. 19.

Da, wo der Wiesenbau nach zuvor bestimmten regelmäßigen Formen und diesen entsprechenden Regeln ausgeführt, und das hierzu bestimmte Gelände ohne die strengste Berücksichtigung der narürlichen Lage, gänzlich umgearbeitet wird, nennt man densselben regelmäßigen auch, wierohl etwas uneigentlich Kunstewiesenbau.

# §. 20.

Läßt man hingegen bas Land in seiner bisherigen roben naturlichern Form, und sucht nur bie sich barbietenben Lokalver=

hältnisse sowohl in Bezug auf Be = als Entwässerung möglichst und mit Berücksichtigung bes geringsten Kostenauswandes zu benugen, so wird dieß ber natürliche Wiesenbau genannt.

## S. 21.

Der Wiesenbau unterscheidet sich von bem Aderbau febr wesentlich baburch, tag tie Oberfläche ter Wiese nicht jährlich ober nach Berlauf mehrerer Jahre, um fie fruchtbar zu machen, umgebrochen, gedüngt und auf's Neue angefact zu werden braucht. Die Grasnarbe bleibt für immer, wenigstens auf eine langere Reihe von Jahren beibehalten. Ift nebft Luft, Licht und Barme auch noch Waffer in hinlänglicher Menge vorhanden, wird bie Biefe regelmäßig mit bemfelben überriefelt, fann basfelbe nach ftatt= gehabtem Gebrauche wieder geborig abgeleitet werden, fo find bie jum Bachethum ber Grafer erforberlichen Bedingungen vorhanden und Umbruch, Ginfaat, Eggen, Walzen, Dungung ze. nicht unbedingt nothwendig, obgleich mehrere biefer Rulturarbeiten zur gehörigen Zeit vorgenommen, immer noch nüpliche Folgen haben Wenn die Regeln des Wiesenbaues fich teghalb auch allgemeiner anwenden und ausführen laffen, ohne von ben Dertlichkeiten so viel als wie ber Ackerbau abzuhängen, jene boch auch nicht gang außer Acht zu laffen, indem diefelben häufig die Ausführung des einen oder andern Baufpstems räthlich 3ft g. B. bas Gefälle eines Wiesengrundes erscheinen laffen. febr fart, fo durfte in Folge beffen Sangbau, bei geringerem Gefälle bei versumpften Biefen und überhaupt spärlicher Ent= wässerung Rudenbau zu empfehlen, bei versumpften Wiesen, welchen fein Abzug gegeben werben fann, aber bie Gelegenheit geboten ift, vieles mit erdigen Stoffen geschwängerte Baffer auf biefelben zu leiten, und folche nach und nach durch Anschläm= mung zu erhöhen, durfte Staubau am geeigneten Orte feyn u. f. w.

#### §. 22.

Wenn auch Boben, Lage und Klima mehr ober weniger bas Gebeihen ber Gräfer bedingen, fo find folche boch nicht von fo

bedeutendem Einfluffe, wie foldes bei bem Frucht = und fünfilichen Autterfrauterbau ber Kall ift. Gind bie Grundbedingungen bes Pflanzenlebens Luft, Licht, Warme und Reuchtigfeit in binreichendem Grade vorhanden, fo fann bei auch nur einiger Bobenfraft, ber Wiesenbau selbst ba noch gebeiben, wo unter gang gleichen Berhältniffen ber Frucht- und fünftliche Futterfrauterbau bodiftens nur febr untergeordnete Erndte liefern murbe. Es barf bieß um so mehr angenommen werden, als die in Anwendung gebrachten Dungmittel (wozu auch, wie wir fvater feben werben, bas Waffer gebort), so wie bie atmosphärische Nieberschläge, ihre bas Bachethum ber Pflangen befordernde Birtfamteit, weniger auf ben unter ber Rasenbede befindlichen Boben außern, als folde vielmehr ber auf bemfelben befindlichen Grasnarbe unmit= telbar zuwenden, sowie es erwiesen ift, daß die Wurzeln ber meiften Grafer nach einiger Zeit absterben und fich aus bem oberen, also mit bem Boben in feiner unmittelbaren Berbindung mehr fiebenben Burgelftod, neue Burgeln bilben, benen bie älteren jur Unterlage und fpater nach beren Berfegung gur Nabrung bienen.

Dem schlechtesten Sand = und Riesboden, bem elendesten Steingerölle, auf welchem kein Fruchthalm, kein Futterkraut zu wachsen im Stande ist, können, wenn derselbe mit Nasen belegt, durch unbeschränkte Zusührung kräftigen, mit nicht zu wenigen Dungstoffen gemischten Wassers, als Grasboden Erträge abgeswonnen werden; wie solche ohne Bewässerung der beste Weizenboden nicht zu gewähren im Stande ist. Hier ist es benn auch, wo des unsterblichen Thaer's Worte: "Wasser macht Gras" ihre volle Bedeutung erhalten\*. Nur in soweit dürste der verschiedenartige Charafter der einzelnen Bodengats

<sup>\*</sup> Unm. In ber hefisichen Proving Starfenburg, in ber Nahe ber Bergsftraße, habe ich vor etwa 12 Jahre eine Bemässerungsanlage in sterilem Sandsboben, von welchem ber Morgen 5 fl. im Anfauf fostete, ausführen lassen.
Die Wiese liesert jest brei vollkommene Schnitte, zusammen über 60 Centner,
und bei einem stattgehabten Berkaufsversuch konnte sich ber Besiger nicht ents
schließen, solche loszuschlagen, obgleich bemselben 800 fl. per Morgen, also
ber 160fache Betrag bes Anfausspreises geboten wurde.

tungen beim Wiesenbau einige Berücksichtigung verbienen, als verschieden ber öfonomische Werth ber einzelnen Grafer und Kutterfräuter ift, welche ursprünglich auf demselben wachsen und ohne eine besonders kostsvielige Melioration kultivirt werden können, so wie ber eine Boten, sich zur Bemäfferung mehr eignet als ein anderer, der eine Boten mehr Keuchtigfeit in fich aufzunehmen " und langer an fich zu halten "" im Stande ift, als der andere, dekhalb auch in längeren oder fürzeren Zwischenräumen eine Befeuchtung mittelft Megen ober fünftlich angelegter Bewässerungen, in fürzerer ober langer Dauer, bedarf. Eben so turfte bei formlichem Umbau ber Wiesen und da, wo Wiesen umgewandelt und ein neuer Rasen Acterland in mittelft Unfaat gebildet werden foll, in ter erften Beit ber Unlage eine ftarfere Influrenz bes Bedens, bezüglich ber in bemfelben enthaltenen Produftionsfraft bemerklich werden, weniger ift dies nach einigen Jahren ber Kall, wo die sich nur in geringer Tiefe ausbreitenden Burgeln ber Graspflangen, die in ihrem Bereiche befindliche Bodenfraft fonsumirt haben, und bann nur noch auf Die ihnen durch Dunger ober Bewäfferung 2c. jugeführten Nahrungestoffe angewiesen find.

Bird bagegen ein guter fräftiger und zugleich mäßig bindender Wiesenboten, sedoch nur dieser von Zeit zu Zeit umgebaut, so daß die Burzeln der Gräser mit einer aufgeslockerten, in frischer Produktionskraft stehenden Bodenschichte in Berührung kommen, so kann dieß nur von Bortheil sein und wird die Kosten des Umbaues in den meisten Fällen, durch mehrjährigen höheren Ertrag vollkommen ersehen.

<sup>•</sup> Anm. Nach Thaer nimmt Thouerde  $2\frac{1}{2}$  mal ihres Gewichtes Baffer, Kalferbe  $\frac{1}{2}$  mal, Kiefelerbe  $\frac{1}{4}$  mal in fich auf.

<sup>\*\*</sup> Nach Schübler, welcher Versuche im Kleinen hierüber anstellte, sind bei gleichen Quantitäten, um folche bis auf einen gleichen Grad auszustrocknen erforderlich, beim Quarzsande 4 Stunden und 4 Minuten, beim Lehm 7 Stunden und 52 Minuten, bei strengem Thonboben 10 Stunden und 19 Minuten, bei der Kaikerde 12 Stunden 51 Minuten, bei dem Humus 17 Stunden 33 Minuten.

# S. 23.

Mehr noch als die Bodenkraft dürste die Cohäsion oder die zusammenhaltende Kraft des Bodens, seine Fesigseit und Zähigkeit im seuchten und trockenen Zustande zu berücksichtigen sein, indem von ihr das leichtere oder schwerere Eindringen der Pflanzenwurzeln in die Erde, der freiere oder beschränktere Zutritt der äußeren Luft und Wärme in das Innere des unter der Grasnarde besindlichen Bodens (wodurch die Zersehung des in demselben besindlichen Lumus besördert wird), so wie die seichtere oder schwerere Bearbeitung des Bodens, welche noch besonders durch die Adhäsion oder Zähigkeit des Bodens im seuchten Zustande erschwert wird, abhängt.

Unter allen Bodenarten hat der eigentliche Thon die meiste Cohäsion, nach ihm folgen mit abnehmender Festigseit: der Lehm, der Humus, die Gipserde, die Kalkerde und endlich der Sand, der eigentlich gar keine Festigkeit besitzt, indem seine einzelne Körnchen ohne Zusammenhang sind.

In Bezug auf die Abhässon folgen sich in abnehmender Zähigkeit: Thon, Kalkerte, Lehm, der Humus, der Sand, welcher die geringste Adhässon besigt.

# §. 24.

Der zur Kultur ber landwirthschaftlichen Erzeugnisse benutzt werbende Boden ist aus verschiedenen Erdarten zusammengesett; am einflußreichsten auf die Begetation sind: Thon, Kalf, Sand und Humus. Letterer ist indessen feine eigentliche Erde, ist aber mit allen Erden, auf welchen Pflanzen wachsen, gemischt, und ist als die vorzüglichste Ursache der Fruchtbarkeit des Bodens zu betrachten, ohne sedoch für sich allein, eben so wenig wie die übrigen der genannten Erdarten, zur Pflanzenproduktion geseignet zu sein.

Von dem richtigen Mischungsverhältniß der angeführten Erdarten, so wie von einigen andern Umständen (Lage, Alima 2c.), hängt der Werth des Bodens ab.

Ein reicher Boden besteht aus 6 Theilen Thon, 2 Theilen

Riesel, 1 Theil Kalk und 1 Theil Humus. Ein guter Mittelsboden: aus 4 Theilen Thon, 3 Theilen Kiesels, 2½ Theilen Kalks und ½ Theil Gewächserbe; ein schlechter Boden: aus 1 Theil Thon, 5 Theilen Kalk, 4 Theilen Kiesel und nur ganz wenigen Humus.

Je nachdem die eine oder andere Erdart in einem Boben vorherrschend ist, erhält derselbe seine eigenthümliche Benennung. So nennt man ihn Thonboden, wenn er etwa 3/5 Thon und 3/6 Sand und Kalk enthält; Lehmboden ist ein solcher, der Thon und Sand sast gleichen Theilen enthält; Sandboden enthält mehr Sand als Thon; Kalkboden ist der, in welchem Thon, Sand und Kalk sast zu gleichen Theilen vorhanden sind. Humusen=Boden nennt man ihn, wenn er bei 60 Procent Thon nicht unter 5 Procent Humus enthält.

# Berlegung bes Bobens.

#### §. 25.

Das leichteste, zugleich aber auch für ben Candwirth hinlängliche Verfahren die Bestandtheile des Bodens kennen zu lernen, ist das von Cadet de Vaux angegebene Abschlämmen.

Das Berfahren selbst ist folgendes: Man nehme von einem eben aufgebrochenen Boden 2 Pfund frische Erde hinweg, trockne sie in einem Tiegel über starkem Feuer und wäge sie dann wieder, der Gewichtsverlust ist gleich dem Gewicht des in der frischen Erde enthalten gewesenen Wassers. Jest sondere man alle gröbere Steine und Wurzeln ab, nehme 20 Loth von dieser gereinigten trockenen Erde, zerreibe sie, werfe sie in einen großen Topf, schütte 2 Pfund Wasser darauf, koche dieselbe und lasse sie wieder erkalten, rühre sie dann mit einem Städchen wohl um und stelle sie ruhig hin. Nach wenigen Minuten senkt sich die Erde und oben auf dem Wasser schwimmt eine braune Erdmasse, welche die in jenen 20 Loth Ackererde enthaltene Ge-wächserde ober Humus darstellt. Diese Gewächserde gieße man

auf einen flachen Teller und wenn man bas Waffer hat verbunften laffen, fo mage man bas jurudbleibenbe feine ichwarzliche Bulver, febalb basfelbe völlig troden geworten. Wir wollen bas Gewicht besselben zu einem halben Loth annehmen. Rett rühre man die im Topfe befindliche Maffe tuchtig um; ber gröbere Sand wird fich in einer Minute und ber feine in 2 -3 Minuten zu Boben fegen. Ift bieß geschehen, fo gieße man bas obere ichlammige Waffer in ein anderes Gefäß, benn es enthält ben Thon und ben Ralf, welcher in jener Erbe enthalten. Den abgelagerten Sand und bie Riefelerde trodne man und wage fie bernach; wir wollen ihr Gewicht zu 10 Loth annehmen. Unter bas abgegoffene ichlammige Baffer, welches bie Thonund Ralferde enthält, schütte man nach und nach fo lange Roch= falgfäure, bis die Fluffigfeit nicht mehr aufbrauset; wodurch ber in jener Erde befindliche Ralf aufgelost wird. Läßt man nun biefes ichlammige Waffer noch eine Zeitlang ruhig fteben, fo fest fich bie Thonerde und ift bies geschehen, so giefe man bas Waffer bavon ab, trodne und wiege ben Bobenfag und man hat bas Gewicht bes Thons, welchen wir zu 8 loth annehmen wollen. Wir haben nun zusammen 181/2 Loth; es fehlen alfo zu bem ursprünglichen Gemische von 20 Loth noch 11/2 Loth, welche wir als ben aufgelösten Ralf in bem abge= goffenen Waffer betrachten.

### **§**. 26.

Eine genau chemische Analyse bes Bobens auf seine Bestandtheile zum Zweck der Wiesenkultur dürfte nur in den wenigsten Fällen als nothwendig erachtet werden; sehr oft genügt es schon, den Boden nach seinen äußeren Kennzeichen, deren wir mehrere haben, zu bestimmen; das sicherste berselben sind die auf dem Boden wildwachsenden Pflanzen und Unfräuter. So bezeichnen

# a) Ginen thonigen Boden:

Bromus giganteus, große Trespe, Daetylis glomerata, Anaulgras, Carduus nutans, große Acerdistel,

Seabiosa pratensis, Wiesenscabiose, - Arctium majus, große Klette, - Prunella vulgaris, gemeine Brünelle, Potentilla anserina, Ganje = Fingerfraut, argentea, filberweißes Kingerfraut, - Stachys arvensis, Acter = Bieft, palustris, brauner Baffer-Andorn, Anthyllis vulneraria, Gemeiner Bundflee, Bollblume. Bernfofrant, Aretium Lappa, Cerffen = Klette, Chenopodium polyspermum, vielfämiger Ganfe = Ruß ober Kischmelde. b) Ginen Schmboden: Lolium perenne, englisch Rangras, Bromus arvensis; Adertregve, Poa trivialis, raubes Kukaras, gemeines Rispengras, Plantago lanecolata, ichmalblätteriger Wegerich, major, großer Wegerich, media, mittlerer Wegerich, Prunella vulgaris, Gauchheil, Equisetum arvense, Aderschafthen, gemeines Binnfraut, Scheuerfraut, Polygonum Convolvulus, windender Anoterich, Potentilla roptans, friechendes Künffingerfraut, Geranium rotundifolium, rundblätteriger Storchichnabel, Carduus erispus, frause Diftel, Agrimonia Eupatorium, Obermennig, c) Ginen Salk - und Mergelboden : Medicago falcata, Sichelflee, Hedysarum Onobrychis, Esparsette, Anemone sylvestris, Waldanemon, - Atropa Belladonna, Tollfirsche, Lilium bulbiferum, Feuerlilie, Lithospermum purpureo - coeruleum purpurrothe Stein= famen.

#### d) Ginen Sundboden:

Aira canescens, graue Schmiele, Silbergras, Bockstart,
" praecox, frühe Schmiele, kleine Sandschmiele,
Festuca ovina, Schafschwingel,
Nardus strieta; steises Borstengras,
Arenaria rubra, rothes Sandfraut,
Verbascum, Königsserze,
Draba verna, Hungerblümchen,
Erysimum, Hedderich,
Rumex Acctosella, Sauerampser,
Alyssum Calycinum, felchsrüchtiges Steinfraut,
" incanum, graues Steinfraut 2c.

#### e) Ginen Moor - und Corfboden:

Erica tetralix, Moor = cber Sumpfheibe,

Equisetum, palustre, Zinafraut, Schaftgras,
Polygonum amphibium, Wassershöterich, weidenblätteriger
Knöterich,

- Oenanthe fistulosa, Rebendolde,

Eriophorum vaginatum, Sumpfwollgras und alle übrigen Arten Eriophorum,

Sphagnum acutifolium, spigblättriger Sphagnum, Alnus glutinosa, gemeine Erle, Carex caespitosa, rasenförmige Segge, Torfried,

" paniculata, rispenformige Segge,

" pulicaris, flohartige Segge,

" vulpina, Fuchssegge, wildes Galgantgras,

Euphorbia palastris Sumpswolfsmilch,
Phellandrium aquaticum, Wassersenchel,
Primula farinosa, mehlige Schlüsselblume,
Ranunculus Lingua, Sumpfranunkel,
" sceleratus, Gisthahnensuß 2c.

### S. 27.

Bei ber Werthebestimmung bes Wiesenbodens muß außer Dbigem auch noch bie Lage ber Grundstude und beren Reigung

nach ben verschiedenen himmelsgegenden, die Tiefe ber Bauserde und die Beschaffenheit des Untergrundes ze., wenn auch nicht in so ängstlicher Abgränzung wie beim Acerbau, in Erwägung gezogen werden.

Ein mehr ebener Boden gestattet eine leichtere und minder kostspielige Bearbeitung besselben. Die Ab = und Zusuhr ist weniger beschwerlich. Ein ebener Boden hält das Wasser, weil es nicht so leicht absließen kann, länger an, in sandigem Boden ist dieß vortheilhaft, kann aber in thonigem bindendem Boden oft schädlich werden. Ein ebener Boden bedarf beshalb nicht so viel Wasser und kann solches länger entbehren.

Eine starte abhängige Lage hat auf die Rultur eines Feldes nicht unbedeutenden Einstuß. Dieselbe läßt sich nicht so gut bearbeiten. Die Zusuhr des Düngers, die Absuhr der Erndten sind sehr dadurch erschwert, öfters sogar unmöglich gemacht. Ein steiler Hang gestattet beshalb keinen Feldbau, kann aber, wenn der Hang nicht gar zu sieil ist, als Wiese ganz vorzüglich seyn, doch fordert eine solche Lokalität alstann viel mehr Wasser und in öfterer Wiederkehr als ebener Boden.

Das an Bergabhängen gewachsene Tutter ist, da ihm die wohlthätigen Einflüsse der Atmosphäre, der Luft und des Lichtes mehr als in der Sbene zu statten kommen, besser, als das in letterer gewachsene; die Berdünstung des Wassers ist aus dem nämlichen Grunde, aber auch um so stärker und öfterer Regen oder eine künstliche Beseuchtung zur Unterstützung der Begetation um so nothwendiger.

Nach welcher himmelsgegend hin ein hang seine Lage habe, ist ebenfalls nicht ganz gleichgültig. Destliche Bergabhänge, da sie die Sonne von morgen frühe bis zum Mittage behalten und Thau und Regen durch Einwirfung der Sonnenstrahlen bald verdunsten, sind in der Regel sehr troden und die Gewächse, welche gewöhnlich früher als anderwärts treiben, sind deshalb auch den Reisen und Frühjahrsfrösten mehr unterworfen. Eine westliche Lage ist in der Regel mehr seucht, indem solche den austrodnenden Winden weniger ausgesett find. Bei loderem trodenem Boben ift daber biese Lage ber vorigen vorzuziehen.

Die nach Süben gerichteten Abhänge erhalten bas häusigste und stärkste Sonnenlicht, von dem sie stark durchwärmt werden. Die Gewächse entwickeln sich hier früh und erhalten bei hinlängslicher Feuchtigkeit einen vorzüglichen Grad der Bollkommenheit. Ist der Boden nicht sehr wasserhaltender Ratur und wird nicht bewässert, so leiden die Pflanzen sehr oft an Trockenheit. Beswässerungsanlagen in dieser Richtung sind die vorzüglichsten.

Bei einer nördlichen Lage fängt bie Begetation spät an und hört früh wieder auf. Die Gewächse gerathen weniger gut. Auch für Bewässerungsanlagen ist diese Exposition die schlechteste und der Ertrag derartig gelegenen Ländereien, gegenüber den vorhergehenden, am geringsten.

Was die Lage eines Grundstückes auf seine nächste Umgebung betrifft, so sind hoch gelegene Ländereien in der Regel den herrschenden Winden Preis gegeben; es sehlt denselben deßhalb gewöhnlich an der nöthigen Feuchtigkeit, so wie auch die Begetation hier mehr zurückgehalten wird, deßhalb später beginnt und auch früher wieder aufhört. Ein solches Grundstück hat dann ein kälteres Alima, als seine Umgebung; dieß um so mehr, se höher das Grundstück selbst gelegen.

Hat das Grundstück eine vertiefte Lage, d. h. ist es von höheren Gegenständen, wie Bergen, Anhöhen, Waldungen, Bäumen, Gebäuden zc. ganz oder zum Theil eingeschlossen, so hat dieß auf die Begetation und das Gedeihen der Pflanzen oft nicht unbes deutenden Einfluß. Lesterer ist um so größer, je höher diese Gegensftände selbst sind.

Ist bas betreffenbe Grundstud nur theilweise von höheren Gegenständen eingeschlossen, so ist es in Bezug auf die Begetation nicht einerlei, nach welcher Richtung hin bas Grundstud eingesschlossen, nach welcher geöffnet sei. Stehen die erhöhten Gegenstände auf der Nord = und Westseite eines Grundstudes, so ist bieß, besonders in unserem Klima, von großem Vortheil, indem

vasselbe alsbann gegen die rauhen Nord = und heftigen Westwinde mehr gesichert ift.

Sind dagegen an der Sud = und Dstseite diese erhöhten Gegenstände und also die Nord = und Westseite frei, so sind dieselben auch den kalten Nord = und rauhen stürmischen Westswinden ausgesetzt und dieß ist auf die Begetation von entschieden nachtheiligem Sinfluß; dieß um so mehr, als durch diese hohen Gegenstände die Sonne meistens abgehalten wird, ihre wohlsthätigen Ginflusse auf die Begetation auszuüben.

Ift das Grundstück nach allen Seiten von höheren Gegenständen eingeschlossen, so daß hier gar kein Lustzug stattsünden
kann, so bildet sich auf demselben eine dumpse seuchte Atmosphäre. Die Gewächse wachsen nicht freudig empor, erkranken häusig und
haben nur geringe Nahrungsfähigkeit. Alehnliches sinden wir bei
Grundstücken, auf welchen viele Bäume dicht bei einander siehen,
so daß auch hier der Boden die wohlthätigen Einflüsse der Sonne
und eines mäßigen Lustzuges entbehren muß.

Bei dem Wiesenbau ist besonders hierauf Rücksicht zu nehmen und entweder die obwaltenden Hindernisse zu beseitigen oder nur solche Gräser und Wiesenkräuter anzupflanzen, auf welche die obigen Verhältnisse einen weniger nachtheiligen Einfluß äußern. So eignen sich z. B. für schattige Waldwiesen und Grasgärten besonders:

Anaulgras Daetylis glomerata, Niesenschwingel Bromus giganteus, französisches Raygras Avena elatior, italienisches Raygras Lolium italieum, furzhaariges Hafergras Avena pubescens, englisches Raygras Lolium perenne, Ruchgras Anthoxanthum odoratum. 20.

# §. 28.

Eine chemische Analyse ber Pflanzen und ihrer einzelnen Theile zeigt, daß solche hauptsächlich aus kolgenden einfachen oder Urstoffen zusammengesetzt, nämlich: aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Die sonst noch in den Pflanzen in geringerem Umfang enthaltenen Erden, Metalle,

Alfalien 2c. gehören zum Theil nicht mehr zu ben einfachen Stoffen. — Alle näheren Bestandtheile ber Pflanzen z. B. Fasersstoff, Schleimzucker, Stärkemehl, Harzöl 2c. werden gebilbet, ins bem sich die genannten Stoffe, besonders Rohlens, Wassers, Sauers und Stickstoff in verschiedenen quantitativen Verhältnissen mit einander verbinden.

Bum Wachsthum der Pflanzen und zur Erzeugung ihrer verschiedenen Bestandtheile sind erforderlich:

- a) gewisse, die Produktionskraft derselben befördernde Körper, in welchen jene Urstoffe (Rohlen = , Wasser = , Sauer = und Stid = stoff 2c.) enthalten sind. Es können diese Körper als die Nahrung der Pflanzen betrachtet werden und müssen solche desbalb denselben in einem Zustande zugeführt werden, daß solche von den Pflanzen organen aufgenommen und gehörig verarbeitet werden können.
- b) Gewisse Erregungs = ober Reizmittel, b. h. folche Sub= stanzen ober Potenzen, burch welche bie Lebensthätigfeit ber Pflanzen und ihrer Organe erregt und unterhalten wird.

Als Nahrungsstoffe ber Pflanzen werden besonders betrachtet:

1) ber humus. Derfelbe ift ale ber Rudftand von ber Berwesung vegetabilischer und animalischer Körper zu betrachten, oft mit auflöslichen Stoffen gemischt, aber an und für fich im Waffer unauflöslich. Mit ber atmofpbarifden Luft in Berbindung ge= bracht, faugt er aus berfelben Sauerftoffgas (Lebensluft) ein, wird zerfest und es bilben fich bann aus bemfeiben unter Mitwirfung von Reuchtigfeit, Warme und Luft zwei verschiedene Substanzen, nämlich ein im Baffer auflöslicher Extraftivftoff (auflöslicher humus) und Roblenftofffaure. werden bann fur fich ober in Berbindung mit Baffer von ben Pflanzenwurzeln eingefaugt und zur Bilbung bes Nahrungefaftes und zur Ernährung ber Pflangen verwendet. - Dag Extraftivftoff und Roblenfaure gur Ernabrung ber Pflangen bienen fonnen, ift febr erklärlich, ba felbige aus ben nämlichen Urstoffen, wie bie Pflanzen felbft, zusammengesett find, indem der Extraftivftoff aus Roblenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und manchmal auch noch aus

Stidftoff besteht; bie Rohlenstofffaure aber aus Rohlenstoff und: Sauerstoff gebilbet ift.

- 2) Die Luft, vorzüglich die die Pflanzen umgebende atmossphärische. Sie besteht aus einem Gemisch mehrerer Luftarten (Gase) von verschiedener Natur, nämlich aus Sauerstoffgas, Stickgas, kohlenstoffsaurem Gas (fixer Luft). Da in diesen Gasarten Stoffe enthalten sind, aus welchen die Pflanzen selbst bestehen und solche auf das Wachsthum der Pflanzen einen sichtbaren Einsluß ausüben, so darf die atmosphärische Lust auch um so mehr als ein Pflanzennahrungsmittel betrachtet werden. Außerdem tragen auch Lustarten, welche sich im Voden selbst entwicklin, z. B. die bei der Zersenung des humus und der vegetabilischen und thierischen Substanzen sich entbindenden Kohlensäure (auch wohl gekohltes Wasserstoffgas) zum Wachsthum der Pflanzen ebenfalls bei.
- 3) Das Wasser ist als solches und vermöge seiner Urbesstandtheile, da es aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesett ist, eines ter wesentlichsten Nahrungsmittel der Pflanzen. Biele Pflanzen verdanken fast blos dem Wasser und den atmosphärischen Stoffen ihre Erhaltung, und ziehen nur wenig Nahrung aus dem Humus des Bodens.

Die Pflanzen saugen bas Wasser theils durch die Burzeln aus der Erde, theils durch die Blätter aus der Atmosphäre ein.

# §. 29.

Das Wasser zeigt seine Einwirkung auf die Vegetation in mehrfacher Weise, nämlich

1) als auflösend, indem es andere zur Ernährung der Pflanzen und zur Beförderung ihres Wachsthums dienlichen Stoffe z. B. des Ertraftivstoffes, der Kohlensäure und anderer Gasarten, so wie manche Erdarten und Salzen in die kleinsten Theise zerslegt und zum Uebergang in die Pflanzen geschickt macht; es ist dieses um so nothwendiger, als die Organe, durch welche die Pflanzen ihre Nahrung zu sich nehmen, insbesondere die Saftröhren

meistens so eng sind, daß wir solche sehr oft mit bloßen Augen nicht au erkennen im Stande sind; es können demnach auch nur die feinsten, in ihre kleinsten Partikeln zerlegten Stoffe in dieselben eindringen. Die Natur bedient sich desthalb des Wassers als eines Mittels, die in ihr enthaltenen Pflanzennahrungsstoffe in solche kleine Theile aufzulösen, und so für die Pflanzen zugänglich zu machen, welch letzteres noch durch eine dem Wachsthum der Pflanzen entsprechende Temperatur wesentlich unterstügt wird. Das Wasser wirft aber auch

2) vermöge der demfelben beigemischten fremdartigen Stoffe als crnährendes, so wie in mechanischer Beise ben Boden verbesserndes Mittel.

Schon bloges Regenwasser, das reinste von allem in ber Natur vorkommenden enthält Stoffe beigemischt, welche ben Pflanzen als Nahrung dienen und deren Wachsthum befördern.

Dem Duellwasser, auch wenn solches frystallhell erscheint, sind bergleichen Stoffe schon in größerem Umfange beigemischt; das größere Wachsthum der mit Duellwasser bewässerten Gräser, so wie die an solchen Stellen sich zeigenden schwarzbraunen Niedersschläge lassen ein solches mit Recht vermuthen.

Den meisten Pflanzennahrungsstoff aber enthält das Wasser aus Flüssen und Bächen. Sie enthalten dessen um so mehr, je größer die Strecke, je fruchtbarer und kultivirter der Boden ist, mit welchem sie in Berührung gekommen, je mehr Dungstoffe durch den Regen von den Feldern, aus den Ortschaften, von den Straßen 2c. abgespült und denselben zugeführt wird. Ein solches Wasser ist deßhalb auch in der Regel jedem andern vorzuziehen, und zur Verbesserung schleckter, Humus armen Ländereien ganz besonders geeignet. Enthält außerdem noch das Wasser diesenigen mineralischen Stoffe, welche dem Boden mangeln, so wird die produktionsfähige Kraft des Bodens durch Zusührung eines solchen Wassers noch sehr wesentlich erhöht, so z. B. eignet sich ein Wasser, welches Kochsalz, Kalt, Kalisalze 2c. in Lösung enthält, sehr gut zur Bewässerung von Tors und Moorboden, dem diese Stoffe mangeln.

3) Das Wasser, auf die Wiesen geleitet, wirkt aber auch in schützender Beise. Maulwürse, Scharrmäuse, Engerlinge, Ameisen und anderes Ungezieser lassen sich nie oder nur ausnahmsweise in Bewässerungsanlagen sehen und werden, wo sie sich einheimisch gemacht haben oder zu machen suchen, durch eine tüchtige Ueberrieselung sehr bald vertrieben. Schädliche Pflanzen, wie die Gerbstzeitlose Colchicum autumnale, das Jinnstraut Equiseinm arvense: die verschiedenen Binsen Scirpus und Moose Musci verlieren sich in Bewässerungsanlagen sehr bald.

Da die Temperatur der meisten Quellen, besonders der tief aus dem Boden kommenden, in der Regel 6—7 Grad Reaumur, ausnahmsweise auch mehr beträgt, so wirkt ein solches Wasser, besonders zur Zeit der beginnenden Begetation, wo die Atmosphäre oft weit kälter ist, ebenfalls in schüßender Weise. Frühjahrsfröste, welche der erst begonnenen Begetation sehr nachtheilig werden können, verlieren ihre schädlichen Einslüsse auf die junge Gras-narbe, wenn solche überrieselt wird; und wenn verheerender Sonnensbrand, anhaltende Trochnung alles Pflanzenleben unterdrückt und die Natur ringsumber, wie erstorben erscheint, prangt in Beswässerungsanlagen eine kräftige frische Begetation in üppiger Fülle. Es kann aber auch endlich

4) das Wasser in zerftorender Beise auf die Besgetation einwirken.

So großen Rugen bas Bewässern ber Wiesen gewährt, so nachtheilig ist es, wenn basselbe im Uebermaß angewendet wird, indem bierdurch die besseren Gräser zerstört, und ein nur wenig gedeihliches, unschmachhaftes, ungesundes Futter erzeugt wird. Binsen, Robr, die verschiedenen Riedgräser, Schachtelhalm, Moos u. bgl. schlechtes Zeug, kaum als Einstreu zu benußen, bilden die Erräge solcher unrichtig bewirthschafteten Grundstüsse. Unwerständige Gegner der Wiesenbewässerung legen dann dem Wasser überhaupt nachtheilige Eigenschaften bei, und halten durch solche unrichtige Unsichten auch nicht selten Undere von der Ausssührung zweckmäßiger Bewässerungsanlagen ab.

### §. 30.

Jebes Baffer fann zur Bemäfferung verwendet merben. Bei ber großen Rabigfeit und Reigung besfelben aber, allerhand Stoffe aufzulofen, ibre Berlegung zu vermitteln und zum Theil in fich aufzunehmen, fann in ber Natur fein vollfommen reines Waffer vorfommen, fondern es ift immer mit Theilen jener auflöslichen Körper, mit welchen es feither in Berührung fam, mehr ober weniger gemischt, wie wir bies an bem Alug-, Brunnen-, Sumpf=, Meer = und Regenwaffer ju feben Belegenheit baben: es ift baber ein folches Waffer auch in feinen Wirfungen auf die Begetation eben fo verschieden, wie es bie demselben beigemischten fremdartigen Bestandtheile sind, so wie es deshalb auch feineswegs ju läugnen ift, daß manches Baffer oft Stoffe enthält, welche auf Die Begation ber Grafer nachtheilig einwirken, und foldes ohne vorherige Bubereitung zur Bemäfferung untauglich machen. beshalb auch fich berufen fühlt, Bemäfferungsanlagen auszuführen, follte cbenfalls auch im Stande fein, bas ihm zu Gebot fichende Baffer zu prufen, von feinen etwa schadlichen Beimischungen zu befreien und zur Bemäfferung brauchbar zu machen.

Eine chemische Untersuchung des Wassers wurde freilich wohl am sichersten zum Ziele führen; allein so lange die Chemie noch nicht Gemeingut unserer Landwirthe geworden und ihre Sprache nicht allgemein verständlich ist, sind ihre Experimente auch noch nicht allgemein anwendbar, wenn auch die vielen zur Untersuchung des Wassers nöthigen Reagentien immer zur Hand wären. Wir wollen uns daher auch vor der Hand noch an die äußeren Kennzeichen, deren wir zum Glück mehrere ziemlich sichere besigen, halten, und hiernach die Güte des Wassers zum Zweck auszusührender Bewässerungsanlagen zu bestimmen suchen. Diese Kennzeichen sind:

- 1) Wasser, welches zum Weichsochen ber Bulfenfrüchte geeignet ist, so wie solches, in welchem sich Krebse, Fische, namentlich Forellen aufhalten, kann ohne Bedenken zur Bewässerung verswendet werden. Haben
  - 2) bie an ben Ufern ber Quellen und Bache befindlichen

Gräser ein gesundes frischgrünes Aussehen, wachsen Brunnenfresser Nasturtium officinalis, Bachbungen Veronica beccabunga, Converven Mannaschwingel festuca fluitans, Wasserrispengras Poa aquatica, Wasserschierling Cicuta virosa, in denselben, so ist das Wasser zur Bewässerung ebenfalls sehr brauchbar.

- 3) Wasser, welches eine röthliche Farbe hat, und wie mit Del überzogen aussieht, enthält zu vieles Eisen. Läßt es einen braunen Niederschlag zurück und hat eine mehr dunkle in's bläusliche spielende Farbe, so enthält es meistens Gerbestoff (Gallussfäure). In beiden Fällen ist es zur Bewässerung unbrauchbar. Wasser, welches aus eisenhaltigem Boden, aus Bergwerken, so wie jenes, welches aus Eichenwaldungen kommt, und in welches, namentlich im Herbste und Frühjahr, viele Blätter gefallen, längere Zeit darin gelegen und sich ihres Gerbestoffs entledigt haben, ist deshalb ohne vorherige Zubereitung zur Bewässerung nicht brauchbar.
- 4) Verdunstet das Wasser schnell, und läßt es einen schwärzlichen Niederschlag zurud, so ist es zur Bewässerung sehr brauchbar. Die meisten Quellen haben diese Eigenschaft, wenn auch ihre fristallähnliche Klarheit auf keine erdige Bestandtheile derselben schließen lassen.
- 5) Das aus Torf= und Moorbruchen entspringende Wasser ift zur Bewässerung auf demselben Boden nicht von Nugen, mehr auf Sand und leichtem Lehmboden.
- 6) Das Wasser aus den meisten Bergwerken, den Oferstagen 2c. taugt ohne vorherige Zubereitung zur Bewässerung nicht.
- 7) Quellen, welche in falthaltigem Boden entspringen, eignen sich ihres Kalfgehaltes wegen sehr zur Bewässerung auf Lehm-, Torf= und Sandboden, besonders wenn derselbe selbst arm an Kalkist.
- 8) Wasser, welches in Salzlagern entspringt, und Rochsalz, Talt, Kiefelerbe und Kalisalze aufgelöst enthält, eignet sich besonders zur Bewässerung für Moorboden.
- 9) Das Bach = und Flugwasser ist bem Quellwasser meistens vorzuziehen S. 29, 2. Je weiter solche Bäche und Flusse gestaufen, je rascher bas Gefälle, je mehr im herbste und Fruhjahr

ber Dünger von benachbarten Felbern abgeschwemmt, und bem Bach zugeführt wird, je nachläßiger die Einrichtungen der Dungsstätten sind, je gestissentlicher man bemüht ist, der Gülle, dieser Duintessenz des Düngers, den Weg zur Gosse zu zeigen und dem Bache zuzusühren, desto höher wird der Werth eines solchen Wassers anzuschlagen, um so vollständiger der Erfolg einer im Uebrigen nach richtigen Grundfägen ausgesührten Bewässerung sein. Versuche haben gezeigt, daß eine und dieselbe Fläche, a) gar nicht bewässert 455 Pfund Heu lieserte, b) mit Quellwasser bewässert, gab dieselbe 588 Pfund und o) mit Bachwasser 952 Pfo.

### S. 31.

Jedes mit nachtheiligen Stoffen geschwängerte Wasser, wird verbessert, wenn solches vor seinem Gebrauche den fruchtbaren atmosphärischen Einwirkungen, so wie den erwärmenden Strahlen der Sonne blosgestellt, und demselben Zeit gelassen wird, seine schädliche Bestandtheile niederzuschlagen. Bollsommen wird dieser Zweck erreicht, wenn das Wasser vorher in Teiche gesammelt und aus diesen erst zur Bewässerung verwendet wird.

Sollte der sehr seltene Fall eintreten, daß man Stalldünger Gülle 2c. beim Acerbau überstüssig hätte, so kann mit denselben das für Bewässerungsanlagen bestimmte Wasser sehr verbessert werden, wenn man solche in den Zuleitungsgraben bringen, und die in demselben enthaltenen Dungstoffe sich mit dem Wasser vermischen läßt. Das von dem ausgewaschenen Dünger zurückgebliebene Stroh kann dann später getrocknet und wieder als Einstreu benust werden. Animalische Stoffe, welche man in einen Behälter bringen und das Wasser darüber hergehen läßt, vermehrt die düngende Eigenschaft des letzteren außerordentlich, doch darf man ein solches Wasser nicht mehr gebrauchen, wenn das Gras bereits einige Höhe erreicht hat, indem sonst leicht das Futter einen dem Vieh widerlichen Geruch und Geschmack annehmen könnte.

### §. 32.

Was das zur Bewässerung einer Fläche erforderliche Wasserquantum betrifft, so lassen sich deshalb keine allgemein geltende Bestimmungen geben. So verschieden die natürliche Lage und Beschafsenheit des Bodens und der auf demselben wachsenden Pflanzen, so verschieden die Qualität des Wassers, die atmosphärischen Zustände und die einzelnen Bewässerungsspsteme §. 117 sind, ebenso verschieden ist das zur Bewässerung erforderliche Wasserquantum. Je tieser das Grundwasser \* liegt, je durchs lassender der Boden, desto mehr Wasser wird erfordert.

In Bezug auf die natürliche oder fünstliche Lage der Wicsen, so erfordern die an steilen Abhängen liegenden, vieles Gefälle habenden Wiesen mehr Wasser als solche, welche in der Ebene liegen, oder mit andern Worten, je schneller das auf eine Wiese geleitete Wasser wieder von derselben abläuft, oder je mehr Gesfälle dieselbe hat, um so mehr Wasser braucht dieselbe, und um so bälder kann die Ueberwässerung wiederholt werden. Je langsamer das Wasser über die Wiesen läuft, je mehr Zeit es hat, den Boden zu durchdringen, je unvollkommener die Entwässerung ist, desto weniger Wasser wird zur Bewässerung eines Grundstücke ersordert. Wiesen, welche an südlichen Bergabhängen liegen und der Sonne und dem Luftzuge ausgesetzt sind, ersordern mehr Wasser als solche in entgegengesetzter Lage.

Je mehr Dungstoffe ein Wasser enthält, in je fürzeren Zwischenraumen bie Bewässerung stattfindet, je regelmäßiger die Berstheilung des Wassers geschieht, um so weniger Wasser ift erforderlich.

Wiesen, welche einem stärferen Luftzuge ausgesetzt find, erfordern mehr Wasser, als solche mit Baumen bepflanzte von Bergen eingeschlossene oder mit Waldungen umgebene Wiesen.

<sup>\*</sup> Unm. Grundwasser nennt man in ber Regel bassenige Wasser, welches enter ber Oberstäche ber Erbe im ruhigen Zustand befindlich, und seine Entstehung bei durchlassendem Untergrunde dem Druck des etwa in der Nähe besindlichen Stromwassers höher gelegener Quellen oder bei undurchlassendem Untergrunde den atmosphärischen Niederschlägen oder ebenfalls vorhandenen Quellen zu verdanken hat.

In Bezug auf ben Boben selbst, so erforbert Grand = und Sandboden besonders in neuen Anlagen und bei etwas schwachem Gefälle das allermeiste Wasser. Gewöhnlich versiegt dasselbe schon in furzer Entsernung vom Zuleitungsgraben. Später, wenn die in dergleichen Boden enthaltenen leeren Zwischenräume sich durch die von dem Wasser mitgeführten und niedergeschlagenen, bindenden Erdarten ausgefüllt haben, was je nach der Beschaffenheit des Wassers früher oder später geschieht, und die Oberstäche mit einer dichteren Grasnarbe versehen ist, bedarf ein solcher Boden viel weniger Wasser wie im Ansange, allein immer noch das meiste.

Thonboden bedarf deffen weniger, Moorboden, welcher bas Waffer gleich einem Waschschwamme zurüchält, am aller= wenigsten.

In Bezug auf die Gräser selbst, so erfordern die besten sogenannten süßen Gräser in der Regel weniger Wasser, als die sauren Ried = und Sumpfgräser, deswegen nehmen auch die Ried = und Sumpswiesen im Ertrage bedeutend ab, sobald solche trocken gelegt werden, und denselben die zu ihrem Wachsthum nöthige Feuchtigseit entzogen oder doch bedeutend geschmälert wird.

Bergleichungen mit bereits anderwärts ausgeführten Bewässerungsanlagen, deren Boden und übrigen Verhältnisse geben die sichersten Unhaltspunkte für ähnliche Unlagen. In zweiselhaften Fällen wird es am sichersten sein, eine Bewässerungsanlage im Anfange lieber zu klein als zu groß anzusangen.

Da das Wasser nicht zu allen Zeiten gleich groß ift, so hat man sich vor Aussührung einer Anlage genau zu erkundigen, ob der gegenwärtige Basserstand des Flusses oder Baches, welcher zur Bewässerung benutt werden soll, zu den starken, mittels mäßigen, oder schwachen zu zählen sei, um hiernach den Umfang der Anlage zu bemessen. Einzelne, zum Glück sehr seltene wassersarme Jahre dürfen hierbei nicht in Berechnung gezogen werden. Ganz verkehrt dürfte es genannt werden, wollte man um des willen Bewässerungsanlagen nicht aussühren, weil während der heißen Sommertage die zur Bewässerung disponiblen Bäche kleiner werden, oder in ganz trockenen Jahren, auf furze Zeit vielleicht

ganz ausbleiben, während aber die in der übrigen Zeit des Jahres vorhandenen Waffermassen, in denen meistens, besonders im Herbste und Winter, die besten Dungstoffe enthalten sind, vollsommen auspreichen, und die ausgezeichnetsten Resultate zu erzielen im Stande sein würden. Eine große Ignoranz würde es immer verrathen, ein solches Wasser statt die in demselben enthaltenen Dungstoffe durch Ueberrieselung auf die Grasnarbe niederzulegen, unbenust vorbeilaufen zu lassen und dagegen, jedoch mit einem weit größern Kostenauswande und mit Benachtheiligung des Ackerbaues die Wiesen von der Dungstätte aus mit dem nöthigen Dünger zu versehen.

#### S. 33.

Der kubische Gehalt einer zur Bewässerung bisponiblen Wassermasse wird gefunden, wenn man die Querdurchschnittsfläche, des im Hauptzuleitungskanal, dem Bache 2c. befindlichen Wasserskörpers, mit der mittlern Geschwindigkeit des Wassers in einem gewissen Zeitabschnitte multiplicirt. Das erhaltene Produkt ist gleich dem körperlichen Inhalt des in dieser Zeit durch das Querprofil gelaufenen Wassers.

Nehmen wir nachfolgende Figur mit ben eingeschriebenen Maßen als die Durchschnittsfläche eines Waffertörpers an, fo



finden wir den Flächeninhalt ders selben, indem wir die Breite des Wasserspiegels ab = 105", zu der Grabensohle ed = 25" addiren, mit

der Tiefe des Waffers ce = 40'' multipliciren und das Produkt durch 2 dividiren, also  $\frac{(105 + 25) \times 40}{2} = 2600 \,\Box''$ . Die mittlere

Geschwindigseit des Wassers in einer Secunde sei ferner =20'', so beträgt nach dem Obigen, die in einem gleichen Zeitraume, durch jenes Ouerprosil gehende Wassermasse  $2600 \,\square'' \times 20'' = 52,000$  Kubiszoll. In einer Minute gehen demnach  $3120 \, \mathrm{Kbf}$ . und in  $24 \, \mathrm{Stunden} \, 4,492,800 \, \mathrm{Rbf}$ , durch dasselbe hindurch.

Da indessen die Reibung bes Wassers an ben Grabenwänden,

fo wie mehrere andere Umftande auf die Geschwindigkeit des Waffers mehr ober weniger einwirfen, fo bag biefelbe in verschiedenen Tiefen ebenfalls verschieden ift und in ter Regel von der Oberfläche nach ber Coble bes Fluffes bin abnimmt, fo fann bie an ber Dber= fläche bes Waffers bevbachtete Geschwindigkeit, wo es auf Genauigfeit ankommt, feineswegs als maggebend erscheinen, indem bie hierauf berechnete Baffermaffe zu groß, so wie, wollte man die Geschwindigkeit an ber Soble annehmen, folde zu flein ausfallen wurde. Eine mittlere Geschwindigkeit, obgleich solche in der Praxis auch nur annähernd beobachtet werden fann, burfte daher zu obigen Berechnungen am geeigneiften erscheinen. Um mit hinreichender Genauigfeit die mittlere Geschwindigfeit eines fliegenden Waffers zu bestimmen, beschwert man einen ber Tiefe bes Waffers beinahe gleichkommenden langen Stab an feinem einen Ende fo, daß berfelbe aufrecht schwimmt, mit bem unteren Ende beinabe bie Goble bes Grabens berührt und mit bem oberen Ende um mehrere Boll über bie Oberfläche bes Waffers hervorragt und beobachtet alsbann bie Beit, innerhalb welcher berfelbe eine gewiffe Strede burchläuft, lettere reducirt man sodann auf die Dauer einer Secunde. 3. B. ber Schwimmer 50 Secunden gebraucht, um eine Strecke von 100 Kuß zu durchlaufen, so ware dies die oben angenommene Geschwindigfeit von 2' in ber Secunde gewesen.

Dividirt man mit dem Inhalt einer zu bewässernden Fläche in den kubischen Gehalt, der sich in einer gewissen Zeit (etwa 24 Stunden) ergebenden Wassermasse, so ist der Quotient gleich der Höhe des sich auf einer horizontalen Fläche aufstauenden Wassers, wenn solches weder als in den Boden eindringend, noch auf andere Weise consumirt gedacht wird.

Beträgt die auf diese Weise erhaltene Wassertiese 6 — 8", so kann dies als ein sehr günstiges, 3 — 5" als ein gutes, und 1 — 2" nur als ein unter gewissen Verhältnissen zu empsehstendes Resultat genannt werden. Wären z. B. mit dem obigen Wasserquantum (4,492,800 Kubitsuß) 120 württembergische Morgen, oder 4,608,000 Duadratsuß zu bewässern, so würde die Wassertiese in 24 Stunden 4,492,800 Kubitsuß: 4,608,000 Duas

bratfuß = 0,9' oder 9" betragen. Es würde also das disponible Wasser ausreichen, um die vorhandene Fläche in 24 Stunden vollsfommen zu überrieseln, und hätte der Boden eine solche Beschaffensheit, daß derselbe nur in einer achttägigen Wiederkehr einer Beseuchtung bedürfte, so könnten mit obiger Wassermasse in 8 Tagen 960 Morgen bewässert werden.

Umgefehrt findet man den Flächeninhalt der in 24 Stunden mit Bortheil zu bewässernden Fläche, wenn man mit der projectirten Wassertiese in den förperlichen Inhalt des gesammten disponibeln Wasserquantums dividirt. Es betrage z. B. die vorshandene Wassermasse 3,072,000 Kubissus und es sollte ein Theil eines größeren Wiesendistrictes vollständig, d. i. so bewässert werden, daß die oben berechnete Stauhöhe in 24 Stunden 8 Joll betrage, so würde der Inhalt dieser Fläche 3,072,000 Kubissus: 8 = 3,840,000 Quadratsus oder 100 Morgen betragen und in 8 Tagen 800 Morgen mit diesem Wasserquantum bewässert werden können.

Eben so verschieden bie wasserhaltende Kraft des Bodens ift, eben so verschieden sollte die Wiederkehr der einzelnen Bewässerungstermine sein, so daß z. B. Moorboden alle 14 Tage, Thonboden alle 12 Tage, Lehmboden alle 10 Tage, Ralfsboden alle 5 Tage, und Sandboden, Kies und lockeres Steingeröll alle 3 Tage bewässert werden könnte. Beträgt die 24stündige Stauböhe weniger als 4", so mussen die Termine der einzelnen Bewässerungen fürzer sein oder die zu bewässernde Fläche kleiner angenommen werden.

# §. 34.

Wasser, wenn solches eine Wiese, beren Gräser bereits einige Boll hoch gewachsen, 2—3 Ruthen breit, regelmäßig b. i. nicht zu stark überrieselt, sest, wenn die Reigung ber Wiesenstäche nicht sehr bedeutend, und der Lauf des Wassers daher nur mäßig rasch ift, seine meisten Dungstoffe, wozu auch die demselben in lustsförmiger Gestalt (Gasen), beigemischten Stoffen, als Sauerstoff,

Roblenstoff 2c. gehöre ab, nimmt bagegen frembartige Theile ber in Auflösung, (Gährung Dribation 2c.) befindlichen organische und mineralische Körver, so wie iene, welche von den Gemächsen, als zu beren fernerem Gebeiben nicht mehr brauchbar ausgeschieden werden, in sich auf, so wie es auch, da es in der Regel in febr bunnen Schichten überrieselt, febr bald bie Temperatur ber mit bemfelben in Berührung fommenden Atmosphäre annimmt, und hierdurch seine die Pflanze erquickende Frische verliert. Als febr fehlerhaft muß es baber bezeichnet werben, ein folches abgewäffertes mattes Waffer aufzufangen und fogleich wieder zur Bewäfferung ju benugen, indem es ben Pflanzen weber Rahrung guführen, noch auch Erfrischung gemähren, wohl aber bieselben frant, matt und fraftlos machen und ben Borwurf rechtfertigen fann, bag bewässer= tes Kutter ichlechter fen, ale Kutter von blos gedüngten Biefen. Bergleichungen von Wiesen, welche mit frischem Baffer überrieselt, gegenüber von jenen, welche mit blos abgewäffertem Baffer bewäffert wurden, dürften die hier aufgestellten Behauptungen fehr bald recht= fertigen. Erft bann, wenn ein foldes abgemaffertes Waffer fich wieder in größeren Maffen gesammelt, eine niederere Temperatur angenommen, feine beigemifchten ichablichen Stoffe niedergeschlagen und befruchtende Theile aus ber Umofphäre, oder burch Bermijdung mit anderem frifdem Waffer aufgenommen bat, fann es wieder gur Bemafferung verwendet merden. Rann man nicht jedem Wiesenfled frisches Baffer zuführen, so mache man lieber bie gange Bewäfferungsanlage um etwas fleiner \*. Ift bie zu bewäffernbe Rlade jedoch fteiler Sang, fo daß fich nicht leicht aller Dungstoff auf demfelben absetzen kann, ift man überdies nur auf ein gang geringes Bafferquantum beschränft und die Rothwendigfeit vorhanden, die Biese anzufeuchten, ift nebenbei die Temperatur bes Waffers nicht über 10° Reaumur, so fann, jedoch nur in biesem Falle, eine unmittelbare zweite Benugung bes Baffers einiger-

<sup>\*</sup> Unm. Gang biesen Grunbfagen gemäß, verfahren bie Lunneburger Riefelwirthe. Auch fie vermeiben es, so viel als nur immer möglich, ein bereits abgewässertes Wasser sogleich wieder zu benugen, auch bei ihnen wird frisches Wasser, als bas beste Mittel ben Graswuchs zu befördern betrachtet.

maßen entschüldigt werden. Im Allgemeinen aber darf diese abers malige Rugung, wenn ce sich um die Bestimmung des erforderlichen Wasserquantums handelt, nicht in Berechnung genommen werden.

#### S. 35.

Um eine hinreichende Menge Waffer zum Behuf einer Bewäfferung herbeizuschaffen, dieponibel zu machen, muß man sich verschiedener, den Localverhältnissen entsprechender Mittel bedienen:

Da, wo das zu verwendende Wasser an und für sich schon höber als der zu bewässernde District und so nahe liegt, daß das Wasser unmittelbar auf die Grundstücke selbst, oder in die Bewässerungsgräben geleitet werden kann, ist eine Bewässerungsanlage leicht ausführbar. Ist jedoch der höher liegende Wasserbehälter, (Fluß, Bach, Duelle, Teich ic.) vom Grundstücke entsernt, so muß das Wasser mittelst eines Zuleitungsgrabens bis zu der zu bewässernden Wiese geführt werden. Damit dieses in vollständiger Weise geschehen kann, muß dem untern Theil des Grabens (der Sohle) die gehörige Neigung gegen den Horizont, (Gefälle) gegeben, d. i. dieselbe zunächst des Behälters, aus welchem das Wasser abgeleitet werden soll, höher gelegt werden als da woder Graben die Wiese berührt.

Zwei Zoll Gefälle auf 100 Ruthen Entfernung dürfte als eine schwache, 10" dagegen als ein unter allen Verhältnissen aus reichendes Gefäll betrachtet werden. 60" Gefäll auf 100 Ruthen aber in etwas schwerem Boden noch ohne weitere Vorschrungen zu benutzen sei. Ein größeres Gefälle erfordert jedoch besondere Vorrichtungen, welche dahin abzielen, das Ausspülen und Tieferzeißen der Sohle und Uferwände zu verhüten und um so kostspieliger werden, je größer die Wassermassen sind, welche in derzgleichen Kanäle 2c. geleitet werden sollen.

Liegt der Zuleitungsgraben an seiner Einmundung in den Bach ze. höher als der Wafferspiegel des legteren, kann daher das Wasser aus diesem nicht frei in jenen übertreten, und dem zu bewässernden District zugeführt werden, so sind kunstliche Bor-

richtungen zur hebung besselben erforderlich. Diese bestehen aus Schleußen, Behren, Dämmen, Schöpfräbern, Pumpen u. bergi.

In Ermangelung eines zur Bewässerung anwendbaren Flusses, Baches ze., läßt sich manchmal noch da eine Bewässerungsanlage aussühren, wo in dem höher liegenden Lande Duellen vorbanden sind, welche durch Gräben aufgefangen und den zu bewässernden, tiefer gelegenen Grundstücken zugeführt werden können.

Durch zwedmäßig ausgeführte Entwässerung höber liegender, naffer und versumpfter ländereien erhalt man nicht selten bas zur Bewässerung eines Districtes erforderliche Wasser.

Im Falle gar kein beständig sließendes Wasser vorhanden wäre, oder die etwa oberhalb der projectirten Bewässerungswiese besindlichen Quellen ze. zur unmittelbaren Bewässerung zu wenig Wasser führten, so kann man sich oft noch dadurch helsen, daß man an schicklichen Orten Vorrathsbehälter oder Sammelteiche anlegt und in diese solche schwache Quellen, so wie das von höheren Punkten zusammen gelaufene Schnee- und Regenwasser, Gießbäche u. dgl. leitet. Aus diesen Sammelteichen führt man sodann das Wasser zur Zeit, wo die Wiesen einer Vefeuchtung bedürfen auf dieselben.


Daß die Sohle solcher Sammelteiche nicht aus einem durch= laffenden Ries= oder Steingeröll bestehen durfe, bedarf wohl keiner näheren Erinnerung.

Oft läßt sich mit ganz geringen Kosten ein enges an einem Bergabhange befindliches Thälchen mit einem Damme so absperren, daß hierdurch schon ein hinlänglich großer Behälter gebildet wird, aus welchem es durch eine verschließbare Röhre abgeleitet werden kann.

Obgleich manches Wasser in solchen Sammelteichen wesentlich verbessert wird, so schlagen sich doch auch die früher mit demsselben mechanisch verbundenen Dangstroffe bei längerer Ruhe in demselben nieder; diese sind jedoch nicht verloren, und können, indem von Zeit zu Zeit der Behälter trocken gelegt wird, heraussgeschafft und als ein gutes Dungmittel auf Aecker oder Wiesen

nüplich verwendet werden. Legt man zwei bergleichen Reservoirs neben, oder terassenförmig über einander an, so kann abwechselnd eins um das andere trocken gelegt und bei einiger Ausdehnung sehr vortheilhaft zum Fruchtbau verwendet werden, ohne daß die Bewässerung hierdurch gestört zu werden braucht.

Wenn auch ber kleinste Bach, die unbedeutendste Quelle, seder laufende Brunnen sich auf diese Weise mit Bortheil zur Bewässerung benützen läßt, so ist doch auch nicht zu läugnen, daß das Deffnen und Schließen solcher Sammelbehälter, wenn solches des geringen Umfanges wegen öfters geschehen muß, bei einiger Entfernung mühsam, zeitraubend und deshalb kostspielig ist. Um beiden zu begegnen habe ich folgende Borrichtung bewährt gefunden.



a e sei die Abdachung einer Wiese, a eine Duelle, welche aber so unbedeutend ift, daß solche sich ohnweit ihres Ursprunges in dem etwas durchtassenden Boden schon wieder verliert. Um das Wasser zu sammeln und in größerer Masse bis an das untere Ende der Wiese bei o hinleiten zu können, wird bei b unterhalb der Duelle ein etwa 1000 Kubiksuß fassendes Reservoir von Duadersteinen oder gespündeten Boblen angelegt. In dem Boden des Behälters bei d wird ein Bentil angebracht durch dessen Deffnung der Behälter sich mittelst des unter dem Reservoir besindlichen Abzugsfanals statt sich sin Rand K entleert. Damit indessen dieses Bentil sich von selbst öffnet, wenn der Behälter voll, und sich schlicht, wenn derselbe ausgelaufen ist, wird auf dem oberen Rande des Reservoirs ein doppeltes Buggestell aufgestellt, in dessen sentrechten

Säulen o fich eine mit bem Balancirbalten f g verbundene Are bewegt. Ersterer wird mittelft eines ftarfen Drabtes mit bem Bentil d. welches fich in den beiden Trägern 1 auf und ab bewegt, in Berbindung gebracht und an dem andern Ende e ein Eimer h Ift das Reservoir voll, so läuft dasselbe über und füllt mittelft einer fleinen Rinne m ben Gimer. Diefer erhalt hierdurch bas llebergewicht, und fenft sich bis zur Unterlage i herunter, wodurch das Bentil it geöffnet wird, und der Behälter fich entleert. Auf bem Boben bes Gimers ift ebenfalls ein Bentil n angebracht, welches sich aufwärts öffnet, sobald ber Eimer auf feine Unterlage herabsinft. Jener entleert fich hierdurch ebenfalls, wodurch der Arm e wieder schwerer wird, berabsinkt und das Bentil d schließt. Der Behälter füllt fich von Neuem, um sich in gleicher Beife zu entleeren. Es balt nicht ichwer, bas Bentil am Refervoir und bem Eimer fo zu reguliren, bag beibe fich gu gleicher Zeit entleeren.

Liegt ein Bach tiefer als die zu bewässernde Fläche, so halt man hier sehr oft eine Bewässerungsanlage gar nicht für möglich, während in den meisten Fällen sogar noch mehrere Wege zur Erzeichung bieses Zweckes offen steben.


hat der Bach ic., aus welchem das Wasser zur Bewässerung genommen werden soll, nur einiges Gefälle und liegt das weiter auswärts an demselben gelegene Gelände nicht tieser, als das zu bewässernde, so kann 1) dadurch geholsen werden, daß man unmittelbar an der Wiese selbst eine Stauschleuße oder ein Wehr (Bauwerke, durch welche das Wasser in seinem weiteren Lause aufgehalten und gehoben, angestaut wird), anlegt; oder 2) indem man an dem Bach ic. so weit hinauf geht, bis die Sohle desselben so hoch liegt, daß das Wasser ohne Austauung mittelst eines eigenen Grabens unter Berücksichtigung des erforderlichen Gefälles bis zur Wiese geleitet werden kann.

Lettere Methode dürfte besonders an Flüssen und Strömen überhaupt da zu empfehlen seyn, wo die Erbauung eines Wehrs oder einer Schleuße gar nicht zuläßig, oder nur mit einem bedeutens ben Kostenauswande möglich wäre. Es ist nicht selten, daß die

Erbauung eines Wehrs ober einer Stauschleuße, (auf beren Konsftruction und Erbauung, so wie auf speciellere Kostenüberschläge wir später zurücksommen werden), einen Kostenauswand von 10,000 fl. erfordert, während nach der letzteren Methode für Anlegung eines Grabens vielleicht nur 1000 fl. nothwendig werden. Oft kann aber auch die gleichzeitige Anwendung beider Methoden räthlich erscheinen, indem man den Graben weniger lang sührt, und die noch mangelnde Wasserhöhe durch Anlegung einer minder kostspieligen, den Localverhältnissen entsprechenden Stauschleuße oder eines Wehrs zu bewirfen sucht.

## §. 36.

Bei Anlegung von Stauwerfen hat man besonders zu berudfichtigen, ob durch blefelben bober gelegenen Mühlwerfen ic. fein Schwellmaffer verurfacht und biefelben hierdurch an der nöthigen Rraftentwicklung gehindert, oder burch die Unstauung bes Waffers oberhalb berfelben gelegenen gandereien unter Baffer gefett und versumpft werden. In ersterem Falle ift eine Bewässerungsanlage wohl schwierig auszuführen, boch feineswegs unmöglich, wie wir fogleich sehen werden. In letterem Kalle, nemlich, wenn burch die Unftauung bes Waffers eine Berfumpfung bes benachbarten Belandes zu befürchten mare, läßt fich auf eine gang leichte Beife badurch belfen, daß man ben fraglichen Bach, fo weit deffen Un= stauung sich erftredt, mit binlanglich boben und farfen Dammen versehen läßt. 11m bas etwa durchsidernde Waffer von ben benach= barten Grundstüden abzuhalten, wird es hinreichend erscheinen, außerhalb und in ber Nabe ber obigen, Bedammungen, fogenannte Abfanggräbchen anzulegen und folche unterhalb der Anstauung in ben Bach einmunden ju laffen. Nachfolgende Beichnung burfte bas Gesagte noch näher erläutern.



### §. 37.

Könnte eine Stauschleuße oder ein Wehr nicht angelegt werden, ohne einem oberhalb derselben besindlichen Mühlwerk Schwellwasser zu verursachen, und dasselbe in seinem regelmäßigen Betrieb zu stören, es hätte dagegen der Mühlbach unterhalb der fraglichen Mühle ziemlich startes Gefälle (etwa 10 Fuß auf 100 Ruthen) und der zu bewässernde District seine gar zu große Ausedehrung, so würde die Anlegung eines oder mehrerer Schöpferäder, mittelst welchen das Wasser 10—20' hoch gehoben werden kann, zu empfehlen sein.

Mangelt das Gefälle eines Baches, um ein Schöpfrad und bergl. anlegen zu können, es ist dagegen die Localität so beschaffen, daß dem Winde ein freier Zutritt gestattet ist, so läßt sich auch das Wasser mit einsach construirten Windmühlen bis zu einer Höhe von 8—10' ohne Schwierigkeiten heben. Von der Masse des auf diese Weise gehoben werdenden Wassers hängt zugleich die Größe der zu bewässernden Fläche ab.

Mehr, besonders da, wo das Brennmaterial feine zu hohe Preise hat, und die Fläche von ziemlicher Ausdehnung ware, durfte der Gebrauch von Dampfmaschinen zu empsehlen sein.

Der hydraulische Widder ift, obgleich derselbe schon öftere als Bemäfferungsmaschine empfohlen worden, doch weniger hiezu zu gebrauchen und mehr als eine physisalische Spielerei zu betrachten.

# **§**. 38.


Da, wo Wasserberechtigungen bestehen und kein überflüßiges Wasser vorhanden ist, kann es zuweilen vortheilhaft erscheinen, den Mühlbach pachtweise oder gegen Entschädigung des dem Bessiger durch die Entbehrung desselben entspringenden Schadens zu übernehmen. Werden auf diese Weise z. B. 200 Morgen während der Bewässerungszeit (circa 26 Wochen) alle Woche zweimal 24 Stunden bewässert, und es wäre eine Entschädigung von 5 fl.

pr. Tag ober im Ganzen von 260 fl. zu leisten, so würde ber einzelne Morgen mit 1 fl. 18 fr. zu participiren haben, welche Kosten im Bergleich bes durch das Düngen der Wiesen verursacht werdenden Auswandes als sehr gering zu betrachten sein dürste. Sehr oft aber hat die Mühle auch überstüssiges Wasser, z. B. bei dem Abgang des Schnees, bei starkem Negen u. s. w. Für die Benugung desselben wird dann natürlich keine Entschädigung geleistet und der anderweitige Bedarf, so wie die zu leistende Entschädigung fallen dann bei weitem geringer aus. Ueberhaupt aber gibt der Umfang der projectirten Bewässerungsanlage und der zu erwartende höhere Ertrag den Maßstad in wie weit eine auf solche Verhältnisse basirte Vewässerungsanlage als vortheils haft für den Besitzer angenommen, so wie, welche Entschädigungen billiger Weise und nach ösonomischen Grundsäßen geleistet werden können.

Ist eine Mühle das hinderniß einer ausgedehnten Bewässerungsanlage, so kann es für ein Wiesenconsortium von großem Interesse sein, die Mühle zu aquiriren und solche dann später wieder unter dem Vorbehalt eines regelmäßigen Vewässerungserechtes wieder zu verkaufen. Bei diesem Versahren dürfte es nicht selten der Fall sein, daß die Besiger sich ein für die Folge unbestrittenes Bewässerungsrecht um äußerst billigen Preis versschaffen könnten.

## **§**. 39.

Soll in der Nähe einer Mühle eine Bewässerungsanlage ausgeführt, und hierzu der Mühlbach selbst benutt werden, so lassen sich bezüglich der Ableitung des Wassers aus dem Mühlgraben selbst mehrere Fälle denken. Es könnte nemlich, stellt die nachfolgende Zeichnung die Localität zunächst der Mühle vor, 1) bei A eine Stausschleuße angelegt, und mittelst derselben das Wasser bis auf die Höhe des Zuleitungsgrabens EF gehoben werden, dies wird sedoch in den meisten Fällen ohne eine Entschädigung des Müllers nicht geschehen können, da sich das Wasser leicht bis unter die Mühlräder stauen,



und hierdurch ber Betrieb ber Mühle gestört werden konnte. Wird bagegen 2) bie fragliche Stauschleuße bei B in ben Fluthgraben gestellt und bas Wasser mittelft eines besonderen Grabens über K und L in ben Zuleitungsgraben geführt, fo find zwar die obigen Nachtheile nicht zu befürchten; allein es konnte bann nur bas für die Müble überflüffige, über das Kluthwehr bei J abgeführte Waffer zur Bewäfferung benutt werden. Wenn auch biefes überfluffige Baffer in vielen Källen zur Bewässerung eines Diffrictes ausreichend erscheinen, und die Rosten ber Unlegung einer Stauschleuße bei B rechtfertigen wurde, so fann boch, und zwar in den meisten Fällen mit großer Kostenersparung derfelbe 3wed erreicht werden, wenn 3) bei C eine Ablagschleuße angelegt und diefelbe so conftruirt wird, daß folche nur bas zum Betrieb ber Mühle überfluffige Waffer, ober im Falle bie Schleugen= soble tief genug gelegt oder bei I noch eine Stauschleuße angelegt wird, oder der Mühlwerksbesiger zur Zeit der Bewäfferung feine fammtlichen Mühlgerinne ichließt, auch bas gange Baffer abführt. Lettere Methode ist sowohl in Bezug auf Rosten-Ersparung als 3wedmäßigkeit in ben meiften Fällen ben beiben ersteren porzuziehen, boch kann es auch Fälle geben, welche bie Ausführung jener nothwendig machen.

Kann das Wasser aus dem Bach nur auf einem, dem zu bemässernden District G entgegen gesetzen Ufer wie etwa bei C abgeleitet werden, so muß solches mittelst eines Aquaducts D über den Bach in den Zuleitungsgraben nach E hin geführt werden.

### S. 40.

Wo das Wasser im Uebermaße vorhanden, ist solches der besseren Kultur der Pflanzen sehr nachtheilig, die Ableitung des überstüssigen Wassers oder die Entwässerung der Grundstücke spielt im Wiesenbau eine nicht minder bedeutende Rolle, als die Bewässerung selbst, lettere erhält erst durch die Mögslichkeit der ersteren ihren vollen Werth.

Die richtige Wahl der Mittel zur Trockenlegung ber Grundsftucke hängt ganz besonders von der genauen Kenntniß der bei der Versumpsung zu Grunde liegenden Ursache ab.

Im Allgemeinen kann angenommen werden, daß die unge- wöhnliche Feuchtigkeit und Räffe eines Bodens veranlaßt wird:

- 1) Durch bas auf bas Grundstück selbst fallende Regen= wasser, welches des undurchlassenden Untergrundes wegen nicht in die Tiefe dringen, wegen vertiefter Oberstäche und Mangel zweckmäßiger Entwässerungsgräben nicht abslichen, oder wegen von höheren Gegenständen eingeschlossener Lage nicht verdunsten kann.
- 2) Wenn Duellen sich auf tiefliegenden, nur geringes Gefäll habenden Wiesenstächen entleeren, oder in geringer Tiefe unter der Oberstäche fortstreichen, und so letztere mit einem Uebermaß von Wasser sättigen.
- 3) Wenn bas Wasser höher liegender Flüsse, Bache, Seen, Teiche und anderer Wasserbehälter vermöge seines Druckes den mehr oder weniger durchlassenden Boden der benachbarten tiefer liegenden Ländereien durchdringt, so daß dieselben in Folge mangelnder Entwässerung in einen sumpfähnlichen Zustand versetzt oder selbst wieder in einen Teich oder See umgewandelt werden.

- 4) Die durch hohe Dämme eingeschlossene Flüsse und Ströme, wenn solche auch in ihrem normalen Zustande tiefer als das benachbarte Land liegen, resultiren, wenn deren Wasserspiegel, in Folge stärkeren durch anhaltenden Negen zc. bewirkten Zuslusses, sich über das Niveau des außerhalb der Bedammung besindlichen Landes erhebt, ähnliche Erscheinungen. Das Wasser durchdringt den mehr oder weniger durchlassenden Boden, und tritt außerhalb der Bedammung in Form von Quellen auf die Oberstäche. Nicht selten werden, wie ich solches in den Rheingegenden häusig zu sehen Gelegenheit hatte, ganze Gemarkungstheile 1 6' hoch von dergleichen Quellewasser überstaut.
- 5) Ist eine Wiese sehr stark mit Mood überzogen, so ist dies der gänzlichen Trockenlegung derselben wesentlich hinderlich. Die Moose nehmen gleich einem Waschschwamm das Wasser in großen Massen in sich auf, und lassen es, selbst da, wo ein starkes Gefälle vorhanden, nur sehr langsam ablausen.

### S. 41.

Die Ursachen ber Versumpfungen, so wie die Mittel zur Beseitigung derselben stehen sehr oft in dem innigsten Zusammenhang mit der Formation und den mineralischen Bestandtheilen unserer Erdrinde selbst. Wollen wir deshalb eine Entwässerungsanlage zweckmäßig und mit dem geringsten Kostenauswande ausführen, dürsen uns einige Kenntnisse von der Formation dieser Erdrinde, so insbesondere die verschiedenen Bestandtheile der dieselben bildenden Schichten und deren Eigenschaft das Wasser zurückzuhalten oder durchzulassen, nicht fremd seyn, indem hiervon
hauptsächlich die Enstehung der Duellen, so wie überhaupt die
nasse und trockene Lage der Grundsücke abhängt. Die Geognosse
gibt hierüber die befriedigendsten Aufschlüsse. Ich will mich
bemühen das zu unserm Zweck unumgänglich Nothwendige hievon
in gedrängter Kürze meinen Lesern vorzusühren.


Die meisten Gebirge, fo wie ein großer Theil ber sich an bieselben anschließenden Ebenen, sind in Folge von Anflösungen

und Niederschläge ber vom Wasser anderwärts, losgerissenen Erbstheilen entstanden. Dieselben werden mit dem allgemeinen Namen Klözgebirge bezeichnet, und bestehen, wie sich dies schon aus ihrer Bildung erklären läßt, aus mehreren in verschiedenen Zeiten entstandenen Schichten, von denen einige aus so lockeren Bestandtheilen bestehen, daß sie das Wasser mit Leichtigkeit überall durchlassen und deßehalb durchlassen de Schichten genannt werden. Dergleichen sind Kies, Sand u. s. w. Andere wieder sind weniger durchlassend, jedoch so zerklüstet, daß auch sie an einzelnen Stellen das Wasser durchlassen; die meisten Flözsalfgebirge und Sandsteinsformationen gehören hieher, während wieder andere Schichten dersselben Gattung, so wie besonders Thonslöze, eine dichte, genau verstundene Masse ohne Zwischenraum bilden und das Wasser mit großer Beharrlichteit ganz zurüchalten, oder nur sehr langsam durchdringen lassen; man nennt sie deßhalb auch und ur dlassen Schichten.

In den Gebirgen haben diese Schichten gewöhnlich eine sich mehr oder weniger abdachende, in der Ebene eine mehr horizonstale Lage.

Die atmosphärischen Niederschläge, Regen, Schneewasser, Than, Nebel 20. dringen vermöge ihrer eigenen Schwere durch die durchlassenden Schichten, mit welchen sie in Berührung kommen, hindurch, bis sie durch eine undurchlassende Schichte aufgeshalten, und hat diese eine Abdachung, in dieser Nichtung sich immer mehr ansammelnd, nach der Tiese zugeführt werden, wo sie endlich als Duelle, oder bloßes Durchsinterungswasser zu Tage kommen.

Ist die nachfolgende Figur die Durchschnittfläche eines Bergabhangs mit seinen verschiedenen Bodenschichtungen und bilbet ab




eine solche undurchlassende Lettschichte, so wird das auf die Obersfläche fallende Regenwasser die oberhalb ab befindlichen durchslassenden Erdschichten durchdringen, auf jener Lettschichte aber zurücksgehalten und nach b geführt werden, und hier als Quelle ober bloses Durchsinterungswasser zum Vorschein kommen.

Je größer die Fläche ist, auf welcher sich die atmosphärischen Niederschläge ablagern können, je stärker und andauernder die letteren sind, um so mächtiger zeigen sich auch die Duellen. Bei starken und anhaltenden Negen, wo das Wasser nicht schnell durch die weniger durchlassenden Schichten, wie z. B durch die Lehmschichte bei est durchdringen kann, zieht sich dasselbe ebenfalls nach a hin und kommt dort als Duelle zum Vorschein, versiegt aber bei einfallender trockener Witterung sehr bald, und hat deßhald zu technischen Zwecken geringeren Werth, sind aber in soweit für den Landwirth von Bedeutung, als sie dem Andau der besseren Gräser, so wie dem Fruchtbau sich nachtheilig beweissen. Die sogenannten wassergalligen Stellen gehören hieher.

Wäre die Neigung der undurchlassenden Schichte ab statt von a nach b von d nach a angenommen, so würde das Wasser auf der entgegengesetzten Seite des Verges etwa bei a zum Vorsschein kommen. Wir sehen hieraus, daß die Neigung dieser Schichten auf die nasse oder trockene Lage eines Grundstückes von dem wesentlichsten Einflusse ist.


Waren ab und ed ber folgenden Figur zwei undurchlaffende Schichten, so wurde die zwischen b und e auffallende Regenmaffe in ber burchlaffenden Schichte niedersinfen, zwischen ben beiben



obigen undurchlaffenden Schichten durchgehen und auf bem Gipfel bes andern Berges bei o als Duelle zum Borschein fommen; bies

ift gewöhnlich bie Urfache ber auf ben isolirten Bergfuppen häufig zu Tage fommenden Quellen und hieraus entstehender Sumpfe.

Waren endlich die einzelne Schichten nach folgender Beich= nung conftruirt, so nämlich, daß ab, ed, ef die undurchlaffenden



Schichten vorstellt, so bedarf es keiner weitern Auseinandersetzung, daß sich an den unteren Ausmundungen dieser Schichten, bei b, d und f Duellen zeigen muffen, welche um so mächtiger seyn werden, je größer die den atmosphärischen Niederschlägen blos gestellten Flächen ab, ac, und ce sind.

Richt immer machen sich die Quellen durch ein sichtbares Hervorsprudeln ihrer Wassermassen bemerkbar, sondern sehr oft ziehen dieselben unter ber Oberfläche hin und versumpfen hiers durch den Boden oft mehr, als offene Quellen von derselben Mächtigkeit dieß zu thun im Stande wären.

Gewöhnlich finden sich diese verdeckte Duellen in der Ebene und hier meistens an den tieseren Stellen eines Wiesengrundes vor, wo sie sich schon in weiter Entsernung durch das frische, lebendige Grün des in ihrem Bereiche befindlichen Rasens bemerkslich machen. Durch den Druck des Wassers nach Oben bilden dergleichen Duellgründe oft convere Erhöhungen, welche, geht man über dieselben hinweg, sehr viel Elasticität zeigen, indem sie, läst der Druck nach, in ihre vorige Form zurücksehren.

Diejenigen Flächen, welche im Frühjahr am ersten von Schnee entblößt sind, und nicht vom Reif bedeckt werden, lassen ebenfalls solche Quellen vermuthen.

Befinden sich an einzelnen Stellen höher gelegener Orte Binsen und sonstige Wasserpflanzen vor und kann angenommen werden, daß solche nicht durch stehen gebliebenes Wasser hervorgerusen wurden, so kann man mit vieler Zuverläßigkeit auf das Vorhandenseyn von Duellen schließen.


# S. 42.

Die Mittel zur Trockenlegung der von überflüffiger Nässe benachtheiligten Grundstücke, lassen sich füglich in drei Abtheilungen zerlegen: nämlich 1) in solche, welche die Abhaltung des Wassers bewirfen, ehe solches die Grundstücke wirklich berührt; 2) in solche, welche die Ableitung des Wassers von den Grundstücken selbst bezwecken, sowie 3) in solche, wodurch die nachtheilige Wirkungen des Wassers auf den Grundstücken selbst gehoben, oder doch in sehr hohem Grade gemildert werden.

#### §. 43.

Die Mittel um den Andrang überflüssigen Wassers von den Grundstücken abzuhalten, sind:


1) Die Anlage zwedmäßig ausgeführter Abfang-gräben, b. i. folder Gräben, welche an der Gränze der vom Waffer bedrohten Grundstüde oder entfernter von derfelben gezogen, geeignet sind, das Wasser, ehe foldes seine nachtheiligen Einwirkungen auf dieselben äußern kann, aufzufangen und abzuleiten. Bildet die nachstehende Figur ABCD die zu entwässernde Fläche, und



wurde die seitherige Versumpfung durch die am Fuße der Anhöhe E befindlichen Quellen m, welche des undurchlassenden Untergrundes wegen nicht in den Boden eindringen konnten, sondern sich auf der Obersläche entleeren, oder nahe unter derselben sortsstreichen mußten, hervorgerusen, so ist die Anlegung eines Fangsgrabens AB und der Ableitungsgräben F unbedingt nothwendig. Ersterer wird in der Nähe der Duellen und zwar zwischen diessen, und dem zu schüßenden Grundstücke so gezogen, daß die Duellen sedenfalls hierdurch abgeschnitten werden, und nicht etwa noch im Stande sind, unter der Grabensohle fortzustreichen und nach wie vor das Land zu versumpsen. Daß sowohl dem Fangsals auch Ableitungsgraben, deren letztere das Wasser aus ersterem auszunehmen und dem Hauptentwässerungsgraben zuzustühren hat, ein der abzussührenden Wassermasse entsprechender Umfang so wie das nöthige Gefälle gegeben werden müsse, versteht sich von selbst.

Bebe fichtbare Quelle burch einen besonderen Graben, wie folder in obiger Figur burch punktirte Linien angedeutet abzuführen, ift fostspieliger und weniger zwedmäßig, wie bie vorhergebende Methode; benn wenn auch bie auf ber Dberfläche bes Grundstückes befindlichen, fichtbaren Quellen auf bicfe Weise vollständig abgeleitet werden fonnen, so läßt sich bieses boch nicht von ben fleineren zwischen biesen liegenden, noch nicht aufgebeckten Quellen, so wie von bem blofen Durchfinterunges maffer behaupten; beite burchziehen nach wie vor ben Boben und schaden demselben oft mehr noch als bie offenen Quellen. Jene treiben ben Boben in die Sobe und machen ihn schwammig und loder, in diesem Bustande ift berfelbe geeignet mehr Baffer in fich aufzunehmen und länger an fich zu halten, bie befferen Pflanzen geben in Gabrung über, es erzeugt fich Bobenfaure, und alles trägt das traurige Geprage einer radicalen Berfum= pfung. Offene Quellen bagegen konnen wohl bem Rafen ein Hebermaß von Waffer zuführen, und in Folge beffen ein mattes, fraftloses Futter erzeugen; boch wirfen bieselben nicht in fo nach= theiliger Weise wie jene; es ift beshalb auch nicht weniger noth= wendig auf die Ableitung berselben bie gehörige Rudficht zu nebmen.

Sehr oft glaubt man eine Versumpfung dadurch beseitigen zu können, daß man mitten durch dieselbe hin einen breiten und tiesen Graben ziehen läßt; sind jedoch Quellen die Ursache der Versumpfung und liegen diese nicht in dem Grabenzuge selbst, so daß sie durch denselben bloß gelegt und abgeleitet werden können, liegen sie vielleicht gar an der entgegen gesetzen Seite des zu entwässernden Grundstückes, so ist ein günstiger Erfolg nicht zu erwarten und die darauf verwendeten Kosten weggeworssenes Geld. Die nachstehende Zeichnung dürste das hier Gesagte anschaulicher machen.




Bei a seien starke Quellen, welche bes lettigen Untergrundes est wegen nicht in den tieferen Boden eindringen könnten, sondern auf der Rasendecke ah oder zwischen dieser und dem Untergrunde ablausen müßten, so liegt auf slacher Hand, daß durch die Unlegung eines Grabens bei b ohne die Absangung der Quellen bei a, eine Trockenlegung des fraglichen Grundstückes nicht bewirkt werden kann. Sehr oft sieht man den Wasserspiegel solcher zweckslos ausgeführten Gräben mehrere Fuß tief in seinen Usern liegen, während zunächst der User das Wasser auf der Oberstäche des Grundstückes steht, besonders wenn solche noch überdieß mit starkem Moos überzogen sind.

Wird dagegen außer dem Hauptentwässerungsgraben bei b, auch noch der oben näher bezeichnete Abfanggraben bei a angelegt und beide durch geeignete Gräben mit einander verbunden, so geschieht dem Zwed der Entwässerung volles Genüge, und kann der Erfolg nicht lange zweiselhaft bleiben.

Haben die Quellen keinen sichtbaren Absluß, und machen sich solche nur durch eine beständige übermäßige Feuchtigkeit und Rässe bes Bodens bemerkbar, so gehören dieselben zu den vor-

hergehenden Siderquellen oder es befinden sich bieselben unter einer das Wasser schwer durchlassenden Schichte ab, durch welche



fie fich in Folge bes Drudes bes bober liegenden Baffers veranlaßt, ju brangen suchen und fo ben Boben, felbft an ben ftart abbangenden Thalwanden o und d versumpfen; macht man benselben Luft, indem man bie Soble bes Abfanggrabens bei e, oder ein= zelne löcher (Schächte) in bemselben bis zu bem Niveau ber Duellen niederzutreiben fucht, fo werden lettere baburch geöffnet, bie vorhandenen unterirdischen Wasserreservoirs entleert, und bie vorher burch die Aufftauung bes Waffers bewirfte Bersumpfung aufaeboben. Die Eröffnung ber Duellen, wirft indessen nicht nur auf ihre nachste Umgebung, sondern ift felbft in großer Ent= fernung von benselben bemerfbar, wie man bies an ben baselbft befindlichen Brunnen und Teichen, welche ihr Waffer aus benfelben Refervoirs enthalten, febr beutlich feben fann, indem fich beren Baffersviegel in eben dem Maas tiefer legt, als fich bas Refer= voir felbit entleert.

Eine der instructivsten Entwässerungsanlage dieser Art, habe ich in der Rabe des Rheins ohnweit Worms im Großherzogthum heffen ausführen laffen und erlaube mir die wichtigsten Momente berfelben meinen Lesern vorzuführen.

Der betreffende Diftrict hatte einen Flächengehalt von 450 Morgen und bestand aus einer 10-12' mächtigen Torfschichte, die auf einer 25-30 Zoll dicken Lettschichte lagerte, unter die sich ein sehr mächtiges Kieslager hinzog. Das ganze Torflager wurde auf der östlichen Seite von eiwa 20' hohen Sandsfeldern begrenzt, an deren Fuße häusige kleine Duellen zum Bors

schein kamen, und war so ftark versumpft, daß ich mir, um bei Aufnahme bes erforderlichen Nivellement nur von einer Stelle zur andern fommen zu fonnen, Bretter auf ben Boben legen laffen mußte. Das Nivellement eraab auf etwa 1000 Rutben 15' Gefälle, mabrend ich zur Ableitung bes Waffers eigentlich nur 6 Rug nöthig batte. Die Möglichkeit war alfo geboten, bas fragliche Torflager 9' tief ausbeuten, und bas auf biese Weise ausgetorfte noch febr gut als Biesenland benügen zu konnen, wie solches ber Erfolg auch binlänglich bestätigte. Um biefe Resultate jedoch berbeizusühren, bielt ich für nöthig, die ganze zu entwässernde Moorfläche mit 10-12 Fuß tiefen Graben von 10 Fuß Sohlen und 30 - 34 Fuß obere Breite zu burchziehen. Da ber Torf aus benfelben verwerthet wurde, so bat die Fertigung berselben nicht allein nichts gefoftet, fondern ber Gemeinde fogar noch eine beträchtliche Ginnahme gefichert. In der Direction ber an bem obigen Sandfeld fich zeigen= ben Duellen ließ ich einen Ranal, wie die obigen, ziehen, und bie unter bem Torf befindliche Lettenschichte bis auf die Riesbank burchstechen, wobei die bierdurch blos gelegten Quellen mit einer außerordentlichen Mächtigfeit von oft 15-20" farf bervorbrachen.

Mit der Entleerung dieser Duellen senkte sich der Wasserspiegel sowohl des angrenzenden Sumpfes, als auch der benachbarten Brunnen, ja selbst in einem ½ Stunde entsernten Dorfe legte sich der Wasserspiegel vieler Brunnen und Cisternen um mehrere Fuß tiefer, so daß einige derselben sogar ganz trocken gelegt wurden.


Die Duellen in dem Abfanggraben nahmen in dem Maße, wie sich das unter der Lettschichte befindliche Reservoir entleerte, ebenfalls an Mächtigseit ab. Der Torf verlor das lockere schwamsmige Wesen, wurde consistenter, und da, wo früher kein Menschgehen konnte, fährt man jest Lasten von 36 Ctr., ohne daß die Räder kaum eine Spur zurücklassen.

Rach biefer fleinen Abschweifung geben wir zu unserm frühern Gegenstand zurud.

Da, wo die Quellen viel tiefer als die Sohle des Fanggrabens liegen, und die Niedertreibung der einzelnen Schächte zum 3wed der Bloslegung der ersteren mit großen Kosten verbunden oder

vielleicht gar nicht möglich wäre, ba leistet ber §. 116, 15 besichriebene Erdbohrer vorzügliche Dienste, so wie derselbe, bei Entswässerungsanlagen überhaupt ein sehr nügliches Werfzeug ift, insbem man sich durch dessen Gebrauche auf die einfachste Weise und mit dem geringsten Kostenauswande von der Lage und Beschaffenbeit der einzelnen Erdschichte, der Lage der Duellen, der Höhe des Grundwassers zc. die wichtigste Unschauung zu verschaffen im Stande ist, und hier nach seinen Maßregeln nehmen kann.

Hat der Abfanggraben nur das von den Quellen herrührende reine Wasser abzusühren, so sind die Quellen selbst im Stande, die vorhandenen Bohrlöcher offen und von allem Unrathe rein zu erhalten; kommt jedoch zuweilen auch unreines, von Feldern abzgeschwemmtes, mit Kies, Sand und sonstigen erdigen Theilen gesmischtes Wasser in den Fanggraben, so ist es, um die Bohrlöcher rein zu halten, besser, solche statt auf der Sohle auf der Abdachung des Grabens und zwar so anzulegen, daß deren Aussmündung a eiwa 5 Zoll höher als die Sohle liegt, oder falls man solche auf der Sohle anlegen sollte in der Ausmündung eine 5 Zoll über die Sohle hervorragende Röhre b zu besestigen. Die nachfolgende Zeichnung wird das hier Gesagte deutlicher machen.



Liegen die Quellen auf einem Grundstück in unregelmäßiger Weise umber, und werden solche durch den ersten am Fuße des Abhanges gezogenen Quell= oder Fanggraben nicht alle abgesschnitten, so muß parallel mit dem ersten ein zweiter, und wenn solches weiter erforderlich ein dritter und vierter Fanggraben angelegt werden.

2) Will man die fich durch das sammelnde Regen- und Schneewasser 2c. bildenden Feldfluthen oder sogenannte Giesbache fammt bem von benfelben mitgeführten Material (Steine, Sand, Ries und Erde), von unterhalb gelegenen Grundftuden ableiten, fo find die obigen Auffanggräben, wenn benfelben bas gehörige Gefälle, fo wie ber ben abzuführenden Aluthen entsprechende Umfang (Beite und Tiefe) gegeben werden fann, bierzu ebenfalls febr brauchbar. Führt man überdies folche Fluthen zur Zeit, wenn fie Sand, Erde, von ben Strafen und Felbern abge= schwemmte Dungstoffe 2c. mit sich führen, in tiefe versumpfte Stellen, und läßt folde fich bort ablagern, fo fann oft in gang furger Zeit ein bisher unbrauchbarer Sumpf in bas beste Wiesen= land umgeschaffen werben. Sind bie Giegbache fo ftart, bag folde ben weiter unterwarts gelegenen Grundstüden nachtheilig werben konnte, fo fann bemfelben meiftens begegnet, zum Rach= theil wenigstens febr gemindert werden, wenn weiter oben ichon ben Aluthgräben weniger nachtheilige Richtungen gegeben, ober vorhandenen Baffermaffen getheilt und nach verschiedenen Richtungen bingeführt werben.

3) Wenn das Wasser höher liegender Flüsse, Bäche, Teiche 2c. durchsintert, und hierdurch eine Versumpfung her= beigeführt wird, so sind dergleichen Auffanggräben von nicht minder bedeutendem Bortheil. Die Anwendung derselben ist ganz so, wie solches oben bei Abfangung der Duellen angegeben.

# S. 44.

Wenn Grundstücke in der Nachbarschaft eines Flusses von dessen Ueberschwemmungen und seinem Durchsinterungswasser leisden, so kann man diesem Uebelstand oft dadurch abhelsen, daß man die Serpentine (Krümmen) des Flusses durchgräbt, und so dem Wasser einen geraderen Lauf gibt, wodurch das Gefälle desselben vermehrt, der Wasserspiegel oberhalb des Durchstiches gesenkt und hierdurch die Gefahr des Austretens vermindert wird. Kann der Wasserspiegel eines Flusses zc. nur um 2' tiefer gelegt werden, so wird auch die Entwässerung der in dem Vereich dieser Fluskorrection besindlichen Districte in gleichem Maße befördert,

b. b. auch bier ber Wafferspiegel um 20 Boll tiefer gelegt wer= ben fonnen, mas bei einiger Ausbehnung bes zu entwaffernben Bezirfes, von nicht unbedeutendem Erfolge feyn fann. unbrauchbares Band, fann auf biefe Beife einer befferen Rultur anbeim gegeben, und ber Bobiftand einer Gegend badurch bedeutend gehoben werden. Sollen Durchftiche gemacht werden, fo ift es bei breiteren Kluffen nicht nothwendig das neue Klufibett vollftändig auszugraben, sondern hinreichend nur einen einfachen Kanal mit fenfrechten Seitenwandungen zu graben, bas Uebrige ber Strömung bes Waffers zu überlaffen, und nur bochftens zulegt noch, wenn ber Fluß seine Normalbreite, die Abdachung regelmäßig berzustellen, fo wie die nothigen Borfebrungen treffen, wenn der neue Fluß etwa eine abnormale Richtung nehmen geneigt fenn follte. Dag man ben Interimsfanal bei gerader Richtung immer in der Mitte des projectirten Fluß= bettes ziehen muffe, verfteht fich von felbft. Bei 100' breitem Flugbett wird ber Interimefanal 8 - 12' breit; bei 300' breitem 20 - 25'; bei 1000' breitem 30 - 40'. Der Auswurf fommt dammförmig zu beiden Seiten bes Klugbettes zu liegen und wird, wenn die Ufer einfturgen, ebenfalls von dem Baffer mit fortgenommen.

Durch eine Rectifikation des Rheins unterhalb Worms wurde der Wasserspiegel ein ehemaliges Flußbett von circa 2000 Morgen um 2' tiefer gelegt und hierdurch der Ertrag von höchstens 3 st. auf 10 ft. per. Morgen und im Ganzen auf 14,000 st. gehoben.

Sehr häusig findet man die Meinung verbreitet, als ob in Folge von Durchstichen, der Wasserspiegel unterhalb derselben in eben dem Maße gehoben werde, als solcher sich oberhalb des Durchstiches senke. Dies ist jedoch eine irrige Ansicht, indem, wie auf flacher Hand liegt, der untern Gegend nicht mehr Wasser zugeführt wird, wie ihr ohnedies nur in Verhältniß der Stromsstrede in späterer Zeit zugelausen wäre.

Nicht selten läßt sich auch ber Wasserspiegel eines Flußes badurch fenken, und so bessen nachtheilige Einwirfung auf bas benachbarte Land vermindern, wenn man bas Flußbett zu erwei-

tern und zu vertiefen, oder die überfluffige Wassermasse in einen zweiten Kanal 2c. abzuleiten sucht.

### S. 45.

Ist der Wasserstand eines Flußes zuweilen so groß, daß das Flußbeit allein die Wassermasse nicht aufzunehmen vermag, solche deshalb theilweise aus ihren Usern tritt, und das benachsbarte Land überschwemmt, erscheint die Anlegung von Dämmen, Deichen oder Erdwällen nothwendig. Es sind dies meist in regelmäßiger Form ausgeführte Erdauswürse, deren höhe und Stärfe sich nach der höhe und dem Drucke der abzuhaltenden Wassermassen, so wie der Erdart, woraus dieselben gebildet wers den sollen, richtet, und nach der vom Wasser bedrohten Seite des Flußes ze, hin aufgeführt werden. Um damit diese Dämme dem Drucke des Wassers besser widerstehen, und nicht umgesstürzt oder vom Wasser weggeschoben werden können, gibt man denselben die nachstehende Form.



ad wird sodann der Fuß des Dammes, de dessen Krone und ab und ed dessen beiderseitige Abdachung genannt. Die Kronenbreite nimmt man gewöhnlich gleich der Tiese der abzuhaltenden Wassermasse an; bei ausgedehnteren Wasserslächen muß man jedoch auch auf den hier möglicher Weise stattsindenden Wellenschlag einige Rücksicht nehmen und die Bedammungen diesem angemessen verstärfen. Die Abdachungen oder Böschungen richten sich nach der lockeren oder sesten Beschaffenheit des Bodens, so wie nach der Stärfe des Angrisses, welche die Wassermassen auf dieselben ausüben. Ze lockerer der Boden, se heftiger der Andrang der abzuhaltenden Fluthen, se stärfer der Wellenschlag ist, um so

stärfer (flacher gelegen) muß die Abdachung wenigstens nach der Wasserseite hin seyn. Eine einfüßige Abdachung dürfte als Minimum, eine zweifüßige als eine unter allen Verhältnissen hinslängliche betrachtet werden. Sind die Abdachungen der Dämme heftigem Wellenschlag ausgesetzt, so ist, besonders bei etwas lockerem Boden eine Belegung der Böschung mit Rasen oder eine Ausrollung mit Steinen, wie ich solche am Rhein östers habe ausstühren lassen, sehr vortheilhaft. Ein Mehreres über die Anlegung der Dämme sehe man §. 99 — 106.

### §. 46.

Ist die übermäßige Nässe eines Grundstückes bem temporair höheren Wasserstande eines in der Nähe des benachtheiligten Grundstückes besindlichen Flußes zuzusschreiben S. 40, so können durch zweckmäßige Anwendung der am Rheinstrome in der Nähe von Worms mit dem besten Erfolge eingeführten sogenannten Duelldämme, die nachtheiligen Wirstungen des Duellwassers wohl nicht ganz aufgehoben, so doch aber auf den möglichst kleinsten Flächenraum beschränkt werden.


Um ein Uebel mit Erfolg abwehren zu fonnen, muffen wir bie Urfache beffetben zu erforschen suchen. In bem vorliegenten Falle nun lehrt die Erfahrung, bag tas Waffer größerer Fluffe mit dem außerhalb des Flugbettes befindlichen Grundwaffer in ber innigsten Berbindung steht und letteres fich bebt ober fenft, je nachdem der Mafferstand bes benachbarten Stromes fieigt ober fällt. Un ben in ber Nähe folder Fluffe und Strome gelegenen fleineren Geen, Teichen und Brunnen läßt fich biefes gang beut= lich wahrnehmen. Das Steigen und Kallen bes Grundmaffers geschiebt um fo regelmäßiger mit bem Fluffe gu gleicher Beit, je burchlaffender ber Boden in der Rabe berfelben felbst ift. fich ber Wafferspiegel eines eingedammten Stromes zc. über bie Dberfläche bes benachbarten Gelandes, fo fucht auch bas in Ber= bindung mit bem Strome ftebende Grundwaffer beffen Sobe gu erreichen, und tritt querft und gunachft bes Stromes, bei langerer

Dauer bes höheren Wasserstandes aber auch mehr entsernter von demselben, als Quellwasser zu Tage, zieht sich vorerst nach einzelnen tieferen Stellen hin, sest aber, nachdem solche sich mit Wasser angefüllt haben, auch die angränzenden höhern Stellen und oft ganze Gemarkungstheile von 1000 und mehr Morgen unter Wasser.

Das auf diese Art erzeugte Duellwasser wirft auf die Begestation in außerordentlich nachtheiliger Weise, indem der Boden durch dasselbe ausgelaugt, und seines meisten Pflanzennahrungsstoffes beraubt wird. In den von dem Duellwasser heimgesuchten Niederungswiesen, sterden die besseren Gräser ab, Nohr, Schilf, Nied 2c. sind die Erzeugnisse der in öfterer Wiederschr vom Duellwasser bedeckten Wiesenslächen. Dhne eine mehrmalige starke Düngung gewähren dergleichen Grundslücke nur geringe Erträge, was für einzelne, in dem Bereich größerer Flüsse und Ströme besindlichen Gegenden um so nachtheiliger ist, als das gesammte Wiesenareal, so wie der bessere Theil des Ackerlandes, sich nicht selten nur auf solche Niederungen beschränkt.

In ben Erscheinungen, welche bas Quellwaffer mit fich führt, find auch die Undeutungen ber Mittel enthalten, welche bie Nachtheile beffelben, wenn auch nicht gang aufbeben, folche boch auf ben fleinsten Raum reduciren. So murbe g. B. bereits oben angeführt, daß bas Quellmaffer zuerft und gunachft ber ben Fluß einschließenden Bedammungen zum Vorschein zu fommen pflege, und von bier aus erft bie tiefer liegenden Bemarkungs= theile überschwemme, so bag also, ware A ber fragliche Strom, B und C beffen Bedammung, bas Quellwaffer fich junachft am Ruge ber letteren bei a zeigen und von bier aus, Die an= gränzenden tiefer gelegenen gandereien überschwemmen wird. Werben beghalb in einiger Entfernung von ber Bedammung bes Fluffes und beiläufig parallel mit diefer, möglichst auf ber Grange ber Gewannen D, E und F, fleine, ber Bobe bes Quellwaffere entsprechende Dammehen d, angelegt, und hierdurch ber Ablauf des Baffers nach den tieferen Gemarkungstheilen G und H verhindert, fo find zwar die dem Fluffe zunächst gelegenen Abibeilun= gen dem Baffer Preis gegeben; allein in ben meiften Källen der weit

größere Theil ber Gemarkung vor den verderblichen Folgen ber-Ueberschwemmung durch Duellwaffer geschützt. Sollte sich aber



bei lange andauernden höheren Wasserständen endlich auch in den Abtheilungen G und H Quellwasser zeigen, so sind doch immer noch die Gewannen I, K, L 2c. vor demselben geschützt, ohne daß sich deshalb der Wasserspiegel in den bereits abgeschlossenen Districten nur um das geringste höher stellte. Will man sich hiervon durch den Augenschein überzeugen, so schlage man in gleicher Höhe mit dem Wasserspiegel einer Abtheilung, etwa in

D, einen Pfahl, lasse hierauf den zwischen D und G befindlichen Duelldamm durchstechen, so werden nunmehr beide Behälter in kurzer Zeit sich bis zur Söhe des Pfahles mit Wasser füllen, während die übrigen Abtheilungen noch immer von demselben befreit bleiben.


Da bie unteren Erbschichten ber in größeren Flußgebieten liegenden Ländereien, in der Regel aus Sand und Kies bestehen, das Wasser gerne durchlassen und letzteres nur noch durch die obere mehr bindende Erdschichte zurückgehalten wird, so muß man sich sehr hüten, dergleichen durchlassenden Boden nach der Landseite hin blos zu legen und so dem Wasser einen noch leichteren Durchgang zu verschaffen. Aus gleichem Grunde müssen auch Seen, Teiche, Bäche und Gräben, deren Sohle aus dersgleichen durchlassendem Material besteht, mit hinlänglich hohen Duelldämmen eingefaßt werden.

Rann man ohne Benachtheiligung des benachbarten Ackergeländes, das vom Quellwasser bedrohte Wiesenland einige Fuß hoch mit Flußwasser überstauen, so hat dies außer dem Vortheil, welchen die mit Dungstossen gemischten Niederschläge des Wassers selbst haben, noch den sehr wesentlichen Vortheil, daß das Quellwasser seinen schädlichen Einsluß nicht ausüben kann, indem es durch den Gegendruck des ersteren gehindert wird, aus dem Voben zu steigen.

Die Anlage ber Duellbämme selbst ist weber sehr kostspielig, noch die Bearbeitung des Grundstückes insbesondere die auf demsselben nöthigen Fuhren wesentlich hindernd, indem solche höchstens 4' hoch, an der Krone 2' und auf der Dammsohle 8 — 10' breit zu sehn brauchen, gewöhnlich nur an den Gewann-Grenzen hergezogen werden, und dann öfters noch, wenn demselben gehörige Kronenbreite gegeben wird, als Fahrweg, oder wo solche an diesen Stellen bereits vorhanden sind, diese bei oft nur sehr geringer Erhöhung, als Duellbämme benützt werden können.

### S. 47.

Um bas Wasser eines Baches ze. in einen größeren Fluß einmünden lassen zu fönnen, ohne befürchten zu müssen, daß bei höheren Wasserständen des letzteren das Wasser durch den Bach eindringe und das benachbarte Land überschwemme, muß nicht allein der Fluß, sondern auch der in denselben einmündende Bach mit hinlänglich hohen Dämmen eingefaßt werden. Aleinere Gräben, welche feinen beständigen Jussuß und nur das auf den benach-barten Grundstücken sich ergebende überstüffige Wasser abzuleiten haben, können auch mittelst eines verschlicßbaren Kanals, einer sogenannten Schleuße, durch die Bedammung in den Fluß geführt werden. Statt des gewöhnlichen Schuthrettes, mit welchem der Kanal oder die Schleuße bei hohem Stromwasser verschlossen, und so das Eindringen desselben auf die benachbarten Felder verhindert wird, können nach folgender Zeichnung zwei




bewegliche Klappen ober Thuren a und b angebracht werden, welche sich durch den Druck des höheren Stromwassers von selbst schließen, und auf dieselbe Weise öffnen, sobald der Wasserstand des Flußes wieder niederer als der des einmundenden Baches geworden ist.

### S. 48.

Bu ben Mitteln, modurch bas auf ben Grundftuden befindliche überfluffige Baffer abgeleitet wird, gehören:

- a) offene Graben und Ranale,
- b) betedte ober unterirdische Graben und Abzuge, sogenannte Unterbrains.

Die offenen Graben 2c. sind fünstlich gebildete, nach gewissen Regeln ausgeführte Bertiefungen, welche das überflüssige Wasser von den Grundstücken aufnehmen und nach tiefer liegensten Orten hinführen. Solche Graben, mussen die nach Bershältniß der abzuführenden Wassermasse erforderliche Breite und Tiefe haben, ihre Seitenwandungen ao und ab die nöthige



Abbachung ober Böschung (Neigung gegen ben Horizont) und bie Sohle od bas gehörige Gefälle nach ber tiefer liegenden Gegend hin erhalten.

Bei Torf=, Lehm= und Lettenboden genügt es vollfommen, die Abdachung einfüßig, oder einfach, d. i. so zu machen, daß das Maß der Abdachung ao = der einfachen Tiefe. oo oder die obere Breite des Grabens ab, der doppelten Tiefe und der Breite der Grabensohle zusam= men genommen gleich ist. \*

In Sandboden sollten die Grabenwände eine anderts halbfache bis zweifache Abdachung haben, mithin die obere Grabenbreite der 3-4fachen Grabentiefe und der einfachen Grabensohle zusammengenommen, gleich sein.

Sat der anzulegende Entwässerungskanal öfters bedeutende Wassermassen abzuleiten, so ist es, um nicht zu viel nugbares land durch Anlegung eines größeren Grabens zu verlieren, von Vortheil, den Grabenwänden eine viel stärkere Abdachung zu geben, wodurch

<sup>\*</sup> Unm. Bei ber zweifüßigen ober zweifachen Boschung fo ift ef = 2 x ce; bei ber breifüßigen ober breifachen, mare fe = 3 x ce ic.

ber Graben im Stande ist mehr Wasser fassen zu können, so wie auch die Abdachungen desselben als Wiesenland benutt, und bei gehöriger Ausdehnung sogar als Hangbau bewässert werden können.

Ist man genöthigt, einen Graben in feinkörnigem lockerem Sandboden anzulegen, so trifft es sich häusig, daß ungeachtet der stärkeren Abbachung die Grabenwände dennoch nicht stehen bleiben wollen. In diesem Falle ist das Belegen der Abbachungen mit Rasen sehr zu empsehlen; selbst die schlechtesten Rasen, wären es auch nur Heideplaggen, leisten hier vortreffliche Dienste. — In Ermanglung von Rasen ist das schichtenweise Einslegen nachbemerkter Graspslanzen, nämlich Elymus arenarius Sandhasergras, Carex arenaria Sandriedgras, Triticum repens Duecken, Agrostis stolonisera Fioringras sehr zu empsehlen. Sind die nöthigen Pslanzen nicht zu erhalten, so suchen man sich solche aus dem Samen, welche man auf besserem Boden ansäen und dann hierher verpslanzen kann, zu erziehen.

In sehr sumpfigem, loosem, moorigem Boden mache man die Gräben nicht gleich so breit und tief, wie dieselben werden sollen, da deren Abdachungen, des in dem Boden befindslichen Wassers wegen leicht zusammensließen. Erst wenn letzteres aus der umgebenden Erde gehörig abgezogen und der Boden mehr Konsistenz erhalten, schreitet man zur völligen herstellung derselben.

Soll eine Grabenanlage zweckmäßig ausgeführt und unnöthige Kosten vermieden werden, so wird eine genaue Abmessung und Vertheilung des vorhandenen Gefälles um so nothwendiger, je weniger Gefälle überhaupt vorhanden und je weiter ein Graben geführt werden soll.

Ein Gefäll von 2 Joll auf 100 Ruthen dürfte als ein schwaches, 6 Joll als ein vollkommen genügendes betrachtet wers den. Ein zu starkes Gefälle hat den Nachtheil, daß die Sohle des Grabens leicht zu sehr ausgerissen, die User unterspült und eingestürzt werden, so wie hierdurch die Richtung des Grabens selbst jeden Augenblick geändert wird. Da, wo jedoch die Localitäten nur starke Gefälle gestatten, wird man wohl thun, die Sohle des

Grabens nach folgender Figur teraffenförmig anzulegen und an



den einzelnen Abfäßen die Sohle und Grabenwände gegen die Beschädigungen des Wafsers mit Schusmauern

zu versehen. Da, wo rauhe Bruchsteine leicht und um billigen Preis zu erhalten sind, kann zu demselben Zweck auch die ganze Sohle wie bei a und die beiden Grabenwände mit denselben 5—10 Zoll stark ausgerollt werden; doch darf diese Rollung nicht unmittelbar auf lockerem Boden aufsigen, sondern dieselbe eine Unterlage von grobem Kies oder Steingeröll erhalten, indem sonst Wasser die lockere Erde unter dem Rollpstaster hervorspült, und legteres zum Einsturze bringt.

Bei fünfzölliger Ausrollung reicht eine Kubifruthe ober 1000 Kubiffuß zur Ausrollung von 19 Duadratruthen vollsommen aus. Ein etwas geübter Taglöhner kann in einem Tage ohne große Anstrengung zwei Duadratruthen fertig bringen, wonach sich dann auch die Gesammtkosten berechnen lassen. Sollen die Entwässerungssyähen ihrem Zweck: dem einer vollständigen Ableitung des Wassers entsprechen, so darf nicht, wie man dies noch so oft sieht, der Ausswurf aus denselben auf die Ufer gebracht und dort in dammsförmigen Erhöhungen liegen gelassen, sondern es muß derselbe entweder gleichmäßig auf der ganzen Wiese verbreitet oder in vorhandene Vertiefungen gebracht, oder derselbe zur Vildung von Komposthausen verwendet und später als solcher auf der Wiese selbst verwendet werden. Es ist dies dann als eine sehr zwecksmäßige, den Graswuchs befördernde Melioration zu betrachten.

# §. 49.


Wenn die offenen Gräben hauptsächlich dazu bestimmt sind, bas auf der Oberstäche bereits befindliche Wasser aufzunehmen und nach bestimmten Punkten hinzuführen, so haben die Unterstrains den besondern Zweck, das innerhalb der Grenzen eines

Grundstüdes unter ber Oberstäche hinstreichende Wasser aufzufangen, und dem Haupt-Entwässerungsgraben zuzuführen. Es
sind diese unterirdischen Abzugs-Gräben den offenen in so weit
vorzuziehen, als durch dieselben, bei gleicher Zweckmäßigseit, der
landwirthschaftlichen Kultur kein nugbares Land entzogen, und
die Ab- und Zusuhr auf Grundstücke, so wie die Bearbeitung des Bodens nicht so sehr erschwert wird, wie bei offenen
Gräben.

Um bergleichen Untertrains zu fertigen, werden gewöhnliche Gräben von 20''-30'' Tiefe und 8''-15'' Sohlenbreite mit beinahe senfrechter Wandung gezogen, und solche aledann mit einem das Wasser leicht durchlassenden Material wie Steine, Reibbündel, Stroh, Heidefraut 2c. mit möglichst vielen Zwischenzäumen 10 Zoll hoch ausgefüllt oder mittelst derselben kleine bedeckte Kanäle oder Röbren, in welchen sich die überflüssige Rässe sammeln und ablausen kann, gebildet.

Werden Steine, Reißbündel (Faschinen), als Füllmaterial gebraucht, so werden auf diese Rasen, die Grasseite nach unten hin, oder in Ermangelung derselben Rohr, Stroh, Heidekraut, Tannenreiser u. dgl. 2-3 Joll hoch gebracht, und der noch übrige leere Naum 8-20 Joll hoch mit Sand, Ries oder lockerer Erde ausgefüllt.

Die verschiedenen Conftructionen der Unterrtains, je nach bem bazu gebraucht werdenden Material, durften aus den nachsftehenden Durchschnittsfiguren zu entnehmen sein.



Bir fügen benfelben noch folgende Erläuterungen bingu.

Bei Figur I ist der Unterdrain von gebrannten Mauerziegeln ausgeführt, es werden zu dem Ende an den beiden Grabenswandungen solche Ziegel (a) ihrer Länge oder Breite nach aufgestellt und der hierdurch entstehende Kanal mit eben dergleichen Steinen b zugedeckt. Die einzelnen Steine durfen hierbei nicht zu nahe zusammengerückt werden, sondern mussen einigen Spielraum beshalten, damit das außerhalb des Kanals befindliche Wasser um so leichter in denselben eindringen und ablausen fann.

Um ben 3weck biefer unterirdischen Ranale, möglichft und schnellfte Trodenlegung versumpfter Grundftude, noch mehr zu befördern, belegt man bie Decffteine b mit einer 5 Boll ftarfen aus gröberem Ries, Steingeröll u. bgl. bestehenben Schichte c, auf welche man bann wieder eine unter d ber ersten Figur an= gedeutete 3 Boll ftarfe Lage Strob, Robr, Beibefraut, Tannenober anderes bunnes Reifig bringt und alebann bas Gange bis auf 1 Boll von ber Dberfläche mit gewöhnlicher Ackererbe 1, anfüllen und bie zuvor abgehobenen Rafen wieder auflegen läßt. Damit die Seitenwandungen bes Ranals in bem vielleicht lockeren, schwammigen Boden nicht verfinken, und ber Unterdrains bier= burch unbrauchbar gemacht wird, legt man auf die Sohle bes= felben entweder platte Felbsteine ober Stude von Dachziegeln und auf diefe erft die Seitenwandungen bes eigentlichen Unterbrains. Werden, wie dies in England häufig zu geschehen pflegt, ge= wöhnliche Soblziegel zur Berftellung von Unterdrains verwendet, fo werden folde nach Figur II, III, IV und V conftruirt. Die Sohle ber Unterdrains mit Ausnahme von Figur IV werden ebenfalls wie oben mit platten Steinen belegt. Ift nicht viel Waffer abzuführen, fo ift nach Figur II ein Soblziegel ausreichend. Bei ftarferem Andrang bes Waffers legt man nach Fig. III zwei Biegel neben einander, oder nach Fig. IV aufeinander. Rach Fig. V conftruirt ift ein folder Unterdrain ichon zur Ableitung größerer Baffer= maffen geeignet, besonders wenn man noch eine etwa 10 Boll bobe Auffüllung von durchlaffendem Material nimmt.

Rann man platte Feldsteine haben, fo find diese ben ge=


brannten Mauerziegeln bei weitem vorzuziehen, indem sie wohlsfeil und dauerhafter sind. Die Bauart mit denselben ist ganz so, wie solches bei den gebrannten Mauerziegeln angegeben wurde und aus Fig. VI ersächtlich ist. Sehr wesentlich verbessert werden diese Unterdrains, wenn auf die Deckelsteine derselben eine etwa 8-10 Joll haltende Schichte klein geklopster Steine (c), auf diese sodann ein umgekehrter Nasen d und auf diesen erst die obere Deckschichte e zu liegen kommt.

Sind keine bedeutende Duellen, sondern nur bloßes Durch- sinterungswasser abzuleiten, so genügt es meistens auch schon, die Unterdrains nach Kig. VII machen zu lassen. Der Graben wird auf die gewöhnliche Weise gemacht und auf die halbe Tiefe desselben mit kleineren, etwa  $1-2^{\prime\prime}$  im Durchmesser haltenden Steinen ausgefüllt, diese mit umgekehrten Rasen, Stroh u. dgl.  $2^{\prime\prime}$  hoch belegt, und das Ganze bis zur Oberstäche mit Erde zugedeckt.

Statt ber Steine fonnen jum Ausfüllen aber auch, wie in Fig. IX angebeutet, Reifer am besten von Erlen, Giden, Buchen, Beiden 2c. genommen, mit umgefehrten Rasen belegt und mit Erde ausgefüllt werben. Rohr, Strob, Beibefraut zc. find auf eine lange Reihe von Jahren bierzu brauchbar. Werden Abzuge ber letteren Art in bindendem Boden angelegt, fo leiften folche auch bann noch, wenn das Stroh langft verfault und weggeschwemmt ift, immer noch fehr gute Dienste; es bilbet fich nämlich alebann in bem Boden eine Röhre, burch welche bas Waffer bequem abzieben Um die Lockerheit des eingefüllten Materials noch mehr zu befördern, legt man mit bem letteren eine runde glatte Walze von circa 3" Durchmeffer und 6' Lange ein, und zieht, fobald ber Graben hier wieder eingefüllt ift, folche mittelft eines Ringes um 15 - 20" vorwärts, den herausgezogenen Theil dedt man wieder auf's Reue u. f. f. hierdurch entsteht bann eine Röhre, burch welche das Waffer fehr bequem abziehen fann. Ift blos eine einzelne Quelle abzuleiten und ift ber Boden, durch welche folde geführt werden foll, ein ftrenger Lehm ober Letten, fo fonnen auf die lettere Beise, auch ohne alles Material, sehr dauerhafte Unterdrains gemacht werden, indem man die obige Walze in den

Graben bringen, auf 2/3 ihrer Länge, 10-12'' hoch mit Letten ober strengem Thon belegen und solchen rings um die Stange sest anschlagen, lettere alsbann um 10-15'' hervorziehen und ben herausgezogenen Theil in gleicher Weise mit Letten umschlagen läßt 2c. Es bildet sich hierdurch eine Röhrenfarth, welche, ist die obere Deckschichte nicht gar zu schwach, eine lange Reihe von Jahren halten und ihrem Zweck entsprechen kann.

In England bedient man sich zur Fertigung solcher röhrensförmigen Unterdrains eigener, nach folgender Zeichnung conftruirter Pflüge, welcher sich von einem gewöhnlichen doppelsterzigen Pfluge



nur dadurch unterscheis det, daß statt dem eigentlichen Pflugkörs per, nämlich Haupt, Säule und Streichs


brett parallel mit dem Grindel AB, ein mehrere Zoll im Durchsmesser haltender vorn zugespitzter Eylinder CD angebracht ist. Damit derselbe um so besser in den Boden eindringen könne, sind die beiden Grindelsäulen E und F nach vornen zu scharf ausgearbeitet. Wird mit diesem Instrument gearbeitet, so durchdringt der Cylinder DC in einer Tiese von 5—10" den Boden und prest denselben so zusammen, daß hierdurch eine dem Zweck entsprechende Köhre entsteht, welche sich in geeignetem Boden oft zwanzig und mehr Jahre erhält.

Die beste und für alle Verhältnisse passende Form von Unterbrains ist die nach Fig. VIII construirte. Ist der eigentliche Graben mit 25 Joll Tiese und 10 Joll Sohlenbreite ausgeführt, so werden in demselben 20" lange,  $1\frac{1}{2}$ " im Durchmesser haltende Pfähle von tauglichem Holze freuzweise so aufgestellt, daß, während das eine Ende derselben bei e die Sohle berührt, das andere Ende sich bei f an die Grabenwandung anlegt. Je näher diese Kreuze zusammengerückt werden, um so besser; weiter als 10" sollten sie nie von einander entsernt stehen. Der obere hierdurch entstehende Raum d wird alsdann mit stärkeren und dünneren Reisern um 3" höher als diese Kreuze ausgefüllt, auf diese als-

bann ein Nasen gelegt, das Ganze mit Erde zugedeckt und möglichst sest aucht genampst. Es ist im Ganzen genommen wenig Material ersorderlich, die Herstellung solcher Unterdrains kann von jedem versnünftigen Taglöhner ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden, und sind bei ihrer großen Zweckmäßigkeit ohne bedeutende Kosten \* auszuführen. In Bezug auf die Entsernung der einzelnen Unterdrains von einander, so hängen die desfallsigen Bestimmungen von den Localitäten und der Wirksamseit der zuerst angelegten Unterdrains ab. Als allgemeine Regel gilt, daß man mit der Anlegung dersselben an den höchst gelegenen, der Entwässerung bedürftigen Stellen anfängt, und se nach dem Bedürfniß weiter abwärts vorrückt. Ost genügt schon ein Unterdrain, um ein Grundstück trocken zu legen; eine Entsernung derselben von  $10-12^i$  ist für alle Fälle auszeichend \*\*\*.

#### S. 50.

Um bem ichnellen Ablauf bes Waffers durch die Bereinigung zweier Graben nicht ftorend entgegenzuwirken, follte bie Einmundung



bes einen in ben andern nie unter einem rechten Winkel wie bed, ober gar unter einem stumpfen Winkel wie aed geschehen, indem sonst das Wasser bes einen Grasbens durch die Strömung bes


andern aufgehalten und hierburch Schwell = oder Stauwasser verur= facht wird. Je spiger ber Winkel cod ist, unter welchem die Ber= einigung berselben geschieht, um so schneller bewegen sich beibe.

<sup>\*</sup> Unm. Um 20 Kreuzer habe ich auf biefe Weise bie Ruthe machen laffen.

\*\* Sollen Unterbrains sich befonders wirffam zeigen, so muffen solche, einzelne Ausnahmen abgerechnet, nicht mit bem Gefälle gezogen werden, sondern biefes rechtwinklicht durchschneiben.

### S. 51.

Ift zwischen dem zu entwässernden Grundstück A und der Gegend B, nach welcher hin die Entwässerung geschehen soll, eine Berticfung oder Erhöhung, und fann oder will man diese nicht umgehen, so mussen in diesen zwei verschiedenen Fällen auch besondere Einrichtungen getroffen werden. Wäre nämlich eine Berstiefung zwischen beiden, so könnte man durch dieselbe einen hinlänglich hohen Damm D führen, auf dessen Rücken den Abzugsgraben G einschneiden und auf diese Weise das Wasser von A nach B führen, oder man könnte auch das Wasser bei A1 durch




eine hinlänglich weite Röhrenfarth AAA auffassen und nach dem tiefer als A<sup>1</sup> liegenden Punkte B hinführen, da bekanntlich das Wasser in geschlossenen Röhren eben so hoch steigt, als es vorher gefallen.

Im entgegengesetten Falle, wenn eine vorhandene Ershöhung das hinderniß einer Entwässerung wäre, so könnte der Ableitungsgraben in der fraglichen Anhöhe, entweder bis zu der erforderlichen Tiese eingeschnitten, oder im Falle die Anhöhe zu hoch, dabei die zu entwässernde Fläche von bedeutendem Umfang wäre, in Form eines Tunels durch dieselbe hindurch geführt werden.

## §. 52.

Wenn, wie dies sehr oft der Fall ift, das zu entwässernde Grundstück mit seiner Oberfläche im Niveau eines benachbarten Flusses, oder gar unter demselben liegt, so kann man sich oft noch

daburch helfen, baß man unterhalb bes zu entwässernden Diftriftes eine Stelle in dem Flusse aufsucht, welche so lief liegt, um mit Erfolg den Ableitungsgraben hier einleiten zu können. Ift z. B. A ein Mühlbach, dessen Wasserspiegel oberhalb der Mühle böher



als der zu entwässernde Distrikt B liegt, so daß also der anzulegende Ent-wässerungsgraben C nicht oberhalb der Mühle in tenselben eingeführt werben könnte, so wäre dies doch unterhalb des Mühlzgerinnes etwa bei E möglich und man hätte

alsdann den Entwässerungsgraben hier einmünden zu lassen. Wären die Localverhältnisse sedoch so, daß der Entwässerungszgraben in keinem Falle oder nur mit außerordentlichen Kosten auf der linken Seite in den Mühlbach geführt werden könnte, so ist es vielleicht noch möglich, das Entwässerungswasser mittelst eines Tunels oder einer hinlänglich weiten Röhrenfarth "unter dem Mühlgraben durch" einem tiefer gelegenen Flußbett 2c. zuführen zu können.

### §. 53.

Wenn die übermäßige Nässe eines Grundstückes von seiner tiesen, ringsum mit beträchtlichen Unhöhen umgebenen Lage, indsbesondere aber von einem das auffallende Regenwasser ze. nur schwer durchlassenden Boden herrührt, unter diesem aber sich eine durchlassende Schichte Steingeröll, Kies, Sand u. dgl. besindet, so kann östers eine Entwässerung noch dadurch bewirft werden, daß man an den am tiessten gelegenen Stellen Schächte oder Senkgruben von möglichstem und dem Bedürfniß entsprechendem Umfange bis zur durchlassenden Schichte niedertreiben läßt. Um das Einrutschen der Seitenwandungen zu verhindern, muß man

benfelben entweder hinlängliche Abdachung geben, oder förmlich mit Mauerwerf einfassen lassen. Gleichfalls wird es nothwendig, von Zeit zu Zeit den angestößt werdenden Schlamm zc. zu beseitigen, indem sonst dieses Mittel seine Wirksamkeit sehr bald verlieren würde.

Mit einem hinlänglich weiten Erdbohrer lassen sich dergleichen Senklöcher oft schnell und wohlseil herstellen. Was diesen dann noch an Weite oder Umfang abgeht, kann durch größere Anzahl derselben hinlänglich ersett werden. Kleine Seen und Teiche, welchen sonst kein Absluß verschafft werden kann, sind östers noch auf diese Weise trocken zu legen.

#### S. 54.

Laffen sich aber keine ber in ben vorhergehenden SS. ansgeführten Mittel anwenden, so bleiben und hin und wieder, in der Bearbeitung der Grundstücke vielleicht noch Mittel übrig, um wenigstens den Aufenthalt des Wassers auf den Grundstücken minder nachtheilig zu machen. Hierher gehören:

1) Tieferes Auflodern bes Bodens durch Rajolen, Pflügen, Graben 2c.

Durch das Auflodern des Bodens kann die Rässe sich mehr in die Tiefe ziehen, die Oberfläche verliert dadurch ihre schädliche Säure und wird hierdurch zur Kultur der besseren Pflanzen geseigneter.

2) Mehr noch als die blose Auflockerung des Bodens hilft die Erhöhung desselben. Man legt zu dem Ende den ganzen zu entwässernden Distrikt in regelmäßige, möglichst schmale, dach= oder rückenförmige Beete, deren Mittellinie um etwa 15 Zoll höher als die beiden Seiten desselben liegt.

Werden zwischen je zwei Beeten hinlänglich breite und tiefe Gräben gemacht, so können mit der hierdurch erhaltenen Erde die Beete selbst um etwas erhöht werden. In dem stillstehenden Wasser dieser Gräben erzeugen sich sodann bald viele Wasserspflanzen, Schilf, Nohr u. dgl., welche entweder als Einstreu

benutt oder, in Compost verwandelt, gur Berbefferung ber Grass narbe verwendet werden fonnen.

3) Auffüllungen burch anderwarts berbeigefahrene Erbe find in ber Regel zu fostspielig und nur bann zu empfehlen, wenn die Füllerde in der Rabe zu haben ift, und der Transport nur geringe Roften veranlagt. Sand, ein fandiger Lehm und eine mit bumofen Theilen verfebene Adererde, Ralf und Mergelerde, find ihrer Saure tilgender Eigenschaft wegen hierzu vorzüglich Thon ift hierzu weniger geeignet. Rann bie ver= brauchbar. fumpfte Stelle vor Aufbringung der Füllerde umgebrochen werden, fo follte man bies nie unterlaffen, fpater wenn bie Erbe bereits aufgebracht, läßt fich bies ohne Schwierigfeiten nicht mehr leicht nachholen. Ift feine aute Auffüllerde in ber Nabe zu baben, bagegen Steingeröll, Abfall aus Steinbrüchen, grober Fluffies und Sand um ein Billiges zu erhalten, fo nehme man biefe, ziehe alsbann aber ein Ret von beliebig tiefen, ben obigen Unterdrains ähnliche Graben, fulle folche alebann mit bem obigen Material bis auf 8 Boll unter ber Oberfläche aus und ziehe die Grabenerde in der dem Grundstücke zu gebenden Form darüber bin. Man erhält auf biese Weise bie etwa nöthige Auffüllerde und zu gleicher Zeit geeignete Unterbrains und fann beshalb eines gunftigen Erfolges um fo gewiffer fein. Ift bas Planit ber Wiese hergestellt, so wird bas Gange mit ben geeigneten Wiefengrafern und Rleearten, §. 137, benen man als Schutfrucht noch ein Gemenge von Widen und Safer, jedoch nur in geringem Mage beimischt, eingefäet. Das Bidengemenge 2c. muß jedoch, damit foldes dem Wachsthum ber Gräfer nicht hinderlich wird, bei Zeiten abgemaht werden.

Können übererdete Wiesen vor Ueberschwemmung geschützt werden, so muß man dies nie unterlassen, indem sonst der besabsichtigte Zweck nur sehr unvollständig erreicht wird.

#### S. 55.

Wo alle bisber angeführten Mittel, eine ganze Gegend ober ein einzelnes Grundftud zu entwässern, ungenugend erscheinen sollten, burfte vielleicht noch die Unwendung von Maschinen, welche burch Wind, Wafferdampfe 2c. in Thatigfeit gefett und durch welche bas Waffer bis zu ber erforderlichen Sobe geboben murte, wie bies in Solland und England baufig zu geschehen pflegt, zu empfehlen fein. Gehr intereffant ift eine hierher geborige, aus bem praftischen Leben gegriffene Mittheilung bes Geheimeraths v. Bedberlin. Derfelbe fagt in feiner Preisschrift, Befchreibung ber englischen Landwirthschaft, S. 47: "Gine Fläche von 6000 Acres unter bem Niveau ber eingedammten See, welche früher als versumpft gar feinen landwirthschaftlichen Werth batte, murbe bisber, ähnlich wie in Solland, mittelft Windmühlen, welche bas burch ein ganges Suftem von Grabenleitungen auf einen Punkt aufammengeleitete Baffer abführen, entwäffert, und ertrug bann eine Rente von jährlich 4 Schilling pr. Acre \*. Da bei Windmublen aber ber Uebelftand ftattfindet, bag man es nicht in feiner Gewalt hat, bas Waffer zu rechter Zeit und in bem Grabe anbaltend auspumpen zu fonnen, wie es dem Bedurfnig entsprechend, fo ift jest Dampffraft an die Stelle ber Windfraft in Unwendung gekommen und es babin gebracht worben, bag bas Land auf einem Grade von Abtrodnung erhalten werden fann, welcher Aderbau ohne Unstände erlaubt und den Betrag der jährlichen Rente auf 24 Schilling pr. Acre, von der gangen Fläche also um jährlich 6000 Pfd. Sterling (64,500 fl.) erhöht hat.

Die Dampfmaschine dazu kostete 4,200 Pfb. Sterling; während des ordentlichen Betriebes werden täglich 2½ Tonnes Steinkohlen à 2/5 Pfb. Sterling verbraucht.

<sup>\*</sup> Anm. Ein Schilling ist etwa  $32\frac{1}{4}$  Kreuzer und ein Acre 491 Ruthen württembergisch = 1,28 Morgen.

#### S. 56.

Wer ben Wiesenbau in seinem ganzen Umfange mit Nuten betreiben, insbesondere aber größere Ent= und Bewässerungs= anlagen zweckmäßig, d. h. so aussühren will, daß solche sowohl ben vorhandenen Localitäten, als auch den übrigen landwirthschaft= lichen Verhältnissen entsprechend sind, und die aufgewendeten Rosten im richtigen Verhältniss der absolut nothwendigen Arbeiten und den zu erwartenden Vortheilen siehen, dem dürsen folgende Kenntnisse und Fertigkeiten keineswegs fremd sein. Es muß derselbe nämlich

- 1) einige mathematische Kenntnisse besitzen, insbesondere in den Anfangegrunden der Arithmetik und Geometrie nicht ganz unerfahren sein, einfache Flächenmessungen und Körperberechnungen vorzunehmen und einen Grundriß, oder doch wenigstens eine deutsliche Handzeichnung eines anzulegenden Wiesengrundes zu fertigen wissen.
- 2) Muß berselbe die verschiedenen Nivellirinftrumente und ben Gebrauch derselben genau kennen und zu beurtheilen, schlerhafte Instrumente herzustellen oder doch wenigstens deren Fehlergranze zu bestimmen wissen.
- 3) Muß berselbe mit den verschiedenen Nivellirmethoden und deren praktischen Unwendung, der sich hierauf gründenden Fertigung von Profilzeichnungen und Projectionen auszuführender Arbeiten, so wie der Absteckung der letzteren selbst, auf das innigste vertraut sein.
- 4) Soll derselbe die beim Wiesenbaue vorkommenden Arbeiten, so wie die bei demselben gebraucht werdenden Geräthschaften und Instrumente, und die verschiedenen Manipulationen mit denselben genau kennen und zu beurtheilen, so wie ungeübten Arbeitern die nöthige Unterweisung im Gebrauche derselben zu geben wiffen.
- 5) Wird es von sehr großem Nugen sein, wenn berselbe auch einige Kenntnisse von bem beim Wiesenbau vorsommenden Schleußen=, Wehr= und Brückenbau besitzt, und in Ermanglung tüchtiger Techniker solche selbst zu entwerfen, auszuführen und zu unterhalten, oder doch wenigstens die von Technikern entworfenen

und ausgeführten Plane und Rosenüberschläge zu beurtheilen ver= steht.

- 6) Soll berseibe aber auch ganz besonders Landwirth sein, Lage und Boden und das zur Bewässerung bestimmte Wasser zu beurtheilen und die diesen entsprechenden Gräser und sonstigen Futterfräuter, so wie die Behandlung derselben, von dem Beginn der Begetation an bis zur Einheimsung derselben anzugeben wissen. Ebenso dürfen endlich
- 7) bem Wiesenbautechnifer und biesem als Mann vom Fache ganz besonders die gesetzlichen Bestimmungen sowohl in Bezug auf die Wiesenkultur im Allgemeinen, als auch auf den besonderen Schutz berselben nicht fremd sein.

# Vom Abwiegen oder Nivelliren.

### S. 57.

So einfach die Manipulationen des Nivellirens auch sind, so beschränft die Nuganwendung dieses Zweiges des mathematischen Wissens für das praktische Leben zu sein scheint, so gründen sich doch öfters Bestimmungen auf dasselbe, welche für unsere materielle Existenz von nicht unbedeutendem Erfolge sind, und wohlthätig auf Künste, Wissenschaft, Landwirthschaft, Handel und Industrie einwirken.

Durch das Nivelliren lernen wir im engeren urd weiteren Sinne unsern Erdförper in Bezug auf seine äußere Form (Höhen und Tiefen) kennen, erlangen wir Kenntnisse von dem Laufe und der Bewegung der Flüsse 2c. und lernen solche mit Sichersheit zu unsern Zwecken nügen und anwenden.


Die Zwedmäßigste, am wenigsten kostspielige Ausführung von Straßen= Damm= und Kanalbauten, die Regulierung der Flüsse und Ströme, die Ausführung größerer Ent= und Bewässe= rungsanlagen, die Anlegung von Mühlwerken u. dgl. beruhen größtentheils auf denselben vorausgegangenen Nivellements, indem wir uns nur durch solche von der Ausführbarkeit derartiger Bau=

werfe sowohl in technischer wie sinanzieller Beziehung Neberzeugung verschaffen, und hiernach unsere bestimmten Maßregeln nehmen können. Die Nothwendigseit eines Nivellements in den oben vorauszgeschickten Fällen liegt um so näher, je ausgedehnter, je kosispieliger das projectirte Bauwerk selbst werden wird, und je mehr es bei denselben auf eine genaue und bestimmte Aussührung ankommt. Es können bei ausgedehnten Arbeiten, welche sich auf genaue Nivellements stüßen, eben so gut Tausende erspart werden, wie es umgekehrt zu den blosen Jufälligkeiten zu rechnen ist, wenn bei aus's Geradewohl vorgenommenen Arbeiten der Zweck erreicht, und nicht bedeutende Summen verschleudert werden sollten.

Dbgleich nach ben obigen Boraussegungen bie Kenntnist bes Rivellirens, als die Grundlage des Wiesenbaues betrachtet werden dürfte, so sindet man diesen Gegenstand bennoch nur in den wenigsten Wiesenbauschriften genügend behandelt, während die meisten derselben solchen nur ganz oberflächlich berühren; ich halte mich deshalb verpflichtet, das Wichtigste hiervon in einer dem Zweck entsprechenden Ausdehnung hier aufzunehmen.

## §. 58.

Jeder Körper, so lange er nicht burch eine außere Ursache baran verhindert wird, hat eine Reigung nach der Erde herab-



zusinken, man nennt bies gewöhnlich bie Schwerkraft ber Körper, und einer in der Richtung des freien Falles derselben gezogene gerade Linie CD eine senkrechte, lothrechte, verticale oder perpendiculare Linie. Jeder frei hängende mit einem Gewichte beschwerte Faden bildet eine solche.

Jebe andere Linie wie bo, cd, ef, gh 20., welche erstere so berührt oder durchschneidet, daß die hierdurch entstehenden, neben einander liegenden Winkel einander gleich sind, wird eine horizontale Linie genannt.

Da sich aber unzählich viele ben Umfang der Erde senfrecht durchschneidende Linien benken lassen, so geht hieraus, so
wie auch aus dem Obigen hervor, daß alle auf dem Umfang
der hier in regelmäßiger Rugelsorm angenommenen Erde gezogen
gedachten wirklichen Perpendicularen, eigentlich keine unter sich
parallelen Linien sein können, sondern daß solche gehörig verlängert in irgend einem Punkte, was kein anderer als der Mittelpunkt unserer Erde sein kann, zusammentressen, so wie, daß
eine horizontale Linie eigentlich keine gerade, sondern eine krumme
Linie bilden müsse, welche gleich weiten Abstand vom Mittelpunkt
unserer Erde hat; so wie, daß eine Horizontalebene eigentlich
keine geometrische ebene Fläche, sondern ein Theil der Oberfläche
einer Rugel ist, deren Mittelpunkt eben falls wieder der Mittelpunkt der Erde sein muß.

Die Oberstäche größerer Wassermassen wie z. B. bes Meeres bilben bergleichen horizontale Flächen, mährend eine auf dieselbe nach einerlei Nichtung gezogen gedachte Linie eine mahre horistontale Linie vorstellt.

# §. 59.


Jede Fläche ab, welche mit einer horizontalen Ebene ob einen Winkel x bildet, heißt eine schiefe Ebene, und der Abstand beider von einander wird das Gefälle der letteren genannt, und wenn ein

Theil der Oberfläche einer Fluffigfeit, durch was immer für

einen Zufall höher oder was gleichbebeutend ist, weiter von dem Mittelpunkt der Erde als ein anderer entfernt ist, wird, wenn er nicht hieran gehindert, gegen den niederen so lange absließen, bis alle Theile in gleiche Höhe gekommen sind, oder bis die Oberfläche gänzlich horizontal geworden ist.

## **§**. 60.

Jede gerade Linie wie GH, welche eine mahre horizontals linie GI nur in einem Punft G berührt; ober welche nur auf



einen Halbmeffer ber Erde oder beffen Berlängerung fenkrecht gezogen gedacht werden kann, und daher eine Tangente zur wahren Horizontalen bildet, wird zum Unterschiede von Letterer eine scheinbare Horizontale genannt.

# §. 61.

Die scheinbare Horizontale GH, (der im vorigen S. entshaltenen Figur) muß sich von der wahren Horizontale GI um so mehr entfernen, je länger GH ist. Bei GH ist diese Entsfernung UI, bei GK, KC; KC aber ist kleiner als HI.

Die Entfernung der scheinbaren von der wahren Horizontale oder HI nennt man den Abstand oder die Erhöhung des scheinbaren Horizontes über dem wahren.

Weiß man, wie viel in einer gewiffen Entfernung, bie

scheinbare Horizontale GH, in einem Punkte z. B. in H höher liegt, als die wahre Horizontale, hier GI, so kann man leicht einen Punkt I finden, der mit einem andern G in einer und derselben wahren Horizontale liegt, indem man nur nöthig hat, diesen Abstand aus H nach I zu tragen.

#### §. 62.

Der Abstand bes scheinbaren Horizontes GH von tem mabren GI läßt fich auf jede gegebene Entfernung leicht berechnen.

Betrachtet man GH (welches wir ohne erheblichen Fehler gleich GI nehmen können), und GF als die beiden Catheden eines rechtwinklichten Dreiecks, so ist nach dem pythagoräischen Lehrsat V (GH<sup>2</sup> + GF<sup>2</sup>) – GF = HI.

Da der Durchmesser der Erde zu 3,380,563 rheinländische Ruthen angenommen wird, so ist, wenn die Entfernung GH oder GI 200 Ruthen beträgt, HI = 0,00118 Ruthen \*.

Unnäherungsweise, aber immer noch so genau, als in ge= wöhnlichen Fallen erforderlich, findet man den Abstand beider Horizontalen, indem man das Quadrat der Entfernung mit dem Durchmesser der Erde dividirt. Im vorliegenden Falle wäre also

$$\frac{GH^2}{IL} = IH,$$

Diese Annäherungsmethode läßt sich auch noch auf folgende Weise abfürzen: Da  $\frac{GH^2}{IL}$  = IH angenommen wurde,  $\frac{GH^2}{IL}$  =  $\frac{GH^2}{IL}$ 

ist; — aber eine sich immer gleichbleibende Größe, und nach der obigen Annahme des Erddurchmessers — 0,0000002958 rheinl. Fuß ist, so braucht man nur diese lettere Größe mit dem Quadrat der jedesmaligen Entsernung zu multipliciren, um den Abstand der scheinba-ren von den wahren Horizontale für eine gewisse Entsernung zu finden.

<sup>\*</sup> Unm. Gine Reductionstabelle ber verschiedenen Mage finden wir am Ende bieses Berkchens Beilage A angehangt.

#### S. 63.

Außer bem obigen Unterschiede muß auch noch in gewissen Fällen auf die Refraction oder Brechung der Lichtstrahlen die gehörige Rücksicht genommen werden. Die Lichtstrahlen nämlich, sobald solche aus einer dünneren in eine dichtere Luftschichte übergehen, werden von ihrem Pege abgelenkt, gebrochen, wozdurch und ein Gegenstand, welchen wir in einer etwas großen Entsernung sehen, höher erscheint, als sich solcher in der Wirtzlichseit besindet, man nennt dies die Strahlenbrechung, und es muß solche, wollen wir anders richtige Resultate durch unsere Nivellements erhalten, ebenfalls in Abrechnung gedracht werden. Sorgfältige Untersuchungen haben gezeigt, daß die wegen der Strahlenbrechung nöthige Correction sehr nahe ½ der Abzweichung des scheinbaren vom wahren Horizont beträgt.

Da indessen die Lösung der obigen Formeln nicht Sache eines Jeden ist, solche auch mit einem gewissen Zeitauswande verbunden sind, so halte ich nicht für überslüßig, folgende Tasbelle, welche die Erhöhung des scheinbaren Horizontes über dem wahren, ohne und mit Berücksichtigung der Strahlenbrechung enthält, hier aufzunehmen.

Mb ft ände ber scheinbaren von ber wahren Horizontale in rheinlandische Mage.

Entfernung	Abweich ungen						
in Rutben u 12 QBerk-Fuß in 10 eingetheilt.		richtigung wegen ber trahlenbrechung.	mit Berichtigung wegen ber Strahlenbrechung.				
		1 11 111	1 11 111				
30		000,27	000,22				
40		000,47	000,39				
50		000,74	000,62				
60		001,06	000,89				
70	1	001,45	001,21				
80		001,89	001,58				
-90		002,40	002,00				

Entfernung	Abweichungen							
in Ruthen 3u 12 LBerk-Fuß in 10 eingetheilt.	ohne Berichtigung wegen ber Strahlenbrechung.	mit Berichtigung wegen ber Strahlenbrechung.						
	1 11 111	1 11 111						
100	002,96	002,47						
110	003,58	002,98						
120	004,26	003,55						
- 130	005,00	004,17						
140	005,80	004,83						
150	006,66	005,55						
160	007,57	006,31						
170	008,55	007,12						
180	009,58	007,99						
190	010,68	008,90						
200	011,83	009.86						
210	013,05	010,87						
220	014,32	011,93						
230	015,65	013,04						
240	017,04	014,20						
250	018,49	015,41						
260	020,00	016,66						
270	021,56	017,97						
280	023,19	019,32						
290	024,88	020,73						
300	026,62	022,19						

Da die verschiedenen Abweichungen der scheinbaren von der wahren Horizontale sich verhalten wie die Duadrate der nivellireten Distanze, d. i. GK<sup>2</sup>: GH<sup>2</sup> = KC: HI (§. 60), so kann man für sede in dieser Tabelle nicht enthaltenen Entsernungen die zugeshörige Abweichung sinden, wenn man statt GK<sup>2</sup> und CK, bereits gefundene und in der obigen Tabelle enthaltene Werthe substituirt.

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, so find für kleine Entfernungen, die Unterschiede beider Horizontalen, so unbeträchtlich, daß solche in jenen Fällen, welche nicht die größte Genauigkeit erfordern, wohl unberücksichtigt bleiben durfen.

#### S. 64.

Saben zwei Punkte G und H (§. 60) verschiedene Abstände von dem Mittelpunkt der Erde, oder, was gleichbedeutend ift, von einer und derselben wahren Horizontale, so sagt man, derzenige Punkt liege am höchsten, dessen Abstand am größten ist. Den Unterschied der Abstände beider Punkte, hier FH — GF = HI nennt man alstann das Gefälle derselben §. 59, oder auch den perpendicularen Abstand beider Punkte, und das Berkahren, das Gefälle zweier oder mehrerer Punkte zu sinden, das Abwägen des Gefälles oder das Nivelliren.

# §. 65.

Das Gefälle zweier oder mehrerer Punkte findet man, wenn man die perpendicularen Abstände derselben von einer wirklich vorhandenen, oder fünstlich gebildeten Horizontale durch wirkliches Abmessen bestimmt. Das Gefälle ist gleich dem Unterschiede der erhaltenen Resultate.



Ware 3. B. a b die Oberstäche oder der Spiegel eines größeren stillstehenden Wassers, folglich eine wahre Horizontalsebene S. 58, c, d, e und f Punkte auf dem Boden oder der Sohle des Wasserbehälters, und deren Abstand von ersterer gleich den in der obigen Figur eingeschriebenen Maßen, so wäre das Gefälle dieser Punkte, nämlich von c — d = 30" — 20" = 10"; von d — e = 40" — 30" = 10"; von e — f = 45" — 40" = 5"; von c — e = 40" — 20" = 20" zc.

#### S. 66.

Da es nur in sehr seltenen Fällen gestattet ist den perpendiscularen Abstand mehrerer Punkte mittelst eines natürlichen Horiszontes zu sinden, so mußte schon sehr frühe das Nachdenken zur Ersindung eines Instrumentes hingeleitet werden, welches geeignet war, jeden Augenblick und überall einen künstlichen Horizont herzustellen, so wie die Möglichkeit gestattete, die perpendicularen Abstände von demselben auf eine einsache und sichere Weise abmessen zu können. Ein solches Instrument nannte man sodann ein Nivellirinstrument, Niveau, Höhenmesser, Wasserwage 2c.


Man hat verschiedene Wertzeuge dieser Art, von welchen einige sehr einfach, bequem und wohlseil, andere wieder sehr complicirt und theuer sind. Jedes kann zu einzelnen Zwecken ganz vorzüglich erscheinen, ohne daß solches sedoch allgemein empsohlen zu werden verdiente.

#### §. 67.

Das einfachste aller Nivellirinstrumente, ist die sogenannte Set = oder Bleiwaage der Maurer und Zimmerleute. Da es wohl wenige von meinen Lesern geben dürste, dem dieses Werkzeug unbekannt wäre, so glaube ich der näheren Beschreibung desselben um so mehr überhoben zu sein, als das Wesentlichste bei diesem Niveau: der Gebrauch, die Prüfung und Rectification desselben, bei der nachfolgend beschriebenen verbesserten Bleiwaage ebenfalls vorkommt.

#### §. 68.

Eine Bleiwaage, wie ich folche bei meinen technischen Ursbeiten häufig in Unwendung gebracht und um vieles brauchbarer als die gewöhnliche Seswaage der Bauhandwerker gefunden habe, ist nach folgender Konstruction ausgeführt.




Auf b, ber Mitte einer 40" langen, 3" boben, 1" biden Leifte von trodenem Birnbaum= ober einem andern feften Solze, mird eine 30" lange, 2" breite und 1" bide Leifte bid fenfrecht befestigt und bamit folde nicht leicht aus biefer Lage verrudt werben fann, mit ben Strebebandern e und f verseben. Bon d aus ift fenfrecht auf ao die Linie bd gezogen, und burch einen feinen Ginschnitt baselbst bleibend bezeichnet. 11m die gewöhnliche Bleiwage zu vollenden, ift bann nur noch nothwendig bei d einen mit einem mäßigen Gewichte, (einer Flintenfugel etwa) beschwerten Faben zu be= festigen, und die Leifte ac bei b zur Aufnahme bes Genfele, eimas weiter als biefer, auszuschneiben. Wird sobann biefe Bleimaage vertical und zu gleicher Zeit fo aufgeftellt, dag bie freischwebende Senfelschnur die senfrechte Linie ab genau bedt, so muß auch (nach §. 58) die Linie ac eine horizontale Linie Die wesentlichste Unbequemlichkeit biefer Bleiwage befteht barin, bag ber geringste Luftzug im Stande ift, bie Lage bes Senfels zu verruden und die mit berfelben vorgenommenen Arbeiten unficher zu machen. Es läßt fich biefem zwar begegnen, wenn man bie Leifte bd fo weit als zur Aufnahme und freien Bewegung bes Genfele nothwendig ift, aushöhlen und mit einem

gläsernen Deckel bedecken läßt. Noch bequemer und sicherer jedoch ist es, wenn man sich statt des Bleilothes einer gewöhnlichen Röhrenlibelle \*, von etwa 8" — 10" Länge und 5" Durch= messer bedient. Dieselbe wird auf der Leiste ac so eingelassen, daß die Blase derselben genau in der Mitte steht, sobald die untere Seite der Sesslatte ao in eine horizontale Lage gebracht wird, so wie dann umgekehrt später ao wagerecht sein muß, sobald die Libellenblase sich in der Mitte der Röhre besindet, und es ist hierdurch alsdann auch ein Mittel geboten, überall einen künstellichen Horizont bilden zu können.

Wenn die obige Segwaage der gewöhnlichen Bleiwage auch vorzuziehen ift und zur Absteckung borizontaler Linien und Gbenen in vielen Fällen brauchbar erscheint, fo ift folde boch zur Beftimmung von ichiefen Ebenen, wie folche bei Wiefen=, Damm= und Grabenarbeiten fo häufig vorfommen, weniger geeignet. Um Diefelbe auch zu biefem 3wede brauchbar zu machen, läßt man auf ben Leiften ont einen 1-2" breiten, bem 4. Theil eines Rreises entsprechenden Bogen, beffen Mittelpunkt ber Punkt d ift und beffen Salbmeffer etwa 24" beträgt, von Solz, Gi= fen ober Meffing mittelft mehrerer Schrauben befestigen. oberen Kante bes Bogens, wird berfelbe, von ber fenfrechten Linie bd ausgebend, nach beiden Seiten bin in ganze und Biertheilsgrade eingetheilt, und mit den gehörigen Rummern verfeben, fo zwar, daß fich auf ber Senfrechten bd ber Rullpunft, und an den beiden äußersten Enden, bei g und h der 45ste oder bei Decimaleintheilung ber 50fte Grad befindet. Wird nunmehr bei d ein Senkel aufgehängt, und die Waage auf einer ichiefen Chene aufgestellt, fo ichneidet ber fentrechte Kaden bes Bleilothes, bas Daß bes Elevations = ober Reigungswinkels x auf bem Grabbogen gh in gangen und Biertheilsgraden ab. Soll umgefehrt eine Abdachung ober geneigte Ebene nach einem gewiffen Gradmaße angelegt werden, so hat man nur nothwendig die Waage auf

<sup>\*</sup> Deren Befchreibung §. 90 nachzuschlagen bitte.

einem der gegebenen Punkte aufzustellen, und berfelben nach der zuvor bestimmten Richtung bin eine folde Reigung zu geben,



baß ber Faben des Bleilothes an dem Gradbogen das Maß des gegebenen Neigungswinfels abschneidet, und in dieser Lage nun durch einzuschlagende Pfähle diesen Neigungswinkel zu siriren.

Wie aus dem Elevationswinkel x, und der gemessenen Linie vw, die Linie wz = dem horizontalen und die Linie vz = dem verticalen Abstande der Punkte v und w gefunden werden kann, ist aus der Trigonometrie bekannt.

Es verhält fich nämlich:

Sin tot: vw = Sin. vwz : vz und

Sin. tot.: vw = Cos. vwz : wz und nimmt man ben

Sin. tot. = 1, so ift vz = vw + Sin. vwzund wz = vw + Cos. vwz.

Es sei vw = 2000" und ber Binkel vwz = 13°85' (Decimaleintheil.) so ware:

Log. sin. vwz = 9,3341383Log. vw = 2000''' = 3,3010300

12,6351683

Sin. tot.  $\frac{10,0000000}{2.6351683} =$ 

Log. vz = 431"

ferner ift:

Log. Cos. vwz = 99896402Log. vw = 2000''' = 3,3010300

=  $\overline{13,2906702}$ 

Sin. tot.  $\frac{10,0000000}{3,2906702} =$ 

Log. wz = 1952"

Mit Gulfe ber obigen trigonometrischen Formel fann beshalb auch biefes Instrument febr oft namentlich in Gebirgsgegenden mit Nuten zu felbit größeren Nivellements verwendet werden. verfährt hierbei auf folgende Beise: Die zu nivellirende Strecke wird burch Pfähle in ber Entfernung von etwa 15 bis 20 Kuß abgesteckt. fodann die Bleiwage nach und nach auf dem 1. und 2., 2. und 3., 3. und 4., 4. und 5. Punfte ec. aufgestellt, die Elevationswinkel beobachtet, und aus biefen und ben Entfernungen ber einzelnen Punfte die horizontalen und verticalen Abstände berfelben triaonometrifch berechnet \*. Je genauer hierbei bas Mag ber Winfel bestimmt wird, um so zuverläßiger sind die erhaltenen Resultate. Um hierbei mit möglichfter Benauigkeit zu verfahren, ift es er= forderlich, bas Dag ber Binkel in noch fleineren als ben oben angenommenen Theilen zu bestimmen. Auf die einfachste und sicherfte Weise geschieht bies durch ben Bebrauch eines Nonius ober Benirs ik. Es ift bies eine Borrichtung größere Maßtheile (fowohl Langen = ale Bogenmaß) auf fleinere Gin= beiten zu reduciren.

In vorliegendem Falle besteht dieser Nonius aus einem Theile eines mit dem obigen Gradbogen concentrischen Bogens ik, dessen Maß der Größe von 30 Graden entspricht. Derselbe wird von irgend einem Metall gefertigt, und mittelst eines sest mit demselben verbundenen metallenen Städchens statt eines Bleislothes an einem bei a besestigten dünnen, glatten, stählernen, Stifte ausgehängt, werden sodann von dem Nullpunkt des Nonius aus 14 Theile des Bogens nach beiden Seiten hin abgetragen und diese genau in 15 Theile getheilt, so solgt hieraus, daß ein Theil des Nonius um den 15. Theil kleiner seyn müsse, als ein kleinster Theil des Bogens, also um 1 Minute, und daß, passen die Nullpunkte des Nonius und Bogens zusammen, der erste Theilstrich des Nonius um 1/15 oder 1 Minute, der zweite um 2 Minuten, der dritte um 3 Minuten u. s. f. von dem

<sup>\*)</sup> Unm. Aus der Beilage B. enthaltenen Tabelle laffen fich die horizons talen und verticalen Abstände zweier Punkte v und w nach dem Maß der Linie vw und den Elevationswinkel x ohne weitere Nechnung aufsinden.

ersten, zweiten, britten Theilstrich u. s. w. des Bogens abstehen musse, und daß also zu den durch den Rullpunkt des Nonius absgeschnittenen Graden noch so viel Minuten hinzuzuzählen sind, als die Nummer des Nonius, unter welcher ein Theilstrich desselben mit einem Theilstrich des Bogens zusammentrifft, Einheiten enthält.

Trifft der Nullpunkt des Nonius mit dem Nullpunkt des Bogens zusammen, so hat ao eine horizontale Lage, vorausges sest, daß der Nullpunkt des ersteren sich immer senkrecht unter dem Punkt a besindet und das Instrument keine hierauf bezügsliche Beränderung erlitten hat.

Um sich von einer zufälligen Veränderung des Instruments jeden Augenblick überzeugen zu können, so wie auch in anderer Beziehung diese Bleiwage noch brauchbarer zu machen, wird auf den obern Theil des Nonius eine Libelle Im so befestigt, daß die Luftblase derselben zu gleicher Zeit zwischen zwei correspondirenden Theilstrichen einspielt, wenn bei horizontal gestellter Waage der Nullpunkt des Nonius mit dem Nullpunkt des Vogens zusammentrisst.

## §. 69.

Die für den praktischen Mathematiker überhaupt sehr wichtige Regel, kein Instrument, wie es aus der Hand des Meisters kommt, für unbedingt richtig oder für die Folge als unveränderlich anzunehmen, sindet auch für den Wiesenbautechniker in ähnlicher Beziehung seine volle Anwendung. Derselbe muß ebenfalls, den Mechanismus seiner Instrumente zu prüsen, die Fehler zu versbessen, deren Größe wenigstens zu beurtheilen und für den Calcul unschädlich zu machen wissen.

## §. 70.


Um die oben beschriebene Bleiwange zu prüfen, kann man auf folgende Weise versahren:

1) Zwei oben glatt abgeschnittene Pfähle werden auf die Entfernung von ab in gleicher Sohe mit dem Spiegel eines stillstehenden Wassers gebracht und auf diese die Seswaage so gestellt, daß der Senkel oder an dessen Stelle der Nonius sich

ungehindert und frei bewegen kann. Deckt nach eingetretener Ruhe der Faden des Senkels die Perpendiculare ge, oder trifft der Nullpunkt des Nonius mit dem Nullpunkt des Bogens zusammen, so ist das Instrument richtig. Findet dagegen eine Abweichung statt, so muß eine Rectification vorgenommen, d. h. die senkrechte Lage des Bleilothes richtiger bezeichnet werden.

Da sich indessen nicht immer Gelegenheit bietet, eine Setzwaage auf die vorbeschriebene einfache Weise zu prüsen, so kann man

2) auch auf folgende Weise zu Werke geben: Zwei Pfähle, beren oberer Theil glatt abgeschnitten, werden auf die Entfernung von ab nach dem Augenmaß horizontal eingeschlagen, und alsdann




wie oben die Setzwaage auf denselben aufgestellt. Nachdem der Senkel oder bei der oben verbesserten Setzwaage der Nonius keine Bewegung mehr macht, bezeichne man auf das Genaueste den Punkt, wo der Senkelfaden oder der Nullpunkt des Nonius

einspielt, brebe hierauf bas Instrument so um, daß der Fuß a dahin zu stehen komme, wo vorhin b gestanden, und bezeichne abermals diesenige Stelle, auf welcher der Senkel 2c. nach ershaltener Ruhe einspielt. Wechselt die Waage nicht, d. h. trifft der leztere Punkt mit den früheren genau zusammen, so muß durch denselben und den Punkt g die lothrechte Linie gehen, und die Oberstäche der Pfähle a und b zugleich in einer Horizontale liegen. Sind die Punkte aber verschieden, so daß der Senkel das erstemal z. B. in p. das zweitemal in q einspielte, so ist alsdann die den Winkel pg q in zwei Hälften theilende Linie ge, die zugleich auf ab senkrecht stehende, wonach man sosort das Nöthige zu berichtigen hätte.

# S. 71.

Soll mit der obigen Setwaage bas Gefäll ber beiden Punkte und b gefunden werden, so verfahre man dabei auf folgende



Weise: In ber ungefähren Richtung ber gegebenen Vunfte fledt man zwischen benseiben eine Reibe Pfable fo weit von einander ab, bag bie Sepwaage auf je zweien noch gang bequem aufgestellt werben fann, beobachtet fodann bie Elevationswinkel ber einzelnen Abtheilungen und berechnet aus biefen und ben gemeffenen Entfernungen ber verschiedenen Nivellementspuntte, nach §. 68 Die horizontalen und vertifalen Abstände ber legteren, ober man bestimmt die verschiedenen Abstande burch wirkliches Meffen, indem man bas eine Ende ber Segwaage auf a ber vorftebenben Rigur, bas andere auf e aufstellt und ersteres fo boch bebt, bag bie Soble ber Waage in eine horizontale Lage zu liegen fommt, und hierauf den Abstand ber Horizontallatte von dem Punkte a mit einem in Boll und Behntheilezolle abgetheilten Mafftabe genau abnimmt, bas erhaltene Mag ift fodann gleich bem Gefälle von o nach a, ober bem Steigen von a nach e. Um möglichst genau zu verfahren, wechselt man mit der Segwaage, b. h. dreht folche fo um, bag bas zuvor auf bem Pfahl a gestandenen Ende nun auf ben Pfahl o zu fiehen fommt, fpielt hierbei ber Sentel ober ber Ronius wieder auf dem vorigen Punfte ein, fo ift fowohl bas Berfahren ale auch die Segmaage felbst richtig. Finden jedoch Unterschiede ftatt, fo muß entweder eine Rectififation des Niveaus vorgenommen, oder von den beiden jedesmaligen Resultaten das Mittel genommen werden. Auf gleiche Weise untersucht man auch bas Gefälle von ed, ed und eb. Wird nunmehr alles Gefälle zusammen abbirt und hiervon bie Gumme alles Steigens subtrabirt, fo ift ber fich ergebende Unterschied aledann gleich bem perpendicularen Abftand ber beiden Punfte a und b.

## S. 72.°


Um bie einzelnen Stationen ober Abtheilungen größer machen zu können, was in so weit von Vortheil ift, als die unvermeidzlichen Fehler sich nicht so oft wiederholen und die Arbeit im Ganzen mehr gefördert wird, bedient man sich sogenannter Setzlatten, auf welchen die Setzwaage aufgestellt, im Uedrigen aber wie oben versahren wird. Die Setzlatte selbst ist aus einem 15-20 Fuß langen, 5 Zoll breiten und 1 Zoll starken Brettstück gefertigt. Die obere und untere Seite derselben müssen gerade Linien bilden, und unter sich parallel sein.

Wird auf der oberen schmalen Kante einer gleich breiten genau horizontal gelegten Setlatte eine gewöhnliche Röhrenslibelle von 8 Zoll Länge und 5 Linien Durchmesser so eingelassen, daß die Luftblase derselben in der Mitte zwischen zwei correspondirenden Theilstrichen steht, und in dieser Lage besestigt, so ist die Setwaage für horizontale Abmessungen ganz überslüssig, indem erstere deren Stelle vertritt. Will man dann anderwärts eine Horizontale abstecken, so braucht die Setzlatte nur in eine solche Lage gebracht zu werden, daß die Libelle wieder zwischen den obigen Theilstrichen einspielt.

#### §. 73.

Wenn die Segwaage auch für Abwägungen kleiner Entsfernungen mit Nugen verwendet werden kann, so ist solche doch für größere Aufnahmen und besonders für solche, welche eine schärfere Genauigkeit erfordern, keineswegs brauchbar. Man hat zu diesem Behuf verschiedene andere Werkzeuge, sogenannte Wasserswaagen im Gebrauche. Das einfachste und wohlkeilste Instrument dieser Art ist die Kanalwaage oder communicirende Röhre.

Das Wesentliche bieses Niveaus besteht aus einer ungefähr 40 Zoll langen, 3/4 Zoll im Durchmesser haltenden Röhre AL von Kupfer, Messing, Eisen zc. in deren beiden, unter einem ungefähr rechten Winkel 2 Zoll hoch auswärts gebogenen Enden 0, fünf Zoll lange cylindrisch geformte Glasröhren g von 3/4 Zoll



Durchmesser eingekittet sind. Mittelst einer in der Mitte der horizontalen Röhre angelötheten Hülse h, wird dieser Theil des Instruments auf einem dreifüßigen Stativ B, oder einem runden starken Stabe so befestigt, daß eine horizontale Bewegung des obern Theils möglich ist, ohne das Stativ selbst zu verrücken.

Vor dem jedesmaligen Gebrauche dieses Niveaus wird die Röhre mit einer gefärdten Flüssigfeit, im Winter am besten mit Weingeist, welcher nicht so leicht wie Wasser gefriert, so weit gefüllt, dis solche in den beiden Glasröhren etwa 2 Zoll hoch sichtbar wird. Um das Verschütten dieser Flüssigfeit, während des Transportes zu verhüten, verschließe man die obere Dessnung mit gewöhnlichen Korkstöpseln, vergesse jedoch hierbei nicht, solche vor dem jedese maligen Gebrauche zu beseitigen, indem sonst unrichtige Resultate erzielt würden.

#### S. 74.


Die Anwendung der Kanalwaage als Nivellirinstrument gründet sich darauf, daß nach hydrostatischen Gesetzen, die in den beiden gläsernen Röhren enthaltene Flüssigseit, welche, da sie durch die Röhre AL mit einander communiciren, einander das Gleichzgewicht halten und ihre Oberfläche e und d in einer und derselben wahren Horizontalebene liegen, eine durch diese beiden Oberflächen gezogene größte Arcislinie eine wahre Horizontallinie, so wie die durch gleichnamige Punkte dieser Oberfläche gezogene Sehne od eine scheinbare Horizontale bildet. Denken wir uns nun diese letztere nach B und E hin verlängert, so bleibt sie immer noch eine scheinbare Horizontale.

Haben zwei Punkte M und N gleich weiten horizontalen und vertikalen Abstand, von der durch die Oberfläche des Wassers in den Röhren gebildeten scheinbaren Horizontale, so liegen beide gleich hoch und haben kein Gefälle zu einander. Haben im Gegentheile zwei Punkte wie M und x verschiedene Abstände von dieser Horizontale, so liegt dersenige Punkt am höchsten, dessen Abstand von der Horizontale am geringsten ist.

Es bedarf kaum einer Erinnerung, daß ebenso sede durch die Obersstäche der in den gläsernen Röhren besindlichen Flüssigkeit gehende Ziellinie, so wie deren Berlängerung eine scheinbare Horizontale ist, und daß das Ebengesagte auch auf die Ziellinie Anwendung sindet, so wie, daß wir um den vertikalen Abstand zweier Punkte zu sinden, nur deren Abstände von der scheinbaren Horizontale, oder was hier gleichbedeutend ist, von der Ziellinie zu messen brauchen.

### S. 75.

Um ben Abstand eines Punktes von der Visitlinie eines Niveaus bequem messen zu können, bedient man sich besonders eingerichteter Maßstäbe, welche man Ziels oder Visirlatten nennt. Dieselben bestehen aus einer 10-15 Fuß langen,



3 Zoll breiten und 1 Zoll starken Latte AB von leichtem astfreiem Tannenholz. Diesfelbe wird ihrer ganzen Breite nach bis zu beiden Seiten auf etwa 2 Linien breit, ½ Linie tief ausgefalzt und in dieser Berstiefung in einzelne Fuße und Zolle eingetheilt, und legtere, damit solche von Weitem schon erskennbar sind, abwechselnd mit weißem und schwarzem Firniß angestrichen und von Unten nach Oben in fortlausender Ordnung numerirt.

Um nun auf der Bisirlatte den Punkt, wo die Bisirlinie erstere schneidet, möglichst genau bestimmen zu können, hat man an derselben eine sogenannte Zielscheibe ange= bracht, welche sich bis zu seder beliebigen Höhe an derselben aufund abschieben läßt, und ungefähr folgende Konstruction hat: An der Rückseite eine 11 Joll in's Gevierte haltenden, die eigentliche Zielscheibe bildenden Platte CE, von nicht zu schwachem Eisenblech, wird eine der Form der Ziellatte entsprechende 11 Joll lange Hülse GH gelöthet und in diese die Visirlatte geschoben,

bamit indessen mährend des Gebrauches die Zielscheibe vermöge ihres eigenen Gewichtes nicht herabfallen oder sich leicht verrücken könne, sondern in der einmal angenommenen Stellung verharre, ist auf der inneren Seite der Hülse GH eine 5—6 Zoll lange krumm gebogene Stahlseder xy angebracht, welche, ist die Scheibe an die Latte any geschoben, so start an die letztere drückt, daß schon einige Kraft dazu gehört, die Zielscheibe aus ihrer Stelle zu rücken.

Um ein genaues Absehen zu erhalten, somit die Zielhöhe zwerläßiger nehmen zu können, ist die Vorderseite der Zielscheibe mit guter Delfarbe halb schwarz, halb weiß angestrichen, die horizontale Gränze zwischen beiden Farben, oder die Linie 1K bient aledann als Absehen für den Nivelleur.

Um bei nabe aufgestellter Bifirlatte mit blofen Augen, ober bei größerer Entfernung mit bem Fernrohre bas Dag ber Bielbobe genau ablefen zu konnen, ift bie Borberfeite ber Bielfcheibe fo burchbrochen, daß man bequem 10 Boll ber eingetheilten Latte überseben fann. Durch bie Mitte ber Bielscheibe ober bie Linie JK wird bie jedesmalige Zielhobe auf ber Bifirlatte in Fuß und Bolle abgeschnitten. Da man in ben meiften Fällen aber bis auf Behntheil, ja öftere bis auf hunderttheile bes Bolles bie Rielbobe zu miffen verlangt, fo ift um biefer Forberung ebenfalls zu genügen, auf bem vordern Theil ber Bielscheibe ein Nonius no, welcher Behntheils - Bolle angibt, angebracht. Trifft 2. B. bie Ziellinie JK nicht genau mit einem Theilftrich ber Latte zusammen, so untersuche man, ber wievielte Theilftrich bes Monius mit einem Theilftrich ber Latte gusammentrifft, ober biefem boch am nächsten kommt, bie Menge biefer Theilftriche vom Rull=


punkt an gerechnet, bezeichnen sodann die Anzahl von Linten oder Behntheils Zollen, welche man den an der Latte abgeschnittenen ganzen Zollen noch zuzurechnen hat, um die eigentliche Zielhöhe zu erhalten. Würde z. B. die Ziellinie IK zwischen dem 85ten und 86ten Zoll stehen, und der zweite Theilstrich des Nonius mit einem Theilstrich der Latte zusammentressen, so wäre die bes obachtete Zielhöhe 85,2 Zoll; würde dagegen der vierte Theilstrich des Nonius mit einem Theilstrich der Latte zusammentressen, so wäre die Zielhöhe 85,4 Zoll zc.

Sollte A ber obere Theil ber Visirlatte tiefer als die Visirlinie des Niveaus zu stehen kommen, und deshalb die Zielhöhe so nicht beobachtet werden können, kann man sich noch dadurch helsen, daß man einen zweiten Maßstab auf den Nivellementspfahl aufstellen, und an diesem mit der Visirlatte so lange in die Höhe rüchen läßt, dis die Mitte der Zielscheibe in der Höhe der Visirlinie erscheint. Die Länge des Maßstabes von dem Nivellementspunkt dis zur Latte zu der durch die Mitte der Zielscheibe abzgeschnittenen Zielhöhe addirt, gibt sodann den summarischen Abstand des abgewogenen Punktes von der Horizontale oder der Ziellinie des Niveaus.

## S. 76.

Man hat verschiedene Berfahrungsweisen, um den perpenbicularen Abstand zweier Puntte ober beren Gefälle zu finden.

1) Indem man bas Instrument in ber Mitte zwischen ben gegebenen Punkten W und J ober boch in gleicher Entfernung



von denfelben auffiellt. Man nennt bies bas Rivelliren aus ber Mitte.

- 2) Wenn das Inftrument zwar zwischen zwei gegebenen Punkten W und N jedoch in ungleicher Entfernung von denselben z. B. in O aufgestellt und die Zielhöhen beobachtet werden. Man nennt dies das Nivelliren auf ungleiche Distanzen.
- 3) Wenn das Instrument auf einem der gegebenen Punkte 3. B. in W aufgestellt, und auf dem andern Punkte J die Ziels höhe beobachtet wird. Man nennt dies das Nivelliren aus den Endpunkten.


Jebe bieser Methoden wollen wir nun durch Beispiele gu erläutern, so wie beren Borzüge und Mängel gegen einander zu beleuchten suchen.

#### S. 77.

Um ben perpendicularen Abstand zweier Bunfte W und J mittelft bes Nivellirens aus ber Mitte zu finden, verfährt man auf folgende Weise: Nachdem man die Entfernung ber zu nivellirenden Punfte von einander gemeffen und hiernach die Mitte O ber gegebenen Diftang WJ bestimmt bat, stelle man bie Ranal= maage bafelbit fo auf, bag bie beiden Gladröhren wenigstens mit einem ber zu nivellirenden Punfte in eine gerade Richtung fommen, und laffe einen zuvor genau inftruirten Gehülfen bie Bifirlatte auf Diesem Buntte etwa in J fentrecht aufstellen. Man begebe fich hierauf auf bie ber Bifirlatte entgegengesette Seite bes Niveaus, 2-3 Schritte von bemfelben entfernt, bringe bas Auge in bie Sobe ber burch bie Oberfläche ber in ben beiben glafernen Röhren befindlichen Fluffigkeiten gegebenen Bifirlinie cd, und laff, indem man links und rechts an bem Rande biefer Fluffigfeiten nach der aufgestellten Bisirlatte hinsieht, den Gehülfen baselbst die Zielscheibe so lange auf= oder abwärts schieben (was man bemfelben mit einer entsprechenden Bewegung ber Sand zu verfteben gibt), bis die Ziellinie do genau auf ber Mitte berfelben zwischen ichwarz und weiß eintrifft. Das burch bie Ziellinie auf ber Bisirlatte abgeschnittene Dag FJ ift alsbann

gleich dem perpendiculären Abstand des Punktes J von der durch e und a gehenden Horizontale. Auf gleiche Weise beobachtet man auch auf dem Punkt W die Zielschöhe DW. Sind beide Zielshöhen einander gleich, so liegen die Punkte W und J in einer und derselben Horizontale, und haben deshalb kein Gefälle. Sind die Zielhöhen dagegen verschieden, so ist der Unterschied beider gleich dem perpendiculären Abstand oder dem Gefälle genannter Punkte.

Wäre 3. B. die Zielhöhe bei W=47,1''; bei J=76,3'', so wäre das Gefälle von W nach J 76,3''-47,1''=29,2''.



Steht das Instrument nicht in der geraden Linie zwischen den gegebenen Punkten W und J, sondern, wie solches die Localitäten sehr oft erheischen, außershalb derselben z. B. in v, jedoch in gleich weiter Entfernung von den gezgebenen Punkten, so ist auch hier noch der Unterschied der an diesen Punkten erhaltenen Zielhöhen gleich dem versticalen Abstande derselben.

#### S. 78.

Wenn zwei Visirlinien Ed und eG S. 76 auf zwei gleich weit von dem Niveau entfernten Objecte E und G, auch keine scheinbare Horizontale bilden, gegen diese aber gleiche Reigung haben, oder mit einem an dem Standpunkte des Instrumentes errichteten Perpendikel HK gleiche Winkel EHK und GHK bilden, so ist der Unterschied der erhaltenen Zielhöhen immer noch gleich dem perpendicularen Abstand beider Punkte. Wir sehen hieraus, daß selbst mit einem sehlerhaften Instrumente, dessen Ziellinie keine Horizontale bildet, aber nach beiden Seiten hin gleichmäßig sehlt, das Gefälle mehrerer Punkte immer noch sehr richtig gefunden werden kann, sobald das Instrument genau in der Mitte der zu nivellirenden Distanz aufgestellt wird. Wollte

man lettere Regel vernachläßigen und das Instrument nicht in der Mitte der zu nivellirenden Punkte W und N, sondern auf ungleiche Distanzen von denselben ausstellen und Zielhöhen beobachten, so würde man jedenfalls unrichtige Resultate erhalten; denn LM ist kleiner als ED, und wird um so kleiner werden, je näher der Punkt N dem Instrumente liegt.

Da ber Unterschied des scheinbaren von dem wahren Horizonte, so wie die von der Brechung der Lichtstrahlen herrührenden Differenzen (§. 61) abhängig sind: von den Entsernungen der zu nivellirenden Punkte, so folgt hieraus, daß bei gleichen Entsernungen diese Unterschiede ebenfalls gleich sind, deshalb auch bei in der Mitte der Abtheilung aufgestelltem Instrumente keinen Einfluß auf das Gefälle zweier Punkte ausüben, und somit unberücksichtigt bleiben können, während solche bei auf ungleiche Weiten vorgenommene Nivellements jedesmal von der erhaltenen Zielhöhe abgezogen werden müssen; aus allem diesem dürste jeht schon zu erkennen sein, daß es, wo es die Umstände nur immer gestatten, am vortheils hastesten ift, die Zielhöhe von der Mitte der Abtheilung aus zu beobachten.

# §. 79.


Da die Kanalwaage, mit welcher wir es vor ber Hand zu thun haben, als Nivellirinstrument feiner Rectisisation bedarf, indem solche, ohne eine grobe Vernachläßigung berselben nicht leicht eine nachtheilige Veränderung erleidet. Da ferner auch mit gewöhnlich scharsem Auge auf eine Entfernung von 20 Ruthen mit diesem Instrument nicht mehr genaue Zielhöhe genommen werden kann, auf eine solche Entfernung aber die Unterschiede der Horizontalen, so wie die Vrechung der Lichtstrahlent zu unbedeutend ist, als daß solche einen Einsluß auf die Richtigkeit der Nivellements ausüben könnten, so können auch mit diesem Instrumente Abewiegungen auf ungleiche Weiten, ganz so wie aus der Mitte vorzgenommen werden, ohne daß die Richtigkeit derselben hierdurch gefährdet würde.

Sollten indeffen die Entfernungen ber Nivellementspuntte fo

groß seyn, daß sene Verhältnisse von nachtheiligem Einsluß seyn könnten, wie dies bei dem später zu beschreibenden Niveau mit Fernröhren, welche eine größere Sehweite gestatten, allerdings möglich wäre, so müßten die beiderseitigen Zielhöhen hiernach vorerst corrigirt, und dann erst die einzelnen Resultate zur Ersmittlung des Gefälles von einander abgezogen werden. Wäre z. B. die Entsernung des bei K (s. 76) ausgestellten Instrumentes von w = 150 Ruthen, von N = 100 Ruthen, und die Zielhöhe bei w = 45,2, bei N = 75,3", so würde die Correction für w, nach s. 61 betragen 0,555"; für N = 0,247"; und das eigentliche Gefälle beider Punste sein (75,3" — 0,247") — (45,2" — 0,555") = 75,053" — 44,645" = 30,408".

#### **§.** 80.

Die Localverhältnisse sind nicht immer so, daß man im Stande wäre die Wasserwaage zwischen den gegebenen Punkten aufzustellen z. B. da, wo sich zwischen denselben ein tiefer Fluß, Teich oder dergl. besindet. In solchen Fällen ist man genöthigt, ein Nivellement aus den beiden Endpunkten aufzunehmen und wird hierbei auf folgende Weise versahren:



Man stellt die Ranalwaage in der Rabe eines der gegebenen Punkte etwa bei A so auf, daß die nach der auf B aufgestellten Bistrlatte hingekehrte Berticalröhre C genau über dem Punkt A zu stehen komme, beobachte sodann die Zielhöhe in B und messe mit einem, der Ziellatte conform eingetheilten Maßstabe den Abstand des Punktes A von der oberen Wasserstäche

in C und zieht biefes Maß,	die fogenann	ite Inftrun	entenbobe,
von der in B beobachteten	Bielhöhe ab,	, so ist ber	r Rest gleich
dem perpendicularen Abstand	beiber Punk	te. Ift z.	B. die Ziel=
höhe BE =			. 65,4",
die Instrumentenhöhe AD =			. 34,2"
fo ift der perpendifulare Alb	stand beiber	Punfte =	31,2".

Für den Fall, daß die Entfernung der beiden Punkte A und B so bedeutend wäre, daß der Unterschied der Horizontale, so wie die Strahlenbrechung auf die richtige Ausführung einer Arbeit von Einfluß wäre, so müßte die obige Zielhöhe ebenfalls hiernach corrigirt werden.

In gegenwärtigem Beispiele wurde das Instrument in Aaufgestellt und in B die Zielhöhe beobachtet; da nun aber beide Punkte in ihrer Stellung nicht verändert werden, so muß es gleiche Resultate liesern, wenn das Instrument statt in A in Baufgestellt und in A Zielhöhe genommen wird. Es kann somit auch die eine Beobachtung der andern zur Controlle dienen. Kleine Untersschiede bleiben hierbeientweder unberücksichtigt, oder es wird das arithmetische Mittel beider als richtiges Resultat angenommen.

Wäre z. B	. die !	Inst	cum	ent	enh	öhe	bei	В	=		55,3".
Bielhöhe bei A =	= .	٠		٠	٠		٠			. %	24,3"
so wäre das Ge	fälle =	٠,									.31,0".

Rach dem obigen haben wir das Gefälle aber zu 31,2" gefunden, der eigentliche perpendiculare Abstand ift bemnach

$$=\frac{31,0''+31,2''}{2}=\frac{62,2}{2}=31,1''.$$

Sollten sich bedeutende Unterschiede ergeben, so ist entweder ein Beobachtungssehler vorgefallen, oder das Instrument in einem fehlerhaften Zustande. Man muß besphalb ben letteren zu heben suchen, und die obigen Beobachtungen aufs Neue vornehmen. Der Instrumentssehler kann jedoch vernachläßigt werden, wenn dasselbe gleichmäßig, das ist, so fehlt, daß auf gleiche Distanzen gleiche Differenzen kommen.

Werden die Beobachtungen jedesmal vor und rudwärts gemacht, und aus den einzelnen Beobachtungen bas Mittel

als Nesultat angenommen, so ist eine Berücksichtigung bes Unterschiedes der Horizontalen und der Stralenbrechung eben so wenig nothwendig, wie bei Nivellements, welche aus der Mitte vorgesnommen werden.

## S. 81.


Rann das Gefälle zweier Punkte durch einmaliges Aufstellen der Wasserwaage und Beobachtung der Zielhöhen gefunden werden, so nennt man dies ein einfaches Nivellement; muß dagegen der größeren Strecke und des hierdurch erzeugt werdens den undeutlichen Sehens und der hieraus folgenden unrichtigen Beobachtung der Zielhöhen wegen die zu nivellirende Strecke in mehrere Abtheilungen zerlegt werden, so nennt man dieses ein zusammengesetztes Nivellement.

Bur näheren Erläuterung berfelben wollen wir nachfolgend mehrere Aufgaben stellen und beren Lösung nach ben verschiedenen Rivellirungsmethoben zu bewirfen suchen.

#### S. 82.

# Aufgabe.

Zwei Punkte A und B sind gegeben, es soll der perpenbiculare Abstand derselben mittelft eines zusammengesetten Nivelles ments und zwar durch Beobachtung der Zielhöhen von der Mitte ber einzelnen Stationen aus gefunden werden.



Auslösung: Man zerlege die zu nivellirende Strecke in Abstheilungen wie AC, CD, DE und EB von möglichst ausgedehnster, dem Zweck der Arbeit entsprechender Länge in der Art, daß man von der Mitte einer seden Abtheilung aus nach den beiden Endpunkten derselben bequem stehen und genaue Zielhöhe nehmen Säsener, Wiesenbau ze.

kann. Diese Abtheilungspunkte sind alsdann zu gleicher Zeit die Nivellementspunkte, und werden deßhalb mit 2—3 Zoll starken, 15—20 Zoll langen, oben glatt abgeschnittenen und mit Rumsmern oder Buchstaben versehenen Pfählen bezeichnet. Um der leichten Verrückung oder Entwendung dieser Pfähle zu begegnen, ist es gut, solche bis auf einen Zoll hoch in die Erde zu schlagen und mit einem in der Nähe desselben gegrabenen Loche, einem beigesteckten Reiß oder Pfählchen zu marquiren. Sind auf diese Weise die einzelnen Abtheilungen bezeichnet, so mißt man die Länge derselben, und trägt solche in der entsprechenden Rubrik des am Ende dieses S. besindlichen Manuals ein. Zu gleicher Zeit bezeichnet man die Mitte der Abtheilung durch ein daselbst eingestecktes Pfählchen ze.

Die Aufnahme selbst betreffend, so stellt man die Wasserwaage nach und nach in der Mitte jeder Abtheilung in der Ordnung auf, wie solche auseinander folgen, beobachtet die Zielhöhen, nach den bereits oben gegebenen Regeln und trage solche an der gehörigen Stelle (Lt. C) des Manuals ein und zwar so, daß die Anfangspunkte einer jeden Abtheilung als Zielhöhen rückwärts, so wie die Endpunkte derselben als Zielhöhen vorwärts erscheinen. Ersteren gebe man das Zeichen +, letzteren das Zeichen -.

Wenn auch die mit Pfählen bezeichneten Punkte bei der etwaigen Ausführung eines Planes, als die Haupt = oder Normalpunkte, von welchen aus alle Abmessungen zu geschehen psegen, zu betrachten sind, so ist es doch oft auch nothwendig, auf anderen Stellen, deren verticale Abstände von einem oder dem anderen Nivellementspunkt zur Beurtheilung des Ganzen zu wissen nöthig sind, z. B. dem Wasserspiegel, der Sohle, dem User eines Flußes oder Teiches zc. den Brücken oder Schleußensrössen, so wie besonders auch auf festen in der Nähe der Nivellementspunkte gelegenen, nicht leicht verrückbaren Punkten, auf welche man später wieder zurücksommen kann, Zielhöhen zu nehmen und das Maß derselben an den entsprechenden Stellen des Manuals unter FGHI zc. einzutragen.

Die unter Berücksichtigung auf die obigen Zeichen erhaltenen Summen zweier Beobachtungen einer und derselben Abtheilung, trage man in die Rubrik Fallen oder Steigen, Lt. K oder L, je nachdem die Summe das Zeichen + oder - hat, und wir das eine oder andere als Fallen oder Steigen gelten lassen wollen. Letteres hängt ganz von der Ansicht und der Willfür des Techenisers ab; denn es ist wohl einleuchtend, daß wir in dem gegenswärtigen Beispiel eben so gut sagen können, von Nro. 1 nach 2 hin seh ein Fallen von 24,4", als von Nro. 2 nach Nro. 1 seh ein Steigen von eben so viel. Es würde indessen die Gleichsförmigkeit der Rechnung stören, wenn wir nicht auch hierin eine gewisse Ordnung beobachteten, und dassenige, was wir z. B. in der einen Abtheilung als Steigen angenommen, in der andern als Fallen gelten lassen wollten.

In dem vorliegenden, so wie in allen folgenden Beispielen ist das mit — bezeichnete Resultat als Steigen, das mit — bezeichnete als Fallen angenommen, so nemlich, daß wir, wenn die Zielhöhe vorwärts mehr beträgt, wie Zielhöhe rückwärts, wir dies als Fallen, und umgekehrt, als Steigen angenommen haben.

Abdiren wir nun ferner unter Berücksichtigung bieser Zeichen Fallen und Steigen der verschiedenen Abtheilungen zusammen, so erhalten wir den perpendicularen Abstand des ersten Punktes von demsenigen, bis zu welchen diese Addition vorgenommen wurde. Minus bezeichnet die höhere, Plus die tiesere Lage des Punktes Nro. 1 gegen die übrigen Punkte. Hiernach trägt man nun sosort die erhaltenen Resultate in den beiden letzten Rubriken M und N des Manuals ein.

Schema (Nro. 1)

eines Manuals zum Behufe eines Nivellements, bei welchen bie Zielhöhe aus der Mitte ber Abtheilung beobachtet wurden.

	t    -			=    -				2	Bun	Bezeichnung der
<b>A</b>	Ş	4390		1450	Š	1450	1	4950	Burn	gange ber
	l	+	-	+	[	+	-	+		Rüdwärte
•	<b>B</b>	চ	<b>E</b>	ם	Ū	C	C		N.	
C	85,0	74,6 74,6 74,6	84,5 84,2 84,3	66,0 65,8 0,88	34,5 34,4 34,5	22,6 22,5 22,4	30,8 30,7 30,8	50,1 50,3 50,2		(Fin =
ש	255,1	223,8	253,0	197,7	103,4	27,5	92,3	150,6	žumma	
ਲ ਲ	85,0	74,8	84,3	65,9	34,5	23,5	30,8	50,2	a Witt. als Soble Roft Gigentl. 3ielböbe.	Zielhöhen.
域	95,0	85,1		81,5		53,6		63,5	Soble	en.
Ð		•				•	•		Roft	
Ħ	89,0 75,0	79,1		78,9		46,7	٠	87,0 54,2	gel-	
jeel	75,0	64,8 74,8		63,2		22,5		30,5	Ufer	
	85,0	74,8		65,9		34,0		30,5	Land	
Ħ	10,2	5	- 18,4		0,21			. 1	Tallen	Es ift ein
T								+ 19,4	Steigen	t ein
×	-21,2		-11,0						höher	Lt. A
24					+ 7,4 D			+19,4 C	tiefer	Lt. A. liegt bemnach
	Ħ		R	,	D			C	als Lt.	1

Sollen aufammengesette Nivellements aus ben beiben End= puntien ber verschiedenen Abtheilungen aufgenommen werden, fo wird wie im Borbergebenden bie zu nivellirende Strede in eingelne Abtheilungen vorentsprechenden gange gerlegt, und nach §. 80 bas Gefälle jeder Abtbeilung, in dem vorliegenden Kalle also von AC. CD. DE und EB untersucht, indem man bas Niveau nach und nach in A, C, D und E aufftellt, baselbft die Inftrumentenhöhe mift, und bei C. D. E und B bie Zielhobe beobachtet, beibe Mafe fodann in einem bem folgenden Schema ähnlichen Manual ein= trägt und bas summarische Gefäll berechnet. Berben von einem und bemfelben Stationspunkt aus, bie Bielhoben auf bem nächft= vorhergebenden und nachfolgenden Punkte aufgenommen, so bat man nach S. 80 zugleich ein Mittel um bie Richtigfeit bes vor= genommenen Nivellements zu prufen, und etwaige Differenzen zu beseitigen. Die Deutlichkeit bes folgenden Schemas durfte eine weitere Erflarung überfluffig machen.

# Schema (Nro. 2)

-	bei	Nivellemen	ts aus den beiden	Endp	unften.
	D-E	С-Д		<b>A</b> — C	Bezeichnung ber Abtheilung
,	145	1450		1250	Lit Arbeifung Lit
٠	E 0	D C	C	A	Sni tei Lit
	- 5t - 5t	4 10 10 6	<u>4</u>	51	it
	5, 5, 0 0 0	2 0		5 0 0	Infirumen: tenhöhe bei / // ///
	<b>D B</b>	C D	>	C	bei Lit
,	= 9		22 22		
	ni,	m N	ber Soble bem Roft " Ufer " Land " Pfah  " Pfah  ber Soble	bem Pfahl	
,	Niv Pfahl	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Rand Phoft Ulfer Rand Pfahl Pfahl	Bfal	auf
·	) faßt	bem N.≠Pfahl bem ""		. %	
	0.00000	10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2966664 14566664	<u> </u>	
	444000	049000	000000000000000000000000000000000000000	0000	1
		12 1 1 1 2 2	19 6	9	3ie 3i
	- OT			%	Sielhohe Summe der Zielhöhen
	<u> </u>	6 5 7 4 0	5 6	7 3	
	υ O	0 ~1	υπ	0	Arithme- jches Mittel
<u>1</u> 9	4 03	± ∞ %	<u>ಆ</u> ಶ	9	
Arithm. Mittel		2 Strithm	5 3,5		Fir b. Unter- lidies der Ho- rigantalen fo- wie Straften brech geben ab
19			ž		Für b. Unter- letics der Ho- rizontalen so- wie Strablen- brech geben ab
itte!	4,8	4,8 4,8 3);ittel	3,5	3,	luter r Ho iblen fo den al
	. CH 4	72 4	6	ಯ	-1 00 vs
	7 9	1	π	0	Berich- tigte Zielhöhe
Luma		3 1 1		ರ್	
		1			Easten &
<b>,</b>	<u> </u>	1 4 4	8 48	22	
			000		fomit in Steigen
_			w 6   12	ÜT	21 8 1
≥					Im ber Lement Lit. A bemu Höher
				<i>₽</i>	ben Mientspfoit. A lie. demnach
2	00	00		0	Um ben Niver Lementspfahl Lit. A liegt bennach höher tiefer
•	<u>تن</u>	<u></u>		ಬ	" "
	ব	0 1		C	als Lit.

Um ein Nivellement auf ungleiche Weiten aufzunehmen, werden, nachdem die einzelnen Abtheilungen bestimmt, die verticalen Abstände der Anfangs- und Endpunkte derselben aufgenommen, und die erhaltene Resultate in dem nachfolgenden Manual eingetragen.

Schema (Nro. 3) bei Nivellements auf ungleiche Entfernungen.

¥	als Lit		Ö		_		=	1			
Bunft	tiefer	110 100	+	,	-					Z	
Und ber	höher.	111 1111	2 7 6		-		6 3 6	)		M	
mít ein	Steigen	m1 m 1	+		-						
Es ift fomit ein	Fallen	2 2 2	9 2 6				3 6 0	)			
	Abstand des niv. Punftes von den Horiz.	110	344	620	_	14 5 0		2810	,		
	Für den Unter- jchied d, Horiz, u. Nefract. gehen ab	_	c.								
Zielhöhen	m Aritte.	11. 1. 11	3 4 6	65	_	3 4 5		4 0 0 8 1	120		
3ic	Auf dem Vivelle= ments= punft	1 1	3 4 6 3 4 8 8 4 8	6 2 4 6 2 0 6 2 0 6 1 8	Sum. 18 6 2	-			n. 24 3 6		
	nac) Nro.		₹	Sum.	Sem	0		Sum	Sum		-
	Nichvärts + Verwärts		+	1.				.			
Entfernma	von dem Standpunft des Infruz ments bis	Lit 0 1.1"	A 80 5 4 C 50 3 2		_		0 0 06				
&m		Lit			-0		9				
	Abthei:- Iung		A—C			C-D					

#### S. 83.

In den obigen Nivellements find alle Punkte auf den Anfangs= punkt oder die durch denselben gezogen gedachte Horizontale reducirt; es ist indessen, wenn auch sehr bequem, doch nicht unbedingt nothwen= dig, diese Horizontale durch den Anfangspunkt oder einen andern Punkt des Nivellements gehen zu lassen, sondern vollsommen genügend, den Abstand einer Horizontale von irgend einem Punkte des Nivelle= ments zu wissen, um die Abstände der Uebrigen hiernach berechnen zu können.

Um auch nach den perpendicularen Abstand je zweier beliebiger in dem Nivellement enthaltenen Punkte von einander zu sinden, hat man nur nöthig, deren in der Rubrik M und N verzeichneten Abstände zu einander zu addiren, wenn sie mit verschiedenen Zeichen eingetragen sind, oder was gleichbedeutend ist, auf verschiedenen Seiten der angenommenen Horizontale liegen, so wie von einander zu subtrahiren, wenn sie einerlei Zeichen + oder — haben oder auf einerlei Horizontale liegen.

In dem obigen Schema (No. 1) liegt D 7.4'' über der Horistontale B 21.2'' unter derselben der perpendiculare Abstand beider ist demnach = 7.4 + 21.2 = 28.6''.

## S. 84.

Wir würden uns mit den auf die obige Weise erhaltenen Resultaten begnügen dürsen, wenn wir nicht wüßten, wie sehr die Praxis auch in manchen Theilen der Mathematik, hinter der Theorie zurückbleibt, wenn wir nicht wüßten, daß derartige Beobachtungen, wenn solche auch mit den besten bis jest bekannten Instrumenten vorgenommen werden, oft von Fehlern begleitet sind, welche theils von Mangel natürlicher Beobachtungsgaben, von der Unvollstommenheit unserer Sinne, so wie den unvermeiblichen Mängeln der Wertzeuge, deren wir uns bedienen, herrühren \*, und daß

<sup>\*</sup> Ann. Meffen wir nur 3. B. eine etwas lange Linie, von etwa 500 Ruthen Länge mit ganz genau justirten Maßstäben, auf ganz ebenem Boben, mit der größten Aufmerksamkeit, so werden wir doch äußerst selten ganz genau übereinstimmende Maße sinden.

biese Fehler, wenn auch selbst im Einzelnen unbedeutend, in zufälliger oder natürlicher Verbindung miteinander, den nachtheiligsten Einstuß auf die sich auf solche sehlerhafte Vermessungen stügenden Anlagen ausüben können. Was uns unter diesen Umständen noch übrig bleibt, ist dahin zu wirken, daß diese an sich unvermeidlichen Fehler so klein werden, als dies nur immerhin möglich ist, und dem beabsichtigten Zwecke entspricht. Dem Mathematiker stehen hierzu mehrere Wege offen. Die Regeln, nach welchen er in Vezug auf das Nivelliren verfährt, bestehen kürzlich in Folgendem:

- 1) Daß er sich nur eines genauberichtigten Niveaus, so wie gehörig instruirter zuverläßiger Gehülfen bedient, sich selbst aber auch nicht die kleinste Nachläßigkeit bei der Behandlung des Instrumentes, so wie der Beobachtung der Zielhöhe unter Berücksichtigung der erforderlichen Correction (unter welchen wir für die Folge immer die Abweichung des scheinbaren vom wahren Horizonte, so wie die Nefraction der Lichtstrahlen verstanden wissen wollen) erlaubt.
- 2) Um sich von der richtigen Beobachtung der Zielhöhe oder wenigstens davon zu überzeugen, daß feine groben Fehler sich eingeschlichen haben, läßt man, nachdem die Zielhöhe notirt, den Gehülfen die Zielscheibe verrücken, nimmt dann abermals die Zielhöhe, und wiederholt solches so oft, als die einzelnen Besobachtungen bedeutende Unterschiede zeigen; andernsalls ist eine dreimalige Beobachtung der Zielhöhe hinreichend \*.

Die einzelnen Zielhöhen werden in dem Manual bei Lit. C eingetragen, summirt und das arithmetische Mittel als eigentliche richtige Zielhöhe angenommen.

3) Beim Einrichten der Zielscheibe in die Bisirlinie des

\* Ann. Es kommt hierbei mit auf ben erforderlichen Grad ber Genaulgsteit, fo wie auf die jedesmalige Entfernung des Niveaus von der Ziellatte an, um wie viel die einzelnen Beobachtungen von einander abweichen bürfen.

Soll 3. B. ein Nivellement auf eine Stunde Entfernung bis auf 1 — 2 Joll richtig sein, und ist die jedesmalige Entfernung der einzelnen Nivellementspunkte nicht unter 150 — 200 Ruthen, wie solche namentlich bei Nivellirwaagen mit Fernrohr vorkommen, so dürfte dieser Unterschied 1" nicht leicht übersteigen. Instruments lasse man ben Gehülfen die Visirlatte nach allen Seiten hin senkrecht halten, eine Neigung derselben gegen das Niveau hin oder von demselben ab, verursacht Fehler die um so bedeutender sind, je größer diese Neigung selbst ist. Eine Neisgung auf die linke oder rechte Seite, erschwert die Beobachtung der Zielhöhe, und trägt ebenfalls zur Unrichtigkeit derselben bei. Ferner instruire man den Gehülfen dahin, die Zielscheibe nur dann und in dem Maße zu verrüsten, wann und wie ihm dies durch das zuvor mit demselben verabredete Zeichen signalisiert wird, bis dorthin aber die Zielscheibe fest und unverrüst zu erhalten.

Je schwieriger und unbequemer ber augenblickliche Standspunkt bes Gehülfen ift, wie bei jähen Abhängen, bei starkem Winde u. s. w., um so mehr Ursache hat man, benselben unter ber strengsten Kontrolle zu halten.


4) Kommt es auf große Genauigkeit an, so nivellire man, wo man es nur immerhin umgehen kann, nie in den heißen Mittagsstunden, indem die alsdann zitternde Bewegung der Luft, oder vielmehr der in ihr aufsteigenden Wassertheilchen (Dünste), nur ein äußerst unsicheres Abkommen auf der Zielscheibe gestatten, dies um so mehr, je größer der Abstand zwischen Niveau und Visstlatte ist.

#### S. 85.

Rein tüchtiger Technifer wird von einem Nivellement Gebrauch machen oder machen lassen, von dessen Richtigkeit er nicht die bestimmteste Ueberzeugung hätte. Er wird diese Regel um so beachtenswerther sinden, je längere Zeit das betreffende Nivellement bereits ausgenommen, je mehr zu befürchten, daß im Lause der Zeit die früheren Nivellements Phähle, entweder in zufälliger oder böslicher Weise eine Beränderung erlitten haben, und je unvollkommener die bei der Aufnahme des Nivellements gebrauchten Instrumente waren, so wie dem Techniser immer gegenwärtig sein sollte, daß durch ein unrichtiges Nivellement der Zweck der Arbeit versehlt und die nuslose Verwendung oft großer Summen, so wie sein eigener guter Ruf auf dem Spiele stehen.

Man hat verschiedene Methoden, die Richtigkeit eines Ris vellements zu prufen.

1) Indem man bie vorwärts abgewogene Linie z. B. von 1 — 6, nun auch rudwärts, b. i. so nivellirt, daß was vorhin Zielhöhe vorwärts war, nun Zielhöhe rudwärts wird, und



vie Anfangspunkte ber Abtheilungen nun zu Endpunkten berselben werden. Stimmen beibe Resultate mit einander überein, oder hebt das eine das andere auf, d. h. beträgt in letterem Falle das Steigen so viel, wie in dem früheren Nivellement das Fallen, so können beide Nivellements als richtig angenommen werden, und unterliegt der Gebrauch berselben keinem weiteren Unstande.

Ift das Resultat des letteren Nivellements von dem des ersteren nur um weniges etwa mehrere Linien verschieden, so wird man in den meisten Fällen, unbeschadet des beabsichtigten Zweckes, das arithmetische Mittel beider als richtiges Resultat ansnehmen, und hiernach die einzelnen Abtheilungen berichtigen können.

Sollte indeffen zwischen ben beiben Nivellements eine beträchtliche Differenz stattfinden, so bleibt nichts übrig; als auch noch ein brittes Nivellement, insbesondere mit bensenigen Abstheilungen, bei welchen Verschiedenheit der Resultate stattgefunden, vorzunehmen und sind alsdann diesenigen als die richtigsten anzunehmen; deren Resultate die kleinsten Unterschiede geben.

2) Um die Richtigkeit eines Nivellements zu prüfen, ist inbessen nicht wesentlich nothwendig, die früheren Stationspunkte
anzunehmen, oder dieselbe Richtung einzuhalten. Sind die Anfangsund Endpunkte eines Nivellements nur dieselben, so können sowohl die Abtheilungen, als auch die Direktion derselben verschieden
sein, ohne daß dies eine Berschiedenheit der Resultate selbst herbeiführte. So z. B. kann das zweite Nivellement, statt von 1 über 2,
3 zc. nach 6 zu gehen, ohne den geringsten Anstand von 1 über
7 nach 6 geführt werden. Gleiche Resultate beurkunden auch
hier, wie dort, die Richtigkeit beider Nivellements. Weichen beide
summarische Resultate sehr von einander ab, so muß auch hier ein
drittes Nivellement vorgenommen, im übrigen aber so versahren
werden, wie wir dies bereits oben angegeben haben. Die letztere
Prüfungsweise wird gewöhnlich die Kreisprobe genannt.

Obgleich bei den Kreisproben größere Abtheilungen angenommen und, wenn sich nicht ein anderer Zweck mit derselben
vereinigen läßt, die fürzeste Nivellements = Linie eingehalten wird,
so ist doch die Bornahme sehr ausgedehnter Nivellements, mit
einem oft nicht unbeträchtlichen Zeit = und Kostenauswand ver=
bunden. Um deshalb das dei stattsindendem Unterschiede der
beiden vorhergehenden Nivellements nothwendig werdende dritte
Nivellement möglichst abzusürzen, ist es sehr vortheilhaft, die
beiden ersten Abweichungen durch ein Duernivellement etwa von
3 nach 7 mit einander zu verbinden, und hiedurch den ganzen
District in mehrere Sectionen zu zerlegen. Es ist hierdurch das
Mittel gedoten, sogleich die Abtheilung bestimmen zu können,
innerhalb welcher etwa ein Fehler, und in welchem Umfange,
vorgefallen, so daß also nur diese Abtheilungen einer näheren
Revisson zu unterwersen sind.


Da indessen auch mit den besten Instrumenten und der größten Aufmerksamkeit kleine Fehler unvermeidlich sind, und baber

selten, so namentlich bei größeren Nivellements, der Fall eintritt, daß die Kreisproben gar keine Differenzen geben, so muß der Nivelleur den Grad der Genauigkeit seiner Arbeiten zu beurtheilen, und zu bestimmen wissen, in wie weit solcher dem beabsichtigten Zwecke entspricht. So können unter gewissen Umständen, wie z. B. beim Straßenbau auf eine Strecke von 1000 Ruthen im Ganzen 10 — 15 Zoll meistens ohne erheblichen Nachtheil vernachläßigt werden, während bei Kanalbauten, Mühlen und Beswässerungsanlagen auf die nämliche Strecke gedachter Unterschied oft keine 2 Zoll betragen darf. Allgemeine Regeln lassen sich hierbei nicht geben, indem solche von den sedesmaligen Lokalsverhältnissen und den sonstigen Umständen und Bestimmungen abshängen.

## S. 86.

Wenn ber praktische Feldmesser seine Aufnahmen bildlich barstellen will, so ist er bemüht, alle Punkte in derselben, auf eine und dieselbe Horizontalebene zu reduciren, ohne Rücksicht auf ihre verticalen Abstände gegen einander zu nehmen. Bei dem Nivelleur sindet der umgekehrte Fall statt, derselbe reducirt alle Punkte auf eine und dieselbe Berticalebene und läßt aus der Zeichnung schon die verticalen Abstände der einzelnen Punkte gegen einander erkennen, oder deutlicher gesagt, er stellt seine Aufnahmen z. B. Berge, Thäler, Flüsse zc. so dar, als ob solche senkrecht durchschnitten wären und wir überall senkrecht gegen diese Durchschnittsstäche sehen könnten. Zeichnungen sener Art nennt man Planzeichnungen, diese Profilzeichnungen. Letztere theilt man wieder in Längen und Duerprofile. Iene stellen einen Gegenstand als der Länge nach, diese als der Breite nach durchschnitten dar.

Fig. I. stellt die Punfte 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 eines Flußgebietes ABCD in einer Horizontalebene, Fig. II. dieselben




Punfte in einer Berticalebene verzeichnet vor. Lettere Figur stellt außerdem ein Längenprosil, Fig. III. ein Duerprosil dieses Flußgebietes vor. Erhöhungen und Bertiefungen lassen sich in letterer schon durch ein bloses Anschauen erkennen; bestimmte und genaue Maße erhalten wir durch das Nivellement selbst.

## S. 87.

Aufgabe: Bon dem auf Seite 116, Schema Nro. 1 entspaltenen Nivellement der Punkte A, C, D, E, B, soll eine Prosilzeichnung entworfen, und von dem Punkt G nach H hin, auf der Sohle des daselbst besindlichen Grabens, ein regelmäßiges Gefäll hergestellt und der desfalls nothwendige Auf= oder Abtrag bestimmt werden.

Auflösung: Man ziehe die Linie AF, betrachte solche als eine durch den Punkt A gehende Horizontale und trage auf ber-

felben, von A aus, die in der Rubrif A des obigen Schemas enthalstenen Horizontalabstände AC = 125 Ruthen, CD = 145 Ruthen




DE = 145 Ruthen, und DB — 132 Ruthen, nach einem versüngten Maßstabe ab, und errichte in den einzelnen Punkten c, d, e und b die perpendicularen Linien oC, dD, eE und bB von willfürlicher Länge, und trage auf denkelben, von der Horizontale AF ausgehend, die in der Rubrik M und N enthaltenen Verticalabstände der einzelnen Punkte in der Art ab, daß die mit — bezeichneten Punkte über, die mit — bezeichneten unter

bie Horizontale zu liegen kommen, und verbinde die zunächst liegenden Punkte, mit einer aus freier Hand gezogenen Linie, welche nunmehr die Oberfläche der nivellirten Strecke vorstellt. Die Maße der verticalen Abstände werden mit den entsprechenden Zeichen (+ oder —), an den gehörigen Stellen in verticaler Richtung angeschrieben und zur Uuterscheidung der übrigen Maße mit den Buchstaben N (Nivellementspunkt) bezeichnet.

Biebt man die in dem Manual enthaltenen Bielhöben auf ber Soble, bem Rofte, bem Wafferspiegel, Ufer und Land von ben Bielboben auf ben entsprechenden Nivellementspfählen ab, fo erhält man die verticalen Abstände derfelben, und fann somit auch bie Abstände der ersteren von der Horizontale mit Leichtigkeit bestimmen. Es liegt z. B. die Soble bei C um - 31,1" tiefer als der Rivelle= mentepunkt, letterer liegt über ber Horizontale + 19,4", es muß also die Sohle -31,1"+19,4"=-11,7" unter der Horizontale liegen. Sind bei ben verschiedenen Bunften bie vervendicularen Abstände der Soble, des Wasserspiegels u. f. w. von der Horizontale auf diese Weise berechnet, so werden die entsprechenden Mage, wie aus der Zeichnung ersichtlich, mit den gehörigen Zeichen (+ oder -) in gehöriger Reihenfolge unter ben mit N bezeichneten Magen ange= fdrieben und benfelben zur Unterscheidung die Buchstaben S. (Soble), R. (Roft), Sp. (Spiegel), U. (Ufer) unt I. (Land), beigefügt. Sind auf diese Weise alle Abstände von der Horizontale berechnet, so trägt man folde nach bem verjungten Magitabe unter Berudfichtis gung ber beigefügten Zeichen (+ ober -) von ber Sorizontale aus. auf oder abwarts, und verbindet die gleichnamigen Punfte, mit Ausnahme bes Wafferspiegels, welcher mit einer geraden, scharfen Linie bezeichnet wird, burch aus freier Sand gezogene Linien.

Um Fallen und Steigen anschaulicher zu machen, bedient man sich zur Abtragung ber gangen und Höhen verschiedener Maßstäbe und nimmt für erstere in der Regel 1 Zoll natürlicher Größe zu 10 Ruthen, bei letzteren zu 10 Fuß an.

Hat man auf die obige Weise eine Profitzeichnung entworfen, und die für irgend ein Planit, sei es nun die Sohle eines Grabens oder die Ebenung einer Fläche, erforderliche Neigungslinie, (in von der Horizontale, oder das summarische Gefäll festgesetzt, so ist es leicht, den Abstand der Neigungslinie von der Horizontale für seden Zwischenpunkt zu sinden. Es verhält sich nämlich in Folge der Aehnlichkeit der Dreiecke die ganze Länge der Neigungslinie zu ihrem summarischen Gefälle, wie die Länge der einzelnen Abtheilung zu ihrem Gefälle, oder wie sich in nachstehender Figur ab: do verhält, ebenso verhält ad: de (ab: bc — ad: de), diese erhaltenen



Abstände zu den Abständen der Nivellementspunfte von der Horizontale addirt oder von denselben subtrahirt, je nachdem beibe verschiedene oder einerlei

Zeichen haben, geben die Abstände der Nivellementspunkte von der Neigungslinie, oder das Maß, um wie viel an diesen Punkten selbst ab = oder aufgetragen werden musse, um die vorgeschriebene Ebene herzustellen.

In bem porliegenden Beispiele liegt die gegebene Reigungs= linie GH, oder die neue Grabensohle bei G 13,3" unter ber Borizontale, bei H 31,2", bas summarische Gefäll berfelben ift bemnach = 31,2'' - 13,3 = 17,9''; die summarische Länge ber Linie GH ift gleich 1250 + 1450 + 1450 + 1320 = 5470, und es fommen also nach bem Dbigen auf 100 Ruthen Diftanz 3,2" Gefäll. Berechnen wir nun auf ähnliche Beise bas Gefälle für obige Abtheilungen, so finden wir für die erfte Abtheilung von A - C = 125°, 4,0" Gefälle; für die zweite Abtheilung von C - D = 145°, 4,6"; für die britte Abtheilung von D - E = 145°, 4,6" Gefäll und für die vierte Abtheilung von E - B = 1320, 4,2" Gefälle. Die Summen biefer einzelnen Gefälle muffen wieder bas Sauptgefälle ausmachen, bie fich aber bennoch ergebenden Unterschiede rühren, falls fein Rechnungsfehler begangen, von der Bernachläßigung der kleineren Bruchtheile ber, und fonnen, wenn folches nothwendig erscheinen follte, auf die einzelnen Abtheilungen nach Berbältniß ihrer Länge vertheilt werben.

Bei G liegt die Sohle des Grabens 13,3'' unter der Horizontale, von A-C haben wir ein Gefälle von 4,0'', es muß somit die neue Sohle bei C 13,3''+4,0''=17,3'' unter der Horizontale liegen, und da die alte Sohle nur um 11,7'' tieser liegt, so ist von der alten bis zur neuen Sohle zu vertiesen oder auszuheben 17,3''-11,7''=5,6''. Der Abstand der neuen Sohle wird in der Profilzeichnung aufgenommen und mit 1.8 (neuen Sohle) bezeichnet; ebenso der mit Vert. (Vertiesung) oder Erh. (Erhöhung) bezeichnete Abstand der alten bis zur neuen Sohle.

Der Abtheilung  ${\bf CD}=145^{\rm out}$  fommt nach bem Obigen ein Gefälle von 4.6'' zu, dies zu dem Abstand der neuen Sohle zunächst des Punktes  ${\bf C}$  addirt, so muß der Abstand der letzteren von der Horizontale bei  ${\bf D}$  betragen : 17.3''+4.6''=21.9''. Der Abstand der alten Sohle bei  ${\bf D}$  aber ist =8.2'', es ist deshalb von der alten zur neuen Sohle auszuheben 21.9-8.2=13.7''. Auf gleiche Weise sinden wir alle übrigen Abstände.

# S. 88.

Obschon die Kanalwaage zu Nivellements von fürzeren Strecken, eiwa von 200 — 300 Ruthen, oder solchen, bei denen die größte Genauigkeit nicht ersorderlich, ein ganz vorzügliches Instrument ist, und seiner Einfachheit und des daher rührenden geringen Unschaffungspreises, so wie seiner zu gewissen Zwecken vorzüglichen Brauchbarkeit wegen, noch vor vielen andern complicirten und kostspieligen Niveaus, wesentliche Vorzüge hat, so dürsen wir uns doch nicht verhehlen, daß diese Wasserwaage zu sehr ausgedehnten, oft meilenlangen Nivellements, bei denen oft die äußerste Genauigkeit zur unerläßlichen Vedingung gemacht wird, nicht empsohlen werden kann. Die demselben eigenthümlichen Fehler bestehen fürzlich in Folgendem:


1) Gehört schon ein sehr scharfes Auge und ein geübter Arbeiter dazu, um bei sonst günstigen Berhältnissen mit der Kanal-waage genaue Zielhöhe nehmen zu können. Man kann sich hiervon sehr leicht überzeugen, indem man eine und dieselbe Zielhöhe

mehreremal beobachtet, äußerst selten wird ber Fall eintreten, bag bie einzelnen Resultate gang genau zusammentreffen.

2) Bermöge ber Abhäfion ber Glasröhre bilbet bas Baffer in letteren feine vollfommene Ebenen, sondern eine boble an der inneren Seite besselben in die Sobe gezogene frumme Rlache, welche Erscheinung den Nivelleur, namentlich den Ungeübten, bindert, genaue Zielbobe nehmen zu konnen. Dieser Uebelffand wird noch badurch vermehrt, daß bas Auge gleichzeitig brei Punkte, welche verschiedene Entfernung von einander haben, beobachten foll, ba es boch ohne Umftellung ber inneren Sehwertzeuge, momentan nur ein einziges Object in gewisser Entfernung flar und deutlich aufzufaffen im Stande ift, mabrend die andern nabern ober ent= fernteren Puntte fein deutliches, sondern ein mehr verwaschenes Bild geben. hierdurch aber wird felbst die beste Sehfraft auf die Dauer ermudet und geschwächt, dies um fo mehr, je weiter ber zu beobachtende Gegenstand entfernt ift. Bei bem geringften Winde wird die Beobachtung der Zielhöhen noch mehr erschwert, ja öfters gang unmöglich gemacht, indem alebann bie Oberfläche ber in ben Röhren befindlichen Aluffigfeit in einer beständig ichwankenden Bewegung ift. Durch Anwendung von auf der Fluffigkeit schwimmenden Dioptern und Fernröhren, wie folche bereits anderwarts vorgeschlagen und ausgeführt wurden, erhält biefes Instrument zwar eine febr wesentliche Berbefferung; doch bleibt solches Aufnahme größerer febr genauer Nivellements immer noch giemlich untergeordnetes Werfzeug.

# §. 89.

Dbristlieutenant Burel im französischen Geniecorps hat ein Spiegel-Niveau von äußerst einfacher Construction erfunden. Der Gebrauch dieses Niveaus beruht darauf, daß, wenn ein Planspiegel abod senkrecht steht, das Auge e des Beobachters und das im Spiegel restectirende Bild des Auges o in einer und berselben Horizontale fg liegen; es kann somit auch der Abstand irgend eines Punktes von dieser Horizontale mit Huste der Visitlatte gemessen,




und hiernach bas Instrument selbst als Niveau gebraucht werben. Die nabere Ginrichtung besfelben ift folgende: Gin Spiegel abed 1 Boll boch und breit, ift in einen gang schmalen blechernen Rabmen gefaßt, an beffen unterem Ende fich bunne Zapfchen e und d und ber Bapfen h befindet. Mit ben beiden ersteren wird ber Spiegel auf den Rand einer runden Buchse gelegt, so daß sich ber Zapfen h in letterer fo viel bewegen fann, um ben fenfrechten Stand bes Spiegels zu bewirken. Letteres wird noch badurch beförbert, wenn ber untere Theil bes Bapfens, um benselben ichwerer zu machen, mit Blei ausgegoffen wird. Die Buchfe fetbit ift ungefahr 3 3oll hoch und wird bei dem Gebrauch entweder in freier Sand gehalten, ober was naturlich beffer ift, auf dem oberen glatt abgeschnittenen Theil eines in der Erde befestigten Stockes aufgestellt. Dedel verseben kann bas Instrument vor bem Zerbrechen geschüt und bequem in der Tafche getragen werden. Un Scharfe burfte biefes Niveau die communicirende Röhre übertreffen, da hier die Bisirlinie burch die doppelte Entfernung des Auges von deffen Bild im Spiegel bestimmt wird und bas Auge nur letteres, fo wie die Zielscheibe, also im Bangen nur zwei Punkte, fatt bort brei zu beobachten bat. Demungeachtet aber, daß biefes Niveau einige Borzuge vor bem vorigen besitt, so konnen mittelft besselben boch nur Punkte nivellirt werden, welche eine geringe Entfernung von einander baben.

## S. 90.

Ein Nivellirinstrument, welches die oben bezeichneten Fehler nicht hat, und hinsichtlich seiner Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit wenig zu wünschen übrig läßt, dürfte die nachbeschriebene Wasser= waage mit Fernrohr und Libelle sein. Dieselbe hat etwa folgende Einrichtung und Beschaffenheit.

Fig. I.



- AB bas Fernrohr besteht aus einer 15 -- 20" langen, 1-1,5" im Durchmesser haltenden, genau cylinderförmig abge=


drehten Röhre, in welcher bei A eine zweite 3—6" lange Röhre DF und in dieser eine dritte 2" lange EG eingeschoben wird. In der Röhre EG, nahe an dem, dem Auge des Beodachters zugekehrten Ende, ist das Ocularglas und auf der entgegengesetzten Seite in der Röhre AB, bei B das Objectivglas, beides linsenförmig geschliffene Gläser eingesetzt.

Bekanntlich haben die so geformten Gläser die Eigenschaft, die von einem sehr entfernten Gegenstand senkrecht auf sie kallenden Lichtstrahlen aufzunehmen und auf der dem Object abgekehrten Seite in einem einzigen Punkte, dem sogenannten Brennpunkte zu vereinigen, wie wir solches an den gewöhnlichen sogenannten Brennstäfern deutlich wahrnehmen können.

Der Abstand bes Brennpunftes von bem Mittelbunkt ber Glaslinse nennt man die Brennweite berselben, folche ift indeffen feine conftante Größe, sondern verschieden und abhängig von der Erhabenheit bes Glases; so haben weniger convex geschliffene Glafer eine größere, die mehr erhabenen eine geringere Brennweite. In einem Fernrohre geboren zu den ersteren die Objective, zu letteren die Deulargläfer, und da die Stellung beiber gegen einander in aftronomischen Fernröhren von der Art ift, daß deren Brennpunkt in ber gemeinschaftlichen Axe beiber Glafer gusammen= fallen, fo wird ber Brennpunkt bem Deularglase näher liegen, als bem Objectivglas. Je naber aber ber gemeinschaftliche Brennpunkt bem Ocularglase liegt, und je größer der Berhältniß-Exponent beider Brennweiten ift, um fo ftarfer ift die Bergrößerung bes Fernrohres felbft, und um fo größer bas beutliche Seben burch basselbe b. h. das Fernrohr vergrößert die Gegenstände so vielmal, als die Brennweite des Oculars in der Brennweite des Objectivs enthalten ift. Ift z. B. die Brennweite bes Objects 30", Die bes Deulars nur 0,1", fo wird die Bergrößerung eines folden Fern= rohrs 30: 1/10 = 300 fein, oder man wird damit alle Gegen= ftande unter einem 300mal größeren Winkel feben, als mit blosen Augen. Richten wir nun bieses Fernrohr auf einen terre ftrifchen Gegenstand, so wird ein Bild besselben im Brennpunkt bes Objectivglases reflectirt, welches Bild wir nun burch bas Deular=

glas in dem obigen Verhältniß entsprechendem vergrößerten Maßstabe erblicken. Man sieht sogleich, daß es hier auf die deutliche Unterscheidung dieses Bildes besonders ankommt. Diese wird größtentheils durch die Güte des Objectives erhalten; in den besseren Fernröhren bestehen solche aus sogenannten agromatischen Gläsern, welche aus zwei, seltener aus drei Linsen von verschiedener Glasart, deren einzelne Krümmungshalbmesser nach einer besonderen Theorie berechnet werden, zusammengesest sind.

In die Hülse DF, an die Stelle des gemeinschaftlichen Brennpunktes beider Gläser kommt in eine die Axe der beiden Gläser senkrecht durchschneidenden Ebene das zum Pointiren der Zielhöhen bestimmte auf einen Rahmen abed aufgezogene, aus



einem verticalen und horis zontalen Spinnens oder düns nen Seidenfaden bestehende Fadenkreuz, dessen Durchsschnittspunkt genau in der Are des Fernrohrs liegen muß. Um dieser letzteren Forderung auf eine leichte Weise entsprechen

zu können, wird der Rahmen des Fadenkreuzes abed, in der Husse AFBD durch die Federn B und D und die Schrauben A und F festgehalten. Wird nun die Schraube A gelüftet, so drückt die vorher zusammengepreste Feder den Rahmen sammt Fadenkreuz in die Höhe, durch Anziehung der Schraube A wird das Entgegengesette bewirkt, so wie durch Lösung oder Anziehung der Schraube F, der Rahmen links oder rechts geschoben werden kann.

Um das Ocularglas sammt Fadenkreuz dem Brennpunkt des Objectivglases näher zu rücken, oder von demselben zu entsernen, ohne dem Instrumente eine nachtheilige Erschütterung beizubringen, ist an der Hülse DF ein kleines Getriebe angebracht, in welches ein Stirnrädchen eingreift, dessen Are bis auf die äußere Seite des größeren Rohrs reicht, wo sie mit einer beliebigen Borrichtung versehen, umgedreht, und so die Hülse DF auf das sanstesse und eingeschoben werden kann.

Einer Eigenheit des Fernrohrs glauben wir hier am passenbesten erwähnen zu können; ist nämlich das Objectivglas zu nahe an dem Fadenkreuz, so wird das von dem Gegenstand, nach welchem Richtung genommen, sich restectirende Bild, diesseits des Fadenskreuzes erscheinen, und sich zu bewegen scheinen, wenn man das Auge vor dem Ocularglase hin = und herbewegt. Eine ähnliche Erscheinung sindet statt, wenn das Object zu weit von dem Fadenskreuze entsernt ist, nur mit dem Unterschiede, daß sich das Bild im ersteren Falle in entgegengesetzer Richtung der Bewegung des Auges, im anderen Falle aber in derselben Richtung zu bewegen scheint.

Beide Erscheinungen heißen die Parallelare, beren Grund von der verschiedenen Entfernung der Gegenstände herrührt, und welche, wird sie nicht weggeschafft, auf die genaue Beobachtung der Zielhöhen 2c. nachtheilig einwirkt; sie wird beseitigt, wenn man die Ocularhülse EG so weit in die Röhre DF schiedt oder herauszieht, und dadurch das Ocularglas dem Fadenkreuz so weit nähert oder von demselben entfernt, daß man das Fadenkreuz deutlich und schwarz sieht, und dann nach einem aufgestellten Signal visiert, und dabei das Ocular sammt Fadenkreuz d. h. die Hülse DF hineinsschiebt, wenn das aufgestellte Signal auf dieselbe Seite zu gehen scheint, auf welche sich das Auge bewegt, oder dasselbe herauszieht, wenn das Signal auf die entgegengesetze Seite sich zu bewegen scheint.

Mit dem auf diese Weise eingerichteten Fernrohr ift der wesentlichste Theil des Instruments

## bie Libelle

CD verbunden. Dieselbe besteht aus einer 6 — 8" langen, ½ 3oll im Durchmesser habenden gläsernen, im Inneren genau cylindrisch abgedrehten, auf ¾ ihrer Länge mit Weingeist gefüllten und hermetisch verschlossenen Röhre. Die in der Röhre besindliche Luft wird als der leichtere Theil bei jeder Lage der Libelle immer die höchste Stelle einnehmen. Hierauf gründet sich der Gebrauch der Libellenröhre als Wasserwaage. Es soll nämlich die Luftblase bei horizontaler Lage der Libellenare in der Mitte der Röhre stehen,

bei einer auch fehr geringen Reigung dieser Axe gegen ben Horizont sich nach dem böheren Ende derselben hin bewegen.

Wenn auch in ber Theorie die obigen Bezeichnungen einer guten Libelle richtig fieben, fo erleiden folde boch in der Praxis einige Modificationen. Ift nämlich bas Innere ber Libellenröhre ober auch nur die obere Seite, an welcher fich die Luftblase bewegt, genau cylindrisch abgedreht, wie wir solches oben zur Bedingung gemacht, fo wird es äußerft ichwer halten und nur mit großem Beitaufwande bewerkstelligt werden konnen, Die Luftblafe in ber Mitte ber Libellenröhre feft zu halten ober zur Rube zu bringen, indem die geringfte Reigung ber Libellenare, Die leifefte Er= schütterung bes Instruments eine Beränderung ber Libelle hervor= rufen wurde. Aus diesem Grunde wird der verticale Langendurch= schnitt ber Söhlung einer wirklich guten brauchbaren Libelle nicht einer geraden Linie, fondern bem Bogen eines Rreifes von großem Radius ähnlich sein muffen. Je größer dieser Radius, defto mehr nähert fich ber Bogen ber geraden Linie, besto empfindlicher wird baber die Luftblase bei einer Reigung der Libelle gegen den Horizont.

Obschon es Künstler gegeben, welche Libellen geschliffen, die schon auf eine Secunde einen Ausschlag von 2" geben, so gestraucht man solche doch, der angeführten Gründe wegen, nicht gerne, sondern begnügt sich schon mit Libellen, welche einen Ausschlag von ½ Linie auf fünf Secunden geben, und nach einem ungefähren Krümmungshalbmesser von 200' aus geschliffen sind.

Ist eine Libelle gehörig gefertigt, so wird die Luftblase bei horizontalem Stande der Libellenare genau in der Mitte zwischen beiden Enden der Röhre stehen. Diese Stelle wird durch zwei von der Mitte gleichweit entsernte, mit irgend einer Säure auf der Glasröhre eingeätzten Strichen bezeichnet.

Die Entfernung beider Abtheilungsstriche ist der mittleren Länge der Luftblase gleich. Da sich indessen die Länge der Blase bei verschiedenen Temperaturen etwas ändert, nämlich durch Wärme kleiner, durch Kälte größer wird, so sind von jenen beiden Strichen, nach den Enden der Röhre hin, noch mehrere Abtheilungsstriche in gleichen Abständen, von etwa 0.2-1 Linie angebracht.

Außer ber bisher bezeichneten Einrichtung muß eine gute und brauchbare Libelle noch folgende Eigenschaften haben:

- 1) Die Libellenröhre darf nicht zu enge und deren' Durch= messer nie weniger-als 1/2 Joll betragen, da sonst im Gegentheil die Anziehungsfraft des Glases der Bewegung der Luftblase hinderlich und diese hiedurch, wie man sagt, träge wird.
- 2) Die Länge der Luftblase sollte nie mehr als die Hälfte, und nie weniger als ein Viertel der Röhre betragen, indem im ersteren Falle die Blase zu beweglich, und in letterem zu träge ausfallen würde.
- 3) Ift die Glasröhre von ungleicher Weite, so wird die Luftblase bei veränderter Temperatur sich ungleich ausdehnen oder zusammenziehen und so weniger brauchbar werben.

Um zu erfahren, ob die Glasröhre durchaus von gleicher Weite sei, schließt man dieselbe an dem einen Ende mit einem passenden Pfropsen sest zu, und bringt etwa einen halben Zoll hoch Duecksilber in die Röhre und stopft das andere Ende auch zu. Man mißt die Duecksilbersäule und dreht die Röhre so um, daß nunmehr das Duecksilber auf den andern Pfropsen zu stehen kommt, bleibt sich die Höhe des ersteren an beiden Enden gleich, so haben diese Gläser selbst, so weit solche angefüllt, einerlei Weite. Um sich von der gleichen Beschaffenheit des übrigen Theils der Röhre zu überzeugen, füllt man dieselbe nach und nach mit Duecksilber an und verfährt im llebrigen wie oben.

Die Libelle wird gewöhnlich in eine messingene der Länge nach oben offene Röhre mm so eingefaßt, daß man die Luftblase, so wie die Abtheilungsstriche noch genau sehen kann, und dieselbe mit dem Fernrohre so verbunden, daß die Are der Libelle mit der des Fernrohre in eine genaue parallele Lage gebracht werden kann. Die Libelle bewegt sich zu diesem Behuf bei D in einem Charnier und kann mittelst der am andern Ende besindlichen Fingerschraube, in die dem obigen Zwed entsprechende Stellung gebracht werden.

Das Fernrohr und die damit verbundene Libelle werden von zwei Trägern JJ, welche die nachstehende Form haben und in



welche das Fernrohr mit seiner cylinderförmig abgedrehten Hülfe zu liegen kommt, untersftügt. Da die inneren Seiten dieser Träger gleichsam Tangenten der in denselben liegenden Fernrohrhülsen bilden, der Berührungspunkte zwischen beiden also nur wenige sind, so ist auch die Reibung nur sehr gering, und das Fernrohr läßt sich daher in diesen so geformten Trägern auf eine äußerst sanste Weise um seine Are drehen, was, wie wir später sehen werden, zur Berichtigung des Instruments

als nothwendig erscheint. Da, wo das Fernrohr in den Trägern liegt, ist die Hüsse des ersteren mit zwei Ringen n umgeben, welche auf die Entsernung der Träger von einander stehen, und hierdurch salsensörmige Vertiesungen bilden und verhindern, daß das Fernrohr hin= und herrücken kann. Der obere zirkelförmige Theil dieser Träger kann, nachdem die Schrauben h gelöset, hinweggenommen, das Fernrohr in dieselben gelegt und nach Anziehung der Schrauben h und I in denselben besestigt werden. Um das Fernrohr an seinem einen Ende etwas höher oder tieser legen zu können, wie dies bei der Correction des Instruments jezuweilen nothwendig wird, ist der obere Theil des Trägers nicht zirkelförmig, sondern oval ausgearbeitet und bei I die Correctionssschraube, mit welcher das Fernrohr um etwas erhöht oder vertiest oder auch das Fernrohr sestgesellt werden kann.

Der untere Theil dieser Träger wird mittelst einer daselbst befindlichen aus der obigen Figur ersichtlichen Spalte, auf einer 10" langen,  $\frac{5}{4}$  Joll breiten, 2" dicken Leiste M geschoben, mit wier Schrauben daselbst befestigt, und durch ein bei O' besindliches Zirkelgewinde, dessen Are wenigstens 1 Joll lang ist, mit einer zweiten gleiche Dimensionen habenden Schiene N verbunden. An letzterer befindet sich bei V ein in ganze und Viertheils-Grade eingetheilter Bogen (von 30 — 45 Grade), welchen eine auf der Schiene M besindliche Nuthe, neben welcher sich ein einzelne Minuten bestimmender Nonius Z besindet, aufnimmt. Mittelst

ber bei V besindlichen Mifrometerschraube läßt sich die Schiene M und mit ihr der Nonius Z längs dem Bogen Z herschieben und hierdurch, wie wir später sehen werden, das Maß eines Elevations= winkels bestimmen. Da wo mehr auf Einsachheit der Construction, so wie überhaupt auf Wohlseisheit des Instruments als auf Bequem-lichkeit und einen umfassenderen Gebrauch desselben gesehen werden muß, kann die obige Wasserwaage sehr vereinsacht werden, indem man die Schiene N den Gradbogen und seinen Nonius, so wie die Mikrometerschraube hinwegläßt.

Die weitere Einrichtung bieses Niveaus ist folgende: Mit ber Schiene N oder im Falle diese wegbleiben sollte, mit der Leiste M wird der in konischer Form abgedrehte Japken O auf das innigste verbunden. Der untere Theil dieses Japkens P endigt als eine 3" im Durchmesser haltende 2,5" starke Scheibe, welche ihrerseits wieder auf einer zweiten 5" im Durchmesser haltenden, mit vier Armen R versehenen Scheibe Q ruht, und dort durch vier Schraubenklammern S sestgehalten wird. Die obigen vier, sich rechtwinklicht durchfreuzenden Arme R Fig. II, sind dazu bestimmt, die vier zur Stellung des Instruments erforderlichen Stellschrauben T auszunehmen. Die hierzn gehörigen Schraubenmuttern sind gesschlist und mit Druckschrauben versehen, mittelst deren man die sich etwa ergebenden sogenannten todten Gänge wegschaffen kann.

Um zu verhindern, daß sich die konisch zugespitzten Stellschrauben in dem hölzernen Stativ eindrücken, und so die Aufsnahme unsicher werde, legt man benselben kleine ebenso ausgeböhlte Pfannen von Messing unter.

Die Einrichtung und Beschaffenheit des Stativs, in so weit solche nicht aus der obigen Figur ersichtlich ift, glauben wir als bekannt voraussegen zu dürfen, und bemerken nur im Allgemeinen, daß ein fester nicht wankender, sicherer Stand, die sedesmaligen Haupterfordernisse desselben sind.

Um das Instrument mit dem Stativ so zu verbinden, daß es von demselben nicht herunterfallen, und eine kleine Strecke auf demselben transportirt werden kann, befindet sich unter der Platte o ein mit derselben verbundener 5" langer mit einem doppelten

Charnier und am unteren Ende mit Schraubengängen versehener Zapfen U, welcher durch ein in der Platte X besindliches Loch von ungefähr 2" Durchmesser geht und hier eine sich sedernde Scheibe von Eisenblech (Z) trägt. Mittelst Anziehung einer daselbst bessindlichen Flügelschraube wird besagte Scheibe an die Platte X gedrückt, und hierdurch das Instrument festgehalten und verhindert, während des Transportes von dem Stativ herunterzusallen.

Um bas Instrument auf weite Streden bequem und sicher transportiren zu können, wird solches bei N, wo ber untere Zapfen G in dem oberen N mittelst einer Schraube befestigt, abgeschraubt und in einem besonders hierzu eingerichteten Kästchen ausbewahrt.

#### **§.** 90.

Bei der oben §. 73 beschriebenen Kanalwage lag die scheinbare Horizontale immer in der durch die Obersläche des Wassers in den beiden Verticalröhren gehenden Ziellinie, es hatte das Instrument in dieser Beziehung keine weitere Berichtigung nothwendig. Bei dem zulett beschriebenen Niveau mit Fernrohr und Libelle sedoch, liegt die Ziellinie nicht immer im scheinbaren Horizont, so wie die beiden Gläser (Ocular und Obsectiv) und der Durchschnittspunkt des Fadenkreuzes nicht immer in einerlei Are des Fernrohrs liegen, das Instrument ist in diesem Falle mangelhaft und bedarf ehe und bevor Nivellements in seder Art der Ausführung mit demselben vorgenommen werden können, die sorgfältigste Verichtigung und wollen wir hierzu in den solgenden §§. die nöthige Anleitung zu geben suchen \*.

# **S.** 91.

Um zu untersuchen ob das Fadenkreuz sich in bem Brennpunkt beiber Gläser befinde, verfahre man auf folgende einfache Weise. Man stelle das Niveau so auf, daß das

<sup>\*</sup> Unm. Die §. 69 gegebene Regel findet hier ebenfalls ihre volle Ans wendung.

Fernrohr bem Augenmaße nach in eine horizontale Lage zu liegen kommt und-sehe durch dasselbe nach einem ungefähr 50-100 Ruthen von dem Niveau entfernten Gegenstand, sieht man das Fadenfreuz recht schwarz und deutlich, scheint dasselbe nicht gespalten oder mit einem nebelichen Streisen eingefaßt, sondern recht scharf begränzt, so kann man annehmen, daß sich das Fadenstreuz im Brennpunkt des Deularglases oder doch sehr nahe bei demselben besinde. Zeigen sich hingegen einige der obigen Mängel, so verschiebe man die Röhre EG so lange, bis solche beseitigt sind.

Erscheint ferner der Gegenstand, nach welchem wir Richtung genommen, recht flar und deutlich, und hat das Fernrohr feine Parallelare S. 90, so befindet sich auch das Fadenkreuz in dem Brennpunkt des Objectivglases. Wie die Parallelare weggeschafft wird, haben wir in oben allegirtem S. (unter Fernrohr) angegeben.


Db der Durchichnittspunkt bes Rabenfreuzes genau in ber Are des Fernrohrs liege, untersucht man auf folgende Weise: Man fiellt bas Instrument auf 300 - 400 Kuß an einer weiß angestrichenen sauber abgeriebenen Wand so auf, wie wir solches in dem Vorhergehenden angegeben, lose sodann die an ben Trägern bes Kernrohrs befindlichen Schrauben h und J fo weit, als nöthig erscheint, bas Fernrohr (beffen außere cylindrische Abdrehung, fo wie concentrische Ginsegung ber Gläser wir als bestimmt vorausseten) ohne Unstrengung und sonftige Erschütterung bes Instruments um seine Uxe breben zu fonnen, und bewertstellige letteres fo, daß einer ber Rreugfaben in eine borizontale Lage zu liegen fomme, und laffe burch einen Gehülfen ben Punkt auf ber weißen Wand bezeichnen, wo ber Durchschnittspunkt bes Fabenkreuzes aufzuliegen scheint. hierauf brebe man bas Fernrohr 1/4mal oder 900 um seine Uxe, und laffe abermals ben Durch= schnittspunkt ber Rreugfaben auf ber Wand bezeichnen, dasselbe geschieht nach ber halben und 3/4maligen Umdrehung bes Fern= Fallen die vier Punfte in einen einzigen zusammen, so robrs. ift zufällig ber Durchschnittspunkt bes Fabenfreuzes in ber Are bes Fernrohrs, im entgegensetten Falle werden wir auf der Wand

vier Punkte erhalten, welche um so mehr ein Duadrat bilden werden, je mehr das Aeußere der Fernröhre cylindrisch abgedreht ist. Ist das legtere der Fall, d. h. sind die Punkte verschieden, so ziehe man von dem ersten nach dem dritten und von dem zweiten nach dem vierten gerade Linien und bezeichne den Durchschnittspunkt derselben auf eine durch das Fernrohr bemerksdare Weise, verschiede sodann mittelst der Schraube A und F (der S. 90 unter Nr. III verzeichneten Figur) den Nahmen des Fadenkreuzes so lange, dis der Durchschnittspunkt desselben auf dem auf der Mauer zuletzt bezeichneten Durchschnittspunkt aufzuliegen und bei einer Drehung des Fernrohrs um seine Are nicht von demselben wegzugehen scheint.

Um bie Are bes Fernrohrs mit der Libelle parallel zu stellen, oder die Ziellinie in den scheinbaren Horizont zu bringen, kann man auf folgende Weise versahren.

Erste Methode. Man stelle die Libelle beiläusig mit der Are des Fernrohrs parallel, und verrücke mittelst der Stellschrauben T das Instrument so lange, dis die Lustblase der Libelle genau in der Mitte zwischen zwei correspondirenden Theilstrichen steht, öffne die Bügel L, und lege das Fernrohr so um, daß nunmehr das Objectivglas dahin kommt, wo vorhin das Ocularglas gestanden. Behauptet die Libellenblase noch immer die in der vorigen Lage eingenommene Stellung, so hätte man es zufällig getroffen, und die Are des Fernrohrs wäre mit der Libelle parallel und im scheindaren Horizont; ist dies aber nicht der Fall, d. i. weicht die Libelle von ihrer früheren Lage ab, so stellt man bei unveränderter Lage des Fernrohrs die Libelle so, daß sie die Hälfte dieser Abweichung wieder zurückgeht. Das ganze obige Versahren wiederhole man so oft, dis die Umlegung des Fernrohrs auf die Bewegung der Libelle keinen Einsluß mehr äußert.

Zweite Methode. Auf möglichst ebenem Boden wenigstens einem solchen, welcher keine zu bedeutende Steigung hat, lasse man eine Linie PQ von solcher Länge abmessen, daß man durch das Fernrohr von dem einen Endpunkt aus auf den andern noch sehr genaue Zielhöhe beobachten kann. Stelle sodann das Instrument



bei dem einen Punkt etwa in P auf und suche nach §. 80 das Gefälle der beiden Punkte P und Q. Hierauf stelle man die Wasserwaage bei Q auf und untersuche das Gefälle abermals. Sind beide Resultate einander gleich, d. h. ist von P nach Q eben so viel Gefälle vorhanden, als von Q nach P ein Steigen gefunden worden, so ist die Are des Fernrohrs mit der Libelle parallel und die Ziellinie deshalb im scheinbaren Horizont, so daß also in dieser Beziehung das Instrument keiner Rectification bedarf. Sind dagegen die Resultate verschieden, so ist das arithmetische Mittel beider als richtiges Resultat anzunehmen §. 80.

Ift z. B. nach der ersten Abmessung von P nach Q ein Gefälle von 40", nach der zweiten Abmessung von Q nach P eine Steigung von 44", so ist das arithmetische Mittel beider = 42". Auf diese Höhe stellt man sodann die Zielscheibe, läßt die Latte aus's neue auf dem Punkt P ausstellen, und richtet mittelst der Stellschrauben T das Fernrohr so, daß der Horizontalsaden des Fernrohrs genau auf der Mitte der Zielscheibe eintrisst. Es muß die Ziellinie deshalb auch im scheindaren Horizont liegen. Um nunmehr für die Folge diese Lage des Fernrohrs immer wieder herstellen zu können, wird die Libelle mittelst der Schraube os so lange verrückt, dis die Lustblase derselben zwischen se zwei correspondirenden Theilstrichen einspielt. Ziemlich nahe liegt alsedann auch, daß für die Folge die Are des Fernrohrs immer wieder im Horizont liegen müsse, sobald das Niveau so gestellt ist, daß die Libelle den obigen Standpunkt wieder einnimmt.

# **§.** 92.

Soll mit ber Libellenwage nivellirt werden, es sei nun aus ber Mitte, auf ungleiche Weiten, oder aus den Endpunkten, so

hat man, außer ben §. 77 bis 80 gegebenen Regeln, noch auf folgende die gehörige Rudsicht zu nehmen.

- 1) Bei Aufstellung bes Instrumentes bat man barauf zu feben, baff immer zwei ber einander gegenüberftebenden Stell= schrauben 3. B. T und T beiläufig in die Berticalebene der beiden abzuwiegenden Punfte zu fteben fommen, und das Inftrument eine ungefähre borizontale Lage erhalte. Sierauf brebe man, obne jedoch bas Stativ zu verrücken, ben oberen beweglichen Theil bes Niveaus so um seine verticale Are, daß das Kernrohr über die, Die Ziellinie perpendicular durchschneibenden Stellschrauben zu fteben fomme, und bringe durch lettere das Fernrohr in eine folche Lage, daß die Luftblase der an demfelben befindlichen Libelle zwischen zwei, bei ber Berification bezeichnete Theilstriche zu steben und somit Fernrohr und Libelle in eine horizontale Lage zu liegen fomme, richte sodann bas Fernrohr nach einem ber gegebenen Nivellementspunfte, und bringe nunmehr auch von biefer Seite bie Libelle durch die beiden andern Stellschrauben in eine bori= zontale Lage, und somit die Are des Kernrohrs in den scheinbaren Horizont. Bierauf laffe man
- 2) auf der Seite des Objectivglases und in einiger Entfernung von dem Instrument einen Stab senkrecht aufstellen; wird derselbe durch den Verticalfaden des Visirfreuzes gedeckt, so ist letterer selbst perpendicular und also auch der horizontale Faden in seiner gehörigen Lage (vorausgesetzt, daß beide in sich senkrecht durchschneidender Lage aufgespannt wurden); im entgegengesetzten Falle, drehe man die Ocularhülse sammt Fadenkreuz so lange um ihre Are, dis obigem Erforderniß entsprochen wird.
- 3) Hat das Fernrohr Parallelare oder das deutliche Sehen besselben den erforderlichen, dem Instrumente eigenthümlichen Grad noch nicht erreicht, so suche man beides durch Verrückung der Ocularhülse ebenfalls zu verbeffern §. 90, Seite 136.
- 4) Die Beobachtung der Zielhöhe kann als genügend bestrachtet werden, wenn bei richtig gestellter Libelle der Horizontalsfaden des Fernrohrs genau die Mitte der Zielscheibe schneidet, oder die auf derselben gezogene Horizontale genau deckt.

- 5) Da von ber richtigen Stellung ber Libellenblase meift bie genaue Beobachtung der Zielhobe abhängt, fo bedarf es faum einer Erinnerung, wie febr ber Nivelleur barauf zu achten babe, daß die einmal richtig gestellte Libellenblase, wabrend ber Be= obachtung ber Bielboben, - nicht aus ber ihr angewiesenen Stellung abgebe, wie dies bei schlecht geschliffenen ober auch sehrempfindlichen Libellen und wenn man in moorigem ichwankendem Sumpfboden au arbeiten genöthigt ift, öftere zu geschehen pflegt, und manchmal ohne die größte Ausmerksamkeit und Sorgfalt nicht zu verbindern ift. Denn um den Stand ber Libelle genau beobachten zu fonnen, muß man folche grade vor fich haben, tritt man nun gur Beobachtung ber Bielhöben hinter bas Kernrohr, so wird meiftens auch, namentlich bei fehr empfindlichen Libellen, die Luftblafe ihre Stellung ver-Dies lettere theilweise zu verhindern, laffe man an ber Libellenröhre in einem dunnen leichten Rahmen einen 1" boben 4" langen Spiegel mittelft eines Charniers befestigen. Diesen Spiegel brebt man fo lange, bis man in bemfelben, binter bem Fernrobre stebend, die Libellenblase in ihrer ganzen Länge deutlich seben und fie, obne seinen Standpunft zu verändern, zum Ginsvielen bringen fann.
- 6) Soll ein Nivellement aus der Mitte der Station aufgenommen werden, und die Zielhöhe in dem Anfangspunkt einer Abtheilung beobachtet werden, so dreht man das Fernrohr, ohne jedoch das Stativ im Geringsten zu erschüttern, so um seine verticale Achse, daß nunmehr das Objectivglas dem Punkt Nr. 2 zugefehrt ist. Steht die Libellenblase auch jezt noch zwischen denen bei der ersten Beobachtung inne gehabten Abtheilungsstrichen, so kann ohne Weiteres auch auf 2 die Zielhöhe beobachtet werden. Steht hingegen die Luftblase der Libelle nicht in der früher einzenommenen Stellung, was meistens der Fall sein wird, wenn das Niveau auf keinem sehr sesten Boden sieht und die Libelle sehr empsindlich ist, so hat man das Ersorderliche herzustellen und dann erst die Zielhöhe auf dem Niv.-P. Nr. 2 2c. zu beobachten.

Auf gleiche Weise verfährt man bei allen übrigen Abtheilungen. Bei nur einigermaßen guten Fernröhren ist eine Verschiebung ber Zielscheibe nicht erforderlich, da der Nivelleur die Zielhöhen


ohnedies auf der Bistirlatte leicht erkennen wird, vorausgesetzt, daß die Entfernung zwischen der Bistirlatte und dem Instrument nicht gar zu groß ist.

In den meisten Lehrbüchern, welche vom Nivelliren handeln, wird angerathen, an jedem der beiden Nivellementspunkte Zielslatten ausstellen zu lassen, und wahrscheinlich haben jene Geometer schnelle Förderung der Arbeit hierbei im Auge gehabt; allein nach meiner Ueberzeugung wird dieser Zweck bei Nivellements aus der Mitte gar nicht, und bei Nivellements aus den Endpunkten nur äußerst unvollkommen, wenigstens nicht in dem Umfange erreicht, der es verlohnte die Kosten für einen weiteren Gehülsen auszuwenden. Ist die Zielhöhe am Ansangspunkt der Abtheilung beobachtet, so kann, während der Nivelleur nach dem zweiten, durch einen von dem Niveau aus sichtbaren Nummerpfahl oder einem sonstigen Zeichen bemerkbar gemachten Nivellementspunkt Richtung nimmt, das Fernrohr horizontal stellt, so wie das Maß der Zielhöhe auf Nr. 1 in das Manual überträgt, der Gehülse ohne alle Unstrengung nach Nr. 2 gehen und sich dort ausstellen.

Ein zweiter nicht minder zu beachtender Grund gegen den Gebrauch zweier Visirlatten möchte folgender sein. Sind nämlich die Visirlatten nicht auf das allergenaueste übereinstimmend eingetheilt oder verändert sich während des Gebrauchs die Länge der einen Visirlatte mehr als die andere, so fällt der hierdurch entstehende Unterschied beider Latten immer nur auf eine Seite und macht ein Nivellement um so unsicherer, je größer die Anzahl der einzelnen Beobachtungen ist. Stellt der eine Gehülse immer nur auf den ungraden, der andere auf den graden Nummern auf, so wird sich wohl der letztere Fehler heben, aber keineswegs der beabsichtigte Vortheil, Förderung der Arbeit durch den Gesbrauch zweier Gehülsen bewähren.

## §. 93.

Um einen ober mehrere Punkte mit zwei gegebenen in eine und bieselbe schiefe ober horizontale Ebene zu bringen, bedient man sich ganz einfacher Werkzeuge, welche unter bem Namen Bisirkreuze oder Bisirkrücken ziemlich bekannt und beim Wiesenbau beinahe unentbehrlich sind. Dieselben bestehen aus einer 40-45'' langen 2'' breiten 1'' starken Latte ab, an beren



oberem Ende 10" lange 2" breite Duers d ftücke od rechtwinklicht befestigt sind. Da lettere, wie wir später sehen werden, als Absehen dienen, so ist es zweckmäßig, wenn sie auf der einen Seite schwarz, auf der andern weiß angestrichen werden. Sehr bequem ist es ferner, die Latten in Fuß und Zolle einzutheilen, indem solche alsdann zu Abmessungen kleiner Entfernungen zc. gebraucht werden können. Um mit diesen Bisserteuzen

operiren zu können, sind deren drei Stück erforderlich. Dies selben muffen gang genau einerlei Sohe haben, und damit sie immer in diesem Zustand erhalten bleiben, an ihrem unteren Ende b mit starkem Eisenblech beschlagen sein.

Der Gebrauch dieser Visirkrüden ist so äußerst einfach, daß selbst die ungeschicktesten Wiesenbauarbeiter sehr bald mit denselben umzugehen wissen. Es ist dies auch um so nothwendiger, als bei ausgedehnten Wiesenanlagen der Technifer nicht immer zu Handen ist, und die Arbeiter nicht selten in den Fall kommen, sich einen Pfahl selbst einvisiren zu müssen. Mehrere Beispiele werden den Gebrauch der Visirkrücken, so wie die verschiedenen Manipulationen mit denselben deutlich machen. a und b seven die bereits gesebenen sestgelegten Punkte, in deren Ebene ab die weiteren Punkte e und d einvisirt werden sollen. Um dies zu bewerkselligen, stellt ein Arbeiter eine der obigen Visirkrücken auf a, ein anderer eine solche auf b senkrecht und so auf, daß die obere Duerleiste die abzu=





Fig. 11.



ftedende Linie rechtwinklicht burchschneibet, in gleicher Weise ftellt fich ein britter Gebulfe mit einer Bisirfrucke in e und bann fpater in d auf. Während b und e fich feitwärts von ihren Visirfreugen aufstellen, stellt sich ber bei a befindliche Gehülfe in die Linie von a und b einen Schritt binter seinem Bisirfreuz auf, neigt fich bann fo weit herunter, daß das Auge in gleiche Sobe mit dem obern Theil der in a und b aufgestellten Bisirfruden zu fteben fommt, wo er bann sogleich seben wird, ob der obere Theil der in e und dann später in d aufgestellten Visurtrude ebenfalls in der Visirlinie erscheint, ift bies der Kall, so liegen genannte Punkte in einer und berfelben Ebene. Ift bies jedoch, wie dies meiftens geschehen wird, nicht ber Kall, so muß ber Punkt e resp. d so lange erhöht ober vertieft werden, bis bas auf benselben aufgestellte Biffirfreuz mit ben auf a und b befindlichen genau in gleicher Sobe erscheint. ben fraglichen Punkten Pfable bis auf die gegebene Sobe einge= ichlagen, fo läßt fich fpater an benselben abmeffen, wie viel an jedem biefer Puntte ab = ober aufgetragen werden muffe, um ein gewisses Planit auf die Sohe der beiden Punkte a und b herzustellen.

Sind a und b Fig. III. horizontal, und es soll das Gefälle ber beiden Punkte a und d gefunden werden, so hat man nur nothwendig in d einen Maßstab aufzustellen, und an diesem mit

ber Bisirkrücke bis in die Sbene ber in a und b aufgestellten Bisirfreuze heraufzufahren, das auf dem Maßstabe abgeschnittene Maß ist sodann gleich dem Gefäll der beiben Punkte a und d.

# Ausführung von Gnt : und Bewäfferungsanlagen.

#### S. 94.

Soll eine größere Ent= oder Bewässerungsanlage in zwed= mäßiger Weise und mit dem geringsten Kostenauswande ausgeführt werden, dürste die Ausstellung eines genauen, sowohl die be= treffenden Localitäten, als auch die projectivten Anlagen näher be= zeichnenden Planes zu den wesentlichsten und nothwendigsten Dingen gehören.

Durch einen ausführlich bearbeiteten Bauplan erhalten wir einen ichnellen und ficheren lleberblick beffen, was und wie es geschehen foll, und beshalb bie sicherften Unhaltspunkte für bie Arbeit felbit, fo wie terfelbe ebenfalls zur Kontrolle ber bereits ausgeführten Arbeiten bienen fann. Die erforderlichen Roften können leichter ermittelt und Die gange Unlage mit mehr Rube, Ordnung und Sparfamfeit ausgeführt, fo wie bas zur Ausführung erforderliche zur gehörigen Beit und auf Die zwedmäßigste Weife vorbereitet werden, so wie der die Ausführung leitende Technifer mit Sicherheit und ba arbeiten laffen fann, wo er es im Augenblid für zwedmäßig balt. Die Arbeiten fonnen burch einen ober mehrere Technifer zugleich in Betrieb genommen werben, fo wie es auch feine namhafte Störung verursachen wurde, wenn bas technische Personal die Arbeit einstellen und burch ein anderes erfett werben mußte. Der vorhandene Plan bient allen gur Richtschnur, und fonnen somit nachtheilige Irrungen nicht leicht entsteben.

Bur Vollständigkeit eines Planes gehört:

1) Eine möglichst genaue in Bezug auf die Anlage alles bis in das fleinste Detail enthaltende Uebersichtskarte, welches indessen kein mathematisch genau ausgenommener Plan, sondern

nur eine möglichst beutliche Handzeichnung zu sein braucht. In berselben soll sowohl bas seitherige als auch projectirte Ent = und Bewässerungssystem angegeben, so wie die verschiedenen, die An= lage etwa durchziehenden Fuhr = und Fußwege, Brücken, Stege, Wehren, Schleußen und Mühlwerken, so wie die mit blosen Augen erkennbaren Erhöhungen und Vertiefungen möglichst genau ein= getragen sein.

Bei den Mühlwerfen ist noch besonders anzugeben, ob dieselben mit einem Eichpfahl oder einer Eichschwelle (Fachbaum) 2c.
versehen, und welche Lage dieselben gegen das Mühlrad haben, wie
groß der Durchmesser desselben sep, ob die Mühle über = oder
unterschlächtig, wie viel freies Gefälle vorhanden. Db die Mühle
mit einem Streich = oder Zugwehr versehen, und ob und in welcher
Zeit etwa überflüsses Wasser über oder durch das Fluthwehr geht.

Bur Bollständigkeit eines Planes gehören ferner

2) möglichst genaue und ausführliche Rivellements, fo wie fich hierauf flügende Zeichnungen von gangen und Duerprofilen. Die Nivellementspunkte felbst betreffend, so muffen folche aus an und für fich fefistebenden nicht leicht verrudbaren Vunften 2. B. Bruden und Schleugenröfte, Gichpfahle, Fachbaume ober aus ftarten tief in die Erde geschlagenen Pfahlen befteben. benjenigen Stellen, wo Soben und Tiefen bemerklich wechseln, an ben Einmündungen und Ueberschreitungen von Strafen = und Seitengraben, an ben Winfelpunften ber auszuführenden Graben zc. ift bie Festlegung fixer Puntte, wenn beren nicht ichon vorhanden, oft wesentlich nothwendig. Soll durch einen Wald ein Nivelle= ment geführt werden, fo wird es die spätere Auffindung ber einzelnen Rivellementspunkte febr erleichtern, wenn in ber Richtung bes Nivellements bie Seden und Baume weggehauen werben. Ronnen hierbei einige Baumftumpen als Nivellementspunkte an= genommen werden, so sollte man bies nie unterlaffen, indem solche als fefte Puntte bei ber späteren Ausführung von großem Werthe find. Je größer und daber toftspieliger ein Nivellement ift, um fo mehr muß man barauf feben, bag bie Nivellementspunkte in ihrer ursprünglichen Lage erhalten bleiben und leicht wieder aufzufinden

sind, es wird dies um so leichter geschehen können, je mehr wir selbst barauf bedacht sind, diese Stellen mit leicht entbeckbaren Zeichen zu markiren, und solche ebenfalls an den entsprechenden Stellen in dem Horizontalplan einzutragen.

Ebenso wird es meistens von großem Interesse sein, — die verschiedenen Bodenschichtungen, so wie die aus benach=barten Feldbrunnen leicht zu entnehmende Höhe des Grundwassers, ferner die Lage der in der Nähe besindlichen Quellen, Bäche, Teiche, Flüsse, so wie die höheren, mittleren und niederen Wasserstände derselben in der Prosilzeichnung aufgenommen zu sehen, ebenso dürfte es bei Bewässerungsanlagen von Nutzen sein, wenn in den dem Plane beigefügten Erläuterungen noch weiter angezgeben wäre, welche Wassermasse in einem gewissen Zeitabschnitt bei mittlerem Wasserstande den Wiesen zugeführt werden könnte 2c.

Kann, wie hier, durch Zeichnungen nicht alles Erforderliche anschaulich gemacht werden, oder bedürfen solche selbst noch einiger Erläuterungen, so muffen diese dem Hauptplan ebenfalls noch bessonders beigefügt werden.

Ist die genaue Beschreibung der auszuführenden Be = oder Entwässerungssysteme, so wie der damit in Verbindung stehenden Grundarbeiten in dem Plan aufgenommen, so geht man zu den sonstigen wichtigeren Bauobjecten, den etwa ersorderlichen Schleußen, Wehren, Brücken, Durchlässen, Kanälen zc. über. Von jedem einzelnen Bauwerfe lege man genaue Zeichnungen, aus der äußeren Ansicht, dem Grundriß, so wie den verschiedenen Durchschnitten bestehend, nebst genauen Detailbeschreibungen der einzelnen Werfstücke dem Plane bei.

Bei den Brücken mussen ihre Längen, Breiten und höhen der Deffnungen unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Fluthwasser bestimmt werden. Bei den Wehren, ob solches Streich= oder Zug= wehre gibt. Bei den Schleußen, wie viel Durchlässe dieselben erhalten und wie hoch das Wasser durch dieselben gestaut werden soll. Ferner ist anzugeben von welchem Material die einzelnen Bauwerke auszuführen und von woher und um welche Zeit der Bezug derselben erfolgen könne. Die Größe und Dimensionen

ber einzelnen Werkstüde und ihre Form, mussen so bezeichnet sein, daß jeder Werkmeister im Stande ist, solche hiernach fertigen zu können, so wie überhaupt alle Zeichnungen in diesem Sinne und so ausgeführt werden mussen, daß solche den spätern Accorden bequem zu Grunde gelegt werden können.

Nach Vorausschickung bes Obigen wird es nunmehr leicht sein, einen Kostenüberschlag fertigen zu können. In demselben muffen als Hauptgrundlage der abzuschließenden Accorde alle Dimensionen und Preise der einzelnen Werkstücke und Arbeiten aufgeführt, so wie die Kosten im Ganzen berechnet sein.

Ist der Bauplan auf diese Weise in allen seinen Theilen entworfen und festgesetzt, so sollte später ohne erhebliche Gründe von demselben nicht abgegangen, Arbeiten ausgeführt, Zahlungen angewiesen werden, welche in den Ueberschlägen nicht enthalten sind, oder größere Kosten als die veranschlagten verursachen würden.

Sollten jedoch spätere durch unvorhergesehene örtliche Vershältnisse herbeigeführte Abanderungen des Planes nicht vermieden werden können oder solche im Interesse des auszuführenden Bauwerkes liegen, so begründe man solche vorerst in einem Anhange zum ursprünglichen Plane, und beginne dann erst mit der Arbeit selbst. Einmal von dieser Regel abgegangen, veranlaßt unendliche Berlegenheiten, man weiß dann nie wie man mit seiner Arbeit und seiner Kasse steht.

# **§.** 96.

Um einen Bauplan ben Localitäten entsprechend entwersen und solchen auf die zweckmäßigste und billigste Weise aussiühren zu können, muß man sich zuvor von letzteren selbst gehörige Kenntnisse zu verschaffen suchen, deshalb den betreffenden Bezirk mehrere male begehen und sich diesenigen Notizen sammeln, welche den obigen Zwecken förderlich und nüglich erscheinen. Nie aber lasse man sich verleiten bei Feststellung eines größeren Planes und so lange man sich die nothwendigen Localkenntnisse noch nicht erworben, die ersten auftauchenden Ideen zugleich auch als die zur Ausführung vorzüglichsten zu betrachten, man sei im Gegentheil in dieser

Beziehung mißtrauisch gegen sich selbst; nur zu gerne sindet man sich veranlaßt, die durch die ersten Eindrücke einer Localbesichtigung hervorgerusenen Ansichten als Meisterwerke zu betrachten, während wir dieselben bei späterer ruhiger Ueberlegung und nach sachgemäßer Vergleichung mit den Localitäten, als elendes Stückwerk zu verwerfen uns veranlaßt sinden, wie mir dies selbst, ich schäme mich nicht es zu sagen, im Ansange meiner praktischen Wirksamskeit mehreremal begegnete.

Je öfterer wir einen Bezirf begehen, um fo klarer wird es und werden, wie und auf welche Weise ein Plan am zwedmäßigsten auszuführen sei.

Es gibt außerdem verschiedene in den Localitäten selbst begründete Merkmale, nach welchen sich die Lage einer Wiesensläche in Bezug auf ihr Gefälle im Allgemeinen so ziemlich sicher absleiten läßt, deren Berücksichtigung die Entwerfung eines Planes sehr erleichtert und die wesentlichsten Anhaltspunkte für die Aufsnahme der erforderlichen Nivellements liefert.

Durchziehen nämlich 1) größere oder kleinere Flüsse eine Thalfläche, so hat lettere selbst ihr Hauptgefälle nach der Richtung des Flusses, Baches 2c. Größere Flüsse strömen, ganz geringe Ausnahmen abgerechnet, immer an der tiefsten Stelle des Thales, sollte dies auch mehrere Stunden breit sein, so daß der Flusselbst als der Hauptentwässerungsfanal der ganzen Gegend betrachtet werden kann. 2) Auf derzenigen Seite, auf welcher die sich an das Thal anschließenden Berge und Anhöhen am schrosssen und steilsten abbachen, ist auch in der Regel das Thal am tiefsten, so wie im Gegentheil da, wo diese Anhöhen sich sanster niedersensen, auch das sich an diese anschließende Land am höchsten ist. Führt zedoch ein durch das Thal strömender Fluß häusig trübes, schlammiges Wasser, tritt derselbe östers über seine Ufer, so sind letzere, der seit zeher ersolgten Niederschläge wegen, höher, als das in einiger Entsernung von demselben liegende Land.

Auf scheinbar ganz horizontal liegenden Grundstücken gibt uns oft ein nicht sehr beliebter Mineur, der Maulwurf, ziemlich sichere Anhaltspunktez wo derfelbe seine Hausen aufwirft, ist es, und

wenn auch nur um ein paar Joll, höher als in den von demselben nicht besuchten Localitäten.

Die auf ben Grundstüden selbst wachsenden Pflanzen geben und ebenfalls einige Anhaltspunkte. Ist der Futterbestand einer Wiese aus sauren und süßen Gräsern zusammengesetzt, so ist ge- wöhnlich da, wo die sauren Gräser wachsen, das Grundstüd am tiefsten, ebenso da, wo die Begetation im Frühjahr am ersten beginnt, vorausgesetzt, daß nicht unterirdische Duellen ober eine bereits bestehende Bewässerung die nähere Veranlassung hierzu sind.

Nach obigen Kennzeichen läßt sich dann auch beiläusig und ohne Nivellement die Lage und Direction der Ab = und Zuleitungsgräben so ziemlich richtig bestimmen, welche man sofort auch in die dem Hauptplan beigelegten Uebersichtskarten einträgt, und auf dem Felde mit Nummerpfählen bezeichnet; die den letteren gegebenen Ziffern werden ebenfalls an den entsprechenden Stellen in die Uebersichtsfarte aufgenommen.


Sobald dieses Abpfählen geschehen, wird durch ein genaugs. Nivellement untersucht, ob auf die projectirte Weise allen früher sestgestellten Bestimmungen in Bezug auf Be = oder Entwässerung u. s. w. entsprochen werden kann, oder welche Abänderungen vorzunehmen wären. Sind auf diese Weise alle Anstände gehoben, so wird der nunmehr als richtig anerkannte Plan desinitiv abgesteckt, die Kostenüberschläge gesertigt, die erforderlichen Gelder disponibel gemacht und mit der Aussührung selbst begonnen.

# Von dem Zweck und der Benennung der beim Wiesenban vorkommenden Gräben.

**§.** 96.

Die Form der beim Wiesenbau vorkommenden Gräben ist eben so verschieden, wie der Boden, durch welchen sie gezogen, so wie der Zweck und die davon abgeleitete Benennung derselben. Man unterscheibet:

A) die hauptzuleitungsgräben ab, dieselben find dazu bestimmt, das zur Bewässerung disponible Wasser mit bem er-



forberlichen Gefälle und der theilweise hiervon abhängenden Gesichwindigkeit, dem zu bewäffernden Diftricte zuzuführen, ohne daß jedoch das Waffer aus demselben unmittelbar zur Bewäfferung auf die Wiesen geleitet wurde.

- B) Die Vertheilungsgräbchen ed, sie sind dazu bestimmt, so viel Wasser zur Bewässerung eines bestimmten Districtes erforderlich, aus dem Hauptzuleitungsgraben auszunehmen, und solches in die verschiedenen Bewässerungsgräbchen (f) regelmäßig zu vertheilen, außerdem werden solche beim Rückenbau noch dazu benutt, um die durch die Bewässerungsgräbchen nicht mehr bewässert werdenden Wiesentheile e ebenfalls zu überzrieseln. Letzterer Zweck ist wohl der wesentlichste, indem der erstere, gleichmäßige Vertheilung des Wassers, nur unvollständig erreicht wird, und deshalb in, verschiedenen Privaten zugehörigen Wiesen, kaum zu empfehlen sein dürste. Vollständiger wird diese Absicht erreicht, wenn, wie dies auch in der Lombardei, wo der Wiesendau am vollsommensten ausgeführt wird, geschieht, das Wasser den Bewässerungsgräbchen unmittelbar aus dem Hauptzuleitungsgraben zugeführt wird.
  - C) Die Bewäfferungsgräbchen f, sie haben die Bestimmung, bas ihnen aus dem Hauptzuleitungsgraben oder den Bertheilungsgräbchen zugeführte Wasser so gleichmäßig wie möglich auf der ganzen Wiese zu verbreiten.
- D) Die Entwässerungsgrabchen g find dazu bestimmt, das bereits zur Bewässerung benutte Wasser aufzufangen, und dem Hauptentwässerungsgraben zuzuführen.

E) Die Hauptentwässerungsgräben hi nehmen das ihnen von den Grundstücken durch die fleineren Entwässerungssgräbchen g zugeführt werdende überstüssige Wasser auf und führen solches auf dem fürzesten Wege weiter.

# Ausführung bes Sauptzuleitungsgrabens.

#### S. 97.

Läßt es bas vorhandene dem Hauptzuleitungsgraben zu gebende Gefälle zu, fo lege man benfelben bei feinem Anfange b. i. ba, wo er in ben Bach, aus welchem bas Waffer zur Bewäfferung abgeleitet werden foll, einmundet, fo tief, daß auch ohne Unwendung einer koftspieligen Stauschleuße bas Waffer in gehörigem Umfange dem Sauptzuleitungsgraben zugeführt werden fann. Bunachft ber zu bewäffernden Wiefen aber fuche man benfelben so boch zu führen, daß deffen Soble in gleiche Sobe mit ber höchften Stelle ber ju überriefelnden Fläche ju liegen fomme. Einzelne fleine Erhöhungen von nur geringem Umfange können hierbei nicht berücksichtigt werden, indem die höhere Rührung bes Grabens leicht zu unverhältnigmäßig große Roften verursachen fonnte. Es ift in folden Fällen dann meift vortheilhafter, diefe fleinen Erhöhungen abzutragen, oder falls auch dies zu große Roften verursachen wurde, die bezeichneten Unhöhen unbewässert zu laffen und mit bem Zuleitungsgraben zu umgeben. Liegt die Soble bes Bewäfferungsgrabens tiefer als bie zu bewäffernde Fläche, fo muß bas Waffer mittelft Anstauung bis zur Wiesenfläche gehoben werden, hierdurch aber schlagen sich viele Dungstoffe, statt auf Die Wiese zu fommen, in bem Graben nieder und bas fich bei starken Fluthen bennoch auf bem Ufer ablagernde Material erhöht lettere bald fo, daß das Waffer nur bei ftarkeren Aluthen aus feinen Ufern treten und ben 3weck ber Bewässerung in unvollftändiger Weise erfüllen fann.

Das Gefälle eines Grabens wird vermehrt, wenn die Sohle besselben an seinem Anfange höher, ober an seinem unteren Ende

tiefer gelegt, ober indem beides zugleich geschieht. Daß dem Technifer bei dem einen sowohl wie bei dem andern, der Zweck der Anlage selbst, nebst möglichster Ermäßigung der Kosten vorschwesen müsse, bedarf kaum einer Erinnerung. Würde z. B. dadurch, daß ein Graben, um das Gefälle zu verstärken, an seinem obern Ende um 10 Zoll höher gelegt, das Wasser gehindert, aus dem Bach zc. in den Zuleitungsgraben zu treten, und hierdurch die kostspielige Erbauung einer Stauschleuße veranlaßt, so dürste es vielleicht eher im Interesse des Besigers liegen, sich mit gerinsgerem Gefälle zu begnügen, oder zur Verstärkung des letzteren den Graben an seinem unteren Ende um einige Zoll tieser zu legen.

Bei zu starkem Gefälle ist, besonders in leichtem loderen Boben, das Ausreißen der Sohle, so wie das Unterwaschen und Einstürzen der Userwände zu besorgen.


Bei zu geringem Gefälle schlagen sich, besonders bei einer etwas langen Leitung, die in dem Wasser enthaltenen Dungstoffe in dem Graben nieder, die Kosten für die Reinigung des letztern werden also vermehrt, ohne daß der größt möglichste Effect der Bewässerungsanlage resultirt würde. Letzteres fann überdieß noch um so mehr angenommen werden, als in der Natur der Sache begründet ist, daß bei gleichen Grabenweiten und in gleichen Zeiten, bei geringerem Gefälle ein verhältnißmäßig geringeres Wasserquantum, also auch weniger Dungstoffe, als bei stärkerem Gefälle herbei geführt werden könne. Im ersteren Falle kann man sich noch dadurch helsen, daß man dem Graben im Verhältniß seines geringeren Gefälles, eine größere Breite gibt, ohne daß sich jedoch hierdurch der durch das Niedersschlagen der Dungstoffe entstehende Nachtheil vermindern ließe.

In Gebirgsgegenden trifft es sich häusig, daß man eher zu viel, als zu wenig Gefälle hat. In diesem Falle ist die bereits s. 48. vorgeschlagene Ausrollung oder terassensormige Anlegung der Gräben ebenfalls anzurathen. Dhne diese Borsicht werden sich dieselben in kurzer Zeit so sehr vertiesen und von ihrer ursprünglichen Richtung abweichen, daß solche, besonders die Zuleitungsgräben ihrem Zwecke nicht mehr zu entsprechen im Stande sind.

Der Anfang bes Hauptzuleitungsgrabens muß, um bas Waffer zur Zeit, wo man foldes nicht zur Bewäfferung benußen will,
abhalten zu können, mit einer diefem Zweck entsprechenden verschließbaren Schleuße, deren Rost in gleicher Tiefe mit der Grabensohle liegt, versehen seyn.

Um Sand und Kies, überhaupt alles Material, welches den Graben ausfüllen und die Grasnarbe verderben könnte, von beisten abzuhalten, ist die Vorstellung eines Brettes an der Schleußensöffnung, oder die Anlegung einer Schlammgrube daselbst sehr zu empfehlen. Bei kleinerem Wasserstande, wo dergleichen Anklössungen ohnedies in geringerem Grade stattsinden werden, nimmt man diese Brettstücke hinweg. Sind übrigens in dem zu beswässernden Districte sumpsige torsige Stellen, so schadet es diesen keinesweges, wenn solche mit Kies, oder Sand einige Zoll hoch überzogen werden.

Soll, wie oben angegeben, die Sohle des Hauptzuleitungsgrabens gar nicht, oder nur um ein Weniges tiefer, als die zu bewässernde Fläche zu liegen kommen, so geht hieraus hervor, daß solche Gräben eigentlich nicht in dem Wiesenboden, sondern, in zu diesem Zwecke in der Nichtung des zu fertigenden Grabens eigens aufgeführten Erdauswürfen, sogenannten Leitungsdämmen, ABCD eingeschnitten werden mussen, daß die beiden Wände oder



User bes Grabens wieder bergleichen kleinere regelmäßige Erdwälle oder Dämme AEFG und HBIK bilben, so daß also der eigent-liche Graben EGIH nur als der parallele Abstand zweier gleich hohen Dämmchen, zwischen welchen das Wasser geführt wird, zu betrachten ist.

Die Form und Größe folder Leitungedamme ift abhängig:

- 1) von der Wassermasse, welche in denselben geführt werden soll.
- 2) von der Beschaffenheit des zur Bisdung des Dammes verwendet werdenden Bodens und der hierdurch bedingten Abdachung seiner Seitenwände, so wie
- 3) von der höheren oder tieferen Führung der Wasserleitung selbst. Ob nämlich die Sohle des eigentlichen Grabens in gleicher Höhe mit der zu bewässernden Biesensläche, oder höher oder tiefer als dieselbe zu liegen kommt.

In Bezug auf ad 1, so ist weniger die zum Zwecke der Bewässerung im Ganzen erforderliche, als die wirklich vorhandene Wassermasse, so wie die Dauer der einzelnen Bewässerungstermine, als maßgebend zu betrachten. Ist die disponible Wassermasse von geringem Umfange, so würde es eben keine große Sachkenntniß verzathen, wollte man den Graben größer als diesem Verhältniß entsprechend anlegen. Würde der zur Bewässerung bestimmte Bach zuweilen jedoch stärkere mit vielen Dungstoffen versehene Fluthen führen, deren möglichst größte Benußung in unserem Interesse läge, so würde die Anlegung eines größeren, die Fluthen ganz oder doch größtentheils sassenden Zuleitungskanals, zweckmäßig erscheinen.

Ist die Bewässerung einer Wiese an eine gewisse Dauer gebunden, und Nebersluß an Wasser vorhanden, so muß die Größe des Zuleitungsgrabens der Zeit proportional seyn, d. h. diesenige Ausdehnung haben, um in der gegebenen Zeit, die erforderliche Menge Wassers herbeisühren mit demselben die betreffende Fläche möglichst vollständig bewässern zu können. Werden einem Hauptzuleitungsgraben, bei 2' Wassertiese, und 4' Geschwindigseit in der Secunde, 30 Zoll Sohlenbreite gegeben, so ist derselbe sedenfalls groß genug, 100 Morgen Wiesenland in 24 Stunden das erforderliche Wasser zuzuführen, so wie bei achttägiger Wiesersehr der Bewässerungsterminen nach und nach 800 Morgen bewässert werden können.

Aus dem bisber Gesagten durfte nun noch weiter zu entnehmen fenn, daß wenn die zu bewäffernde Fläche größer ift, als daß folche

in den bestimmten Terminen vollständig bewässert werden könnte, oder wenn das Gefälle des Zuleitungsgrabens geringer, als das oben angenommen wäre, die Sohle des letzteren breiter gemacht werden müßte. Eine Sohlenbreite von 50 Zollen dürfte indessen in den meisten Fällen ausreichen.

Ift endlich die freie ungeftorte Benugung eines Baches geftattet, fo ift bem Zuleitungegraben eine folche Ausdehnung zu geben, bag jeder einzelnen Abtheilung unter Berüchsichtigung der Lage, ber mafferhaltenden Rraft bes Bodens 2c. bas nach S. 33 erforderliche Wafferquantum in bestimmten regelmäßigen Terminen (Riceboden alle 4 Tage, Thonboden alle 14 Tage) zugeführt werden fann. Baren z. B. alle Tage 100 Morgen zu überriefeln und es fonnte bem laufe bes Waffers im Zuleitungsgraben eine Geschwindigkeit von 3 Auf Waffer in der Secunde gegeben werden, fo finden wir bie mittlere Breite bes Grabens, indem wir die Zeit (24 Stunden) in Secunden ausgedrückt (86,400) mit der Geschwindigkeit in einer Secunde (30") und der Tiefe des Waffers (20") multipliciren und mit dem hierdurch erhaltenen Product = 51', 840,000 in die au bewässernde Alache 384000000 □ ', multiplicirt mit der Tiefe bes in 24 Stunden auf die Wiefe gebracht werdenden Baffers, (letteres hier zu 9" angenommen) = 384000000" × 9 = 3456000000 bividiren. In vorliegendem Falle erhalten wir für Die mittlere Breite 66 Boll biervon die Waffertiefe subtrabirt gibt die eigentliche Sohlenbreite.

In Bezug auf die lockere oder feste Beschaffenheit bes zu solchen und ähnlichen Dammarbeiten verwender werdenden Bodens, können folgende Bestimmungen als maasgebend betrachtet werden: soll die aufzubringende Erde sich selbst tragen d. h. die Form der Dammarbeiten durch Sonne, Frost und Regen nicht so leicht verändert werden können, so müssen dieselben zu beiden Seiten eine der Festigkeit des Materials, woraus sie gebildet werden, entsprechende Abdachung erhalten. Bei sestem bindendem Boden gesnügt es, demselben eine einfüßige Böschung zu geben, so daß also die untere oder Sohlenbreite des Dammes gleich ist der doppelten Höhe und der oberen oder Kronenbreite zusammen genommen.

3ft 3. B. ber Damm 3 Fuß boch und beffen oberer Theil (bie Dammfrone) 10' breit, so ift die untere Breite = 3' × 2' + 10' = 16'. Bei leichtem, loderm, bas Baffer leicht burchlaffenben Boben, follte bie Abdachung nicht unter zweifußig fenn, fomit der Dammfuß der 4fachen Sobe und einfachen Kronenbreite zusammen genommen gleich feyn, so daß alfo bei der oben angenommenen Dammbobe und Kronenbreite die Coble beffelben 22 fuß breit werden murbe. Soll die Soble bes in dem Damm einzuschneibenden Buleitungekanale in gleicher bobe mit ber zu bewäsfernden Wiesenfläche liegen, fo find bie ber Kanaltiefe entsprechenben oder proportionalen Dammboben, so wie die übrigen Dimen= fionen ber Bedammung unveranderliche Größen, fo lange bie Grabentiefe felbst unverändert bleibt. Liegt jedoch die Graben= fohle höher oder tiefer, ale der zu bewäffernde Diftrift, fo nimmt in der dem vorbergebenden analogen Beise die Sobe und somit auch die untere Breite ber Bedammung zu oder ab. Liegt 3. B. Die Sohle bes Grabens GJ in gleicher Sobe mit ber Wiefen= flache, so ift bei einfüßiger Boschung die untere Breite bes Dammes FK = GJ + 4 GM + 2 AE, ober in Worten: gleich ber Grabensohle (GJ), ber vierfachen Grabentiefe (GN) und der doppelten Dammfrone AE zusammen genommen. LM die Bobe des Wiesenlandes, so ift die untere Dammbreite LM = EH + 2 AE + 2 AR, ober in Worten: gleich ber oberen Grabenbreite (EH), der doppelten Dammfronenbreite(2 AE) und dem doppelten Abstand der Dammfrone von der Wiesen= fläche (2 AR) zusammen genommen. Ift CD bie Sobe bes Wiesenlandes, so ift die untere Dammbreite CD = EH + 2 AE + 2 AV.


## **\$.** 99.

Soll eine Dammarbeit gehörig ausgeführt werden, so muß vorerft, sowohl die Richtung und Höhe des Dammes, als auch dessen Abdachungen, so wie die Sohlen- und Kronenbreite desselben ihrer ganzen Länge nach durch Pfähle bezeichnet (abgestedt) sein, damit sowohl die Uebernehmer der Arbeiten lettere beurtheilen, ihre Forderung hierauf begründen und folche später mit Zuverlässigkeit auszuführen vermögen, als auch damit dem Technifer ein Mittel in die Händen gegeben werde, die Arbeiten immer mit leichter Mühe übersehen und controlliren zu können.


#### S. 100.

Um die obigen Dimensionen mit Zuverläßigkeit bestimmen zu können, ist vor der Absteckung der Arbeiten die Aufnahme eines genauen Nivellements wesentlich nothwendig, die einzelnen Nivellementspfähle selbst werden dann bei der späteren Aussührung selbst als die eigentlichen Normalpunkte, von welchen aus alle Abmessungen vorzunehmen sind, betrachtet.

Würde uns etwa bie Aufgabe gegeben, längs ber Gränze eines Grundstückes a', b', c!, d' einen Damm von 10 Fuß Kronenbreite und einfüßiger Abdachung so anzulegen, daß dessen Krone bei dem Rivellementspunkt a' 50 Zoll, bei b' 60 Zoll, bei e' und d' 15 Zoll höher liege, als lettere selbst, so hätten wir



hierbei folgendes zu berücksichtigen. Um die obigen Arbeiten abstecken und so den Uebernehmern derselben bequeme Anhalts=punkte geben zu können, nehme man auf die Breite des Dammes und senkrecht auf die Direction desselben die Duerprosite der vorhandenen Localitäten an sedem einzelnen Nivellementspunkt mit der Wasserwaage genau auf, und entwerfe hiervon sogenannte Prosilzeichnungen, den obigen Maßen nach, in nach=stehender Form.



Soll 3. B. von dem Profil a eine Zeichnung entworfen werden, so ziehe man die gerade Linie ag, und trage auf dieser von einem gewissen Punkte etwa a' aus, nach dem verjüngten Maßstade die senkrechte Dammhöhe he' = 50 Zoll nach e' hin ab, von e' nach f' die Kronenbreite hi = 100 Zoll, und von f' aus nach g' die Dammhöhe fi = he' = ae; dieß gilt jedoch nur dann, wenn a'e'f'g' so ziemlich in einer und dersselben Horizontale liegen. In e' und f errichte man die Perpendicul e'h und if' von willkührlicher Länge, mache he' = a'e' und if' = f'g' und verbinde die Punkte a'h ig' durch gerade Linien miteinander. Zur bequemeren Uebersicht trage man die entsprechenden Maße in der Profilzeichnung ebenfalls ein. Auf gleiche Art verfährt man mit den übrigen Profile b', c' u. s. w.


Hat man auf biese Weise eine Zeichnung sämtlicher Duersprosite entworfen, so geht man zur Absteckung berselben an Ort und Stelle selbst über, und verfährt hierbei ganz auf analoge Weise, wie bei der Zeichnung selbst. Rechtwinklich mit der Dierectionse, hier der Gränzlinie a' b' 2c. Fig. 1, welche zuvor bestimmt und nach ihrer verschiedenen Beugung durch Meßstäbe, oder lange Pfähle bezeichnet seyn muß, wird die Linie a' g' abgesteckt,

und auf berselben die auf der Grundlinie des Querprofils a enthaltenen Maße a' e' = 50 Joll; e'  $\mathbf{f}' = 100$  Joll; und  $\mathbf{f}' \mathbf{g}' = 50$  Joll abgetragen.

In den Abtheilungspunften e und f, werden binlänglich lange, oben horizontal abgeschnittene Pfähle senfrecht und so tief eingeschlagen, daß beren oberer, die Bobe ber Dammfrone bezeich= nender Theil, um die oben bestimmten 50 Boll bober ale ber Nivellementsvunft a', ber bei g' eingeschlagene Pfahl aber in gleicher Sobe mit a' zu fteben fomme. Berbinbet man fobann ben oberen Theil ber Pfable, a'hig' mit gewöhnlichen Latten, fo hat man zu gleicher Zeit ein richtiges Mobel bes zu fertigenben Dammes, fo dag bie Arbeiter bequem hiernach arbeiten fonnen. In ähnlicher Beise, wie hier, werden in der Rabe von b', recht= winklich auf a' b' und b' c' bie Linien o' k' und 1' k' abgestedt, auf benselben die in dem Profil b' enthaltenen Mage in gehörige Reihenfolge abgetragen, überhaupt gang fo wie oben bei Profil a' verfahren. In gleicher Weife trägt man die Profile c' und d' auf bas local über. Die fich burch Berlängerung ber Linien e'h' und p'q' und q'r' ergebenden Durchschnittspunkte h' und q' sind als die eigentlichen Ed ober Binfelpunfte ber Bedammung gu betrachten. Ein gleiches gilt von ben mit biefer parallelen Linien f't' und t's' 2c.


Bei der Fertigung der obigen Profile, so wie bei der Abstedung derselben, haben wir eine durchaus horizontale Lage des Dammsußes vorausgesest und für diesen Fall ein entsprechendes Versahren eingehalten. Hätte jedoch das Terain, auf welchem der fragliche Damm zu errichten, eine Neigung in der Direction des Queerprofils, so wäre dem Damme eine von der vorigen etwas abweichende Construction zu geben. Ist nehmlich der Dammkörper z. B. statt auf der horizontalen Ebenen BD auf einer geneigten Fläche BC aufzusühren, so würden die Abmessunzgen der horizontalen Abstände, nicht auf der Neigungslinie BC, sondern nach der horizontalen Linie AD geschehen müssen. Ist der perpendiculare Abstände der Dammkrone EF von dem Nivellementspunkt B gegeben, so trage man solchen in horizontaler Rich=

tung von B nach K, und die Breite ber Dammfronen von K nach H, errichte in beiben Puntten binlänglich hohe Pfable E



und F, so daß deren oberer Theil genau die Höhe der Dammsfrone bezeichnet. Um die vorgeschriebene einfüßige Abdachung der Dammseite FJ zu erhalten, trägt man den perpendicularen Absstand des Punktes F von der Horizontale BD aus H nach G, befestigt daselbst einen Pfahl dessen oberer Theil in gleicher Höhe mit dem Nivellementspunkt B liegt, so muß alsdann auch FG in der vorgeschriebenen Abdachung liegen und die Verlängerung der Linie FG den Punkt J bezeichnen, auf welchem die Abdachung des Dammes, auf der schiefen Ebene BC einschneidet.


Bare OR bie gegebene Reigung und o ber Nivellemente-



punkt, so kann man auch auf folgende Weise versahren: In O läßt man einen Pfahl OS so aufstellen, daß dessen oberer Theil S in gleiche Höhe mit der projectirten Dammkrone kommt; die Höhe des Pfahles über O trägt man sodann in horizontaler Richtung von S nach W und die Dammkronenbreite in gleicher Weise von W nach Z. An beiden Punkten werden Pfähle (W und Z) in gleiche Höhe mit S eingeschlagen, und in einiger Entsernung von Z ein weiterer Pfahl GJ so befestigt, daß GH=HZ wird, in welchem Fall dann GZ ebenfalls einer einsüßigen

Abbachung und beren Verlängerung ZR zugleich ber dießseitigen Dammböschung, welche man nur noch mit einem kleinen Pfählchen in R zu bezeichnen hat, entspricht. Ift man mit der §. 68 beschriebenen Setzwaage versehen, so kann man mit derselben sebe gegebenen Neigung, sobald der Winkel derselben bekannt ist, mit Leichtigkeit abstecken: die Abbachung ZR z. B., indem man das eine Ende der Setzwaage in Z ausstellt und dem anderen Ende eine solche Neigung giebt, daß der Senkel an der entsprechenden Stelle des Gradbogens einspielt.

Da vorerst sich nur an den Punkten a'b'c' und d' der oben Fig. 1 verzeichneten Figur Nivellements-Pfähle besinden, und in den vorhergehenden nur zunächst an diesen die Absteckung von Querprossilen gefordert wurde, es aber zur genaueren, sicheren und bequemes ren Ausführung der Arbeit vortheilhafter ist, diese Queerprosile in nicht zu großer Entsernung von einander aufzustellen, so muß man, nachdem die Hauptprosile stehen, noch mehrere Zwischensprosile in angemessenen Entsernungen, etwa alle 6 Schritte, einzuziehen suchen. Es geschieht dieß am besten mit dem §. 94 näher beschriebenen Kreuzvisiren, nach dem dort angegebenen Versahren. Daß sedoch nur die Höhe der Dammkronenpfähle nicht aber die der Fußpfähle mittelst der Kreuzvission bestimmt werden können, bedarf wohl kaum einer Erinnerung, und es müssen letztere, die Dammfußpfähle, auf die vorhingezeigte Weise bestimmt werden. Sind zwei Punkte A und B einer Abdachung




gegeben, so läßt sich auch ein britter C mittelst ber Areuzvisire bestimmen, doch muffen lettere dann senkrecht auf der Abdachung, nicht senkrecht auf den Horizont aufgestellt werden. Ist auf biese Weise der Punkt C bestimmt, und ein Aronenpfahl D gege= geben, so muß ber Fußpunkt E in der Berlängerung von DC liegen und kann hiernach das Erforderliche vorgenommen werden.

#### s. 101.

Da sich die Kossen der Grundarbeiten, welche mit Bildung von Dämmen, Aushebung von Gräben 2c. verbunden sind, unter sonst gleichen Umständen vorzüglich nach deren körperlichen Inhalt richten, so ist die Kenntniß dieser Massen, zur gründlichen Besurtheilung dieser Arbeiten, so wie des dafür gefordert werdenden Lohnes wesentlich nothwendig.

Da die vorkommenden Arbeiten meift von regelmäßiger Form find, oder folche fich doch derfelben fehr nähern, so ift die deskallfige, Berechnung keinen besonderen Schwierigkeiten unterworfen.

Soll ber förperliche Inhalt eines Dammes gefunden werden, so berechnet man dessen Kronen = und Sohlensläche, addirt beide zusammen und multiplicirt die Summe mit der halben höhe der Bedammung. Oder man berechnet den Flächeninhalt der Querprosile jeder Abtheilung und multiplicirt das arithmetische Mittel derselben mit der Länge der betreffenden Abtheilung; das Produkt ist dann gleich dem körperlichen Inhalte derselben. Wäre a b c d



efgh ber zu berechnende Dammförper, abe d die Kronensefgh die Sohlenfläche; neeg und bdf h die beiden Prossile und die eingeschriebenen Jahlen der gegebenen Dimensionen entsprechend, so würde man den körperlichen Inhalt sinden, wenn man erstens die Kronenfläche ( $200' \times 10' = 2000 \,\Box'$ ) zu der Sohlenfläche ( $\frac{30' + 34'}{2} \times 200' = 6400 \,\Box'$ ) addirt und die Summe  $2000 \,\Box' + 6400 \,\Box' = 8400 \,\Box'$  mit der halben Höhe

des Dammes 5 Fuß multiplicirt. In vorliegendem Falle würden wir 42,000 Kubiffuß erhalten.

Denselben Inhalt würden wir zweitens erhalten, wenn wir den Inhalt der Duerprofils a c e g =  $\frac{10+30}{2}$  × 10=200 Duadratsuß, und b d f h =  $\frac{10+3}{2}$  × 10=220 Duadratsuß zusammenaddirten und das arithmetische Mittel beider =  $\frac{200+220}{2}$  = 210 mit der Länge der Abtheilung 200 Fuß multiplicirten, wonach der Inhalt also  $210 \times 200 = 42,000$  wie oben betragen würde.

Wird ein Damm zum Zweck der Zu = oder Ableitung von Wasser benußt, nimmt derselbe deshalb einen Ab = oder Zuleitungs=graben in sich auf, so muß bei der aufzustellenden Wasserberechnung hierauf ebenfalls gehörige Rücksicht genommen und der körperliche Inhalt des Grabens von dem Dammkörper in Abzug gebracht werden.

#### §. 102.

Hat man bergleichen Leitungsbämme zu fertigen, so muß man ganz besonders auf deren Festigkeit und Dauer, welche sowohl durch die Güte als auch die übrige Beschaffung des Materials bedingt wird, die gehörige Rücksicht nehmen.

Das Aufbringen ber Erbe jum 3wed ber Damms bilbung kann auf verschiedene Beise stattfinden, und zwar:

1) durch das Anwerfen mit der Schaufel. Ift die Entfernung, auf welche die Erde herbeizuschaffen, nicht größer als 10-20 Fuß, so ist dies allerdings die billigste Beischaffungs-weise. Man bedient sich dazu hohler Schauseln von starkem Eisenblech, mit einem etwas gebogenen hölzernem Stiele. Es können mit demselben jedesmal 144-288 Kubikzoll Erde bei gewöhnlichen Arbeiten 4 Fuß hoch oder 10 Fuß weit geworfen werden, bei starker nicht lange dauernder Anstrengung kann das Doppelte geleistet werden. Ein Mann ist im Stande, auf diese Weise in einem Tage 500-600 Rubiksuß Erde 10 Fuß weit zu wersen, wogegen mit Anwendung der Schiebkarren auf dieselbe

Entfernung nur 400 Rubiffuß auf ben Mann gerechnet werben tonnen.

Um ber obigen Bedingung: "Festigkeit und Dauer" bei folden Arbeiten zu entsprechen, burfen feine Schollen und Rasen und sonftige leicht verwesliche Dinge in bas Innere ber Bebammung gebracht, und muß die zu verwendende Erde in regelmäßigen fünf Boll ftarfen Schichten tuchtig geftampft werben. fich bie aufgebrachte lodere Erbe, welche fich jur feften Erdmaffe wie 14: 10 verhalt, nach und nach wieder bis zu ihrer urfprunglichen Dichtigfeit fest, fo wird bie Außerachtlaffung obiger Regel um fo nachtheiliger fein, je bober bie Bedammung aufgeführt murbe; biefelbe erleibet hierdurch eine um fo ungleichere Genfung, je verichiedener die Sobe ber Bedammung und bas biezu verwendete Material ift. Die Dammarbeit felbst erhalt ein unebenes, ungeregeltes Unfeben, befommt Riffe und Sprunge und fann nunmehr von bem Baffer mit vieler leichtigfeit burchbrochen werben; bies um so mehr, je größer bie Waffermaffen find, welche bergleichen Damme zu führen ober abzuhalten bestimmt find.


- 2) Ist die Erbe auf größere Entfernung, welche ohne besondere Umstände jedoch nicht über 30 Ruthen auszudehnen wäre, herbeizuschaffen, so kann dieses mittelst sogenannter Butten oder Rufen, wie solche von den Weinbergsarbeitern und Rüfermeistern häusig gebraucht werden, und wovon wir §. 116 ad 24 eine kleine Stizze liefern, geschehen. Frauenzimmer, welche die Erde in großen von Weiden geslochtenen Körben tragen, können bei dergleichen Arbeiten ebenfalls mit Nußen verwendet werden, doch tragen sie kaum etwas mehr als den dritten Theil der Buttenträger. Da in beiden Fällen jedoch die Erde sehr locker ausgebracht wird, so muß man hier um so mehr darauf Bedacht nehmen, die Erde stampfen zu lassen. Fester würden an und für sich schon die Dammarbeiten, wenn
- 3) bie Erbe mit sogenannten Schiebefarren angefahren wird, jedoch hat man hierbei barauf zu sehen, daß die Erde während ber Zusuhr beständig planirt und die Arbeiter angewiesen werden, immer über die lodere aufgebrachte Erde hinzufahren.

Um festeften wird

4) ber Dammkörper, wenn die erforderliche Erde mit der Wipp = oder Pferdekarre in der Art aufgebracht wird, daß jeder Karren voll gleich geebnet und mit der folgenden Ladung darüber hingefahren wird.

## §. 103.

Ju 1000 Rubiffuß festem Dammförper gehören 1400 Rubiffuß loser Erbe, wenn solche nicht gestampst und mit der Schausel angeworsen oder durch Butten u. dgl. angetragen wird; 1500 Rubiffuß, wenn solche unter den obigen Bestimmungen mit Schiebstarren, und 1666 Rubiffuß, wenn dieselbe mit Pferdesuhrwerf angesahren wurde. Statt des Stampsens der Erde kann man auch ein oder mehrere Pferde über die zuvor hinlänglich naßgemachte Erde hin= und hertreiben lassen. Diese leisten eine ohne Bergleich bessere, geschwindere und wohlseilere Wirfung, als das Stampsen, und gewährt der Erdarbeit eine außerordentliche Festigseit, welche noch befördert wird, wenn nach hergestelltem Planiment die Abdachungen mit Rasen belegt werden. Wäre die Erde zu der fraglichen Bedammung weit herzuholen und der Transport mit unverhältnismäßig großen Rosten verbunden, so lassen sich diese umgehen, indem man hart neben dem prosectirten Zuleitungsdamm abed einen Graben east g ziehen, und



bie Erbe zur Bilbung bes Dammes benugen läßt. Oft fann aber auch ein folder Graben zur Entwäfferung einer höher gelegenen Ab-


theilung benutt werden und muß demselben alsdann das gehörige Gefäll gegeben werden. Werden die Abdachungen dieses Interimsgrabens mit Rasen belegt, wie dies bei sebem Graben beobachtet werden sollte, so ist der hierdurch entstehende Verlust von nugbarem Land von keinem großen Belang, und kann außerdem derselbe bei Reinigung der benachbarten Gräben durch das sich hierdurch ergebende Material auch sehr bald wieder angefüllt werden.

#### S. 104.

Wird ein Damm burch einen Sumpf oder Morast geführt, so ist nicht, wie solches öfters angerathen wird, nöthig, benselben auf einer Unterlage von Holz oder Faschinen 2c. zu führen; nur wenn nach einiger Zeit sich der Damm um etwas gesetzt (niederer geworden), muß man denselben wieder bis zu der ursprünglichen Höhe auffüllen und hat dann ein weiteres Senken selten mehr zu befürchten. Um das Wasser auf die eine oder andere Seite der Bedammung leiten zu können, muß man an den entsprechenden Stellen Durchlässe oder Kanäle von gehörigem Umfange anlegen \*.

#### S. 105.

Soll ein solcher Leitdamm längs eines Baches ober Flusses, welcher öfters über seine Ufer tritt, oder seinen Lauf durch Einstürzen der letzteren verändert und so jenen leicht gefährden könnte, geführt werden, so muß man denselben so weit von dem User des Baches 2c. entsernt legen, daß dergleichen nicht mehr zu besfürchten sieht oder das User selbst gegen dergleichen Beschädigung zu schützen suchen. Um die dem Fluß zugekehrte Seite der Bedammung gegen die Gewalt der aus ihrem Bette tretenden Fluthen, Eiszgänge 2c. zu schützen, erscheint es zweckmäßig, denselben eine stärkere Abdachung zu geben, so wie den zwischen dem Damm



\* Unm. Wir werben fpater zur Ausführung von bergleichen Bauwerken bie gehörige Anleitung geben.


und dem Fluffe befindlichen Wiesenstreifen mit Bandweiden, oder einer andern schnellwachsenden Holzart zu bepflanzen.

Soll ferner ein solcher Wasserleitungsbamm A längs eines jähen Abhanges, an bessen Fuß ein starker, öfters über seine Usern tretender Bach befindlich, in nicht unbeträchtlicher höhe hergeführt werden, so muß, soll ber größte Theil des Dammes mit Erde hergestellt werden, ber Bach odes nach x hin verlegt, und die Wasserseite des Dammes mit einer aus einer trockenen (nicht mit Kalf ausgeführten) Mauer bestehenden Steingarnirung bg, bis auf die jeweilige Fluthöhe des Baches versehen werden. Um besten ist es dann, die eigentsliche Steingarnirung oder Futtermauer stätt mit Erde mit Steinsschutt zu hinterfüllen, oder dieselbe von massivem Mauerwerk aufzussühren, indem sonst die Erde leicht hervorgewaschen und das ganze Bauwerk zum Einsturz gebracht werden könnte.

Sollte jedoch der Bach nicht verlegt werden dürfen, so müßte ein förmliches Mauerwerf ad angelegt, solches aber, um das Unterspülen zu verhüten, um zwei Fuß tiefer als die Bachsohle fundamentirt werden. Was bereits oben von hinterfüllung des Mauerwerks gesagt, gilt auch hier.

#### §. 106.


Soll ein Bewässerungsbamm über einen Bach ober Graben hinweggeführt werden, so kann dies auf zweierlei Art geschehen; entweder, daß man den zu überschreitenden Bach mit einem hinslänglich langen Gewölbe A überbaut und auf diesem den Be-



wässerungsdamm B hinüberleitet, ober daß man ben Bach C läßt wie er ist, und das Wasser in einem aus Bohlen zusammengesfügten Kanal D über denselben hinwegführt.

#### §. 107.

Ist der Leitungsdamm auf die eine oder andere Weise her= gestellt, so ist nun noch die Aushebung des eigentlichen Zuleitungs= grabens emgh zu bewerkstelligen.



Die der Ausführung der fraglichen Grabenarbeiten vorangehende Absteckung der Duerprosile hat keine große Schwierigkeiten, indem die Dimensionen desselben beinahe immer die nämlichen bleiben, wenigstens von den verschiedenen Localitäten nicht so sehr wie auf unebenem Terrain abhängig sind. Die Tiese des Grabens bleibt sich beständig gleich, während auf größere Strecken die Sohlenbreite in dem Maße abnimmt, als die Wassermasse in demselben sich vermindert.

Soll die Tiefe eines Grabens ig 20 30ll und dessen Abbachung eg einfach sein, d. i. auf 10 30ll Tiefe 10 30ll Ausladung erhalten, so wird bei 3 Fuß Sohlenbreite dessen obere Breite em die um die doppelte Tiefe vermehrte Sohlenbreite gh, d. i. 70 30ll betragen, und das desfallsige Duergrosil der Figur eghm entsprechen. Wäre ferner die Kronenbreite der Bedammung ab = 110 30ll, so blieben, die obere Breite des eigentlichen Grabens mit 70 30ll abgezogen, noch 40 30ll übrig, welche zu beiden Seiten des Grabens em liegen bleiben und die Krone der eigentslichen Grabendämme askg und mbhl bilden.

Die Abstedung der Grabenprosite selbst wird möglichst in der Nähe bereits festgelegter Nivellementspunkte oder Prosilpfähle vorgenommen und, werden die obigen Dimensionen angenommen in folgender Weise ausgeführt: Rechtwinklich mit der außeren Dammfronenlinie und 2 Fuß von dem daselbst befindlichen Prosilpsahl a entsernt, wird der die Dammkrone und Abdachung bezeichnende Pfahl e so tief eingeschlagen, daß derselbe nicht leicht verrückt oder hinweg-genommen werden kann, und noch um mehrere Zolle über die Oberssläche des Dammes hervorragt. Auf die nach a hingekehrte, etwas abgeplättete Seite des Psahles schreibt man sodann zu mehrerer Deutlichkeit für die Arbeiter "Dammkrone", auf die entgegensgesete Seite "Abdachung".

Da die Tiefe des Grabens, wie wir oben angenommen, 2 Fuß, dessen Abdachungen einfach (einfüßig) sein sollen, so werden von e aus 2 Fuß abgemessen, ein Pfahl i daselbst eingetrieben und bessen der Böschung zugekehrte Seite mit "Abdachung", so wie dessen nach f hingekehrte Seite mit "Grabensohle" bezeichnet. Nun wird noch die Breite der Sohle gh = if mit 3 Fuß, und das Maß des Abdachung (mh) = fh = fm mit 2 Fuß abgemessen und die einzelnen Punkte mit Pfählen bezeichnet. Der Pfahl f erhält auf die obige Weise die Anschrift, Sohle" und "Abdachung", der Pfahl m "Abdachung" und "Dammstrone".


Die Höhen resp. Tiefenmessungen gehen von ben bereits festgelegten Dammhöhepunkten a und b aus. Wird quer über auf die Pfähle a und b eine gerade, in Fuß und Zoll eingetheilte Latte aufgelegt, so können von dieser aus die Horizontalentfernungen, und mit einem in Zoll und Linien eingetheilten Maßstabe, die verticalen Abstände leicht abgemessen werden.

## **§.** 108

Bei der Ausführung der Grabenarbeiten selbst läßt man vorerst die zwischen den Pfählen i und f besindliche Erde bis zur Grabensohle ausheben, und dann erst die Abdachung nach der Schnur und der Setwaage §. 100 S. 167 abstechen. Sind die einzelnen Prosile nahe beisammen, so kann lettere Arbeit schon von halbweg geübten Arbeitern ziemlich regelmäßig ausgeführt werden; sind die Prosile jedoch weiter von einander entsernt, hat man es

außerdem mit üngeübten Arbeitern zu thun, so wird es die Gleichs mäßigkeit der Arbeit sehr fördern, wenn zwischen den eigentlichen Profilen mehrere schmale, die Abdachung bezeichnende Rinnen oder das ganze Grabenprofile ein oder mehrere Fuß lang ausgestochen werden; überhaupt aber sind die Arbeiter dahin zu instruiren: an den Abdachungen vorerst lieber zu wenig als zu viel abzustechen, und das eigentliche sogenannte Berputen oder saubere Abplaniren nur den geübtesten Arbeitern zu überlassen, denen man dann lieber an ihrem Lohne etwas zusetzt.

Der Gebrauch eines nach folgender Figur aus einfachen Latten gefertigten Grabenmodells ist bei ungeübten Arbeitern ebenfalls zu empfehlen.



Tüchtige Grabenarbeiter brauchen dies alles nicht, sodern fangen den Graben in seiner ganzen Breite auf einmal an, lassen aber bei jedem Stich einen der Tiefe des Stiches gleich breiten Streifen links und

rechts liegen, wodurch bann wie aus der obigen §. 107 enthaltenen Figur ersichtlich, die Abdachung ein ziemlich gleichförmiges, staffelsartiges Ansehen bekommt. Zulest werden bann auch noch diese Absasse abgestochen und die Abdachung sauber abplanirt.

Damit durch das Ausstechen des Grabens nicht Erde übrig bleibe, läßt man den Hauptdamm nicht bis zu der erforderlichen Höhe ab, sondern um so viel niederer aussühren, daß mit der auszuhebenden Grabenerde die Dämmchen as und mb ausgeführt werden können. Sollte aber dennoch etwas Erde übrig bleiben, so kann man solche noch am Fuße der Bedammung oder an den Böschungen derselben, ohne einen Mißstand zu verursachen, regelsmäßig vertheilen.

Ist nun der Hauptdamm, so wie der in denselben einzuschneisbende Graben auf die eine oder andere Weise ausgeführt, so werden sowohl der größeren Haltbarkeit des Dammes, als der ökonomischen Benugung des hierzu verwendeten Geländes wegen, sämmtliche Abdachungen mit Rasen belegt und mit der S. 116 ad 11 besschriebenen sogenannten Rasenklatsche seitgeschlagen.

Da man beim Wiesenbau des guten Rasens eigentlich nie zu viel hat, so muß man denselben immer zu gewinnen suchen, wo sich hierzu schickliche Gelegenheit sindet. Einen großen Theil der zu obigem Zwecke nothwendigen Rasen erhält man meistens auf der Baustelle selbst, indem man solchen vor dem Beginne der Grundarbeiten daselbst abschälen und bei Seite bringen läßt. Das Belassen der Rasen an dieser Stelle ist um so weniger zu entschuldigen, als hierdurch der nothwendigen Verbindung der aufgebrachten Dammerde mit dem ursprünglich vorhandenen Boden entgegengearbeitet und die Bedammung selbst weniger sest wird.

## §. 109.

Ift ein Zuleitungsgraben längs eines Ackerfeldes herzuziehen und zu befürchten, es möchte letteres durch das durchdringende Wasser Nachtheile erleiden, so zieht man nach der Ackerseite hin, 3 Fuß von dem Damme des Hauptzuleitungsgrabens entfernt, einen kleinern Auffanggraben und leitet solchen in den Hauptentwässerungsgraben.

Da wo der Zuleitungsgraben sich in mehrere Arme theilt, muffen solche mit kleinen Schleußchen versehen sein, um das Wasser gänzlich absperren, oder dem einen oder andern Arme zuführen zu können.

Da es nicht immer möglich ift, größere Wiesendistricte auf einmal zu überricseln, sondern dieß in mehreren einzelnen Abtheilungen geschehen muß, so ist es ferner nothwendig, in dem Hauptzuleitungsgraben, für sede Abtheilung kleine Stauschleußchen anzubringen, durch welche das Wasser zurückgehalten und dem zunächst oberhalb desselben gelegenen District nach Belieben zugeführt werden kann.

Diese kleineren Stauschleußen muffen um so forgfältiger ausgeführt werden, je größer die Wassermasse ift, welche durch dieselben zurückgehalten und je größeren, durch die Stauhöhe bedingten Druck das Wasser auf seine Grund = und Seitenflächen ausübt. Wir werden später den Schleußenbau, in soweit solcher für

unsere Zwecke erforderlich, specieller abhandeln, und gehen beschalb für jest zur Fertigung ber beim Wiesenbau weiter vorkommenden Grabenarbeiten über.

## §. 110.

Die Vertheilungsgräbchen od (§. 96. B.). Dieseilben erhalten durchschnittlich 4 Zoll Tiefe und 12 Zoll Sohlensbreite und dabei nur ganz geringes Gefälle, auf 100 Ruthen etwa 5 Zoll. Bei so geringer Tiefe der Gräbchen gibt man den Seitenswandungen keine Böschung.

Da wo das Waffer aus bem Buleitungegraben in die Bertheilunge=, und wo lettere fehlen, unmittelbar in die Bewäfferunge= grabden geleitet wird, muß in die Bedammung bes erfteren ein Durchlaß gemacht und biefer nach Belieben leicht geschloffen und geöffnet werden können. Nach ber gewöhnlichen feineswegs aber zu billigenden Methode wird, foll das Waffer aus dem Sauptzulei= tungsgraben gelaffen werden, ber Damm besfelben burchstochen, und foll die Buleitung aufboren, mit einem Rasen, Stein ober Brett biefe Deffnung wieder geschloffen. Dicfe Berfahrunge= weise bat den Nachtheil, daß ber Zwed einer gleichmäßigen Bertheilung bes Waffers, wie folde in mehreren Privaten zugehörigen Wiesen unbedingt nothwendig erscheint, nicht erreicht und hierdurch dem Wiesenwärter ein großes Feld für unbefugte Begunfti= gungen geboten wird, indem biefe Deffnungen felten im Berbaltniß der zu bewässernden Fläche gemacht, noch auch vollkommen geschloffen werden; dieß gilt besonders bei eintretendem Frostwetter und in jenen Diftricten, welche zur Nachtzeit bewässert werden muffen. Außerdem veranlaffen bergleichen offene Durchläffe nicht felten Dammbruche 2c. fo wie, wo biefe Deffnungen mit auf den Wiefen felbst gestochenen Rasen geschlossen werden muffen, ber Wicse ein sehr unsauberes, unordentliches Ansehen gegeben wird. diesen sehr wesentlichen Fehlern wird vorgebeugt, wenn an der Stelle bes Cinlaffes von Soly ober Stein gefertigte, ber Große ber Grundstücke entsprechende Einlagfanalchen, von welchen wir

bei bem weiter unten vorfommenden Schleußenbau ebenfalls eine Zeichnung liefern wollen, gelegt werben.

Die Deffnung dieser kleinen Durchlässe ist dem Inhalt der Grundstücke proportional, so daß z. B. zur Bewässerung für einen Morgen Inhalt, eine Deffnung von 8 Zoll breit und 8 Zoll hoch gegeben, dagegen von einem halben Morgen nur 4 Zoll breit und 8 Zoll hoch gemacht wird u. s. f. Alle in einer Abtheislung \* besindlichen Durchlässe müssen so gelegt werden, daß durch jeden derselben in gleicher Zeit auch gleich viel Wasser geht.

Um das Wasser von den Wiesen ganz abhalten, oder den Zusluß dahin mäßigen zu können, werden diese Schleußichen mit Schieber versehen. Daß durch diese Bewässerungskanälchen, neben den obigen Bortheilen, auch noch die Arbeit des Wiesenwärters, namentlich wo solcher auch während der Nacht zu wässern hat, wesentlich gefördert wird, bedarf wohl keiner Erinnerung, und kann deßhalb auch der Gebrauch derselben um so mehr empsohlen werden.

Werden durch die Vertheilungsgräbchen mehrere Bewässerungsrinnen mit Wasser versehen, so mussen lettere zur gleich= mäßigen Vertheilung des Wassers ebenfalls mit kleinen Ginlaß= schleußchen versehen werden.

## §. 111.

Die Bewässerungsgräbchen f. (§. 96. C.) lege man so, daß deren Sohle überall in gleicher Höhe mit der zu bewässernden Wiesensläche zu liegen komme. Um bequemsten kann dies durch aufgelegte Rasen, deren Stärke der Tiefe der Gräbchen (ca 3 3oll) und deren Entsernung von einander der Sohlenbreite (ca 12 3oll) entspricht, bewerkstelligt werden. Ilm bequem mähen zu können, wird die Rückseite dieser Rasen mit etwas Erde hinterfüllt. Es läßt sich diese Hinterfüllung mit Erde jedoch auch noch sparen, wenn man den Rasen selbst auf folgende Weise die Form der

<sup>\*</sup> Anm. Zu einer Abtheilung rechnet man biejenige Wiesenstäche, welche auf einmal, zu gleicher Zeit, bewässert wirb.


Abbachung gibt. Man sticht in ber dem Bewässerungsgräbchen zu gebenden Richtung den Rasen nach der aufgespannten Schnur, mit dem Spaten, oder einem andern später noch beschrieben werdenden Werfzeuge, in der senkrachten Linie bo 3-4 Boll tief durch, sest dann den Spaten bei o und d an und



fticht den Rasen bis zu dem Punkt e durch, hebt die hierdurch erhaltenen Rasenstücke obe und dbe aus und legt

folche so auf beide hierdurch entstehende Grabenufer auf, daß ob in die Richtung von a'b' und b d in die Richtung von b"d, zu liegen kommt. Der lecre Raum ode wird alsdann mit Erde ausgefüllt und festgetreten. Sollte das Gräbchen hierdurch eine größere Breite, als die oben vorgeschriebene erhalten, so kann man sich dadurch helsen, daß man erst den Raum ode mit Erde ausfüllt, und die Rasen a'b' und b" d' alsdann bis zur erforders lichen Breite des Gräbchens zusammen rückt.

Eine andere Beschaffungsweise dieser Grabchen besteht darin, daß man an denjenigen Stellen, an welchen dieselben gezogen werden



sollen, ben Rasen abed möglichst flach aushebt und als überflüffig bei Seite bringt, ben Rasen zu beiden Seiten des hierdurch entstehens den Gräbchens in 15" lange und eben so breite Streifen schneidet, solche zu beiden Seiten des Gräbchens mit der Rasenschaufel aufhebt und etwa 3 Zoll hoch mit Erde unterfüllt.

In den meisten Werfen, welche vom Wiesenbau handeln, wird angerathen, die Bewässerungsgräbchen ganz horizontal zu legen;

man glaubt hierdurch ein gleichmäßiges Uebersteigen des Wassers über die Grabenborde zu bewirken. So richtig diese Regel auch nach der Theorie zu sein scheint, so wenig Geltung hat dieselbe bei ihrer praktischen Aussührung. Steht nämlich das Wasser im Hauptzuleitungsgraben höher als die User der Bewässerungs

grabden, wie bies in normalen Bewäfferungsanlagen immer ber Kall sein wird, so ift die Geschwindigfeit und somit auch ber Bulauf bes Baffers im Bemafferungsgrabchen, zunächst Sauptzuleitungegrabene, am ftartften und nimmt ab, je weiter fich bas Waffer von bem letteren entfernt: es fleigt bemgemäß auch bas Waffer am oberen Theil bes Grabchens mehr über als weiter abwärts. Nimmt man aber nun noch an, daß es nicht möglich ift, alle burch bas Waffer felbst berbeigeflößten Sinderniffe wie Laub, Solz, Strob u. bgl. zurudzuhalten und zu beseitigen, erwägt man ferner, daß einige vom Grabenbord aus überbangende Grasbalme icon im Stande find, ben Lauf bes Waffers zu behindern, so muffen obige Rachtheite in um fo größerem Magstabe erscheinen und daber auch jene Regel meiftens allen und jeden Werth verlieren \*). Sält man biese Gräbchen nur geborig flach, und gibt benselben eine ber fubischen Maffe bes aufzunehmenden Waffers nicht gang entsprechende Größe, so wird auch bei bem ftartften Gefälle \*\*) eine gleichmäßige Ueberriefelung statt finden und auch den entfernteren Wiesentheilen ein mehr frisches, fräftiges Waffer zugeführt werden fonnen als bei ersterer Berfahrungsweife.

Auch mit der größten Sorgfalt wird es, namentlich mit ungeübten Arbeitern, und da, wo hohe Auffüllungen statt fanden, nicht gelingen, die Bewässerungsgräbchen so anzulegen, daß bei der ersten Ueberrieselung das Wasser überall gleichmäßig übertritt, in dem sich an einer Stelle die Erde mehr senkt als an der andern. Man kann das Erforderliche jedoch bei der Bewässerung selbst mit geringer Mühe herstellen, indem man an densenigen Stellen, wo das Wasser zu bald austritt, etwas Erde aufschüttet, oder bei

<sup>\*</sup> Unm. Will man fich aber durch ben Augenfchein hievon überzeugen, so schutte man an ben oberen Theil bes Bewässerungsgräbchens nur eine gefärbte Flüfsigfeit in basselbe; bieselbe wird sich verloren haben, ehe folche bas andere Ende bes Gräbchens erreicht. In gleichem Maße lagern sich auch die Dungstoffe in bemselben ab.

<sup>\*\*)</sup> Un m. Ich habe folche Bewässerungsgräbchen mit 15' Fall auf 100 Ruthen angelegt, ohne daß hierdurch einer gleichmäßigen Vertheilung bes Wassers Eintrag geschehen ware.

aufgelegten Rasen biese etwas in die Höhe hebt und mit Erbe unterfüllt und so die User erhöht so wie die zu hohen Stellen des Users mit einer Handramme um etwas nieder drückt. Der Wasserspiegel selbst gibt für das Maas der ersorderlichen Rectisisation die gehörigen Anhaltpunkte.

#### S. 112.

Die kleineren Entwässerungs voer Ableitungsgräbchen (S. 96 D.) erhalten eine, der abzuleitenden Wassermasse entsprechende, Größe. Eine Breite von 8—10 Zoll und eine Tiefe von 8 Zoll dürfte in den meisten Fällen dem vorhandenen Bedürfnisse entsprechen; eben so dürfte ein Gefälle von 10 Zoll auf 100 Ruthen als ein vollkommen genügendes erscheinen.

## §. 113.

Die Hauptentwässerungsgraben (S. 96 E.) haben die Bestimmung, das ihnen zugeführte Wasser aus dem ganzen Wiesengrunde abzuleiten; hieraus folgt, daß dessen Größe der abzuführenden Wassermasse conform sein müsse. Was wir S. 48 über Anlegung von Entwässerungsgraben im Allgemeinen gesagt, sindet auch in Bewässerungsanlagen seine volle Anwendung und wir haben deßhalb hier nur noch Weniges hinzuzufügen.

Da die Hauptableitungsgraben schon größere Wassermassen als die vorhergehenden kleineren Entwässerungsgräbchen abzuleiten haben, so erhalten dieselben auch einen größeren Umfang (Breite und Tiefe) und da den Grabenwandungen, je nach der Verschiedenheit des Bodens, durch welche sie gezogen, stärkere oder schwächere Abdachungen gegeben werden müssen, so ist die obere Breite berselben ebenfalls verschieden wie ihre Tiefe.

Sat ein Graben überall einerlei Tiefe, so muß bessen obere Breite auch überall gleich sein, die Querprosile derselben unter sich gleiche Flächen bilden, so wie, so lange die Sohle dieselbe gerade Richtung beibehält, die Uferpunkte in einer geraden Linie

liegen müssen. Nachstehende Figur bürste die Sohle Sache anschaulich machen. aber sei die Sohle eines Grabens, I, II, III die Querprosile des selben. In dem Querprosil I sei die Sohle ab = 8', die Tiese des Grabens ag = 8', o so wird bei einsacher Abdachung die obere Breite des Grabens hi = 2 × 8 + 8 = 24' betragen. Da nun bei dem Punste o und e

(Profil II und III) Sohlenbreite und Grabentiese ber in Prosil I angennmmenen gleich ist, so muß auch hier die obere Breite, sener ganz conform sein und werden serner die Duerprosile I, II und III so aufgestellt, daß a, e und e und b, d und k in einer graden Linie liegen, so mussen auch die Userpunkte h. 1 und p, und im und of in einer graden Linie und die Abdachungen ha, lo und pe, in einer und berselben geometrischen Ebene liegen. Eben so die Böschungen bi, dm und ko. Ist dagegen in dem Duerprosil I, bei der vorigen Sohlenbreite von 8' die Tiese des Grabens

a g = 4',
h i = 16'.
II bie Gra
m bie obere L
III, bessen
annehmen,
aus, daß,
Grabens m
gleiche Win
je nach ber
schieden sei


ag = 4', so ist die obere Breite hi = 16'. Ist ferner bei Prosist II die Grabentiese ko = 7', so ist m die obere Breite 22', und bei Prosist III, dessen Grabentiese wir zu 3' annehmen, 14'. Wir sehen also hier= aus, daß, soll die Abdachung des Grabens mit der Grabensohle überall gleiche Winkel bilden, die obere Breite je nach der Tiese des Grabens versschieden sein musse und die oberen

Grabenborde klo und imp feine grade Linien bilden fonnen.

Soll ein Entwässerungsgraben abgestedt werden, so wird vorerst die Sohle des Grabens nach der gegebenen Breite und Direktion abgestedt, und auf beiden Seiten der Sohlenkinien die Tiese des Grabens als das Maas der Abdachung rechtwinklich abgetragen und gleich der abgestedten Sohle mit Pfählen bezeichnet. Da man bei Aufnahme der für nothwendig erachteten Nivellements

auf die Höhen und Tiesen des Terrains in der Nichtung der Grabenlinien Rücksicht genommen und daselbst in den Niv. Pfählen seste Punkte gelegt haben wird, so benutt man diesselben auch bei Absteckung der Grabenprosite als Normalpunkte, von welchen aus alle Abmessungen zu geschehen, so wie die gesertigten Arbeiten zu prüsen sind.


Bürden der Abstedung eines Grabens die hiernächst vorhergehenden Profile zu Grunde gelegt, so würde die abgestedte Grabensläche ohngefähr die Form der nachstehenden Figur erhalten.



Bildet die Direktionslinie des Grabens einen Winkel wie z. B. age, so werden zunächst des Winkelpunktes, senkrecht auf dessen beiden Schenkeln aq und ge die Prosile Im abgesteckt. Die Durchschnittspunkte par, der durch correspondirende Punkte der vorhergehenden und nachfolgenden Prosile gezogenen Linien, sind dann als die eigentlichen Winkelpunkte des Grabens zu betrachten.

Der körperliche Inhalt der auszuhebenden Erdmasse eines Grabens wird gefunden, indem man den Flächeninhalt der Duer= prosile einer jeden Abtheilung mit der halben Länge der letzteren multiplicirt, und die erhaltenen einzelnen Produste der verschie= denen Abtheilungen zusammen addirt.

Wird der Graben tiefer als 8 Fuß und hat derselbe oft bedeutende Wassermassen abzuführen, so kann man dem Duerprosil desselben nachstehende Form geben. Dem unteren Theile B gibt man eine Ausdehnung, welche geeignet ist gewöhnliche Wasserstände vollkommen aufzunehmen, der obere Theil A wird



dann von fo großem Umfange angelegt, daß derfelbe auch größere Fluthen aufzunehmen im Stande ift; Die feitherigen Erfahrungen über die verschiedenen Wasserstände geben hierzu die sichersten Unhalts= punkte. Da bergleichen Sochgewäffer jedoch zu den Seltenheiten geboren, und in ber Regel nur im Frubiabre und Berbfte, beim Abgange bes Schnees und bei ftarfem Regenwetter vorfommen, fo fonnen bie Bante und Abdachungen ber oberen Abtheilung (A) mit vielem Bortheil noch als Grasland benutt werden.

Sind die Entwässerungsfanäle boch gelegen und mit Dammen eingeschloffen, fo brauchen lettere ba, wo dergleichen Bante find, bei gleicher Sicherheit weniger fart gemacht zu werden.


Wollte man ftatt biefer Banke ben Graben ober Ranal gleich von ber Sohle aus fo breit machen laffen, daß er auch zur Aufnahme ber größeren Fluthen geschickt ware, so wurde bieß jedenfalls den Nachtheil baben, daß das Alugbett sich bei ben kleinern und mittlern Wafferständen, besonders an den convexen Ufern, verlanden, d. i. das Waffer sein mit fich führendes Material, Ries, Sand 2c. fallen laffen und beghalb eine öftere und foft= spieliger Reinigung nothwendig machen wurde, wie wir dieß an allen größeren Kluffen und Stromen zu feben Gelegenheit haben. Die Anlage von Infeln, Sand = und Ricobanken u. bgl. find immer der sicherste Beweis, dag der Klug mehr als seine normale Breite befitt.

Obwohl es die Rosten einer Anlage oft nicht unbedeutend vermindert, wenn ber Sauptentwässerungekanal dem natürlichen Gefälle nachgeführt wird, indem berfelbe alsdann in Unboben weder viel eingeschnitten, noch durch Bertiefungen bin erhöht oder eingedämmt zu werden braucht, fo suche man boch, wo es nur immer ohne große Roften geschehen fann, dem Graben eine möglichst gerade Richtung zu geben. Die Ufer werben bierdurch am wenigsten angegriffen, die Verschlämmungen des Grabens find um so seltener, die Abführung des Wassers ist um so schneller und deßhalb die Senkung des Wasserspiegels, so wie die theile weise hievon abhängende bessere Entwässerung um so sicherer. Da, wo Biegungen nicht zu vermeiben, suche man solche mit möglichst stumpfen Winkeln auszuführen.

Kann man die ganzen Uferwände oder Abdachungen mit Rasen belegen, so ist dieß zur Besestigung derselben jedenfalls das Beste, indem dann auch immer noch eine ökonomische Benutung derselben als Grassand zulässig ist; wenigstens sollten die von der Strömung am meisten angegriffenen concaven Ufer, so weit solche mit dem Wasser in Berührung kommen, auf diese Weise geschützt werden.

Da wo das natürliche Gefälle des Grabens zu ftark werden würde und ein Ausreissen der Grabensohle, so wie ein Unterwaschen der Uferwände zu befürchten stünde, ist das bereits früher S. 48 vorgeschlagene Terrassiren, so wie das Ausrollen der Sohle und Abdachungen, wo solches ohne große Rosten aussührbar ift, auch hier sehr zu empsehlen.

Sind die hier vorgeschlagenen Steinbauten zu koffpielig und defhalb unausführbar, so fann man die Ufer noch dadurch schützen, daß man die Grabensohle breiter macht, die Abdachungen möglichst flach halt, und folche durch Holzpflanzungen gegen die Angriffe bes Waffers zu befestigen fucht. Gewöhnliche Korbweiden find bierzu bas beste Material, Dieselben sind in der Wirthschaft ebenfalls febr gut zu gebrauchen und geben für den Fall des Berkaufes oft eine nicht gang unerhebliche Rente. Dieselben werden burch fingerbide 12-15 Boll lange Stecklinge, welche bis auf zwei Augen in Die Erbe fommen, fortgepflanzt. Werben folde, wie aus folgender Kigur ersichtlich, bandweise erbaut und biefe Bander 10-15 fuß von einander entfernt angelegt, fo fann man fich verfichert halten, daß auch die stärksten Fluthen ein folches Ufer nicht leicht mehr beschädigen fonnen; boch muffen die Weiben jedes Jahr langftens alle zwei Jahre abgeschnitten, am allerwenigsten aber durfen folde als Ropfweiden gezogen werden. Selbst bei größeren Strömen



wie z. B. dem Rheine im Großherzogthum Heffen, dem Neckar
im Königreich Württemberg, haben
Weidenpflanzungen schon - längst
sich als Schusmittel gegen die Angrisse des Wassers bewährt,
so wie solche sich namentlich am
Rheine zu Anhägerungen und
Ausfüllung verlassener Flußbette
sehr brauchbar bewiesen haben.

Durch die Weidenpflanzungen nämlich wird die Strömung des Wassers unterbrochen, dasselbe fließt deßhalb langsamer, läßt sein Material fallen, was oft in dem Maaße geschieht, daß schon nach einigen Jahren 25 Fuß tiefe ehemalige Flußbeete förmlich ausgefüllt sind und zu andern landwirthschaftlichen Zwecken verwendet werden können. Ich glaubte dieß im Vorbeigehen ebenfalls berühren zu müssen, da sich auch beim Wiesenbau hiervon häusig Unwendung machen läßt.

## §. 114.

Sind bei Flüssen, Bächen und Entwässerungskanälen Durchstiche vorzunehmen, so verabsäume man nicht, dem User des neuen
Flußbettes um so größere Abdachung zu geben, je stärker das Gefäll
wird und je lockerer und loser der Boden ist. Die Abdachungen
selbst verwahre man nach der so eben angegebenen Art durch
Weidenpslanzungen; diese werden ihrem Zweck um so mehr
entsprechen, je mehr dieselben vor der Eröffnung des Durchstiches
Zeit hatten sich zu bewurzeln.

Da in Folge eines Durchstiches gewöhnlich das Gefälle eines Flusses vermehrt wird, und daher der Flus oder Bach mehr Neigung hat, sich in dem neuen als dem alten Flusbett zu bewegen, so erscheint auch die Anlegung eines kostspieligen Abschlusses im alten Bett, wie solche verkehrter Beise noch so häusig vorkommen, nicht allein rein überstüffig, sondern noch sogar schädlich, indem der Flus hierdurch abgehalten wird, bei größeren Wasserständen in das alte

Flußbett zu treten und dort durch seine um diese Zeit ftarken Ablagerungen bas Flußbett auszufüllen.

Stößt man beim Graben neuer Flußbette auf Quellen, welche an den Abdachungen zum Borschein kommen und dort den Einsturz der Ufer veranlassen, so höre man vorerst auf, die Sohle tiefer als die Quelle zu legen und lasse diese erst sich nach und nach entleeren, worauf man alsdann, ist dies geschehen, mit der Vertiefung der Sohle fortsahren kann.

Auch hat es sich häufig bewährt, wenn man an jenen Stellen bie Quelle mittelft eines eigentlichen Untertraingrabens, welcher um mehrere Fuß in bas Ulfer reichte, zu fassen und abzuleiten suchte.

#### §. 115.

Um das Gefälle der Gräben zc. in ihrem einmal geregelten Zustande zu erhalten, muß man darauf sehen, daß die von Zeit zu Zeit nothwendige Reinigung resp. Aushebung derselben immer bis auf die ursprüngliche Sohle vorgenommen wird; ohne die Beobachtung dieser Regel dürste es kaum möglich sein, einen Graben von einiger Länge in einem gehörigen Zustande zu erhalten. Um für die spätere Reinigung zc. immer die nöthigen Unhaltspunste zu haben, werden rechtwinklich mit der Sohle des Grabens und in Entsernungen von je 50 — 100 Ruthen, eichene oder tannene Schwellen so gelegt, daß deren Enden 30 Zoll in die beiden Usserwände reichen und die Oberstäche derselben in gleicher Höhe mit der Grabensohle liegt. Zwei zu beiden Seiten der Sohle in gleicher Höhe mit letzterer eingetriebene starke Pfähle entsprechen demselben Zwecke.

# Von den beim Wiefenban erforderlichen Geräthschaften.


#### §. 116.

Wie es bei jeder Runft, jedem Gewerbe eigenthümliche Werkzeuge und Geräthschaften gibt, welche die Arbeit fördern

und ihnen jene Bollfommenheit geben, welche ohne diese nur sehr schwer zu erreichen sein durfte, so hat man auch beim Wiesenbau bergleichen. Wir werden deren Beschreibung hier folgen lassen.

Bur Abichalung des Rafens bedient man fich verschiedener Werfzeuge, als:

1) bes Siegen'schen Wiesenbeils. Wo nur einzelne Rasenstreisen, wie solche bei Ansertigung ber verschiedenen Wiesen=



aräbchen porfommen. sonstige Rasenflecke von ge= abzuheben ringem Umfange find, leiftet biefes Werkzeug ganz vorzügliche Dienste. Eben so zur Fertigung und Reinigung ber Be = und Entwässerungs= Bur Ausrottung ber rinnen. auf den Wiesen befindlichen Beden und Sträucher, Ebenung der Maulwurfsbügel, überhaupt immer ba, wo man in bem Fall

ist, von einem Beil ober einer Haue Gebrauch machen zu muffen. Es sollte beshalb auch kein Wiesenwärter in seinem Dienstbezirk ohne bieses Werkzeug angeiroffen werben.

Die in der obigen Zeichnung eingeschriebenen Maße geben die einzelnen Dimensionen desselben an, so wie die Zeichnung selbst die Stellung des Beils gegen die eigentliche Haue (Hacke) und dieser wieder gegen den Stiel sehr richtig angibt; letzterer muß ungefähr 45 Zoll lang sein, und der sicheren Handhabung wegen eine ovale Form haben: ist außerdem noch ein Maßstad von Fuß und Zoll auf demselben aufgetragen, so hat dies während der Arbeit manche Bequemlichkeiten. Die eigentliche Haue od darf nicht breiter als 3 Zoll sein, um auch die kleinsten Gräbchen mit ihr ausheben zu können. Um mit derselben einige Gewalt anwenden zu können, ohne sie zu schwer und plump zu machen, hat das nicht sehr starke Blatt auf der inneren Seite eine etwa 3 Linien breite und 2 Linien hohe Nippe.

Ein ahnliches Inftrument, nur einfacher, ift

2) die am Rhein seit langerer Zeit schon im Gebrauch befindliche Rasenhaue; dieselbe ist blos zum Hauen der Rasen bestimmt, hat eine viel langere Klinge als das Siegen'sche Wiesenbeil, und fördert deshalb die Arbeit ungemein. Alte Strohmesser lassen sich leicht zu diesem Zweck umändern.




Soll mit diesem Werkzeuge gearbeitet und z. B. die auf einer Fläche befindlichen Rasen in regelmäßigen Stücken abgehoben werden, so werden solche vorerst mit dem Wiesenbeil oder der Rasenhaue in gleich breite Streifen von je 10—15 Zoll Breite zerlegt, diese dann wieder in beliebiger Länge rechtwinklich durchshauen und dann mit der an dem Wiesenbeil

befindlichen Saue oder

3) der Rasenschaufel abzehoben.

Lettere hat die nachstehende Form. Das eigentliche Schaufelsblatt ab cd ift 8 30ll lang, 6 30ll breit. Bei e befindet sich ein




Ring, an welchem die 8 Fuß lange, von starkem Eisendraht gefertigte Zugstange es besestigt wird, an letterer ist bei e ein 3 Zoll langer Ring von  $1\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser angebracht, um den Zugsbebel gh in sich aufzunehmen.

Soll mit dieser Schaufel, welche durch einen Arbeiter mittelst des 5 Fuß langen Stieles i dirigirt wird, ein Rasen abgehoben werden, so wird die scharfe Kante ao derselben auf die Dicke, welche dem Rasen gegeben werden soll, angesetzt und durch einen oder zwei Arbeiter mittelst der Zugstange te unter den Rasen gezogen.

Bedient man sich der Rasenschausel zum Ausheben der Rasen, so ist es nicht gerade nothwendig, die letzteren in einzelne quadratische Stücke zu zerlegen, sondern meistens hinreichend, solche nur in die oben bezeichneten Längenstreisen zu trennen und mit der Rasenschausel loszustechen; ist dies geschehen, so werden die einzelnen etwa 8—10 Fuß langen Streisen, falls der Rasen Zähigkeit genug besitzt, aufgerollt und bei Seite gebracht. Ist die Rasenschausel nicht zu schwer gearbeitet und kann die Zugstange er leicht von derselben entfernt werden, so ist dieselbe zum Reinigen der kleineren Gräbchen ebenfalls brauchbar.

Bei unebenem Terrain von nur gang geringem Umfange burfte es faum eine zwedmäßigere Methode, ben Rasen abzuheben, geben. Bei ausgedehnten, ebenen, nicht sehr versumpften Flächen bagegen

4) die Anwendung des hier verzeichneten Rasenmessers bem Wieschbeile, so wie



5) zum Abschälen der Rasen der gewöhnliche Flanderpflug, oder ein ihm ähnlicher, der Nasenschaufel um so mehr vorzuziehen sein, als die mit dem Nasenmesser und dem Pfluge ausgeführten Arbeiten bei aller Zweckmäßigkeit um mehr als die Hälste billiger kommen, als mit jenen Werkzeugen.

Die Form und Größe des Rasenmessers ist aus der obigen Figur und den eingeschriebenen Maßen zu erkennen.

Soll mit dem Rasenmesser gearbeitet werden, so wird solches durch einen oder zwei Mann auf die Tiefe des abzuhebenden Rasens längs einer Schnur hergezogen, während ein anderer Arbeiter mittelst des Stieles das Rasenmesser selbst dirigirt. Bier Mann, von welchen einer immer die Schnur zu spannen hat,


schneiden in zehn Arbeitsstunden einen wärttembergischen Morgen in ein Duadratfuß große Stücke, ohne sich dabei sehr zu ermäden. Werden die Nasen mit dem Pfluge abgeschält, und ist das Pflugsech gehörig scharf, so werden die Nasen nur der Duere nach mit dem Nasenmesser, der Länge nach mit dem Pflugsech durchschnitten, so daß man hierdurch ebenfalls wieder sehr regelmäßige Nasenstücke erhält.

Wo die adzuschälende Fläche ziemlich feucht liegt, thut man am besten, statt der Pferde Ochsen zum Zuge zu nehmen, indem diese nicht zu tief eintreten, weniger rasch sind wie die Pferde, und hierdurch dem Pflüger Zeit lassen, die Arbeit mit der erforderlichen Genauigkeit aussühren zu können.

Ift der Pflug richtig gebaut, und wird derfelbe gehörig und so geführt, daß beffen Soble beständig eine mit der Wiesenfläche parallele Lage hat, worauf ganz besonders gesehen werden muß, so können die Rasen so regelmäßig und von jeder beliebigen Stärfe abgehoben werben, wie dies mit feinem andern Infirument in berfelben Beit zu bewerfstelligen fein durfte. Ein geubter Pflüger, ein gut gebauter Pflug und eine geringe Aufmerksamkeit beffen, der ihn führt, find die einzigen Bedingungen, und diese find leicht zu erfüllen, ba sie bei einem guten Pfluge weniger Geschicklichkeit und Kertigkeit voraussetzen, als bei bem Wiesenbeil und ber Rasenschaufel; nebenbei erfordern lettere Instrumente eine viel längere Dauer ber Arbeit und verursachen beghalb auch um fo mehr Roften. Wird beim Flander = oder einem ähnlichen Pfluge ftatt bes gewöhnlichen Schleifschuhes ein Vorderpflug mit Radern genommen, fo fann auch ein etwas weniger geubter Pfluger fcon ziemlich gute Arbeit liefern.

6) Da der jezeitige Umbau einer Wiese auf den Ertrag derselben in den meisten Källen, besonders dann, wenn der unter dem Rasen besindliche Boden nicht ganz schlecht ist, immer von Vortheil, aber mit so großen Kosten verbunden ist, daß nur selten sich ein Wiesenbesiger hierzu entschließt, so dürste eine Maschine, welche die Arbeiten des Umbaues in einfacherer und minder kostspieliger Weise möglich machte, zu den nüglichsten

Geräthen des praktischen Wiesenbaues gehören und auch der minder spekulative Wiesenbesitzer sich alsdann eher zu dieser Aulturmethode geneigt zeigen. Um mein Scherslein zur Realisirung einer solchen Maschine beizutragen, habe ich die nachfolgende Zeichnung eines



Pfluges, welcher ber obigen Bedingung und dem biernachst bezeichneten Zwede entsprechen durfte, entworfen. Nachdem ich von bemselben ein Modell gefertigt, laffe ich solchen nunmehr auch in naturlicher Größe ausführen und werde seiner Zeit dem landwirth= schaftlichen Bublifum über beffen praftischen Werth Mittheilung ju machen nicht ermangeln, vorläufig habe ich meine Idee nur um deswillen hier aufgenommen, um Praktiker vielleicht zu ver= anlaffen, diefen Gegenstand ebenfalls aufzufaffen und in vollftandigerer Weise in's Publifum gelangen zu laffen. Zweck meines Wiesencultivators ift: "Den Rasen in beliebiger Dicke abzuschälen, ben unter demselben befindlichen Boden 2-4 3oil tief aufzulodern und den Rasen auf dem aufgeloderten Boden niederzulegen, so zwar, daß ein derartiger Umbau einer Wiese eigentlich nicht bober zu fteben kommt, als eine einfache Pflugarbeit gekostet baben Die Vortheile, welche beffen Unwendung fichern foll, würde. besteben barin, baß

1) die alten nur noch geringes Vegetationsvermögen äußernden Graswurzeln durchschnitten und gezwungen werden, junge Saugwurzeln zu produciren, welche Legtere ihre Thätigseit auf das Pflanzenleben um so fräftiger äußern können, je mehr sie mit frischem, gelockerten Boden in Berührung

fommen und je mehr beren Saftröhren bie bargebotenen Rahrungsstoffe besser aufzunehmen im Stande sind.

- 2) Werden die Wurzeln und Strünke der Wiesenunkräuter ebenfalls durchschnitten, und dieselben auf diese Weise meistens ihrem Verderben entgegengeführt.
- 3) Ist mittelst einer einfachen leicht benkbaren Vorrichtung die Möglichkeit geboten, Dungstoffe z. B. Gülle, Dungspulver zc. unmittelbar unter den Nasen zu bringen und so zu gleicher Zeit eine zweckmäßigere Benützung derselben zu bewirken.
- 4) Wird berfelbe auch ale bloffer Schälpflug zu gebrauchen fein. Die Construction meines Wiesenpfluges ist der Sauptsache nach folgende: ber Rasenschäler (bas Schaar) und bas Rufter sind wie bei dem verbesserten Flanderpflug durch Schrauben fest mit einander verbunden, die Stellung des Rufters jedoch fo, baß der Rasen von demselben zwar aufgenommen, aber nicht umgekehrt, sondern derselbe nach binten auf dem durch die unter dem Rufter befindlichen Schaufeln aufgelockerten Boben aufgelegt wird. Form der Letteren bat viel Aehnlichkeit mit den gewöhnlichen Extirpatorschaufeln, sind im Ganzen aber nur 3 - 4 Boll lang und 2 Boll breit und fonnen, fo wie auch Schaar und Rufter, mit einer feicht benfbaren Borrichtung bober und tiefer geftellt werden, je nachdem der Rasen und die Auflockerung des Bodens in ftarferen oder schwächeren Schichten ftatifinden foll. Wird bie Borrichtung zur Auflockerung des Bodens beseitigt, so kann der Pflug auch als gewöhnlicher Schälpflug gebraucht werden.

Zum Transport ber Rasen, seien solche in Rollen oder Duadratstücke, bedient man sich

7) gang einfacher Tragbahren nach folgender Form; bie



Rasen werben auf biese Weise nicht zu sehr erschüttert, die Erde bleibt mehr an der Burzel kleben; jene sind deshalb zum Wiederauslegen brauchbarer, so wie auch die Arbeit mehr, als durch das Tragen einzelner Rasen oder mittelst des Schiebkarrens, welcher in nassem Boden öfters gar nicht zu gebrauchen ist, gefördert wird.

8) Die oberschwäbische Schaufel ist ein zu allen Grundsarbeiten ganz vorzügliches Werkzeug; sie ist Grabs, Wurfs und Planirschausel zugleich, ist in allen Bodengattungen, sowohl dem kiesigen, steinigen, als auch dem sandigen und lettigen Boden gleich brauchbar und wird nicht leicht durch ein anderes ähnliches Werkzeug ersett werden können. Die Form und die Dimensionen derselben sind aus folgender Zeichnung zu entnehmen: Das




Schaufelblatt ist ganz eben und hat zu größerer Saltbarkeit auf der untern oder obern Seite eine Rippe oder einen sogenannten Grat.



- 9) Die Grabenschippe, welche im württembergischen Unterlande und auch in der oberen Rheingegend als Gartengeräth allgemein eingeführt ist und der nachstehenden Form und den eingeschriebenen Dimensionen entspricht, ist ein zur Fertigung der kleineren 3 — 10" tiesen Gräbchen sehr geeignetes Instrument.
- 10) Eines ber nüglichsten Gerathe beim Wiesenbau ift bas in Belgien allgemein verbreitete, von bem seeligen Schwerzauch in Sohenheim eingeführte Muld=

brett. Wie aus nachstehender Zeichnung ersichtlich, ift es ein in



der Mitte vertiestes, auf drei Sciten mit Kändern und vorne mit einer eisernen Schneide versehenes Werkzeug. Um hintern Theil desselben ist ein Stiel angebracht mit einem Strick, mittelst desselben ist ein Stiel angebracht mit einem Strick, mittelst dessen das Ganze von dem Arbeiter gehandhabt wird. Auf beiden Seiten besinden sich an den bezeichneten Punkten eiserne Haken, in welchen das Seil oder die Kette zum Anspannen des Zugviehes eingehängt wird.


Man bedient sich des Muldbrettes zu Planirarbeiten jeder Art, und namentlich auch, um höhere Stellen abzuheben und die Erdenach tieferen Stellen hinzubringen. Dies kann allerdings auch auf andere Weise geschehen, allein mit viel weniger Kosten wird solches mittelst eines Muldbrettes ausgeführt. Dazu muß freilich der Boden vorläusig mit dem Pfluge, oder auf andere Weise ausgelockert werden, damit die Schneide des Muldbrettes um so leichter eingreise. Bei dem Gebrauche faßt der Arbeiter das Muldbrett am Stiel und hält zugleich den Strick bei seinem untern Ende in der Hand. An der zum Abtragen bestimmten Stelle ange-

fommen, setzt er die Schneide gegen den Boden, in dem er den Stiel etwas in die Höhe hebt. Hat das Mulbbrett durch das Anziehen des Gespannes Erde genug gesaßt, so drückt der Arbeiter den Stiel abwärts, wodurch sich die Schneide wieder über den Boden erhebt und das Brett auf dem Bauche bis zu dem Ort seiner Bestimmung gezogen wird. Daselbst angekommen, hebt der Führer den Stiel völlig in die Höhe, läßt ihn aus der Hand, während er ihn zu gleicher Zeit vorwärts stößt, so daß das Brett überschlägt und sich der Erde entledigt. Um das Brett wieder umzusehren, zieht der Arbeiter den Stiel des Mulbbretts mittelst des Strickes gegen sich, so daß sich solches umschlägt und seine erste Lage wieder annimmt.


Um die Friction der Sohle des Mulbbrettes während des Zuges zu vermindern habe ich mit sehr gutem Erfolge zwei ganz niedrige Räder oder Rollen andringen lassen. Der Zug ging hierdurch auch leichter, und das Muldbrett konnte mehr geschont werden, was bei kiesigem und steinigen Voden wohl zu berückssichtigen sein dürfte.

Auch für den Zug für einen oder zwei Mann habe ich kleinere Muldbretter bei meinen Arbeiten mit Vortheil eingeführt.

- 11) Die Handegge. Die Brabanter Egge in kleinerem Maßktabe leistet beim Wiesenbau ebenfalls vortreffliche Dienste; bei kleineren Grundstücken kann der gewöhnliche Rechen wohl deren Stelle vertreten. Sie wird angewendet, um beim förmlichen Umbau die Oberstäche zu ebenen, bei Ansaaten den Saamen unterzubringen, so wie die aufgekeimte Saat wieder aufzueggen; letzeres zeigt sich besonders wirksam und trägt zur Bestockung des Rasens sehr viel bei. Die Anwendung der gewöhnlichen Ackeregge kann des Eintretens des Zugviehes in den lockern Boden und der hierdurch veranlaßten Unebenheit der Oberstäche wegen nicht wohl statt sinden.
- 12) Zum Festschlagen der aufgelegten Rasen bedient man sich der sogenannten Rasenklatsche; dieselbe wird nach folgender Zeichnung und den eingeschriebenen Maßen von festem Holze angesertigt und bedarf keiner näheren Erläuterung.



13) Die Walze. Wenn auch die unter der vorigen Rummer beschriebene Rasenklatsche eine innige Verbindung der aufgelegten Rasen mit der unter denselben besindlichen Erde, so wie eine Sbenung derselben auf kleinen Flächen, besonders an steilen Abhängen und Grabenböschungen, zu bewirken vermag, so ist solche doch für größere Flächen, des kostspieligen Zeitauswandes wegen, nicht sehr zu empsehlen, sondern hier die Rasenwalze, wie ich solche bei meinen Wiesenbauarbeiten eingeführt und hier verzeichnet habe, vorzuziehen.




Die eigentliche Walze ift 25—30 Zoll lang und von 15 Zoll Durchmesser, auf bem Gestell berselben ist ein Kasten

von 3 Fuß känge, 25 Joll Breite und 15 Joll Tiefe befestigt, der hauptsächlich dazu dient, Material aufzunehmen, um den Druck der Walze zu vermehren. Eine gewöhnliche Ackerwalze würde diesem Zweck weniger entsprechen, da solche in der Regel zu lang ist, deßhalb zu viele Stützunkte sindet, daher das Gewicht derselben zu sehr vertheilt ist und aus diesem Grunde auf dem Rasen nicht den gehörigen Effect zeigt. Erstere hat auch noch den Vorzug, daß die Rasen viel gleichmäßiger an die Erde angedrückt werden, als dies mit der Wiesenklatsche möglich ist.

Die Walzenare bildet zugleich die Are zweier 3 Fuß hohen Räder, welche angeschraubt werden, sobald die Walze von einem Ort zum andern gebracht werden soll. Wird die Walze hinweg genommen, so kann das Ganze wieder als Handkarren zum Transsport von Rasen, Erde 2c. benügt werden.


14) Der Schwerzische Grabenpflug ist eines der nützlichsten Wertzeuge beim Wiesenbau, besonders da wo viele Entwässerungsgräben zu ziehen und arbeitende Hände schwer zu erhalten sind, indem mit Hülfe desselben vier Menschen mit 2—4 Pferden so viel aussühren können, als fünfzig Menschen mit Spaten und Hacken zu leisten im Stande sind. Nachstehendes ist die Zeichnung dieses Grabenpfluges, wie er in



Sobenheim im Gebrauch ift. Derfelbe hat ein breites Schaar, boppelt gewölbtes Streichbrett von Holz und drei Seche, wovon zwei bie äußeren Seiten bes zu ziehenden Grabens abschneiben, bas mittlere, etwas zurückstebende, aber ben abgeschnittenen Rafen= ftreifen in zwei Theile spaltet und fo bem Schaar und ben beiben Ruftern möglich macht, auf jeder Seite einen dieser Streifen ber= auszuheben. Die Seche laffen eine engere ober weitere Stellung ju und hiermit wird die Breite ber zu ziehenden Graben regulirt, die der Pflug von 8-14 Boll in gleicher Gute fertigt. Die Tiefe welche ihm gegeben werden fann, reicht bis zu einem Ruf. flachen und schmalen Graben genügen zur Bespannung bes Pfluges amei Pferde; bei tieferen und breiteren Graben aber fonnen auch 4 und 6 Pferde nothwendig werden. Ein Mann leitet die Pferde, was am besten vom Sattel aus geschieht, einer lenkt ben Pflug und außerdem find bann noch einige Sandarbeiter mit Spaten erforderlich, welche die bei der Arbeit des Pfluges herausgeho=

benen und auf den Rand des Grabens angelegten Rasenschnitte durch Abstehen oder Festtreten am Zurücksallen in den offenen Graben, wozu sie öfters Neigung zeigen, verhindern und auch sonst, wo es nöthig ist, nachhelsen. Da der Pflug einer sehr festen Führung bedarf, so sind doppelte Sterze nothwendig.

15) Der Wiesenhobel nimmt mit seiner Schneide bie Maulwurfshügel, welche nicht zu alt und zu start benarbt sind,




so eben wie eine Schaufel weg, ohne die Grasnarbe zu verletzen. Die eingestochtenen Dornen vertheilen die abgeschauselte Erde und fratzen den Boden auf. Dieses einfache und zweckmäßige Instrument verdient in seder größeren Wirthschaft eingeführt zu werden, da es in dem Falle, wenn viele Maulwurschausen an derselben Stelle vorkommen, viele Handarbeit bei der Ebenung der Wiesen und Kleefelder erspart. Ein einziges Pferd ist zu seiner Bespannung hinreichend.

16) Der Erbbohrer. Ein sehr nüpliches Werkzeug, welches eigentlich bei jedem nur einigermaßen begüterten Land-wirthe sollte angetroffen werden können. Mit demselben kann in kurzer Zeit und gegen das Aufgraben mit der Schausel ganz unverhältnißmäßig geringen Kosten die Erde bis auf 15-20 Fuß tief untersucht und auf diesem Wege oft die interessantesten und werthvollsten Entdeckungen gemacht werden. Torf, Braunstohlen, Wergel, Sandlager 2c. werden auf diese Weise oft

entbeckt, ohne daß man sie in Wirklichkeit gesucht hätte, und die wir, hätten wir solche durch das mühsamere und kostspieligere Aufgraben, das Niedertreiben eines Schachtes aussuchen sollen, vielleicht nie aufgesunden hätten. Mit dem Erdbohrer können wir und, so weit dieß durch eine bloße Anschauung möglich ist, die in agronomischer Beziehung nothwendige Kenntniß unserer Erdsobersläche verschaffen, können wir Duellen ausdecken und solche zu unserm Zwecke benühen, so wie wir auch durch Fertigung eines oder mehrere Bohrlöcher, das auf der Dbersläche besindliche überslüssige Wasser, welches des undurchlassenden Bodens wegen nicht in denselben eindringen kann, in den unter letzterem besindlichen Sand und Kies versenken und so die Grundstücke trocken legen können.

Der gewöhnliche Erdbohrer ist ganz aus Eisen in nachstehen= ber Form gefertigt.




B ist der eigentliche 2-10 Zoll im Durchmesser haltende Bohrer, A dessen 3/4-11/2 Zoll starkes Gestänge, welches an seinem obern Ende C ein Schraubenquint hat, um daselbst den Bohrer mittelst eines oder mehrerer Aufsähe, deren Enden mit Muttern versehen sind, verlängern zu können. An dem Ende C eines seden Theils des Gestänges ist ein rundes Loch von 3/4-1 Zoll Durchmesser angebracht, um mittelst eines in

basselbe gesteckten, gleichgroßen, 2 Fuß langen eisernen Dorns die einzelnen Theile fest zusammenschrauben, sowie den Bohrer selbst in die Erde eintreiben zu können. Bei letzterem versteht sich von selbst, daß der Bohrer, um sich zu füllen, rechts, so wie um denselben aus einander zu schrauben, links herumgedreht werden musse.

Die Form des Bohrers selbst wird sich am besten versinnlichen, sowie dem Handwerksmanne, welchen man mit Fertigung
desselben beaustragen will, anschaulich machen lassen, wenn man
einen halben Bogen Papier nach der Figur D E F G ausschneis
det und so zusammenrollt, daß dessen Ränder D E und F G
noch etwa ½ Zoll von einander stehen. Damit die von dem
Bohrer ausgenommene Erde während des Herausziehens nicht
aus demselben heraussfällt, ist der untere Rand E G, wie durch
die punktirte Linie angedeutet, um einen halben Zoll nach innen
zu umgedogen. Um zugleich die Tiese der verschiedenen Erds
schichten, wie solche in manchen Nivellements angedeutet werden
muß, zu erhalten, ist es bequem, wenn das Gestänge des Erds
bohrers von unten anfangend in ganze und halbe Fuß eingetheilt
und diese mit leicht erkennbaren Zeichen markirt sind.

Bum Reinigen berjenigen Bache und Graben, beren Baffer nicht leicht entfernt werben fann, bienen folgende Gerathschaften: als

17) bie Kieshaue. Form und Dimensionen sind aus folgender Zeichnung zu entnehmen. Dieselbe ist aus starkem



Eisenblech gefertigt, ungefähr 8-10 Pfund ichwer, und bient

bazu, Gräben von Kies und Schlamm zu reinigen. Die Art und Weise, in welcher dieß geschieht, bedarf keiner näheren Demonstration. Nicht selten hat man auch Gelegenheit, mit dem oben beschriebenen Mulbbrett bergleichen Arbeiten vorzunehmen und es hätte dann in diesem Falle vor der Kieshaue wesentliche Borzüge.

Da nichts so sehr den Lauf des Wassers hemmt, als die in demselben wachsenden Wasserpstanzen und diese öfters die einzige Ursache starker Versumpfungen sind, so muß man um so mehr darauf sehen, bei dem Reinigen der Gräben 2c. diese Pflanzen mit der Wurzel auszurotten; das bequemste Instrument hierzu ist

- 18) der Grabenfarst, derselbe ift von dem gewöhnlichen Rarste nur dadurch verschieden, daß dieser zwei Zinken, jener dagegen drei hat und stärker und schwerer ift.
- 19) Um die Rasen bequem aufladen, auflegen, oder auch auf furze Entsernungen werfen zu können, bedient man sich der Rasengabel; sie ift nach folgender Confiruction gefertigt und



bedarf feiner näheren Erläutes rung. Da der Arbeiter sich bei dem Gebrauche derselben nur wenig zu bücken braucht, so geht die Arbeit viel leichter

und daher viel schneller als da, wo die Rasen mit den Händen angesaßt und beschafft werden mussen. Ganz besonders bei Regen und kaltem Wetter fördert dieses einfache Instrument die Arbeit mindestens um das Doppelte.

20) Die Grabenschaufel, beren form und Größe



aus nebenstehender Figur zu ersehen, wird hauptsächlich zur Reinigung ber kleinen Schlitz-, Be- und Entwässerungsgrab- chen gebraucht.

21) Die Schnur zum Abschnüren ber Gräben 2c. Es gewährt manche Bortheile, wenn dieselbe von Ruthe zu Ruthe mit einem sichtbaren Zeichen markirt ift, so wie deren Haltbarkeit

wefentlich gefördert wird, wenn solche vor ihrem Gebrauche in mit Leinöl flussiger gemachtem Schiffstheer eingeweicht wird.


22) Die Sandramme. Sie bient bazu, ben aufgeloderten



Boben, so wie bereits etwas trocken gewordene Nasen, welch lettere sich mit der Rasenklatsche nicht immer fügen wollen, fest und anzustampken. Pfähle, welche des engen Naumes wegen mit dem Schlägel nicht mehr eingeschlagen werden können, lassen sich mit der Handramme noch bequem niedertreiben. Zum Spigen und Einschlagen der Pfähle 2c. muß man


23) noch ein scharfes Beil mit etwas starfem Dehr zu handen haben.

Ein weiteres beim Wiesenbau sehr wichtiges Geräthe ist 24) ber Schiebkarren. Obgleich die Construction diesser Karren äußerst einsach ist, so sind solche doch meistens so unzweckmäßig ausgeführt, daß Kraft und Wirkung im entgegengeseten Verhältniß zu einander stehen. Nachstehend folgt die Figur eines solchen fehlerhaften Karrens.



Meistens sind dieselben nach der durch die punktirte Linie bezeichsneten Form, also sehr niedrig, kaum 12 Joll hoch gebaut, so daß dieselben kaum die einer Mannskraft entsprechende Ladung aufnehmen können; die Tragschwingen sind zu kurz, somit die Kraft zu nahe an der Last, und diese zu weit von dem Ruhespunkt der Axe des Rades entsernt. Der Arbeiter hat deshalb den größten Theil der Last zu tragen und da der Kasten, sowie das Rad sehr niedrig sind, zugleich den Karren in einer etwas

gebeugten Stellung vorwärts zu schieben, bis er, an der Baustelle angelangt, meistens mit großer Anstrengung seine geringe Last ausleert, weil die Handhaben in gleicher Höhe mit dem oberen Nande des Kastens sich besinden und somit das Umseheren des Karrens die meiste Kraft ersordert. Nur um etwas weniges besser ist der Karren mit doppelt so hohen Schwingen; hier ist wenigstens ein Theil der Ladung oberhalb des Ruhepunktes und es kann deshalb der Karren um so besser ausgeleert werden. Bon besserer Construction und vortheilhafterem Gebrauche ist der nachstehend verzeichnete:



Der Kasten mit seinem Inhalte ruht theilweise über dem Rade, besindet sich deshalb hier in seinem Ruhepunkt, und nur der hintere Theil des Karrens sammt seiner Ladung nimmt die Kraft des Arbeiters in Anspruch. In dem Maaß, wie die Last auf das Rad verlegt wird, muß man die Radfelgen, um das Einschneiden derselben zu verhindern, breiter machen. Ist der Boden sedoch sumpsig, so möchten aber auch diese breitern Felgen das Einschneiden nicht ganz verhindern können und es dürste für diesen Fall gerathener erscheinen, wenn ein größerer Theil der Last außerhalb ihres Ruhepunktes zu liegen käme und der Arbeiter solchen zu tragen hätte. Um deshalb den Karren für die verschiedenen Verhältnisse, se nachdem der Boden naß oder trocken, einzurichten, ist der Träger des Kastens mit mehreren Löchern versehen, um das Nad vor = oder rückwärts stecken und so den obigen Zweck erreichen zu können.

25) Die Butte, wie solche hin und wieder die Küfer und in vielen Gegenden die Weinbergsarbeiter haben, ift zum

Grundtransport ein sehr nütliches Geräthe. Da, wo die Localitäten den Gebrauch der Karren und Gespannsschrere ohne Anlegung förmlicher Wege nicht gestaten, wo überhaupt der Naum so eng ist, daß solche nicht umwenden können, ebenso an steilen Bergabhängen, auf sehr durchschnittenem Terrain, auf lockerem, sandigen, sowie auch auf sumpsigem Boden, übershaupt da, wo der Gebrauch von Fuhrwerken ohne besondere Vorsehrung nicht wohl anwendbar, ist die Anwendung dieser Butte sehr zu empsehlen. Acht Mann tragen eine Pferdelast auf einmal und in 6 Stunden eine Rubisruthe, wobei das Laden mit

einbegriffen ift. Um die Butte bequem aufnehmen zu können, wird folche auf einen dreibeinigen Stuhl gestellt.

Endlich 26) dürfen die nöthigen Pfähle, Absteckstäbe, Maasstäbe, Latten 2c. nicht fehlen, um die Arbeit in feiner Beise behindert zu sehen.

# Bon den verschiedenen Bewäfferungesinstemen.

## S. 117.

So verschieden Lage, Boden, Klima, sowie die zur Bewässerung disponibeln Wassermassen sind, eben so verschieden sind die sich nach und nach gebildeten Bewässerungssysteme, und obgleich diese wieder im Ganzen genommen einem Zwecke, dem der vermehrsten Futterproduction, huldigen, so sind solche doch in Bezug auf Form, Ertrag und Kostenauswand mitunter sehr wesentlich verschieden.

Sämmtliche Bewässerungssysteme, wie man solche anderwärts aufgestellt, lassen sich füglich in zwei Hauptsysteme zusammendrängen, nemlich

A. in Sang= oder Ueberriefelungsbau, bei welschem man das Waffer auf die höchsten Stellen der Wiefe gu

leiten und die Oberfläche berfelben in einer mäßig dicken (etwa 5 — 10 Linien starken) Schichte möglichst gleichförmig zu über= riefeln sucht, und

B. in Staubau, bei welchem man das mit Dungstoffen geschwängerte Wasser in möglichst starken (1-15 Zoll hohen) Schichten auf die mit Dämmen, ober natürlichen Anhöhen umgebenen Wiesen leitet, und dort so lange stehen läßt, bis sich alle Dungstoffe aus demselben niedergeschlagen haben.

Bei fehr eben gelegenen, versumpften Niederungswiesen wird gewöhnlich biese Bewässerungsweise in Aussührung gebracht.

Ersterer, der Hangbau zerfällt wieder, je nach der eigenthümlichen Form der Grundstücke in ihrem natürlichen oder fünst= lichen Zustande, in mehrere untergeordnete Systeme, nemlich:

a) in natürlichen Hangbau. Es ist dies der in Gebirgsgegenden am meisten vorkommende, und besteht darin, daß das Wiesenland eine stark abhängende Fläche (auf die Längenruthe etwa 4 30ll Gefäll) bildet, auf welcher das Wasser möglichst hoch hergeleitet und die ticker gelegene Wiese überrieselt wird. Je ebener der Wiesendistrict gelegen, je breiter die zu überrieselnde Fläche ist, in um so stärkeren Schichten muß diese Ueberrieselung selbst geschehen. Daß hiebei an eine regelmäßige, überall gleich starke Ueberrieselung meistens nicht gedacht werden kann, geht aus der oft sehr unregelmäßigen Form solcher Grundstücke hervor.

Da besonders bei sehr unebenen Grundstücken das Wasser nicht leicht überall hin-, sowie nach stattgehabtem Gebrauche wieder von denselben weggebracht werden konnte, so sand man sich schon in frühester Zeit veranlaßt, der Natur durch die Kunst in so weit nachzuhelsen, daß man Erhöhungen abtrug und Vertiesfungen ausfüllte, überhaupt der Wiese eine solche ebene, sich gleichmäßig abdachende Oberstäche gab, daß hierdurch eine ganz gleichförmige Ueberrieselung derselben möglich gemacht wurde, und so entstand

b) ber regelmäßige Hangbau.

Ein weiteres hangbauspftem ift:

e) der sogenannte Rückenbau, bei welchem die Grundstücke die natürliche oder künstlich bewirkte Form eines Rückens, oder richtiger eines zu beiden Seiten abhängenden Daches haben, und das Wasser auf den höchsten Theil des Rückens oder der Firste hingeleitet und von hier aus zu beiden Seiten in mehr oder minder regelmäßiger Weise vertheilt wird.

Der Rudenbau felbft wieder zerfällt

- 1) in natürlichen und
- 2) fünftlichen Rückenbau.

Bei ersterem hat die Natur in unvollkommener, unregels mäßiger, bei letzterem die Kunst in symmetrischer Beise die Form der Wiese geschaffen.

Der Rüdenbau im Allgemeinen wird in Bezug auf seine Höhe in hohen, mittleren und flachen, hinsichtlich seiner Breite in schmalen und breiten Rüdenbau eingetheilt, so wie beide legtere wieder in nur angedeuteter Form erscheinen können und deshalb "unvollendeter oder unvollkommener Rückensbau" genannt werden.

Haben die einzelnen Rückenbeete bei 30 Fuß Breite 20 und mehr Zoll senkrechte Höhe, so gehören solche zum hohen, bei 15 Zoll Höhe zum mittelhohen und bei 10 Zoll und wenisger zum flachen Rückenbau. Beete von 2 Ruthen breit und weniger gehören zum schmalen, von 4 Ruthen Breite und mehr zum breiten Rückenbau.

Unvollständiger Rückenbau ist berjenige, bei welchem die Zu= und Ableitungsgräbchen zwar an den gehörigen Stellen angelegt, die Bildung der Rücken selbst aber dem nach und nach erfolgenden Niederschlag der in dem Wasser enthaltenen erdigen Stoffe überlassen bleibt.

Ift ein Wiesengrund in viele, nicht allzubreite Parzellen wertheilt, welche sowohl ihrer Länge als Breite nach ein sich für den Hangbau eignendes Gefälle haben, so wird der gleich= mäßigen Vertheilung des Wassers unter die Besitzer, sowie der vollständigen Ableitung desselben wegen eine Bewässerungs= weise nothwendig, welche unter dem Namen "Beethang=

bau"\* eingeführt wurde. Die Einrichtung tekfelben ist so, daß jedes Beet auf der höher gelegenen Seite ein Ueberrieselungs= gräbchen und auf der entgegengesetzten Seite ein Ableitungs= gräbchen erhält, so daß also auf jedes Beet und jeden Theil desselben frisches Wasser gebracht werden kann, ohne von dem bereits abgewässerten Wasser der höher gelegenen Parzellen belässtigt zu werden.

Wir werden später bei der speciellen Beschreibung des Wiesensbaues noch einmal auf die verschiedenen Methoden zurücksommen und solche durch Zeichnungen anschaulich zu machen, sowie die hierauf sich gründenden Formen durch Zahlen festzustellen und deren praktischen Werth näher zu beleuchten suchen.

## §. 118.

Bei einigem Nachdenken findet man, daß theils Nachahmung vorhandener natürlicher Bewässerungen, theils Benutung der vorshandenen Formen mit dem geringsten Kostenauswande, theils noch die aus verschiedenen localen Berhältnissen entspringende Nothswendigkeit, sowie endlich auch ein gewisser Luxus die obigen Methoden hervorgerufen haben.

Alle Bewässerungssysteme, in so weit solche auf Vermehrung der Futterproduction hinwirken, haben zum Zweck, den Grundstücken die ihnen nöthige Feuchtigkeit, sowie neue Productionsskraft durch das Wasser zuzussühren und nachdem die Wiese gehörig angeseuchtet und die in dem Wasser enthaltenen Dungstoffe sich abgelagert, das nunmehr überssüssige Wasser wieder so zeitig wie möglich von derselben zu entsernen. Sier aus folgt im Allgemeinen, daß der Zuleitungsgraben einer guten Bewässerungswiese höher, der Ableitungsgraben tieser als die zu bewässernde Fläche liegen müsse.

<sup>\*</sup> Anmerkung. Ich hielt biese Benennungsweise am paffenbsten, indem der ganze Wiesengrund in einzelnen Beeten (Parzellen und diese wieder als hangbau bewässert werden

Dassenige ber verschiedenen Bewässerungssysteme barf als bas vollfommenste betrachtet werden, welches dem obigen Zwede mit dem geringsten Kostenauswande am vollsständigsten entspricht. Diesem Grundsat dürste in Gebirgsgegenden, wo die Grundstäde in der Regel mehr natürliche Abdachung haben, durch Anlegung regelmäßigen Hangbaues am vollsommensten entsprochen werden können.

Da, wo das nöthige Gefälle nicht vorhanden, muß solches durch die Kunft geschaffen werden; wird hier nun Wohlfeilheit mit Zwedmäßigkeit gepaart, so charakterisirt dies den eigentlichen Meister. Schone, dem Auge gefällige Formen und Anlagen zu machen ist leicht, solche aber auch wohlfeil herzustellen, eine oft schwierige Sache.

Der Zweck einer Unlage, sowie bie bisponiblen Mittel foll= ten bem praftischen Wiesenbauer immer vorschweben, wenn er mit Ruten grbeiten will. Es konnen bei einem nur wenig ausgebehnten Wiesenareal burch zwedmäßige, ber Natur fich annäbernde, überhaupt mit Heberlegung ausgeführte Unlagen eben fo wohl Taufende gesvart, als im entgegengesetzen Kalle ver-Schleubert werben. Wer g. B. ben an und für fich schönen und am geborigen Drie auch zwedmäßigen Rudenbau überall, vielleicht auch ba ausführen lassen wollte, wo er nicht immer voll= ständiges Wasser hatte, oder wo der natürlichen Sachlage nach Sangbau bingeborte; wer ibn ferner in einer Gegend, wo bas Land und feine Erzeugniffe mobifeil, arbeitende Bande aber ein toftspieliges Requisit find, auf einer großen Fläche allgemeiner ausführen wollte, murbe ben Beweis liefern, dag er eben nicht zu rechnen verfteht, eben fo wenig, als wenn er nur auf Roften der Zweckmäßigkeit Sparsamkeit einführen wollte. Es hieße dies lettere: ben Grofden sparen um ben Thaler nicht zu verdienen. \*

<sup>\*</sup> Un mer fung. Im häufigsten begehen angehende Hydrotechnifer beim Schleußen- und Mehrbau dergleichen Fehler, nirgends aber auch sind die Folgen hiervon auffallender, als gerade hier. Einen Spundpfahl weniger, ober solche überhaupt um etwas zu furz angelegt, oder die Nostpfähle nicht bis zu ihrer absoluten Festigkeit hinabgetrieben, kann in kurzer Zeit den Umbau einer Schleuße, welche vielleicht Tausende gekostet hat, nothwendig machen.

# Megeln bei Ausführung der verschiedenen Bewässe: rungssysteme.

A. Des hangbaues, insbesondere des unregelmäßigen naturlichen hangbaues.

### S. 119.

Beim Sangbau ift weder ein febr geringes noch febr ftar= fes Gefälle wunschenswerth. Bei erfterem fegen fich junachft bes Bemafferungsgrabchens bie Dungftoffe ab, tas Waffer erwärmt fich wegen feines langfameren Laufs zu bald, und fann beghalb auf bie von Bewässerungsgräbchen entfernteren Biefentheile um so weniger vortheilhaft einwirken. Bu dem kommt, daß bas Wasser an einzelnen Stellen länger stehen bleibt, Säure und biefer gemäße Grasarten von geringer Rahrungefähigkeit erzeugt. Drei Boll auf bie Ruthe burfte ale bas Minimum bes einem Sangbau zu gebenden Gefälles betrachtet werden, dies um so mehr, als bas Waffer ohnedief burch die Grasbalme in fei= nem Laufe beständig aufgehalten, und bemfelben eine andere Dire= ction gegeben, hierdurch aber das Gefälle desfelben fo gemäßigt wird, daß man öfters faum noch eine Bewegung an bemfelben wahrnimmt und alebann auch nicht felten bie obigen Nachtheile -Berfauerung bes Bodens zc. - febr bald fichtbar werden.

Ein zu starkes Gefälle (von über 30 Joll auf 10 Fuß) erfordert zur Erreichung eines gleichen Zweckes verhältnismäßig zu viel Wasser, indem solches weder Zeit hat, in den Boden eins dringen, noch seine Dungstoffe alle ablagern zu können. In solchen Fällen ist es dann besser, das Wasser nur kurze Zeit, jedoch in öfterer Wiederholung, als umgekehrt, aufzulassen, indem die sich ablagernden Dungstoffe alsdann Zeit haben, sich mit dem Boden und den Pflanzen auf das Innigste zu verbinden, statt daß bei längerer Dauer der Bewässerung die Anfangs niedersgeschlagenen Stoffe durch die nachfolgenden Strömungen wieder mit fortgerissen werden.

Wie bereits oben §. 117 angeführt; fann bei natürlichem,

unregelmäßigen Sangbau die Bertheilung des Waffers, sowie nach stattgehabtem Gebrauche beffen Ableitung außerst felten in vollftändiger Weise bewirft werben; benn wenn auch sowohl die Zulei= tungs = ale auch die Bewässerungegrabchen mit ber größten Umficht angelegt werden, fo fällt das Waffer boch, fobald basfelbe aus ben Ueberriefelungsgräbchen tritt, in ben nachsten Bertiefungen gufam= men, und strömt in diesen ben tiefer liegenden Wiesen, oder ben Entwäfferungsgräben zu, mährend bie zwischen ben Bertiefungen liegenden Erhöbungen gang unbewäffert bleiben, ober boch nur in febr fparlichem Maage bas Waffer erhalten. In ben Bertiefungen aber wird entweder die Strömung zu heftig, und es fonnen fich in Folge beffen die in dem Waffer noch enthaltenen Dungstoffe nicht ablagern, oder das Waffer bleibt in den Bertiefungen fteben; es lagern sich bann zwar wohl die Dungstoffe und bas von dem Baffer übrige mitgeführte Material ab, allein bie befferen, nicht an vieles Waffer gewöhnten Grafer geben zu Grunde, und nur faure, fcblechte Rutterpflanzen geben Beugniß eines irregulären Bemäfferungsfystems. Defters sucht man sich noch dadurch zu belfen, daß man in einiger Entfernung von bem Sauptzuleitungsgraben und parallel mit diesem einen oder mehrere, mit letterem übrigens in feiner Berbindung ftebende fogenannte "Fanggrabchen" anlegt. 3med berfelben ift, bas Waffer aufzufangen und auf's neue auf ber Wiese zu vertheilen; allein es hilft dies auch nicht viel, indem sich bie obigen Nachtheile auf der Stelle wiederholen, sobald die Gelegen= beit, eine in der Rabe befindliche Bertiefung, vorhanden ift; nicht zu erwähnen, daß sich nunmehr ein Theil der noch in dem Waffer enthaltenen Dungftoffe in bem Grabchen felbst ablagert. Bare ber gu bewäffernde Sang jedoch febr fteil, und läßt das in die Entwäfferungsgräben fommende Waffer noch beigemischte Dungstoffe vermuthen, fo ware bie Unlegung folder Fanggrabden einestheils noch zu entschuldigen.

Selten dürste es einen natürlichen Hangbau geben, welcher ber fünstlichen Nachhülfe gar nicht bedürste, wo weder Erhöhungen abzutragen, noch Bertiefungen auszufüllen wären; da aber dergleischen Meliorationen den Ertrag einer Wiese schon sehr heben können,

fo sollten dieselben um so weniger beanstandet werden, als solche in der Regel keine große Auslagen erfordern, und unter der hand von dem Bessiger selbst ohne große technische Kenntniffe ausgeführt werden können.

Sollen Stellen abgehoben — andere ausgefüllt werben, und ist der Nasen an beiden Stellen gut, so hebt man denselben ab, und nachdem die Planirarbeiten vorgenommen, legt man ihn wieder auf. Ist der Nasen jedoch schlecht, so erscheint es vortheilhafter, denselben durch einsährigen Andau von Hackfrüchten so viel als möglich zu zerstören und die bloß gelegte Fläche dann mit guten, dem Boden entsprechenden Gräfern anzusäen.

Deftere finden fich auf Dedungen, an Rainen, Grabenufern und Feldwegen aus den besten Grafern bestehende Rafen vor, ohne daß folde zur Futtererzeugung benutt würden. Läßt man folche Rafen abbeben, in gang fleine, 1 Quadratzoll große Studden gerschneiden und dieselben so auf das zur Biefe bestimmte, geborig flar gemachte Land bringen, daß auf je 5 Boll Entfernung ein Studchen ju liegen fommt, die 3wischenraume aber noch mit gutem Grasfamen anfäen und das Ganze mit einer etwas schweren Walze überziehen, so hat man bereits im ersten Jahre schon einen ziemlich fichern und reichlichen Ertrag zu erwarten. Diese Operation, welche man gewöhnlich bas "Einimpfen" ber Grasnarbe nennt, ist keineswegs so beschwerlich und muhsam, wie man sich dieses im erften Augenblide benft. Rann ber Rafen mit bem Pfluge abgeschält werden, fo find 5 Perfonen, wozu Frauen und Kinder gebraucht werden fonnen, ohne große Anftrengung im Stande, per Tag einen Morgen zu belegen, wozu 27 Duadrat Ruthen Rafenfläche erforderlich find.

Ist die zu bewässernde Fläche sehr höckerig und uneben, so dürfte statt einer theilweisen Abhülse ein förmlicher Umbau und die Niederlegung der Fläche, als regelmäßiger Hangbau, räthlich erscheinen; gleichwohl möchte ich dieß nicht als unbedingte Regel gelten lassen, rathe vielmehr bei einer derartigen Beschlußnahme die größte Vorsicht an. Es können nämlich Derklichkeiten und Verhältnisse obwalten, welche den künstlichen, regelmäßigen Wiesenbau gar nicht, oder nur unter sehr lästigen Bedingungen gestatten. In Gebirgsgegenden z. B.

ereignet es sich sehr oft, daß der unter dem an und für sich guten Rasen naturlicher Wiesen befindliche Untergrund, aus Ries, Grand, Steingeröll zc. bestebt. Gine folde Biefe umzubauen, möchte aus leicht begreiflichen Grunten um fo weniger ju empfehlen fein, je größer diese Biefenfläche felbst ware. durfte in Gegenden, wo arbeitende Bande nur um bobe Preife au erhalten find, das Futter nur geringen Werth hat und ber Besit ausgebehnter Wiesenflächen eigentlichen Futtermangel nicht befürchten läßt, eine allgemeine Umwandlung ber roben, natürlichen Wiesen in regelmäßige', funftgerechte Wiesen nicht zu empfehlen fein; dies um fo weniger, als dem mit gehöriger Umficht betriebenen, natürlichen Wiesenbau eine erhöhte Kutterproduction, wenn folde auch ihr Maximum nicht erreichen follte, feinesweges abgesprochen werden fann. Die Renntnig bes natürlichen Wiesenbaues ift beghalb auch für ben Landwirth von besonderer Bid= tigfeit und demselben vor der Sand um fo mehr zu empfehlen, als er oft mit gang geringen Mitteln' fich bie Bortheile einer Bewässerung verschaffen fann.

Hauptregel bei Anlegung von Bewässerungen natürlicher Abhänge oder natürlichem Hangbau ist: den Hauptzuleiztungsgraben so zu führen, daß dessen Sohle höher als die zu bewässernde Fläche liegt, woraus hervorgeht, daß das Wasser nicht in eigentlichen Gräben, sondern mehr zwischen zwei Dämmen geführt werden müsse. Wie dergleichen Bewässerungsdämme auszuführen, haben wir bereits §. 98 bis 109 aussührlich beschrieben. Als hierher gehörig bemerken wir nur noch, daß wenn ein Graben durch eine Vertiesung geführt wird, letztere dis zur Grabensohle ausgefüllt, allensallsge kleine Erhöhungen bis dahin abgetragen werden müssen.


Sind lettere von geringem Umfange, so bleiben sie, wenn solche unverhältnismäßig große Kosten verursachen sollten, bei der Entwerfung eines Planes entweder unberücksichtigt, oder werden später bis zum Niveau des Grabens abgehoben und die dadurch gewonnene Erde zur Bildung der Bewässerungsdämme verwendet oder abnormale Vertiefungen damit ausgefüllt.

Von dem Hauptzuleitungsgraben, welcher so viel als möglich, wenn auch nur Abtheilungsweise, in gerader Richtung zu führen ift, werden fleinere Bertheilungs = und Bewässerungsgräbchen nach ben ju bewäffernden Stellen geführt. Auch biefe Grabchen muffen ebenfalls mit fleinen etwa 3"-4" boben Dammchen verseben werden. Um zwedmäßigsten und billigften werden folche nach ber S. 111 angegebenen Methobe ausgeführt. Will man fpater bas Waffer aus biefen Grabchen an einer Stelle mehr als an einer andern auf die Biefen laffen, fo barf man biefe Dammchen an ber beliebten Stelle mit bem Rufe nur um etwas nieberer treten, ober gang schmale Ginschnitte, etwa 2 Boll breit, in Diefelben machen. Je mehr folde Ginschnitte gemacht werden, um fo gleich= mäßiger wird fich basfelbe vertheilen. Da alles Waffer, befonders bas von gebauten Keldern und aus Dörfern fommende, febr viel erdige Theile mit fich bringt und biefe, sobald es auf die Biefe fommt, fallen läßt, fo barf man bie eben erwähnten Ginschnitte nicht lange an einer Stelle laffen, fondern muß mit benfelben öftere wechseln, indem sich sonft zunächst an diesen Ausläffen Erhöhungen bilben und diese bann ber Wiese eine immer mehr unebene boderige Form geben. Leitet man bagegen bas trübe mit erdigen Stoffen geschwängerte Waffer nach ben tieferen Stellen, fo werben biefe nach und nach ausgefüllt, und es fann auf diese Weise der Wiese, oft schon in einigen Jahren, ohne weitere Roften ein febr regelmäßiges Unfeben gegeben werden; überhaupt sollte man immer die Regel so weit als thunlich fest halten, auf ben Erhöhungen nur mit hellem Waffer zu bewäffern, ben Bertiefungen aber alles trübe, schlammige, erdige Waffer zuzuweisen.

Die meisten Schwierigkeiten bietet oft die Ableitung des bereits benutten Wassers, indem die den Vertiefungen vorliegenden Anhöhen den freien Ablauf des Wassers nicht gestatten. Wie in solchen und allen ähnlichen Fällen, wo es sich um Entwässerung handelt, zweckmäßig zu verfahren, wurde bereits früher S. 48 abgehandelt und bitte ich das deshalb Erforderliche dort nachschlagen zu wollen.

Die nachstehende Zeichnung einer von mir ausgeführten

derartigen Bewässerungsanlage, dürfte so ziemlich alle bei dem natürlichen Hangbau vorkommende Momente enthalten; wir wollen solche einzeln durchgehen und näher zu beleuchten suchen:



Bei A befindet fich eine febr ftarke Quelle, welche ben bier verzeichneten Bach bildet, und seither von dem Besitzer um beswillen nicht zur Bewässerung benutt wurde, weil er es über= baupt für unmöglich bielt, indem die Quelle um 5 Ruß tiefer lag, als die bochfte Stelle der Wiese bei B und weil solche über= bies noch burch eine bei C befindliche nicht zu feinem Eigenthum gehörige Schlucht getrennt war, und ber Besiger nicht gestattete, folde nach DEF u. f. w. bin zu umgeben. Die Quelle entsprang auf einem fehr burchlaffenden Steingeröll, welches feinerfeits wieder auf einer ziemlich ftarken Lettschicht lagerte; mit einem auf bie Dberfläche gelegten blosen Damm war es mir baber nicht möglich, die Duelle zu spannen und bis zu der erforderlichen Sobe bei B zu heben, da jedenfalls die Quelle fich in dem lockeren Steingerölle einen andern Weg gebahnt haben wurde. Ich ließ solche deswegen hufeisenförmig mit einem bis auf die Lettschicht reichenden Graben umziehen, mit beffen beiden Enden a und b ich so weit an der Anhöhe hinaufging, daß folche über dem Niveau bes Punktes B lagen. Der Graben selbst wurde mit vorher trocken gemachtem, dann möglichst zerkleinertem Letten \* bis zu der erforderlichen höhe angefüllt und in regelmäßigen Schichten von je 3 Zoll tüchtig gestampst. Auf diese Weise habe ich die Duelle 5 Fuß hoch gehoben, ohne daß bis jest eine Verminderung des Wassers bemerkbar geworden wäre. Die oben gebrauchte Vorsicht: die Quelle huseisenförmig mit dem Quelldamm, dessen beide Enden a und b höher als das Niveau des Punktes B lagen, zu umgeben, war nothwendig, indem sonst jedenfalls die Quelle den fraglichen Damm umgangen haben würde und nicht bis zu der obigen höhe hätte gehoben werden können.

Um das Wasser von B\*über die Schlucht bei C nach & hinzubringen, ließ ich über letztern einen Zuleitungsdamm führen und unter denselben zur Ableitung der Duelle bei C einen Kanal anlegen. Zwischen M und I besindet sich eine breite und tiese Thalschlucht, solche mit einem Damm zu überschreiten, würde zu viele Kosten verursacht haben, indem außer den sehr bedeutenden Dammarbeiten noch die Erbauung einer Brücke bei K nothwendig geworden wäre. Um diese Kosten zu umgehen und dem Wunsch des Besügers, auch diese isolirte Anhöhe bewässern zu können, zu genügen, ließ ich, nachdem ich durch ein Nivellement gesunden hatte, daß dieser Hügel um 2' tieser lag, als die Wiese bei M, das Wasser von letzterem Puncte, durch eine Röhrensahrt von 3" Dessnung nach I leiten, wodurch mit ganz geringen Kosten dem Zweck der Anlage auf das Bollsommenste entsprochen wurde.

Die Art und Weise, wie ich die Bewässerung im Inneren der Wiese ausgeführt, ist aus der Zeichnung ersichtlich. Bei H sind statt der oben erwähnten Fanggräbchen ebenfalls Bewässerungsgräbchen angebracht, diese aber zu gleicher Zeit mit dem Hauptzuleitungsgraben durch die Gräbchen L verbunden, so daß die Möglichkeit geboten ist, diesen ebenfalls frisches Wasser zusühren zu können. Da diese Wässerungsgräbchen, wie oben bestimmt, mit

<sup>\*</sup> Unm. Wird ber Letten in obiger Weise trocken angewendet, so quillt berfelbe bei seiner bemnächstigen Beseuchtung auf, und füllt dann die kleinsten Zwischenraume aus, so wie berfelbe bei erfolgender Trocknung auch weniger schwindet und Riffe bekommt, als naß eingebrachter Letten.

3" hohen Dämmchen versehen sind, so kann auch das abgewässerte Wasser der obern Abtheilungen nicht in das untere Bewässerungs gräbchen kommen. Sollte eine zweite Benutzung des Wassers räthlich erscheinen, so braucht man nur mehrere Deffnungen in das obere Dämmchen zu machen.


Je regelmäßiger die Form ber Grundstücke und einzelnen Abtheilungen; so wie die Richtung der in denselben enthaltenen Gräbchen ist, wie beiläufig in der Abtheilung O, um so mehr nähert sich auch der naturliche dem regelmäßigen, dem sogenannten Kunstewiesenbau.

Ausführung bes regelmäßigen ober fünftlichen Sangbaues.

### S. 120.

Es sei ABCD eine Wiesenstäche, beren nach \$. 96 abgeleitetes Hauptgefälle von B nach A, und beren Rebengefälle von F nach G geht. Es soll biese Kläche mit bem vor-

Fig. I.



handenen, jedoch in dem tieferen Theil des Wiefenthales liegenden Bach CE bewäffert, zu diesem Zwede umgebaut und als regel-

mäßiger Hangbau niedergelegt werden. Man verfahre hierbei auf folgende Beise:

Von A aus über B und D nach E hin nehme man ein möglichst genaues Nivellement auf und gehe mit demselben so weit an dem zur Bewässerung bestimmten Bache hinauf, bis man an einen Punkt desselben kommt, wo die Sohle des Baches nach Abrechnung des bis zur Wiese nöthigen Gefälles (für 100° 5") in gleicher Höhe mit dem höchsten Punkt der Wiesensläche (als welchen wir hier den Punkt B bezeichnen wollen) liegt, oder auch der Wasserspiegel des Baches, unbeschadet des benachbarten Geländes, mittelst einer Stauschleuße oder einer andern Wasserhebmaschine bis auf 10 Zoll über die Sohle des Bewässerungs= grabens bei B gehoben werden kann.

Würde man, um das Waffer frei aus dem Bache ohne eine künstliche Vorrichtung nach B hinleiten zu können, vielleicht sehr weit an demselben aufwärts gehen müffen und hierdurch genöthigt werden, einen langen und kostspieligen Graben durch ein fremdes Besitzthum zu ziehen, so dürfte die Anlegung einer Stauschleuße weiter abwärts vielleicht vortheilhafter erscheinen. Eine Vergleichung der gegenseitigen Kosten, so wie die sonst noch auf die vorhandenen Lokalverhältnisse zu nehmenden Rücksichten 20., dürften hierbei als maßgebend erscheinen.

Hat man sich für das eine ober andere Projekt entschieden, so geht man vor allem an die Ausführung des Hauptzuleitungs= grabens selbst nach ben §. 98 bis §. 109 gegebenen Regeln.

Sind in der Nähe des projektirten Grabendammes Erhöhungen abzutragen, so verwende man, um anderweitigen kostspieligeren Erdtransport zu vermeiden, diese vorerst zur Bildung des fraglichen Dammes; ist derselbe hergestellt, und der Rasen derjenigen Abtheilung, welche man zuerst in Arbeit nehmen will, nach den S. 116 gegebenen Regeln in Rollen oder Duadratstücke abgehoben und bei Seite gebracht, so gehe man zur Absteckung der übrigen, das eigentliche Gerippe des auszusührenden Bewässerungssystems bildenden kleineren Bertheilungs-Bewässerungs- und Ableitungs-gräbchen über und versahre hierbei auf solgende Weise:

Die ganze Wiesenstäche theile man in möglichst regelmäßige Taseln, etwa wie ACFG und FGDB und gebe einer jeden Tasel eine Breite \* von höchstens 10 Nuthen und eine Länge von höchstens 20 Nuthen und suche deren Form den Lokalitäten, jedoch unbeschadet der Regelmäßigkeit der einzelnen Abtheilungen 2c. so anzupassen, daß nicht allzuviele Grundarbeiten erforderlich werden.


In dem vorliegenden Beisviel find die natürlichen Kormen fo, daß in der Abtheilung ACGF, bas naturliche burch die eingezeichneten Pfeile angedeutete Gefälle von H aus nach A, F und J und in der Abtheilung FGDB von B aus nach F und D hinzieht, so daß also die Linie FG tiefer als beide Abtheilungen liegt und lettere eine etwas mulbenförmige Ebene bilden. Wollte man nun bei dem Umbau auf diese Lofalitäten feine Rudficht nehmen, sondern die gange Kläche ABCD in eine einzige Ebene umwandeln, fo fonnte dies febr fostspielige Grundarbeiten erfordern, ohne daß hierdurch der eigentliche 3med ber Unlage, vermehrte Futtererzeugung, auch nur im mindesten mehr gefördert wurde. Da wie in dem vorliegenden Beispiele angenommen, die Abtheilung ACGF fich von ber Linie HJ aus, zu beiben Seiten, und die Abtheilung FBGD von der Linie BD aus, nach FG bin, abdacht, so wird es am vortheilhaftesten sein, bie Bertheilungs= grabden in der Richtung von HJ und BD, fo wie die Ableitungs= grabchen diefer Abtheilungen in der Richtung von MC und LG anzunehmen und durch kleine Pfählchen auf dem Lokale felbst zu bezeichnen.

Es bleibt uns nun noch übrig, Vorkehrungen zur Verstheilung bes Waffers im Inneren jeder Abtheilung, so wie zur schnellen Ableitung besselben nach stattgehabtem Gebrauche zu treffen. Zu ersterem sollen die Gräbchen ab, zu letzterem die Gräbchen od dienen. Man theile zu dem Ende die zu bewässernde Fläche parallel mit dem Hauptzuleitungsgraben in einzelne 10-30 Fuß breite Streisen oder Taseln N, O, P und Q. Ilm das richtige

<sup>&</sup>quot;Unm. Parallel mit bem Hauptzuleitungsgraben gemeffen, nennt man bie Breite einer Abtheilung u. f. w., perpendiculär aus bemfelben gemeffen beren Lange.

Berhältniß ber Breite dieser Steifen für verschiedene Abdachungen zu finden, gebe man jeder Tafel eine horizontal gemessene Breite AB

Fig. 11.




von 12 Fuß, hieraus folgt, daß bie nach beren Abdachung AI, AII, A III ic. gemeffenen Breiten um so größer werten muffen, je steiler ber Sang selbst ift. Die für solche Flächen nötbigen Waffermaffen bleiben sich dann auch so ziemlich gleich. Durch das an dem oberen Theil einer jeden Tafel befindliche Bewässerungsgräbchen (ab) Fig. I. wird berfelben frisches Wasser zur lieberrieselung zugeführt, und bas bereits zur Bewässerung benutte, abgewässerte Wasser burch das an dem unteren Ente der Tafel befindliche Ableitungs= gräbchen (cd) wieder abgeführt. Erstere munden in den Ber= theilungsgraben HJ und BK, lettere in den Ableitungsgraben Die Vertheilungsgräbchen erhalten ihr Waffer LG und MC ein. aus dem Hauptzuleitungsgraben, fo wie die Ableitungsgräbchen bas ihrige bem Sauptentwäfferungsgraben zuführen. Auf Diese Beife ift es möglich, auf jede Abtheilung frisches Waffer bringen zu fonnen, ohne ben unteren Abtheilungen bas matte abgemäfferte Wasser zuführen zu müssen, was man immer so viel als möglich zu vermeiden fuchen muß, S. 34. Sollten aber jeweilige Berhältniffe eine wiederholte Benugung räthlich machen, so kann diefe bei der obigen Einrichtung ebenfalls stattfinden, indem man nur das Ableitungsgräbchen bei e zu schließen und mehrere Einschnitte

aus dem Entwässerungsgräbchen in das Bewässerungsgräbchen zu machen braucht.

Die Bewässerungsgräbchen geben bis 20 Boll von bem Ableitungsgräbchen und hören bann auf, bie Entwässerungsgräbchen fangen in gleicher Entfernung von ben Bertheilungsgräbchen an.

Bis jest wurde blos bie Direction ber verschiedenen Bu= und Ableitungsgräbchen befprochen, es bleibt uns baber nun noch übrig zu bestimmen, in welcher Sobe und mit welchem Gefälle biefe Grabchen geführt und überhaupt bie Planirung ber Wiefe Um biefen Forderungen zu entsprechen. vorgenommen werden foll. schlage man vorerft bei Nr. 1. (in beiben Abtheilungen) 15 3oll von der außeren Abdachung bes Sauptzuleitungegrabens entfernt und in gleicher Sobe mit der Soble derfelben einen Pfabl mit Ebenso bei Rr. 5 einen solchen, in gleicher Mr. 1 bezeichnet. Höbe mit bem bafelbft anzulegenden Abführweg. Dunfte find alebann ale bie Normalpunfte bes gangen Planimente zu betrachten. In gerader Richtung mit Nr. 1 und Nr. 5 werben ba, wo die Bewässerungsgräbchen in die Bertheilungsgräbchen einmunden, die Pfable 2, 3 und 4 mittelft ber Rreugviffre (§. 94) in gleiche Bobe mit Mr. 1 und Mr. 5 gebracht, so daß, wenn bie folgende Zeichnung bas Profil ber Wiesenfläche zwischen 1 und


Fig. III.



5 in einer der beiden Abtheilungen vorstellt, die Pfähle Nr. 2 und 3 höher, Nr. 4 dagegen tiefer als die gegenwärtige Obersfläche der Wiefe zu stehen kommen würde. An beiden ersteren Punften wäre demnach ein Auftrag, an letzterem ein Abtrag der Wiese zu bewirfen. Sind auf diese Weise die Punfte 1, 2, 3, 4 und 5 in beiden Abtheilungen richtig gestellt, so läßt man von

denselben aus, in der Nichtung der Bewässerungsgräbchen, in je zehnfüßiger Entfernung, die Pfähle 6, 7 und 8 mit einem Gefälle von je ½ 30ll auf die Längenruthe schlagen. Dem gewöhnlich neben dem Bach oder Hauptentwässerungsgraben herziehenden Weg gibt man das regulirte Gefälle des Wasserspiegels oder Grabensufers des ersteren, und läßt an diesen die Abdachung der letzten Tasel (Q) sich anschließen.

Aus den auf diese Weise erhaltenen Prosilen kann nunmehr leicht ermessen werden, um wie viel an den höheren Stellen ab = und an den niederen Stellen aufzutragen ift, ob Auf = und Abtrag sich gegenseitig vergleichen, ob Erde überslüssig ift, oder deren mangelt 2c. Der kubische Gehalt des aufzutragenden Grundes zwischen je vier Pfählen wird gefunden, wenn die mittlere Höhe der Pfähle, so



weit solche über dem Boden stehen, mit der Fläche, welche diese einschließen, multiplicirt wird. Wäre z. B. bei a 10 30ll, bei b 15 30ll, bei c 8 30ll und bei d 12 30ll aufzutragen, und die zwischen abed eingeschlossene Fläche = 100 Duadratsuß, so wäre der körpersliche Inhalt der aufzubringenden Erds

masse  $=\frac{10+15+8+12}{4}\times 10000$   $\square''=\frac{45}{4}\times 10000=$  112500 Kubiffuß. Wäre an jedem dieser Pfähle nun gleichviel abzutragen, so würde natürlich auch der körperliche Inhalt dem

vorigen ebenfalls entsprechen.


Hat man zu viel oder zu wenig Erde, so kann man sich unbeschadet des Zweckes durch Höher voher Tieferlegung der sämmtlichen Prosise oft noch helsen, so wie auch dadurch, daß man nur mit einem Theil der Prosise, etwa der untersten Tasel diese Veränderung vornimmt, vorausgesetzt jedoch, daß hierdurch der Bewässerungsgraben gegenüber der Bewässerungspläche nicht zu tief, so wie der Entwässerungsgraben nicht zu hoch gelegt und hierdurch auf der einen oder andern Seite nachtheilige Störungen herbeigesührt werden. Ob die Oberstäche

ber Wiese eine grade Ebene wie 1 — 3 — 5 ober eine gebrochene, wie 1 — 3 — 5 a bildet, ist ziemlich einersei.



Ist auf die odige Weise der auszuführende Plan festgelegt, und mit Pfählen auf dem Lokale genau abgesteckt, so kann nunsmehr mit der Ausführung der Arbeit selbst begonnen werden. Man sange den Umbau mit denjenigen Stellen, an welchen am meisten ab = und aufgetragen wird, zu gleicher Zeit an, indem man alsdann bald sehen wird, ob Erde sehlen oder deren übersstiffig sein wird, wonach man alsdann bei Zeiten seine Maßregeln nehmen kann. Hierbei lasse man nie außer Acht, daß je weniger Ab = und Auftrag und mit diesem Grundtransport stattsindet, um so billiger die Anlage selbst wird.

Rann es ohne erhebliche Kosten geschehen, so trachte man dahin, den guten humusreichen Boden wieder auf die Obersstäche zu bringen. Um besten verfährt man hierbei auf folgende Weise. Es sei die Fläche abed unter der obigen Voraussetzung




um 12 Zoll tief abzuheben, während efgh um eben so viel zu erhöhen. Man theile beide Flächen in A Streisen von je 15 Zoll Breite; die obere gute Krumme der beiden Abtheilungen 1 und 7 hebe man ab, und bringe solche nach A und B. Hierauf trage man den Streisen 1 bis zu der erforderlichen Tiefe ab, und schaffe die Erde nach 7, hebe hierauf in 2 und 8 die obere gute Erde ab und bringe sie bis zu der erforderlichen Höhe auf 1 und 7. Den schlechten Untergrund

von 2 hebe man dann ebenfalls ab und bringe solchen nach 8, hierauf bringe man wieder den Obergrund aus 3 und 9 nach 2 und 8 u. s. f. f. Zulest noch wird der Untergrund von 6 nach 12 gebracht und durch den im Anfange von 1 und 7 nach A und B gebrachten Obergrund gedeckt.

Wären jedoch diese Manipulationen mit zu großen Kosten verbunden, dagegen settes frästiges Wasser in hinreichender Menge zur Bewässerung disponibel, so schadet die Vernachlässigung der obigen Negel in den ersten Jahren wenig oder gar nichts S. 22. Mehr und weit sorgfältiger hat man darauf zu sehen, daß die abgehobenen und sonst sesten Stellen, ehe solche frisch angesaet oder mit Rasen belegt werden, zuvor gehörig aufgelockert und den Graswurzeln zugänglich gemacht werden. Wird der Rasen auf sesten Boden gelegt, so hat dies den sehr wesentlichen Nachtheil, daß bei demnächstiger Bewässerung solcher Stellen sich unter dem Rasen eine Wasserschiedte bildet, welche der Entwicklung der jungen Graswurzeln nachtheilig ist, indem das Anwachsen der Rasen hierdurch gehindert und so deren Verderben befördert wird.

Diejenige Fläche, welche die Bobe bes Wiesenplaniments bat, und beshalb weder abgehoben noch ausgefüllt wird, muß bennoch umgearbeitet und fo locker gelegt werden, wie dies bei den ausgefüllten Stellen ebenfalls ber Fall ift, indem fonft eine ungleiche Senfung bes Bobens erfolgen und bie fpatere Wiese ein unebenes boderiges Unseben erhalten wurde. Das Auflodern bes Bobens geschieht am besten mit bem Spaten ober bem Grabscheid, bei größeren Flächen jedoch und wo die Lokalitäten feine besondere Schwierigkeiten bieten, ift auch die Anwendung bes Pfluges als vortheilhaft zu empfehlen. 11m einer ungleichen Senfung bes Bobens an ben hochaufgefüllten Stellen noch weiter zu begegnen. muß man ichon mahrend bes Auftragens bie aufgebrachte Erde in 5 Boll ftarken Schichten gehörig ftampfen, oder im Berhältniß ber zu erwartenden Senfung bie Erde um etwas höher als bie Profilpfähle auftragen laffen. S. 102.

Das Abplaniren (Ebnen) der Oberfläche selbst ist um so leichter, je näher die Profitpfähle beisammen stehen. Ift abod



bie zu planirende Fläche, so bringt man erst zwischen je zwei und zwei Punkte so viel Erde, daß eine auf erstere aufgelegte Latte die aufgefüllte Erde überall berührt. Hat man auf diese Weise die Umsangsseiten des obigen Vierecks planirt, so ist dann schon leichter zu ermessen, welche Arbeiten nunmehr im Inneren desselben

noch vorzunehmen sind; legt der Arbeiter überdies noch eine Latte auf a und d und bann auf b und e auf, so fann er auch hier jeden Augenblick seben, was allenfalls noch zu thun ift. Mit ber Planirhacke, ober beinahe noch beffer mit ber §. 116 ad 8 befdriebenen Schaufel und dem gewöhnlichen Rechen werden zulet noch die fleinen Unebenheiten beseitigt. Man fangt bierbei gunachft bes Sauptzuleitungsgrabens an und rudt fo nach bem Entwässerungsgraben Ift eine Kläche sauber abplanirt, so belegt man solche, ehe wieder Unebenheiten in dem loderen Boden entstehen oder berfelbe zu fehr austrochnen fann, mit den vorhandenen Rafen \* und schlage solche mit ber §. 114 ad 12 beschriebenen Rafen= flatsche fest und eben, oder überziehe sie mit der S. 114 ad 13 beschriebenen Rasenwalze. Da das Kestschlagen der Rasen mit ber Rlatsche eine viel Kraft in Anspruch nehmende Arbeit ift, so wähle man hierzu bie fräftigsten Männer und laffe biefe in angemeffenen Zeiträumen mit einander abwechseln, es konnen bann in einem Tage mit einer Rlatsche 50 Ruthen regelmäßig feftgeschlagen werden. Da man jedoch der letteren Forderung, besonders wenn die Rasen schon etwas trocken geworden, selten gang vollständig entsprechen kann, so muß man sich badurch zu helfen fuchen, daß man die Rafen vor dem Aufbringen in Waffer

<sup>\*</sup> Ann. Enthält ber Boben Säure, so thut man wohl, benselben 14 Tage bis 3 Wochen ungebeckt und möglichst rauh aufgebrochen ben atmosphärischen Einsstüffen bloszustellen, und bann erst ben Rasen aufzulegen; ber Boben wird baz burch milber und bie Säure großentheils getilgt. Letteres wird badurch noch sehr geförbert, baß man vor bem Ausbruch gebrannten an ber Luft zerfallenen Kalk überstreuen und biesen mit ber Erdrumme vermischen läßt.

legen, oder nachdem solche auf das Planit gebracht mit einer Gießkanne übergießen oder förmlich durch Zuführung von Wasser überwässern, und dann erst das Festschlagen derselben vornehmen läßt.

Diefenigen Stellen, welche fpater bie verschiedenen fleineren Grabchen einnehmen, werden nicht mit Rasen belegt und so jene felbst gebildet. Um bequemften ift es, an diefen Stellen mit dem Segen ber Rafen felbft anzufangen, und folde, bamit die Grabchen fogleich die gehörige gerade Nichtung erhalten, nach ber Schnur zu feten. Den Bewäfferungerinnen fucht man durch Unterfüllung bes Rafens mit Grund eine etwas erhöbte Lage zu geben, bamit bie Wiese, besonders ba, wo mit trübem schlammigem Wasser bewässert wird, sich nicht sehr bald so erhöht, daß solche, wie dies sonst leicht nothwendig werden fonnte, abgetragen werden mußte. Die Entwäfferungsgräbchen od werden 15 Boll oberhalb ber Bewäfferungsgräbchen in den Rasen eingehauen, beide erhalten eine Sohlen= breite von 6-8 3oll, erstere eine durchschnittliche Tiefe von 6 Boll, lettere eine folche von 3-4 Boll. Die Breite biefer Grabchen bleibt immer biefelbe. Die Tiefe nimmt beim Entwäffe= rungsgräbchen in dem Maage zu, wie demfelben nach und nach mehr Baffer zugeführt wird, beim Bewässerungsgräbchen in bem Maage ab, wie das Waffer sich nach und nach verliert.

Sollte, wie dies manchmal zu geschehen pslegt, der Rasen zum Decken nicht vollständig ausreichen, so läßt man beim Setzen etwas breitere Fugen und füllt diese mit Erde, unter welche etwas Grasssamen gemischt wurde, aus. Diese Fugen dürsen jedoch nur parallel mit dem Bewässerungsgräbchen liegen, indem sonst, wenn solche mit dem Gefälle gezogen wären, das Wasser dieselben tieser reissen und Schaden verursachen würde. Wird Umbau ohne Rasenbedeckung vorgenommen, und die Grasnarbe erst durch Ansaat von Grassamen gebildet, so sollte man wenigstens dahin zu trachten suchen, die Zus und Ableitungsgräbchen mit Rasen einzusassen. Es hat dies den Bortheil, daß man bei trockenem Wetter das Wasser in die Bewässerungsgräbchen einlassen und ganz schwach überrieseln lassen kann, wodurch der Boden angeseuchtet, der Samen zum

Reimen gebracht und ben jungen Graspflanzen eine wohlthätige Erfrischung zugeführt werden kann.

Werden die obigen Arbeiten nur im Tagelohn durch handsarbeiter ausgeführt, so kommen dieselben um ein Beträchtliches theuser, als wenn solche in Accord gegeben, das Abschälen des Nasens, die Auslockerung des Bodens nach S. 116 sub. 5 mit dem Pfluge, der Transport der Erde mit dem S. 116 sub. 10 beschriebenen Muldsbrett und das vollständige Ebnen mit der Handegge und der S. 116 sub. 13 beschriebenen Walze vorgenommen wird; in diesem Falle aber dürsten alsdann auch die Prosile erst nach dem Abbeben des Nasens und dem Auspflügen des Bodens, und dann nur blos die Mittels und Seitenlinien jeder Abtheilung abgepfählt, und die Plasnirung zwischen beiden nach der straff angespannten Schnur vorsgenommen werden, indem sonst die Mitte geschlagenen Pfähle bei der Arbeit geniren oder ausgerissen werden würden.

# Vom Mückenbau,

und zwar

a) von bem natürlichen unregelmäßigen Rückenbau.

## §. 121.

Bei dem natürlichen oder unregelmäßigen Rückenbau finden wir die, dieses System charafteristrenden Formen, die Rücken, in roher, unregelmäßiger Gestalt vor, so daß es, um eine erhöhte Futterproduction zu erzielen, oft wenig mehr, als der Ziehung von Be= und Entwässerungsgräbchen bedarf. Der natürliche Rückenbau hat mit dem natürlichen Hangbau S. 119 viel Achnlichseit, und manche der dort gegebenen Regeln sinden auch hier sachgemäße Anwendung.

Die Bewäfferungsgräbchen werden wie beim natürlichen Sangbau unter Beobachtung eines möglichst gleichförmigen Gefälles auf bem höchsten Theil des Rückens, die Entwässerungsgräbchen auf den tiefsten Stellen am Fuße der Rücken herumgeführt. Beibe haben auf ihrem Laufe oft Vertiefungen auf angelegten Dämmchen, oder Unhöhen mittelft gemachter Einschnitten zc. zu überschreiten. Rleine Anbohen von geringem Umfange werden abgetragen und unbedeutende Bertiefungen ausgefüllt mit um fo regelmäßigeren Formen diefes gefchiebt, um fo mehr nähert fich ber natürliche Rudenbau feinem Ideal, bem regelmäßigen funftgerechten Rudenbau.

b) Bon der Ausführung des regelmäßigen Ruden= banes.

#### 6. 122.

Das obige Wiesenbauspftem, ber fünftliche Rudenbau, sollte. wie foldes auch bereits aus dem S. 118 abgeleitet werden könnte. nur da angelegt werden, wo 1) bas natürliche Gefälle zur Anlegung eines Hangbaues mangelt und dieses erft durch die Runft bervorge= rufen werden muß; 2) bie Grundflude an Versumpfung leiden "; 3) ba, wo auf bas zur Bewässerung erforderliche Bafferquantum immer mit Bestimmtheit gerechnet werben barf \*\*; 4) arbeitenbe Sande leicht und um billigen Preis zu erhalten, oder Lage und Boben ben minder koftspieligen Gebrauch von Pflug, Mulbbrett 2c. gestatten; 5) Grund und Boben theuer find und bas Beburfnig, auf bem fleinften Flächenraum die größimöglichfte Menge Futter gu erzeugen, burch rationelle Grundfage geboten ift.

\* Unmerfung. Auf ben Gutern bes Roniglichen Sauptgeftute ju Dar= bach und ben Gutern bes Baron von Gustind ju Schwendi habe ich, befonbere an letterem Orte, bie raticalften Gumpfe burch Unlegung von Ruden= beeten und Ableitung ber vorhandenen Quellen in bas ichonfte Wiefenland umgeschaffen. Da, wo man vor ber Anlage nicht hingehen konnte, ohne gu verfinten, liegen jest bie ichonften Ruckenbeete, und obgleich ber Boben auch jest noch wie auf Febern zu liegen scheint, und feine elaftische Gigenschaft noch nicht gang verloren hat, fo trug er bennoch fchon unmittelbar nach ber Anlage bie bebeutenbften Laften, ohne burchzubrechen und ift jest nach ber Anfaat geeigneter Grafer mit bem beften Futter bestanden. Reine andere Bemafferungeweise wurde mir hier biefelben Refultate geliefert haben.

\*\* Anmerkung. Co vorzüglich ber Rückenbau in ben vorbemerkten Localitäten und bei hinlanglichem Waffervorrathe fich beweist, fo wenig vortheilhaft ift berfelbe in trodener Lage, wo es an ber nöthigen Befeuchtung burch atmofphärifche Rieber-

ichlage, ober fünftlicher Buführung von Baffer mangelt.

## §. 123.


## 1) Bom ichmalen Rudenbau.

Derselbe ist da an seinem Orte, wo das Land sehr naß und bei trockenem Boden hinlängliches Wasser zur Bewässerung vorhanden ist. Je schmaler und höher der Rückenbau, um desto mehr Wasser erfordert derselbe, was bei geringem Wasservorrathe nur dann weniger zu berücksichtigen wäre, wenn eine zweite Benützung desselben, wie solche aus folgenden Zeichnungen ersichtlich, beabsichtigt

Längenprofil.



Grundriß.



würde. Es sind hier, wie aus dem Längenprosil zu ersehen, die Rücken terassensörmig und so angelegt, daß, wie aus dem Grundriß zu entnehmen, das Ableitungsgräbchen a einer oberen Abtheilung (in A), dem Bewässerungsgräbchen z eines Rückens der unteren Abtheilung (in B) das Wasser zuführt.


Eine derartige Anlage ist oft da geboten, wo das Gefälle für den gewöhnlichen Hangbau noch nicht hinreichend, dagegen für die einfache Anlage von Rückenbau etwas zu start ist. Da, wo die

Localitäten eine berartige zweite Benätzung nicht gestatten, muß man bei geringerem Wasservorrath breitere und flächere Beete halten.

Wo möglich macht man die Beete nicht unter 6 Ruthen und nicht über 20 Ruthen lang. Bei zu furzen Beeten ist die Absuhr des Futters mehr erschwert, indem, da ein solches kurzes Beet selten eine volle Fuhre liesert, das heu an den Weg getragen, oder mit dem Wagen alle Augenblicke umgekehrt werden muß. Beides ist zeitraubend; letzteres aber verdirbt die Wiesen, besonders, wo solche noch etwas seucht sind und die Räder tiese Spuren zurücklassen, außerordentlich. Bei zu langen Beeten muß das Wasser zu weit geleitet werden und erfordert deshalb eine viel sorgfältigere Anlage und Unterhaltung der Gräben. Bei größerer Breite und etwas lebhaftem Gefäll der Bewässerungsgräbchen schadet eine größere Länge weniger.

Gestatten es die örtlichen Verhältnisse, so lege man die einzelenen Beete in der Richtung von Norden nach Süden. Der Ertragist dann auf beiden Seiten der Rücken gleichmäßig, statt daß, ziehen solche von Osten nach Westen, die Begetation auf der südlichen Seite früher beginnt und die Psanzen früher reisen, als auf der nördlichen Seite des Beetes.

Soll die Wiesenfläche A B C D nach bem System bes



schmalen Rückenbaues angelegt werden und ist die Möglichkeit der Aussführung, sowohl in Bezug auf die Zus als auch Ableitung des Wassers, so wie der den einzelnen Beeten zu gebenden Längen und Seitensgefälle durch genaue Nivellements constatirt, so geht man zur Ausführung der Anlage selbst und verfährt hierbei auf folgende Weise:

Ist der Hauptzuleitungsgraben nach den §. 98 und 109 gegebenen Regeln ausgeführt, so wird die in vorstehendem Grundriss mit LM bezeichnete Bank 3 Fuß von der äußeren Dammfußlinie entfernt und 3 Zoll höher als die Sohle des Zuleitungsgrabens, sowie in der Mitte dieser Bank das Vertheilungsgräbchen c, dessen Sohle in gleicher Höhe mit der Sohle des Hauptzuleitungsgrabens liegt, abgesteckt.

Parallel mit der Bank und auf etwa den vierten Theil der Beetbreite von dieser entfernt wird die Linie NO und 15 Rug von bem Ufer bes hauptentwäfferungsgrabens entfernt und parallel mit Diesem die Linie R S, und um ben vierten Theil ber Beetbreite von R & entfernt die Linie P Q mit hinlänglich langen Profilpfählen abge= fledt. Sowohl die Linie N O, als auch die Linie P Q werden in doppelt fo viele Theile getheilt, als es einzelne Beete geben foll, und solche mit den Nummerpfählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 bezeichnet. Die ungeraden Nummern bezeichnen fodann bie Ableitungs=, die geraden Nummern die Zuleitungs= oder Bewäffe= rungegrabden. Die bie letteren bezeichnenden, auf ber Linie N 0 befindlichen Pfähle 2, 4, 6 und 8 werden bis auf die Sobe ber Sohle des Sauptzuleitungegrabens eingetrieben und bestimmen alsbann die Beethobe daselbit. Werden die Pfable 1, 3, 5 und 7 um bas Maas ber Beethobe tiefer als die Pfahle 2, 4, 6, 8 gestellt, so ift auch die Lage ber Ableitungsgräbchen bafelbft beftimmt und feft= Tragen wir nun auch noch die Höhen fammtlicher Pfahle ber Linie N o, unter Aufrechnung bes nöthigen Gefälles (10 Boll nur 100 Ruthen), mit der Wafferwaage auf die gleichnamigen Punkte der Linie P Q über, so haben wir die gur Fertigung der

Rücken nöthigen Anhaltpunkte, und es ist nunmehr leicht, die noch nöthigen Zwischenpunkte nach §. 93 mit den Bisirkreuzen zu bestim= men. Die Bewässerungsgräbchen werden rückwärts bis zum Haupt= bewässerungsgraben, die Entwässerungsgräbchen bis zum Haupt= entwässerungsgraben fortgesetzt.

Da sich die Bank LM nach NO hin, und die Rüdenbeete an ihrem untern Ende nach der Weglinie RS hin abdachen, so entstehen hierdurch dreieckige Flächen, Schilde genannt; erstere werden durch das auf der Bank besindliche Gräbchen, lettere durch besondere auf den kleineren Dreiecksseiten zu fertigende schmale Rinnen bewässert.

Die Regeln bei der Ausführung der Arbeit selbst sind den bei dem regelmäßigen Hangbaue gegebenen ziemlich analog, und finden größtentheils auch hier ihre Anwendung.

Sollen die gröberen Grundarbeiten mit dem Pfluge und Muldbrett vorgenommen werden, was in gunftigem Boden ber Ersparung ber Roften wegen nicht genug empfohlen werden fann, so werden die Rasen, wenn solche gerollt werden sollen, mit dem Rasenmesser je alle 8 Ruß, sollen solche aber in einzelnen qua bratischen Studen abgeboben werden, je alle 10-12 Boll ber Breite bes Grundftudes nach burchschnitten und mit bem gewöhnlichen Flanderpfluge, welcher fich am beften bierzu eignet, ber Lange bes Grundstudes nach abgeschnitten. Sind die Rasen bei Seite gebracht, fo wird bas Grundftud möglichft tief, nach ber Mitte bin zusammengepflügt und hierdurch ichon vorläufig eine mäßige Erhöhung des Beetes bewirft. Die unregelmäßigen Anhöhen werden mit dem Muldbrett an bie zu erhöhenden Stellen gebracht, bort geebnet und bas Gange tuchtig geegget. hierauf giebt man, falls ber Ruden die erforderliche oder gewünschte Sobe noch nicht erreicht hatte, die zweite Furche, indem man ebenfalls wieder nach ber Mitte zusammen schlagen und hierauf eggen läßt. Sind immer noch einzelne Stellen abzutragen ober aufzufüllen, so wird dies

ebenfalls noch mit dem Muldbrett, oder falls der Transport mit demselben zu weit sein sollte, mit der Pferdekarre 2c. vorgenommen.

Um die vollständigste Lockerung des Bodens zu bewirken, wird die dritte Furche gegeben, und da nunmehr das Beet vielleicht zu hoch geworden, der überflüssige Grund mit der Planirschausel und dem gewöhnlichen Rechen abgezogen und in die noch vorhandenen kleineren Bertiefungen, oder nach den beiden tieseren Seiten des Rückens, wo der gute Boden abgehoben und der rohe Untergrund aufgedeckt wurde, hingezogen. Ueberhaupt muß man nunmehr suchen, dem Planit die vollständigste Ebenung in Form der vorgeschriebenen Abdachung zu verschaffen.

Es hat mehrere Bequemlichkeiten, nicht alle Beete einer projectirten Anlage auf einmal anfangen, sondern zwischen je zwei in Angriff genommenen Beeten immer eins unberührt zu lassen. Es können, was auch einer der wesentlichsten Bortheile dieses Berfahrens ist, die abgehobenen Rasen auf die noch nicht angegriffenen oder bereits gefertigten Beete gebracht, und bis zum Gebrauche dort belassen werden, wodurch derselbe in die Nähe der Baustelle kommt, ohne auf letzterer selbst beim Pflügen 2c. hinderlich zu werden, oder doppelten Transport und Zeitverlust zu veranlassen. Sollte jedoch aus einer Abtheilung in die nebenliegende Erde zu bringen sein; so müßte man jedenfalls mit diesen Stellen den Ansang machen, um später desto weniger behindert zu sein.


### **§**. 124.

## 2) Bom breiten Rudenbau.

Bei demselben werden die einzelnen Beete (Rücken) um vieles breiter, als beim schmalen Rückenbau, nicht selten bis auf 6 Ruthen breit angelegt.

Da es aus leicht zu erachtenden Gründen schwer halt, breite Rücken mit dem in der Mitte befindlichen Bewässerungsgräbchen a b wollständig zu überrieseln, so hat man anderwärts, so nament=

lich auch im Siegenschen, auf der Mitte einer jeden Abdachung ein zweites sogenanntes Tafelgrabden e d eingeführt, welches bas



Wasser der oberen Abtheilung auffangen, und aufs neue über die untere Tasel vertheilen soll. In so weit die Nothwendigkeit (etwaiger Wassermangel) eine derartige Vorrichtung nicht gebietet, so wie die vorhandenen Localitäten, steiler Hang zc. solche entschuldigen, ist ein dergleichen Taselgräbchen nur höchstens dann zu billigen, wenn demselben, wie ich dieß hin und wieder eingeführt, durch besondere Gräbchen (a c) frisches Wasser zugeführt werden kann.

S. 125.
3) Der Beethangbau.

unterscheibet sich von dem Radenbau blos dadurch, daß der höchste Theil des Rudens a b, nahe an der Gränze der zu bewässernden Parzelle liegt; derselbe findet besonders da vortheilhafte Anwendung, wo die zu bewässernde Fläche ein startes Hauptgefäll e t, so wie ein sich zum Rüdenbau eignendes Nebengefälle e d hat und dieselbe in viele einzelne, in der Richtung des Nebengefälles liegende Parzellen vertheilt ist. Rüdenbau würde hier des zu starken Hauptgefälles wegen zu viele Grundarbeit erfordern, die Anlage desshalb kostspieliger werden, ohne daß die strengste Regelmäßigkeit bei der den Beeten selbst zu gebenden Form beobachtet werden könnte.

Gehört die zu bewässernde Fläche einem und demselben Besiger, oder ist solche in sehr große Parzellen vertheilt, so kann die Bewässerung derselben ohne allen Anstand mittelst des natürlichen oder künftlichen Hangbaues ausgeführt werden. Gehört jedoch die Bewässerungssläche vielen Besigern an, bestehen die einzelnen Parzellen nur aus schmalen, kaum 20 Fuß breiten Streisen, deren Direction in der Richtung des Nebengefälles liegt, so kann durch jenes Bewässerungssyssem weder eine gleichmäßige Bertheilung des Wassers nach dem Inhalte der Grundstücke, noch eine vollständige Ableitung des zur Bewässerung bereits benützten überslüssigen Wassers vollständig bewirft werden, wenigstens nicht so statisinden, wie solches bei dem von mir eingeführten und durch die obige Zeichnung anschaulich gemachten Beethangbau möglich ist.


In der Negel werden die Bewässerungsgräbchen ab 20" von der Parzellengränze ik, oder den daselbst befindlichen Entwässerungs oder Ableitungsgräbchen, und bei mäßigem Hauptgefälle um 5" höher als die zu bewässernde Fläche angelegt, indem zu beiden Seiten dieser Gräbchen kleine der obigen höhe entsprechende Dämmchen angelegt werden. In nachstehender Figur sind die Ableitungsgräbchen mit dem Buchstaben a, die Bewässerungsgräbchen mit dem



Buchstaben b bezeichnet. Durch die höhere Lage der letteren fann bas

Wasser überall hingebracht werden, die Ueberrieselung ist lebhafter, so wie auch ein sogenanntes Auswässern (Ablagern der erdigen Stoffe) neben dem Bewässerungsgräbchen hier weniger nachtheitig erscheint. Um diese Bewässerungsdämmchen zu bilden, werden sowohl an der Stelle des Entwässerungs als auch Bewässerungs gräbchens die Rasen 3" tief und 8" breit ausgehoben, zu beiden Seiten der an letzterem entstandenen Rinnen aufgesetzt und etwa 15" breit mit Grund hinterfüllt, und die eben erwähnte Rinne, dis zur Oberstäche der Wiese, wieder mit Erde ausgefüllt. Auf minder kostspielige Weise werden diese Gräben, nach der §. 111 gegebenen Anleitung, ausgeführt.

Bei starkem Sauptgefälle können biese Bewässerungsbammenen ganz wegbleiben, und genügt es vollfommen, sowohl bie Absals Zuleitungsgrabchen an ben entsprechenden Stellen in bem Rasen auszuhauen, bamit jedoch bas bereits abgewässerte Wasser nicht




ohne weiteres in das Bewässerungsgräbchen überfallen kann, werden die beiden ausgehobenen Rasen zwischen dem Ab= und Zuleitungs= gräbchen dicht neben einander gelegt und fest getreten.

Bezüglich des den Bewässerungsgräbchen zu gebenden Gefälles ist auch ein sehr starkes Gefälle hier noch anwendbar, nur muß man, wie auch bereits §. 111 bemerkt, diese Gräbchen möglichst slach halten, und in dem Maaße schmäler werden lassen, als sie selbst nach und nach das Wasser verlieren, so daß solche das zugeführte Wasser nirgend zu fassen vermögen, sondern dasselbe beständig über ihre Ufer zu rieseln gezwungen wird.

### §. 126.

## 4) Der nur angebentete ober unvollkommene Rudenbau

entspricht ganz dem ohne Umbau ausgeführten Beethangbau, nur mit dem Unterschiede, daß die Bewässerungsgräbchen in der Mitte der Beete liegen, und den Niederschlägen des in dem aufgebrachten Wasser enthaltenen Materials die Bildung vollständiger Rücken überlassen bleibt. Nachstehende Figur durfte das oben Gesagte noch mehr erläutern und Weiteres überstüssig machen.



# Aufführung von Staubemäfferungen.

### §. 127.

Da zum Zweck ber Ueberstauung Wiesen oft Wochenlang unter Wasser gesetzt werden, so geht hieraus hervor, daß diese Bewässe=rungsweise weniger sich für die guten, nur geringe Feuchtigkeit bedürfenden Gräser, als für die eigentlichen Sumps= und Wassergräser, Ried, Schilf, Rohr 2c. eignet, für diese dann aber auch von wesentlichem Vortheil ist. Die Vortheile der Ueberstauung unter entsprechenden Verhältnissen sind.

- 1) daß die in dem zugeführten Waffer enthaltenen Dungsftoffe, Erden u. dgl. sich niederschlagen, die Begetation der Gräfer befördert wird, und schlechte Niederungswiesen sich hierdurch oft in kurzer Zeit so verbeffern, daß sie selbst den vorzüglicheren Wiesen an die Seite gestellt werden können.
- 2) Das sich in der Nachbarschaft größerer mit Dämmen eingeschlossenen Flüsse bei hohem Wasserstande zeigende, die Probuctionskraft zerstörende Duellwasser S. 46, kann seine nachtheilige Einwirkung nicht mehr äußern, wenn vor dem Austritt desselben die betressende Fläche auf die Höhe des Duellwasserstandes übersstaut, und so diesem ein Gegendruck bereitet wird.

- 3) Sind die Pstanzen während der Ueberstauung vor den schädlichen Einwirfungen des Frostes gesichert. Je leichter und lockerer der Boden, je mehr derselbe zum Auffrieren geneigt ist, wie die Moor= und Torferde, um so mehr ist eine Ueberstauung von günstiger Wirfung, so wie auch ein solcher Boden schon durch den Druck des auf ihm lastenden Wassers fester und consistenter wird.
- 4) Die der Wiesencultur schädlichen Thiere und Pflanzen, die Maulwürfe, Scharmäuse, Engerlinge, Ameisen 2c., so wie die Moose, Flechten und andere schädliche Pflanzen werden dadurch vertigt.
- 5) Für die Cultur der sogenannten Streuwiesen, wo mehr auf Erzeugung vieler Streumittel, als guten Futters gesehen wird, gibt es feine bessere Bewässerungsmethode, als Ueberstauung, so wie es oft auch nur die einzige Bewässerungsmethode ist, welche sich in der Nachbarschaft größerer Flüsse ausführen läßt. \*)
- 6) Sind die Anlagekosten bei entsprechender Lage die unbedeutenosten von allen.

Ohnerachtet dieser mancherlei Vortheile gehört dennoch auf guten Wiesen eine Bewässerung mittelst Ueberstauung zu den schlechtesten von allen und ist nur da zu empfehlen, wo sich eben kein anderes Bewässerungssystem ausführen läßt, oder die Beschränktheit der Mittel diese Aussührung einer anderen Methode nicht gestatten.

Die Nachtheile, welche mit einer Staubewässerung verbunden find, bestehen fürzlich in folgendem:

1) In der Verschlechterung des Futters. Während eine Wiese 2—3 Fuß hoch überstaut wird, sind die auf derselben befindlichen Pflanzen außer aller Verbindung mit der Luft und entbehren deßhalb die in letterer enthaltenen sogenannten atmosphärischen Dungstoffe, besonders aber den den meisten Pflanzen zu ihrem Gedeihen so äußerst nothwendigen Sauerstoff, und geben deßhalb, wenn auch ein massenhaftes, doch mattes, wenig Nahrungsstoff lieferndes Futter, so wie nicht zu läugnen ist, daß die seitherigen guten Gräfer sich nach der Ueberstauung meistens verlieren und den

<sup>\*</sup> Unm. Dies gilt besonders auch von folden Diefen, beren Lage feine vollständige Entwässerung ober wenigstens nicht zu allen Zeiten gestattet.

mehr an das Wasser gewöhnten Gruser Plat machen, welche dann auch von dem Vieh nur in höchster Noth genossen werden, und wenig mehr als gewöhnliches Stroh werth sind. Einzelne Ausnahmen hiervon, wie solche hin und wieder wohl vorkommen, können keinesweges als Regel gelten. Ein weiterer Nachtheil ist

2) der, daß die Ueberstauung nicht zu allen Zeiten, wenigstens dann nicht, wenn die Begetation bereits begonnen, vorgenommen werden kann, also eigentlich nur im Herbste, Winter und zeitigen Frühjahr.

Wägen wir die obigen Bortheile und Nachtheile gegen einander ab, fo finden wir

- 1) daß auf guten Wiesen, benen gehöriger Abzug gegeben werden fann, eigentlich nie Staubewässerungen angelegt werden sollten, da sich in den meisten Fällen hier auch eine andere minder nachtheilige Bewässerungweise einführen läßt, weil es an nöthigen Gefälle selten fehlt, wenigstens ein der projectirten Staubibe gleichkommendes Gefälle immer vorhanden ist, oder wie beim Rückenbau geschaffen werden kann. Aber ebenso sinden wir aber auch,
- 2) daß es Lagen und Verhältnisse geben kann, bei welchen Staubewässerungen immerhin noch als eine sehr berücksichtigungs- werthe Melioration erscheinen, und sich ihren Besitzern vortheilhaft erweisen können.

In Bezug auf bie Ausführung felbst bemerken wir noch im Allgemeinen folgendes:

Hinsichtlich ber Lage bes Bobens ist bie horizontale Lage jedenfalls die beste, dieß um so mehr, als bei derselben die Ueberstauung und also auch die durch dieselbe bewirkten Niederschläge der Erdtheile und Dungstoffe am gleichmäßigsten erfolgen muß.

Hat der Boden Gefälle, so dauert es, im Verhältniß dieses Gefälles länger, bis die am höchsten gelegenen Wiesentheile das Wasser erhalten. Da man häusig nur bei hohen Wasserständen benachbarter Flüsse überstauen kann, so trifft es sich öfters, daß der Fluß bereits seine normale Tiese wieder eingenommen hat,

ehe diese höher gelegenen Wiesentheile das Wasser erhalten haben; lettere bekommen daher seltener das zu ihrer Beseuchtung 2c. nöthige Wasser, während die tieser gelegenen Stellen solches in einem dem Wachsthum und Gedeihen der besseren Wiesenpstanzen nachtheiligen Uebermaaße erhalten. Letteres sindet um so mehr statt, je mehr man die Absücht hat, die Ueberstauung so lange fortzuseten, dis auch die höchsten Wiesentheile vom Wasser bedeckt sind. Außerdem hat eine horizontale Lage noch den sehr wesentlichen Vortheil, daß auch bei bereits schon begonnener Vegetation, bei anhaltend trockenem Wetter, den Wiesen eine sehr zu Statten sommende Erfrischung zugewiesen werden kann, indem man das Wasser in den verschiedenen Staugräben etwas über die Oberstäche der Wiese steige steigen, und so dieselbe beseuchten läßt.

Loderer, schwammiger, sehr durchlassender Boden (Sand=, Kies= und Moorboden) sind die geeignetsten zur Ueberstauung, weniger sind ein schwerer durchlassender Letten= oder ein dem ähnlicher Boden hierzu geeignet.


Wasser, welches sich nicht zur Ueberrieselung eignet, kann um so weniger zur Ueberstauung verwendet werden, als solches bei letterer in längere und innigere Berührung mit den Pstanzen kommt, wie bei ersterer. Besonders ist das aus Torsbrüchen kommende Wasser nicht hierzu brauchbar. Je mehr erdige und düngende Bestandtheile das Wasser hat, um so besser ist es auch zur Ueberstauung.

Die Dauer ber Ueberstauung ist von dem Boden, der Jahreszeit und der meist damit in Bezug stehenden äußeren Temperatur, so wie von der Qualität und Beschaffenheit der Wiesengräser abhängig. Lockerer, durchlassender Boden, dessen Erzeugnis aus Rohr, Schilf und Riedgräsern besteht, ersordert eine längere, undurchlassender Lettenboden und dergl., und die besseren, süßeren Gräser und Wiesenkräuter dagegen eine kürzere Ueberstauung. Jenen bringt oft eine vierwöchentliche Ueberstauung noch keinen Schaben, während diesen oft eine nur viertägige Dauer derselben sich als nachtheilig beweist.

Bei einer niederen Temperatur barf länger, bei einer Safener, Wiesenbau ic.

erhöhten nur fürzere Zeit überstaut werben. Ueberhaupt aber soll man das Wasser so schnell als möglich von den Wiesen wegzuschaffen suchen, sodald sich ein weißer Schaum auf denselben bildet, indem dies ein Zeichen der in Gährung begriffenen Pflanzenstoffe ist. Weniger ängsilich braucht man bei dem Ueberstauen zu sein, wenn man während desselben immer frisches Wasser zu= und das ältere dagegen ablausen lassen kann.

Es sei die nachfolgende Figur abod eine eima 200 Morgen große Niederungswiese in ber Rabe eines mit Dammen ein-



Befaßten Stromes nm, bessen Wasserspiegel sich oft um mehrere Kuß über das Niveau der fraglichen Wiesenstäche erhebt, und auf die Dauer dieser Erhöhung, die durch den Graben ab und die bei a besindliche Schleuße bewerfstelligte Entwässerung dieses Distritts hindert, so wie das Hervortreten von Quellwasser veranlaßt. Den nachtheiligen Einwirfungen des letteren zu begegnen und demselben einen Gegendruck zu bereiten, so wie überhaupt mit dem möglichst geringsten Kostenauswande den größtmöglichsten Bortheil von den jeweiligen höhern Wasserständen des Flusses zu erhalten, soll eine Staubewässerung daselbst angelegt werden. Dieser Aufgabe zu genügen hat man auf folgende Weise zu versahren: Der ganze zu überstauende Distrist wird in einzelne möglichst

regelmäßige Abtheilungen (e, f, g, h) von je 20—25 Morgen \* zerlegt und jede derselben mit einem 20 Zoll tiefen Graben i von 20 Zoll Sohlen= und 60 Zoll oberer Breite versehen. Die hierdurch gewonnene Erde wird zur Vildung von Dämmchen, deren Höhe etwa 10 Zoll mehr als die projectirte Stauhöhe beträgt, verwendet, und sowohl die Abdammung des Grabens als auch die Bedammung mit Rasen belegt; es ist dies um so nothwendiger, als dieselben ohne diese Vorsicht bei durch starten Wind entstehenden Wellensschlag leicht sehr beschädigt werden könnten.

In gleicher Weise wird auch der seitherige Ableitungsgraben 8, welcher für die Folge auch als Zuführungsgraben gebraucht wird, mit Dämmchen versehen. Da wo das benachbarte Land die Höhe der Dämmchen hat, fallen lettere als überflüssig hinweg.

Um das Wasser in jede Abtheilung bringen zu können, ohne die Bedammung des Zuleitungsgrabens durchstechen zu mussen, legt man auf die halbe Breite derselben bei 1 einer jeden Abtheilung verschließbare Kanälchen an, deren lichte Breite 20 Zoll und deren Höhe beiläusig 15 Zoll beträgt, in gleichem Niveau mit der Sohle des Grabens i, so wie bei b eine Stauschleuse von einer der Sohle und Tiefe des Grabens 8 entsprechende Größe.

Die Bewässerung selbst wird auf folgende Beise exercirt: Ist das Wasser in dem Flusse mn so weit gestiegen, daß dessen Spiegel höher als die zu überstauende Wiese liegt, so wird die bei b besindliche Stauschleuße geschlossen, dagegen die Einlaßschleuße bei a und die Durchlaßschleuße bei 1 so lange geöffnet, bis das Wasser innerhalb sämmilicher Zellen die erforderliche Stauhöhe erreicht hat. Werden die Durchlässe 1 geöffnet, so tritt das Wasser aus denselben zunächst in den Umfangsgraben i, und ist dieser angefüllt, von allen Sciten auf die Wiese; es muß deshalb auch die Vertheilung des Wassers, so wie des in demselben enthaltenen Dungstosses 2c. um so regelmäßiger erfolgen, je ebener die Wiese selbst liegt, während wenn, wie dieß gewöhnlich zu geschehen pflegt das Wasser unmittelbar aus den Durchlässen

<sup>\*</sup> Anm. Je ebener bie Wiesenfläche gelegen, um fo größer konnen bie einzelnen Abtheilungen gemacht werben und umgekehrt.

auf die Wiese tritt, baffelbe sein Material auch nur an dieser einen Stelle niederschlägt, und der Wiese hierdurch in ganz kurzer Zeit ein höckeriges, unebenes Ansehen gibt, sowie sich solche dann ebens falls auch in den meisten Fällen nicht gehörig entwässern läßt.

Um den Zweck der gleichmäßigen Bertheilung des Waffers noch mehr zu befördern, theilt man die Abtheilungen in einzelne Parzellen von je zwei Morgen, und zieht zwischen denselben fleine den vorigen ähnliche Gräbchen o; den Auswurf aus denselben benutt man zur Erhöhung und Abebenung der Beete selbst.

Ist ber Wasserspiegel bes Flusses wieder bis unter bas Niveau der Wiese gefallen und haben sich die in dem aufzgebrachten Wasser enthaltenen Dungstoffe niedergeschlagen, oder treten die obigen nachtheiligen Symptome ein, so wird die Schleuße a, so wie die verschiedenen Durchlaßkanäle 1 geöffnet. Diesenigen Gräben, welche vorhin Zuleitung waren, sind nunmehr Ableitung geworden.

Die sich in ben Graben bilbenben Nieberschläge werden von Beit zu Zeit ausgehoben und die tieferen Stellen ber Wiese bamit ausgefüllt.


## S. 128.

## Bom Anlegen ber Schwemmwiesen.

Schwemmwiesen entstehen, indem man längs eines steilen Abhanges mittelst eines möglichst hoch geführten Wassergrabens die zuvor aufgelockerte Erde so abschwemmt, daß die in der Tiefe besindlichen Niederungen, Versumpfungen oder Sandletten so mit derselben ausgefüllt und überzogen werden, daß hierdurch eine etwas abhängige Fläche entsteht, welche später zu Wiese angelegt, und mit dem früher zum Schwemmen benutzten Wasser überrieselt werden kann.

Durch das Schwemmen können die unfruchtbarften Sümpfe, ber sterilste Sandboden in ganz kurzer Zeit in die herrlichsten Wiesen umgeschaffen werden.

Die Operation bes Schwemmens beruht auf folgendem Bersfahren: Der Bach ober Fluß AG, mit welchem bas Schwemmen



vorgenommen werden foll, wird bei B abgeschloffen, und bas Waffer mittelft eines besonderen Grabens BCD an dem abzuschwemmenden Bugel ober Bergabbang E fo boch binauf geführt, ale es bas Ge= fälle bes Grabens gestattet und bas Wasser im Stande ift, bie ibm vorgeworfene lockere Erde mit sich fort zu reissen oder der zu erhöhen= ben Stelle zuzuführen. hieraus folgt, daß bas Schwemmen fich um fo wirksamer zeigen muffe, je ftarter bas zum Fliegen benutt werdenbe Waffer felbst ift, und je mehr Gefälle daffelbe resp. der abzuschwemmende Sang felbst bat. Ift bie Stelle, bis zu welcher geschwemmt werden foll, nicht über 6-8 Rutben entfernt, und bat der abzus schwemmende Sang nicht unter 4 Boll Gefäll auf die Ruthe, so ift ein Wafferforper von einem Quadratfuß Durchschnittefläche voll= fommen ausreichend. Bei ftarferem Gefälle ift weniger Waffer, bei ftarferem Waffer weniger Gefälle erforderlich. Um über größere Waffermaffen bisponiren zu können, ift es beghalb auch vortheilhaft, bas Schwemmen mehr im Herbste und Frühjahr vorzunehmen.

Ift ber Schwemmgraben BCD bis auf die Tiefe ber abzus ichwemmenden Unbobe niedergelegt, fo öffnet man benfelben ba, wo bas Schwemmen beginnen foll, etwa bei F ober G; bas Baffer wird nunmehr mit vermehrter Geschwindigfeit ber Tiefe zueilen und alles feinem Weg Entgegentretente mit fich fortreifen. Dieg benutent wirft man bem Waffer beständig Erde vor, welche man noch überdieß mit einem Nechen tuchtig aufrühren, und fo beren Fortführung befor= bern läßt, bis biefelbe an biejenige Stelle fommt, wo man beren 216= lagerung wünscht. In Bezug auf ben abzuschwemmenben Boben, fo muß man die Arbeit immer fo birigiren, daß die vorherbestimmte Reigung beffelben immer erhalten bleibe. Damit die Flögbarkeit bes Waffere burch beffen Ausbreitung nicht geschwächt, und hierdurch bie au schwemmende Erde früher niedergeschlagen werde, legt man an benjenigen Stellen, wo bergleichen frubzeitige Rieberfclage erfolgen, in einer ber Breite ber Grabenfohle gleichen Entfernung, auf die in ber Zeichnung bei f angebeutete Beife Kafchinen an; burch biefelben wird bas Waffer mehr jufammengehalten, beffen Flögbarfeit geforbert und die Erde weiter geschwemmt. Mittelft ber Kaschinen, die bald ba, bald borthin gelegt werden, fann man überhaupt ber Stromung genau ben Weg bezeichnen, welchen fie nehmen foll und nur burch beren Anwendung wird es möglich, die Erde 150 - 200 Schritt weit zu schwemmen. Die Faschinen von Wachholber, Tannen und Ginfter find die besten; bat man biese nicht zur Sand, fo thun Stangen ober Latten, welche man mit Stroh 5 Boll bid umwindet, Die nemlichen Dienfte.

Die durch das Schwemmen zu Tage kommenden Steine bringt man in die nach und nach zu überschwemmenden Bertiefungen und schwemmt sie hier mit Erde zu oder versenkt solche.

Will man über einen Bach weg schwemmen, so hat bieß ebenfalls mit Gulfe ber Faschinen und eines über ben Bach gelegten Bretterkanals keine Schwierigkeiten, wie bieß aus obiger Figur bei G zu erseben ift.

Ein Mann richtet durch Schwemmen in einem Tage mehr aus, als 10-15 Mann mit ben Karren.

Sollte ber zu überschwemmenbe Grund aus gutem Boben

bestehen, welche man nicht gerne unter bie angestößte schlechte Erbe bringen möchte, so gräbt man in Entsernungen von 10-15 Fuß benselben in Form flacher Gräben aus, bringt ihn auf einzelne Hausen und breitet solche, wenn die Gräben wieder mit schlechtem Grunde vollgestößt, über letteren aus. Rann man die obere Bauserde des abzuschwemmenden Bodens zu gleichem Zwecke aufsparen, so ist dießebenfalls so gut, doch wird es erhebliche Kostenkaum rentiren.

Ist das Schwemmen vorüber, so schreitet man zur Ebenung aller vorhandenen etwaigen Vertiefungen und Erhöhungen, läßt die Oberstäche etwas abtrochnen, egget solche auf und saet den Boden mit dem entsprechenden Grassamen an.


Kann man etwas Kompost oder ganz furzen Mist aufbringen und bas Ganze mit umgefehrter Egge zuschleifen, so wird dieß bas Wachsthum bes feimenben Samens sehr fördern.

Durch das bei Schwemmwiesen, überhaupt auch bei aufgeführtem Boden häufig sich einstellende Equisetum palustro lasse man sich nicht irren; es verliert sich in Bewässerungsanlagen sehr balb.

## §. 129.

Aufschlemmung bes Bobens burch Anlegung von Holzpflanzungen und fogenannten Fangbuhnen.

Sehr häufig trifft es sich, daß größere Fluffe, sobald sie ihre



User übersteigen, ihre ehemaligen Flußbeete oder sonstige Vertiefunsgen aufsuchen und sich oft den dasselbst befindlichen Ländereien durch Austösung schlechten oder Wegführung guten Vodens sehr nachtheilig beweisen. Diesem Uebel kann einsfach dadurch abgeholsen werden, daß man quer durch diese Vertiesfungen in Entsernungen von je 10

Ruthen, 20 Fuß breite Weibenpflanzungen, ober mit Rasen bebedte Dämmchen anlegt; burch beibe Vorrichtungen wird bie Strömung bes Wassers aufgehoben und letteres veranlaßt, sein mitgeführtes

Material, Ries, Sand, Schlid 2c. fallen gn laffen und fo biefe Berstiefungen in furzer Zeit auszufüllen.

#### S. 130.

Beldes ift die beste Zeit zur Ausführung von Biesen-

Die richtige Beantwortung bieser Frage ift an verschiedene Bedingungen gefnüpft und abhängig.

- a) Bon der Größe der anzulegenden Fläche, insbesondere ob die ganze Wiesensläche auf einmal, oder in verschiedenen Abtheisungen in Angriff genommen werden soll.
- b) Bon ben auszuführenden Bewässerungssystemen, sowie insbesondere dem gegenwärtigen Bestand der Grasnarbe, ob nemlich förmlicher Umbau vorgenommen, ob der Rasen gut ist und wieder aufgelegt werden kann, oder durch Umbau und frische Ansaat eine neue Grasnarbe gebildet werden muß.
- •) Von den bestehenden Localverhältnissen, insbesondere der Mög= lichkeit, die benöthigte Anzahl von Arbeitern zu jeder Zeit er= halten zu können.
- d) Bon bem bestehenden Wirthschaftssystem und
- e) der Witterung.

Ift die Wiesensläche groß, so daß ein geringer Ausfall des Futters den Besiger nicht genirt, sindet fein förmlicher Umbau nehst Erneuerung der Grasnarbe mittelst Ansaat im Großen statt \*, treten Weidberechtigungen nicht störend entgegen, sind die nöthigen Arbeiter immer und in gehöriger Anzahl zu erhalten, so fann das ganze Jahr (bei strengem Frostwetter allein ausgenommen) gebaut wersden; nur muß, man um feinen zu großen Ausfall an Futter zu leiden, die ganze zu bewässernde Stelle nicht auf einmal in Angriss nehmen, sondern seine Arbeitöskräfte auf eine kleine Fläche zu concentriren, besonders aber dahin zu trachten suchen, vorerst die Haupt-, Ab- und Zuleitungsgräben anzulegen, so wie die erforderlichen Schleußen zu erbauen; erst dann, wenn dieß geschehen, beginnt man mit den

<sup>\*</sup> Unm. Diefer konnte, ba ber Rafen fich erft im nachftfolgenden Jahr zu bestocken anfängt, und beghalb einen Ausfall an Futter bewirkt, hierauf nicht reflectirenden Landwirthen leicht Berlegenheiten bereiten.

übrigen Arbeiten und zwar zuerst an dem höchsten Theil der Wiese oder da, wo der Hauptzuleitungsgraben zuerst die fragliche Wiese berührt, und arbeitet so nach und nach mit dem Gefälle desselben sort. Es hat diese Baumethode den sehr wesentlichen Vortheil, daß die Arbeiter besser übersehen, das Angesangene bald vollendet und undesschadet des übrigen Theiles der Wiese sogleich bewässert werden kann, während auf dem noch nicht berührten Theil das Futter noch sortswachsen und wirthschaftlich benutzt werden kann. Das durch den Bau selbst ruinirte Futter wird durch das nach der Anlage sogleich bewässerte vielfältig ersetzt. Selbst da, wo eine neue Grasnarbe mittelst Ansaat gebildet werden soll, ist ein derartiger Berlust nicht sehr bedeutend, wenn mit dem Grassamen zugleich eine Oberfrucht (Hafer, Gerste, Wicken) angesäet und in noch unreisem Zustande gemäht und als Grünfutter oder Heu gefüttert wird.

Bestehen sedoch Verhältnisse, welche das obige Versahren uicht gestatten, so ist es besser, gleich nach vollendeter Heuerndte mit der Arbeit zu beginnen, und wenn nicht ein zu strenger Winter sich einstellt, bis zum Frühsahre damit fortzusahren.

Tritt nur gelindes Frostwetter ein, so ist es gerade nicht sehr nothwendig, die Arbeit ganz einzustellen; Abtragungen und Aussfüllungen können hier immer noch geschehen und die Form des Baues im rauhen hergestellt, bei eintretendem Thauwetter aber das saubere Abplaniren desselben, so wie das Auslegen der Rasen, wo dieß geschehen soll, vorgenommen werden.

Die Arbeiten nach eingethaner Grummeternbte vornehmen zu wollen, kann nur in ben wenigsten Fällen gebilligt werden. Die Herbsibewässerung, als eine ber vorzüglichsten, kann dann selten mehr benutt werden und sind die Anlagen in der Nachbarschaft und dem Bereich des Fluthwassers benachbarter Bäche und Flüsse gelegen, so können hieraus bedeutende Nachtheile entstehen, indem die noch nicht vollendeten Grundarbeiten, in soweit solche noch nicht mit Rasen belegt, oder die Oberstäche benardt ist, leicht so zerstört werden könnten, daß die Herstellung derselben bedeutende Kosten ersordern dürste. Die kurzen Arbeitstage, die Unbeständigkeit der Witterung, so wie die Ungewisseit, mit der angesangenen Arbeit bis zum Ans

fange ber Begetation im nächsten Frühjahr fertig zu werben, burften ebenfalls einige Berudfichtigung verbienen.

Ift Entwässerung eines Distriftes nothwendig, so beginne man mit Ziehung der Entwässerungsgräben im Frühjahr; man erhält hierdurch den Bortheil, daß die Wiese bis zu dem Zeitpunkte, wo man mit den Bewässerungsarbeiten beginnen will, soweit abgetrockenet ist, daß letztere ohne große Schwierigkeiten alsdann vorgenommen werden können.

#### S. 131.

Sollen die Arbeiten burch die Wiesenbesitzer selbst, im Accord oder durch Taglöhner fertig gemacht werden?

Sehr oft sind Wiesenbesiger ber Meinung, eine Bewässerungsanlage werde weniger toftspielig, wenn sie solche durch ihre eigenen Leute (Kinder, Dienstboten, Taglöhner ic.) aussühren lassen. Gehört die zu bewässernde Wiesenstäche einer größeren Anzahl von Besigern, so ist eine solche Aussührungsweise durchaus nicht zu empfehlen.

Da wo ber Kunstwiesenbau und die babei vorkommenden Ar= beiten noch nicht allgemein befannt find, werden lettere meiftens fo irregular ausgeführt, bag schwerlich ein Technifer fich bazu bergeben burfte, die Leitung berfelben zu übernehmen; wenigfiens murbe bie= felbe nicht febr geeignet erscheinen, seinen guten Ruf als Technifer gu vermehren. Größere Guterbefiger haben überdieß felten mehr eigene Leute, ale fie zum Betrieb ibrer Birthichaft nötbig baben, und biefe fonnten teghalb auch nur bann zum Wiesenbau vermendet werden. wenn folde durch zufällige Berhinderungen (ichlechte Witterung u. bgt.) von ihren übrigen Arbeiten abgehalten waren, nicht zu gedenken, daß ber umfichtige Landwirth für solche unvorhergesehene Källe auch außer bem Wiefenbaue immer anderweitige Arbeiten parat halt, fo wie daß die Urfachen folder zufälligen Abhaltungen meiftens auch ber Ausführung von Wiesenbauarbeiten hindernd entgegentreten und auch Technifer oder Auffeher für folche zufällige Arbeitstermine nicht immer bei ber Sand sein kann. Sält man es jedoch für sehr wesentlich, bie eigenen Leute bei bergleichen Arbeiten gu beschäftigen, fo laffe man

biese nur mit bereits geübten Leuten gemeinschaftlich arbeiten, und nur die groben Arbeiten, das Pflügen, Eggen, Walzen, die verschiedenen Fuhren ze. verrichten, das eigentliche saubere Ausarbeiten aber letztere vornehmen. Die geübten Arbeiter verlangen zwar auch mehr Lohn, oft das Doppelte wie der gewöhnliche Taglöhner, allein sie arbeiten auch doppelt so viel und besser wie diese.

Die betreffenden Anlagen burch Taglöhner fertig machen zu lassen, muß der größeren Kosten und der geringeren Förderung der Arbeit wegen wohl abgerathen werden, und ist bei ungeübten Leuten nur im Ansange der Arbeit und so lange zu entschuldigen, bis solche die gehörige Uebung erhalten haben und sich einen Maßsab für ihre Forderungen gegenüber ihren Leistungen zum Zweck späterer Accords-übernahmen bilden können.

Am besten wird es immer bleiben, die Arbeiten an den Wenigstfordernden zu veraccordiren, es wird jedenfalls hierdurch an Zeit gewonnen, und diese ist oft beim Wiesenbau von hohem Werthe.

Um die Roften möglichst zu mindern, ift schon häufig ber Gebrauch bes Schwerzischen Grabenpfluges zur Anfertigung ber fleineren Ab= und Zuleitungsgräbchen angerathen worden. Bur Aus= führung grader egaler Grabenarbeiten ift jedoch gar fein Pflug, also auch nicht ber Schwerzische Grabenpflug zu gebrauchen. In großen ausgedehnten Wiesenbegirfen, in Gegenden, wo Sandarbeiter febr fostspielig find und es nicht auf große Accuratesse ankommt, möchte besonders zur Ziehung fleiner Entwässerungsgräbchen ber genannte Grabenpflug, von welchem wir §. 116, Nr. 14 eine Zeichnung liefern, sich allerdings als vorzüglich brauchbar beweisen. Bespannung von 4 Pferden können bei nicht zu sehr verwachsenem Boben, welcher überdieß weder zu troden noch zu naß fein barf, in einem Tage 2500 Ruthen Graben von 12 Boll Breite und 8 3oll Tiefe ohne große Unftrengung gezogen werden; boch foll bie Arbeit feine ju große Störung erleiben, find noch 4 Mann jur Rachbulfe bei bem Pflugen nothwendig.

### S. 132.

Unter welchen Umftänden ift beim Umbau der Wiesen bas Auflegen von Rasen zur Bildung einer neuen Grasnarbe, und unter welchen Berhältnissen die Ansaat von Grassamen zu gleichem Zwecke zu empfehlen.

Stehen dem Wiesenbau-Techniter bei seinen Arbeiten gute Rasen, nemlich solche, deren Gräser bei gehöriger Behandlung gute Erträge lies fern, zu Gebote, so wird er diese mit Bortheil zur Bedeckung seiner Wiesen immer wieder zu verwenden suchen. Sind die Rasen dagegen schlecht, d. h. bestehen solche nicht aus einem Gemisch guter Gräser, sind solche im Gegentheil mit unedlen, wenig Nahrungsstoff gebenden Pflanzen bestanden, oder mit schädlichen Unfräutern und Gistpflanzen gemischt, so entschließe man sich ohne Bedenken zur Ansaat, und wähle hierzu die dem Boden und den übrigen Berhältnissen entsprechenden Gräser. Sollte der Ertrag auch in dem ersten Jahre dem vom aufgelegten Nasen nicht gleich kommen, so wird man sich doch durch die Erndte der folgenden Jahre hinlänglich entschältzigt finden.

Besteht ber Boben aus beweglichem Flugsand oder Moorboben, so gelingen Ansacten wohl auch, allein sie sind im Allgemeinen boch schwieriger auszusühren, und erfordern, sollen sie nicht misrathen, im ersten Jahre wenigstens die beständige Ausmerksamkeit ihres Besigers. Am besten noch gedeihen solche Ansacten, wenn man die Zuleitungsund Ableitungsgräbchen mit Rasen einfast und beide zuweilen mit Wasser füllt, ohne selbiges sedoch überrieseln zu lassen. Bei lange andauernder Trocknung zeigt sich dieses Versahren von besonderem Vortheile. Der Boden zunächst dieser Gräbchen wird seucht, verliert seine Beweglichkeit und der eingestreute Samen, so weit diese Feuchtigkeit sich erstreckt, kommt in ganz kurzer Zeit zum Keimen; bei trockener Witterung kann man alsdann, jedoch nur in ganz dünnen Schichten und nur ganz kurze Zeit das Wasser überrieseln lassen.

Bum Schutze der jungen Graspflanzen erscheint es vortheilhaft, mit den Grassamen auch noch eine lleberfrucht, Gerste, hafer zc. bunn, einzusäen. Lettere barf man alsbann aber nicht reif werden laffen, indem dieß sonst den jungen Graspflanzen namentlich in etwas mas

gerem Boben, sehr schaden wurde. Kurz nach der Blüthe gemäht gibt diese leberfrucht ein recht gedeihliches Futter, und ersett hiers burch meistens den etwaigen Ausfall der Graserndte.

Sicherer noch geht man in der Bildung einer neuen Grasnarbe, wenn man das S. 119 vorgeschlagene Einimpsen besseren Rasens zur Anwendung bringt. Stehen jedoch nur schlechte Rasen zu Gebote so können auch diese noch zum Decken, namentlich des leichten Moors und Sandbodens vortheilhaft verwendet werden, wenn man dieselben auf die Rasenseite legt, dann mit gutem Grassamen einsäet und mit etwas guter Erde ganz dünn überstreut. Diese alten Rasen könsnen zwar nicht mehr wachsen, unterstüßen aber in Folge ihrer Berswesung die durch Ansaat bewirfte junge Grasnarbe außerordentlich, so wie einige der besseren Gräser des alten Rasens doch ebenfalls wieder zum Borschein kommen, dagegen den schlechten, tief wurzelnden Gräsern und Pflanzen durch diese Manipulation der Lebenssaden meist für immer abgeschnitten bleibt.

#### S. 133.

Bei ber Ansact von Gräsern muß man besonders barauf seben, guten hinlänglich reifen Grassamen zu erhalten, und benselben in gehöriger Mischung zur gehörigen Zeit in gut bearbeitetes Land zu faen.

Die zum Zweit der Ansact auf den Futterböden gesammelten sogenannten Heublumen, welche meistens aus unreisem, zum Theil schlechten Grassamen bestehen, und benen öfters eine Masse von Unfrautsamen beigemischt, taugen nichts und sind in den meisten Fällen als die einzige Ursache des öfteren Mistingens gemachter Ansacen zu betrachten. Ebenso gibt es auf den natürlichen Wiesen mehrere Pflanzen, welche wohl als dem Vieh gesunde Nahrungs-mittel betrachtet werden dürsen, und eine sehr frästige Vegetation zeigen, deshalb auch von einigen Landwirthen sehr protegirt werden, wie z. B. die Wegericharten, der wilde Salbei u. a. m.; untersucht man dieselben jedoch näher, so zeigt sich, daß sie ihre Füße unter den Tisch ihrer Nachbarn stecken, und diesen ihre Nahrung im Voden hinwegnehmen, so wie sie gierig mit ihren breiten Vlättern den sie

umgebenden besseren Gräsern Luft, Licht, sowie die atmosphärischen Niederschläge ebenfalls hinwegnehmen, so daß also ihr fräftiges Wachsthum nur auf Kosten ihrer besseren Nachbarn geschieht. Sieht man sich überdieß bei der Heuerndte nach diesen viel versprechenden Schmarogern um, so hat man höchstens deren harte Stengel zu erndeten, während die Blätter, in Pulver zerfallen, am Boden liegen.

Bezüglich der Anschaffung des Grassamens selbst, so dürfte es rathsam erscheinen, denselben von geeigneten Wiesengräsern selbst sammeln zu lassen, oder solchen von anerkannt reellen Handlungen zu beziehen. Schlägt man den ersteren, um die Hälfte billigeren Weg ein, so hat man besonders darauf zu sehen, daß sede einzelne Sorte besonders gesammelt wird. Das Abstreisen mit der Hand geht zu langsam und läßt sich nur bei wenigen Sorten, wie z. B. dem Honiggras, französischen Naigras und einigen anderen Artenanswenden; dagegen erreicht man seinen Zweck vollständiger und wohlseiler, wenn man die ganzen Aehren, Kolben oder Nispen der Gräser abschwinden läßt. Es werden dieselben dann in dünnen Schichten an einem luftigen Ort im Schatten getrocknet, sodann gedroschen und gehörig gereinigt.

Weiber und Kinder können sich mit dieser Arbeit beschäftigen und täglich 15-20 Pfund reinen Samen liefern, welcher in den Samenhandlungen pr. Pfund mit 12 fr. und mehr bezahlt werden muß, während er hier faum die Hälfte kostet.

Erzieht man sich seinen benöthigten Grassamen selbst, so ist dieß allerdings die sicherste und wohlseisste Methode; da jedoch die meisten Gräser, besonders die guten, einen unüberwindlichen Hang äußern, sich immer mit andern Gräsern zu vereinigen und mit ihnen gesellschaftlich zu leben, so hält es außerordentlich schwer, sie einzeln auf längere Zeit anzubauen, wenn man keinem beträchtlichen Kostensauswand für das Jäten ze. ausgesetzt sein will. Wenn man daher eine Anlage zur beständigen Gewinnung eines Vorraths von den nüßlichsten Grassamenarten mit wenig Kosten machen will, so wird es zweckmäßig sein, diesen gesellschaftlichen Gang der Gräser zu benutzen, für die verschiedenen Bodengattungen und sonstigen Verhältnisse diesen entsprechende Samenschulen in der Art anzulegen, daß in denselben

mehrere Unterabtheilungen gemacht un fer angefäet werden, welche ihren E Reife bringen. Auf diese Weise erhä berjenigen Mischung, wie solcher für gen erforderlich ift, ohne durch Jäten b solide Samenschulen nur auf gut zuber Lande angelegt werden müssen, versteht

In Bezug auf die Neife des Grassame. die Zeit für am geeignetsten, wenn die Halme gelb zu fangen; dieß ist jedoch keineswegs richtig, sondern eber Zeichen der Ueberreife zu betrachten, bei welcher ein nicht unbetru. licher Theil desselben bei der Erndte verloren geht, indem bei den meisten Gräsern der Samen bei der leisesten Berührung abfällt. Ein sichereres Kennzeichen der Reife ist es, wenn man die Halmen durch die Finger zieht, und dann einige Körner in der Hand bleiben, alsedann ist es Zeit, solchen zu schneiden; doch läßt man denselben so lange in den Aehren, bis er vollsommen trocken geworden. Kann letzteres im Schatten bewirkt werden, so wird jedenfalls die Güte tes Samens dadurch erhöht.

### S. 134.

Bei der Wahl ber anzusäenden Gräser haben wir besonders Rudficht zu nehmen

- 1) Auf den Boben, worauf dieselben zu stehen fommen, sowie die örtlichen Berhältniffe bedfelben,
- 2) Auf die Eigenschaften und Eigenthümlichkeiten ber verschiebenen Gräser, insbesondere ob dieselben zu den früh oder spätreisen, zu den mehr hohe Halmen treibenden Obergräsern, oder den niederen, mehr Blätter treibenden Untergräsern gehösen; ob dieselben mehr oder weniger Nahrungsstoff besten; ob das Futter für Pferde, Rindvieh oder Schaafe, ob für Mast = oder Melfvieh bestimmt ist.

In Bezug auf bas Gebeihen ber Gräfer auf verschiedenen Bodengattungen und ihre örtlichen Berhältnisse gibt und bie Erfahrung bereits hinlänglich genügende Anhaltspunkte; wir wissen nemlich, daß jede Grasart ihre eigenthumliche Bodenart, und einen

Standort verlangt, sowie auch, daß Sand, keine zu scharfe Abgranzungen m es mehrere Grasarten gibt, welche auf verschiedenem Boden gleich gut

Futterpflanze, bei gleichem Wachsthum, tate bei der Kütterung zeigen kann, je ... ich wurde ze. sehen wir an mehreren andern Kulturs net wurde ze. sehen wir an mehreren andern Kulturs ien wie z. B. den Runkelrüben und einigen anderen ... zelfrüchten, sowie an verschiedenen Halms und Schotenfrüchten und den meisten Gartengewächsen; es ist deßhalb auch mehr als wahrscheinlich, daß unser Vieh ebenfalls nicht unempfindlich auf den Geschmacksunterschied seines vorgelegten Kutters ist, und die Berschiedenheit des letzteren abweichende Resultate zu unserm Nachtheil oder Vortheil hervorrust. Sichere Regeln, welche uns zur Zeit noch mangeln, hierüber sestzustellen, dürste dem Forschungsseiste intelligenter Landwirthe noch vielen Spielraum gewähren, wir uns aber noch vor der Hand gemüßigt sehen, auf die seitherigen Ersahrungssähe unsere Bestimmungen zu gründen.

## §. 135.

Die Gelegenheit, sachgemäße Beobachtungen und Erfahrungen über die Beschaffenheit und Kultur der einzelnen Wiesenpflanzen, sowie über den öfonomischen Werth derselben und deren nachteilige Eigenschaften als Fütterungsmittel zu machen, dürste bei der großen Anzahl unserer Wiesenpflanzen nur wenigen gegeben sein. Eine Zusammenstellung der seitherigen Erfahrungen und Beobachtunsgen, wie solche von den berühmtesten Botanisern nud Agronomen gemacht und in verschiedenen Werken\* niedergelegt wurden, kann deßhalb auch für das landwirthschaftliche, Wiesendau treibende Publikum nicht ohne Interesse sein, und haben wir solche insoweit

<sup>\*</sup> Unm. Bon Thaer, Schwerg, Papft, Bedherlin, Megger, Sinclair, Sochftetter, Lengerte ac.

fie mit unseren eigenen Erfahrungen und Ansichten übereinstimmend find, bier ebenfalls aufgenommen.

Ehe wir solche jedoch folgen laffen, uns überhaupt aussührlicher mit der Beschreibung der Gräser befassen können, durfte es, um die von jenen Autoren gebrauchten allgemeinen Kunstausdrücke zu versstehen, geeignet sein, eine Erklärung derselben vorauszuschicken.

Eine Grasart unterscheibet sich von seber anderen durch ihre Eigenschaften, und durch die Jahl, Lage, das Verhältnis und die Farbe der verschiedenen Theile ihres Baues. Die auffallendsten daran sind: Die Burzel (radix), das Stroh, der Stiel oder Halm, (culmus), die Blätter, (solia); die Blume (flos vel gluma); und der Samen (semen). Die Gestalt dieser Theile wechselt bei den verschiedenen Arten, daher ist es unumgänglich nothwendig, daß sede derselben genau bezeichnet werde, um sie von andern zu unterscheiden. Sollen hierbei aber feine Verwirrungen und Ungereimtheiten entstehen, so müssen an die Wörter, welche wir gebrauchen, auch besondere Ideen und Bedeutungen geknüpft werden.

## Die Arten ber Burgeln find:

- 1) Faserig (fibrosa), wenn die Wurzel aus mehreren Faben oder Fasern besteht, wie bei den meisten Grafern; z. B. Festuca pratensis.
- 2) Kriechend (repens), wenn bie Wurzel wagerecht in der Erde liegt, und sich an ben Gliedern berselben Halme bilben, wie z. B. bei Triticum repens; Holcus mollis etc.
- 3) Zwiebelich (bulbosa), wenn die Wurzel aus einer festen Substanz von sphärischer Gestalt besteht; z. B. Hordeum bulbosum.

## Die Arten bes Salms find:

- 1) Sehr einfach (simplicissimus), der gar feine Acfte hat; 3. B. Melica coerulea, 2c.
- 2) Einfach (simplex) ber zuweilen mehr als einen Aft hat; z. B. Poa nemoralls; Lolium perenne, ramosum, ec.
- 3) Etwas ästig (subramosus), der zuweilen mehrere Aeste hat; z. B. Agrostis Mexicana.

- 4) Aufrecht (erectus), wenn ber Halm ziemlich senkrecht steht; z. B. Alopecurus pratensis.
- 5) Gerade (strictus), wenn ber Halm vollkommen senkrecht steht; 3. B. Trichodium rupestre.
- 6) Aufwärts steigend (adscendens), wenn ber untere Theil des Halms an der Erde liegt, mit dem oberen Theil aber senkrecht in die Höhe geht; wie z. B. Poa compressa.
- 7) Niederliegend (decumbens), wenn der untere Theil bes Halmes anfangs schief in die Höhe geht, und der obere Theil sich wieder zur Erbe beugt; 3. B. Festuen decumbens.
- 8) Gestreckt (procumbens), wenn ber Halm ganz flach an ber Erde liegt, ohne Burzel an ben Gliedern zu schlagen; z. B. Poa procumbens.
- 19) Kriechend (repens), wenn ber Halm niederliegt, und unten mit Wurzeln besetht ift; 3. B. Agrostis stolonifera.
- 10) Nackt (nudus), der wenig Blätter mit kurzen Blattscheiden hat; z. B. Melica coerulea und Festuca ovina.
- 11) Borstenartig (setaceus), mit furzen Blattscheiben und bunnem Halme; z. B. Festuca tenuifolia.
- 12) Rund (teres), d. h. cylindrisch; z. B. Festuca glabra.
- 13) Halbrund (semiteres), der auf der einen Seite rund, auf der anderen flach ist: 3. B. Poa fertilis.
- 14) Busammengebrückt (compressus), wenn ber halm auf beiben Seiten flach ift; 3. B. Poa compressa.
- 15) Zweischneidig (anceps), wenn ein zusammengepreßter Salm an beiben Eden scharf ift, z. B. Poa aquatica.
- 16) Bierseitig (tetragonus), mit drei oder vier runden oder stumpfen Eden und flachen Seiten; 3. B. festuca ovina.
- 17) Knieförmig (geniculatus), wenn ber halm an ben Gliebern fnieförmig gebogen ift; 3. B. Elymus geniculatus.
- 18) Zwiebeltragend (bulbifer), wenn sich Zwiebeln ober Knollen an den Gliebern besinden; z. B. Phleum nodosum. Der Blumenstiel (pedunculus), ist derjenige Theil, welcher die Blume trägt. Er kann entweder ein Theil des Halmes sein, wie z. B. beim Weizen oder bei der Gerste, oder

aus einer Anzahl besonderer Halme bestehen, die auf dem Hauptshalme sigen, wie bei Bromus sterilis; oder seder dieser besonderen Halme kann von neuem verzweigt sein; z. B. Poa nervosa und Trichodium rupestre. In beiden letten Fällen nennt man es einen zusammengesetzen Blumenstiel.

Arten in ber Gestalt ber Blätter.

Die Blätter ber Gräser sind alle einfach oder ungetheilt und zeigen daher wenig auffallende charakteristische Kennzeichen. Sie sind jedoch in der Gestalt der Spisen, des Randes, der Lage und der Bekleidung ihrer 'Oberstäche verschieden. Die Spise (apex) ist entweder spisig (acutum), wie z. B. Poa trivialis zc., oder stumpf (obtusum), wie bei Poa pratensis.

Der Umfang hat vier Abweichungen.

- 1) Schwertförmig (ensikorme), ein längliches nach ber Spige zu allmählich abnehmendes Blatt, bas zugespigt ist; z. B. Festuca cambrica.
- 2) Linienförmig (lineare), wenn beide Seiten eines Blattes mit einander parallel laufen; z. B. Sosleria coerulea.
- 3) Pfriemförmig (subulatum), ein linienförmiges Blatt, das ftark zugespist ist; 3. B. Poa glauca.
- 4) Wimpericht (ciliatum), wenn der Rand mit langen Haaren besetzt ist; z. B. Festuca sylvatica.

Die Fläche ber Blätter wechselt wie folgt:

- 1) Rinnenförmig (canalidulatum), wenn die Mittelrippe des Blattes vertieft ist; 3. B. Festuca duriuscula.
- 2) Gerippt (nervosum), wenn bie Gefäßbündel ftarf find, und von der Basis nach ber Spige laufen; 3. B. Bromus litoreus.
- 3) Borstenartig (setaceum), wenn die Blätter beinahe cylinstrisch und Schweinsborsten ähnlich sind; z. B. Festuca ovina.
- 4) Flach (planum), wenn die Oberfläche des Blattes eben ift, ohne Rinnen, Punkte ober hervorstehende Rippen; 3. B. Poa fluitans.

In Rücksicht der Lage wechselt das Blatt also:

1) Gebreht (obliquum), wenn die Blätter weder eine schiefe noch horizontale Richtung haben; &. B. Phleum nodosum.

- 2) Bagerecht (horizontale), wenn bie Blätter mit bem halm beinahe einen rechten Bintel bilben; g. B. Dactylis patens.
- 3) Büschelweise stehend (fasciculare), wenn auf einen Punkt eine Menge Blätter stehen; z. B. Agrostis fascicularis. Die Blattscheide (vagina), ist die Fortsetzung des Blattes, das sich rund um den Halm legt, und ihn gleich einer Scheide umgürtet.

Das Blatthäutchen (Sigula), ift ein fleines burchsichtiges Säutchen, bas am inneren Theil ber Blätter sigt. Es entspringt am Rande ber Blattscheibe und an ber Basis bes Blattes.

Es gibt folgende Arten:

- 1) Gang (integra), bas feine Ginschnitte bat.
- 2) Gespalten (bisida) bas an der Spige in zwei Theile getheilt ist.
- 3) Zerschlißt (lacera), wenn es am Rande wie zerriffen erscheint.
- 4) Wimperich (oiliata), wenn es am Nande mit kurzen bervorstehenden Saaren besetzt ift.
- 5) Abgestutt (truncata), bas oben abgestutt ift.
- 6) Spigig (acuta), bas eine furze Spige hat.
- 7) Langgespist (acuminata), das eine lange vorsiehende Spite bat.
- 8) Sehr furz (decurrens), bas faum zu sehen ift, und innerhalb ber Scheibe herunterläuft.

Die Blatthäutchen find manchmal ein gutes charafteristisches Rennzeichen, indem es ziemlich conftant und unveränderlich ift.

## Arten des Bluthenstandes.

Der seltsame Bau der Grasblüthen und ihre Wichtigkeit in der Bildung des Samens wären schon hinlänglich, die Ausmerkssamkeit zu fesseln, wenn auch eine nähere Bekanntschaft damit nicht so nöthig wäre, um die verschiedenen Arten und Abarten mit Gewißheit von einander zu unterscheiden.

Der Bluthenstand (inflorescentia), ober bie Art, wie bie Bluthen ber Grafer auf ben Salmen ftehen, und darauf vertheilt

sind, ist das charafteristische Kennzeichen berfelben. Man untersscheidet zwei Arten davon, die Aehre und die Rispe.

Die Nehre (spica), ist berjenige Blüthenstand, wo viele Blumen ohne Stiel einen einfachen, geraden Hauptblumenstiel bicht umgeben. Die Arten heißen:

- 1) Gefnäult (glomerata), wenn die Aehre aus Knaulen zusammengesetzt ist, welches eigentlich aus Grasblüthen bestehende kleine Köpfe sind; z. B. Sesleria coerulea
- 2) Duirlförmig (vertieillata), wenn bie Zwischenräume regelmäßig ausfallen, so baß die Blumen Duirle bilben; 3. B. Panicum vertieillatum.
- 3) Einseitig (secunda), wenn die Blumen auf einer Seite fiehen; z. B. nardus stricta.
- 4) Balzenförmig (cylindrica), wenn die Aehre gleich bid mit Blumen bebedt ift; 3. B. Panicum viride.
- .5) Linienförmig (linearis), die sehr dunn und gleich did ist, 3. B. Cynosurus erueneformis.
- 6) Bauchig (ventricosa), in der Mitte bick und an beiden Enden dünner z. B. Alopecurus agrestis.
- 7) Beblättert (foliosa), die zwischen den Blumen Blätter hat; z. B. Cynosurus eristatus.
- 8) Zusammengesetzt (Composita), wenn mehrere Aehren auf einem ästig getheilten Hauptstiel beisammen stehen; 3. B. Cynosurus erucaeformis.
- 9) Gefingert (digitalis), wenn mehrere Aehren auf einem Halme sigen, und singerähnlich auseinander stehen; 3 B. Panicum sanguinale, ober Cynodon daotylon.

Die Spindel (rachis), ist eine lange, rauhe, fadenförmige Berlängerung, an welcher bie Blumen sigen, welche die Aehre bilben.

Das Grasährchen (spicula), besteht aus mehreren Blumen, bie von einem einzigen Kelche eingeschlossen sind. Es wird nach ber Zahl ber Blumen und nach ihrer Gestalt bestimmt. Man unterscheidet folgende Arten:

- 1) Einblumig (unistora), bas eine Blume enthält; 3. B. Agrostis.
- 2) Zweiblumig (biflora), bas zwei Blumen hat; 3. B. Aira.
- 3) Dreiblumig (Triflora), bas brei Blumen hat; 3. B. Poa glauen.
- 4) Vielblumig (multiflora), das viele Blumen hat; z. B. Bromus multiflorus.
- 5) Rund (teres), wenn bie Blumen in ben Grasährchen so getheilt sind, baß ihr Querburchschnitt rund ausfällt, 3. B. Festuca fluitans.
- 6) Eiförmig (ovata), wenn ber Umfang bes Grasährchens von der Art ist, daß es der Figur eines Eies ähnlich ist; 3. B. Bromus socalinus.
- 7) Länglich (oblonga), wenn ber Umfang bes Grasährchens eine mehr ober weniger elliptische Figur beschreibt, z. B. Poa trivialis.
- 8) Linienförmig (linearis), wenn es sehr schmal und lang, babei aber überall gleich breit ist; 3. B. Cyprus.

In Beziehung auf die Oberfläche unterscheidet man das Grasährchen in glatte, raube, haarige und andere Arten.

Die Nispe (Panicula), besteht aus Blumen, welche auf mehr oder weniger zertheilten Blumenstielchen stehen, wie es z. B. beim Hafer oder bei Poa pratensis der Fall ist. Die Arten heißen:

- 1) Einfach (simplex), die nur einfache Seitenäste hat; 3. B. Poa decumbens.
- 2) Aestig (ramosa), wenn die Aeste wieder zertheilt sind; z. B. Bromus multistorus.
- 3) Bielästig (ramosissima), wenn bie Aeste ber Seitenäste wieder ästig sind; z. B. Trichodium caninum, vel Agrostis canina. Var. mutica.
- 4) Abstehend (patentissima), wenn bie Aeste weit von einander abstehen, und nach allen Seiten ausgedehnt find; 3. B. Agrostis repens.
- 5) Gebrängt (coarctata), wenn bie Aefte bicht an einander fieben, 3. B. Agrostis palustris.

- 6) Einseitig (secunda), wenn alle Aeste nach einer Seite bin gerichtet find; 3. B. festuca glabra.
- 7) Hängend (nutans), wenn die Aeste abwärts hängen; 3. B. Bromus tectorum.

#### Bon ber Blume.

Die Blume (Flos), besteht aus fünf Theilen, bem Kelche, ober äußeren Balg, ber Blumenfrone ober bem innern Balg, ben Staubgefäßen, bem Stempel und ben Frucht= knoten, ober bem Entwurf zum fünftigen Samen.

Der Balg (Gluma), ist ber ben Gräfern allein eigene Kelch (Calix), und enthält zuerst die Blume, nachher aber ben Samen. Seine hauptsächlichsten Kennzeichen liegen in der Anzahl seiner Blätter, Spelzen (valvulae), genannt, woraus er besteht. Arten davon sind:

- 1) Einspelzig (univalvis), der aus einer Spelze besieht; z. B. Lolium perenne.
- 2) Zweispelzig (bivalvis), ber zwei Spelzen hat, wie bie meisten Gräser.
- 3) Bielspelzig (multivalvis), wenn ber Balg aus mehr als zwei Spelzen besteht; wie bei ber Gerste (Hordeum) und Elymus.
- 4) Rielförmig (carinatus), wenn er wie ber Riel eines Schiffes ober Bootes gebogen ift; 3. B. Phalaris canariensis.
- 5) Wimperartig (ciliatus), wenn er mit dunnen Haaren am Rande herum besetzt ist; z. B. Phleum pratonse.
- 6) Abgestutt (truncatus), wenn die Spite wie wagerecht abgeschnitten erscheint; 3. B. Phleum pratense.
- 7) Feingespitt (cuspidatus), wenn er in dolchähnliche Spigen endigt; z. B. Phleum pratense.

Die Blumenkrone enthält die wesentlichen Theile der Blumen, nämlich die Staubgefäße, den Stempel und Fruchtsknoten. Wenn der Samen gebildet ift, umgiebt sie ihn gemeiniglich und hängt daran; beide Theile, die Blumenkrone und der Kelch,

bilden bie leeren Sulfen beim Hafer, Weizen u. f. w. Die Arten beißen:

- 1) Einspelzig (univalvis), bie blos aus einer Spelze besteht; Trichodium rupestro.
- 2) Zweispelzig (bivalvis), wie bei ben meiften Grafern.
- 3) Gegrannt (aristata), wenn sie mit einer Granne verfeben find.
- 4) Grannenlos (mutica), wenn feine Granne vorhanden ift.
- 5) Gerippt (nervosa), wenn die Spelze Nippen oder Abern hat, die von der Basis nach der Spige laufen; wie z. B. Poa nervosa.
- 6) Wimpricht (ciliata) wie 3. B. Phleum pratense.

Die Spelzen ter Blumenkrone find auch ihrer Gestalt nach verschieden; sie find eirund, länglich, concav, eiförmig.

Die Staubgefäße (stamina) sind die männlichen Befruchtungswerkzeuge; jedes derseiben besteht aus drei Theilen: dem Staubfaden (flamentum), Staubbeutel (anthera) und dem Blumenstaube (pollen). Der Staubsaden ist ein länglicher Körper, der zur Aufrechthaltung des Staubbeutels dient. Der Staubbeutel ist ein zelliger Körper, von länglicher Gestalt, der gemeinlich an beiden Enden gespalten ist. Der Farbe nach ist er verschieden, und zwar

Beiß in Phleum echinatum;

Gelb bei ben meiften Grafern;

Safranroth, in Bromus erectus.

Blau in Melica everulea.

Der Stengel (pistillum) ist der weibliche Theil der Blume, und besteht ebenfalls aus drei Theilen: dem Fruchtknoten (germen), Griffel (stylus) und der Narbe (stigma).

Der Fruchtknoten macht ben unterften Theil des Stengels aus, und erscheint als ein durchsichtiger, runder Körper; gewöhnlich aber braucht man ein Vergrößerungsglas, um ihn deutlich sehen zu können. Er ist der Entwurf des künftigen Samens.

Der Griffel (stylus), besteht aus zwei sederahnlichen

Rörpern, die auf dem Fruchtknoten figen; fie find gewöhnlich rudwärts gebogen.

Die Narbe (stigma), fist an der Spige des Griffels, und giebt ihm das federabnliche Ansehen.

Das Honiggefäß (nectarinum), ist ebenfalls ein Theil ber Blume mehrerer Gräfer, und man glaubt, daß sie zur Aufsbewahrung des Honigs dienen. In ihrem Bau gleicht sie den Spelzen der Blumenfrone; ist aber sehr klein, zart, sein und durchssichtig. Bei den Gattungen Nardes, Eriophorum, Alopeourus und Sesleria sindet man sie nicht.

## Berichiedenheit bes Samens.

Bare ber Samen jeder Grasart nadt, fo murbe er feiner Rleinheit wegen faum einige fichtbare Unterscheidungsmerkmale barbieten; allein die Fruchthulle (pericarpium), welche ibm gur Befleidung bient, trägt auch bagu bei, ihm eine veränderte Geftalt ju geben und folde Samenarten von einander zu unterscheiben, bie sich sonft fehr ähnlich sind. Weil aber die unterscheibenden Rennzeichen ber Grassamen so wenig bemerklich find, und nur auf fleinen Abweichungen in ber Gestalt beruben, die fich auf brei ober vier hauptfächliche Figuren, nemlich rund, eirund, länglich und fpigig beschränken; so halt es schwer, genaue Beschreibungen von ber Geftalt bes Samens zu geben, und man fann ben Unterschied zwischen mehreren Sorten, wenn man fie in ber Natur mit einander vergleicht, in wenigen Stunden weit fcneller auffaffen, ale wenn man gange Bande barüber fchriebe, und ich laffe beghalb bier auch die Charafteristif ber verschiedenen Samenarten als ziemlich unwesentlich gang bei Seite.

### S. 136.

Alle Arten von Gräsern können auch nach ber verschiedenen Beschaffenheit der nährenden Bestandtheile unterschieden werden, die sie enthalten. Diesenigen Arten, welche die größte Aehnlichsteit in der äußeren Form mit einander haben, enthalten auch nähernde Bestandtheile, die weniger von einander abweichen,

als die nahrhaften Theile folder Grasarten, die einander in ber außeren Geftalt unähnlicher find.

Durch aufmerksame Beobachtungen und zahlreiche Bergleichungen hat man nach Sinclair gefunden, baß

- 1) Gräfer, welche Halme mit biden Gliedern, dide und faftige Blätter und Blüthen mit wolligen Spelzen haben, am meisten Zuder und Schleim enthalten.
- 2) Wenn Gräfer von biefer Bauart eine lichte, grangrune Farbe haben, so ist ber Zuder in stärferem Verhältniß vorhanden.
- 3) Gräfer, welche Salme mit dunnen Gliedern, spisige in einer Alebre beisammenstehende Bluthen, oder eine ährenartige Rispe und dunne, flache, rauhe Blätter von hellgrüner Farbe haben, enthalten mehr bitteren Ertraft.
- 4) Gräfer, welche Salme mit zahlreichen Gliebern, glatte und faftige Blätter = Blüthen in einer Aehre ober gedrängten Rispe beisammen siehend, und stumpfe und breite Blümchen (Flosonli) haben, enthalten am meisten Kleber und Schleim.
- 5) Wenn Gräfer von graugrüner Farbe so beschaffen, und bie Blümchen wollig sind, so ist der Zuder in etwas geringerer Menge als der Schleim vorhanden.
- 6) Gräfer, beren Blüthen in einer Rispe stehen, spigige ober gegrannte Blümchen, am Halmen glatte Knoten, haarige Blattscheiden und glatte, saftige Blätter haben, enthalten am meisten Schleim und bittern Ertract.
- 7) Gräfer, beren Blüthen in einer Rispe stehen, beren Blümchen bunn vertheilt, spisig ober mit langen Grannen versehen sind, und hohe Halme mit wenig Anoten, flache und rauhe Blätter haben, enthalten mehr salzige Theile und bitteren Ertract.
- 8) Gräfer mit starten, friechenden Wurzeln, wenig Salmen, flachen und rauben Blättern, Blüthen in einer Aehre beisfammen stehend, enthalten mehr bitteren Extraft und Schleim.

#### S. 137.

Befchreibung berjenigen guten Wiefenpflanzen, welche auf entsprechendem Boden und bei gehöriger Behandlung gute Erndten und dem Lieh ein gesundes, fräftiges Futter liefern \*.

1. Das englische Raygras, ausdauernder Lolch (Lolium perenne L.). Ift eine an den zusammengedrückten vielblüthigen, zweizeilig an der Spindel sitzenden Aehrchen, friechenden Burzeln und schief aufsteigenden Halmen leicht zu erkennende Grasgattung. Man sindet dieses Gras von Juni bis August überall an allen Wegen, auf Wiesen, Triften und Ackerrändern blühend.



Die Abarten dieses Grases sind sehr zahlreich; die vorzüglichsten sind: Lol. perenne var. tenue dünner Lold; L. perenne compositum zussammen gesetzter Lold; L. perenne ramosum, ästiger Lolch; L. perenne paniculatum rispenförmiger Lolch; L. perenne violparum, lebendig gesbährender Lolch.

Die erste Abart (tenue) fommt auf trockenen Wiesen vor, deren Boden durch zu häusiges, unvernünstiges Abmähen erschöpft wurde.

Kig. 1. Nehrchen. Fig. 2. Blümchen. Sie unterscheidet sich von den Fig. 3. Fruchtfnoten und Narbe. Fig. 4. andern Abarten burch ihre Honiggefäß.

<sup>\*</sup> Unmerk. In ber nachfolgenden Monographie haben wir nur bies jenigen Pflanzen aufgenommen, welche einen besonders praktischen Werth haben, ober ihrer fur den Wiesenwirth nachtheiligen Eigenschaft wegen besonderer Berücksichtigung verdienen.

vollkommen aufrechte und dunne Aehre, deren 3 — 5blüthige Aehrchen klein sind und von einander entkernt stehen. Die nur in geringer Menge vorhandenen Wurzelblätter sind sehr schmal; die Halme beinahe nacht oder b'attlo3.

Die zweite Abart (compositum), kommt auf besserem Boden vor, zeigt sich aber wie Lolium perenne mehr auf besahrenen oder häusig von Fußgängern übertretenen Stellen. Sie unterscheidet sich durch ihre kurzen und breiten Aehren, die gegen die Spize viel kleinere Aehrchen hat. Die letzten 7 — 9blüthigen sind grün oder bläulich; der Halm ist niemals aufrecht, sondern auswärts steigend, und beinahe ganz mit den Blattscheiden bedeckt, die zahlreich sind.

Die dritte und bessere Art (ramosum), kommt häufiger auf reichem Wiesenboben vor; die Achre beinahe aufrecht, Aehrchen kürzer, Spelze spisiger und der Halm mit langen Blättern besetht; die Wurzelblätter sind zahlreich, und größer als bei allen vorhin genannten Abarten.

Das rispenförmige Naygras weicht von dem eigentlichen Charafter dieser Species ab, indem die Blumen in einer Aehre beisammen stehen.

Das doppelblüthige Raygras hat kugelförmige Aehrchen, welche ber Aehre das Ansehen geben, als ob sie aus doppelten Blumen bestände.

Das lebendig gebährende Raygras mächst üppig im Nachsommer; es ist streng lebendig gebährend, weil es weder Blumen noch Samen, sondern junge Pflanzen an den Spelzen oder Aehren treibt. Wenn es unterstützt wird, kommen an den Aehren Pflanzen zum Vorschein, die öfters 2 — 3 Zoll lang werden.

Das englische Rangras, bas eigentliche Lolium perenno, verdient wegen seiner Tauglichkeit für Weiden und Wiesen, wegen seiner Gedeihlichkeit für das Vieh, sowohl im grünen als dürren Zustande, und wegen der Möglichkeit, es beinahe überall andauen zu können, vor allen andern Gräsern cultivirt zu werden. In England, Deutschland und Italien erkennt man dieses allgemein

an. Es zeichnet sich durch seinen dichten Stand, wodurch es, obgleich ziemlich furz, doch einen guten Ertrag gibt und nicht leicht Unfraut unter sich auffommen läßt, durch seinen frühen Trieb, worin es beinahe alle Gräser übertrifft und daher im Frühjahr oft recht zeitig aus Verlegenheiten hilft; durch seine große Nahrungsfähigkeit, indem es, auf der Weide genossen, namentlich auf Fettansat wirken soll; durch seine Süßigkeit und Annehmlichkeit im jungen Zustande, und endlich durch die Leichtigkeit seiner Samengewinnung vortheilhaft aus.

Schwerz fagt von dieser Grasart:

Dieses herrliche Gras hat vielleicht eben so viele Wiber- sacher als Freunde; alle diejenigen, welche ihm nicht hold sind, sind die, welche es nicht kennen oder den Zweck bei seiner Behandlung und Verwendung versehlen. Wahr ist es, daß es sich hauptsächlich vor allen Gräsern zur Weide eignet, allein auch für die Wiesen ist es höchst wichtig, vorausgesetzt, daß ihm ein seinen Wünschen entsprechender Standort angewiesen wird. Auf schlechtem Boden gedeiht es nur schlecht, dagegen aber ist auch der beste Voden seiner werth, wenn gleich nicht nothwendig dafür. Um besten gedeiht es auf mildem, fruchtbarem Lehm- und sandigem Lehmboden.

Wir finden es in der Regel längs den Wegen, Heerstraßen, Rainen der Felder, mit einem Worte da, wo viel gelaufen und getrippelt wird. Daher wahrscheinlich seine unübertreffliche Eigenschaft sür Weiden, zumal für Schasweiden. Am allermeisten gefällt sich dieses edle Gras auf Wässerungswiesen, und erreicht daselbst eine ansehnliche Höhe, siatt daß es längs den Wegen und auf trockenen Weiden nur niedrig bleibt. Es ist nichts ungewöhnliches, auf Wiesen, die einen thonigen Boden haben, an solchen Stellen, die zufällig aber oft von Quellwasser benetzt werden, nichts als Wiesenlolch zu sehen. Es wird an derlei Stellen von einer solchen lleppigkeit, daß es über einander lagert und man beim Darauftreten glauben sollte, man habe einen Polster unter den Füßen.

Ich hatte, sagt Schwerz, mehrere Jahre hindurch Gelegenheit, zu bemerken, daß auf einer Wiese, wovondas Gras alljährlich versteigert wurde, diesenigen Theile immer am höchsten hinauf getrieben wurden, die das meiste Rangras trugen, obgleich solches den übrigen Gräsern an höhe des Buchses nicht gleich sam. Dafür überstraf es sie aber an dichtem Stande und durch die Eigenschaft, daß es bei dem Heuen weniger an Gewicht verliert, als die andern Gräser.

Indessen ift es nicht zu läugnen, daß das heu des Wiesenlolchs zwar nicht grob oder rauh, aber doch hart ist, welches daher rührt, daß es unter die frühen Gräser gehört, also schon überreif ist, wenn die Wiese spät gemähet wird.

Nach Beobachtungen zu Hohenheim erhält man auf Land mit mäßiger Kraft 200 Pfund (=11 Simri) Samen vom Morgen, auf gutgedüngtem Boten dagegen das Doppelte. Die Zeit der Einsammlung muß sehr sorgfältig getroffen werden; zu frühes Mähen bringt tauben, zu spätes wenigen Samen. Meistens 4 Wochen nach der Blüthe, Ansangs August, wenn die weiche Substanz des Kerns ins Mehlige übergeht, tritt der rechte Termin der Mahdreise ein.

Zur reinen Besamung einer Wiese mit englischem Rangras braucht man eirea 30 — 36 Pfund Rangras = und ungefähr 4-5 Pfund Steinkleesamen.

2. Italienischer Bold (Lolium italicum).

Dieses Gras unterscheidet sich von Lolium perenne burch hollere Farbe ber Blätter, höhere Stengel, gegrannte Aehrchen und fürzere Dauer ber Pflanze.

Reine Grasart entwickelt sich von der Besamung an so schnell und liefert einen schnelleren Ertrag, als das italienische Raygras. Es gedeiht in fruchtbarem, nicht sehr seuchten, so wie auch in minder productivem, trockenen Boden und in letterem weit besser als das englische Raygras. Der 3 — 4 Jahr keimsfähige Samen kann vom Frühling bis herbst ausgesäet werden.

Das Gras dauert wohl länger als zwei Jahre, allein nach bem zweiten läßt die Bestockung und somit auch ber böhere

Ertrag etwas nach; beshalb ist es als Wiesengras für bie Dauer nicht empfehlenswerth; allein bei einer Wiesenanlage sollten wir es um beswillen ben übrigen Gräsern beimischen, weil durch seine schnelle Entwickelung und Bestockung der Heuertrag im ersten und selbst noch im zweiten Jahr bedeutend erhöht wird, und bei früher Ansaat im Frühling, selbst auf den verschiedenartigsten Bodengattungen, im ersten Jahr zwei Schnitte liefert.

Man säet unter das italienische Raygras weißen Steinklee, um dadurch Bodenfutter zu erzielen und um den Futterertrag zu erhöhen. Der rühmlichst bekannte Gartendirektor Metzer in heidelberg machte eine Ansaat von italienischem Raygras und Steinklee auf ziemlich trockenem Boden, welche nach 7 Jahren noch vier Schnitte jedes Jahr liefert. Defteres Schneiden ist eine hauptbedingung, um viel und gutes Futter zu erhalten, weil die Stengel schnell Samen ansetzen und hart werden.

Bei gehörigem Umbau bes Bodens wird es im Frühjahr mit einer Sommerfrucht ausgefäet: die Saat geht übrigens auch im Herbste und dann ohne Ueberfrucht an. Dombasle lobt seine schnelle Entwickelung. Seinen Ertrag schlägt derselbe dem einer 2 — Ziährigen Luzerne an, mehr noch als diese hielt es ihm in trockener Sommerperiode aus; seine desfalsigen Worte sind: "Ich kenne kein Gewächs, von dem sich eine so reichliche Futtererndte, selbst auf mäßig gutem Boden, erwarten läßt, und ich bin der Ueberzeugung, daß man auf einem fruchtbaren und mäßig feuchten Boden immer auf vier Schnitte rechnen darf. Im März ausgefäet, wird es noch im ersten Jahr zwei bis drei Schnitte, se nach der Fruchtbarkeit des Bodens und nach der Jahreswitterung geben."

Nach Erfahrungen in Sohenheim ist sein Seuertrag unter gleichen Verhältnissen um 1/6 größer als ber bes englischen Raygrases \*.

<sup>\*</sup> Unm. Jedoch barf bann bas Gras nicht zu alt werden, und reifen Samen tragen, indem bies ben Stock entfraftet und ben Ertrag minbert.

3. Biesenschwingel, Festuca pratensis, L. Festuque de près in Frankreich; Meadow, Fescue-grass in England; Angs Svingee in Schweden.

Burgel faferig, viele garte Blätter und einen 2 - 3



Fuß boben Stengel treibend, beffen oberer Theil jur Beit ber Blutbe eine fast svannenlange, beinabe aufrechtstebende, geaftete, abstehende, etwas einseitige Riebe mit langlichen, fast gleich breiten, funf bis gebn= blüthigen Aehrchen bildet, beren Kronspelzen grannenlos, ober mit einer febr furgen nur Grannenspige verseben, bald grun, bald röthlich gefärbt find. bäufia mit Festuca arundinacea, von bem fie fich burch eine mehr zusammengezo= gene Rispe unterscheibet, ver= wechselt. In den Samenhandlungen u. von den Deconomen wird

indessen diese Form als der eigentliche Wiesenschwingel anempfohlen.

Als Wiesengras ist der Wiesenschwingel ein vorzügliches Obergras, verlangt jedoch einen guten, humosen, nicht zu seuchten und lettigen, aber auch nicht zu trockenen Boden, wo er sich sehr frästig bestockt und 2 -- 3mal abgemähet werden kann. In geeignetem Boden, bei gehöriger Düngung oder Bewässerung, liesert er viel und gutes Futter, das von Pferden und Nindvieh gern genossen wird. In trockenem, mageren Boden dagegen bestockt er sich gering, bleibt kurz und entspricht daselbst nicht. Der Wiesenschwingel gehört daher zu den vorzüglichsten Wiesensgräfern, welcher bei Anlegung von künstlichen Wiesen, wenn der Boden nach obiger Angabe beschaffen ist, mit andern Gräsern gemischt, vorzugsweise zu empsehlen ist.

Schwerz fagt: Der Wiesenschwingel ist ein vorzügliches Obergras für schweren, thonigen Boden. Auf sandigem Boden wird er nicht selten von andern Gräsern verdrängt \*. Noch sindet man ihn auf seuchten, ziemlich moorigen Wiesen. Weder als Mäh= noch als Weidegras steht er irgend einer Grassgattung nach. Nach Davy übertrifft er, in der Blüthe abgesschnitten, alle übrigen Gräser an Nahrhastigkeit. Er trägt reichlich Samen. Man kann denselben durchaus reif werden lassen, indem er nicht ausfällt.

## 4) Erhabener Schwingel; Festuca elatior L.



<sup>\*</sup> Unm. Wird ein folder Boben jedoch regelmäßig bewäffert, fo lagt fich bas oben Gefagte nicht annehmen.

Riebe nach einer Seite gerichtet; aufrecht; Aehrchen meift begrannt, bas außere walzenförmig.

Dieses Gras gleicht bem Wiesenschwingel sehr, allein es ist in jeder Beziehung größer, und blüht 8 oder 10 Tage später. Die Rispe des Festuca pratensis ist Anfangs aufrecht, nachher überhängend, während jene von F. elatior anfangs überhängend, nachher aber aufrecht ist. Achrehen grün und blau, walzenförmig begrannt; Blätter rauher und weniger zugespist, als jene von F. pratensis.

Der Andau dieses Grases, besonders, wenn es auf etwas feuchtem, thonigen Boden geschieht; ist für den Besitzer belohnend. Seine vorzüglichsten Eigenschaften sind: früher Krautertrag, nahrschaft und sehr ertragreich. Bergleicht man die sonstige Beschaffenheit desselben, mit jener anderer guten Gräser, z. B. F. pratensis oder Alopecurus pratensis, so kann man es freilich nicht zu den seinen, zarten Gräsern zählen; allein sehr selten dürfte es ein Gras von größerem Ertrage geben, was nicht zugleich etwas rauh und grob wäre. Diesem Mangel kann jedoch, wie bereits oben erwähnt, begegnet werden, wenn man das Gras oder heu schneidet und mit Kleeheksel vermengt. Da es nicht viel guten Samen zur Reise bringt, so kann dessen Anpflanzung sicherer durch Wurzelsprossen geschehen.

5) Erhabener Schwingel: Festuca elatior var. fertilis.

Diese Abart unterscheidet sich von der vorhergehenden dadurch, daß sie etwas überhängende Rispen hat. Die Achrchen sind sechsblüthig, mehr eiförmig und flach; die größere Kelchspelze ist öfters begrannt, und die Granne sist an der Spige, mehr nach Art der Trespen als der Schwingel. Blätter glatter, und nicht so dunkelgrün.

Dieses mit dem gemeinen erhabenen Schwingel so nahe verwandte Gras trägt vielen Samen. Auf feuchtem, nicht leicht zu entwässernden Boden ist der Andau dieses Grases sehr vortheilhaft. Im Krautertrag ist es aber so früh, wie die vorher genannte Art, und blüht um 8 — 10 Tage früher.

6) Nohrschwingel, (Festuca arundinacea), Festuque roseau, F. élevé in Frankreich.

Wurzel faserig, tief eingehend, ausdauernd, viele breite dunkelgrüne, im Alter hart werdende Wurzelblätter und 3 — 4 Fuß hohe Halme austreibend. Nispe weitschweifig überhängend, mit breiteren, aber etwas fürzeren Aehrchen als bei F. pratensis; die Aehrchen enthalten fünf, selten sechs oder sieben Blüthchen, deren Spelze grannenlos oder nur sehr kurz begrannt sind, und welche sich weiter von der ad 3 beschriebenen Art durch rohrartige längere Halme und Blätter, und in öconomischer Beziehung durch das Fortsommen auf mehr nassem Boden unterscheidet.

Es eignet sich als Obergras nur für nasse Wiesen, die einen kalten, thonigen, wasserhaltigen Untergrund haben, so wie auch auf niederen Wässerungswiesen. Als Wiesengras steht es wegen der härteren, rohrartigen Halme und den starren Blättern der vorigen Art im Werthe nach, und ist mehr zu Pferd = als zu Rindvieh = und Schaf = Futter zu gebrauchen.

7) Riesenschwingel, (Festuca gigantea), Bromus giganteus L., große Trespe; Tall fescue grass in England.

Wurzel faserig, Halm aufrecht, 3 — 4 Fuß hoch, von unten bis oben reichlich mit Blättern besetzt. Blätter lanzett= linealisch, alle ganz eben und fast ganz kahl. Rispe sehr aus= gespreißt, schlaff, mit an der Spige überhängenden Aesten. Spelzen unter der Spige gegrannt. Grannen schlänglich gebogen.

Der Riesenschwingel fommt auf feuchten Waldwiesen, in Gebüschen, Laubholzwäldern u. s. w. besonders in Niederungen, häusig und allgemein verbreitet vor und gedeiht fast in jedem Boden; liebt aber vorzüglich einen schweren, seuchten und beschatteten Grund; er wächst selbst noch in einem der Sonne undurchdringlichen Schatten, wo sonst keine andere Grasart mehr gedeiht, und eignet sich deßhalb vorzüglich für Waldwiesen und Rasenpläße, die von Bäumen beschattet werden. Es ist diese Pflanze, wegen ihres starten Wuchses und der Eigenschaft, im Schatten sortzusommen, wegen ihres frühen Triebes und des unter ihr reichlich aufsommenden Untergrases eine sehr gute

Wiesenpstanze und wird von allem Vieh, wenn man es nicht zu alt werden läßt, gern gefressen; läßt man dagegen das Gras reif und überständig werden, so wird besonders das heu hartsstengelig und ungenießbar. Die beste Saatzeit ist im Frühjahr, wo man dann, wenn man es allein säen will, 45 Pfund auf den Morgen rechnet. Im ersten Jahr wächst es nur langsam, nimmt aber mit jedem Jahr an Bollsommenheit zu. Mäht man es, wenn der Halm völlig ausgebildet ist, so kann man es zweimal mähen, mähet man es jedoch, ehe es Halme treibt, so kann man auf kräftigem Boden auch 3 bis 4mal mähen. Selten sind die Blätter von einer andern Grasart breiter und länger und dabei so weich, sastig und schmachaft, als an diesem Grase.

8) Schaffcwingel, (Festuca ovina.)

Schaf: Hart: ober Berggras, fleiner Bockbart in Deutschland; festuque ovine in Frankreich; Sheeps Fescue grass in England. Wurzel faserig, einen bichten Rasen von Halmen und Blättern



treibend. Halmen in der Mitte der Rasen aufsteigend, ½ — 1½. Fuß hoch, rundlich, nach oben vierkantig, dünn, fast sadensörmig. Wurzelblätter haardünn, zusammensgerollt, meist scharf, auf trockenen Standorten kürzer, auf scuchten oder beschatteten länger. Halmsblätter furz, den Wurzelblättern ähnlich. Rispe aufrecht, schmal, länglich, etwas einseitig, zusammensgezogen, 1—2 Zoll lang.

Auf trockenen Wiesen, sandigen Stelsten, Rainen, Hügeln, Bergen, Felsen, Beiden und sonst uncultivirten Orten, bis zu den höchsten Alpen hinauf allgemein und häufig verbreitet.

Diefes Gras erleidet nach Berfchiedenheit bes Standortes unend.

liche Abanderungen, ohne bag jedoch eine Species vor ber andern me-



Fig. 1 Nehrchen 2.Blumenfrone. 3. Fruchtfnoten mit federartigen Narben.

fentlichen Borzug hatte, wir übergeben beghalb eine Befdreibung berselben und gehen zur Kultur und bem Gebrauche ber oben bezeichneten Species über:

Der Schafschwingel ist ein unbedeutendes Gras, welches aber bennoch einen besondern Werth hat, weil es auf dürren, sterilen Orten noch sortsommt, wo andere Gräser nicht mehr gedeihen, und von ben Schasen gern gefressen wird. Es eignet sich baher in sandigen Gegenden zur Anlegung von Weiden, so wie auch als sehr gutes Untergras auf Wiesen mit besserem Boden, wo es ein bedeutend größeres Wachsthum erlangt und bei trockenem Jahrgang, wo die Feuchtigkeit den unbewässerten Wiesen sehlt, in der Regel bessere Erndten liesert, als manche andere Gräser, die unter günstigen

Berhältnissen sonst einen höheren Ertrag abwerfen. Wir empfehlen beshalb ben Schafschwingel, gemischt mit anderen Untergräfern zur Besamung solcher Wiesen, die nicht bewässert, und auf denen auch keine sonstigen, diesem vorzuziehenden Futterfräuter gebaut werden können.

- 9) Der rothe Schwingel, (Festuca rubra), ist ein gutes Futter, besonders für Schafe, hat friechende Wurzeln, sindet sich fast allenthalben auf trockenen, sonnigen Grasplätzen und in Wäldern, ändert aber in der Größe der Halme und Aehrchen, in der Länge und Steisigseit der Blätter mannigfaltig ab, blüht im Juni und Juli; die Wurzelblätter sind gewöhnlich nicht sehrzahlreich, borstenförmig eingerollt.
- 10) Härtlicher Schwingel, Festuca duriuscula. Hard fescue in England.

Rispe einreihig, abstehend; Blümchen länger als ihre Gransnen; Halm rund, obere Blätter flach; Burzel faserig; ist der vorigen Art sehr ähnlich; er bildet ebenfalls mehr oder weniger dichte Rasen, aber wird meist größer, seine borstigen Blätter sind steifer. Die Rispe ist nicht so gedrängt, wiewohl auch nur in ziemlich



Fig. 1. Kelch mit ungleichen Spelzen. Fig. 2. Blumchen ober Krone und Staubbentel. Fig. 3. Fruchtknoten nebst b. feberart, walzens. Narben.

furze Aehrchen sich theilend, bie Aehrchen sind größer und auch meist zahlreicher, immer beutlich begrannt, die Granne jedoch nicht länger als bie Hälfte ber Kernspelze; jedes Aehrchen enthält in der Regel 4—5 Blümchen.

Auf leichtem fruchtbarem Erdreich ift diese Grasart beimisch; allein man findet es auch immer auf ben reich= ften, natürlichften Weiben und Wiesen, wenn ber Boben Feuchtigfeit an fich balt. fo wie es auf gut angelegten Bewässerungswiesen eben= falls nicht fremt ift. Es ift unter ben geringeren Bra= fern eines ber beften, und als Schaffutter febr geeignet und besonders empfehlenswerth. Wenn es mit Festuca pratensis u. Poa trivialis ver= mifcht ftebt, erlangt es feine größte Bollfommenheit. Auf nicht bewäfferungsfäbigen man biefe Eigenschaften

Wiesen widersteht es einer langen ausdauernden Dürre besser als viele andere Gräser. Rechnet man biese Eigenschaften zusammen, so verdient es bei Wiesenanlagen ebenfalls eine Stelle; da es jedoch keinen sehr starken Ertrag liefert, so sollte man es nur in geringer Menge den übrigen Gräsern beimischen.

11) Gerstenförmiger Schafschwingel, Festuca ovina hordeiformis.

Rispe gedrängt, Aefte fast getheilt, aufrechte Aehrchen, ges



brängt, 6—10blüthig, Wurzels blätter fabenförmig, Halmblätter febr lang.

Diese Art blübt früber als Schwingelarten. Thre nährenden Bestandtheile find beinabe biefelben, wie bei Festuca duriuscula. In Begiebung auf Wachsthum ift er frübzeitiges allen andern Schwingelarten vorzu= gieben; bas Kraut ift febr ichon, zart und saftreich. Er wird weit mehr geschätt, als Festuca ovina, eignet fich zu Unlegung von Weiben besonders auf trodenem, sandigen Boben.

12) Mannagras, (Festuca fluitans L.) In verschiedenen Ge= genden von Deutschland Manna=

grüße, polnische Schwaden Entengras, schwimmendes Rispengras, fluthendes Viehgras ic. Paturin flottant, herbe à la maune de Prusse in Franfreich; Flot Meadow grass, Flout grass in England; Svin Svingel, Mannagrass in Schweden; Manna Kasza polska in Polen.



Fig. 1. Vergrößerte Aehrchen.
2. Blumenkrone, Staubbeutel und lodere federartige Narbe. gesperrt.

Wurzel friechend, Rispe einseitig ausgesperrt. Aehrchen dem Afte angedrückt, Blumchen zahlreich, flumpf, rippig, mit

furzen dazwischen liegenden Rippen an der Basis. In Sümpfen, Teichen, Altwassern, überschwemmten Orten, Graben, Bachen und an Ufern allgemein vorkommend.

Man halt dieses Gras zuweilen für bas Fioringras. In der Blüthe kann man es jedoch leicht unterscheiben, weil bann die Zahl ber Blümchen in jedem Kelche 5 — 11 beträgt,

während beim Fioringras nur eines vorhanden ift. Die Blätter sind auch viel breiter, flacher und ganz glatt, während sich dieselben beim Fiorin rauh anfühlen.


Das Mannagras gebeiht in jedem Boden, jedoch nur im Wasser von 1—2 Fuß Tiefe. Der Anbau hat nur da einen Werth, wo große Versumpfungen stattsinden, deren Ableitung gar nicht, oder nur mit unverhältnismäßig großen Kosten möglich ist. In solchen Localitäten, wo in der Regel nur schlechtes Futter wächst, ist der Anbau dieses weichen Grases, welches jährlich dreimal geschnitten werden kann und von Pferden und Rindvieh, grün und getrocknet, gern gefressen wird, zu empfehlen. Der Hauptwerth dieses Grases aber besteht in dem Samen, welcher wie Sago zu Suppen verwendet wird, und eine angenehme, sehr nährende Speise abgibt.

13) Lold: ober Raygrasartiger Schwingel, Festuca loliacea.



Alehrezweireihig, überhängend; Alehrchen beinahe sigend, linienförmig länglich; Blümchen walzenförmig, grannenlos, spigig,
mit 5 dunnen Rippchen an der
Spige.

Dieses Gras gleicht beim ersten Anblicke sehr dem engslischen Raygras, (Lolium perenne); allein bei genauer Untersuchung sindet man, daß die Kelchspelze, welche in Lolium perenne so starf in die Augen fällt, bei diesem Grase beinahe seht. Auch stehen die Aehrchen auf verschiedene Weise an der Spindel; beim



Lolium perenne steben sie mit ber andern Ceite der Spindel gegenüber; beim Lolch= artigen Schwingel bieten fie ihr ben Ruden zu. Wurzel faseria, dauernd.

Mus ben in ber unter S. 147 aufgestellten Tabelle enthaltenen Ertrageresultaten gebt hervor, daß diese Schwingelart einen höberen Ertrag liefert, als ber ausbauernbe Lolch ober bas englische Rangras, indem ber Nahrungestoff bes ersteren ben bes letteren auf 1,2 wurtt. Morgen um 382 Pfund übertrifft.

1. Ald. 2. Blume. 3. Freiffn. u. Narbe. 4. Honiggefäß.

Dieses Gras Schieft ebenfalls früher auf, als ber ausbauernde Lold, und wird burchs Alter beffer, was bei diesem nicht der Kall ist, indem derselbe sowohl in Beziehung auf Ertrag, als auf frubzeitiges Wachsthum in etwas abnimmt, sobald er über 5 Jahr alt wird, (bies gilt besonders bann, wenn er auf etwas loderem Boden fieht), mabrend F. loliacea sich nach bieser Zeit noch verbeffert. Bu bedauern ift jedoch, daß ber Samen dieser Grasart nicht leicht zur Reife fommt, indem die Blumen meift mifigestaltet find, wodurch benn auch sein Anbau unbequem und fosisvielig wird.

Auf Bafferungswiesen ift diese Grasart besonders zu empfehlen.

14) Glatter Schwingel, Festuca glabra.

Rispe äftig, aufrecht, gedrängt, Aehrchen lanzettenförmig, 4-6 blüthig, glatt, begrannt, Wurzel faserig.

Dieses Gras unterscheibet fich von Festuca duriuscula und Festuca rubra, mit welchen es ziemlich nabe verwandt, burch längere Grannen und glattere Rispen, Neffe und Aehrchen. Lettere find glangend, bie Wurgeln faum friechend und bie Wurgelblätter länger. Dem härtlichen Schwingel ift biefe Grasart untergeordnet. In Bezug auf frubzeitigen Ertrag jedoch fteht der glatte Schwingel bober. Mit anderen fruhzeitigen Grafern, 3. B. Anthoxanthum odoratum verglichen, ift ber glatte Schwingel vorzuziehen, fo



wie es überhaupt unter ben feinblätterigen Schwingelarten zu ben befferen gebort.



Fig. 1. Bergrößertes Blumchen. 2. Bergrößerter Relch.

Das Rispengras ober Biehgras (Poa), gehört unter bie artenreichsten Grasgattunsgen; Blüthe: eine Rispe, welche meist vielästig und ausgebreitet ift — bie Nehrchen an biefer

Nispe sind am Grunde zugerundet, im übrigen entweder eiförmig oder gleichbreit, aus zwei Kelchspelzen und aus 3 bis 7 und mehr zweispelzigen Blümchen zusammengesett; die Spelzen sowohl des Kelches, als der Blümchen, sind eiförmig und spizig, oder stumpf, niemals lang zugespizt, stets grannenlos, auch ohne irgend eine Stachelspize. Die Blätter sind stets flach, oft breiter, oft sehr schmal, doch niemals eigentlich borstenförmig. Diesenigen Arten, welche einigen Werth für uns haben, wollen wir hier folgen lassen.

15) Das Wafferrispengras, großes Biehgras, Poa aquatica, machst an ben Ufern ber Fluffe, Teiche und an fumpfi-



gen Orten, wird oft mannsboch, bat ftarte, glatte Salme, meift mit 9 Rnoten, und febr ansehnliche, ausgebreitete Ris= pen mit schmalen (gleichbreiten) feche= bis zebnblüthigen Aehr= den; die Blätter find flach. breit, etwas gefielt, die unterften febr lang. Blatticheiben etwas zusammengedrückt, gestreift, glatt; Blatthäutch. furg, ftumpf. Die friechenben Wurzeln laufen in fnotige Salme aus. Dieses Gras ift jung ein gutes Biebfutter, bie langen, ftarfen Salme

fönnen als Einstreu benust werden. Für naffe, sumpfige, nicht leicht zu entwäfferns de Stellen ist bieses Gras sehr geeignet.

Diese Species enthält mehr Zuderstoff, als irgend eine andere der besten Wiesensgräfer. Der Samen keimt nur gerne, wenn er in Morast gesäet wird. Am besten pflanzt man es aus Burzelstücken fort, die sich ihrer kriechenden Natur wegen bald verbreiten und Burzeln treiben, es kann dies zu allen Zeiten geschehen, wähzend eine Ansaat am besten im Herbste gezäth.

16) Wiesenrispengras (P. pratensis L.) Glattes Biehs gras, in Deutschland; Paturin de pres in Frankreich; Great Meadow-grass in England.

Wurzel friechend, Ausläufer treibend, Halm und Scheide tahl, Halmblätter am Grunde flach, bas oberfte fürzer als



Fig. 1. Fruchtfnoten. 2. Relch. 3. Bergros Bertes Blumchen.

als seine Scheibe. Blatts scheibehäutchenfurzabgestust. Rispe abstehend. Aeste rauh. Blüthen auf dem Nücken und am Nande bicht flaumig und nach ihrer Trennung von der Pflanze zusammenhängend.

Man zählt hievon folgende Spielarten:

17) a. Breitblättrisges Rispengras Poa pratensis latifolia. Mit fürseren und breiteren Burzels Blättern, die, wie auch die ganze Pflanze, eine hechtbläusliche grüne Farbe angenomsmen haben.

18) b. Schmalblättris ges Rispengras, Poa angustifolia L.

Rispe verwirrt. Aehrchen vielblüthig, weichhaarig. Halm aufrecht rund, mit zusammengerollten borstlichen Blättern, welche, wenn die Pflanzen in fruchtbarem Boden stehen, breiter und flacher werden. Burzel friechend. Das frühzeitige Wachsthum dieses Grasses, wodurch dasselbe sich besonders auszeichnet, macht es besonders empsehlenswerth. Mehrere Wochen nach einander treibt es Blumenstengel, und in dieser Beziehung ist es von Poa pratensis und Poa trivialis verschieden. Es enthält mehr Nahungsstoff als letzteres, und sein Ertrag im Frühjahr ist beinahe doppelt so start als der dieser Gräser.



Das Wiesenrispengras eignet sich besonders auf frästigem, murben, seuchten, warmen Boden, wo es ganz dichte Rasen bildet und bei starfer Trocknung nicht leidet, sondern unter diesen Berhältnissen andere Gräser übertrifft. Es ist ein vorzügliches Untergras, das zwar nicht sehr viel,

aber ein fräftiges Futter abwirft.

Man findet es meist auf allen sos genannten süßen Wiesen, und es vers dient als Mischgras mit andern guten Fig. 1. Fruchtstoten. Gräsern bei Anles

2. Vergrößt. Blume. gung von folchen Wiesen ausgefäet

zu werden. Auf leichtem, sandigen Boden wird es dagegen etwas niedriger, und bekommt meift eingerollte Blätter.

19) Gemeines Rispengras, Poa trivialis L. Paturin commun in Frankreich; Rough Stalked Meadow in England.

Wurzel faserig. Halm 1, 2—3 Fuß hoch, rauh. Blattscheide scharf. Rispe gleichförmig, weitschweisig, ausgebreitet, mit scharsfen, meist zu 5 stehenden Aesten, ovalen, meist 3blüthigen Aehrchen. Blümchen lanzettförmig, brippig, am Grunde weichhaarig. Die ganze Nispe und Aehrchen meist violett überlausend, ins bräunsliche spielend.

Die Nauhigkeit der Halme und Blätter, welche man bemerkt, wenn man dieses Gras durch die Finger zieht, das scharf zugesspitzte Blatt, häutchen und die faserige Wurzel unterscheiden dieses Gras hinlänglich von Poapratensis.

Rommt auf guten Wiefen, Grasplägen, Rainen und nieberen,



für Heuwiesen. Es gibt reichlich Samen, der aber nicht ohne viele Mühe zu reinis die Staubbeutel u. Kronspelzen zeigend. 3. Hos niggefäß. 4. Fruchtfoten u. sederart. Narben. in einander greisenden Fäden wie eine Perücke zusammen, die stark, am besten mit dem Ballen der Hand, über einem Draths

start, am besten mit dem Ballen der Hand, uber einem Orathssiebe gerieben werden muß um sauber zu werden. Der Hauptsgradbestand auf Englands reichster Wiese in Wiltshire besteht aus diesem Grase, aber auch sie wird gewässert. Bei anzulegenden Wiesen soll man dieses Gras niemals bei der Aussaat fehlen

laffen.

besonderes feuchten Stellen, sowie auch auf leichten, feuch= ten Waldwiesen ziemlich alls gemein vor.

Das gemeine Rispengras ift eine ber Sauptgrafer auf feuchten, bauptfächlich thonis gen Wiefen. Schwert fagt von bemfelben folgenbes: In abgetrodneten Teichen bil= bete bei mir bas gemeine Rispenaras einen folden Kile, ben bie Gense faum zu burchbringen vermochte. In der Combardei wird es als die Rönigin aller Wiefen= pflangen betrachtet, mabrscheinlich auf dafigen Ueberstauungswiesen. Wenn es aber nicht ausgehen foll, fo muß man es jur Samenreife fommen laffen. Er eig= net fich baber hauptfächlich für Beuwiesen. Es gibt reich=

Die Kälte erträgt bieses Gras nicht so gut und schießt im Frühling nicht so sehr auf, als Poa pratensis; wenn aber bas Wetter warm genug ift, um die Gräser zu treiben, so wächst bas gemeine Rispengras schneller, und treibt mehr Wurzelblätter, als die meisten andern Gräser.

Sinclair sagt in seinem Hortus Gramineus Woburnensis: Der vorzügliche Ertrag bieses Rispengrases vor vielen andern Arten, seine höchst nährenden Eigenschaften, die Zeit, um welche es zur Reise gelangt, die Vorliebe, womit es Ochsen, Pferde und Schafe fressen, sind Vorzüge, welche ihm eine der ersten Stellen unter denjenigen Gräsern anweisen, welche gerne auf reichem, seuchten Voden und in beschützter Lage wachsen; allein auf trockenen unbeschützten Stellen hat es nur wenig werth. Hier nimmt es alljährlich ab, stirbt nicht selten in 4 bis 5 Jahren.

Es gibt immer einen reichlicheren Ertrag, wenn es mit anderen Gräfern vereint, als wenn es allein gezogen wird; und wenn es gehörig gemengt steht, gibt es auf demselben Boden einen doppelten Ertrag, so sehr liebt es Schut. Alle Stellen auf Weiden, welche am fürszesten abgefressen sind, bestehen meistens aus diesem Gras. Aus allen diesen Thatsachen leuchtet hervor, daß das gemeine Rispensgras, obgleich es als dauerndes Weidegras auf reichem und gesschützten Boden höchst schaenswerth ist, zur Wechselwirthschaft wenig taugt und in trocener, unbeschützter Lage keinen Werth hat.

## 20) Spates Rispengras, Poa fertilis.

Nispe loder, abstehend; Aehrchen eirund, lanzettförmig, 5blüthig; Blümchen an der Basis mit wollenen Haaren versehen; Spelzen im Allgemeinen Snervig; Blattscheiden etwas rauh; Halm etwas zusammengedrückt; Wurzeln ein wenig friechend.

In Beziehung auf frühzeitiges Wachsthum kommt bieses Gras dem Wiesensuchsschwanz, Knaulgras und haferartigen Honigsgras zunächst; sein Ertrag ist nahrhafter als eine von diesen Grässern. Auffallend ist es, daß das Dehmd mehr Nahrungsstoff enthält (Tab. §. 147.), als jenes zur Blüthezeit; allein dieß muß



ber Eigenschaft zugeschrieben wers ben, die es besitzt, daß es immer und so lange, bis er friert, frische Blüthenstengel treibt. Es wächst in jedem Boden; am besten in reis dem frischen Boden. Es ist eines won den Gräsern, die am besten gesellschaftlich mit andern gedeihen.

Wenn es allein steht, bildet es keine vorzügs liche Narbe, allein es erhöht den Werth der mit ihm gesäeten Täsfer durch seine Nahrshaftigkeit, so wie die Eigenschaft, früh und spät zu treiben, und es kann deßhalb auch dieses Tras den besfen Gräsern bewäfferter Wiesen beigessellt werden.

Fig. 1. Ein vergrößertes Alehrchen. 2. Blumens frone und Staubbentel. 3. Fruchtfnoten. 4. Same.

## 21. Geripptes Rispengras, Poa nervata.

Rispe aufrecht, oft einen halben Fuß lang mit dünnen Aestchen, welche dicht anliegen und etwas getheilt sind; Aehrchen klein, glatt, 5blüthig, von grüner Farbe; Kronspelzen glatt, mit fünf Rippschen auf seder Spelze; Blätter in zwei Neihen, fächerähnlich, etwas rauh; Halm ein wenig zusammengedrückt. Wurzel dauernd.

Sowohl zur Blüthe, als Samenreife, sind die Erndten dieses Grases sowohl in Quantität, wie Qualität einander gleich; eine Eigenschaft, welche bei keinem anderen Grase angetroffen wird. Der Nahrungsstoff im Dehmd ist ebenfalls größer, als bei ben meisten andern Gräsern. Dieses Gras ist sehr dauerhaft. Es ist in Nordamerika zu Hause, wo die Winter länger und strenger und die



Sommer wärmer sind und hat dieselbe Eigenschaft, wie die sibirischen Pflanzen, daß nemlich der Ertrag um so größer ist, je strenger die Winter, und um so geringer je milder sie sind.

Das gerippte Nispengras licht außer zähem Boden, alle Erdarten, wenn folche im Mittelzustand zwischen Feuchtigkeit und Trodenheit sind.

Der Samen feimt nicht fo leicht und wird nicht sobald reif, als ber vieler anderen Gräfer.

Fig. 1. vergrößertes Nehrchen. 2. Reich.

22) Gemeines Anaulgras (Dactylis glomerata L., Dactyle pelotonné in Frankreich; Rough-Coko soot grass, Rough grass, Orchard grass. in England.

Wurzel faserig, ein wenig friechend. Halm  $1\frac{1}{2}-2$  Fuß hoch, aufrecht ober in den Gelenken gebogen. Der Blüthenbau eine meist einseitige Rispe bildend, welche nur wenige Aeste hat, an deren Enden viele Aehrchen dicht zusammengeknäult sind. Blüht von Juni dis August. Hat slache, ziemlich breite, raube Blätter.

Das Knaulgras kommt sehr allgemein auf Wiesen, an Wesgen, in schattigen Wäldern in den verschiedensten Formen und Farbenveranderungen vor.



Fig. 1. Vergrößertes Aehrchen. 2. Vergrößertes Blumchen. 3. Innere Spelzen oder solche leicht vom Bieh ausge-Honiggefäß.

Das Anaulgras gebeibt fast in jedem Boben, fowie auf ben verschiedensten Standorten, und ift besonders für folche Biefen, die eine thonige Unterlage ba= ben, falt und feucht find, ober auch auf schattigen Waldwiesen, als Unter = und Obergras, ge= mischt mit anderen babin geeig= neten Grafern und frautarti= gen Pflanzen febr empfehlens= Wo aber ber urbare werth. Boben bunn ift, und auf gabem Thone aufliegt, oder wo die Unterlage Feuchtigkeit an sich hält, gedeibt bas Angularas nur unvollfommen; denn obs gleich eine Menge Pflanzen nach bem Saen bes Samens aufge= ben, so bleiben fie boch nicht im Befige des Bodens. Ihre faferigen Wurzeln fteden nur loder darin, und find die Urfache, baß riffen werden.

Diese Grasart bestockt sich zwar sehr stark, treibt viele Blätter und Stengel und liefert das meiste Futter vor allen Gräfern; allein die Stengel sind hart, weßhalb man das Gras früh mähen, und bei Wiesenanlagen mit anderen Gräsern vermischen muß.

Schwerz sagt beshalb: Wird es mit Wiesensuchsschwanz, Wiesenlolch und rothem Wiesenklee auf einem etwas feuchten, frästigen und consistenten Boden ausgefäet, so dürfte es, da alle vier Pflanzen sich früh mähen lassen, nach meinem Dafürhalten die beste Mähewiese geben, die man haben kann. Man kam es in der Regel dreimal abmähen. Der Samen fällt nicht so leicht aus, und läst sich leicht gewinnen.

23) Goldhafer (Avena flavescens L.); Avoine jaunatre in Franfreich; Vellow Oatgrass in England; Hel Hafre in Schweden.



Wurzel faserich. Halm meist eins fach aufrecht, 1—2 Fuß hoch, bläteterreich. Blätter flach. Nispe gleichsförmig ausgebreitet, aufrecht. Nehrschen meist dreiblüthig und länger als die Bälge; Nückengranne ansfangs gerade, später bajonettartig gekniet.




Fig. 1. Relch mit ungleichen Spelzen. 2. Blümchen. 3. Bergrößerter Relch. 4. Blümchen vergrößert mit ben Grannen, welche oberhalb ber Mitte ber äußeren Spelze hervorkommt. 4. Berkehrt eiförmiger Fruchtknoten, Narbe bicht fabensartig. 6. Griffel furz abgesonbert.

Rommt auf fetten und mageren Wiesen, Triften, Rainen und anderen Grasplägen Deutschlands bis in die höchste Subalpinenregion hinauf vor.

Der Goldhafer ist eine der besseren Grasarten, besonders für humose, leicht zu bewässernde Wiesen, die zwar keine reiche Bestockung hat, allein ein fräftiges Grünfutter und ein sehr gewürz und nahrshaftes Heu gibt. Unhaltende Nässe, wie auch zu trockene Witterung sind dem Wachsthum des Goldhafers nachtheilig und wirken störend auf bessen Bestockung ein.

24) Kurzhaariges Hafergras, Avena pubescens. Feinsober reichhaariger Hafer in Deutschland; Avoine pubescente in Frankreich; Downy Oatgrass in England.



Wurzel faferig, öftere auch mit friechenden Ausläufern ver= Halm 11/2 bis 3 Fug seben. boch, aufrecht ober am Grunde in ein Anie gebogen. Blätter linealisch, etwas baarig. Rispe gleich, traubig. Aefte ein einzelnes Aebrchen, bie längeren davon zweitragend, bie unteren zu fünf. meist Giebt bem französischen Rangras ähnlich und unterscheibet fich von ihm baburch, bag in ben Aehrchen jedes Blumchen eine Granne hat, während beim frang. Rays gras nur zwei begrannte Blum= den in dem Aehrchen vorkommen.



Fig. 1. Kelch. 2. Aehrchen. 3. Blumchen. 4. Fruchtfnoten mit federartiger Narbe.

Das furzhaarige Hafergras liebt einen guten, nicht
allzuseuchten, warmen, dabei frästigen Boben, und
findet sich sehr häusig auf
trockenen und auch guten
Wiesen, Rainen, Wegränbern und bergleichen.

Auf obigen Standorten ift diefer hafer eine ber beften Grabarten, indem

er ein sehr gutes, süßes Futter liefert und nach der ersten Schur viele und schöne Blätter treibt. Unhaltende Trockenheit halt dieses Gras in seiner Bestockung, wie auch andere, wohl sehr zurück, allein es liebt dennoch mehr einen etwas trockenen als zu seuchten Standert, weßhalb es sich vorzugsweise als Mischgras zur Unlegung von mäßig bewässert werdenden Wiesen, wie auch solche die nicht

bewäffert werden können, dabei aber eine etwas feuchte Lage haben, eignet.

Als Weidegras ift es chenfalls vorzüglich.




Fig. 1. Kelch mit ungleichem Spelze. 2. Vollkommene Blume. 3. Fruchtknoten u. Narbe.

25) Biesenhafer Avena prateusis L. Berghaser,
rothes Hafergras, Wiesenhaser, allgemeine Benennung
in Deutschland; Avoine du
prés in Frankreich; Meadow
Oatgrass in England; Angs
Havre in Schweden.

Burzel faserig. Halm 1½ — 2 Fuß hoch, rund und an der Basis etwas gefniet. Blätzter linearisch, oberseits sehr rauh. Scheide stielrund. Rispe zusammengezogen, traubig, die der unteren Neste gezweit, die oberen einzeln, alle ein einzelnes Nehrchen, oder die längezren von den untersten deren zwei tragend.

Dieses Gras gedeiht auf mehr trockenen als seuchten Wiesen, and eignet sich dahin um so mehr, wenn dieselben gewässert werden können. Es gibt süßes, aber nicht so gutes Futter, wie das kurzhaarige Hafergras, muß aber bennoch

immer zu ben guten Wiefengrafern gezählt werden.

26) Französisches Rangras Avena elatior L. Hafersartiges Honiggras, Hafergras, hoher Wiesenhafer, Rostgras in Deutschland; avoine élevé in Frankreich; oat-litke-soft-grass in England; Knyl hafre Fromental in Schweden.






Fig. 1. Relch. 2. Die beiben Blümchen mit Granne in ber aus geren Spelze bes unteren unfruchts baren Blümchens, bas fruchtbare Blümch, steht etwas höher. 3. Unstruchtbare Blümch, mit gefrümmster Granne. 4. Fruchtfnofen mit feberartiger Arbe. 5. Honiggefäß.

Wurzel faserig, Halm 2—4' hoch, aufrecht, strobartig. Blätter flach, meist kahl. Rispe länglich, gleichförmig, aufrecht oder oben etwas geneigt und zur Blüthenzeit ausgebreitet. Aehrchen etwas röthlich angelausen. Zwitterblümzchen meist ganz grannenlos.

Auf Wiesen, Triften, Walbs rändern, an Rainen und grafigen Stellen allgemein und sehr häufig und unter den verschiedensten Bos benverhältnissen vorsommend.

Das französische Rangras liebtei=
nen nicht sehr feuchten, guten, frucht=
baren Boden, und ist selbst auf tro=
denem bindenden Boden noch sehr
erträglich, wenn derfelbe zeitig ge=
büngt, oder mit Gülle überfahren wird.

Ebenso fommt es auch auf feuchten und niederen Wiesen fort, und nimmt fast jeden Standort, Sumpf ausgenom= men mit Vortheil ein. Es ist eins der fruchtbarsten Obergräser, das am meisten Ertrag liefert, und soll bei Wiesenanlagen, von welcher Vodenart sie auch sein. mögen, nirgends sehlen. Es treibt sehr lange Halme (oft über 6 Fuß) wächst nach dem Schnitte schnell nach, und versbindet außer etwas geringerer Nahrhafztigseit alle Eigenschaften eines vorzügliz

chen Wiesengrases. In neueren Zeiten wurde dasselbe zur reinen Aussfaat mit Klee zur Bildung fünstlicher Wiesen, die nach 6—8 Jahren wieder zu Feld umgebrochen wurden, mit Vortheil angewendet.

Schwerz fagt vom frangofischen Raygrase: steht baffelbe an


seinem Orte, b. i. auf fraftvollem Boden, oder auf solchem, ber alle drei Jahre gedüngt, oder mit fettem Wasser gewässert wird; sieht man dabei mehr auf Heumasse als auf Nahrhaftigkeit, so bleibt es eins der schäßbarsten Gräser, das wir haben. Drückt der Negen es auch seiner Länge wegen leicht an den Boden, so richtet es sich seiner hohlen elastischen Halme wegen gleich wieder auf.

Wahrscheinlich sind seine dem Stroh ähnliche Halme die Ursache einer geringen Nahrhaftigkeit. In dieser soll es um ein Drittel dem englischen Naygrase nachstehen. Als Weidegras ist dasselbe nicht zu empsehlen, indem es, wo es häusig abgebissen wird, zu kränkeln anfängt und bald ganz verschwindet.

27) Gemeines Kammgras, Cynosurus eristatus L. Cynosure en créte, Cretelle, Queue de rat in Frankreich; Dogstail grass, Crested dogs-tail-grass in England; Cynosuro in Italien.



Wurzel faserig, zuweilen furze Ausläufer treibend. Salme aufrecht ober in ben unterften Gelenfen gebogen, 11/2 - 1 Fuß boch, ge= streift, fable Blätter, schmal lineas lisch, in eine furze Spige auslaufend, oben fahl am Rande und auf bem Riel scharf ober mit einzelnen Barchen. Die Rispe fcmalabria. zweireihig, die wellig gebogene Spindel auf einer Seite entblöft. Die Blumenblätter find tief in pfriemenformige Einschnittegetheilt. Die Spelzen enthalten gewöhnlich 3 Blumen. Die fleinere Kronfpelze endigt in 2 Spigen, die größere in einer furgen Granne. Die Blumchen fteben alle nach einer Seite.



unteren unfruchtbaren Blumchens ; bas fruchtbare Blumden fteht etwas hoher. 3. Unfruchtbares Blumch. m. gefrumm= ter Granne. 4. Fruchtfnoten mit feber= artiger Rarbe. 5. Soniggefäß.

Diefes Gras ift eins ber aemeinften burch gang Europa, und wächst sowohl auf feuchten, als trodenen Wiesen, Weiben, Triften, in Dbftgarten, an Strafen u. Uder= ränbern.

Das gemeine Rammaras ge= beiht faft auf jedem Boben, allein auf geringerem und magerem weniger fraftig. Wegen feiner ge-Fig. 1. Relch. 2. Die beiben Blumch. mit Granne in ber außeren Spelze bes ringen Bestockung und ber nachtheiligen Eigenschaft, baß es leicht bart und in diesem Buftande von bem Bieb verschmäht wird, fann es als ein gutes Mahdgras nicht

empfohlen werden, ift bagegen als Weibegras vorzüglicher, indem die Wurzeln tief in ben Boben geben und die Pflanze bei trodenem Wetter beghalb weniger leibet. Wenn es auch nicht zu ben frühtreiben= ben Gräsern gebort, so barf es boch jenen beigezählt werden, welche während der Bluthe geschnitten ben meiften Nahrungestoff besitzen, und welche einen fehr bichten Rafen bilben, so wie es von bem Wechsel der Witterung nicht so leicht wie andere Gräfer angegriffen wird.

28) Wolliges Soniggras, Holeus lanatus L. Roggras, Wollgras, Mehlhalm in Deutschland; Houque laineuse in Frantreich; Meadow Saftgrass in England; Ludd-tatel in Schweben.

Wurzel faserig. Halm 11/2—2 Kuß boch, mit einem wolligen lleberzug. Blätter weiswollig. Riebe abstebend. Aehre weislich oder röthlich. Relch wollicht. Unteres Blumchen vollkommen, grannenlos, oberes mit einer hadenförmigen Granne verfeben.

Ift vor anderen Grafern burch bie weißwolligen Blätter und Halmen leicht zu erkennen.

Rommt auf Wiesen, besonders an aufgeworfenen Graben, auf torfigem Boben, auf gradreichen fetten Stellen burch gang



Fig. 1. Bergrößerter Relch. 2. Die beiben Blumchen find fürzer ale ber Relch 3. Frucht: gen Geschmadt haben, so fann Inoten und bunne feberartige Marbe.

Deutschland vor. Es liebt einen humusreichen, fruchtbaren, na= mentlich febr loderen Boben, und gibt ein febr leichtes Kutter, bas überdieß von bem Bieb, Schafe ausgenommen, feiner wolligen Blätter wegen nicht gerne gefreffen wird. Demungeachtet ift beffen Unbau, befon= bers auf torfigen Boben, wo es febr üppig gedeibt, und binfictlich feiner Rabrungs= fähigfeit mit ben baselbst ursprünglich wachsenden einen vor= theilhaften Bergleich auszuhal= ten im Stante, wohl zu em= vfeblen.

Da die Bestandtheile bes So= niggrafes meistens aus Schleim und Buder beffeben, bas Bieb aber mehr jenen Gräfern und Vflanzen ben Vorzug gibt, welche einen mehr fäuerlichen und falzis

bieses Gras ben Thieren an-

genehmer gemacht werben, wenn man bas Beu bei bem Ginvan= fen mit etwas Salg überftreut, mas nur wenig Mube und Roften verursacht.

29) Weiches Soniggras, Holcus mollis friechenbes Soniggras in Deutschland; Houque molet in Frankreich; Greeping Softgrass in England.

Burgel friechend; Relch zum Theil nadt; unteres Blumchen volltommen, grannenlos; oberes mit fart gebogener, bervorftebender Granne verfeben; Blätter ichwach behaart.



Fig. 1. Die beiben Blümchen, woran bas untere vollkommen und grannenlos ift, und bas obere bie rückwärts gebogenen Grannen zeigt.

2. Der vergrößerte Kelch; und 3. ber Fruchtknoten und bie feberartige Narbe.


Die friechende Wurzel des mei= den Soniggrases beweist beim er= ften Unblick, bag es von Holous lanatus verschieden ift. Die Blätter find weicher und schmäler als jene vom H. lanatus, und fteben weiter aus einander. Bei letterm ift bie Granne im Relche verborgen; bei Holous mollis aber ragt sie barüber binmeg; auch ist sie gedrebt und fnieformig gebogen, wie bei ben Saferarten. Die Rispe bes Holous lanatus ift gemeinlich von rötblich= blauer Farbe, und grun schattirt, ober, wenn es im Schatten ber Baume machft, weiflich grun. Die Nispe von Holcus mollis bagegen ift immer von blaffer, weiß= lich grüner Farbe.

Die in der §. 147 enthaltenen Tabelle aufgestellten Resultate beweisen, daß dieses Gras, wenn es
mit andern Specien verglichen wird,
Borzüge besitzt, welche ihm eine
Stelle unter den besseren Gräsern
anzusprechen erlauben; allein sein
Ertrag im Frühjahr ist unbedeutend, und die Nachmahd beinahe gar
nichts. Auch ist es ein sehr spätes Gras, und welche Borzüge es

auch zur Blätterzeit besitze, so können sie blos bann in Anschlag gebracht werden, wenn es auf bem ihm eigenthümlichen Boben gezogen wird, welches ein leichter, unfruchtbarer Sandboben ift. Bergleichen wir seinen Ertrag auf biesem Boben mit andern Gräfern, so erscheint es besser; allein in jedem andern Erdreich

ist es beinahe schlechter als alle andere Gräser. Wenn die Wurzeln sich einmal in dem Boden verbreitet haben, können sie ohne viele und kostspielige Arbeit kaum mehr ausgerottet werden. Das Gras ist zwar außerordentlich zart, sedoch auch trocken und geschmacklos, und wird von dem Bieh ebenfalls nicht sehr geliebt.

30) Fioringras, Windhalm, (Agrostis stolonifera L.)



Hundegras, friechende Schmelle in Deutschland; Agrostis traçant in Frankreich; Common Bent-grass in Engsland; Hoen Fioringras in Schweden.

Wurzel lang und viele Ausläufer bildende. Rispe läng= lich fegelförmig, zur Blutbezeit locker, nachber zusammengezo= gen. Aefte wagrecht abstebend. Aeftchen gegen bie Seite ber Aleste und abwärts gerichtet, die fruchttragenden zusammen ge= Alefte und Blütben= zogen. ftielden rauh. Blumden groß, zahlreich; Relchspelzen lang, zugespitt, die äußern vom Riel aufwärts befindlichen fägeför= mig, die innern gegen die Spige nur wenig. Blätter linealisch flach.

Auf feuchten Wiesen, an Gräben, in Wälbern, auf Triften und an Ufern im Fluffies allgemein verbreitet.

Ueber kein Futtergras hat man vor einiger Zeit mehr geschrieben und gestritten als über bas Fioringras. Die über basselbe gemachten praktischen Ersahrungen sind bis jest noch sehr widersprechend,

was wohl baher rühren mag, weil man nicht immer bas ächte Gras aussäete, hauptsächlich aber, weil es in den verschiedensartigsten und oft sehr unpassendsten Bodenarten und Lagen angebaut worden zu sein scheint. Beobachtet man diese Graspflanze in ihrem natürlichen Zustande, so scheint ihr ein nasser, torfiger Boden am meisten zuzusagen.

Schwerz sagt über basselbe: "Es gebeiht vorzugsweise auf feuchten und moorigen Wiesen, und so bleibt auch bas Mindergute unter sicheren Umftänden schägbar.

Die Schöffe bieses Grases verlängern sich auf 2-4, ja manchmal auf 6 Meter. Man muß sich beswegen aber nicht vorstellen, als wenn man auch 10, 15-20 Fuß langes heu bavon einernten werde. Der rankende braunröthliche halm kriecht nämlich bicht über der Erde her, schlägt an jedem Knoten neue Wurzeln in dieselbe, und treibt von jedem dieser Punkté eine Schosse mit einigen Blättern bis zur höhe von  $1-1\frac{1}{2}$  Fuß auf. So viel also und nicht mehr kann die Sense davon fassen.

Auf Wafferungswiesen, benen es nicht an Wasser fehlt, bietet bieses Gras ein saftiges, nährendes Futter und das beste Heu welches man fennt, besonders für Schafe. Auf trockenem, magerem Boden aber wird es so hart und sastlos, daß kein Thier es des Unbisses würdigt. Man pflanzt es sehr leicht durch Ableger fort, indem jedes auch noch so kleine Nankenstuck Wurzeln schlägt.

Doctor Richardson aus Irland schreibt in einer, in ber Bibliothèque britannique im Auszuge mitgetheilten Piece über bas Fioringras folgendes:

"Das Fioringras hat lange Ranken oder Ausläufer, aus diesen wächst das Gras von hochgrüner Farbe hervor. Jene Ranken sind von 1—10 Fuß länge, im Sommer beständig grün, zuweilen aber hin und wieder dunkelroth. Die mehrsten Ausläufer werden im Winter weiß, jedoch beschränkt sich diese Farbe nur auf die äußerste dunne Schale; nimmt man diese ab, so sindet man das Innere stets von einer schönen, lebendig grünen Farbe. Dieses Gras giebt getrochnet ein Futter, welches von dem Hornvieh

allem andern Heu vorgezogen wird, und ist auf gleichem Boben dreimal so ergiebig, wie irgend eine andere der jest bekannten Grasarten; denn man kann von einem Acker (englisch = 1,2 württb. Morgen) 12 bis 16,000 Pfd. erndten. Die Borzüge dieses Grases bestehen nicht allein in dieser außerordentsichen Heugewinnung, sondern auch darin, daß man den ganzen Winter hindurch grünes und saftiges Futter haben kann. Auf diese Art habe ich (schreibt Richardson) meine Kühe mit frischem Grase vom December, bis spät in den April gefüttert.

Das Fioringras gibt ber Milch ber Rühe einen febr angenehmen Gefchmad und vermehrt bie Menge berfelben gegenüber von anderem Kutter, Reine Urt Gras macht bas Sornvieh fetter, wie biefes. Dbgleich es am besten in feuchter, tiefer Erde wächst, fo verträgt es boch auch die Dürre auf trockenen Sugeln \*. Erst im Oftober, November und December muß das Fioringras zu Beu geschlagen wer= ben. Es ift burchaus mit feiner Schwierigfeit verbunden, bieß Gras in ben Wintermonaten zu Beu zu machen \*\*, benn es fommt nur barauf an, die äußere Keuchtigkeit abtrodnen zu laffen, weldes oft in einem Tage geschehen fann. Dann wird es in fleine Diemen, eine Elle boch, aufgesett; weht es nachher wieder, fo breitet man jene Diemen aus, und fest fie noch am nämlichen Tage wieder in größeren zusammen. Das Beu ift bann fertig, und kann fo aufgehäuft weder vom Schnee, noch Regen befchäbigt werden. Selbst wenn ein langwieriger Regen auf geschlagenes Kioringras fällt, wird biefes baburch nicht verdorben. Um zu untersuchen, welchen Grad von Feuchtigkeit das Fioringras ertragen fann, ebe es Schaden leidet, habe ich etwas bavon 13 Tage lang in einen Kischteich bringen laffen, wie ich es wieder herausnahm, wurde es zu eben fo gutem Beu gemacht, als bas andere, welches nicht im Waffer gewesen war und auch in Rud= ficht seiner Nahrhaftigfeit war es nachher nicht möglich einen Unterschied zu finden.


<sup>\*</sup> Liefert bann aber auch nur gang geringen Ertrag. Anm. b. Gerausg. \*\* Anm. Bei bebeutenbem Schneefall mochte bieß boch feine Schwierigkeiten haben. Der Berausgeber,

Das land, worin Fiorin angebaut werden soll, muß dazu erst vorbereitet werden, so daß es recht murbe und rein von Unstraut ist. Es ist das Gras selbst, welches man zum Aussäen oder Pflanzen benust. Wenn es auch 3 — 4 Monate getrocknet auf dem Boden gelegen, so hat es doch noch Feuchtigkeit genug, um zum Anpflanzen gebraucht werden zu können. Man legt nemlich die Nanken auf dem zubereiteten Acker reihenweise, oder breitet sie überall aus, und bedeckt ungefähr 2/3 der Nanken mit Erde. Schon im ersten Jahre, nachdem es gepflanzt worden, gibt es eine sehr reichliche Erndte." So weit Nichardson!

Auch in Danemark bat fruber bieg Gras bie Aufmerkfam= feit ber vorzüglichsten Landwirthe rege gemacht. Berr Ferb. be Conicht auf Frederifssund in Seeland theilte in einer landwirth= schaftlichen Zeitschrift "Landöconomiste Fidender" unter Anderm Folgendes mit: "Bor etwa 4 oder 5 Jahren las ich erst etwas über biefes Gras, und ich geftebe, bag ich Anfangs allen ben auffallenden Gigenschaften bes Fiorins feinen großen Glauben schenfte, boch versuchte ich ben Unbau beffelben, und bin jest ein fo eifriger Unhänger teffelben geworden, daß ich felbst bedeutende Aufopferungen nicht gescheut habe, um den Anbau beffelben auf meinen Feldern auszudehnen. Im November 1814 wurden 16 Pferde mit demfelben gefüttert, sie fanden so viel Geschmad an biefem Grafe, daß fie felbft den Safer in der Rrippe liegen liegen, fo lange noch Fiorin in ber Raufe war. Die Pferbe wurden babei fett, und hielten fich bei anhaltender Arbeit prachtig im Stande, fo lange fie von biefem Grafe befamen. Ginige Diemen von diesem zu Beu gemachten Grafe ließ ich ben ganzen Winter über unter freiem himmel fteben; im Frühling wurden fie auseinander geriffen, nach Saufe gefahren, und den Ruben gegeben, welche bieß Beu mit Begierde fragen. Es hatte einen fo vor= theilhaften Ginflug auf die Mild, daß die Butter davon faft ebenso fett, wie mitten im Sommer wurde. Etwas Fiorin ließ ich den gangen Winter über auf der Wurzel fteben, und nachher im Frühling maben; es war eben fo fraftig, wie bas im Berbfte geschlagene. Die Stellen, welche ich im Berbfte 1813 mit Fiorin bestellte, habe ich schon im Sommer 1814 maben fonnen.

Daß bieses Gras nicht vom Regen leibet, und sehr gut im Spätsberbst gemäht und zu Seu gemacht werden kann, darüber hab ich bie bundigften Erfahrungen gesammelt.

Da es noch verschiedene Abarten bieses Grafes gibt, wie unter andern 1) das schmalblättrige, wurzelsproffende Straufgras, A. stol. var. angustifolia; 2) begranntes, wurzelsproffendes Strauße



gras, A. stol, var. aristata; 3) wurzelsprossendes Hainstraußgras, A. stol., var. nemoralis; 4) Sumpswindhalm, Agrostis palustris 2c. und diese einander so ähnlich sind, daß man sie, ohne dieselben vorher auf das genaueste untersucht zu haben, wozu schon einige botanis

sche Kenntnisse gehören, leicht mit anderen verwechseln kann, so barf man sich eigentlich nicht wundern, wenn bisher so widers sprechende Versuche mit vielleicht einer der bei weitem schlechteren Abarten gemacht wurden.

Will man dieses Gras als Weidegras benuten, so darf man es nicht für sich allein, sondern mit andern Gräsern versmischt fäen. Baut man dieses Gras für sich allein, so kann man es nicht mit Nuten abhüten, indem sich die häusig treibenden Wurzelsprossen auf die Erde legen oder von dem Bieh fest an dieselbe getreten werden, die Knoten dann Wurzeln fassen und jenes dann verhindert wird, die schätzbarsten Theile der Pflanzen zu genießen; steht es aber mit anderen Gräsern vermengt, so sindet dieser Nachtheil nicht statt, indem sich dann diese Wurzelsprossen an die übrigen Gräser ansehnen und abgehalten sind, Wurzeln zu schlagen.

Der hauptsächlichste Borzug bieses Grases auf beständigen Weiden und Wiesen ist sein spätes Wachsthum. Bis andere Gräser ihre Bollsommenheit erreicht haben, bleibt es gewissermassen zurück, und sobald ihre Kräste erschöpft sind, fangen jene des Fioringrases an, sich bemerklich zu machen. Spät im Herbste \* habe ich auf solchen Weiden die Sprossen weit auslaufen sehen, und bemerkt, daß sie vom Vieh nicht berührt wurden; im Frühling aber wurden sie gewöhnlich abgefressen, und der Schutz, den sie den darunter besindlichen Gräsern gewährten, zeigte sich in dem vorzüglichen und frühen Wachsthum berselben, wo sich die Sprossen am meisten ausgebreitet hatten. Nach dieser Zeit war das Fioringras kaum zu erkennen, bis die andern Gräser sich abermals erschöpft hatten.

Bergleicht man das Fioringras mit einigen der besseren Gräser, z. B. dem Knaulgras (Dastylis glomerata) Wiesenschwingel (Festuca pratensis) und Wiesenschwanz (Alopecurus pratensis), so sindet man (aus Tabelle §. 147) daß

<sup>\*)</sup> Sagt Sinclair in feinem Hortus Gramineus Woburnenfis. Ueberfest von Schmibt.

Dactylis glomerata, vom frühen Krautertrag im Frühling . 358 Pfb. vom Ertrag zur Blüthezeit 1089 " von der Nachmahd . . . 281 "

1728 Pfund.

1719 Pfund.

Alopecurus pratensis, vom frühen Krautertrag im Frühling . 483 Pfo. vom Ertrag zur Blüthezeit 478 "

von der Nachmahd . . . 255

1216 Pfund.

Das Knaulgras ist bemnach unter ben angeführten Umständen besser als das Fioringras, im Verhältniß wie 11:9; und der Wiesenschwingel beinahe eben so. Der Wiesen-Fuchsschwanz das gegen ist schlechter als Fiorin, beinahe im Verhältniß, wie 6:7.

Unter den Varietäten des Straußgrases dürfte die folgende jum landwirthschaftlichen Gebrauche nur noch zu empfehlen sein.

## 31) Sumpf=Windhalm, Agrostis palustris.

Rispe während der Blüthe loder, ährenförmig, wenn der Same reif ist; Kelchspelzen gleich, die äußeren allein gefägt; größere Kronspelze mit einer kleinen geraden, oberhalb der Mitte angewachkenen Granne verseben, die bis zur Spige reicht.

Dieses Gras ist eigentlich eine Wasserpstanze und je nach bem Boben, worin es wächst, von verschiedener Größe. 3war wächst dasselbe auch auf zähem Thonboben; doch scheint es nur in sehr feuchter, meistens unter Wasser stehender Erde besonders zu gedeihen und wird hier nicht selten über 5 Fuß lang. Auf

armem thonigem Boben bagegen ist es kleiner als Agrostis stolonikera var. angustikolia. Die speerförmig in eine Spige aus- laufende Rispe wird in Sümpfen ziemlich groß, schrumpft aber nach ber Blüthenzeit sehr zusammen und wird ährenförmig. Die Farbe der Rispe ist lichter als bei sedem andern wurzelsprossenden Straußgrase.

Auf guten Wiesen möchte bieses Gras, ba es vom Vieh nicht gerne genoffen wird, nicht wohl zu empfehlen sein, allein um so mehr auf naffen, sumpfigen, vom Wasser öftere überstauten, Wiesen.

32) Ader=Trespe, Bromus arvensis. Rispe beinahe auf=




recht, abstebend, wenig äftig; Aebrchen eirund = länglich, nadt; Blumden badgiegel= förmig, niebergebrudt, ge= rippt; Granne eben fo lang als die Relchipelze; Blätter etwas baaria; Salm zwei bis brei Kuß boch; an ber Basis mehr ober weniger niedergebogen, nachher auf= recht, rundlich, gestreift, alatt: Risve gewöhnlich 6 3oll lang, vielbluthig; Rispen = Stängel gestreift, unten glatt, oben gefniet, Aehrchen oben grünlich, und unten bläulich=braun. Diese Art gleicht einigermaßen ber vielblüthigen Trespe; allein man fann fie leicht baran unterscheiden, daß die lehr= den viel mehr linienförmig, und unien braun und blau gefärbt find.

Fig. 1. Unterer Theil eines vergrößerten Aehrchens, wovon ber Kelch und ein Blumchen mit ber Granne an ber größern Kronenfvelze vorfleht. Fig. 2. Honigsgefäß, Fig. 3. Fruchtart mit feberartiger Narbe.

Angestellten Beobachtungen zufolge Scheint biefe Trespe auf reiche Wiesen beschränft zu fein, mabrend Bromus multiflorus und Bromus mollis hauptfächlich auf armem ober ausgesogenem Wiesenboden zu finden find. Unter ben genannten Trespenarten, welche alle genau einjährig sind, scheint B. arvensis die vorzüg= lichste zu fein. Wenn man dieses Gras zur Blüthezeit schneidet, fo gibt es vieles und nahrhaftes Beu; läßt man es bagegen bis zur Samenreife fteben, fo erhalt man nur ein Sutter, was gegenüber ben übrigen Grafern von febr geringem Wertbe ift. Gewöhnlich halt man bie jahrigen Trespen fur ichlechte Grafer, während boch nicht zu läugnen, bag besonders die Uder = Trespe fruhzeitig ins Rraut fchießt, und unfern Thieren bann ein gefundes, nabrhaftes Kutter gibt. Gie erschöpfen ben Boben nur wenig und gehören zu ben flachwurzelnden Grafer, benen aus letterer Urfache fodann auch die atmosphärischen Dungstoffe mehr au gute fommen. Sobald ber Same reif ift, fällt er aus, und wächst schnell unter ben Burgelblättern ber bauernden Grafer auf, und ehe ber Winter eintritt, hat es schon eine beträchtliche Bobe erreicht. Es widerfieht der Ralte beffer, ale viele unter ben besten Wiesengräfern; baber ift es unter ber Babl berer, welche ben größten Gradertrag im Fruhjahr geben (Tab. S. 147.).

Da es nur ein Sommergewächs ift, so ist der demnächstige Ertrag nur von der nächst vorhergehenden Samenreife abhängig, und wäre deßhalb, da letterer den geringsten Ertrag und die mindeste Nahrungsfähigkeit resultirt, deßhalb für ständige Wiesen nur dann zu empfehlen, wenn der Same anderwärts gezogen und auf die Wiesen zur geeigneten Zeit gesäet würde; schlecht bestandenen Wiesen könnte auf diese Weise ein viel höherer Ertrag abgewonnen werden. B. mollis ist der obigen Art nachzuseten und deßhalb zum Andau nicht ganz zu empfehlen.

33) Weiche Trespe, Futtertrespe, Bromus mollis, ein für alles Vieh vortreffliches Gras; sie wächst fast allenthalben auf Wiesen, Grasplägen, Mauern und an Wegen; hat 1—2 Fuß hohe Halme, sehr weichdichte und ziemlich langbehaarte Blattsscheiden, fein behaarte Blätter, aufrechte, zusammengezogene Rispen



mit fein behaarter Spindel und aufrechte, eiförmige, fünf bis zehnblüthige, feinhaarige Aehrchen, deren gerade Grannen etwa so lang find als die Spelze.


Diese Trespenart gleicht zwar ber äußeren Gestalt nach ber vorigen Art, unterscheibet sich aber baburch, daß sie einige Wochen früher blüht und ben Samen vor ber Heuerndte zur Reise bringt, was der Trespe günstig ist, in dem bann ihre Erhaltung für das nächste Jahr gesichert ist.

Obgleich ber vorigen Art im Ertrag nicht gleich zu rechnen, ift solche boch, namentlich in armem Boben, eine gute Futterpflanze.

Fig. 1. Relch. 2. Blumchen. 3. Soniggefäß. 4. Fruchtfnoten.

34) Wiesenlieschgras, Phleum pratense L., Thimoteus, Kolben = oder großes Lieschgras, Hirtengras 2c. in Deutschland; Fleau des pres in Frankreich, Timothy-grass in England, Thimoteigrass in Schweden.

Wurzel faserig, Halm 2—3 Fuß hoch, gestreift, blättersreich; Rispe ährenförmig, walzig. Kommt wild auf feuchten, meist guten und mitunter auch auf kalten, thonigen Wiesen in Deutschsland, England und Frankreich; cultivirt auf Feldern in Nordsamerika und theilweise in England vor. Während dem man anderwärts den Werth des Thimoteusgrases herunter zu setzen sucht, wahrscheinlich als Folge unrichtiger Behandlung, steht es bei dem Holsteiner und Mecklenburger in hohen Ehren, und dieß zwar nicht mit Unrecht, da in dem moorigen, torsigen Boden, welcher seiner Natur am meisten entspricht, wenig Gräser gebaut werden können, welche ihm an Frühzeitigkeit, so wie an Güte und Masse ihres Wachsthums gleichgestellt werden können.



Franzen zu erkennen, und derselbe in natürlicher Größe. 2. Rrone u. Stanbgefaß. 3. Boniggefaß, Fruchtfnoten und Rarbe mit langen Griffeln.

Es fann in blanfes Baffer gefäet werben, ohne zu mißrathen; viele unnuge und robrartige Vflanzen und bas Moos werden burch basselbe unterbrudt, und ber Beu= bestand auf jeden Fall sehr verbeffert. Doch auch leichte Kelber und Anippberge, felbft Sandschollen, wo es, weil feine Wurzeln fich pelgartig verweben, gur Befestigung beiträgt, machen feinem Un= bau Ehre.

Läßt man das Thimoteus= gras zu alt werben, so ift es ein eben so schlechtes. rauhes Futter, als es jung gefüttert dem Rindvieb ein febr nabrhaftes, gedeibliches Kutter liefert und von ben Pferden mit einer wahren Lüsternheit verzehrt, so wie auch im getrodneten Buftanbe Rig. 1. Bergrößerter Relch, an welchem bie felbst von ben Schafen nicht verschmäbt wird.

> Die Halme bieses Grases enthalten zur Samenzeit mebr

Nahrungsstoff, als jene aller auderen Grafer. In Beziehung auf frubzeitigen Blätterertrag im Fruhling ift es beffer als bas Der Werth bes Grafes zur Samenreife übersteigt Anaularas. ben bes Grases zur Bluthezeit, wie 14:5; ein Umftand, welcher biefes Gras vor vielen andern zum heumachen geschickt macht. Das Gras fann bis fpat ine Fruhjahr hinein geschnitten werden, ohne ben Salmen zu ichaben, was bei folden Grafern nicht

geschehen barf, die früher blüben, wenn man nicht beinahe bie Salfte der Erndte verlieren will, wie aus der §. 147. enthaltenen Tabelle ersichtlich ift.

Obgleich mehr Nahrungsstoff in dem Ertrag zur Zeit der Samenreise enthalten ist, als zur Zeit der Blüthe, so ist doch auch so viel Nahrungsstoff in dem Dehmd, welches bei einer frühzeitigen Mahd des Heugrases hätte nachwachsen können, entspalten, daß solcher den durch eine spätere Mahd des Grases zur Zeit der Samenreise gewonnenen Nahrungsstoff bei weitem überztrifft. Ist die Witterung trocken, so muß man zur Blüthezeit mähen lassen; bei seuchter, trüber Witterung aber muß man es wenigstens 8 Tage länger sichen lassen; denn nach dieser Zeit nimmt es in Bezug auf Nahrhaftigkeit mehr zu, als vor dieser Periode in zehn Tagen.

35) Rleines Wiesenlieschgras, P. pratense, var. minus.




Fig. 1 ift b. vergröß. Kelch, mit bem an b. Basis ber Grannen auf einmal sehlenben Franzen; Grannen vorwärts stehenb.

Dieses Gras, eine Abart bes Borbergebenden, unterscheibet fich von ber vorigen baburch, bag die Speken überhaupt größer, weniger gewimpert, mehr rud= marts gebogen find, und fich mit einer boldbabnlichen Spike endigen. Die Halme find beinahe gang von ben Blatt= scheiben bedeckt. Die Gelenke des Halmes weniger aufgelaufen, nicht aufrecht, sondern auswärts fleigend; die Wurzel mehr einer 3wiebel gleichend. Grannen auswarts ftebend; (bei P. pratense find fie einwärts gefehrt).

Eine Vergleichung dieses Grasses mit der vorigen Art wird zeigen, um wie viel es gerins ger ist.

Phl. pratense enthält, wie aus der S. 147. enthaltenen Tabelle ersichtlich, zur Blüthezeit 1595 Pfd. Nahrungsstoff

" Samenreife 3666 Pfd.

Summa 5261.

Das fleinere Wiesen Lieschgras bagegen zur Blüthe = und Samenzeit 1684 Pfb., also weniger wie Phl. pratense 3579 Pfb., ober bas erstere ist besser als bieses, beinahe im Verhältniß von 25:8. Dieses beweist, wie wichtig es ist, eine Abart von einer andern gehörig unterscheiben zu können, wenn sie in ihren außern



Fig. 1. Relch u. Blumchen vergröß. 2. Staubsbeutel. 3. Fruchtfnoten und Griffel vergrößert. 3. Daffelbe verkleinert.

Rennz. so viel Aehntichfeit mit einander haben, wie es bei diesen beiden Gräsern der Fall ist. Die Samen sind ebenfalls einander sehr ähnlich, und ihre Unterscheidungszeichen sehr unbedeutend. Das kleine Wiesen-Lieschgras ist viel später im Frühlingsertrag als die größere Abart, und bringt den Samen auch ungefähr eine Woche später zur Reise.

36) Wiesen fuchs = schwanz, Alopecurus pratensis L.; Kolbengras, Taub = gerste in Deutschland; vulpin des prés in Frankreich; Meadow-Foxtail-gras in Engsland; Angkasle, Raygras in Schweden.

Wurzel faserig. Halm 1—2—3 Fuß hoch, auf= recht ober in einem Knie aufsteigend, kahl. Blätter linealisch-lanzettlich, in eine lange Spige auslaufend.

Rispe ährenförmig, walzig, stumpf. Rommt auf fetten Wiesen und in Grasgärten fast burch ganz Europa verbreitet vor.

Der Wiesensuchsschwanz ist eines der vorzüglichsten Wiesen gräser, das guten Boden, Dung und Wasser verlangt, wo es sich aber sehr gut bestockt und früh und reichliches Futter hervorbringt. Es hat nur den Fehler, daß es in seinen Standorten zu wählerisch ist. Die Wiesen, auf welchen dieses Gras dominirt, müssen vor oder eben im Anfange der Blüthenzeit gemäht werden, indem es alsdann zu den schätzbarsten Futterpflanzen gerechnet werden darf.

Schwerz sagt: Es gehört unter die früh reifenden Gräser, und ist eine vorzügliche Pflanze für seuchten, setten, etwas thonigen Boden. Auf mageren aber taugt er durchaus nicht; wenigstens habe ich in einer Gegend, die ich lange bewohnte, und wo nie eine Wiese gedüngt noch bewässert wird, auch nicht eine einzige Pflanze davon gefunden.

Selbst unter ber besten Behandlung erreicht ber Wiesensfuchsschwanz seinen höchsten Ertrag vor vier Jahren nicht, wenn er aus Samen gezogen wird; daher ist er zur Wechselwirthschaft vielen Gräsern untergeordnet. Wenn er bewässert wird, gedeiht er gut und hält sich dann meistens auf ben Rücken der Erhöhungen: er ist sehr ausdauernd.

37) Rohrartiger Fuchsschwanz, Alopecurus arundinacea. Wurzel stark friechend; Blätter lanzettförmig; Aehre länglich, gedrängt; Spelzen auf dem Rücken haarig, und am Nande stark gewimpert. Die Blümchen sind größer und linienförmiger, aber durchaus von gleicher Breite, als jene von A. pratensis. Grannen fehlen zuweilen ganz; Halm sehr groß im Vergleich mit jenen des gemeinen Fuchsschwanz; die rohrartigen Blätter unterscheiden ihn jedoch gleich von A. pratensis.

Die Substanz der Halme und Blätter dieses Grases ist rauber, als jene von A. pratensis. In Wässerungswiesen, denen durch das Wasser immer frische Dungstoffe zugeführt werden, ist dieses Gras an seinem Plat. Auf trockenen Wiesen, welche nicht jedes Jahr gedüngt werden können, ist bei bessen Anbau Vorsicht ans

zuwenden, indem solches, wie überhaupt alle mit friechenden Wurzeln versehene Pflanzen, den Boden zum Nachtheil der benachbarten Pflanzen sehr aussaugt. Als ein Bestandtheil dauernder Weibe kann es nicht empfohlen werden; doch sind der Ertrag und die nährenden Bestandtheile so beträchtlich, dabei dessen Wachthum im Frühling so zeitig, daß dasselbe zur Geswinnung von Grünfutter oder Heu besonders geeignet erscheint.

38) Wohlriechendes Ruchgras, Anthoxanthum odoratum L. Flouve adorante in Frankreich; Vernal-grass in Englund; Varlerod in Schweden.



Fig. 1. Kelch von natürlicher Größe, 2. Blümchen. 3. Fruchtknote und Griffel. 4. Innere Spelze ober Honiggefäße.

Wurzel faserig. Halm auferecht, 1 — 11/2' hoch, glatt, mit furzen Blättern von unten an beset, Rispe ährenförmig, länglich, ziemlich locker.

Rommt überall auf feuchten und trodenen Wiesen, in Balbern und an grafigen Stellen aller Regionen vor.

Das Ruchgras wird häufig seines guten Geruches wegen angebaut, indem man der Meisnung ift, daß es den Thieren ebenfalls behage und diesen eine eben so nahrhafte und gesunde Kost liesern, als der Geruch stark und angenehm sei; allein daß es ein falscher Schluß ist, von unsern Gefühlen u. Empsindungen auf die der Thiere schließen

zu wollen, geht in dem vorliegenden speciellen Fall schon baraus bervor, daß das obige Ruchgras ungeachtet seines nicht unangenehmen Geruches, von dem Rindvieh und den Schafen nur im größten Hunger angenommen wird.

## Die Schmiele, Aira.

Diese Grasgattung hat ausgebreitete Rispen, beren fleine Blümchen zu zwei in jedem Relche beisammen stehen. Der Relch ist zweispelzig, auch jedes der beiden Blümchen hat zwei Kronenspelzen und eine feine Granne am Grunde oder Rücken der äußeren Kronenspelze; nur die erste der zunächst beschriebenen Arten ist ohne Grannen.

Als die vorzüglichsten Arten ber obigen Gattung können betrachtet werden:

39. Die Basserschmiele, Aira aquatica, wird 1-2' hoch. Die Blätter sind fürzer, als bei Festuca stuitans und an der Spitze mehr abgerundet. In der Blüthe sind sie am besten von einander zu unterscheiden, indem die Wasserschmiele nur 2 Blümchen in sedem Kelche hat, das Flußrispengras dagegen 5-11. Es wächst an Quellen und hie und da auf nassen Wiesen, ist ein trefsliches, süßes Futtergras. Es blüht im Juni und Juli, hat flache Blätter, eine aufrechte, ausgesperrte, vielblüthige Rispe mit kleinen Blümchen, deren Spelzen stumpf sind; die Kronspelzen ragen über die Kelchespelzen hervor und sind grannenlos.

Dieses Gras gedeiht nur da, wo solches beständig mit Wasser überzogen ist.

40. Die Rasenschmiele, Aira cespitosa, blüht im Juni und Juli auf Wiesen, Waldpläßen und an seuchten Orten, besonders an Usern; sie wird 2—4' hoch, hat sehr ausgebreitete Rispen mit bräunlich silberfarbigen (bisweilen auch grünlichen oder gelblichen) glänzenden Nehrchen; die stumpsen Kronspelzchen haben eine kurze, gerade Granne, welche bald kurzer, bald etwas länger ist als die Blümchen, deren 2, selten 3 in einem Kelche.

Wurzel faserig; Wurzelblätter bichte Buschel bilbend. Sie ift, wenn man sie nicht zu alt werden läßt, ein gutes Gras für bas Bieh. Die Blätter sind schmal, flach und gefurcht, an ben Rändern etwas behaart und scharf.

41. Blaue Schmiele, blaues Perlgras, molinia coerulea.

Das blaue Perlgras wächst auf feuchten Weiben, auf faftigen Waldwiesen und Torfmooren; für ähnliche Lokalitäten ist beffen

Ansaat also zu empfehlen. Es blüht im Juli und August; hat eine lange, vor dem Ausblühen dicht an der Spindel anliegende Rispe mit wenigen Aesten; die zwei die vier blüthigen Aehrchen sind purpur-violett und ihre Blümchen haben bläulichrothe Staudbeutel und Narben und einen zweispelzigen Kelch; die Kronspelzen sind länger als der Kelch, siumpf und ohne Grannen; der Halm scheint gar keinen Knoten zu haben, woran dieses Gras leicht zu erkennen ist — der einzige Knoten nämlich, welcher doch vorhanden ist, besindet sich sast an der Wurzel; es wird 2—5 Fuß hoch, ändert diese Größe aber sehr nach seinem Standort, so daß es ost, namentlich im trockenen, nur wenig seuchtem, Sandboden kaum 1 Fuß hoch wird. Da dieses Gras, wenn man es nicht zu hart werden läßt, ein dem Vieh gedeihliches Futter abgibt, so ist dessen Aupstanzung besonders auf seuchten, schattigen Waldwiesen ebenfalls zu empsehlen.

## 42. Geschlingelte Schmielen, Aira flexuosa.



Rispe abstehend, dreizadig, mit hin = und hergebogenen Aesten; Blümchen ungefähr so lang als der Kelch, spisig; Grannen von der Mitte der äußeren Spelze ausegehend, länger als der Kelch, gedrebt; Blätter borftenförmig.




Fig. 1. Bergrößerte Blume. 2. Frucht= knoten, Rarbe und Honiggefäß.

Der Ertrag bieses Grafes ift auf Heideboden oder sonstigem leichten Boden besser als auf firengem Lehmboden; auf letterem versmindert sich jährlich der Ertrag, bis zulett bas Gras ganz versichwindet.

Im Ertrag ist auf entsprechendem Boden A. flexuosa, Festuca ovina weit vorzuziehen und zum Anbau auf geeignetem Boden mehr wie diese zu empfehlen.

# 43) Das nidende Perlgras, Molica nutans, blüht in



trauben= ober ährenförmigen Rispen, die eiformigen ftum= pfen, grünlich=purpurfarbigen Aehrchen bangen nur an einer Seite ber Spindel; find zweis blüthig, boch befindet fic zwischen ben beiben Blumchen noch ein brittes verfümmertes. geschlechtlofes, ober ftatt bes. felben auch nur ein gestieltes Anöpfchen; die beiben Relch= spelzen und auch die Kronen= fpelgen find ftumpf und ohne Grannen. Blübt im Mai und Juni in Schattigen Laub. bolgern, bat flache Blätter, wird 1 — 2 Fuß hoch und wird von bem Bieb gerne genoffen.

Fig. 1. Bluthenkelch, 2. Gin ges öffnetes Nehrchen, 4. 3wei Samen.

44) Sundeweigen, Tritieum cananinum.

Relchspelzen etwas begrannt, mit drei oder fünf Rippchen versehen; Blumchen vier, begrannt; Blätter flach; Wurzel faserig, dauernd.

Da bieses Gras im Frühjahr sehr bald zu wachsen beginnt, so wie auch im übrigen Vorzüge besitt, so kann es den besseren Gräsern beigezählt werden. Es trägt viel Samen, der bald aufgeht; die Pflanzen gelangen beinahe in jedem Boden schnell zur Vollkommenheit, ausgenommen in solchem, welcher sehr zähe und seucht ist. Den einzigen Mangel, welchen dieses Gras mit beinahe allen Gräsern, welche bald im Frühjahre treiben, gemein hat, besteht darin, daß es nur wenig Dehmd producirt.

# 45) Rohrblätteriges Glanzgras, Phalaris arundinacea.

Rispe aufrecht, mit abstehenden Aesten; Blümchen gedrängt, nach einer Seite gewendet; äußere Kronen aus zwei bartigen Spelzen bestehend. Wurzel friechend, knotig; Halme zwischen 2 und 6 Fuß hoch; Blätter rauh, slach, spiß zulausend, gestreist; Blatthäutchen kurz, etwas stumps, zuweilen sehr kurz; Kelchspelzen auf jeder Seite zweinervig, nicht viel größer als die Krone, am Rande haarig, und auf jeder Seite mit einem kleinen, dünnen, haarigen Anhang versehen, die äußere Spelze nicht eingerollt; Honiggesäße zwei, lanzettsörmig lang zugespist, mit einem Einsschnitt am äußeren Rande; Samen eirund slach und glänzend.

Wie aus der im §. 147 enthaltenen Tabelle zu entnehmen, so ist der Ertrag des obigen Grases auf zähem, thonhaltigem Boden weit ertragreicher, als auf sandigem Lehmboden. Die vorzüglichen Nahrungsfräste, welche es außerdem besitzt, müssen es dem Eigenthümer von dergleichen Boden empsehlen. Das Gras ist keineswegs grob, wenn man es mit andern Gräsern von demselben Ertrage vergleicht. Trockenes Stroh ist ein viel gröberes Futter, als das heu von diesem Grase. Die Nachtheile der groben Beschaffenheit dieses so wie ähnlicher Gräser können das durch gehoben werden, daß man das Gras etwas früher wie die übrigen Gräser mäht, bei dem Einbringen des heues mit etwas Salz überstreut und bei dem Gebrauche das heu zu heckselschneidet.

# 46) Gemeines Bittergras, Briza media.



Rispe aufrecht ausgebreitet. Nehrchen fast herzförmig, entshalten in einem zweispelzigen Relche 3—9 Blümchen, Blattshäutchen sehr furz abgeschnitten, blüht im Mai und Juni, und wird 1—1½ Fuß hoch.

Das Zittergras findet man sowohl auf trodenen, als feuchsten Wiesen, auf Weiden, Grasspläßen und in Waldungen.

Das Zittergras eignet sich mehr auf trockenen als feuchten Wiesen und liebt einen humus-reichen Boden. Dem Ertrage nach gehört es zwar zu den wesniger ergiebigen Gräsern, allein demohngeachtet darf es zum Andau empfohlen werden, insdem es entweder Gräser versbessert und den Buchs derselben nicht verdrängt, sondern mit bescheidenen Ansprüchen zwischen den Bieh gerne gefressen wird.

Fig. 1. Bergrößertes Aehrchen. 2. Krone, 3. Same mit ber außeren Kronfpelze umgeben. 4. Fruchtfnos

ten, Soniggefaß, Staubgefaße, Griffel und Narben.

#### S. 138.

Außer den obigen Gräfern erweisen sich noch nachfolgende frautartige Wiesenpflanzen als sehr nüglich und zwar von den verschiedenen Kleearten: 1) Der weiße Steinflee, Trifolium repens L. Derselbe ist zu den Untergräfern zu zählen und auf Wegen, Wiesen und Triften sehr gemein, ist einjährig, hat einen aufrechten, ästigen Stengel mit dichtbehaarten, eiförmigen, fast walzenförmigen Blumenföpfchen, so daß die kleinen blaßröthlichen Blümchen vor den längeren Haaren, welche vom Kelche ausgehen, kaum sichtbar sind. Die Blättchen sind bei dieser Art länglich, oft auch schmäler und fast gleich breit, mehr oder weniger haarig.

Der mittlere Theil ber Wurzel bes weißen Rlees geht ziemlich tief in ben Boben, die Pflanze wird baburch geeignet, großer Trodenheit, besonders auf sandigem Boben, zu widerfteben. Die Aefte, welche auf bem Boden bingieben, fenden faserige Burgeln von ben Anoten aus, die nicht tief eindringen. Daber fommt es auch, daß sich ber weiße Rlee in Erdarten von gang verschiedener Beschaffenheit erhalt; benn, wenn bie Dberfläche zu troden ift, ben Wurzelaften Nahrung zuzuführen, so werden fie durch die Sauptwurzel erhalten, und sollte bie Babigfeit und Naffe bes Bobens in einem Winter fo groß fein, daß biefe Wurzeln baburch verfaulten, fo werden folche burch bie Wurzelfasern in gutem Stand erhalten. Pflanzt man ben weißen Rlee für sich allein, so bildet er bei weitem feine fo gute Wiese, ale wenn er mit Grafern vereint gezogen wird. Eine reine Rleeweide foll bei Schafen Rrantheiten verantaffen, während biefelbe, mit anderen Grafern vermischt, die vorzuglichfte Weide gibt.

2) Gelber Sopfenflee, (Trif. agrarium L.).

Hat aufrechte, 1-2 Fuß hohe, etwas behaarte und ästige Stengel mit schönen gelben Blumenköpfchen, welche eine länglichrunde oder walzenförmige Gestalt haben und zuletzt eine bräunliche Farbe annehmen; die Blätter sind furzgestielt, mit lanzettartigen etwas gesägten Blättchen; man sindet ihn auf trockenen Wiesen, Waldplägen und Brachäckern und blüht von Juni die September. Obgleich derselbe nur einsährig ist, so ist es demnach ein sehr gutes Futterfraut, was sich durch den ausfallenden Samen immer von neuem fortpflanzt.

3) Der rothe Biefentlee, Trifolium pratense perenne L.,




ist beinahe auf allen Wiesen anzustreffen, und ist als schätzbares Futterfraut allgemein bekannt; von ber folgenden rothen Art unterscheidet



er sich theils durch die rundlichen eiförmigen fast immer ganz randigen Blättchen, durch den dichten, rundlich eiförmigen Blumenfopf, an dessen Grund zwei ungestielte Hüllblätter sigen, und besonders dadurch, daß der unterste Relchzahn (der längste) kürzer ist als die Blumenkrone.

4) Der mittlere ober bogige Rlee, Trifolium medium L.,




ift bem Wiesenflee ziemlich äbnlich, aber die Blumenfopfe, welche einzeln ober zu zwei beisammen fteben, find weniger bicht, baben am Grunde feine Sullblätter, und unterste Reldzahn ift faft ber eben fo lang als bie Blumenfrone; der niederliegende oder aufsteigende Stengel ift bin und ber gebogen äftia . die Blättchen find länglich eiförmig, oft fast langett= lich, am Rande bald gang, balb außerft fein gezähnt und wimper=

artig; er hält die Mitte zwischen Trifolium pratense und Trifolium alpestre.

Das in der Nachmahd erhaltene Gewicht an Nahrungsstoff ist dem zur Blüthezeit gleich. So wie aber die Pflanze über diese Periode des Wachsthums hinweg ist, wird sie holzig, besonders an der Basis der Stengel. Wenn man den Samen nie reif werden läßt, so treibt sie den ganzen Sommer und Herbst hindurch Blumenstengel. Sie widersteht großer Hise besser, als die meisten anderen Wiesengräser und Kräuter, und fährt fort zu blühen, selbst wenn die umberstehenden Pflanzen auf starkem Lehmboden verbrannt sind. T. repens und procumbens sind beisnahe nur die einzigen Pflanzen, welche neben dieser grün bleiben.

Der Anbau dieser Pflanze ift, ba er überdem auf leichtem Boden fortkommt, zu empfehlen.

- 5) Der Bastard Riee, Trisolium hybridium L. hat aufsteigende sußhohe, ästige Stengel, rundliche Blumenköpse, deren
  obere Hälste weiße, die untere blaßrothe (zulest braune) Blüthe
  hat. Die Blätter sind unbehaart, die Blättchen umgekehrt
  eiförmig oder länglich elliptisch, am Rande sein gesägt und an
  der Spise ausgerandet: Er wächst auf Weidepläßen und
  Wiesen und blüht von Juni bis August. Ist ein gutes Futters
  fraut.
- 6) Der Erdbeerenklee, T. fragiferum L., findet sich auf feuchten Wiesen und Feldern, hat einen friechenden Stengel, langs gestielte Blätter mit rundlichen oder umgekehrt eiförmigen, auss gerandeten, am Nande sehr sein gefägten, kahlen Blättchen, halbkuges liche, langgestielte Blumenköpfchen mit kleinen röthlichen Blümchen; gegen die Zeit der Fruchtreise werden die Köpfchen größer, die stehen bleibenden Kelche blasen sich auf und geben dem Köpfchen dann eine fast kugelförmige, erdbeerartige Figur; er blüht vom Juni bis September und ist ebenfalls ein sehr gutes Futterkraut.



Blumen in eiförmigen Röpfchen, gewöhnlich zu brei an ber Spipe bes Stengels, das mittlere Röpfchen auf längerem Stiel; er ist ein vorzügliches Futter und für trockenen Boden sehr geeignet.

8) Der Waldflee, rother Bergflee, rother Spigsflee, Trifolium alpestre, macht auf trodenen, walbigen Anhöhen auf welchen er oft in großer Menge angetroffen wird, hat aufs



rechte, 10—15 Zoll lange, haarige, einfache Stengel mit bichten einzelnen ober zu zwei sitzenden, von Hullblättern unterflützten Blumenföpfchen. Die Blättchen sind lanzettförmig, von den Abern nach zwei Seiten in die Duere gestreift, am Rande fein gezähnelt und gewimpert; blüht im Juni und Juli.

# 9) Esparsette, Türkenflee, Hedysarum onobrychis



Big. 1. Bluthe. 2. Reifer Samenftengel. 3. Samenfrone.

Die Wurzel ist start, und steigt tief in die Erde hinab, die Stängel sind aufsteigend, meist aber liegend, 2 — 3 Juß lang und gesurcht, die Blätter gesiedert, 9 bis 13 elliptische, etwas fast behaarte, unten graugrüne, nervige Blättchen, welche an dem Ende ein zartes Spischen haben. Die sehr langen Blumenstiele sind behaart; die Blumen dachziegelförmig, in einer walzenförmigen, eiförmigen Aehre, von rosenrother Farbe mit dunkleren Streisen; die Flügel sind meistens kürzer als der Relch, die Samenhülse ist gegliedert, unbehaart, einsamig, stachelig, gezähnt. Kommt in Württemberg so besonders auf der rauhen Alp häusig wildwachsend vor, und ist als künstliche Futterpflanze sehr

geschäht. Sie liebt einen 2-3 Fuß tief grundigen, falkigen Boben; liefert alsbann aber auch sehr gute Erndten.

10) Luzerne, Medicago sativa, auch ewiger Klee genannt, wird über 2 Jug boch, trägt blaue Blumen in kurzen Trauben,



ber Samen in schnedenartig- ober monbförmig gewundenen glatten Hülfen, die Blätter gedreit, also kleeartig. Diese Pflanze ist eine der schätzerken Futterkräuter, nur Schade, daß sie im Boden etwas wählerisch ist, indem sie schlechterdings einen mehrere Fuß tiefgründigen, trodenen Boden verlangt; im fräftigen Boden gedeiht sie wohl am besten, verschmäht demsohngeachtet aber auch einen guten Mittelboden nicht und gibt dann bei gehöriger Pflege, bei 12 — 15jähriger Dauer jährlich eine 3 — 4fache reichliche Erndte. Als künstliche Futterpflanze wird dieselbe schon längstens auf Aedern angebaut, als Biesens

pflanze, besonders in Bewässerungswiesen, ist dieselbe noch wenig empsohlen worden; gleichwohl aber hat sie auch hier entschiedenen Werth und gedeiht hier besonders auf einem sandigen durchlassenden Boden ganz vorzüglich, besonders wenn die Ueberrieselung nur von kurzer Dauer ist, und erst dann wiederholt wird, wenn die Trodenheit des Bodens ein solches erheischt. Eine mit französssischem Raygraß gemischte Ansaat bewährt sich, auf die obige Weise behandelt, auf das Bortheilhasteste, und hilft, besonders in trodenen, sutterarmen Jahren, durch frühzeitigen Trieb und reichlichen Ertrag recht sehr aus Berlegenheiten.

11) Der gelbe Schneckenklee, Sichelklee, Schwebissche Seu, medicago faloata L. Derfelbe hat liegende, 1—2 Kuß lange Stengel, gelbe Blumen in länglichen Köpfchen, und Hülfen, welche sichelförmig gebogen und fein behaart sind; er wächst überall an Hecken, Wegen, Mauern und auf Wiesen, blübt im Juni und August, ist gegen die Kälte außerordentlich

unempfindlich u. als Pferdefutter auf mageren Wiesen besonders zu empfehlen; wird in Schwesten fünstlich angebaut.

12) Die Sopfenlugerne, medicago lupulina, bat ganz am Boden liegende, weichbe= baarte, äftige Stengel, 6 3oll bis 1 Jug lang; die Blättchen find fein behaart, rundlich ober umgefehrt eiförmig, vorngezähnt, breigählig, die gelben Blumchen febr flein in fleinen, bichten Röpfchen, die Gulfen nur nierenformig und einsamig und werden zur Zeit b. Reife fcmarg. Diefe Art mächst allenthalben auf Wiesen, Triften und an Wegen, blubt von Mai bis in ben Berbft.

13) Der gemeine Schotenflee, Lotus corniculatus L.:



2. Blumen in natürlicher Größe,

vorbergebenben ift von ben kleeartigen Gattungen lange, grabe Bulfen unterichieben; bie Blutben find größer, die Blätter ebenfalls wie beim Rlee. breizäblia. scheinen aber fünfzählig fein, weil die Afterblätten fast von gleicher Bilbung mit ben eigentlichen Blättchen finb. Die Blumen find gelb, vor bem Aufblüben meift roth, fteben in langgestielten, bolbenartigen Röpfchen beifamen ; bie Stengel find liegend, an feuchten Orten wohl bis 3 Kuß lang und aufrecht, die Blättchen umgekehrt eiformia, die untern etwas Fig. 1. Relch und Stanbbentel vergrößert, flumpf, gang randig, balb uns behaart bald wimpericht.

Diese Rleeart ift gegen die Ralte außerst unempfindlich und beghalb wegen feiner fichtbar vortheilhaften Ginwirkung auf die Thiere als Nahrungsmittel fehr beliebt. Die Milch und Butter ber Rube. welche von diefer Pflanze genoffen, erhalten eine ichone, gelbe Karbe und einen vorzüglichen Wohlgeschmad.

Sprengel fagt von biefer Pflange: "Unter allen Bemachfen, welche ber etwas moorige Wiesenboben hervorbringt, fteht ber gebornte, gelbe Rlee obenan, benn er liefert ein eben fo reichliches. als nahrhaftes Futter. Der gehörnte Rlee ift in ber That ein vortreffliches Futtergewächs und läßt sich auf moorigem Boben mit dem größten Vortheil anbauen. Er ist sowohl grün, als troden gleichgut zu benuten. Derfelbe ift zur Unpflanzung auf Sumpf = und Moraftboden febr geeignet, indem ftebendes ftagnis

rendes Waffer benfelben feineswegs zu belästigen scheint. Das Moos verliert sich in seiner Nachbarschaft sehr bald. Will man ben gehörnten Schotenklee auf einer Wiese anpflanzen, so braucht man nur im Frühjahr ben Samen auszustreuen und mit einer mit Dornen gestochtenen Egge zu überziehen.

- 14) Die Wiesenblatterbse, Lathyrus pratensis L. mit gelben wohlriechenden Blumen an vielblüthigen Stielen, bauchigem Kelch mit 5 Zähnen, wovon die beiden obern viel fürzer sind, breiten Griffel, plattgedrückten Samen und meist einpaarige Blätter mit kletternden Ranken, viereckige Stengel; sie wird häusig auf Wiesen und an Hecken angetroffen, ist sehr ästig, rankend und ein sehr gutes Biehfutter.
- 15) Die wilde Blatterbse, Lathyrus sylvestris, hat breitgeflügelte Stengel und Blattstiele, die Stengel liegen an der Erde oder klettern an Gesträuchen mittelst der gabelichen Nanken oft 4-5 Fuß lang in die Höhe; die Blätter stehen einpaarig, sind lanzeitartig, sehr lang zugespist, dreinervig, und haben schmale, pfriemenförmige Afterblätter neben sich; die Blumen sind purpurroth, ziemlich groß, drei bis acht an einem langen Stiel, die Hüssen lang, schmal, mit ihren Stielchen herabgebogen und kahl. Liebt steinigen Boden und blüht von Juni bis August. Ist als Futterpslanze zu empfehlen.

16) Baunwide, vicia sepium.



Hülfen gestielt, meist vier beisammen, aufrecht, glatt; Blättchen eiförmig, stumpf, bie äußern kleiner. Stamm mittelst kleiner Gäbelchen rankend 1 — 2 Fuß hoch, je nach ber Beschaffenheit bes Bodens, worin er wächst, gefurchte Blätter vielpaarig, in eine größere Gabel auslaufend. Blättchen eiförmig stumpf, zuweilen

ausgerandet, etwas haarig die äußeren nach und nach kleiner werdend. Blüht gemeinlich in vieren, auf sehr kurzen Blumenstielchen, die alle nach einer Seite zu gerichtet sind; die Blumen dunkelblau, veilchensblau. hülse beinahe aufrecht, braunpunktirt, glatt. Samen kugelsförmig.

Die Zaunwicke schießt sehr bald im Frühjahr ins Kraut und treibt noch im späten Herbste, so wie sie auch meistens den ganzen Winter über grün bleibt. Allein es hält etwas schwer, den Samen zu sammeln, weil die Hülsen aufspringen und den Samen fallen lassen. Die nährenden Bestandtheile dieser Wicke bestehen beinahe nur aus Schleim und Zucker, der bittere Ertract, welcher in dem Nahrungsstoffe der Blätter aller Gräser vorhanden ist, sindet sich in geringerem Verhältniß darin. Die Pflanze gedeiht am Besten im Schatten, aber selbst auf mittelmäßigem Boden und in offener Lage ist ihr Ertrag nicht unbeträchtlich; hat sie einmal Besitz von einer Stelle genommen, so erhält sie sich ziemlich lange darin. Die Thiere genießen sie sehr gerne und ziehen sie manchen guten Gräsern vor. Auf thonhaltigem Boden ist der Ertrag geringer.

17) Die Bogelwide, (Vicia cracea).

Blumenftiele vielbluthig; Bluthen bachziegelformig, Blattchen lanzettförmig, behaart; Blatthäutchen halbbogenförmig, meift ganz. Burgel friedend, bauernd. Stengel vieredig, scharfgestreift, und febr boch werdend, wenn er fich an höhere Begenftande an-Aleste von den Winkeln der oberen Blätter an ichmiegen fann. Blätter wechselweis abwechselnd: aus 8 12 Blättchen bestehend, in ein langes ästiges und aefrümmtes Gabelden auslaufend, Die Blättchen öfterer wechselsweise als entgegenstehend, auf beiden Seiten mehr ober weniger grau, mit seibenartigen Saaren, am Ende gewöhnlich abgerundet und in eine furze Spige auslaufend. Blumen blond oder veildenblau. Bulfe 1/2 Boll lang, vier ober fünf fugelrunde Samen enthaltend, fo groß wie eine Linfe.

Eine auf Wiesen vorzügliche Futterpflanze, welch sich neben ber Graspflanze ganz gut verträgt, ba sie wie alle schmetters

lingsblüthigen Pflanzen einen großen Theil ihrer Nahrung aus ber Atmosphäre erhält, daher dem Boden weniger Kraft entzieht, und nebenbei noch das Moos und ähnliche Schmaroper aus beren Nähe vertreibt.

Kalte modrige Wiesen scheinen ihr besonders zuzusagen, da sie auf denselben gut gedeiht, wo sie dann auch, wenn ihr nicht sonst schädliche, unschmachhafte Pflanzen beigemischt sind, von dem Rindvieh recht gerne genossen wird.

## 18) Balbwide, vicia sylvatica.



Fig. 1 eine unreife Schote.

Fruchtstengel vielblutbig: Blätteben elliptifch; Blattbautden balbmondformig, gezähnt. Die Stengel wachsen, wo fie fich anranfen fonnen, febr in bie Sobe ober weit friechend auf ber Erbe bin fort. Die Blätter bestehen aus 6 ober 9 Paar, wechselweis ftebenben meist Blättchen. Blatthäutchen paar= weise, flein, tief pfriemförmig eingeschnitten. Blumen weiß= lich, mit ichonen blauen Streifen. Bullen langettförmig, glatt. blagbraune Wurzel dauernb. Findet fich fast in gang Europa. Enthält von allen Widenarten am meiften Nabrungoftoff und wird von allem Bieh gern genoffen.

19) Bon ben Plantago - Arten ist nur ber schmalblätterige Wegebreit, Plantago lanceolata, als eine auf Wiesen nügliche Pstanze zu betrachten, bagegen die breitblätterigen Plantagoarten Plantago - major et Plantago - media, als dem Graswuchs hinderliche Pstanzen anzusehen sind, indem sie da, wo sie in Menge

vorhanden, eine beträchtliche Fläche Landes wegnimmt, ohne biefen Verluft durch irgend einen Ertrag zu entschädigen, da bie Blätter meistens so flach auf dem Boden liegen, daß solche die Sense zu fassen nicht im Stande ift.

#### §. 139.

Soll die Stallfütterung einigermaßen die Vortheile der Thiers zucht im freien natürlichen Zustande gewähren, so müssen unsere Kutterpsianzen nicht blos aus nährenden und den Magen der Thiere anfüllenden Stoffen bestehen, sondern es müssen denselben auch noch jene Psianzen, welche auf den Organismus der Thiere, z. B. die Verdauung, Reinigung des Blutes u. s. w., mit einem Wort, auf die Herstellung und Erhaltung der Gesundheit der Thiere vortheilhaft einwirken, und welche das Thier im freien Zustande schon von selbst nach seinem Bedürsniß aufsucht, beigemischt sein. Wir lassen einige derartige Psianzen, wie sie schon meistens auf Wiesen angetrossen und von dem Viehe gern genossen worden, bier folgen:

1) Der Stein = Bibernell, Pimpinella Saxifraga, hat



fast fugelrunde, gestreifte Fruchte; bie Sullen fehlen gang, die Dolben find vielftrablig mit weißen Bluthen (felten mit rothen). Bird meift nur 10 Boll boch, blubt vom Juli bis September auf Weiben, fteinigen Sugeln, in lichten Balbern und auf Biefen. Er bat einen aufrechten, gestreiften, faft unbehaarten Stengel mit 1-2 Meften, an beren Enben, wie an ber Spike bes Stengels selbst bie Dolben fteben; bie Wurzelblätter find einfach gefiedert, mit rund. lichen, fageartig eingeschnittenen und gezähnten Fiederblättchen; bie Stengelblätter, meift nur eines, find fast immer doppelt gesiebert mit schmalen Fiederchen. Die Wurzel ist lang, schmedt Anfangs süßlich und gewürzhaft, bann scharf und stechend, treibt Schweiß und wird häufig als Bieharzneimittel gebraucht; bas Rraut ist ein gesundes, milchmachendes Futter und auf Wiesen schon beshalb nüglich.



2) Der große Bibernell, P. magna, hat 2 — 4 Kuß hohe, eckige, ästige, unbeshaarte Stengel; die Blätter sind einfach gesiedert; die Fiedern eiförmig, tiesgeschlist und gezähnt (das Endsiedersblatt dreilappig). Er blüht vom Juli bis in den Herbst auf Wiesen, in Gebüschen und Wäldern und hat ähnsliche Eigenschaften wie die vorhergehende Art.

3) Die gemeine Schafgarbe, Achillea millefolium, fann



leicht an den furzen, verhältnismäßig breiten Strahlenblümchen, welche den-Nand der gemeinschaftlichen Blume bilden, erfannt werden; der Kelch ist aus dachziegelartigen Schuppen zusammengeset, der Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt, die Samen nacht. Wächst überall an Wegen, Ackerrändern, auf trockenen Wiesen, hat doppelt gesiederte, mehr oder weniger behaarte Blätter mit schmalen, spissigen Läppchen; die weißen (selten röthlichen) Blumen stehen in einer Afterbolbe und haben einen gewurzhaften Geruch; bie Arzneifrafte biefer Pflanze, so wie beren Werth als Futterpflanze, besonders für Schafe, find längst anerkannt.

4) Der gemeine Rainfarren ober bas Wurmfraut,



Tanacetum vulgare L., hat lauter gelbe Röhrenblüthchen in dem halbkugelförmigen, schuppigen Relche, aber diese Blüthchen sind nicht alle von gleicher Beschaffenheit, indem die am Rande besindlichen kleineren dreispaltig, nur weiblich sind und nur einen Griffel haben, welcher indessen nicht hervorragt; die zahlreicheren Zwitterblümchen sind fünspaltig und haben den Griffel mit den beiden Narben herausstehend. Der Fruchtboden ist nacht; gehört unter die sehr gemeinen Pflanzen, welche häusig auf Wiesen, Nainen, Ackerrändern und

fonst unangebauten Orten wachsen. Er wird 3-4 Fuß hoch, hat edige Stengel mit gesiederten Blättern, deren Fiederblättchen scharf gezähnt und schmal sind; die gelben, sehr stark riechenden Blumen stehen in Doldentrauben; die weiblichen Nandblümchen sind nur bei genauer Untersuchung zu sinden und sehlen oft auch ganz. Er blüht im Juli und August; die Blüthe ist bitter, und als Arzneimittel vorzüglich gegen Würmer im Gebrauche, besonders bei Pferden, wo die Wirksamseit des Samens sehr gerühmt wird.

5) Die gemeine Cichorie oder Wegwart, Ciehorium intybus L., hat in dem gemeinschaftlichen Kelch eine einfache Reihe ziemlich großer bandförmiger Blümchen; der Kelch ist doppelt, der innere besteht aus 8 gleich langen, der äußere aus fünf abstehenden Blättchen. Wurzel und Blätter enthalten einen bittern Milchsaft; erstere ist spindelförmig, der Stengel aufrecht, eckig, ästig mit schrotzsägeförmigen Wurzelz und buchtig gezähnten Stengelblättern; die grozßen, himmelblau (selten rosenroth oder weißen) Blumen sigen an den saft nacken Uesten meist gepaart, an den Spigen einzeln.

Mr. 5.

Das Kraut ist bem Bieh angenehm u. wird jung auch von ben Mensschen als Salat oder Gemüse genossen. Diese Wurzel hat Arzneifräste; da man sie nicht lange stehen lassen darf, indem sie sonst hart und den Thieren ungenießbar wird, so eignet sie sich am besten zu Weiden, namentlich für Schase, welche sie gerne fressen.



6) Der gemeine Löwens ahn od. das Pfaffenröhrlein, Leontodon Taraxacum L., ist schon zu Ende April und im Mai überall auf Wiesen, Grasplägen, an Wegen und Mauern blühend zu sinden und blüht fast den ganzen Sommer hindurch fort; die Blätter sind schrotfägeförmig. Der hohle Blumenschaft, welcher getrennt einen milchigen

Saft von sich gibt, eine Spanne hoch, hat doppelten Kelch, in welchem sehr viele bandförmige, gelbe Blümchen enthalten sind; der äußere Relch zuruckgeschlagen. Der gemeine Löwenzahn ist eine sehr gute Futterpflanze, nach deren Genuß die Rühe viele Milch geben; Wurzel und Kraut besigen heilsame Kräfte.

## 7) Der Fieberflee, Bitterflee, Menyanthos trifoliata.



Die Blätter fteben fleeartia zu brei beisammen. Die Blattstiele sind lang und mit Blatticheiden befest; bie baran befindlichen Blättchen eirund und gegabnt. Die iconen weißen, mit Roth vermischten Blumenfronen find trichters förmig, fünfspaltig und inwendia zottig. baben einen fünftheiligen Relch und fteben in einer loderen Traube. Die Pflanze blüht im Mai und Juni bin und wieder auf sumpfigen Biefen, in Moraften, an Seen und Teichen. gange Vflange enthält eine ftarte Bitterfeit, und ift

daher in Wechselsiebern, bei schlechter Berdauung u. f. w. empfohlen worden, und deren Anpflanzung, da fie außerdem dem Bieh nicht unangenehm ift, zu empfehlen.

8) Die milbe Dofte oder ber wilbe Majoran, Origanum vulgare L.



Die Blumen stehen nicht quirlsförmig, sondern in gedrängten Büscheln oder Aehren, welche mit gefärbten Deckblättern versehen sind; der Relch ist fünfzähnig, die Blumenkrone hat eine aufrechte, etwas ausgerandete oder eingedrückte Oberlippe, und eine dreilappige Unterlippe, deren Lappen ohne Einschnitte oder Kerben sind.

Die Pflanze ist sehr gewürzhaft, blüht im Juli und August, wird meist 2 Fuß hoch, hat eiförmige, etwas haarige Blätter; die Blumen sind

röthlich, felten weiß; findet fich häufig auf trodenen Wiesen, an Baunen und heden.

9) Die wilde Engelwurd, Angelica sylvestris L., hat



vielstrahlige Dolben mit fugelförmigen Dölben mit fugelförmigen Dölben und verhältnißmäßig kleisnen Hullblättern; bie Samen haben zwei Flügel und drei Nippen; ist auf feuchten Wiesen und an Gräben in Wälbern allentshalben in Deutschland zu Hause, und blüht im Juli und August; sie wird meist 4 — 6 Fuß hoch, hat einen bicken, runden, glatten, unten mit einem bläulichen

Duft überzogenen Stengel, ber erst nach oben sich in einige Aeste theilt, welche die röthlich-weißen Blüthchen in großen, stark gewölbten Dolben tragen, die aus vielen kleinen, kugelichten Döldchen zusammengesett sind; die Wurzelblätter sind boppelt gesiedert, die Fiederblättchen eiförmig gesägt. Die Wurzel ist

groß und gewürzhaft, und fann gleich ber achten Angelicamurzel gebraucht werben.

10) Gemeiner Baldrian, Kagenbaldrian, heilfamer Baldrian, Theriafsfraut, Valeriana officinalis L., machet



fowohl an Sumpfen und an feuche ten Seden, als auch auf trodenen, fteinigen Orten burch ganz Europa. Der Stengel ift oft balb Manns boch, bobl, bat gefiederte Blätter. Die Blümchen fteben in Dolben= trauben, seben röthlich ober weiß= lich aus, riechen ziemlich ftarf. Die Wurzel bat einen durchdringenden, nicht angenehmen Geruch und ent= hält ein wesentliches Del. ift ein portreffliches Araneimittel, beffen Wirtsamfeit in vielen Rrant= beitsfällen fich bewährt hat, besonders aber ift die Wurzel ber Pflanze von besonderer Wirfung.

11) Die große Brennnessel, Urtica diorca L, hat bekanntlich die lästige Eigenschaft, daß Blätter und Stengel bei der Berührung eine brennende Empfindung auf der Haut und in Folge davon sogar Blasen verursachen. — Die männlichen Blüthen der Brennsnessel haben einen vierblättrigen, die weiblichen einen zweiblättrigen Relch, die Blumenkrone sehlt bei beiden ganz. Hat eine auße dauernde Wurzel, wird bei 3—5 Fuß hoch.

Man sindet sie an Zäunen, Wänden und Mauern und auf schattigen Waldwiesen häusig. Trocken, wo sie nicht mehr brennen, sind die Nesseln ein sehr gesundes Viehfutter. In vielen Kranksheiten, wovon unser Hornvieh befallen wird, wird sie und zwar mit vollem Recht als Arzneimittel angewendet, vorzüglich auch

dann, wenn das Vieh blutige Milch gibt. Sie wird am besten im jungen Zustande versüttert, weil im Alter die Stengel zu holzig werden. Sie wächst auf dem dürrsten, magersten Boden, blüht im Juli und August. Wo die Nessel auf Wiesen erscheint, muß sie als nützliches Futterkraut erkannt und nicht als Unkraut bestrachtet werden; man sollte deßhalb auch bei neuen Ansacten immer etwas Nesselsamen mit unter streuen, wenigstens die Naine und Grabenufer mit demselben bepflanzen.

# 12) Die wilde Mahre, Daucus carotta, burch bie Rultur



unserer Gartenmöbre 211 umgeschaffen, machet überall auf burren, trodenen Wiesen. Die Stengel find oft 2 - 3 Fuß boch, und fo wie die Blätter, mehr ober weniger haarig. Die Blätter find breimal ges fiedert, und bie Ginschnitte ichmal, langettförmig. Die Strablen ber Dolben finb nach bem Berblüben ein= wärts gebogen, fo baß bie Dolbe in ber Mitte bobl In ber Mitte erscheint. ber Dolde befindet fich juweilen eine ichone, purpurs rothe Bluthe. Der Samen ift mit fteifen Borften an ber Rippe befestigt. Die

gange Pflanze ift eine gute Wiefenpflange.

13) Der gemeine Rummel, Carum Carvi L., ift auf trodenen



Wiesen und grafigen Weibeplätzen gemein, hat doppelt gesiederte Blätter mit schmalen Fiederchen und weißen Blumendolden, welche im Mai und Juni erscheinen.


Die Pflanze ist ein treffliches Biehfutter, und baber auf Wiesen sehr nüglich; ber Gebrauch ber Samen als Gewürz und in ber Arzneifunst ist bekannt.

14) Gemeiner, gelber Steinflee, Melilothus officinalis L.



Die Blüthchen sind nicht in Röpfchen, sons bern in langen Trauben gestellt, die Hülse ift ein s bis zweisamig; die Blätter gedreit, und haben wie die ganze Pflanze, besonders in getrocknetem Zustande, einen eigenthümlichen Geruch, und einen bitterslichen, schleimigen Geschmad, wächst hauptsächlich an Uferpläßen, und 2-3 Fuß hoch.

15) Der Baffer-Roftfenchel, Pferbefamen, Pholan-drium aquaticum L., wachst in Graben und Gumpfen, wo er vom





Wiesen und Weideplägen.

Juni bis August blübend angetroffen wird; er bat fehr bide, boble, glatte. gefurchte, mit weit aus= gesperrten Meften versebe= ne Stengel, woran 2-3 mal gefiederte Blätter fich befinden, deren Abtheilung weit aus einander gefperrt und zurückgebogen find, bie weißen Blütbendolden fte= ben auffurgen Stielen ben Blattern gegenüber. Die eiförmigen, glatten, etwas gestreiften Samen biefer Pflanze find febr gewürz=

haft u. ein wirtsames Mittel gegen gewisse Krantheiten ber Pferbe, besonders gegen ben sogenannten Rog berfelben.

16) Taufenbgulbenfraut, Erythraea Centaurium L., Wurzel einfährig, Stengel 1 - 2 Suß boch, aufrecht, vieredig, glatt, Blatter gegenüber ftebend, ftiellos, eiförmig, länglich, umfaffend, flumpf, gangrandig, glatt, breirippig. Blumen in bichten Dolben; Blumenfrone trichterformig, fünfrofenroth, felten weiß; svaltia. Blumenröhre am Schlund verengert, bauchig; Relch tief fünfspaltig, fünfseitig, bleibend, balb fo lang, ale bie Blumenrobre. Blubt vom Juli bis August auf Die ganze Pflanze ift bitter und hat vortreffliche Arzneifrafte, besonders ift sie magenstärkend und schweißtreibend.

#### S. 140.

Für Wiesen welche sich nicht leicht entwässern Laffen und beren Erträge als Einstreu benutt werben follen, eignen fich folgende Gräfer und frautartige Pflanzen:

1) Gemeines Rohrschilf, Arundo Phragmites L; Roseau commune in Frankreich; Common Reedin England, Kor in Schweden; Halm 4 — 8 Juß lang, steif, etwas holzig, meistens singerdick. Blätter groß, breit, lang, seegrün, scharfrandig.

Wild wachsend fommt basfelbe in Seen, Sumpfen, Ufern, Bachen und sumpfigen Stellen in Europa allgemein verbreitet vor.

Wenn das Nindvieh auch bisweilen die ganz jungen Blätter mit Begierde frist, so können wir diese Pflanze doch als Futterpflanze nicht empfehlen; als Streumaterial ist sie aber von großem Nugen, und die Anpflanzung derselben in Streuwiesen oder solchen Localitäten, aus denen nicht alles Wasser abgeleitet werden kann, wie z. B. in alten Flußbetten, verlassenen Torfgruben 2c. besonders empfehlenswerth.

2) Die spisige Segge, bas Schnittgras, Carexa acuta L, ist an Flugusern und auf nassen Wiesen häusig, wird  $1^{1}/_{2}$ —3 Fuß hoch; die Halme sind sehr scharf dreieckig, an der Spize überhängend mit 2—3 langen männlichen, und 2—4 noch längeren, walzenförmigen, entsernt stehenden weiblichen Nehren, deren Spelzen lanzettsörmig, spizig, schwarz mit grünem Nerv, und fast länger als die längliche, kaum gespizte Frucht. Die Blätter dieser Segge sind ziemlich breit, am Nande sehr schneidend, die des Halmes fast über die Aehren emporragend. Dieses Nindgras ist dem Nindvieh sehr schällich, ost sogar tödtlich; trocken kann es wenigstens unter den Heckerling geschnitten und mit den Pserden versüttert werden, doch ist es auch hier von geringem Werthe, als Einstreu vorzüglicher.

- 3) Die Sumpf = Segge C. paludosa L. ist an Flugusern, in Gräben und Sümpsen gemein, blüht gewöhnlich schon im April und Mai, ist dann 1½ 2 Fuß hoch, wird aber später 3' hoch; der ungleich dreifantige Halm ist an ten Kanten sehr scharf und schneidend, trägt an der Spige 2 3 walzige männliche Aehren mit dunkelbraunen, stumpsen Spelzen, und unter denselben zwei bis vier etwas entsernte, ansangs schmale, zur Zeit der Fruchtreise ziemlich dicke, walzige, aufrechte, weibliche Aehren, deren Spelzen schwarz = oder rothbraun mit grünem Nerv, spisig (oft etwas begrannt) und schmäler sind als die einsstrmigen, nervig gestreisten, mit einer kurzen, sast zweizähnigen Spize versehenen Früchte. Die Blätter dieser Segge sind sehr lang, 2 4 Linien breit, manche grün, am Rande und Kiel äußerst scharf von seinen, sägeartigen Stacheln. Die kriechende Wurzel ist braun.
- 4) Die Ufer = Segge Carex riparia L. wächst an benselben Orten, wie die vorige, ist ihr ähnlich, aber seltener; sie wird meist noch höher, 3 4' hoch, hat noch breitere blaugrüne Blätter, an der Spige des dreikantigen, sehr scharfen Halmes drei bis vier männlichen Aehren, wovon die oberste dicker und größer als die andere ist, unter denselben drei bis fünf entsernt stehende, lange, weibliche Aehren, wovon die untersten kurz gestielt und etwas nickend sind; die Spelzen der weiblichen Aehren sind lanzettsörmig, lang zugespist, grün mit rothbraunem, schmalem Rande, länger als die etwas aufgeblasenen, nervig gestreisten, in einen zweispaltigen Schnabel verschmälerten Früchte.
- 5) Die Blasen = Segge Carex vosicaria findet man häusig in Sümpfen und Wassergräben, blüht im Mai und Juni, wird 1½ 3 Fuß hoch, hat einen dreieckigen, scharffantigen Halm mit 2 3 linienförmigen männlichen, und 2 4 entfernten, länglich walzigen, dicken, weiblichen Aehren, deren lanzettförmige, spitzige Spelzen grünlich mit rothbraunem Rande eingefaßt und weit schmäler sind, als die aufgeblasenen, glatten, glänzenden,

gelblich grünen, in einen bünnen zweispisigen Schnabel sich endigenden Früchte. Die Blätter dieser Segge sind lebhaft grün, 2 — 3 Linien breit und am Rande sehr scharf; die untersten Aehren sind gestielt und nickend.

Agastachys, fommt in feuchten Wälbern vor, wo sie im Mai blüht und vom Juni bis Juli die Früchte reisen; sie zeichnet sich durch ihre sehr breiten, festen, am Rande scharsen, unterswärts bläulichen Blätter und den im fruchttragenden Justand 3—5 Fuß hohen, dreikantigen, ziemlich glatten Halm mit einer 3—5 Zoll langen männlichen und 3—6 Zoll entfernten gestielten, hängenden, sehr langen, walzenförmigen, weiblichen Aehren aus, an welchen die zahlreichen, grünen, verhältnismäßig kleinen, spissigen Früchte sehr gedrängt sigen. Die Wurzelblätter sind 1/2 Zoll breit oder breiter, die blühende Pflanze 11/2—2 Fuß hoch, die Spelzen der männlichen Aehren rothbraun, grün generut, die weiblichen Aehren im blühenden Justande sehr dünn mit ähnlichen, noch etwas dunkleren Spigen.

7) Der Teich - Calmus, Acorus Calamus L., machet in



Gräben und Teichen, hat schwertsförmige, sehr lange Blätter, und an dem 3 — 5 Fuß hohen dreieckigen Schaft etwa eine Spanne unter der Spiße einen singerlangen, walzensförmigen Kolben, der mit den grünslichen, dicht an einander gedrängten Blümchen ganz überzogen ist. Die Blätter sind als Einstreu zu benußen, die Wurzel als Arzeneipslanze zu verwerthen.

8) Die Rohrfolbe Typha.

Dieses ausgezeichnete Scheingras ist getrennten Geschlechts, und entwickelt am Ende des Halmes einen langen Kolben, bessen obere Hälfte aus männlichen Blüthen, die untere dickere, walzige Hälfte aus den weiblichen Blüthen besteht; die männliche Hälfte, welche nach dem Verblühen bald verschwindet und nur die nackte Spindel zurückläßt, besteht aus sehr vielen Staubfäden, deren jeder gewöhnlich drei, bisweilen auch mehr Staubbeutel trägt. Zwischen den Staubfäden besinden sich haarförmige Schüppchen, welche die Stelle von Kelchen zu vertreten scheinen — die weibliche Hälfte besteht aus langgestielten Staubwegen, deren Griffel in eine keulenförmige Narbe endigen. Diese Staubwege sind mit seinen Haaren umgeben und stehen ausnehmend dicht um die Spindel, eine sammtartige Walze bildend, welche ansangs grün, nachher braun, endlich fast schwarz ist. Die Blätter dieser Sumpspslanze sind sehr lang, steif und aufrecht. Hierher gehörige Arten:

9) Die breitblätterige Rohrfolbe Typha latifolia ist in Teichen und an sumpfigen Orten sehr gemein, treibt runde, feste, 5 — 6 Fuß hohe Halme, mit flachen, fast schwertförmigen Blättern, die 6 — 9 Linien breit sind und fast die Spise des Halmes erreichen.

Die Blätter werden von den Faßbindern benutt, um damit die Fugen der Fäffer auszufüllen und zu verstopfen und sin fo weit ein nicht unbeträchtlicher Handelsartifel.

Als Einstreu ganz vorzüglich.

# §. 141.

Bur Befestigung von Dammen, Bofdungen, Sandfelbern zc. eignen fic

1) Sanbrohr Arundo Arenaria.

Reich einblüthig, blaß strohgelb; berfelbe ist länger ale bie Krone; Rispe ährenförmig, steif, aufrecht und gedrängt, 6-8 30U lang; Blümchen aufrecht, leicht begrannt; Blätter eingerollt,



scharf zugespist. Wurzel stark friechend, knotig; ganze Pflanze graugrün; 2 — 3 Fuß hoch, gesstreift, glatte, feste Halme, Blätzter schmal, steif, scharf zugesspist, häusig gerollt. Blatthäutchen lanzettsörmig spisig, beinahe 1 Zoll lang, meist getheilt ober zerrissen.

Als Futter werthlos, zur Befestis gung des Bodens, der Abdachuns gen 2c. ganz vorzüglich.

Fig. 1. Kelch. 2. Blumchen. 3. Fruchts In oten, Griffel und Honiggefaß vergrößt,

2) Die Quede, Triticum repens.

Relch 5-blüthig, pfriemförmig, vielnervig; Blümchen lang zugespitt; Wurzel dauernd, stark friechend; Halme dunne, aufrecht, 2 und mehr Juß hoch, rund, glatt, gestreift, mit 5-6 Knoten, welch lettere häusig roth gefärbt sind; Blätter sehr ausgebreitet, unten



Fig. 1 Aehrchen. 2. Reich. 3. Blums den. 4. Soniggefäß. 5. Fruchts knoten mit feberartiger Narbe.

glatt, oben und am Rande runzlich, öfters nach einer Seite siehend; Alehre beinahe aufrecht, 2—3 Joll lang, flach aus zahlreichen Aehrchen bestehend, welche öfters mehr ober weniger begrannt sind.

Die Duede ift ein überall häufig verbreitetes Gras, und in vielen Gegenden auf Ackern ein recht lästiges Unkraut. Auf Wiesen ein vorzüglich milchgebendes Futter; mit ihren kriechenden Burzeln wuchert sie überall weit umber. In sandigen Gegenden dient sie zur Befestigung des Flugsandes, so wie dieselbe Dämme und Böschung, welche mit denselben bepklanzt werden, haltbar macht.

# 3) Sandhafergras Elymus arenarius L.



Fig. 1. Aehrchen. 2. Blumchen. 3. Fruchtfnoten.

Strandgras, blaues Sandgras, wilder Weizen, wilder Roggen in Deutschland; Lymegrass in England.

Blätter eingerollt, ftarr; Aehre aufrecht gebrungen.

Un sandigen Meeredufern in ben Dunen ber Nordseeinseln, auf Sandfelbern und an sandigen Ufern in Baiern, ber Lausit und in Sachsen zu hause.

Als Kutterpflanze ift bas Sandhafergras burchaus nicht ju gebrauchen, bagegen um fo mehr als Uferbedung 8= pflange. Diefes Gras nemlich wuchert außerordentlich und fann burch bas Pflanzen ber Burgel= schnell vermehrt sprossen febr werden; die Wurzeln find febr ftarf, meift umberfriechend und mächtigen Kasern mit\_ feben, weshalb es zur Dedung fandiger Damme und Flugufer,

fo wie jur Bindung bes Flugsandes in mehreren Dünenlandern angebaut wird.

## §. 142.

Bon ben ichablichen Biefenpflangen und Unfrautern.

# 1) Berbstzeitlose, colchicum autumnale.



Hat eine trichterförmige lillafarbige Blumenkrone, beren lange Röhre bis in die zwiebelichte Wurzel hinabreicht, wo der Fruchtknoten verborgen liegt; der Saum der Krone ist sechsspaltig. Im Herbste, wenn Blätter und Stengel bereits abgewelkt, kommt die Blume zum Borsschein. Tief in der Erde sitzt die in eine braune Haut eingehüllte giftige Zwiebel. Auch die tulpenähnlichen Blätter enthalten ebenfalls ein Gift, eben so der in einer dreifächerigen Kapsel enthaltene Samen der Pflanzen.

Wird auf Wiesen, welche etwas seucht aber nicht naß sind, häusig angetroffen. Um die Befruchtung der Pflanzen und so ihre Verbreitung zu verhindern, wird das Abbrechen der Blüthe empsohlen,

und zur gänzlichen Vertisgung berselben bas Ausstechen ber ganzen Pflanze; so sicher letteres auch sein möchte, so bürste solches boch bei, mit ber Zeitlose gänzlich überzogenen Wiesen kaum ausführbar, ein gänzlicher Umbruch aber bann sebenfalls vorzuziehen sein. Im getrockneten Zustanbe, als Heu, ist diese Pflanze, ben Samen abgerechnet, welcher sich auf der Wiese und in der Scheuer größtentheils verliert, dem Vieh weniger schäblich, während

häufiger Genuß bes Samens, so wie ber grunen Blatter, immer tödtlich wirkt.

Bon ben auf Roften bes landwirthschaftlichen Bereins im Großberzogthum Seffen mehrere Jahre lang vorgenommenen Bertilgungemethoden bat fich die bes Ausziehens ber Schlotten, wenn folde in vollem Safte ftanten, alfo im zeitigen Frubiabr, am bewährteften und billigften gezeigt: Bewöhnlich wurden gu bergleichen Bersuchen bie Schultinder verwendet, und benfelben eine von ber Zeitlose ftark beimgesuchte Wiese 1 - 2 Morgen groß, gegen eine Pramie von 10 - 15 fl. zur Reinigung überwiesen, was außer bem pecunairen Bortheil noch ben Rugen batte, bag bie Rinder biefe ichabliche Pflange, und gur eigenen Nuganwendung bie Art ihrer Bertilgung fennen lernten. einem halben Tage fonnten 50 - 60 Rinder einen Morgen reinigen und brachten auf biese Weise oft 100000 Schlotten aufammen. Die Folge biervon war, daß bie im Boden gebliebene 3wiebel, wie man fagt im Safte erftidte, und nicht mehr gum Borfchein fam. Im nächsten Jahr famen bann nur noch biefenigen, welche etwa im vorigen gang überseben, ober frifch aus bem Samen gefeimt, oder bas vorigemal nicht gehörig ausgezogen waren. Soll biefe Arbeit nemlich von Wirfung fein, fo muß bie Schlotte nabe an ber 3wiebel abbrechen; um fich biefen Erfolg möglichst zu sichern, muß bas Ausziehen ber Schlotten bei feuchtem Wetter und weichem Boben vorgenommen werben.

In noch fürzerer Zeit und ohne alle Mühe wird man diese Gafte los, wenn man die Wiese bewässert.

2) Das Sumpf = Vergismeinnicht (Mausöhrchen) Myosotis palustris mit seinen schönen himmelblauen, inwendig gelben Blümchen, ist und jedermänniglich als das Sinnbild des Andenkens und der treuen Liebe bekannt, nicht so beliebt ist es als Futterpflanze, indem das Vieh es verachtet, und es Pferden und Schafen sogar schädlich sein soll.

- 3) Der Hahnenfuß ober Nanunkel, Ranunculus, bat sehr viele Arten, welche meist gelb, einige aber weiß blühen, alle haben einen fünsblätterigen Kelch und fünf Kronenblätter, beren jedes mit einer kleinen Honigschuppe versehen ist; viele nackte Samen siten auf dem Fruchtboden. Alle Nanunkelarten besigen scharfe Säfte, einige sind sehr giftig; die Blätter sind bei einigen ganz (ohne Einschnitte), bei andern gelappt, bei den meisten Arten Hahnensußartig getheilt, oder zusammengesett. Die einzelnen Arten sind:
- a) Der große Sumpfranunkel; zungenblätteriger Hahnenfuß, Ranunculus Lingua, hat aufrechte 2 3 Fuß hohe Stengel mit lanzettförmigen, gezähnelten Blättern und großen gelben Blumen; er wächst in Sumpfen und Gräben und ist giftig.
- b) Der schmalblätterige Hahnenfuß, R. sammula bas Brennfraut, Egelfraut oder die kleine Sumpf = Ranunkel hat schmal = lanzettförmige Blätter, ist mehr niederliegend und in allen Theilen viel kleiner wie die vorige Art; sindet sich häusig an überschwemmten Orten, in Sümpfen und Gräben. Das Kraut ist scharf und zieht Blasen.
- c) Der Gift = Hahnenfuß, Giftblume, R. sceleratus findet sich gewöhnlich in Gräben und Sümpfen, blüht von Juni bis September und ist einzähnig. Die Pslanze wird ½-1½ Fuß hoch, mehr oder weniger ästig; die Wurzelblätter sind gestielt, handförmig lappig mit 3 5 stumpsen Lappen (die Lappen bald ganz randig, bald stumpf geserbt). Wenn die kleinen, blaßgelben Blumen verblüht sind, verlängert sich der Fruchtboden, der viel kleinen Samen trägt. Diese Art ist ausnehmend scharf und gistig.

# 4) Der gemeine Stechapfel, Datura Stramonium.



Diese frautartige bochft gefährliche Biftpflanze machet oft in febr großer Menge auf . Bach = und Grabenufern und an Wiesenrainen und fetten Erdbaufen. 3ft burch ibre weißen trichterförmigen Blu= men und ibre fache= lichen, ben wilden Raftanien ähnlichen, vielfächerigen Fruchtbulfen reicht zu erfennen. Alle Theile diefer Pflange find giftig. Wenn biefe Bflange von ben Thies ren megen ibred edels baften Geruches auch nicht leicht genoffen wird, fo wirft fie boch

schon dadurch nachtheilig, daß sie eben ihres üblen Geruches wegen das übrige Futter, mit welchen sie in Berührung fommt verdirbt und den Thieren ungenießbar macht.

5) Der schwarze Nachtschatten Solanumnigrum L. ist ein giftiges Unfraut, bas meist 1 Fuß und brüber hoch wird, einen ästigen Stengel mit eiförmigen, sast edigen oder gezähnten Blättern hat und als einjährige Pflanze zuweilen auch auf Wiesen vorsommt. Schon ber widrige Geruch, ben die Pflanze von sich giebt, macht sie verbächtig, wenn man auch sonst nichts schädliches von ihr wüßte. Die Blüthe erscheint im Juni und Juli, und hat viel Aehnlichkeit mit der Kartosselblüthe, ist aber viel kleiner und stets weiß. Die Früchte sind runde Beeren von der Größe

einer mittelmäßigen Erbse, welche im unreisen Zustande grün, aber wenn sie reif ist schwarz, bei einer gewissen Abart auch roth aussieht. Es hängen immer mehrere zusammen an abwärtshängenden Stielen und bilden eine Doldentraube. Inwendig enthalten sie einen röthlichen Saft und viele bräunliche Samen-körner. Den Thieren ist sie tödlich.

# 6) Der Bafferschierling (Cicuta virosa) ift eines ber



giftigften Gewächse. Er wächst in Sumpfen, an Bachen und in Waffergräben, wird 2 - 4' boch: ber Stengel ift rund, ichwach gefurcht, äftig und bohl, die Wurgelblätter find breifach gefiebert, die Fiederblättchen linienlanzett= förmig und gefägt; bie weißbluthigen Dolben find vielstrablig und gewolbt, fie fteben meift ben Stengelblättern gegenüber. aiftiafte Theil ber Vflanze ift bie knollige Wurzel, welche am meiften ber Gelleriewurzel ähnlich, jung fugelförmig, im Alter mehr länglich, inwendig bobl und burch Querwände in Kächer abgetheilt ift, und an Geschmad einer Petersilienwurzel febr nabe fommt. Wenn man fie zerschneibet, fo fließt ein gelber, flinkender, aber füglich Schmedenber Saft beraus, welcher

bas ftarkfte Gift enthält. Dieser Saft theilt sich selbst bem Wasser mit, worin die Pflanze wächst, und macht basselbe unsrein, stinkend und schädlich. Den Thieren, mit Ausnahmen ber Ziegen, ist ber Genuß töblich.

# 7) Das Gnabenfraut Gratiola officinalis.



8) Gemeines Schöllfraut Chelidonium majus.

Wurzel ausdauernd, bei ber Berlegung einen pomeranzenfars bigen Milchfaft von sich gebend. Stengel aufrecht und haarig, 1—3 Fuß hoch, milchend, doch weniger dunkelgelb als die Wurzel.

Blumen einzeln gestielt, in ben Blattwinkeln röthlich gelb, zuweilen auch weiß; wird eine Spanne bis 1 Fuß hoch, trägt gegenüberstehende, lanzettförmige, gegen die Spige zu gesägte Blätter. Fein gegliederte, frieschende, ausdauernde Burgel.

Die Pflanze ift sehr bitter, hat giftige Eigenschaften, wird in der Arzneifunde gebraucht, und blüht von Juni bis August auf feuchten, sumpfigen Wiesen und Weidepläßen.




Blatter gefiedert, oben bell-

grün, glatt, unten graugrün, fein behaart; eingeschnitten geslappt, Lappen stumpf, Blumen in Dolben; Blumenblätter eirund, gelb; Blumenstiele einblüthig, zottig. Schoten kahl, aufrecht, zweiklappig, Samen klein, glänzend schwarz, mit einem weißen Kamm versehen.

Als Futter ift biefe Pflanze für bas Bieb febr ichablic.

9) Die Biefenschelle, Rhinanthus crista galli.



Big. 1. Relch. 2. Blume. 3. Staubfaben. 4. Diefelben vergrößert. 5. Der Stengel.

Hat einen bauchigen, zusammengebrückten, vierzähnigen Kelch; die Oberlippe ber Krone ist gewölbt, zusammengebrückt und aussgerandet, die Unterlippe breilappig, die Staubbeutel sind haarig;

aus ben Fruchtknoten bilbet sich eine zweifächerige, zusammensgebrückte Kapsel. Alle Arten sind einjährig; blüht im Mai und Juni auf trockenen Wiesen und Aeckern; er wird 1 Fuß hoch, hat lanzettartige, ziemlich breite, etwas gefägte Blätter, und ansehnliche, blaßgelbe Blumen mit 2 blauen Jähnen am Halme.

Wenn diese Pflanze auch in ihrer Jugend von dem Bieh gefressen wird, so verschmäht folches dieselben doch in ihrem älteren oder getrockneten Zustande durchaus. Da der Samen dieser Pflanze vor der Werbung des Heues reif wird und aussfällt, so kann eine Wiese, wenn sich auch nur einige Exemplare auf derselben besinden sollten, in kurzer Zeit mit derselben ganz überzogen werden, und ist um so mehr als eins der schädlichsten Unkräuter (auf Wiesen und Aeckern) zu betrachten, als sie nicht allein die besseren Pflanzen verdrängen und ihren Psatzeinnehmen, sondern auch den in ihrer Nachbarschaft besindlichen Pflanzen die zu ihrem Wachsthum nöthige Nahrung noch hinwegnehmen.

Ein zeitiges und mehrmaliges Abmahen ber noch jungen Pflanzen habe ich immer als von fehr gutem Erfolge fennen gelernt.

Das Abweiben mit Schafen ift zu gleichem Zwecke ebenfalls schon empfohlen worden; in größeren Districten dürfte jedoch bieses Berfahren dem obigen nachzusetzen sein, da durch das Beweiden selten alle Pflanzen vertilgt werden, einzelne aber schon geeignet sind, eine allgemeine Berbreitung berfelben zu veranlassen.

Da wo beide Mittel nicht aufchlagen sollten, burfte ein förmlicher Umbau bes Grundstückes und mehrjährige Bestellung mit Hackfrüchten, so wie eine spätere Ansat mit Grassamen, als bas wirksamste Mittel erscheinen.

10) Das Zinnfraut, ber Duwock, Equisetum palustre nnd arvense. Dieses schädliche Unfraut, sagt Herr von Lengerke ist eben so rasch in seiner Ausbreitung, als es vielseitig ist in seinen nachtheiligen Eigenschaften. Die erstere wird, auf eine wirklich erstaunenswürdige Weise, durch sein ganz eminentes Wurzelvermögen gefördert; Ausläuser seiner Burzeln erstrecken sich factisch in einer Länge und Tiese von 25 ja 30 Kuß!


Sprengel erzählt uns, daß es in den Marschen Weiden gäbe, welche noch vor 20 Jahren das setteste Vieh lieserten, statt daß sie jest, nachdem das Equisetum sich eingesunden hat, nur noch mit Pserden und Schasen zu benutzen sind. Die trefflichste Milchstuh versagt die Milch, so wie sie auf eine mit Zinnkraut verzunreinigte Weide kommt. Wenn in den Elbmarschen z. B. eine Ruh auf einer Weide, welche keinen Duwock trägt, täglich 24 — 30 Duart Milch gibt, so liesert sie, sobald man sie auf eine Weide treibt, welche viel Duwock enthält, nur noch 8—10 Duart. Schlimmer aber noch sast als dieser Umstand ist die nachtheilige Einwirkung des Equisetum auf den Verdauungsprozeß. Das mit demselben gefütterte Vieh magert ab, leibet an Durchfall und legt den Grund zu manchen Krankheiten. Soswohl grün als getrocknet bleiben die nachtheiligen Wirkungen des Duwocks sich gleich.

Bei übererdeten nassen Wiesen habe ich häusig den Duwock zum Vorschein kommen sehen, bei Rückenbeeten, welche gehörig trocken gelegt, sowie bei öfterem abmähen und alsbaldigem bewässern der mit Equisetum überzogenen Stellen, hat sich derselbe ebensobald wieder verloren.

11) Großer Suflattig tussilago petasites.

Ein auf lehmigem und kalkhaltigem Boben häufig vorskommendes Unkraut, das mit seinen sehr breiten Blättern den Boden beschattet, und hierdurch den besseren Gräsern 2c. Luft, Licht und die atmosphärischen Niederschläge hinwegnimmt.

Das sicherste von mir immer am bewährtesten befundene Mittel zur Vertilgung des Huflattigs war das öftere Abstechen der Pflanzen und unmittelbar darauf folgende Ueberwässerung berselben.



bedel ober Saubedel,

Auf trockenen Sügeln, wuften Felbern und an Wegen, so wie auf trodenen Wiesen, beren Untergrund aus Lehm= boden beftebt, febr gemein. Gin 1-2 Rug bobes Strauchlein bilbend; aufrecht, mit einseitig behaarten Aeften, zahlreichen, zwei beisammen= meist au ftehenden spigigen Dornen u. purpurfarbigen Schmetter= lingsblumen, welche einzeln

oder zu zwei aus den Blattwinkeln kommen fünftheilige Kelche haben, deren Fahne gestreift, die Hülfen kaum länger als der Kelch sind; Blätter zu drei, wie beim Klee, oder auch einfach; Wurzel zäh und tief in den Boden dringend. Jung, wo sie noch keine Dornen hat, frist sie wohl das Vieh, troß ihres nicht angenehmen Geruchs, älter wird dieselbe dornig, hart und holzig; in diesem Justand wird sie vom Vieh nicht allein nicht angerührt, sondern auch das mit denselben gemischte Futter gemieden.

Umbruch, öfteres Mähen und Bewäffern, find die Mittel ihrer Bertilgung.

13) Wiesensalbei, Salvia pratensis.

3weilippigen, fünfzähnigen Reld, eine rachenformige Blumen= frone, vieredigen Stengel, mit quirlformig gestellten Blumen, in jedem Relch 4 nachte Samen; man trifft fie fast überall auf Wiesen, welche einen trodenen sandigen Lehmboben baben. Er bat schone blaue (febr felten blagrothe ober weiße) Blumen mit gewölbter Oberlippe; Die Blätter ber Pflanze find runglicht, von ftarfem, unangenehmem Geruch, bie unterften langgeftielt, bergförmig länglich, doppelt geferbt. Sie wird gemeinlich 11/2-3 Ruff hoch und blüht von Mai bis Juli. Man halt sie bin und wieder für ein gutes Futter, in Wirklichkeit aber verdient fie nicht dieses Lob, indem sie ben besseren Gräfern die Nahrung hinwegnimmt, und felbst feine giebt, ba fie bas Rindvieb nicht gerne frifit, und überdieß die Blätter, welche ben Sauptbestandtheil ber Pflanze ausmachen, bei bem Trodnen bes Kutters zu Beu, als Staub zerfallen. Auf guten Wiesen follte biefelbe also auch nicht angetroffen werden. Defteres Abstechen ber Pflanze, bas Mäben vor ber Samenreife, bas Ausziehen mit ber Wurzel find die wirksamsten Mittel zu ihrer Bertilgung.

14) Gemeiner Kälberkropf, wilber Körbel, Chaerophyllum sylvestre. Dolben an ber Spige bes Stengels flach, besondere Hülle 5 — 6 spaltig, Blättchen eirund lanzettförmig, ungleich, zulest zurückgebogen. Blumenblätter weiß, unregelmäßig. Samen schwarz, lang, glatt und glänzend mit kurzem Schnabel, Blätter dreifach gesiedert, groß, dunkelgrun, glatt oder schwach behaart, Blättchen fieberformig, langettformig fpigig, Blattscheiben



gestreift, glatt; innerhalb bes Randes haarig, Stengel 2—3 Fuß hoch, aufrecht, gestreift, an den Gelenken etwas angesschwollen, hohl, ungesleckt, unten etwas rauhhaarig, oben glatt. Wurzel rübenartig, außen gelbslich, innen weiß.

Die Pflanze blüht im Mai und Juni und es sehen die Wiesen, wo er sich oft in grosser Menge vorsindet, um diese Zeit ganz weiß. Das Kraut wird zwar von dem Bieh nicht geradezu verschmäht, hat auch einige Arzneifräfte, doch nur wesnige Nahrungsstoffe und muß deßhalb und da sie einen großen Naum einnimmt und nicht selten

bessere Gräser verdrängt, mehr als Unkrautpflanze betrachtet werden. Das Ausziehen der Pflanze vor der Samenreife ist das sicherste Mittel zu ihrer Vertilgung. Die Wurzel hat giftige Eigenschaften.

15) Gemeine Wallwurg, Symphitum officinalis.



Burzel ausdauernd, lang, äftig, 1—2 Finsger dick, außen schwarz, inwendig weiß; sehr schleimig. Stengel aufsrecht, rauh, eckig, gesturcht, ästig, 1—2 Fuß hoch, Blätter abwechsselnd, stiellos, am Stengel herablaufend, eilanzettsörmig, rauh,

rben dunkelgrun, unten heller. Blumen an den Spigen der Zweige in einseitig überhängenden Trauben stehend, weißlich gelb oder roth. Wird auf seuchten Wiesen beinahe überall angetroffen und dabei in solcher Menge, daß hierdurch der Ertrag sonstiger guten Pflanzen sehr geschmälert wird. Abstechen der Burzel vor der Blüthe ist eins der sichersten Vertilgungsmittel dieser Pflanze.

#### §. 143.

Nachdem wir in dem Vorhergehenden sowohl die vorzügslicheren als auch schädlicheren Wiesenpflanzen, ihren Karakter und ihre Neigungen, ihren Nußen, so wie die Mittel zur Vertilgung der schädlichen kennen gelernt, sind wir im Stande, für die einzelnen Vodens und Wirthschaftsverhältnisse die geeignetsten Pflanzen zu bestimmen, und durch deren Anpflanzung und weitere sachgemäße Pflege, wohin auch die Vertilgung der schädlichen Pflanzen und Unkräuter gehört, den Ertrag unserer Wiesen auf den höchst möglichsten zu realisiren.

1) Für Wiesen auf fruchtbarem, fräftigem, sogenanntem warmen Boben mit Bewässerung eignen sich: a. als Obergräser.

Wiesensuchsschwanz, Alopecurus pratensis.
Biesenschwingel, Festuca pratensis.
Erhabener Schwingel, Festuca elatior.
Goldhafer, Avena flavescens.
Kurzhaariger Haser, Avena pubescens.
Französisches Raygras, Avena elatior.
Italienisches Raygras, Lolium italicum.
Wiesenlieschgras, Phleum pratense.
Ackertrespe, Bromus arvensis.
Schmalblätteriges Nispengras, Poa angustisolia.
Gemeines Nispengras, Poa trivialis.
b. als Untergräser.
Englisches Raygras, Lolium perenne.

Wiesenrispengras, Poa pratensis.

Ruchgras, Anthoxanthum odoratum. Härtlicher Schwingel, festuca duriuscula.

2) Auf bemfelben Boden ohne Bewässerung und ftatt beren Düngung.

a. Dbergrafer.

Französisches Nangras, Avena elatior. Italienisches Nangras, Lolium italieum. Wiesenschwingel, Festuca pratensis. Wiesenhafer, Avena pratensis. Goldhafer, Avena flavescens. Kurzhaariger Haser, Avena pubescens.

b. Untergräfer.

Englisches Raygras, Lolium perenne. Schafschwingel, Festuca ovina. Wiesenrispengras, Poa pratensis.

- 3) Auf thonigem, wasserhaltigem sogenannten falten Boben.
  - n. Obergräser.

Knaulgras, Dactylis glomerata. Nohrschwingel, Festuca arundinacea. Wiesenlieschgras, Phleum pratense. Französisches Naygras, Avena elatior.

b. Untergräfer.

Englisches Raygras, Lolium perenne. Fioringras, Agrostis stolonifera. Gemeines Rispengras, Poa trivialis.

4) Auf moorigem torfigem Boden.

a. Dbergräser.

Wiesenlieschgras, Phleum pratense. Wiesensuchsschwanz, Alopecurus pratensis. Honiggras, Holcus lanatus. Französsisches Rangras, avena elatior. Nohrschwingel, Festuca arundinacea ober Festuca elatior. b. Untergräser.

Fioringras, Agrostis stolonifera.

Holcus lanatus.

Ruchgras, Anthoxantum odoratum.

- 5) Auf ichattigen Waldwiesen und Baum = Grasaarten.
  - n. Dbergrafer.

Knaulgras, Daetylis glomerata.

Riesenschwingel, Bromus giganteus.

Französisches Naygras, avena elatior.

Italienisches Rangras, Lolium italieum.

Kurzhaariges Hafergras, avena pubescens.

b. Untergräfer.

Englisches Rangras, Lolium perenne.

6) Um auch noch bem eigentlichen, nicht leicht zu entwässernben Moorsumpf und ähnlichen Localitäten einen Ertrag abzugewinnen, sae ober pflanze man auf benselben an:
Mohrschilf, Arundo phragmites.
Mohrschwingel, festuca arundis.
Mannagras, festuca fluitans.
Fioringras, Agrostis stolonifera.
Wiesenlieschgras, Phleum pratense.
Sumpfwindhalm, Agrostis palustris.

Wasserschmiele, Aira aquatica.

7) Auf eigentlichen Streuwiesen.
Rohrschilf, Arundo phragmites.
Rohrschwingel, festuca arundis.
Sumpfwindhalm, Agrostis palustris.
Große Segge, Agastachis,
Usersegge, Carex riparia,
Blasensegge, Carex vesicaria,
Spisige Segge, Carex acuta,
Sumpfsegge, Carex paludosa,

Teichkalmus, Acorus calamus,

Breithlätterige Rohrfolbe, Typha latifolia.

Werden ben obigen Futtergräsern noch einige bem Boben 2c. ebenfalls entsprechende krautartige Pflanzen beigemischt, so erhöht bies ben Ertrag einer Wiese im Allgemeinen, so wie es auch auf die Güte des erzeugten Futters von wesentlichem Einflusse ift.

Auf allen Wiesen, mit Ausnahme ber ad 6 und 7 bemerkten, sae man:

weißen Steinflee, Trifolium repens, rothen Klee, Trifolium pratense, und Hopfenklee, Medicago lupulina.

Wiesen auf torfigem, thonigem und feuchtem Boden mische man noch bei:

Schotenflee, Lotus corniculatus.

Baftardflee, Trifolium hybridum.

Da, wo man auf einen alebalbigen Ertrag zu sehen hat, ift auch bie Ansaat von italienischem Raygras immer zu empfehlen.

8) Auf Sand= und Riesboden können angebaut werden und find auf bemselben zu Hause:

Schafschwingel, Festuca ovina,

die geschlängelte Schmiele, Aira flexuosa,

der gerstenförmige Schafschwingel, Festuca ovina hordeiformis,

ber gemeine Windhalm, Agrostis vulgaris, bas zusammengebrückte Rispengras, Poa compressa, und ber gewöhnliche Schotenklee, Lotus corniculatus.

Rann derfelbe bewäffert werden, fo können dem obigen Samen noch beigemischt werden:

französisches Naygras, avena elatior, englisches Naygras, lolium perenne, Goldhafer, avena flavescens, härtlicher Schwingel, Festuca duriuscula, weißer Klee, Trifolium repens.

9) Bur Befestigung ber Ufer und Damme bienen: Sanbhafer, Elymus Arenarius L.

Sandrohr, Arundo arenaria. Quede, Triticum repens.

10) Pflanzen, welche in hochgelegenen Gegenden, auf Bergrändern, theils steinigem, theils fandigem oder trodenem Boben gedeihen sind:

Schafschwingel, Festuca ovina, weichhaarige Trespe, Bromus mollis, geschlängelte Schmiele, Aira slexuosa, jähriges Rispengras, Poa annua, weißer Steinklee, Trifolium repens, Bergklee, Trifolium montanum, Waldklee, Trifolium alpestre, Sichelklee, Medicago falcata,

#### S. 144.

Bu ben frühreifen Wiesengrafern und Kräutern geboren: ber Wiesenschwingel, Festuca elatior,

" Schafschwingel, Festuca ovina, das Knaulgras, Dactylis glomerata,

" Wiesenrispengras, Poa pratensis,

" gemeine Rispengras, Poa trivialis,

" Zittergras, Briza media,

" Holeus lanatus,

" Wiesenlieschgras, Phleum pratense,

" Wiesensuchsschwanz, Alopecurus pratensis,

" Ruchgras, Anthoxantum odoratum, englisches Raygras, Lolium perenne, französisches Raygras, Avena elatior, Adertrespe, Bromus arvensis, Zaunwicke, Vicia sepium,

Alle übrigen oben genannten Gräser gehören zu ben spätzreisenden. Die Zeit des vollständigen Aufblühens der Gräser habe ich zu gleicher Zeit als die ökonomische Reise derselben angenommen, indem alsbann das Gras in dem Zustande ist,

wo es in ber Regel bie meifte Nahrungsfähigkeit besitt und beghalb auch um biese Zeit geerndtet werden sollte.

#### S. 145.

Es ist um so nothwendiger, ein Gemisch mehrerer früh und spätreisen, so wie von hoch und niedrig wachsenden Gräsern anzusäen, als hiervon zum Theil die Sicherheit einer unter gleichen Umständen möglichst vollkommenen Heuerndte abhängig ist, und letztere gefährdet sein würde, wollte man nur eine Grassorte, oder nur lauter früh- oder lauter spätreise, oder nur lauter Dber- oder lauter Untergräser wählen, so wie schon aus der Erfahrung abgeleitet werden kann, daß eine und dieselbe Species, welche unter sonst gleichen Verhältnissen im Gemisch mit mehreren anderen Gräsern gebaut wird, verhältnismäßig größere Erträge liesert, als wenn solche für sich allein gebaut werden würde.

#### S. 146.

Als Futter für bie einzelnen Viehrassen haben sich außer obigen frautartigen Pflanzen noch folgende Gräfer besonders bewährt:

## I. Für Rindvieh.

- 1) Französisches Maygras, avena elatior.
- 2) Englisches Rangras, Lolium perenne.
- 3) Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis.
- 4) Ruchgras, Anthoxanthum odoratum
- 5) Riesenschwingel, Bromus giganteus.
- 6) Wiesenrispengras, Poa pratensis.
- 7) Italienisches Rangras, Lolium italicum.
- 8) Fioringras, Agrostis stolonifera.
- 9) Wiesenhafer, Avena pratensis.
- 10) Kurzhaariges Hafergras, Avena pubescens.
- 11) Golbhafer, Avena flavescens.
- 12) Wiesenschwingel, Festuca pratensis.

# bitigen Wiesenpflar

nì	e der nah theile, m 3 gemäht	enn bas	nem H	In 100 nem Her Nuhen Theile ei						
er je	nach d. Samen reife.	als Dehmd	ber Blüthe	als Futter für	als Streu und zur Befestigung bes Bobens					
i b. S i b. S i b. St oto.	$ \begin{array}{r}                                     $	53 — 380 978	9,1  14,8 7,8	dindv., Schafe btv. Rindvieh						
i b. A just i b. A i angs	1595 837 127 340 447	- 66 80 199	7,8 12,8 — 4,6 12,0	Nindvieh de						
i b. A le Juli ite Jul ite Auç i b. Ai	260 	149 	9,1 10,7 7,8 6,5 9,7	, Pferde oto. Rindvieh : indv., Schafe						
e Juniuft e Juli e Juli i b. Alugu te Juli te Juli te Juli i Gubes e Alugu	781 386 1169 1616 1451 430 212 148 255 478 815 1153 1042 1435	191 223 112 521 281 80 212 — 265 132 159 71	18,3 10,4 11,3 19,8 9,1 16,9 6,2 12,7 10,4 22,1 19,2 18,0 12,5	s 3 indv. Schafe 3						



# Tabellarifche Zufammenfiellung ber Ertrageverhaltniffe ze. mehrerer ber vorbefdriebenen Grafer und Frantartigen Wiefenpflanzen.

Denennung ber Grafer.	Lagen und Bobengattungen, auf 1 biefelben		Samewrolfe Bu	a b cenge ber amenfors in 1 inshel i knowledit knowled benach ber amenfors in 1 inshel in knowledit knowledit knowled benach knowledit knowled benach knowle	Sauge Sauge	Länge bes Grajes.	Quabr.:Fuß =	Acro = 38376 Parifer 1,2 wurt. Morgen ach ber an Dehmb	Bras gemaht wirb	In 100 Theilen trock, Angladyg,, lein Hen find nahrhafte ben verlog genäht wird zu bigkett if bater am Act ber Leit ber	4500	Nuhen	
Sebin	befondere gut gebei: immer no	h mit Nugen tiben konnen.	Đ.	Genicht eine Buitt.	58.		friich getrock- frife als net als als Gras Den Gra K K	getrod friich getrod net ale als net al Den Gras Hen K Ib K	in der Rach b. Sals Binthe Treife. Dehmd g	ber ber Sac im Zehmb Zeit ber größten gi Buthe reife. Debmb Zeit ber	in ber Bluthe in ber Seim Seim	als als Streu un Hutter gur Befestigum für bes Bobens	ng .
11   Gerilenformiger Schaffchwingel, F. ovina hordeiformis 278  12   Mannagras, Fest. Auitans, and Poa Anitans 279  23   Telefortiger Cadwingel, Fest, Iolineca	2 20af feuchte. trochem Boden. 18to. besse 2 2 20af feuchte. krochem Boden. 3 4 2uf cho. feucht. then. Boden 5 Unf feuchten. 11cht leicht zu einer Unter Limmyssen Beden. 6 Unf faltem, schnigem, schen Unfferender. 18th feuchten. 7 20af febru Boden. 7 20af febru Boden. 8 20af feckstigem. Joudigem Boden. 9 20af fecksten Budigem Boden. 10 20af februchtstig, feight, Leftotte. 11 20af februchtstig, feight, Leftotte. 12 20af felkstigen. Joudigem Boden. 13 20af februchtstig, feight, Leftotte. 14 20af februchtstig, feight, Leftotte. 15 20af falten, sidem Loben. 16 20af feight, mirtem Boden. 16 20af feight, mirtem Boden. 17 20af feight februchten. 18 20af falten Liberigem Boden. 20 20af faltstigen. Februchten. 21 20af feisten Sehnboden. 22 20af feisten Sehnboden. 23 20af feisten Sehnboden. 23 20af feisten Sehnboden. 24 20af feisten Sehnboden. 25 20af feisten Sehnboden. 25 20af feisten Sehnboden. 26 20af feisten Sehnboden. 27 20af feisten Sehnboden. 28 20af feisten Sehnboden. 29 20af feisten Sehnboden. 20 20af feisten Sehnboden. 21 20af feisten Sehnboden. 22 20af feisten Sehnboden. 23 20af feisten Sehnboden. 24 20af feisten Sehnboden. 25 20af feisten Sehnboden. 27 20af feisten Sehnboden.	engl. Rangaras Jant bis Ang.  icht Jimmf. Bob. Mal bis Jimi blo. Mal bis Jimi Jimi Jimi bis Jimi Myrif bis Jimi Myrif bis Jimi Myrif bis Jimi Myrif bis Jimi Mitte Jimi Mit	3.41 b. Cept. 3.41 b. Cept. 3.41 b. Angust 4.7 Ansangs Ang. 3.41 b. Angust Angust 3.41 b. Angust 3.42 b. Angust 3.43 b. Angust 3.44 b. Angust 3.45 b. Angust 3.46 b. Angust 3.47 b. Angust 3.48 b. Angust 3.49 b. Angust 3.40 b. Angust 3.40 b. Angust 3.40 b. Angust 3.41 b. Angust 3.42 b. Angust 3.43 b. Angust 3.45 b. Angust	,204,000 28 90,135,680 31 112,253,720 18 126 517,860 21 21 21 3373,700 37 58	6 0,6 inderig 6 0,8 inderig 6 0,8 inderig 6 0,8 inderig 6 0,8 inderig 7 inderig 7 inderig 8 inderig 8 inderig 9 0,9 inderig 9	14—18" —— 20—25" 20—25" —— 30—50" 20—40" 6—10" 20—23" 10—15" —— 20—30" 10—20" —— 15—20" 15—20" 10—20" 10—60" 10—15" —— 20—60" 10—15"	7827 3389 1493 9131 4515 1733 13612 6465 1900 51046 17866 5103 54450 23821 — 17866 — 27225 — 2382 5445 — 4339 1089 8269 — 13612 4083 — 13612 4083 — 13612 4083 — 13612 4083 — 1362 7147 952 24596 75957 12251 122596 75957 12251 18376 7810 952 7486 2246 788 18376 7810 952 7486 2246 886 1878 18376 7810 952 18376 7810 952 18	3 4492 3403 — 3 5989 — 7 7823 — 6 17866 15654 — 6 17866 15654 — 7 3403 — 9 3841 5425 — 0 4492 3403 — 9 3841 5425 — 0 4492 6125 — 2 61236 — 7 3403 4093 — 8 3812 6125 — 7 3403 4093 — 8 3811 12251 — 7 3403 4093 — 8 3811 12251 — 8 3811 12251 — 8 3811 12251 — 8 3811 12251 — 8 3811 12251 — 8 3811 12251 — 8 3811 12372 11910 — 8 6712 9528 — 1 31272 11910 — 1 4800 4083 — 1 3131 6806 — 1 28576 13612 — 1 3811 6806 — 1 3811 6806 — 1 3811 881 881 881 881 881	305 613 53 957 446 380 3988 2392 978 4253 — — 2392 1595 — 1063 837 — 212 127 66 239 340 80 1005 447 199 478 260 149 372 — — 765 553 67 446 186 48 4915 4486 48 4915 4486 48 4915 4486 48 4915 4486 48 4915 4886 223 724 1168 112 1616 1616 524 1089 1451 281 478 30 80 306 212 22 309 80 306 212 22 309 80 306 212 22 309 148 — 601 455 205 406 478 132 1191 815 199	9.1 14.3 — 338 — Sameweife	35,0	Pferbe  Bferbe  Bferbe  Bferbe  Bferbe  Bferbe  Bferbe, Athbuteh  Dio, Schafe  bto,  Rinbuleh, Pferbe  bto,  Rinbuleh, Rinbuteh  Ridgitatie  Ifich, Athbu, Schafe  Ifiche  Ifiche Liebegraat  Inbuteh  In	

gie= ift am	100 jæs	Theili Gras Heu	e fri: geben	Nuțen									
gur	in der Blüthe	in der Sa: menreife.	betm Dehmb	als Futter für	als Streu und zur Befestigung bes Vodens								
Hnitt.	_	_	-	für alles Bieh									
:fe	=			dto. oto. dto. jung für Schaafe Pferde, Rindvieh									
ife.		_ _ _ _		Bferd., Rindvh. Schaafe bto. bto. bto. bto. Bferbe, Rindv. Schaafe bto. bto.									
		_	-	Bserbe Pserbe, Nindvieh Bserbe Schase									
ife	-		_	Bferde, Rindvieh Bferde Bferde,Rindv.,Schaafe bto. bto. bto. bto: bto. bto.									
	-	-	-	bto. bto.									
				dto. dto. dto. dto. Rindvieh u. Schaafe. dto. dto. dto. dto. dto. dto.									

# II. Den Pferden fagen besonders gu.

- \_ 1) Mannaschwingel, Festuca fluitans.
  - 2) Wiesenschwingel, Festuca elatior.
- 3) Englisch Rangras, Lolium perenne.
- 4) Knaulgras, Dactylis glomerata.
- 5) Fioringras, Agrostis stolonifera.
  - 6) Wiesenliescharas, Phleum prateuse.
- 7) Rohrschwingel, Festuca arundinacea.

# III. Für Schafe.

- 1) Die Rasenschmiele, Aira canescens.
- 2) Das Wiesenrispengras, Poa pratensis.
- 3) Das jährige Rispengras, Poa annua.
- 4) Das gemeine Rispengras, Poa trivialis.

" compressa.

" bulbosa.

5) Der Schafschwingel, Festuca ovina.

#### S. 147.

Tabellarische Zusammenstellung ber Ertrageverhälts nisse 2c. mehrerer ber vorbeschriebenen Gräser und frautartigen Wiesenpflanzen.

(Siehe nebenftehenbe Tabelle).

Benennung ber Grafer.			Bobengattungen, auf welchen biefelben		Samenreife,	Menge ber Samen: förner in 1 Bus	funden. 1,2 w. Mrg. retheilt four a	Wurzel,	Länge bes Grafes		adrFuß =		**	Bestandthe	er nahrhaften eile, wenn ba emäht wird	inem Ben	ind nahrhaft	ren, wenn gemäht wirb gur	Die Ergies bigkeit ist baher am	100 Theile fri iches Gras gebe Heu		Ruhen
Sebum			immer noch mir Nugen gebaut werden können			hel = 6.6 württemb. Bierling.	The property of the property o	Auf I Acres		Gras		frifch getrode frifch getrode als net als als net als Gras hen Gras hen		in ber nach b. als Samen Dehmb reife		ber ber Sa- men: Bluthe reife Dehind		Bluthe Sament reffe	größten gur Belt ber	in bec Bluthe in der Sac- menreise. beim	als Fuiter für	als Streu und zur Befestigung des Bodens
31 Schmalblätteriges Floringtas Agrostis angustifolia 32 Begrannles wurzelfproffendes Floringras Agrostis aristati	303 30			Ansanas Aug	. Geg. End.Aug. . Anf. Septemb.	_	_	- friedjend - friedjend	10—15"	Unfang T 8848	— 16335 17015 2016 10209	8507 — Decbr. 4594 —	"	Decbr. A	765 930 (nf. D. 438		9,5 —		i.Dec. geschnitt. bto.		für alles Bleh blo.	
33 Emmywinthdan Agrostie palustrie 34 Mater Zerope Bromus arvensis 35 Beleige Treepe mollit 36 Wiejendigdygraf Phloum pratenso	308 34	blo. Auf Lehmboben bto. Auf thonigem Lehmboben	Muf lehntigem Cantboben bto.	Anfangs Juni Mitte Mai • Ende Juni	Mitte Juni Enbe Juli		43 802	- bto faferig - faferig 5 bto. zuweilen zwiebelig	15-30"	23821 1 10890 1	7355 40837	2041 — 19397 9528		1488 510 1595	584 — 147 — 32 — 3868 297	12,5 9,3 9,2	10,7	-   -   5	Samenreife Bluthe bto. Samenreife.	- - -	oto. bto. jung für Schaafe Pferbe, Kindvich Pferb., Rindvh. Schaafe	
37  Blefenindofdwan, Alopecurus pratensis 39 Robratifer Sudofdwan; Alopecurus arundinaceus 40 Rudgad Anthoxanthum odornum 41 Blafferfømite Atra ayuntlea	. 313   38	btv. btv. Auf fanbigem Lehmboben btv. Auf einem bestänbig mit fließ.		Af.Mai b.Sbst. Mitte April	Juni u. Juli Anf. Juli. Anf. Juni	3′,724,380 37′,156,680	1 1	5 jtark kriechen	15—20" 10—15"	20418 11209 7827	6125 1630 13812 2103 6125	11570 9528 5819 8167 5554 —	7   -	478 450 122	1169 223 454 255 600 — 311 —	6,9 7,8 9,7 5,8	7,9 10,8 16,9	E	bto. Blüthe. bto. Samenrelfe.	- - -	bto. bto. bto. bto. Pferbe, Alinbv.Schaafe bto. bto.	
42 Rafenfowiele / cospitosa 43 Blant Schnick Malinia coornica 44 Wefeldingelle Schnick Atra foxuosa 45 Midented Perigras Molica nutuna 46 Pantowicku Tritioum cantuum	314 42 9 315 41 9 316 43	Auf Schwigendem Canb	Auf jebem Boben	bto. Juli u. August Anf. Juli	Anf. August Ende August Nug. 11. Sept. August			friechenb jaserig	20—50" 10—20"	10209 3	1	3573 2723	, =	319 319		9,6	8,3	-   -   vs	3Tûthe	= =	Pferbe, Mindvich Pferbe Schafe	
47 Robethitterige Ginquae Pinlaris arundinacea 48 Mitegrae Briza media 49 Meifer Steinffer Trif. repens 50 Rober Meiculte Trif. pratense 51 Mitter begiger Kier Trif. medium	317 45 9 318 46 9 319 1 9 320 3 9	Auf thonigem Boben Auf Lehmboden	Auf sanbigem Lehmboben. Auf Woorboben Auf jedem Boben Auf Woorboben.	Juli Mitte Juni Mai bis Sept. Juni u. Juli	Anf. August August Mitte Juli Anf. Ug.u.Spt. Anf. Septemb.	36′,764,640 12′,022,560	56 844 52 276 L,	faserig friechb. Inot faserig friechenb	30—60" 10—15" 5—10" 5—10"	34031 17 27225 12 9529 3 49005 12	1901   19890 7015   fanbig. 1251   9529 1251   — 1380   —	6262 3063 Lehmb. — 3335 8168 — — — — 19058	11111	2126 1702 409  1914	340 96 	12,5 13,2 —	5,4 — 3,9 — 4,5 — — —		Tüthe Sameurelfe	_   _   _	Pferbe, Rinbvieh Pferbe Pferbe, Ninbv., Schaafe bto. bto. bto. bto: bto. bto.	
			Nuf Sanbhoben	Iuli u. Aug.		_  -	-   -  -				ent hmb. 8848	3539 —	-	_	335 —	_	9,4 -				bto. bto.	
54 (Veneiner Scholentice Lotus cornioulatus 58 (Riefenblaiterbie Lachyrus prateusis 59 Januwide Viola sepium 60 Regelwide - cracea	327   13   9 328   14   9 328   16   9	Muf fanbigent Lehmboben Muf trodt. Ahonhalt. Lehmbob. Auf feuchtem, thom. Lehmboben Muf fanbigem Lehmboben Muf fanbigem Lehmboben Muf thonligem Lehmboben bto.		Juni Witte Mai	Enbe Juli August Ende Juni Anf. Septemb.	1/,373,920	56 32 0,	friechenb Eriechenb	10—15" 5—10" 10—15"	13612 5 10209 3 24502 12 17696 4	105 — 190 — 251 — 424 20418	5615 6806 — — —	=	638 358 861 967 340	276 345	12,5 11,2 7,0 21,9 8,3	2,9				blo. blo. blo. blo. Rinbulelj u. Schaafe. blo. blo. blo. blo. blo. blo.	,





# II. Den Pferden fagen befondere gu.

- \_ 1) Mannaschwingel, Festuca fluitans.
  - 2) Wiesenschwingel, Fostuca elatior.
- 3) Englisch Rangras, Lolium perenne.
- 4) Anaulgras, Dactylis glomerata.
- 5) Fioringras, Agrostis stolonifera.
  - 6) Wiesenlieschgras, Phleum prateuse.
- 7) Rohrschwingel, Festuca arundinacea.

## III. Fur Schafe.

- 1) Die Rasenschmiele, Aira canescens.
- 2) Das Wiesenrispengras, Poa pratensis.
- 3) Das jährige Rispengras, Poa annua.
- 4) Das gemeine Rispengras, Poa trivialis.

" compressa.

" bulbosa.

5) Der Schafschwingel, Festuca ovina.

# S. 147.

Tabellarische Zusammenstellung ber Ertrageverhält= nisse 2c. mehrerer ber vorbeschriebenen Gräser und frautartigen Wiesenpflanzen.

(Siehe nebenftehende Tabelle).

#### s. 148.

Der Werth einer Wiesenpflanze ist nicht allein von dem in derselben enthaltenen Nahrungsstoff, sondern auch zugleich von der Masse genießbarer Futterstaffe, welche sie producirt, abhängig. Beides zusammen genommen sind die Factoren, welche den Werth eines Grases bestimmen, denn wenn auch ein frästiges heu einem weniger frästigen vorzuziehen, so haben wir doch bei dem Futter der Thiere auch noch auf andere Dinge Nücksicht zu nehmen. Außer dem eigentslichen Nahrungsstoff bedürfen die Thiere nemlich auch noch eines den Magen ausfüllenden Stosses, wodurch dann sene Theile des Futters, welche nicht als eigentliche Nahrungsstoffe betrachtet werden können, einen Werth erhalten, so daß ein Futter, welches bei größerer Masse 1/2 weniger Nahrungsstoffe hat als ein anderes, darum nicht auch um 1/2 weniger werth ist.

In der Regel balt man bas Beu von bewässerten Wiefen für weniger nahrhaft als bas auf trodenen unbewäfferten, fo wie auch mit Dung überführten Wiefen, und bat in fo weit recht, wenn man unter Bewäfferung ein Monate langes Ueberftauen, ober eine in gleicher Dauer ftattfindende Ueberriefelung verstanden wissen will (§. 17. Nr. 2. a). Mäßig und nach richtigen Grundfägen gewäffertes Futter fieht gleiche Bewichte binsichtlich einander verglichen, seiner nährenden mít Stoffe unbewässertem, unbedungtem Futter nur fehr wenig nach. Wird jedoch bas auf gleichen Klächen producirte Futter und ber in bemfelben enthaltene Nahrungsftoff summarisch mit einander verglichen, fo fpricht fich ber begfallfige Ralful jedenfalls gu Gunften ber bemäfferten Fläche aus.

Nehmen wir z. B. bei Raygras 25 P. C. heugewicht als nährende Bestandtheile an, so wären in dem Ertrage eines Morgens bewässerter Wiese = 45 Centner etwa 1125 Pfund enthalten. Bei unbewässerten, ungedüngten Wiesen können die nährenden Bestandtheile zu 33 P. C. und bei dem gewöhnlichen

Ertrag von 12 Centnern per Morgen zu 396 Pfund angenommen werden; die nährenden Bestandtheile betragen also auf gleicher Fläche auf Bewässerungswiesen um 729 Pfund mehr als bei unbewässerten, ungedüngten Wiesen. Bei Düngerwiesen möchte unter sonst günstigen Umständen der Ertrag an nährenden Bestandtheilen, wie ich sogleich nachzuweisen gedenke, sich nicht höher, als bei Bässerungswiesen stellen.

Sin clair hat in seinem mehrerwähnten Werke (Beschreibung ber Gräser 2c.) die Resultate interessanter Untersuchungen in obiger Beziehung niedergelegt, und ich theile solche hier folgend wörtlich mit:

"Heu von bewässerten Wiesen halt man gewöhnlich für weniger nahrhaft, als solches, welches auf reichem, dauerndem Beideland gewonnen wird. Aus diesem Grunde habe ich den Ertrag an nährenden Bestandtheilen mit einander verglichen, und weit weniger Unterschied gefunden, als ich glaubte, wie es aus nachstehenden Angaben erhellen wird:

Ausbauernder Lold (Lolium perenne), gur Bluthezeit von einer bemäfferten Wiese genommen, welche bis Ende April mit Schafen abgehütet worden mar, enthält Nahrungeftoff . . 72 Gran. Ein gleiches Gewicht von bemfelben Grafe und von einer reichen alten Weibe genommen, welche ungefähr um biefelbe Beit jum Beumachen eingeschloffen wurde, enthielt Rahrungsftoff 95 Dasselbe Gras, von ber Wiese genommen, welche im Frühling nicht abgehütet wurde, enthielt 100 Dasselbe von ber reichen Weibe genommen, bie nicht abgeweidet wurde, enthielt . . . . 120

Eine bewässerte Wiese kann man als ein Treibhaus für Gras ansehen und die etwas geringere Quantität an Nahrungssstoffen dem schnelleren Wachsthum zugeschrieben werden. Dieselben Wirkungen entstehen ebenfalls aus einem Uebermaß an Dünger.

Auf einem Flecke einer kunstlichen Wiese, auf welchem viel Ruhdunger sich angehäuft hatte, war bas Gras außerordentlich

hoch und sehr schön bunkelgrun, so bag man es von Theile des Raygrases schon in beträchtlicher Entfer scheiden konnte.		
Bier Ungen von biesem Grase wurden untersucht, u	nd en	thielten
Nahrungsstoff		Gran.
Diefelbe Menge Gras, von mäßig reichem Boben,		
welcher biefen Fled umgab, enthielt Rahrunges		
ftoff	122	. ,,
Bei einem andern Berfuche enthielt biefelbe Grasart		**
auf ungedüngtem Boben	95	,,
Auf demfelben Boden febr ftart gedungt, enthielt		"
das Gras blos	50	,,
Gemeines Duedengras, auf mäßig gedungtem Boben,		"
gab 14 Ungen Gras, wovon bas oben angegebene		
Gewicht an Nahrungsstoff enthielt	90	,,
Auf armem, fiesigem Sandboden, mit einer Unter-		"
lage von Thon, gab es 16 Unzen, woran bas		
oben angegebene Gewicht an Nahrungsstoff		
enthielt	80	,,
Auf einem Boden, welcher beinahe gang aus einem		"
Thon bestand, wurden 12 Ungen Gras gewonnen,		
wovon das gewöhnliche Gewicht an Rahrungs=		
stoff enthielt	69	,,
Haferartiges Honiggras gab auf einem thonhaltigen,		"
mäßig gedüngtem Lehmboden 23 Ungen Gras,		
wovon bas angegebene Gewicht an Nahrungs-		
stoff enthielt	84	,,
Auf einem Boden von beinahe reinem Thon war		17
der Ertrag 13 Ungen, wovon 4 an Nahrungs-		
stoff enthielten	89	. ,,
Auf kiesigem Sandboden, mit wenig Dünger, war		"
der Ertrag 10 Ungen, wovon 4 an Rahrungs-		
stoff enthielten	80	,,
Auf Heideboden war der Ertrag 8 Ungen, wovon		"
4 an Rahrungsstoff enthielten	83	,,
Q+  i+  i +y +		"

Bei allen diesen Bersuchen waren die Gräser zweifährig, und wurden in derselben Periode bes Wachsthums untersucht.

#### S. 149.

Wenn wir auch einzelne Erfahrungen und Merkmale über die Wirkung, welche verschiedene Pflanzen in dem thierischen Körper hervorbringen, haben, so sind dies so wenige, daß wir unmöglich im Stande sind, ein vollständiges System hierauf zu gründen. Im Allgemeinen nur ist und z. B. bekannt, daß Pflanzen, welche viel Zucker, Pflanzenleim, Pflanzeneiweiß, Phosphor, Schwefel und Chlor enthalten auf die Erzeugung von Milch eine entschiedene Influenz ausüben. Hierher gehören besonders:

Englisches Nangras, Lolium perenne. Wiesenlieschgras, Phleum pratense. Nohrschwingel, Festuca elatior. Wiesenschwingel, Festuca pratensis. Wiesenrispengras, Poa pratensis. Gemeines Nispengras, Poa trivialis. Fioringras, Agrostis stolonifera.

, alba.

## §. 150.

Um ein mehr auf Fettansatz wirkendes Futter zu erhalten burfte es rathsam erscheinen, den Gräsern, welche eine geringere Mastungsfähigkeit besitzen, einige frautartige Pflanzen (Klee, Schotenfrüchte 2c.) beizumischen.

# Mischungsverhältniß der einzelnen Grassorten und Menge des erforderlichen Samens.

#### S. 151.

Die hauptsächlichsten Eigenschaften, welche ben Werth eines Grafes bedingen, find: Nahrungsfräfte, Ertrag, früh= zeitiges Wachsthum, Wiedererzeugung ober die Eigen=

schaft, schnell nachzuwachsen, nachdem es geschnitten ift, und die Leichtigkeit die es bietet, aus Samen fortgepflanzt werden zu können. Da nunmehr aber die obigen Eigenschaften sich nicht in einer Grasart vereinigt sinden lassen, so bleibt uns nichts übrig, als eine Anzahl von Gräsern auszuwählen, welche vereinigt ben obigen Bedingungen am nächften entsprechen.

Würde man bei der Wahl der Grafer auf eine frühe Blüthezeit derfelben besonderen Werth legen, so würden folgende Grafer diesem Zweck am besten entsprechen:

Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Honiggras (Holeus odoratus), weiche Trespe (Bromus mollis), jähriges Nispengras (Poa annua) und Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Es würden diese Gräser, wenn solche auf Boden von guter Beschaffenheit gestanden, in der letten Hälfte des Maimonats geschnitten werden können, da solche um diese Zeit sämmtlich in der Blüthe stehen würden; der Ertrag würde indessen sehing sein, da die nährenden Bestandtheile der ganzen Erndte von 1½ württ. Morgen — nehmen wir an, daß von sedem der genannten Gräser gleich viel angesäet wurde — nur 367 Pfund betragen würden.

Eine Bereinigung des Wiesenrispengrases (Poa pratensis), gemeinen Rispengrases (Poa trivialis), härtlichen Schwingels (Festuca duriuscula), gemeines Zittergras (Briza media), lolchartigen Schwingels (Festuca loliacea), gerstensörmigen Schafschwingels (Festuca ovina hordeiformis) 2c., gibt eine Erndte, die man in der ersten Juni-Woche schneiden kann. Besteht die Erudte aus gleichen Theilen dieser Gräser, so betragen die in denselben enthaltenen Nahrungsstoffe per. 1% württ. Morgen 486 Pfund, übertreffen also die der vorigen Erndte um 119 Pfund.

Eine Bereinigung zu gleichen Theilen Knaulgras (Dactylis glomerata), Wiesenschwingel (Festuca pratensis), haferartiges Honiggras (Holcus avenaceus), ausdauernder Lolch (Lolium perenne), aufrechte Trespe (Bromus erectus) und Acertrespe (Bromus arvensis), wird eine Erndte liesern, welche man Ende

Juni mähen kann, und welche 844 Pfund Nahrungsstoff enthält, die vorige Erndte also um 358 Pfund und die erstere Erndte um 477 Pfund übertrifft.

Eine Mischung von Biesenlieschgras (Phleum pratense), gelblichem Biesenhaser (Avena flavescens), gemeinem Kammgras (Cynosurus cristatus), grauem Rispengras (Poa nemoralis), Biesengerste (Hordeum pratense), Biesenerbse (Lathyrus pratensis), vielblüthige Trespe (Bromus multisorus), liesert eine Erndte, welche man gegen Ende Juli schneiden lann. Der darin enthaltene Nahrungsstoff beläuft sich auf ungefähr 1008 Pfund.

Unter ben vorbeschriebenen Gräsern und Wiesenpflanzen bürfen die nachbemerkten als diesenigen bezeichnet werden, welche die vorhin bemerkten Eigenschaften, nemlich hauptsächlich nährende Kräfte, frühes Wachsthum, Ertrag, Nachwuchs, Fortbauer im Boden und die leichte Möglichkeit einer Fortpflanzung durch Samen besißen. Zugleich werden wir das Gewichtsverhältniß der einzelnen Sorten zu einander sestzustellen suchen. So sind, wenn zur Ansaat einer Fläche 100 Pfund Grassamen genommen werden, erforderlich:

on	Dactylis glomerata			11	Pfund.
'n	Festuca pratensis			9	"
,,	Alopecurus pratensis	ļ		6	"
"	Poa trivialis			16	"
,,	Holcus avenaceus			2	"
,,	Phleum pratense .			4	"
t/	Festuca duriuscula			8	"
'n	Cynosurus cristatus		•	9	"
į,	Poa nervata			3	"
	Poa nemoralis .			4	"
,,	Poa angustifolia .			2	"
u	Agrostis stolonifera	val	r.		
	latifolia			4	i
,,	Lolium perenne .			6	"
,,	Trifolium repens .			4	"
,,					24*

von	Vicia sepium	7	Pfund.
"	Anthoxanthum odoratum.	2	"
v	Trifolium pratense per-	2	"
ù	Achillea millefolium	1	,,

#### S. 152.

Die gehörige Menge Grassamen auf eine Wiesenfläche zu bestimmen ift ein Gegenstand, welcher große Beachtung verdient, nicht sowohl in Beziehung auf die Rosten, als die schnelle Bilbung einer guten Grasnarbe. Saet man weniger Samen als erforderlich ift, um jeden Theil der Wiesenfläche mit jungen Graspflanzen zu bestocken, so entsteht baburch ein verbaltniffmäßiger Berluft am Ertrag. Die fleinen Stellen, welche auf fürglich angelegtem Wiefenlande von Pflanzen entblöst bleiben, erscheinen im Einzelnen unbedeutend, oder entgeben bäufig ber Beachtung ganglich; wenn man sie aber auf bem Umfang einer zusammen nimmt, so entsteht hieraus eine welche oft 10 - 15 P. C. der ganzen Fläche beträgt eines Grundftudes felbft in gleichem und ben Ertrag Berhältniffe mindert. Auf ben besten naturlichen Wiesen sieht man feine leeren Stellen; jeder Theil der Dberfläche ift bicht mit Pflanzen besetht; wie man bieg auf fünstlichen nur aus einer oder zwei Grassorten bestehenden Wiesen nie antrifft; die Ursache hiervon liegt ziemlich nabe: jede Pflanze hat zu ihrem Wachsthum verschiedene Stoffe nothwendig, je mehr sie solche auf ihrem Standort vorfindet, um so gedeihlicher ift bei fonst noch geeigneten Umffanden das Wachsthum der Pflanzen; bieraus geht bervor, bag auch jede Pflanze einen gewiffen Raum in Unspruch nimmt, welcher Diesen Stoff enthält; bei bichter Saat seben wir beghalb auch eine Pflanze bie andern so lange verdrängen, bis die lette ben zu ihrem Wachsthum erforderlichen Raum und die unumgänglich nothwendigen Nahrungestoffe findet. Besteht die Ansaat nur aus einer Species ober aus mehreren, welche gleiche Nahrungsstoffe erfordern, so werden

auch bei bem üppigsten Wachsthum immer noch leere Stellen zeigen, während eine größere Anzahl von Pflanzen, welche verschiedene Nahrungsstoffe erfordern, ganz gut neben einander bestehen können, und wie wir dieß bei natürlichen Wiesen sehen, bie kleinsten Zwischenräume einnehmen. Soll deßhalb die künstliche Wiese in dieser Beziehung den natürlichen entsprechen, so müssen wir ebenfalls eine größere Anzahl von Gräsern ansäen.

Gine rauhe, unebene Oberfläche erfordert viel mehr Samen, als eine ebene Fläche. Ift die Oberfläche zur Saatzeit naß, so braucht man ebenfalls mehr Samen.

Da die verschiedenen Grassamen nicht einerlei Umfang und Gewicht haben, so muß man hierauf bei der Ansaat ebenfalls Rücksicht nehmen, d. h. um eine mehr gleichmäßige Ansaat zu bewirken, von den gröberen Grassamen mehr, von den kleineren Grassamen weniger nehmen. Um hierfür gewisse Anhaltpunkte zu haben, sind in der obigen Tabelle (Rubrit a, b, c und d), die nöthigen Datas enthalten; obgleich solche zwar nicht auf alle Wiesenpflanzen ausgedehnt sind, so umfassen dieselben doch so viele Arten, und sind dieselben unter sich so verschieden, daß es nicht schwer halten wird, für sede in diesen Rubriken nicht aufgenommene Sorte eine ähnliche zu sinden, um hiernach dann immer noch ziemlich richtige Bestimmungen tressen zu können.

#### S. 153.

Wenn man die Samen obiger Gräser und Pflanzen in dem S. 151 angegebenen Verhältniß mit einander mischt, so kommen von 6 württ. Vierling dieser Mischung, wenn man ihn auf einen württ. Morgen Land ausgesäet, nicht mehr als kaum 2 Pflanzen auf den Duadratzoll; während auf einer alten reichen Weide 4—6 Pflanzen auf den Duadratzoll abgerechnet werden dürsen. Diese Anzahl ist außerdem noch auf die Voraussezung gegründet, daß jedes Samenkorn aufgehe, und eine Pflanze erzeuge, so wie die Pflanzen in dem Voden regelmäßig vertheilt seien.

Es gibt inbessen mehr als eine Veranlassung, welche bas Wachsthum und Gebeihen vieler Samenkörner verhindert, wenn man daher die erforderlichen Pflanzen auf einem gegebenen Raume erhalten will, so muß man für dergleichen zufällige Ergebnisse eine nicht unbeträchtliche Zugabe von Samen machen. Auf Bewässerungswiesen kann die Pflanzenanzahl am stärksten angenommen werden, da ein Theil der Pflanzen seine meiste Nahrung unmittelbar aus dem Wasser erhält; wie z. B. Poatrivialis, Bromus arvensis. 2c.

#### S. 154.

Läßt man sich ben benöthigten Grassamen von einer Hands lung kommen, so verlange man sebe einzelne Sorte getrennt, um sich gehörig überzeugen zu können, auch die verlangten Sorten richtig erhalten zu haben.

Sämmtlichen Grassamen vor bem Säen untereinander zu mischen, ist um beswillen nicht anzurathen, weil der schwerere Samen sich im Säetuche untenhinsetzen und eine ungleiche Saat entstehen würde.

Am gleichmäßigsten noch wird die Saat, wenn jede einzelne Sorte für sich besonders gesäet wird, oder wenigstens nur diesenigen Sorten untereinander gemischt werden, welche so ziemlich einerlei Schwere haben. Die beste Zeit zur Ansaat ist im August und September, indem derselben alsdann die Winterseuchtigkeit zu gute kommt.

Eben so wird das Keimen des Samens noch dadurch gefördert, daß man denselben, wenn er gesäet, über Nacht auf der Oberstäche liegen läßt, und ihn erst am nächsten Morgen, ehe der Thau abgetrocknet, mit dem Rechen oder einer kleinen Handegge untersbringen läßt. Das zu tiefe Unterbringen des Samens ist dem Keimen desselben nachtheilig; am besten geräth es noch, wenn das Feld gehörig klar gemacht, gewalzt, hierauf die gröberen Grasssamensorten gesäet und ganz leicht mit einem Nechen untergebracht

werden, worauf man alsdann auch noch ben leichteren Samen faet und nun bas Ganze blos mit einer Walze überzieht.

## §. 155.

Bei Anlegung einer jungen Grasnarbe sollte man sich nie verans laßt sinden, jährige noch breitblätterige Pflanzen, am allerwenigsten aber breitblätterigen Klee mit dem Grassamen zu mischen, indem hierdurch der Bildung einer schönen ertragreichen Grasnarbe gearbeitet wird. Der im Anfange bei dergleichen Ansaaten erhaltene Bortheil wird durch den Grasverlust der folgenden Jahre bei weitem übertroffen. Alle dergleichen Sommerpflanzen nehmen im Anfange ihres Wachsthums nicht unbeträchtliche Flächen weg, welche, wenn jene zurückgehen, leer bleiben, den Ertrag bedeutend mindern und der Rasensläche ein sehr unsauberes Ansehen geben.

Ein leichteslleberdungen der jungen Grasnarbe ist im Anfange und bis sich lettere vollständig gebildet, sehr zu empsehlen. Da wo die Graspstanzen zu dunne stehen, muß nachgesaet werden.

## S. 156.

Ob man ben Ertrag junger Wiesen abmähen ober burch bie Schase abweiden lassen soll, hierüber sind die Meinungen noch sehr getheilt. Die Ersahrung jedoch lehrt, daß das Abweiden mit Schasen nur nachtheilig wirkt, indem dieselben die jungen Graspslanzen meistens zu kurz abbeißen oder solche ganz aus der Erde reissen. Der bessere Stand der Gräser, wo solcher nach dem Beweiden mit Schasen bemerkt wurde, rührt jedenfalls mehr daher, daß die lodere Erde um die Grasstöcke fest angetreten, so wie denselben einige Dungstosse durch die Schase zugeführt wurde. Abmähen der Graspslanzen, Ueberdüngung mit Gülle oder Compost, so wie das Ueberziehen mit einer schweren Walze wird in den meisten Källen günstigere Resultate liefern.

In Bezug auf die Zeit der Ernte bes jungen Grafes, fo hat man

mehrfältige Versuche gemacht und gefunden, daß, wurden bergleichen junge Gräser vor dem Blühen gemäht oder abgeweidet, die Nachmahd für denselben Jahrgang sehr verzögert und geschwächt wurde; während nach der Blüthezeit abgebracht die Pflanzen eher dadurch gestärft und dieselben veranlaßt wurden, sich mehr zu bestocken. Sbenso hat man beobachtet, daß alle Graspflanzen, wenn sie bald nach dem ersten Frühlingstrieb kurz abgeschnitten wurden, beiläusig 1/2 weniger Ertrag lieserten, als wenn man solche nach dem Erscheinen der Blüthe abgemäht hatte. Das Nachtheiligste für junge Graspflanzen ist es, solche im ersten Jahre zur Samenreise gelangen zu lassen, indem hierdurch der Boden entfrästet wird, die Pflanze ihre größte Productionskraft verliert und der Rasen nichts weniger als geschlossen wird.

#### §. 157.

# 3 wed ber Bewässerung.

Bei Anlegung einer Bewässerung schweben und mehrere 3wede vor, nemlich:

- 1) den Gräfern die in dem Wasser enthaltenen, die Productionsfraft und somit die Erträge der Grundstücke sichernden Dungstoffe mittelst des Wassers zuzuführen.
- 2) Die Auflösung des in dem Boden befindlichen Pflanzennahrungsstoffes in der Weise zu bewirken, daß solcher, als in seine kleinsten Partikeln zerlegt, in die Saftröhren der damit in Berührung gebrachten Pflanzen eindringen und verbunden mit den übrigen in Thätigkeit befindlichen Reagenzien, Luft, Licht, Wärme zc. sich als Productionsfrast äußern können.
- 3) Die jungen Graspflanzen gegen die auf den Begetations= prozeß nachtheiligen Einwirfungen der Witterung zu schügen.
- 4) Die Bertreibung und Zerstörung der der Wiesencultur schädlichen Thiere und Pflanzen, so wie endlich
- 5) die Verbesserung des schlechteren Bodens durch Aufschwemmung fruchtbarer Erde.

So wie aber ein vernünftiger mit der Natur der Pflanzen im Einklange stehender Gebrauch des Wassers die obigen Bedingungen erfüllen und zum Segen für uns werden kann, ebenso sehr kann eine unzweckmäßige Anwendung desselben zu unserem Nachtheile ausfallen. Eine Bewässerungsanlage, sollte solche auch nach allen Regeln der Kunst ausgeführt sein, verliert ihren Werth, ihre Bedeutung bei einem ungehörigen Gebrauche des Wassers.

## §. 158.

# Wie foll man bewässern?

So lange die Begetation noch nicht begonnen, also zwischen October und April, soll das Wasser blos als durch seine frucht-baren Niederschläge düngendes, und die in dem Boden enthaltenen rohen Pflanzennahrungsstoffe zersetzendes, auflösendes, bei bereits begonnener Begetation und während des Berlaufs derselben auch noch als schützendes, die Pflanzen erfrischendes und stärkendes Mittel dienen.

Im Winter und während die ersten Pflanzenkeime sich zu entwickeln anfangen, soll deßhalb das zur Bewässerung benutzt werdende Wasser eine höhere, später eine etwas tiesere Temperatur, als die dasselbe umgebende Atmosphäre haben, oder mit andern Worten, bei kaltem Wetter soll das Wasser die Pflanzen wärmen, bei warmem Wetter dieselben kühlen und erfrischen. Duellen, welche im Winter und Sommer eine immer gleiche Temperatur haben, entsprechen mit geringen Ausnahmen beiden Forderungen am vollständigsten.

# **§.** 159.

Die häusig verbreitete Meinung, als ob das Quellwasser zur Bewässerung im Allgemeinen zu kalt sei und deßhalb nichts tauge, rührt eben daher, daß man bei dem Gebrauche desselben auf die äußere Temperatur, so wie den augenblicklichen Zustand der Graspflanzen zu wenig Kücksicht genommen hatte. Wer,

während eine milbe Frühlingeluft von vielleicht 10°-12° R. bie Begetation gewedt und bie garten Salmchen aus ihrer bisberigen fie ichugenden Gulle bervorgelodt, mit Quellmaffer von nur 7-8° Temperatur bemäffern wollte, murbe jedenfalls auf ben Saftumtrieb ber Pflangen ftorend einwirfen, und bierburch einen mehr ober minder franthaften Buftand berfelben berbeiführen : während berjenige, welcher nur gur Beit, wo bie außere Temperatur niederer ale bie ber Quelle ift, ober bie Pflanzen fo weit erftarft fint, bag ein berartiger Wechsel jenen weniger nachtbeilig werben, im Begentbeil eine fachgemäße Erfrischung benfelben nur guträglich fein fann, frisches Quellmaffer auf feine Biefe läßt, wer insbesondere nicht in ben beifen Mittageftunden, sondern Rachts ober am fruben Morgen, wenn bie außere Atmosphäre, fo wie bie Biefenpflangen felbft abgefühlt, feine Biese mit Duellwaffer bemäffert, nur den ersprieglichsten Rugen biervon baben wird.

Aus ben oben entwickelten Gründen hat sich öfters das Bewässern der Wiesen im März ebenfalls als nachtheilig bewiesen, und deßhalb die Meinung veranlaßt, als ob alles Wässern im März den Wiesen nachtheilig sei, während doch unter Berücksichtigung der obigen Bedingungen, insbesondere aber, wenn das Wasser eine höhere Temperatur als die Atmosphäre hat, der Bortheil einer Bewässerung um diese Zeit keineswegs bestritten werden kann.

## §. 160.

Durch bie sich im Serbste gewöhnlich einstellenden starken Regen wird in Gebirgsgegenden, besonders da wo starker Ackerdau getrieben wird, eine Menge dungender Stoff von den Aeckern, Wegen, aus Ortschaften zc. abgeschwemmt und dem nächsten Bach oder Fluß zugeführt. Durch den Abgang des Schnees im Frühzighr geschieht dieß ebenfalls, und zwar in um so größerem Maße, je weniger starke Regen sich im Herbste eingestellt haben. Es ist deßhalb auch die Serbst und Frühjahrswässerung als die beste des ganzen Jahres zu betrachten, indem durch dieselbe der meiste

Dungstoff auf ben Wiesen niedergelegt wird. Aus gleichem Grunde sind auch die ersten Herbstsluthen zur Bewässerung die besten, man suche solche deshalb auch so viel als möglich und dieß unbeschadet des Graswuchses geschehen kann, auf das vortheilhafteste zu benußen.

Je zeitiger man baher seine Wiesen zur herbstbewässerung herstellen lassen kann, um so vortheilhafter wird es sein. Die etwaigen Schleußenreparaturen lasse man beshalb auch schon während ber Grummeterndte oder vor derselben, die Reinigung und herstellung der Ab= und Zuleitungsgräben aber sogleich nach der Grummet= erndte vornehmen.

## S. 161.

Soll eine Bewässerung von Vortheil sein, so barf nur so viel Wasser aufgebracht werden, als nothwendig ist um die Wiese gehörig anzuseuchten. Ist der Boden 5—10 Zoll tief von dem Wasser durchdrungen, so lege man die Wiese so lange wieder trocken, bis eine weitere Beseuchtung nothwendig erscheint. Luft und Sonne sind dann nicht abgehalten ihre wohlthätigen Einslüsse auf den Vegetationsprozeß auszuüben, so wie die Pslanzenorgane ebenfalls Zeit gewinnen die ihnen durch das Wasser zugeführten Pslanzennahrungsstoffe auszunchmen und gehörig zu verarbeiten. Der von unsern rationellen Viehzüchtern besolgte Grundsat; wenig und oft sindet auch hier volle Anwendung.

Daß über die eigentliche Dauer und Wiederkehr der Bewässerung keine allgemeine geltende Regeln aufgestellt werden können, indem solche von localen Verhältnissen, von der Beschaffensheit des Bodens 2c. abhängig sind, haben wir bereits in dem Vorhergehenden (§. 32 und 33) zu entwickeln gesucht.

## S. 162.

So großen Nugen eine gute herbstbewässerung auch gewährt, so muß man solche boch so zeitig einstellen, daß die Wiese vor dem Eintritt strengen Forstwetters wieder gehörig abtrocknen kann, ohne diese Vorsicht können dem Wiesenwirth leicht bedeutende

Nachtheile entsteben: friert nemlich bas im Boben befindliche Waffer, so wird ber Rafen hierdurch in die Bobe getrieben und beffen Burgeln außer Berbindung mit der fic bisher umgebenden Erde und fo jum Berderben gebracht. Im Fruhjahr bei beginnender Begetation liegen bergleichen Rafen bann tobt und erftorben Wo bas Waffer beständig auf bie Wiesen läuft, ift zwar ein eigentliches Auffrieren bes Rafens weniger zu befürchten, gleichwohl aber ift auch eine berartige Bewässerung nicht zu empfehlen; Das Gras fängt bei bem ersten warmen Frühlingstage unter bem Gife, gleich wie in einem Glasbaufe an zu machfen, und wird ba es bier ber außeren Luft größtentheils entbehrt, fo verweichlicht, daß es nach dem Wegschmelzen bes Gises gegen jebe raube Witterung außerst empfindlich ift und wo es nicht gang erflickt und verdorben wurde, im Wachsthum fieben bleibt und ziemlich untergeordnete Ertrage liefert; weniger ift bieg ber Fall, wenn die Auflösung bes Gifes mehr burch bas Waffer, als burch bie Sonnenstrablen geschiebt. Um sichersten aber geht man immer, wenn bringende Berhältniffe bas Gegentheil nicht gerabe erheischen, ben Winter über gar nicht zu maffern, sondern bie Bewässerungeschleuße so zu schließen, daß auch selbst in ben Bewäfferungegraben nicht bas geringfte Waffer eindringen, bort vielleicht zu Gis gefrieren und hierdurch bei eintretendem Thauwetter ben vortheilhaften Gebrauch ber fich alebann öftere ergebenden meift mit vielen Dungstoffen gemischten Fluthen hindern konnte. Lettere, welche die wegen Regenmangel oft mageren Berbstfluthen voll= fommen erfeten, suche man nun aber auch um fo mehr möglichft vortheilhaft zu benuten.

Nur auf mit Moos überzogenen Wiesen ift eine Bewässerung im Winter zu empfehlen, indem durch das Eis das Moos in die Höhe gezogen wird, so daß man solches dann später mit dem Rechen und der Egge leicht beseitigen kann.

<sup>\*</sup> Anmerk. Ift auf biefe Weise bas Moos hinweggebracht, so muß man bie hierburch fahl geworbenen Stellen wieder mit gutem Grassamen anfaen und mit einem eisernen Rechen oder einer scharfen Egge überziehen.

#### s. 163.

Sat im zeitigen Frühighr bas Wachsthum ber Grafer bereits begonnen, und ift dabei eine gelinde, marme Temperatur, mabrend bas Waffer, indem foldes vielleicht noch mit Schneewaffer gemischt, viel falter ift, so ftelle man die Bewässerung so lange ein, bis die Grafer mehr erstarft find und denfelben ein ichneller Temperaturwechsel weniger schabet. Sat man jedoch in biefer Bachsthumsperiode einen Reif oder Nachtfrost zu befürchten, oder wird man von benfelben mabrend ber Nacht überrascht, so beeile man fich möglichft, die Bewässerungsschleuße zu ziehen und bas Waffer fo viel als thunlich auf ber gangen Biese zu verbreiten. Rann bieses noch vor Sonnenaufgang geschehen, ober ift ber Simmel mit Wolfen bebeckt, so wird ber Zweck um so vollständiger erreicht und die junge Graspflanze vor den verderblichen Einfluffen biefer Witterungsverhältniffe geschütt sein \*; boch muß bas Baffer jedenfalls fo lange auf der Biefe belaffen werden, als biefe ber Begetation nachtheiligen Bitterungsverhältniffe felbft bauern.

Sind die Wiesenpslanzen gehörig erstarkt, so setze man die Bewässerung regelmäßig bis zur Heuerndte in der Art fort, daß man unter Berücksichtigung der Lage und wasserhaltenden Kräft des Bodens (S. 32) in geeigneten Terminen, auf lehmigem Boden etwa alle 8 Tage, das Wasser aufbringt und nachdem die ganze Wiese 24 Stunden lang vollständig überrieselt, solche wieder gehörig trocken zu legen sucht. Man lasse sich hierbei durch das üppigere Aussehen solcher Wiesengräser, welche längere Zeit vom Wasser übersluthet, nicht irre führen die Nahrungsfähigseit und der gesunde Zustand des Futters, stehen nicht immer im richtigen Verhältniß zur Masse und meistens sinden wir ein solches massiges Futter in eben dem Verhältniß matt und frastlos, als nur mäßig gewässertes Futter gesund und frästig ist.

#### S. 164.

hat bas Gras einige höhe erreicht, so sollte man mit trübem schlammigem Waffer nur bann noch maffern, wenn man

<sup>\*</sup>Anm. Da bas Baffer um biefe Zeit eine hohere Temperatur als bie Atmosphäre hat, so ift bas Dbige leicht erklärlich.

die Gewisheit hat, noch einigemal mit hellem Wasser nachwässern und so die sich anhängenden erdigen Theile wieder abschwemmen zu können. Auf Wiesen deren Erzeugnis aus schlechten Gräsern besteht, welche nur als Einstreu benust werden können, braucht man diese Rücksicht nicht zu nehmen und wird es zur Erhöhung und Verbesserung des Bodens von wesentlichem Vortheil sein, trübes schlammiges Wasser so oft zu benutzen, als Gelegenheit hierzu vorhanden.

Je näher man ber Heuerndte rückt, je größer bas Gras bereits gewachsen, je mehr ber Boden in Folge bessen beschattet, und je weniger beshalb Luft und Sonne auf die Austrocknung bes Bodens einwirken können, um so seltener ist eine durchsgreisende, lange andauernde Bewässerung erforderlich.

Ist die Witterung sehr warm und trocken, so schabet es keineswegs, wenn man zwei Tage vor dem Mähen den Boden noch einmal flüchtig überwässern läßt; die Sense greift um so lieber und bas Mähen geht um so besser und rascher von Statten.

Ist das heu eingerndtet, sind die Be- und Entwässerungsgräbchen gereinigt, und die Grasstoppeln um etwas verharscht,
so daß kein Wasser in die offenen halme mehr eindringen und eine Stockfäule verursachen kann, beginnt man wieder mit der regelmäßigen Bewässerung und sest solche unter Berücksichtigung der
obigen Regeln bis auf ohngefähr 14 Tagen vor der Grummeterndte fort.

Ift bas Grummet eingebracht, so beeile man sich, bie Gräben, Dämme und Schleußen in gehörigen Stand zu fiellen, um bas neue Bewässerungsjahr mit bem größtmöglichsten Effect beginnen zu können.

### S. 165.

Stellen sich dann und wann starke Regenwetter ein, so ist eine Bewässerung, zum 3weck der Anfeuchtung, weniger nothswendig. Enthält aber das Wasser vielen Dungstoff beigemischt, wie dieß bei starkem anhaltendem Regen öfters der Fall ist, so bewässere man dennoch, nicht um die Wiese feucht zu

machen, sondern um die in dem Wasser enthaltenen Dungstoffe auf der Grasnarbe niederzulegen. Einen Nachtheil hat man hierbei nicht zu befürchten, denn abtrocknen kann ja ohnedieß die Wiese nicht, und eine vermehrte Zuführung von Wasser ihr also auch nicht schädlich werden.

### S. 166.

Einige Riefelmeifter rathen an, bas Waffer bei warmem Better nur bes Nachts aufzulaffen, ba, geschebe bieg am Tage, baffelbe zu febr erwärmt werde und hierdurch auf die Vflanzen ichablich einwirfe. Allein bei größeren Diftricten läßt fich bies nicht mohl ausführen, indem fonft eine zu lange Beit bagu gebort, auf ber gangen Wiese berum zu fommen, selbst aber auch in fleineren Diftricten, wo bas Baffer nach bereits bestehenden Regulative oft auf die Biertelftunde bin vertheilt ift, läßt fich foldes nicht regliffren. Die Außerachtlaffung biefer Regel bat aber auch weniger zu fagen, wenn bas Gras icon einige Sobe erreicht, ber Boben beschattet gemesen und man bas Baffer in etwas ftarteren Schichten ale wie gewöhnlich überrieseln ließ. Nur bei bem Umschlagen bes Waffers suche man einen ben Pflanzen nachtheiligen Temperaturwechsel zu verhindern, man laffe zu dem Behufe im Anfange nur wenig Baffer ein und verftarte foldes nur nach und nach bis zu bem gewöhnlichen Maage. Beobachtet man biefe Regeln, so wied eine Bewässerung an warmen Tagen ber Begetation ebenfalls zuträglich fein.

Durch eine blos zur Nachtzeit ausgeführte Bewäfferung entstieht aber noch ber sehr zu beachtende Nachtheil, daß solche, namentlich in größeren Districten nicht so ebenmäßig wie am Tage ausgeführt werden kann und dem Wiesenwärter viel Beranlassung zu Irregularitäten gegeben wird.

#### S. 167.

Soll in größeren Diftricten die Bewässerung selbst regels mäßig, das ist so ausgeführt werden, daß jeder in dem fraglichen Complex betheiligte Wiesenbesiger das ihm gebührende Wassers

quantum im Verhältnisse der zu bewässernden Flächen erhalte, so darf die Vertheilung des Wassers nicht dem einzelnen Wiesen-besitzer überlassen bleiben, sondern es muß für den ganzen Distrikt ein eigentlicher Wiesenwärter angestellt, demselben eine genaue, seine Dienstverhältnisse betreffende Instruction gegeben und derselbe hierauf eidlich verpflichtet werden.

## s. 168.

Pflege und Unterhaltung ber Wiefen.

Die beste Wiese, die schönste Bewässerungsanlage, wird solche nicht auch gehörig unterhalten, verliert sehr bald ihren Werth, sa berselbe kann bei fortgesetzter Vernachlässigung sogar unter den früher vor der Anlage gehabten herunter sinken. Es ist dieß nicht selten der Grund, weshalb in Gegenden, wo die rationelle Behandlung der Kunstwiesen noch nicht bekannt, selbst zwedmäßig ausgesührte Anlagen den gehofften Ertrag nicht gewährten, deßhalb wieder eingingen und die irrige Meinung veranlaßten, als ob derartige Anlagen überhaupt die anderwärtsgepriesenen Vortheile nicht realisiteten.

Es tragen bei solchen Resultaten nicht immer ganz grobe allgemeine Vernachkässigungen die Schuld, sondern die Außersachtlassung des geringfügigsten Gegenstandes ist oft im Stande, solche zu bewirfen. Ein Maulwurfshausen, mehrere in einem Bewässerungsgräbchen durch das Wasser zusammengeschobene Baumblätter 2c. vermögen den Lauf des Wassers zu hemmen, und es kann, werden diese Kleinigkeiten nicht beseitigt, hierdurch der Ertrag leicht auf ein Viertel des seitherigen gebracht werden, dieß um so mehr, je mehr die Form der Grundstücke deren Trockenlegung schon an und für sich bedingt, wie z. B. der Rückenbau, und je mehr die Natur der vorhandenen Gräser bereits an das Wasser gewöhnt sind, oder durch dasselbe seither im Wachsthum begünstigt wurden.

Die Runstwiesen erfordern in den ersten Jahren ihrer Anlage um so mehr Ausmerksamkeit und eine forgfältige Unterhaltung,

als dem Technifer beinahe unmöglich ift, die bei jenen vorstommenden Grundarbeiten, namentlich wenn solche von einigem Belange sind, so aussühren zu lassen, daß keine ungleiche Senkungen derselben statt sinden könnten. Es sind deßhalb auch im Anfange kleine Nachbesserungen vorzunehmen, hier eine Schaufel voll Erde hinzubringen, dort einen Rasen um etwas niederzudrucken. 2c.

Ebenso wie der Ader, soll er anders dem Fleiß seines Bebauers lohnende Erndten liefern, einer Pflege: des Düngens, Pflügens, Eggens, Ziehens von Wasserfurchen, Ausfüllungen von Bertiefungen 2c. bedarf, ebenso bedürfen die Wiesen einer obgleich weit geringeren und weniger kostspieligen Pflege wie jene.

Sieher gehört:

1) Die Unftellung eines tüchtigen Wiefenwärters.

Je weniger bisher in einer Gegend Bewässerungsanlagen bestanden, und beren Behandlung, Pflege und Unterhaltung bestannt sind, um so mehr ist in nur etwas ausgedehnten Bewässerungsanlagen die Anstellung eines tüchtigen, gut unterrichteten Wiesenwärters erforderlich.

Manche oft mit einem bedeutenden Rostenauswande ausgeführte Bewäfferungsanlage erkennt man nach einigen Jahren ohne eine beständige Aufficht faum mehr. Die Schleußen befinden sich in einem vernachlässigten Bustande, die Ab= und Buleitungs= graben verfallen, mit Gras ganglich zugewachsen ober fonft unbrauchbar; ba wo man grunende Wiesenflächen zu seben boffte, haben Moofe und ichlechte nur geringen Ertrag liefernde Gräfer und Kräuter fich eingeburgert und nicht unbeträchtliche Summen find oft erforderlich, eine folche maltraftirte Wiefe wieder berguftellen, während von vornen berein die leberwachung eines Wiesenwärters folche mit unverhältnigmäßig geringen Roften in gutem Stande erhalten und bem Besitzer einen boberen Ertrag gefichert haben wurde. Die Befiger felbst haben nicht immer die Fähigkeit und noch feltener ben guten Willen, eine größere Bewäfferungsanlage zu überseben und bas Erforberliche fo berzustellen, daß foldes bem allgemeinen Zwed ersprießlich

wäre. Die gleichmäßige Vertheilung des Wassers auf dem Grundstück selbst: sowie die zweckmäßige Ableitung von demselben, und die beides bezweckenden Anstalten, (die erforderlichen Grädchen) hält er für überstüssig und läßt sie verfallen 2c. Defters auch hat der Besiger nicht einmal die Zeit, um das Nothwendige selbst besorgen zu können. Diensiboten und Taglöhner aber sind des beständigen Wechsels wegen hierzu am allerwenigsten geeignet.

Bu ben Eigenschaften eines brauchbaren Wiesenwärters rechne ich besonders, daß berfelbe jung, von robuftem fräftigem Rörperbau und somit geeignet fei, die mit biefer Stelle verbundenen Beschwerlichkeiten zu ertragen. Wenn bie Menschlichkeit, so wie bas eigene Intereffe gebieten, barauf zu feben, bag ber Wiefenwarter mit ben erforderlichen Rleidungoftuden, namentlich einem guten Mantel und einem Paar tuchtigen Wafferfliefeln verfeben fei, so sind solche doch nur als ein Palliativmittel anzusehen und beghalb bie obigen Eigenschaften burchaus nicht für überfluffig zu balten. Wer nicht im Stande ift, Wind und Wetter, Regen und Schnee, überhaupt bem Ungeftum einer rauben, unfreundlichen Witterung die Stirne zu bieten, wer naffe Suge und eine falte fturmische Berbstregennacht zu icheuen Urfache bat, taugt burchaus nicht für das Umt eines Wiesenwärters. Gehr oft halt man alte Leute, welche zu feiner andern Arbeit mehr tauglich find, immer noch als Wiesenwärter für brauchbar und beurfundet badurch, daß man weder die beim Wiesenbau vorkommenden Arbeiten und Beschwerlichkeiten, noch sein eigenes Intereffe tenne.

Der Wiesenwärter soll ferner mit dem Zweck der verschiedenen Bewässerungsanlagen, so wie der zweckmäßigsten Anwendung derselben vertraut sein. Sehr gut ist es daher, sich schon vor Aussührung der Bewässerungsanlage nach einem tüchtigen Manne, welchem man später das Amt eines Wiesenwärters übertragen kann, umzusehen und hat man denselben gefunden, ihn als Gehülsen bei Aussührung der Arbeiten: beim Nivelliren, dem Abstecken der Prosile und als Ausseher bei den verschiedenen Grundarbeiten zu verwenden, er

Ternt biebei bie Unlage und beren 3med fennen und wird fpater mit um fo mehr Umficht und Heberlegung bie Bewäfferung felbft ausführen. Je größer ber zu bemaffernde Diftrict ift, je ver= wickelter die Localverhaltniffe in Bezug auf Bu= und Ableitung in bemselben find, um so langer dauert ed, bis ein Wiesenwarter biefen und das Berfahren bei der Bewäfferung felbst fennen gelernt hat; so wird es a. B. ohne gehörige Localkenntniß bem angehenden Wiesenwärter faum möglich werden, zur Nachtzeit feine Wiesen regelmäßig zu bewäffern. Sat man beshalb einen tüchtigen eingeübten Wiesenwärter, so suche man fich benselben möglichst zu erhalten, man fei mit beffen Bezahlung nicht farg, muntere ihn von Zeit zu Zeit durch ein lobendes Wort, durch ein fleines Geschenk auf, und suche wenn möglich fein eigenes Interesse an den boberen Ertrag seiner Pfleglinge zu binden. Man sichere ibm g. B. für jedes Fuder, welches die Wiese mehr gibt, eine fleine Gratififation zu. u. f. w.

Um bei einem ftattfindenden Austritt eines Wiesenwärters nicht in die Verlegenheit zu fommen, einem Ungeübten biese Stelle übertragen zu muffen, wird es, wie ich bieß auch anderwärts als vortheilhaft befunden, zwedmäßig erscheinen, ftatt eines Wiesenwärters beren zwei anzustellen, und benfelben abwechselnd die Pflege und Wartung der Wiesen zu übertragen. Diese können sich bann auch gegenseitig z. B. bei großen Fluthen, beim Reinigen ber Graben zc. unterftuten. In größeren Wiefenbezirfen wird während der Bewäfferungezeit in ben verschiedenen Diftricten (abwechselnd) immer bewässert, daber bie Unwesenheit bes Wiesenwärters um biese Zeit auch beständig nothwendig erscheint; gleichwohl aber fann einem einzelnen Manne nicht wohl zugemuthet werden, immer gegenwärtig zu fein, und alfo auch für diesen Fall die Unstellung eines zweiten Wiesenwärters wünschenswerth. ben Wiesenwärter Um controliren ju fonnen, überlaffe man in Bezug auf die Bertheilung des Waffers nichts seinem eigenen Gutdunken. Man theile die ganze zu bewäffernde Fläche in mehrere Abtheilungen und bestimme im Berhaltnig zur Größe berfelben 2c. Die Dauer

ber Bewässerung für solche nach Tag und Stunden. Dem besthalb festgesetzten Regulativ füge man dessen Dienstinstruction bei und gestatte demselben nicht, ohne vorherige Anfrage und ohne gewichtige Gründe hiervon abzugehen. Kommt ein Besther auf die Wiese und sindet das Wasser nicht in der für diese Stunde im Regulativ bestimmten Abtheilung, so war der Wiesenwärter säumig. Ohne Regulativ läßt der weniger sorgsame Wiesenwärter das Wasser vier Wochen auf einer und derselbe Stelle und wird immer Gründe für seine Nachlässigsfeiten sinden.

Da wo der gewöhnliche Tagelohn 24 fr. beträgt, zahlt man einem tüchtigen Wiesenwärter für die Ueberwachung, Bewässerung der Wiesen, so wie für Unterhaltung und Reinigung der größeren Ab= und Zuleitungsgräben in einen etwa 200 Mrg. großen Wiesendistrict, per Mrg. 36 fr., wosür derselbe alsdann 120 Tage zu wässern hat. Ist die Wiesenssäche kleiner, so ist der Bewässerungstermin ebenfalls fürzer und der Lohn des Wärters geringer. Bei ganz kleinen Flächen muß der Lohn wieder zu=nehmen und so zwar, daß dem Wiesenwärter wenigstens noch 1 fl. Lohn per Tag verbleibt. Werden dem Wiesenwärter auch noch die Reinigung der kleinern Zu= und Ableitungsgräbchen über=tragen, so können demselben per lausende Ruthe noch weiter ½ fr. vergütet werden.

Ein tüchtiger Wiesenwärter vermag 100 — 120 Morgen ohne die größte Anstrengung zu bewässern und die vorhandenen Gräben im gehörigen Stande zu erhalten. Zwei Mann sind zur Wartung von 300 Morgen vollsommen ausreichend. Taglöhner gestatte man dem Wiesenwärter nur in ganz außergewöhnlichen Fällen, z. B. da wo Hochgewässer in der betreffenden Anlage bedeutende Reparaturen nothwendig gemacht 2c.

In Beilage E habe ich ein Formular einer Instruction für Wiesenwärter beigelegt und sind aus derselben die weiter als nothwendig erscheinenden Funktionen des Wiesenwärters zu entenehmen.

# 2) Reinigung ber Graben.

Wer ben 3weck und bie Bebeutung ber bei bem Wiesenbau vorfommenden Graben genau fennt, wird zugeben, daß von beren Inftandhaltung, fo wie von einem fachgemäßen Gebrauche berfelben ber gute Erfolg ber Anlage felbft abbangt. Je öfterer baber folche Graben gereinigt und fonst ihrem 3wed entsprechend unterhalten werden, um fo beffer ift es. Jedenfalls follte nie unterlaffen werden, Dieselben nach eingethaner Beu- und Grummeterndte, fo wie vor dem Beginn ber Frühjahrsbemäfferung, bis auf bie ursprüngliche Sohle, welche burch Eichschwellen ober binlänglich ftarfe Pfable zu firiren mare, auszuheben, und Beschädigungen an ben Grabenufern, Dammen und Schleugen berzuftellen. forgfältiger diefe Bauwerfe unterhalten werden, um fo vollständiger entsprechen dieselben ihrem Zwede, mit um fo weniger Roften sind bieselben immer im gehörigen Stande zu erhalten. Erfahrungen haben mich überzeugt, bag es am vortheilhafteften ift, bie Unterhaltung ber Gräben, Ufer und Damme bem angestellten Wiesenwärter zu überlaffen und benfelben babin zu verpflichten, folde immer in brauchbarem Stande zu erhalten. Derfelbe wird alebann, um nicht zu viele Arbeit auf einmal zu erhalten, feine periodische Fegungen vornehmen, sondern zu allen Zeiten und überall, wo ihm Ungehöriges begegnet, folches zu beseitigen suchen.

Nur von Zeit zu Zeit, etwa alle 4 — 5 Jahre, wenn durch Anschlemmung von Erde 2c. an den Grabenwandungen die Grabensprosile enger geworden, dürfte eine Hauptrenovation, eine Erweiterung des Grabens nach den früheren Dimensionen nothwendig erscheinen.

Die bei der Herstellung der Gräben gewonnenen Rasen und Erde bringt man auf lange schmale Hausen; je öfter dieselben umsgearbeitet werden, um so mehr werden solche überall hin mit Nugen verwendet werden können. Den größten Mangel an Ueberlegung verräth es den Grabenauswurf, besonders der Entwässerungssyräben, an den Ufern derselben liegen und so einen den Abzug des Wassers hindernden Damm bilden zu lassen.


3) Wegräumung von Seden, Unfrautpflanzen, Holz, Laub, aufgeschwemmtem Boben, Sand, Ries, Steine und bergleichen.

Beden und fonftiges Geftruppe, Baume ze., welche Bebentung folde auch als Grangzeichen baben konnen, follten nie in bem Innern eines geregelten jum Seumachen beftimmten Biefenarundes angetroffen werden, ober ber Befiger giebt zu erfennen, bag er den Werth einer guten Wiese nicht zu wurdigen versteht. Baume, Beden und bergleichen ichaben in mehrfacher Weise 1) dadurch, daß auf den von denselben in Anspruch genommenen Stellen fein Rutter machet, 2) bindern biefelben beim Maben; 3) find fie durch ihren Schatten bem Trodnen bes Beues und Grummets hinderlich; mahrend ber Beuerndte, und bei trodenem Wetter und furzen Rächten hat bieg wohl etwas weniger zu fagen, besto mehr aber bei ber Grummeterndte; bier find bie atmosphärischen Niederschläge ichon bedeutender, die Nächte länger, und warmes, trodenes Wetter feltener. Das Grummet felbft ift schwerer, legt fich bichter an den Boden, und ift befihalb schwieriger zu trodnen. 4) Dienen folche Beden ben Mäusen und anderem Ungeziefer zum ficheren Aufenthalt, indem biefe hier nicht so leicht verfolgt werden können. 5) Außerdem aber giebt ein foldes Geftrippe ber iconften Biefe ein unordentliches, ungeregeltes Unfeben.

Als Gränzzeichen follten bergleichen Bäume, Secken 2c. burchaus nicht gedulbet werden, indem außer den obigen Nachstheilen der Besitz des Grundeigenthums durch dieselben keinesweges gesichert erscheint.

Sollten bergleichen Seden zu wirthschaftlichem Gebrauche erforderlich sein, wie z. B. die Korb- und Bandweiben, so pflanze man sie wenigstens dahin, wo sie weniger Schaden bringen können, z. B. an die Grabenufer, an die Enden der einzelnen Gewannen 20.; man kann sie an solchen Stellen näher zusammen rücken, wo sie dann schönere Ruthen treiben und dem Graswuchs weniger hinderlich sind.

Nimmt man das Ausreuten der Gräben zur Zeit des Saftetriebes vor, so erstiden die im Boden bleibenden Wurzeln im Safte und schlagen dann nicht so leicht wieder aus. Die Ausrottung mit der Wurzel hat vor dem bloßen Abhauen derselben wesentliche Borzüge; um jenes jedoch auf eine leichtere, minder kostspielige Weise als durch das Ausgraben mit der Schausel zc. zu bewerksstelligen, bedient man sich eines hiernächst verzeichneten Instrusmentes, des sogenannten Heckenziehers. Derselbe besteht aus



einer starken, zweis
zinkigen, eisernen
Gabel, welche an
einer langen Stange
befestigt ist. Bei dem
Gebrauche derselben
wird der auszureus

tende Strunk mit der Gabel gefaßt und das entgegengesetzte Ende der Stange entweder in die Höhe gehoben, oder, nachdem man derselben zuvor eine hinlänglich hohe Unterlage gegeben, gegen den Boden gedrückt; in beiden Fällen wird der Strauch mit seinen Wurzeln aus dem Boden geriffen.

Die ausgereuteten Wiesenstücke berasen sich fehr baib, bes sonders wenn solche mit etwas Grassamen angesäet werden.

Alls das allgemeinste und sicherste Mittel, den ein soder zweis jährigen, sich beständig durch den Samen fortpflanzenden Wiesensunfräutern, insbesondere den größeren, stark wuchernden Abbruch zu thun und deren gänzliche Ausrottung vorzubereiten, ist das Abmähen derselben vor der Samenreise, bei den perenirenden Pflanzen aber die Trennung des Blätterstrunstes von der Burzel während des stärksten Safttriebes, sowie das Ausstechen oder Ausziehen der ganzen Burzel sehr zu empfehlen. Man darf sich hierbei durch einen einmaligen Versuch nicht ermüden lassen. Sehr oft kommt noch, wenn bereits die älteren Pflanzen zerstört sind, der in früheren Jahren abgefallene Samen zum Keimen; biesen jungen Pflanzen muß man dann, in gleicher Weise wie

den alteren, den Krieg erklaren und benfelben Abbruch thun, wo man fie findet.

Haben die Unfräuter sich bereits so verbreitet, daß sie ben Hauptbestand einer Wiese ausmachen, so ist Umbruch der Grassnarbe nehft mehrjährigem Bau des Bodens mit Hackfrüchten und nachherige Wiederansaat mit einem Gemisch guter Gräser, als das sicherste Mittel der Vertilgung derselben, so wie als die beste Art, schnell eine gut bestandene Wiese zu erhalten, zu betrachten. Eben so ist in vielen Fällen das Bewässern der Wiesen als ein sicheres Vertilgungsmittel mehrerer schädlichen Wiesenunfräuter, z. B. der Herbstzeitlose, des Schaftgrases, der Vinsen zc. zu betrachten.

Bei mehreren ber §. 142 aufgezählten Wiesenunkräuter, sind auch die Mittel zu ihrer Vertilgung angegeben, weßhalb ich bas Hierhergehörige bort nachzuschlagen bitte.

Das im Berbste und bis zum Frubjahr bin in ber Nabe von laubwaldungen ben Wiesen burch den Wind, und in Bewässe= rungeanlagen burch bas Waffer zugeführte Laub, follte man alebald zu entfernen suchen, indem, wo folches nur in einigermaßen biden Schichten auf den Wiesen liegen bleibt, die unter demfelben befindliche Grasnarbe fehr leicht zerftort, fo wie in Bewässerungs= anlagen ber lauf bes Waffers aufgehalten und bie Bewäfferung hierdurch gehindert wird. Um das durch das Waffer angeflößt werdende Laub, überhaupt alle den Lauf des Waffers bindernde, bie Wiese verunreinigende Gegenstände, ebe folche die Bewässerungsanlage berühren, gurudzuhalten, ift bie Unlegung eines fogenannten Rechens zu empfehlen; man bat alebann nur nöthig, Die bier angeflößten und gurudgehaltenen Gegenstände von Beit gu Beit zu beseitigen und fann folde, nachdem sie getrodnet, als Einstreu benugen, oder ju Afche verbrannt, als Dungungemittel für moofige Wiesen verwenden.

Sind Eichwaldungen in der Rähe der Wiesen, und kommt deren Laub auf die Wiesen oder in die Bewässerungsgräben, so hat man auf dessen Abhaltung und Beseitigung um so mehr Rücksicht zu nehmen, als der in demselben enthaltene Gerbestoff den Graspflanzen nachtheilig ist; es darf deshalb auch ein solches Wasser, in welchem bergleichen Blätter liegen, so lange nicht zur Bewässerung benutt werben, als bessen bläuliches und bräunliches Aussehen eine Beimischung von Gerbestoff vermuthen läßt.

Die durch das Wasser angeslößten Holzstücke, Erde, Sand, Kies und Steingeroll muffen alsbald, und ehe der Rasen verdorben, oder die angeslößten Gegenstände von dem Gras durchwachsen, die Wiese dadurch uneben, und die Wegschaffung jener schwieriger wurde, weggebracht werden. Zu Ausfüllungen von Vertiefungen sind dergleichen Materialien oft sehr gut zu gebrauchen.


4) Ebenung der Maulwurfshügel und Bertilgung bes Maulwurfs, der Schaar = und Feldmäuse, der Ameisen, Engerlinge 2c.

Aeltere, mit Gras überzogene Maulwurfshügel sind mir immer ein Zeichen einer liederlichen Wirthschaft, indem auf solchen in der Regel schlechteres Futter wächst und dieselben den Mäher hindern, das übrige Futter möglichst dicht an der Erde abzumähen; wo man dergleichen vorsindet, suche man solche mit der Haue oder dem Wiesenhobel abzuheben, seize dieselben in einzelne Hausen schichtensweise mit Kalt = und Stalldunger vermischt zusammen, begieße sie dann und wann mit Gülle und suche, indem man von Zeit zu Zeit die Hausen umarbeitet, die einzelnen sich noch vorsindenden Nasen möglichst zu verkleinern; man erhält hierdurch einen zur Verbesserung schlechter Wiesenstellen sehr brauchbaren Kompost. Die frischen Maul=wurschausen muß man, so lange das Gras noch nicht gewachsen, sogleich mit der Schausel, oder bei größerer Anzahl mit der Ackersschleise auseinander, oder mit dem Handmuldbrett an die tieseren Stellen, oder auf den Komposthausen zu bringen suchen.

So lange es noch ein anderes Mittel gibt, den Würmern, Engerlingen und ähnlichem Ungeziefer Abbruch zu thun, als mit Hülfe des Maulwurfes, sollte man den letteren nicht, wie solches schon so oft vorgeschlagen, zu emancipiren, oder sich mit ihm gegen jene zu alliern suchen.

In Bewässerungsanlagen, wenn solche regelmäßig ausgeführt und benutt werden, verlieren sich die oben genannten, bem Wiesenbau schädlichen Thiere ohnedieß sehr balb; wo bieses

Mittel jedoch nicht zu Gebote fieht, muffen andere in Anwendung gebracht werden, fo bei ben Maulwurfen, ben Schaar = und Keldmäufen bas Wegfangen und Tödten. Insbesondere fann man ben Maulwurfen am meiften Abbruch thun, wenn man ibre Jungen, fo lange folde bas Reft noch nicht verlaffen konnen, ju vertilgen fucht. Es geschieht bieß am beften vom halben Marg bis Ende April, welches ihre eigentliche Burfgeit ift. Gebt man um biefe Zeit auf die Wiesen, so fallen einzelne Saufen burch ihre Große gang besonders auf; öffnet man bann biefe Saufen, fo findet man in der Mitte derfelben ungefähr in gleicher Sobe mit bem Niveau der Wiese ein aus Laub, Grashalmen ic. gemachtes Lager, und in diesem gewöhnlich 3-6 junge Maulwürfe. Nimmt man biese hinmeg und verhalt sich einige Beit gang rubig, fo fommen auch die Alten, welche man bann mit einem Spaten ober einer Sade ebenfalls abfangen fann. Außerdem fann sowobl ben Maulwurfen, als auch ben Schaarmausen mit ber befannten, biernächst verzeichneten Maulwurfsfalle beträchtlicher Abbruch




geschehen. a ist ein 3/4" starker, 4' langer Stock, von grünem Eichen= ober einem anderen zähen Holze, welcher in der, in obiger Zeichnung angegebenen punktirten Richtung zunächst eines Maul= wurfganges in die Erde gesteckt wird. Un diesem Stock ist dann ungefähr in der Mitte besselben mittelst eines mäßig starken Bindsfadens die Schleise b, und an dem oberen Ende desselben das Stellholz o befestigt. Soll diese Borrichtung fängisch gestellt werden, so wird der Gang des Maulwurfs oder der Schaarmaus die auf die Sohle desselben, ungefähr einen halben Fuß breit

aufgeräumt und bie Röhre bei h mit einem fleinen Rafen verschloffen, sobann bas Kallonbolg d mit feinem Trittbolg ? so tief in die Erde gesteckt, bag letteres mit feinem einen Ende bei h. auf bem bie Röbre verschließenden Rasen auflegt, und an feinem anderen Ende f bas Stellholz e in einem baselbst befindlichen Einschnitte aufnimmt, mahrend bas obere Ende bes letteren in einen abnlichen Ginschnitt bei d eingreift und burch bie febernde Rraft bes Stockes a in die Bobe gezogen wird. Mit einem bierzu conftruirten Spaten wird bierauf zunächst ber Deffnung ber Röbre ein Einstich bis auf die Sohle ber letteren gemacht und in diese bie Drathschleife in gleicher Tiefe gelegt; fommt nun ber Maul= wurf und will ben, die Röhre verschließenden Rafen hinwegstoßen, fo wird das Trittholy f bei h in die Höhe gehoben, wodurch das Stellholz aus feinen bisberigen Anhaltspunkten und zu gleicher Beit bie Schleife bei b burch die Rederfraft des Stockes in die Bobe aeschnellt und ber Maulwurf somit gefangen wird.

Als Vertisgungsmittel der Feldmäuse, welche den Wiesen bei zu großer Vermehrung nicht weniger Schaden zufügen, wie die Maulwürfe, hat man schon das Ausgießen von deren Gängen, Legen von Gisten, des Mäusebohrers und andere Mittel mehr empfohlen; sie haben sich jedoch bei der Aussührung im Großen weniger wirksam bewiesen; dagegen scheinen, wie solches sich in der Erfahrung auch hinlänglich bestätigt, die folgenden Mittel dem beabsichtigten Zwecke mehr zu entsprechen.

a) Die Vertilgung durch Mausfallen; lettere werden in den Rheingegenden \* nach folgender Construktion von Eisen = oder




Weißblech um 3 fr. das Stück verfertigt; sie bestehen aus einem 3" langen Cylinder von 1 Zoll Durchmesser; in der Mitte dersselben bei d ist ein etwa ½ Linie breiter Einschnitt dis auf die Mitte des Cylinders gemacht; bei e ist

<sup>\*</sup> Unm. Ginfacher habe ich folde feitbem in Dberschmaben gesehen. Dafelbst wird bie Röhre aus holz gefertigt; ein bunner Stock vertritt bie Stelle ber Enben. Gine folche Falle wird hier um 1-2 fr. gefertigt.

ein fich febernber Draft angeniethet, an beffen einem Ende a. in einem baselbit befindlichen Dhre, ein Drabtring d von gleichem Durchmeffer wie ber Enlinder fich befindet. 3/4 Boll von bem obigen Einschnitt entfernt nach o bin werden oben und unten an ber Blechröbre zwei fleine, eiwa 2/10 Linien im Durchmeffer baltende Löchelden o angebracht, um durch dieselben einen Raben gieben. und nachdem bie Schleife d in ben obigen Spalt burch Berab= bruden bes Reberbrabtes o gebracht, ben letteren festbinden zu fonnen, wodurch zugleich die Falle gestellt ift. Ebe man letteres wirklich vornimmt, tritt man vorerft alle Mauslocher zu, um zu feben, in welchen Löchern fich auch wirklich bergleichen befinden. Sat man fich bierüber bie nothige Gewifibeit verschafft, fo ftedt man bie auf obige Weise gestellte Falle mit bem Ende t in bie offenen Mäuselöcher; so wie nun die Maus beraus will, burchbricht fie ben Kaden im Innern bes Robres, die Feder schnellt baburch in die Sobe und die Maus ift bierdurch gefangen; verfieht man fich mit der gehörigen Anzahl von Fallen, fo fann man fich auf biefe Beife febr bald von biefen läftigen Baften befreien. Man fann bie Röbren auch ftatt von Blech von Solz breben Frauenzimmer fonnen fich gang gut mit bem Stellen ber Fallen befaffen, und haben sich zu diesem 3wede noch außer ber Kalle mit ein paar langen Nadeln und Zwirn zu verfeben und ab = und jugugeben, um bie gefangenen Mäufe ju befeitigen und bie Falle frisch zu ftellen. Und bamit man feine ber Fallen über= fiebt, ftedt man bei jebe berfelben ein weißes Stabchen.

Eine der sichersten und am leichtesten ausführbaren Methoden, Maulwurfe, Schaar = und Feldmäuse auszurotten ist

b) Das Ausräuchern berfelben. Es wird hierzu eine Borrichtung nach beiläufig folgender Form erforderlich; a b ift ein



eiserner Cylinder von etwa 15 Joll lang und 6 Joll im Durchmesser; das untere Ende a desselben ist mit einer sesten Platte geschlossen, in deren Mitte sich eine Dessung besindet, über welcher von außen eine 8—10 Joll lange Röhre c angebracht ist. Einen Joll hoch über dieser Platte besindet sich in dem Inneren des Cylinders bei d ein Nost (Gitter), damit das hinein zu wersende Räucherwerf nicht die Dessung der Röhre, als den einzigen Ausgang des Nauches, verstopfe. Der obere Theil des Cylinders schließt sich mit einem gut passenden Deckel e, in welchem ebenfalls ein Loch ist, in welches die Spize des Blasedalges kaestelt wird. Bon Außen ist an dem Cylinder eine eiserne, zweibeinige, bewegliche Stüze angebracht, mit welcher der Apparat auf dem Boden ausgestellt wird.

Den Tag zuvor, wenn man bas Räuchern unternehmen will, tritt man fo viel als möglich alle Mäuselocher zu. biefe nur bes Rachts biejenigen wieder öffnen, welche zu ihrer Wohnung führen, so weiß man bestimmt, wo man zu räuchern bat, ftatt bag man fonst fruchtlos an manchem nicht mehr bewohnten Loche ansegen warde. Der Cylinder wird mit Lumpen gefüllt, zwischen welche etwas Schwefelblumen ober gestoßener Schwefel ein= gestreut wird. Man bringt sodann Feuer an die Lumpen, schließt ben Cylinder mit feinem Dedel, und ichiebt die Röhre in ein Mausloch. Die Stuge bient, um ben Cylinder in einer feften und schiefen Richtung zu erhalten. Run wird ber Blafebalg mittelft seiner Spige in bas loch bes Deckels eingelaffen und eine fleine Zeit darauf los geblafen; bann fest man in einiger Ent= fernung wieder bei einem andern Loche an, boch muß man bas vorhergegangene wieder fest zutreten. Die wenigen löcher, welche am nächsten Morgen wieder offen fein werben, rauchert man bann ebenfalls und man wird, falls biefe Magregel allgemein ausgeführt wird, fich febr balb von diefen läftigen Gaften befreit feben.

Die Ameisen schaben nicht nur mechanisch, sondern sie theilen bem Boben auch Stoffe mit, welche dem Wachsthum ber Pflanzen nachtheilig sind. Das beste Mittel ihrer Vertilgung ist jedenfalls eine tüchtige Ueberrieselung; wo diese nicht aussührbar erscheint, müssen die Ameisenhausen abgestochen und mit Kalt vermischt auf Hausen gesetzt werden. In die abgestochenen Stellen bringt man ebenfalls etwas Mist und ungelöschten Kalt, häckelt das Ganze um und säet es mit den entsprechenden Gräsern auss Neue an. Haben die Ameisen aber bereits so sehr überhand genommen und ist, wie dieß gewöhnlich der Fall ist, der Boden durch dieselben sehr locker und zur Ausnahme von Gräsern und deren Keimung unbrauchbar gemacht werden, so ist in solchen Fällen und wenn man nicht wässern kann, Umbruch und frische Ansaat unumgänglich nothwendig.

Größere Berwüstungen, wie die Ameisen, richten in manchen Jahren die Maikäfer an, indem deren Larve oft die ausgedehntesten Wiesenslächen, besonders wenn solche aus sandigem Boden bestehen, so unterwühlen, daß deren Ertrag beinahe auf Null herabsinkt. Das Ueberfahren mit einer nicht zu langen, demohngeachtet aber möglichst schweren, steinernen Walze um die Mittagszeit, bei welcher die Engerlinge nach der Oberstäche steigen, dürste zu empsehlen sein; ebenso das Stampsen der Oberstäche, das Uebertreiben und Pferchen mit Schafen 2c.

Das Bewässern ber angegriffenen Stelle ift ebenfalls sehr gut und besser wie alle bisher bekannten Mittel.

Die Grasraupen (Phalaena graminis) erscheinen oft in so großer Menge auf Grasländereien und sind dabei so gefräßig, daß sie den Ertrag einer Wiese in ganz furzer Zeit zu zerstören vermögen. Haben sie eine Wiese abgefressen, so ziehen sie weiter, ihre Verheerungen in gleicher Weise fortsetzend. Man macht da, wo ihr Weg hingeht, meist von Often nach Westen, einen 1 Fuß breiten, 15 Zoll tiesen Graben und sticht denselben auf der der Raupe zugekehrten Seite senkrecht, auf der anderen Seite des Grabens sedoch etwas schräg überhängend ab. Die Raupen gehen zwar in den Graben, können aber des auf der anderen Seite übershängenden Ufers wegen nicht mehr aus demselben heraussommen indem sie immer wieder zurücksallen und nun getödtet werden können.

Große Steine breche man entweder förmlich aus, oder sprenge sie bis auf eine dem Graswuchs weniger schädliche Tiefe ab und versenke die einzelnen Stücke, wenn man solche zur Befestigung des Ufers von Flüssen und sonstigen Wasserbauten nicht zwecksmäßiger verwenden kann.

5) Bertilgung der Unkräuter und Giftpflanzen; biefe find im Stande, ben Ertrag einer Wiefe fehr herunter zu bringen. Im Allgemeinen erscheinen das Mähen vor der Samenreife, Abstechen ihrer Wurzeln, förmlicher Umbruch, so wie gehöriges Bewässern der damit behafteten Wiesen als die geeignesten Mittel ihrer Bertilgung.

Das Zinnfraut, Equisetum palustre, die herbstzeitlose Colchicum autumnale u. a. m. haben sich in Bewässerungswiesen sehr bald verloren. Bei den verschiedenen Seggen oder Binsenarten fand man das öftere Abmähen derselben besonders wirksam.

Ein weiterer ben Mähewiesen zugefügt werdender Rachstheil ift:

Das Beweiden berselben. Wenn außergewöhnliche Fälle zuweilen das Betreiben der Wiesen mit Vieh entschuldigen lassen, so sollte dieß doch nicht allgemeine Anwendung sinden. Im Herbst und bei sestem Boden hält man das Beweiden mit Schafen selten für nachtheilig, ohne zu überlegen, daß das nach der Grummeterndte noch nachwachsende Gras den Wiesen gegen die raube Witterung des Winters Schuß gewährt, bei Ueberrieselung den Dünger, den Schlamm zurüchält und später, wenn solcher versault ist, dem Nassen als Dünger zu Gute kommt. In neuen mittelst Andau bewirkten Bewässerungsanlagen sollte in keinem Falle und so lange die junge Grasnarbe noch nicht diesenige Festigkeit erhalten hat, um dem Tritte der Thiere widersiehen zu können, das Betreiben mit Schafen gestattet werden, noch weniger das Behüten mit schwerem Vieh, bei weichem Boden und schon begonnener Begetation.

Da das Bewässern der Wiesen im Gerbste und Frühjahr als der geeigneisten Zeit von vorzüglicher Wirksamkeit betrachtet werden darf, so wäre ein Beweiden derselben um diese Zeit um so weniger

zu gestatten, als hierdurch die Gräben ruinirt werden, und durch das Durchtreten der Thiere in den weichen Boden die Grasnarbe zerstört und die Wiese löcherig und uneben gemacht wird. Das Gras in den tief getretenen Löchern kann nicht gemäht werden, und schmälert deshald schon den Ertrag nicht unbeträchtlich, so wie auch das Wasser in denselben stehen bleibt und eine Versäuerung des Bodens veranlaßt. Ein Beweiden im Frühsahr hat außer diesem noch den Nachtheil, daß die frühtreibenden Gräser durch das öftere Abbeißen endlich in einen frankhasten Zustand versetzt nach und nach absterben und schlechten, nur geringen Ertrag liesernben, Gräsern und Unfräutern Plat machen.

Intelligente Landwirthe schlagen ben ben Wiesen durch das Beweiden derselben zugefügten Nachtheil zu 1/4 des ganzen jährlichen Ertrages an. Außerdem wird durch das Beweiden an Futter für das Bieh nur sehr wenig gewonnen. Im Medlenburgischen rechnet man, daß die Herbstweide während 30 Tagen auf guten Wiesen, welche von 100 Duadrat-Nuthen einen Ertrag von 20 Ctr. liesern, 42 Pfund Nahrungsstoff gewonnen werde.

Ist der Weidegang einigermaßen vom Gehöfte entfernt, und ist dabei die Weide nicht sehr gut, so kommt es oft hungriger in den Stall zurud, als es aus demselben auf die Weide kam, der Verszettelung des Mistes unterwegs und des geringeren Milchertrags nicht zu gedenken.

An manchen Orten, so namentlich in England, hält man einen Wechsel zwischen Mahd und huth dem Gedeihen der Grasnarbe sehr förderlich. Dieser Bortheil ist jedoch nur scheinbar und
badurch erklärbar, daß durch den Abfall der Thiere, namentlich da
wo solcher gehörig auseinander gestreut wird, die Begetation in etwas unterstützt wird; ob aber dieser Zweck nicht in vollkommenerer
Weise zu erreichen wäre, wenn den betressenden Wiesen das nämliche
Düngerquantum in anderer Weise zugeführt würde, möchte entschiesden mit ja zu beantworten sein, so wie meistens zugegeben werden
muß, daß die ersparten Werbungs- und Transportsosten des Grummets zc. die den Wiesen und der übrigen Wirthschaft durch das
Weiden verursachten Nachtheile nicht ersetzen.

#### s. 169.

Soll die Vflege und Unterhaltung der Wiesen von möglichstem Nugen fein, fo muß folche auf einem Wiesengrunde allgemeine Unwendung finden. Dhne ein gehöriges Busammenwirfen fammtli= der Besitzer eines Wiesenareals sind die meiften ber oben gegebe= nen Regeln erfolglos, höchstens nur momentan wirkend. Wo ftatt eines Gemeinsinnes nur ein gemeiner Sinn beftebt, wo ber Nachbar, sei es aus Bosheit, Faulheit oder Unwissenheit Giftund Unfrautpflanzen, Maulwürfe, Scharmäuse, Engerlinge und anberes ichabliches Ungeziefer auf feiner Biefe bulbet, wo jeder rudfichtelos feinen Weg über bes andern Wiese nimmt, und fein Kut= ter über noch ungemähtes Gras binwegfährt, wo bie Reinigung ber Bu- und Ableitungsgräben nicht allgemein zusammenwirkend vorgenommen wird, wo im Allgemeinen ein bofer Geift berricht, ba wird es dem Einzelnen ichwer halten, einen geregelten, normalen Buftand einzuführen, ba find bann wieder Belehrungen und wo, wie dieß meiftens der Fall fein wird, Diese nicht auslangen, gesetliche polizeiliche Bestimmungen die einzigen Ausfunftsmittel, einen geregelten Buftand berbeizuführen. In gleicher Beife, wie wir gur Musführung von Be- und Entwässerungsanlagen die Ginführung eines Wiesenculturgesetes \* für nothwendig erachteten, so durfte in Bejug auf Schonung, Pflege und Unterhaltung ber Wiesen Die Ernennung von Wiesenvorständen \*\* so wie die Aufstellung von Local= Wiesen-Polizeiordnungen plangreifend erscheinen. Welcher Umfang ben letteren zu geben, welche Gegenstände in benfelben aufzunehmen fein durften, murde vielleicht aus dem in Beilage D enthaltenen Schema einer Wiesenpolizeiordnung (wie solche seit 1840 in der Großh. Beffischen Proving Starfenburg, im Rreise Bensheim, meinem ehemaligen Wirfungefreise eingeführt) zu entnehmen sein, fo daß mir hier nur noch übrig bliebe, die dort aufgeführten Bestimmungen zu motiviren. Die Gegenftanbe, welche eine Berudfichtigung

\*Anm. Meines Wiffens bestehen nur in Großherzogthum heffen und in einzelnen Canbestheilen von Preußen ausstührliche Wiesenculturgesetze, aus ersteren füge ich unter Beilage C. einen wörtlichen Abbruck bes seit 1830 bort bestehenben Wiesenculturgesetzes bei.

<sup>\*\*</sup> Anm. Deren Funktion aus Beilage B. Art 41 u. figb. zu erfehen.

bei Aufstellung von Wiesenpolizeiordnungen nothwendig machten und welche der Wiesenvorstand zu überwachen hätte, durften sich hauptsächlich beziehen:

- 1) auf zeitige Schließung ber Wiesen.
- 2) Gleichzeitiges Bemähen berselben.
- 3) Beschränfung der Fuß= und Fahrwege.
- 4) Gehörige Begränzung derselben.
- 5) Säuberung von schädlichen Gewächsen und Ungeziefer.
- 6) Geregelte Bafferung und besonders anzuordnende Biesenwärter. Was das zu 1) bemerkte Schließen der Wiesen betrifft, fo ift zur Genüge befannt, wie bin und wieder noch der fehr unlöbliche Gebrauch besteht, daß im Frühling, wenn bereits die Begetation begonnen, selbst bas Gras ichon einige Zoll gewachsen, bas Weiben des Viehes aller Art noch gestattet und im Berbste, noch ebe das Dehmd in Folge schlechter Witterung alle eingeheimset, in gleicher Weise das Weiderecht ausgeübt wird, ohne je Rücksicht darauf zu nehmen, ob der Boden troden oder bis jum Durchtreten ber Grasnarbe feucht ift; bag bies alles mit nicht geringen Rachtheilen fur Die Wiesenbesitzer verbunden sein muß, ift in der Natur ber Sache begründet und bedarf feines näheren Rachweises und es muß deß= halb auch wünschenswerth fein, den Wiesenvorständen das Recht eingeräumt zu seben, ben Schluß ber Wiesen so wie bas Deffnen berfelben je nach den Umftanden fruber oder fpater bestimmen gu können. Rach dem 1. April follte bas Beweiden ber Wiesen in feinem Kalle und vor bem 1. October nur bann gestattet wer= ben, wenn fammtliche Wiesen gemähet find und bas Futter eingeheimset ift.

# Bu 2. Bon ber gleichzeitigen Beerndtung ber Biefen.

Auch in Beziehung auf die Beerndtung der Wiesen ist es nöthig, daß dieselben sowohl bei der Heu- als Grummet-Erndte bis zu einem gewissen Termin alljährlich geschlossen bleiben, in der Art, daß vor demselben Niemandem erlaubt ist, seine Wiesen zu mähen. Hängt es nicht, wie dieses an vielen Orten der Fall ist, von der Bestimmung der Wiesenbesser ab, ihre Wiesen an einem bestimmten Tag zu mähen, oder existirt hierüber gar keine Norm, so ist mit der Erlaubniß zu mähen dem einzelnen Wiesensbesiger auch das Recht gegeben, seine Erndte über des Andern noch ungeschorene Wiesen einzufahren. Den übrigen Wiesenbesigern wird, mähen sie nicht zu gleicher Zeit, hierdurch empfindlicher Schaden zugefügt; der Frevel und Grenzstreitigkeiten, die nothwendisgen Gefolge dieser Unordnungen nicht zu gedenken.

Wir halten deswegen auch die in der W. Polizeiordnung den Wiesenvorständen eingeräumte Besugniß, den alljährlichen Erndtetermin nach vorausgegangener Berathung mit den 6 Höchstbegüterten zu bestimmen und die Beerndtung einer Wiese vor diesem Termine verhindern zu können, für gerechtsertigt.

# Bu 3. Bon ber Beschränfung ber Fahr- und Fuß= wege auf Wiesen.

Wir werden fast keinen Wiesengrund sehen, der nicht nach allen Nichtungen hin, oft von ganz gleichlaufenden Wegen durchschnitten ist, die sich gerade so oft sinden, als es eben die Bequemlichkeit, von dem einen nach dem anderen Orte angenehm oder fürzer zu gelangen, ersordert. Daß hierdurch das Gras auf diesen mehr als dem Bedürsniß entsprechend breiten Wegen, die, legte man sie neben einander, eine nicht unbedeutende Fläche bilden würden, zertreten wird, ist eben so klar, als daß die Frevel hierdurch mehr begünstigt als gehindert werden. Die Besugnisse der Wiesenvorstände, die überslüssissen Wege auszuheben, so wie auch die Bestimmung, welche Wege für die Folge zur Wegbringung des Heues einzuhalten wären und der Erlaß dahin abzweckender polizeilichen Bestimmungen würden daher nur in Interesse der Wiesenbessisser liegen.

# Bu 4. Bon ber Begrenzung ber Biefen.

Um die so häufig vorkommenden Gränzirrungen und die noch viel gewöhnlicheren Streitigkeiten, die bei dem Mähen der Wiesen darüber sich ereignen, ob der zuerst mähende Nachbar sich in der ihm angewiesenen Grenze gehalten und nicht vielmehr

einen Theil der Wiese des Nachbars mit seiner Sense mit zugezogen hat, zu vermeiden, ist es Sache der Wiesenpolizei, für eine gehörige Begrenzung der Wiesen zu sorgen. Es wird dies an zweckmäßigsten geschehen, wenn in der Richtung der Grenzlinien 3—5 Zoll breite und tiese Gräbchen gezogen und dieselben von Zeit zu Zeit erneuert werden.

# Bu 5. Reinigung ber Wiesen.

Alle Gewächse, die ohne zu dem Bestand einer guten Gradenarbe zu gehören, auf Wiesen wachsen, erscheinen als der Wiesenscultur nachtheilig. Dieß gilt ebenfalls von den Bäumen und Gesträuchen aller Art, womit man häusig noch die Wiesen bewachsen sindet. Ein Verbot hiergegen in der Wiesenpolizeiordnung ist nur um so mehr an seinem Plate, se mehr dergleichen nachtheilige Pflanzen durch ihren Samen und mittelst ihrer Wurzeln die davon befreiten Grundstücke zu überziehen im Stande sind.

Von dem auf Wiesen lebenden Ungezieser läßt sich dasselbe anwenden, und dem Wiesen-Vorstande muß daher auch die Befugniß zustehen, deßfallsige Unordnungen zu treffen.

# Bu 6. Bon ber Bafferung ber Biefen.

Die Vortheile, welche bie Zu= und Ableitung bes Wassers auf den Wiesen dem einzelnen Besißer darbieten, und die Nachtheile, die durch Entbehrung oder Uebersluß an Wasser entstehen, sind zu bedeutend, als daß man, um die Nechte der einzelnen Wiesenbesißer nicht zu gefährden und den häusig sich hiebei ereignenden Streitigsteiten vorzubeugen, diesen Gegenstand nicht unter die polizeiliche Aussicht des Wiesenvorstandes stellen sollte. Die erste Bestimmung dürste hier sein, daß die Wässerungsanstalten stets in dem gehörigen Zustande erhalten werden, daß also z. B. für gehörige Neparatur der Schleußen, für Offenhaltung der Gräben u. s. w. gesorgt werde. Ebenso wäre in der W. P. Ordnung die beim Wässern selbst einzuhaltende Ordnung zu bestimmen, dabei aber sedes

eigenmächtige Wäffern Einzelner, bas Deffnen und Schließen ber Schleußen ober Bewäfferungsgrabchen, ftreng zu verbieten.

Bu 7. Von der Beausichtigung der Wiesen durch den Wiesenvorstand und besonders zu bestellenden Wärter.

Die Vortheile einer steten Beaufsichtigung ber Wiesen, namentlich ber bewässerungsfähigen, wurden bereits in dem vorshergehenden (§. 168) erwähnt, theils liegen dieselben so nahe, daß ein näherer Nachweis über die Nütlichkeit derselben dem benkenden Landwirth kaum nothwendig erscheinen dürfte.

#### S. 170.

# Berjüngung ber Biefen.

Es ist eine burch vielfältige Erfahrungen hinlänglich bestätigte Wahrheit, daß Wiesen um so mehr im Ertrage abnehmen, je älter deren Grasnarbe bereits geworden, jemehr die Bodenstraft der oberen seither mit den Graswurzeln in Berührung gewesenen Bodenschichten schon consumirt ist, und je weniger lettere durch Ausbringung von Mist, oder anderen Dungstoffen seither unterstützt wurde. Die Wurzeln der Gräser werden hart und holzig, deren Saugröhren verengen sich und sind nicht mehr im Stande, Pflanzennahrungsstoffe aufzunehmen und den Pflanzen zuzussühren. In je frästigerem Zustande früher eine Wiese gewesen, je mehr dieselbe mit dem besseren höhern Ertrag liesernden Gräsern bestanden, je geringer ist der spätere Ertrag; die schlechtern, nur wenig Nahrung bedürsenden Gräser gewinnen die Oberhand, oder es machen beide den Moosen, Flechten 2c. Plaz.

Die Bildung einer neuen, höheren Ertrag sichernden Gras= narbe fann auf verschiedene Weise stattsinden: erstens durch Uebererdung, zweitens mittelst Umbruch. Bei ersterer wird die Erde entweder nur so stark aufgebracht, daß das Gras wieder durchwächst oder sie wird in einer solchen Mächtigkeit aufgebracht, daß ber alte Nasen hierdurch erstickt wird und ein neuer mittelft Ansaat hervorgerusen werden muß. Bei Verjüngung mittelst Umbruch wird entweder der alte Nasen wieder aufgelegt, oder in neuer mittelst Ansaat gebildet. Jeder dieser verschiedenen Meliorationen kann, je nach den verschiedenen Verhältnissen, der Vorzug eingeräumt werden, wir wollen deßhalb auch beide einer näheren Erörterung unterziehen.

# I. Rafenverfüngung mittelft Uebererdung.

Soll diese Melioration sich besonders wirksam erweisen, fo muß berfelben eine binlängliche Entwässerung ber etwa verfumpften Stellen vorausgeben; ohne diese wird eine radicale Berbefferung taum möglich werden. Ift bie Entwäfferung aber auch zweckmäßig burchgeführt, fo liefern übererdete Wiesen bie auffallend gunstigsten Resultate; ber Erfolg ift um fo größer, je mehr Dungtheile (wozu ich auch jene mineralischen Stoffe rechne, welche in bem übererbeten Boben nicht enthalten, bem Gebeihen ber zu fultivirenden Pflangen aber forderlich) in ber aufgebrachten Erde enthalten find. Dag bas Ueberfahren schlechter, bumusfaurer Wiefen mit magerem Sanbe meiftens febr gunftige Erfolge resultirt, burfte jum Theil ichon bas fo eben Gesagte bestätigen, und sich besonders barauf ftugen, baß bem ursprünglichen Boben eben gerabe biejenigen mineralischen Theile (Rali und Riefelerde) fehlten, welche jum Theil in porherrschender Menge in bem Sande enthalten find.

Durch das in dem Sande enthaltene Kali wird die in dem Boden enthaltene Säure getilgt und die Zersetzung des bisher unauslöslichen sauren Humus bewirkt. In je größerer Quantität letzterer sich in dem Bereich der Pflanzenwurzeln befindet, je inniger die aufgebrachte Erde mit demselben in Berührung kommt, je mehr die Auflösung dieser vegetabilischen Rückstände auf mechanischem Wege mittelst der übrigen Bestandtheile des Sandes oder der Erde überhaupt unterstügt wird, um so auffallender, um so nachhaltiger ist die Wirkung einer solchen Uebererdung.

Auf sehr schwammigen Torswiesen, welche öfters mit Vieh betrieben werden, ist die Aufbringung von Sand besonders wirksam, indem hier mehr eine innigere Verbindung des aufsbrachten Sandes mit dem Boden selbst stattfindet.

Die geeignetsten Bodenarten für Uebererdungen sind Lehm und Sand; Letten taugt am allerwenigsten hierzu.

Was die Menge der aufzubringenden Erde betrifft, fo fommt es hierbei besonders darauf an, ob die feitherige Grasnarbe erhalten, ober ein neuer Rasen mittelft Ansaat gebildet werden foll; im erfteren Kalle wurde ichon eine 2 Boll ftarte Erdichichte, ober ein einspänniger Wangen ober ca. 8 Sandfarren per Quadratbinreichend sein, dem beabsichtigten Zwede zu fprechen, indem die untergeordneten blätterreichen, meift nur wenig Werth habenden Wiesenpflanzen und Unfrauter hierdurch unterdrudt werden, mabrend die eigentlichen Grafer hindurch wachsen. und in der frischen Erde neue Wurzeln bilben, welch lettere ibre Kunctionen in größerem Umfange, wie die älteren zum Theil abgestorbenen erfüllen können. Die unter= brudten Pflanzen und Wurzeln geben in Berwefung über und befördern so noch als Pflanzennahrungsftoff die Begetationstraft ber jungen Graspflanzen.

Wenn jedoch der Bestand der älteren Grasnarbe von so geringer Qualität wäre, daß statt der Erhaltung sener die Bildung einer ganz neuen Grasnarbe im Interesse des Besissers liegen würde, da dürfte eine 4-5 Zoll starke lieberscrdung, wozu etwa 1000 einspännige Fuhren auf den württ. Morgen gehören, diesem Zwecke vollkommen genügen.

hat man zu biesem Behuf die Erde aufgebracht, so breitet man sie, wenn möglich vor Winter, aus einander, pflügt und egget sie gehörig, und säet sie alsdann das nächste Frühjahr mit einem Gemisch von Wicken und Gerste oder hafer, und wenn diese untergebracht, mit ben dem Boden und den sonstigen örtlichen Berhältnissen (S. 143 und S. 155) entsprechenden Gräsern ein, überzieht das Ganze mit der Dornegge und zulegt mit der Walze.

Um jedoch dem jungen Graswuchs nicht zu schaden, barf

man das Widengemenge nicht zur Reise kommen lassen, sondern muß es vor derselben abmähen, damit die Graspflanzen mehr Licht, Luft und Wärme so wie die atmospährischen Niederschläge genießen und in Folge dessen sich bester bestoden können.

Kann die neue Wiese bewässert werden, so gebe man berselben burch die aufzubringende Erbe soviel als möglich die zur Bewässerung zweckmäßigste Form; es verursacht dies nicht viel mehr Kosten und gewährt später nicht unbeträchtlichen Vortheil.

Was wir S. 156 über bie Behandlung ber jungen Grasnarbe gefagt, findet auch hier volle Anwendung.

So auffallende Resultate obige Meliorationen auch liefern mögen, so darf doch nicht aus denselben abgeleitet werden, als ob deren Wirfung auf eine längere Reihe von Jahren ausreiche; dies ist keineswegs der Fall, dies um so weniger, je magerer der ursprüngliche Boden und die aufgeführte Erde waren. Länger als fünf Jahre dürfte eine derartige Verbesserung kaum bemerklich bleiben, und alsdann wieder in nicht bewässerungsfähigen Wiesen eine durchgreisende Düngung nothwendig werden.

Die beste Zeit zum Uebererden ist der Gerbst, indem alsdann während des Winters der Boden durch die Einwirfungen des Frostes milder gemacht, und mit atmosphärischen Dungstoffen gemischt wird. Da jedoch der Landwirth um diese Zeit mit dem Gespann noch viel, im Winter dagegen weniger zu thun hat, manche Wiesen um legtere Zeit auch zugänglicher sind, so dürsten, die gegenseitigen Vortheile und Nachtheile gegen einander abgewogen, sehr oft der Winter als die geeignetste Zeit zur Vornahme dieser Arbeit erscheinen.

Soll der gute Erfolg der Uebererdung nicht zweifelhaft werden, so muffen derartig behandelte Ländereien vor Uebersschwemmung geschützt werden können.

Tritt ein in der Nähe eines Wiesengrundes befindlicher Fluß öfters über seine Ufer, ohne seine erdigen oder dungenden Stoffe auf der Grasnarbe niederzulegen, so kann man nach §. 129 benselben sich zu diesem Zwecke dienstbar machen.

- II. Berjungung ber Wiefen mittelft Umbruches.
- a) Wenn der vorhandene Rasen wieder aufgelegt wirb.

Ist eine Wiese ber hauptsache nach mit vielen guten Gräsern bestanden, aber nebenbei auch mit manchen tieswurzelnden schädlichen Unträutern bewachsen, außerdem das Land sehr uneben, nimmt solches im Ertrage nach und nach ab, so kann letterer, vorausegeset, daß der unter der Grasnabe besindliche Boden überhaupt nicht zu den schlechteren gehört, bedeutend gehoben werden, wenn der Rasen abgeschält, bei Seite gebracht, der Boden gehörig gelockert, der Rasen wieder aufgelegt und festgeschlagen wird.

Die Bortheile Diefes Berfahrens bestehenden in folgenden:

- 1) die alten holzigen, ihren Zweck nur noch unvollständig entsprechenden Graswurzeln werden abgeschnitten und hierdurch die Grasstöcke veranlaßt, neue Wurzeln zu erzeugen; diese können alsdann ihren Functionen wieder in vollskommenerer Weise nachkommen.
- 2) Kommen die Wurzeln selbst mit einer frischen, lockeren, produktionsfähigen Erde in Berührung und können somit den Pflanzen selbst mehr Nahrungsstoff zuführen.
- 3) Werben viele, besonders tieswurzelnde Unkrautspflanzen außer Berbindung mit ihrem Burzelstock gebracht und hierdurch beren Berderben herbeigeführt.

So wie, überhaupt genommen, der Ertrag einer auf diese Weise behandelten schlechten Wiese wesentlich gehoben werden muß. Der Erfolg ist um so gesicherter, wenn nach dem Lockern des Bodens Kompost, oder ein dem Boden entsprechender mineralischer Dünger aufgebracht und derselbe mit der Erde gehörig vermischt wird. Der Erfolg einer solchen Düngungs-weise ist viel auffallender und nachhaltiger, als bei auf den Rasen gebrachtem Dünger. Eine solche Melioration ist weder umständlich noch kostspielig, wenn man sich zum Lockern und Ebnen des Bodens der gewöhnlichen Ackerwerkzeuge bedient.

b) Wenn ber alte Rasen zerstört und ein neuer mittelft Ansaat gebilbet wird.

Ist eine Wiese nur mit schlechten, nahrungstofen ober bem Bieh sogar schädlichen Pflanzen bestanden, ist solche mit Flechten und Moosen überzogen, dann ist Umbruch und die Ansaat besserer Gräser das geeignetste und wohlfeilste Mittel, eine Wiese zu verjüngen.

Sind die nöthigen Entwässerungsgräben gezogen, ist das Land gehörig trocken gelegt, so bricht man solches im Herbste um, läßt die Nasen auf der oberen Seite liegen und fäet im Frühjahr Hafer, welcher tüchtig eingeegget wird; man fürchte hierbei nicht, daß der Boden zu sest werde, und der Haser mißrathen könne; durch den Nasen selbst legt sich die Erde ziemlich locker, dieß wird noch durch das Auffrieren während des Winters befördert. Ist daher die Witterung nur mäßig seucht, so gedeiht auch ohne weitere Bearbeitung der Haser ganz vorzüglich.

Ist der Hafer abgebracht, bricht man noch vor Winter den Boden um, und läßt ihn so in rauhen Furchen bis zum nächsten Frühjahr liegen, saet ihn dann mit den erforderlichen Gräsern, welchen man noch als Schupfrucht Hafer oder Gerste beigemischt ein, und verfährt im lebrigen, wie in dem Borsbergehenden gelehrt wurde.

Ist der unter dem schlechten Rasen besindliche Boden nur von geringer Produktionsfähigkeit, oder kann der Boden übershaupt nicht mit dem Pfluge bearbeitet, also nicht in obiger Weise urbar gemacht werden, so kann man sich noch dadurch helsen, daß man den Rasen abschälen, mit der Grasseite nach unten hin wieder auslegen, mit den entsprechenden Gräsern einsäen, und diese gehörig eineggen, oder 1 Linie dies mit gewöhnlicher Erde oder Rompost überstreuen läßt. Der alte Rasen versault und verschafft in diesem Zustande der jungen Grasnarbe nicht unbeträchtliche Produktionskraft.

# Bon ber Seuerndte.

#### S. 171.

Die Erzeugniffe unserer Grundstude in sachgemäßer Beise ju erndten, fo wie jum fpateren Gebrauche aufzubemahren, ift eben fo wichtig, wie die ber Erndte vorangegangene Cultur berfelben. Daß in Beziehung auf die Gewinnung und Aufbewahrung bes heues große Miggriffe gemacht werden, fann nicht in Abrede geftellt werden, aber eben fo wenig auch, daß fein landwirth= Schaftliches Geschäft mit mehr Ueberlegung und Berudfichtigung ber obwaltenden Umftande und Berhaltniffe vorgenommen werden muß, ale die Seuerndte. Es wird diese Behauptung um fo plaggreifender werben, wenn wir erwägen, daß wir es nicht mit einzelnen Pflanzenarten, wie beim Fruchtbau, fondern mit einer Maffe von Pflanzen zu thun haben, welche auf einem und demfelben Grundftude in verschiedenen Beiten bluben und reifen, fo wie, daß viele Grafer ihre meifte Nahrungsfähigkeit gur Beit ber Bluthe haben, fo wie es wieder andere gibt, welche folche erft jur Beit ber Samenreife entwickeln, ferner bag wir fruh und fpat reifende Pflangen auf einem und bemfelben Grundftude haben, und daß wir besonders zur Zeit ber Beu- und Dehmderndte von ber Witterung und ben bisponiblen Arbeitefraften abhängig find. Welchen bedeutenden Einfluß aber alle diese Dinge auch auf den reinen Ertrag einer Wiese ausüben fonnen, läßt fich fcon baraus entnehmen, daß, wie durch die Erfahrung hinlänglich bestätigt, schlecht geworbenes Beu, binsichtlich feiner Nahrungsfähigkeit, sich au gut eingebrachtem wie 1:10 verhalten fann.

### §. 172.

# Wann foll man mähen?

Dem Wiesenbesiger brangen sich vor ber Seuernbte versichiedene Fragen auf; als eine ber wichtigsten durfte die obige gelten: Wir wollen uns bemuben, solche sachgemäß zu beantworten.

Aus der Erfahrung, unterflügt durch wissenschaftliche Unterfuchungen, ift uns bekannt, daß die meisten Gräfer ihre größte Nahrungsfähigkeit dann besigen, wenn solche in voller Blüthe fieben, indem fie um biefe Beit ben meiften Pflangenschleim und Ruckerftoff befigen, welchen fie fvater bei ber Reife bes Samens. als zu beffen Ausbildung geborig, verlieren, und baf ale Folge hiervon, wie auch aus ber S. 147 enthaltenen Tabelle erfichtlich, ber Werth einer und berfelben Gragart, in verschiedenen Zeiten gemäht, von 5 auf 2 herabsinken kann, so wie endlich auch, baß während ber Samenreife bie Bobenfraft am meiften in Anspruch genommen wird \* und bag bas Benige, mas bei langerem Steben= laffen bes Beugrases an Duantität gewonnen wird, bei ber Grummet= erndte sowohl in der Menge als auch Gute des Futters verloren geht. Es gibt indeffen noch viele Landwirthe, welche ber jedenfalls irrigen Ansicht find, daß die größere Bestodung einer Grasnarbe nur von bem bei ber Reife ausfallenden Grasfamen berrühre, und baß, um biefen 3wed zu erreichen, bas Gras vor ber Samenreife nicht gemäht werden durfe, ohne zu bedenken, daß in berrichaftlichen Parts, auf Weiden, auf Bleichplägen, wo ber Grassamen nie gur Reife fommt, bennoch ber schönfte, bichtefte Rafen befindlich ift. Es follte beghalb auch immer Regel fein, lieber etwas zu frub als ju fpat zu maben. Das fpate Maben ift ein Unleben auf wucherische Zinsen; man bekommt badurch wohl um einige Centner schlechten nahrungstofen Seues mehr, allein um bas vielfache an Grummet weniger, ohne dag die Berschiedenheit der Rahrungs= fähigkeit in einem gunftigen Berhaltniffe ftunden.

Wird früher, das ift, wenn die meisten Gräfer in der Blüthe stehen, zu beu gemäht, so hat die Grasnarbe Zeit, vor dem Eintritt

\* Anm. Saen wir 3. B. einen Acer mit Klee ober irgend einer Halmfrucht an, maben die Salfte zur Zeit der Blüthe und laffen die andere Salfte
famenreif werden, bringen bann auch biese ab und saen bas ganze Grundstück
nun mit einer Nachfrucht ein, so werden wir finden, daß letztere an benjenigen
Stellen, auf welchen wir die Vorfrucht bis zur Samenreise stehen ließen,
geringere Vegetationöfraft zeigt, als wo wir solche schon zur Zeit der Blüthe
hinwegbringen ließen. Nehnliche Erscheinungen bietet das frühere und spätere
Mähen unserer Wiesen. Wer das Gras zu alt werden läßt, wird in den
meisten Fällen nur ein nahrungsloses Futter und wenig Dehmb erhalten, so wie
nicht zu übersehen sein durfte, daß es Graser gibt, welche, wenn solche einmal
zur Samenreise gekommen, ganz absterben, sich also nichts weniger als bestocken
können und hauptsächlich nur diesem Umstande durfte es zuzuschreiben sein, daß
wir auf den meisten Weiden, immer einen außerordentlich dichten Rasen antressen.

ber größten Sommerhiße sich zu bestocken, ben Boben zu beschatten und so diesen später gegen die austrocknenden Strahlen der Sonne zu beschüßen, so wie das Dehmd durch ein längeres Wachsthum ebenfalls fester und nahrhafter wird.

Die beste Zeit zur Mahd dürfte auf 8—14 Tage vor Johanni (24 Juni) festzuseten, und nur aus besonderen Gründen um einige Tage später vorzunehmen sein. Einige Wiesenwirthe halten die Zeit der Reise des Hahnenkammes (Rhinanthus) als die beste Zeit zum Mähen. Es trifft dieser Zeitpunkt mit der obigen Bestimmung so ziemlich nahe zusammen.

Da um die Zeit der Heuerndte, oder kurz vor oder nach berselben meistens Regenwetter einfällt, von der trockenen Einsteimsung des Futters aber dessen Dualität hauptsächlich abhängt, so hat man jest auf die meteorologischen Erscheinungen, so wie den Stand des Barometers besonders zu achten \*.

Die sich um diese Beit einstellenden Regen richten sich baufig nach den vorausgegangenen Frühlings = oder Mairegen. Kommen bieselben frubzeitig, und erfolgt barauf wieder eine Beitlang trodenes Wetter, ober bleiben biese Mairegen vielleicht gang aus, so fommt bie Johannisregenzeit alebann fruber, höchstens im letten Drittheil bes Juni. Rann man vor biefer Zeit mit ber Beuerndte fertig werden, so ift es gut; aber auf langer als ben 21. muß man nicht rechnen. Ift biese Regenzeit vorüber, so wird bas Wetter wieder beständig; man warte aber diese Regenzeit wohl ab, und laffe sich nicht burch ein paar schone Tage verführen, indem sich ber Regen oft unvermuthet wieder auf ein paar Tage einstellt, weßhalb man mit dem Mähen sich nicht zu fehr beeilen follte. Schlägt bas Regenwetter schnell in gutes Wetter um, so ift bie Witterung nicht beständig; flart fich aber ber trube Simmel nur langsam auf, kann man zuverläffiger auf beständiges Wetter hoffen.

<sup>\*</sup> Ann. Da ein Steigen bes Queckfilbers nicht immer schönes Wetter, so wie ein Fallen besselben nicht immer Regenwetter andeutet, überhaupt aber zur richtigen Beurtheilung bes Barometers als Wetterverkündiger besondere Regeln zu beobachten sind, so erlaube ich mir sowohl biese, als einige andere meteorologische Notizen in Beilage H. mitzutheilen.

Kommen die erwähnten Mairegen etwas spät im Mai, ober kommen sie mit Gewittern, so kommt auch die Johannisregenzeit später und meist erst im zweiten Drittheil des Julius, vom 10. bis 18. Juli. In diesem Falle muß man die Heuerndte zeitig vornehmen, damit man vor der Regenzeit fertig werde, und kehre sich nicht daran, ob schon viel oder wenig Gras auf den Wiesen vorhanden; den etwaigen geringen Auskall an Heu wird die Grummeterndte vollkommen ersezen.

Ist die Witterung unbeständig, so lasse man täglich nicht mehr Gras mähen, als noch denselben Tag auseinander geworsen, und indem es stets gewendet soweit getrocknet wird, daß man es an demselben Abend noch auf Lufthausen bringen kann. Gut ist es in solchen Fällen, die Mäher dazu anzuhalten, daß sie außer der Sense zugleich auch Nechen und bergl. mitbringen, damit solche, wenn die Witterung bedrohlich wird, beim Zusammenbringen helsen können.

War das Frühjahr kalt und troden und wurde hierdurch das Wachsthum des Grases zurückgehalten, so kann unbeschadet der Güte des Futters die Heuerndte noch um einige Tage verschoben werden; dieser Verzug wird sich besonders dann auch als sehr nüplich bewähren, wenn sich gegen die Heuerndte noch häusige und warme Regen einstellen. In Bewässerungsanlagen wird eine berartige Rücksichahme seltener nothwendig werden.

Auf schlechten, sauren, sumpfigen Torswiesen, beren Ertrag mehr als Einstreu benn als Futter benut wird, überhaupt solche, welche doppelte Werbungskosten nicht rechtsertigen möchten und wo beshalb nur eine Erndte statt sindet, da erscheint es rathsamer, nach dem Eintritt der Samenreise zu mähen.

Wo jedoch nasse Wiesen sind, deren Ertrag (Schilf, Rohr:c.) als Futter benutt werden soll, mäht man noch früher als doppelsschürige Wiesen, damit das Heu nicht gar zu hart und für die Thiere ungenießbar wird.

Werden Wiesen in der Blüthezeit mit trübem Wasser übersschwemmt, so wäre es nicht rathsam, ehe und bevor die schlammigen Theile mittelst starkem Negen oder einer frästigen Ueberrieselung

abgewaschen mähen zu lassen. Nur für den Fall, daß das Wasser von solch einem überschwemmten Grundstück nicht abgeleitet werden könnte und ein Faulen des Grases zu befürchten stünde, wäre ein Abmähen des verschlammten Grases zu entschuldigen. Ist ein reines, sließendes Wasser in der Nähe, so kann man das Gras in demselben zuvor waschen und dann trocknen; die deßfallsigen Kosten werden durch größere Brauchbarkeit und Güte des Futters hinlänglich ersest.


In Bezug auf die Tageszeit, so sind die Morgenund Abendstunden zum Mähen die besten; es kann solches dann viel accurater verrichtet werden, als wenn die Sonne alle Feuchtigkeit (Thau 2c.) hinweggenommen und die Halme und Blätter nun schlaff am Boden hängen.

#### §. 173.

Vor dem Mähen muffen die Sensen gehörig in Stand gesetzt, dieselben besonders so hergestellt werden, daß sie gehörig granzen, d. h. keine Kämme stehen lassen.

Dbgleich die Sensen zwar nur selten geschliffen zu werden brauchen, so müssen solche doch wenigstens jeden Tag zweimal gedengelt, d. h. die Schneide derselben mit einem Hammer, dem sogenannten Dengelhammer, auf dem Dengelstock einem ganz kleinen Ambose, so dünn ausgeklopst werden, daß solche wieder frische Schneide erhält. Je schärfer die Sense, je ebener die Wiesenstäche, um so mehr wird man im Stande sein, letztere sauber abzumähen. Da indessen nicht geringe Uedung und Geschicklichkeit dazu gehört, dieses Dengeln regelmäßig und schnell auszuführen, so dürfte die nachfolgende Beschreibung einer in Frankreich, dem Departement Ober-Vienne, ersundenen sehr zweckmäßigen Dengelmaschine, mit Hülfe deren auch der Ungeübteste das Schärfen der Sense schnell und richtig vornehmen kann, von manchen meiner Leser nicht ungünstig aufgenommen werden.

Das fleine Maschinchen, von welchem wir nebenstehend eine Zeichnung in 1/4 ber natürlichen Größe liefern, ist ganz von Eisen, und kann mit ber Spige A in jedem Stuck Holz befestigt



werben; B ift ber eigentliche Dengelhammer, bessen Stiel D bei C burch einen baselbst besindlichen Bolzen mit dem übrigen Theil der Maschine verbunden ist, sedoch daselbst so viel Spielraum hat, daß derselbe durch die Feder E etwa 3/4 3oll hoch gehoben werden kann; G ist der eigentliche Dengelstock, auf welchem die Sense unter den Hölzernen Schlegel auf den Hammer B flopst, die Sense gedengelt wird. Damit letztere sedoch nur so weit unter den Dengelhammer kommt, als zur Schärfung der Schneide nothwendig ist, sind zu beiden Seiten des Dengelstockes zwei Platten F eingeschraubt, welche mit Einschnitte versehen sind, um die Sense aufzunehmen und der Schneide

berfelben bie gehörige Lage unter bem Dengelhammer zu geben.

#### S. 174.

In hinsicht auf das Mähen selbst, so sehe man mit aller Sorgfalt darauf, daß das Gras dicht über dem Boden wegsgeschnitten wird; es ist dieß sowohl des augenblicklichen Kuttersgewinnes, als auch des Nachwuchses wegen besonders nothwendig. Wird bei zehn Zoll hohem Grase nur um einen Zoll höher gemäht, so ist gleich der zehnte Theil des ganzen Ertrages der Wiese versoren.

Eben so wenig gestatte man beim Mähen zu breite Sensenhiebe (Gemahden), da hierdurch, indem die Sense sich gegen das Ende des Hiebes um etwas hebt, das Gras nicht am Boden weggeschnitten wird und sogenannte Schwadenbalken entstehen \*. Gleich verwerslich wie die Balken sind die sogenannten Kämme, welche entstehen, indem zwischen den Sensenhieben immer höheres Gras stehen bleibt. Die Sense ist in solchen Fällen nicht gehörig gestellt und muß beren Gebrauch untersagt werden.

<sup>\*</sup> Anm. Ein guter Maber kann wohl 6 - 7 Jug breite Gemabben machen und hiebei bas Gras fauber abmaben,

Das nothwendigste Requisit bei der Heuerndte sind deshalb auch gute Mäher, und man muß, um beidem Eintritt derselben nicht in Berlegenheit zu kommen, sich bei Zeiten nach diesen umsehen. Hat man keine eigenen Dienstleute, welche man zu dieser Arbeit verwenden kann, so nehme man einen zuverlässigen Mäher, accordire mit diesem und überlasse ihm, die nöthigen Leute aufzutreiben. Am besten ist es, man berechnet sich, wie viele Arbeiter für eine bestimmte Wiese nöthig sind und macht sich hiernach einen Sat sür sede andere Wiese, indem man denselben beim Accord zu Grunde legt. Schlechte Mäher sind umsonst zu theuer; sind solche aber gut, so bezahle man lieber etwas mehr, als daß man sich zu karg zeigt. Dieselben können es auf die eine oder andere Weise immer wieder einbringen und man wird dann auch zur Zeit der Heuerdte nicht in die Verlegenheit kommen, keine Mäher erhalten zu können.

Das Trodnen des Heues, so wie das Auf = und Abladen, welches mit dem Mäherlohn gleichsteht, gibt man denselben Leuten ebenfalls in Accord.

Bei dem Mähen suche man den besten Mäher aus und stelle ihn als Vormäher an, um sowohl auf den Fleiß der llebrigen Acht zu haben, als ihnen mit gutem Beispiele vorzugehen.

Man laffe ferner wo möglich nur bes Morgens und Abends, bei Regenwetter aber auch ben ganzen Tag mähen, da wenn der Boden feucht ist, die Sense besser greift; in den wärmeren Mittags. stunden werden nur Wasserpläße und andere feuchte Stellen zum Mähen ausgesucht.

### §. 175.

# Bom Trodnen bes Grafes.

Liegt der Schwad bick, so muß er, um besser trocknen zu können, mit dem Harkenstiel (besser geschieht es mit der Hand) rechts und links auseinander geworfen werden, wobei man darauf zu sehen hat, daß das Gras gleichmäßig auseinander gestreut wird und keine einzelnen Grasklumpen liegen bleiben. Liegen die Schwaden sehr

bunn, so werben immer zwei und zwei schon burch bas Mähen zusammengeworfen und auf jeder Seite noch ein weiterer baran geschlagen.

Diese Arbeit geschieht, wenn trockenes Wetter ist, unmittelbar hinter dem Mähen; bei bedenklichem Wetter oder wenn es regnet, muß man erst trockenes Wetter abwarten, denn die Erfahrung lehrt, daß das im Schwad liegende Heugraß sich mehrere Tage bei Regenwetter hält, ohne zu verderben, während dunn auf der Wiese ausgebreitetes Futter, sobald solches mehrere Tage beregnet wird, an seiner Dualität viel verliert, wie man dieß an seiner gelb = und weißgraulichen Farbe leicht erkennen kann. Hält das Regenwetter längere Zeit an, so wird das heu matt und kraftlos und tritt dann leicht in Fäulniß über. Bei der Nachmahd ist schon weniger zu befürchten, indem hauptsächlich dann die meist niedere Temperatur der Zersehung des Grases entgegenwirft.

Nach bem Streuen fommt bas Wenden. Je gunftiger bie Witterung zum Trodnen ift, um so mehr Arbeiter muß man hierzu aufstellen; lettere werden so angestellt, daß sie den Wind zur rechten Seite haben, wenn links gewendet wird und umgekehrt; man muß auch hier wieder die einzeln vorkommenden Grasklumpen und zusammenhängenden Busche auseinander zu schütteln suchen; biefe Vorsicht ist um so nothwendiger, je dicker bas Gras lieat. je unbeftändiger die Witterung ift, je mehr Feuchtigkeit die Luft enthält und je faftiger bas Gras überhaupt ift. Je fraftiger ein Boben ift, je mehr animalische Theile das zur Bewässerung benutt werdende Waffer beigemischt enthält, je mehr eine Wiese von erhöhten Gegenständen eingeschlossen, je weniger baber ein gemiffer Luftzug Statt findet, um fo ichwerer halt es, bas Gras von feinen mafferigen, eine nachtheilige Gabrung befördernden Theilen zu befreien, um fo mehr Sorgfalt muß bei ber Trocknung felbft angewendet, und um so öfter dasselbe umgearbeitet werden.

Wenn das Gras hierauf gewelft ift, so wird es, ehe bes Abends Thau gefallen und das Gras naß geworden, linienweise in kleine sogenannte Wetterhäufchen von etwa zwei Fuß höhe und sechs Quadratfuß Bodenfläche gebracht, damit es dem Thau und

etwaigen Regen weniger Oberstäche bietet und von demselben weniger durchdrungen werden kann. Man bringt es zu diesem Behuse erst in einzelne Kämme zusammen, damit das Heu noch mehr abtrocknen kann und wenn man damit auf der ganzen Wiese sertig ist, werden erst die Hausen gemacht. Bei zu befürchtendem Regen aber macht man diese Kämme nicht, sondern richtet gleich die Häuschen her, um vor dem Regen wenigstens so viele Hausen zusammenzubringen als möglich.

Je mehr das Gras abgetrocknet, um so größer macht man die Hausen, doch auch nicht so groß, daß man sie zur weiteren Abtrocknung zunächst ihres Standortes nicht mehr bequem auseiander streuen könnte. Die Höhe dieser Hausen dürste, se nach den vorliegenden Umständen, zwischen zwei und acht Fuß und deren unterer Durchmesser zwischen drei und fünf Fuß variiren. Grundsat hierbei bleibt immer, die Hausen mit möglichst geringer Bodensläche und senkrechten Seitenwandungen zu errichten.

So lange das heu nicht gehörig trocken ift, werden die Haufen jeden Morgen, sobald der Thau abgetrocknet, auseinander geworsen und bis zur gehörigen Abtrocknung von Zeit zu Zeit gewendet. Ist das Futter hinlänglich trocken und wurde solches nicht vorher beregnet, so muß es eine stahlgrüne Farbe haben, und wenn man es zusammendrückt, rauschen; in diesem Zustande kann es sodann in 10-20 Centner große Hausen gebracht und bis zur Einheimsung stehen gelassen werden.


# §. 176.

Wenn die gute Witterung beständig zu sein verspricht, so wird es die Güte des Heues sehr wesentlich fördern, wenn man das Gras, statt solches auseinanderzustreuen, in ganz kleine spisige Häuschen so locker wie möglich setzt, und das Gras in denselben mehr durch den Luftzug als durch die heißen Sonnenstrahlen trocknen läßt; es behält dann seinen, gutem Heu eigenthümlichen aromatischen Geruch, so wie seine schöne grüne Farbe und gibt in diesem Zustande ein sehr kräftiges und nahrhaftes Futter. Um

bas Trodnen auf biese Weise zu befördern, braucht man nur, ift Die eine Seite Diefer Saufden abgetrodnet, folde mit ber Beugabel umzukehren und aufzulodern. Je öfterer und forgfältiger das Rebren ober Wenden und Auflockern des ausgestreuten ober auf Luftbäufchen befindlichen Grafes, befonders bei ftarfem Luft= auge geschieht, um so schneller gebt bie Beuwerbung von ftatten, um so beffer wird bas Futter. Die äußeren Theile ber Pflangen werden bierbei fo febr abgetrodnet, daß eine nachtheilige Erhipung nicht mehr ftattfinden fann, mabrend im Innern berfelben eine nicht unbedeutende Menge eingedickten, die Nahrungsfähigkeit bes Futters febr qualificirenden Pflanzensaftes enthalten ift. Es wird deßhalb auch in der Seuerndte nicht felten dadurch gefehlt, daß man glaubt, je durrer, je ausgetrodneter durch bie Sonne bas Beu geworden, um fo beffer fei es; allein es bedarf faum eines näheren Nachweises, daß bei einer zu großen Austrocknung burch Die Sonne auch viele feine, gromatische, ölige Stoffe entweichen, welche nach der obigen Methode im Beu gurudbleiben; es werden Diefe zwar auch auf bem Stocke eine lebhaftere Gahrung veranlaffen, dadurch aber gerade bem Beu die fo beliebte Beschaffenheit gegeben werden, bei ber es ben befannten aromatischen Geruch erhält, und dem Bieb ein mehr nahrendes und gedeibliches Futter abgibt, als bei auf andere Beife bereitetem Beu.

### S. 177.

Um das Seu schnell zu trocknen und so demselben die obigen guten Eigenschaften zu verschaffen, hat man hin und wieder, so besonders aber in England Heuwendemaschinen eingeführt, von welchen einige zwar sehr complicirt und kostspielig, aber nicht in eben dem Grade zweckmäßiger sind, als andere einsachere, minder kostspielige; zu den letzteren gehört die nachstehend verzeichnete.



Die Maschine bewegt sich auf zwei Räbern dd, welche ungefähr so start sind, wie die eines leichten Cabriolets. Bei a befindet sich die hölzerne oder eiserne Axe der eigentlichen Wendemaschine, an welcher die einzelnen, mit 12-15 Zoll langen, 1/2 Zoll starken, etwas gebogenen eisernen Zähnen versehenen, 7 Fuß langen Flügel b mittelst der Speichen e befestigt sind.

An dem Nade a ist bei e eine Scheibenrolle e von beiläusig 30 Zoll Durchmesser, bei i an dem äußeren Ende der Are a ein dergleichen von 15 Zoll Durchmesser angebracht. Beide Nollen sind durch ein Band ohne Ende (1) mit einander verbunden. Mittelst einer ganz einsachen Borrichtung kann die Are a vorzund zurückgeschoben und hierdurch das obige Band angezogen oder locker gemacht werden; geschieht ersteres, so wird, sobald sich die Näber a vorzoker dem vorzoker zehren, jeedoch mit doppelter Geschwindigseit wie die Nolle e machen. Bewegen, die Are a und mit ihr die Flügel b dieselbe Bewegung, sedoch mit doppelter Geschwindigseit wie die Nolle e machen. Bewegt sich die Maschine vorwärts, so sassen der Sähne derselben das zu trochnende Gras und wersen solches in die Höhe, wodurch dasselbe in ganz kurzer Zeit oft schon in einem Tage so trochen wird, daßes eingesahren werden kann.

Die Maschine wird entweder durch ein Pferd oder ein paar Menschen in Bewegung gesetzt. Mit einem Pferd bespannt und im Schritt gehend, wendet sie in zwanzig Minuten das Gras von 1, 2 würtembergischen Morgen.

#### S. 178.

In nicht sehr nassen Jahren hat sich folgende Seuwerbungsmethode als vortheilhaft bewiesen: Unmittelbar nach dem Mähen läßt man das Gras, falls es nicht vom Thau oder Regen naß sein sollte, sogleich auf ganz kleine, etwa 2—3 Fuß hohe Häuschen von möglichst geringer Bodenfläche seine; um das Eindringen des späteren Regens zu verhindern, darf man dann nur auf jedes Häuschen eine Handvoll Gras so ausbreiten, daß die Halmen abwärts hängen, an welchen dann der Regen abläuft. Ist das Gras nach dem Mähen noch naß, so streut man dasselbe außeinander und nachdem die obere Seite abgetrocknet, wendet man es mit der Harfe um, worauf es dann, sobald auch diese Seite abgetrocknet, ebenfalls in kleine Häuschen gesetzt werden kann. In diesen Häuschen bleibt es nun bis zur genügenden Abtrocknung stehen.

Wird die oben bemerkte Abtrocknung genau beobachtet, und das Gras in möglichst lockerer Form auf Häufchen gebracht, so braucht man nicht zu fürchten, daß dieselben sich im Inneren zu sehr erhigen und verderben könnten. Sind sedoch dem Gras viele saftige Pflanzen, Klee und dergleichen beigemischt, und ist die Atmosphäre ohnedieß etwas feucht, so thut man wohl, wenn man die Häuschen etwas aussockert oder solche ganz umwendet.

Die Vortheile bieser Methode sind folgende: 1) Ersparung an Arbeit gegen die gewöhnliche Verfahrungsweise. 2) Es werden die nährenden Bestandtheile durch die Sonne nicht ausgezogen und verändert, wie bei dem gewöhnlichen Versahren; das heu bleibt mit Ausnahme dessen, was oben aufgelegen, fast so grün, als es bei dem Mähen war, und endlich 3) kann das heu von dem Regen nicht so leicht beschädigt werden.

#### s. 179.


Eine weitere noch bessere Methode ist das Trocknen des Heugrases mittelst der in Oberschwaben beinahe allgemein eingeführten sogenannten Heinzen; es sind dieß 4-5 Fuß hohe, 3 Joll starke, mit vielen Sprossen versehene Stangen, welche mit ihrem unteren zugespisten Ende in die Erde gesteckt, und auf die Sprossen derselben dann das Heugras zum Trocknen gehängt wird.

Die Gipfel der meisten Nadelhölzer, wenn solche der obigen Stärke entsprechen, sind, wenn die Aeste ein wenig abgestutt werden, zu diesem Gebrauche vorzüglich geeignet, bei Holzfällungen oft leicht um billigen Preis zu erhalten, und dauern, wenn sie immer wieder ins Trockene gebracht werden, viele Jahre, so wie sie nachher immer noch als Brennholz beinahe den ursprünglichen Werth haben. Die Vortheile des Gebrauches dieser Heinzen sind so groß, daß man solche, wo sie einmal eingeführt sind, nicht leicht wieder abgehen läßt.

Bei dem Gebrauche steckt man die Heinzen auf der Wiese herum und schüttelt nun das Gras so wie es gemäht, locker auf denselben herum, wo es dann bis zur völligen Abtrocknung, wozu etwa 6—8 Tage ersorderlich sind, unberührt hängen bleibt.

# **§.** 180.

Eine weitere Werbungsmethode ist das sogenannte Hoden des Heues, wie solches in Liefland, Mecklenburg und an andern Orten gebräuchlich. Dasselbe besteht darin, daß man das zu Heu bestimmte Gras, nachdem solches gemäht und nur mäßig abgetrocknet, in viereckige Hausen von nicht unter 12 Fuß Länge, 3—4 Fuß Breite, 6—8 Fuß Höhe und senkrechten, beinahe übershängenden Seitenwandungen, so ausschichtet, daß die Spisen der Gräser nach außen zu liegen kommen, wobei es von den Arbeitern, welche sich mit dem Aussehn der Hocken beschäftigen, mäßig sestgetreten wird. Der obere Theil der Hocke wird dachstruig zugesetzt, so daß die ganze Hocke etwa nachsolgende Figur



erhält, und dann mit dem Nechen sauber abgezogen, so daß die äußeren halmen und Blätter regelmäßig zu liegen kommen, und etwaiger Regen an denselben ablausen kann. So läßt man nun die hode bis zur völligen Austrocknung stehen; letztere wird, je nachdem das Gras auf trockenem oder mastigem Boden gestanden, in 6—8 Tagen erfolgen.

Tritt anhaltend regnerische Witterung ein, so bringt man das Gras, auch wenn solches noch nicht gehörig abgetrocknet, in solche Hocken und verfährt ganz so wie oben angegeben. Sobald jedoch das Wetter sich wieder aushellt und beständig zu werden verspricht, bricht man die Hocken auseinander, läßt sie noch nachwelsen und sest sie dann nach einigen Stunden wieder auf, wo sie dann bis zu deren Einheimsung siehen bleiben können. Daß, um lesteres bequemer verrichten zu können, die Hocken in eine Linie gesest werden müssen, versteht sich von selbst.

Die mit dieser Werbungsmethode verbundenen Vortheile bestehen fürzlich in folgendem:

1) Die Möglichkeit, auch bei Regenwetter unversorbenes Heu gewinnen zu können, indem der Regen nicht so leicht in diese Hoden eindringen, die Luft aber die hohen schmalen Heuwände leicht durchwehen kann, ohne daß ein starker Wind sie umzuwersen vermöchte, besonders dann nicht, wenn die lange Seite der Hocke in die Richtung der gewöhnlich herrschenden Winde zu stehen kommt.

- 2) Ift das auf diese Weise gewonnene Futter fräftiger und dem Vieh augenehmer. Da, wie wir oben gesehen, das Gras nur furze Zeit unaufgesetzt liegen bleibt, so kann der, einen nicht unwichtigen Theil der thierischen Nahrung bildende Pflanzenschleim, der Zuderstoff, so wie die aromatischen Dele der Pflanzen weder von dem Than oder Negen sehr ausgelaugt noch durch die Wärme der Sonnenstrahlen verslüchtigt werden, wie dieß bei andern Werbungsmethoden der Fall sein kann. Ein weiterer Bortheil ist
- 3) Ersparung an Kosten. Daß dieß bei der fraglichen Werbungsart stattsinden musse, geht schon aus der Einfachheit derselben hervor. Das öftere Wenden, Aussetzen,
  Ausbreiten zc. wird hier meistens gespart, man hat dabei
  nicht nöthig, gutes Wetter abzupassen und deßhalb Arbeitsleute disponibel zu halten, so wie auch dadurch, daß der
  Wind die Hocken nicht so leicht wie die runden Heuhausen
  umwirft, ebenfalls die Kosten sich mindern.

### §. 181.

Der anderwärts gepriesenen Seubereitung durch Selbsterhitzung, der sogenannten Braunheubereitung, fann ich, obgleich ich den Werth eines gut gelungenen derartigen Fabrisats durchaus nicht in Abrede stellen will, dennoch das Wort nicht reden, da es noch andere Werbungsmethoden gibt, welche einsacher, sicherer und mit weniger Risico aussührbar sind.

Herr von Lengerke theilt in seinem sehr empfehlenswerthen Werke "Anleitung zum praktischen Biesenbau" das Bersahren des als tüchtigen Landwirth bekannten Domainenrath Pogge zu Roggow in Mecklenburg bei der Braunheubereitung mittelst Selbsterhigung mit und lasse ich solches als vollkommen der Praxis entnommen um so mehr hier folgen, als dasselbe auch noch in Rücksicht auf die Heuwerbung im Allgemeinen

bemerkenswerthe Momente enthalt. "Pogge ließ ungern feine Wiesen im Regen maben, sondern wo moglich nur bei gutem Wetter. Erwartet man Regen, fo ward bas Gras noch am Tage bes Mähens in gang fleine, etwa zwei fuß bobe, faft cylinderformige Saufen gefett. Bierin - fo lautet feine Borfdrift - fann es acht Tage fteben, ohne zu verberben. Sält ber Regen länger an, fo muffen fie, wenn fie etwas abgetrodnet, umgesett werden, weil das Gras fonft eine gelbe Farbe annimmt. Bermoge ihrer eigenen Schwere finten fie fo fest gusammen, baß bas Durchrechen unmöglich wird. Bei gutem Wetter ließ Pogge gleich hinter ber Gense streuen, und was Bormittage gemabet war, am Nachmittage wenden. Die Nacht blieb alles auseinander. Des andern Tages ward es zweimal gefehrt; zweimal, weil bas bidliegende Beu fonft nicht fammtlich vor Luft und Sonne fommen wurde, und gegen Abend in feche Fuß lange und drei Fuß bobe Saufen gefett. Pogge gog biefe langen Saufen ben runben vor, weil, wenn bas Beu schon etwas bewelft, es fich bierin nicht fo febr zusammenbrückt. In ben langen Saufen ließ er es gern einen, ober ein paar Tage, je nachdem die Witterung beichaffen, fteben, und fubr mit bem Mäben und Busammensegen bes andern Beues fort.

Jene langen Hausen werden bei anscheinend gunstiger Witterung am Morgen ganz frisch aus einander gebracht, wieder
zweimal gewendet und am Abend in sudergroße Hausen gesetzt.
Nun sind alle Blätter und seine Grashalme trocken; in den großen
und dicken Halmen besindet sich aber noch Saft. Wenn diese großen
Hausen 5—8 Tage gestanden haben, so erhipt sich das Heu, und
der in einzelnen Halmen enthaltene Saft wird vertheilt und von
der ganzen Masse gleichmäßig eingesogen. Werden diese Hausen
darauf aus einander gebracht, so verdunstet die Feuchtigkeit dann
desto leichter. War die Witterung erwünscht, so ist das Heu nun
zum Einfahren gut.

Da es in Roggow an Zimmerraum gebrach, setzte man alles heu, mit Ausnahme bes Pferdeheues, in Miethen, und das heu

bekam eine braune Farbe und einen pikanten füßlichen Geruch. Das Bieb liebte bieg Beu fehr, auch war es bemfelben gedeihlich.

Die Mißlickfeit, welcher es häusig unterliegt, ben rechten Zeitpunkt zum Auseinanderwersen der Hausen zu treffen, macht nach meiner (Pogges) Erfahrung die hier beschriebene Werbungsart gefährlicher als irgend eine. Nicht ein, sondern mehrere Male habe ich bei anhaltendem Regenwetter müßig ansehen mussen, wie mein Kutter theilweise total verdarb, während meine Nachbarn, bei ihrer alten Methode, zwar ausgelauchtes, aber doch wenigstens gesundes und noch genießbares Futter einheimsten.

### §. 182.

Sehr oft trifft es sich, daß Wiesen zur Zeit der Heuerndte mit Wasser überschwemmt sind, und daß man genöthigt ist, das Heu zum Trocknen auf höher gelegene Stellen zu bringen. In diesem Falle bringe man dasselbe, wenn möglich auf Stoppelsselder und streue es dort dünn auseinander; da es hier hohl zu liegen kommt, so trocknet es schnell und kann bald eingeheimset werden. Beim Trocknen des Grummets möchte dieses Versahren sedoch weniger platzgreisend erscheinen, indem die kürzeren Halme zwischen die Stoppeln fallen und dann zu viel verloren gehen möchten.

Ist eine Wiese so versumpft, daß man mit dem Fuhrwerk ohne einzusinken nicht in dieselbe kommen kann und deßhalb das Heu auf größere Strecken tragen muß, dürste folgendes Verfahren hierbei als zweckmäßig erscheinen:


Das heu wird in 2-3 Etr. schweren hausen zusammen gebracht und so, damit sie sich setzen, bis den andern Morgen stehen gelassen. Dann werden zwei hinlänglich starke Stangen von etwa  $2\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser und 15 Fuß Länge zu beiden Seiten des heuhaufens, etwa 15 Zoll breit, so unter denselben geschoben, daß die beiden Enden desselben so weit hervorsehen, daß mittelst derselben zwei Männer mit Traggurten den hausen in

bie Höhe heben und bis zur gewünschten Stelle forttragen können; zu größerer Sicherheit bindet man die Stangen zunächst des Heusbaufens mit Seilen so zusammen, daß solche während des Tragens nicht auseinander rucken können.

### §. 183.

Um das Zusammenbringen der Heukamme auf größere Haufen schnell zu bewerkstelligen, ist das hin und wieder übliche sogenannte Baumen zu empfehlen. Man macht zu dem Ende recht lange Kämme, nimmt eine dicke Stange, wie man solche zum Binden der Heu= und Getreidewagen zu gebrauchen pflegt, legt dieselben querüber an den Anfang eines Kammes und spannt an jedem Ende ein Pferd vor, welche vorwärts gehend den Heu= kamm in der Mitte haben; zwei Menschen treten hierbei auf den Baum, während sie sich an einem Strick halten, welcher an der Zugkette befestigt ist, und schleppen so die Heukamme auf Hausen zusammen; hinter dem Baum wird noch nachgeharkt.

Einfacher noch und mit weniger Schwierigkeiten wird bas Zusammenbringen bes heues mittelst bes sogenannten heuschlittens bewerkstelligt. Die Form besselben, wie ich solchen habe auss führen lassen, ist aus folgender Zeichnung zu entnehmen:



Von a — b ist derselbe 6' breit, von c — d 4' hoch; die beiden Rädchen sind von Holz oder Eisen 12 Zoll hoch und beliebig breit. Die bei h e i befindlichen 5 Zoll langen eisernen Zähne stehen 1½ Zoll vom Boden ab, können aber, wenn der Schlitten bei g in die Höhe gehoben

wird, bis auf ben Boben hinunter gelassen werden. Soll nun bas heu auf der Wiese zusammen gebracht werden, so bringt

man ben Schlitten an das Ende eines Kammes oder einer Haufenreihe, so daß sich diese vor der Mitte von jenem befinden, spannt bei h und i zwei Pferde an und läßt diese zu beiden Seiten längs dem aufzubringenden heu hergehen, während zwei Weibsleute mit dem Rechen das eiwa Verzettelte nachzubringen suchen; es ist unglaublich, welche große Menge von heu man auf diese Weise in ganz kurzer Zeit zusammen zu bringen im Stande ist.

# Von der Ginheimsung des Henes.

#### S. 184.

Ist das heu in hausen gut getrocknet, kann es eingefahren werden. Ist das heu langsam und mehr in Wind und Luft als durch die Sonne getrocknet, so kann es eingebracht werden, auch wenn dasselbe nicht bis zum Brechen dürr ist. Bei dem heu jedoch, welches rasch und in heißer Sonnenhiße getrocknet, muß man sehr vorsichtig sein, um so vorsichtiger, se saftreicher vorher das Futter gewesen; sehr oft ist blos das Aeußere der Pflanze abgetrocknet, währenddem das Innere derselben noch grün und sastig ist, und da jedes heu überhaupt im Bansen noch einmal schwißt, so geschieht es hier in um so größerem Maße; was nicht selten die nächste Veranlassung zum Verderben des Futters durch Verschlung oder Selbstentzündung ist. Man thut deßhalb immer wohl, wenn es die Witterung erlaubt, das heu, ehe man es einfährt, noch ein paar Nächte in größeren Hausen auf der Wiese stehen und dort verschwigen zu lassen.

Beim Aufladen des Henes auf den Wagen muß letzterer ganz gleich stehen, auch die Deichsel in gerader Richtung mit demselben sein, indem sich solche der Lader als Richtschnur nimmt und hierdurch alsdann im Stande ist, den Wagen gehörig gerade zu laden. Bei starkem Winde muß der Wagen so stehen, daß der Wind vom Hausen, welcher geladen werden soll, nach dem Wagen weht; ist kein Wind, so wird der Wagen zwischen zwei Hausenreihen gesahren, damit man immer einmal rechts einmal

Iinks aufladen kann; man muß daher, soll das Geschäft des Aufsladens möglichst gefördert werden, die Heuhausen, deren jeden man etwa 2-3 Centner groß macht, in gerader Linie aufsetzen und immer zwei und zwei zusammenstellen lassen, zwischen denen dann der Wagen durchfährt.

Beim Laben ber Schichten fängt man vornen an, und wenn die erste Schichte beendigt ift, so fängt man die zweite von hinten an und beendigt sie vornen; die dritte fängt man wieder von vornen an und geht nach hinten, und so wird stets abgewechselt; alle Schichten aber werden nach hinten zu höher geladen als vornen. Ist fertig geladen, so bindet man den Wiesenbaum auf, zieht ihn, nachdem er vornen befestigt, mit dem Wagenseil und der bekannten Winde scharf nach hinten herunter, harkt das Futter ab, zieht auch alles heu aus den Leitern, welches zwischen den Radsspeichen hängt, oder sonst an die Räder anstreicht, und beim Fahren verunreinigt werden könnte. Das abgekämmte heu wird unter den Baum gestopft oder zur künstigen Fuhre aufgehoben.

Zum Seufahren muß übrigens der Wagen so lang und so breit gestellt werden, als nur immer möglich ist.

### **§**. 185.


Das fertige Heu wird entweder auf dem Wirthschaftshofe in hierzu bestimmte Näume unter Dach gebracht; oder wo es bei einem ausgedehnten Wiesenareal an dem nöthigen Naum hierzu sehlt, in der Nähe des Gehöftes, oder bei großer Entsernung von demselben, und wenn die Absuhrwege durch der Heuerndte vorausgegangene Regen unbrauchdar geworden, die Einheimsung also viele Zeit und Gespann ersordern würde, einstweisen auf der Wiese seibst in größeren, etwa 20 Fuder fassenden Hausen, sogenannten Mieth en oder Feimen aufgesetzt, wenn nicht, wie dieß an vielen Orten Württembergs z. B. in Oberschwaben, auf dem Schwarzwald und anderwärts häusig angetrossen wird, zu diesem Zweck auf der Wiese selbst von leichtem Zimmerholz gesertigte und mit eins


fachen Brettern beschlagene verschließbare Heuschober vorhanden sind. Beide letteren haben den Nuten, daß die Heuwerbung, so wie die sichere Unterbringung des Heues in viel kürzerer Zeit zu bewerkstelligen ist, als wenn unter den vorausgesetzten Umständen alles Heu sogleich auf den Wirthschaftshof gebracht werden muß, und daß die Einheimsung mehr zur gelegenen Zeit und mit geringerer Anstrengung auszuführen ist. \*

Was die den Feimen zu gebende Form betrifft, so wird solche meist in cylindrischer Form oder auch in der Gestalt eines sich nach Oben erweiternden vielseitigen Prismas ausgeführt. Um die untere Lage des eingebrachten Futters vor dem Verderben zu sichern, darf solche nicht auf den flachen Voden aufzuliegen kommen, sondern es muß derselben eine etwa 10" starke Unterlage von Reisern, Rohr, Stroh oder zur Einstreu bestimmten Gräsern gegeben werden.

Wo regelmäßig jedes Jahr Feimen errichtet werden, da legt man solche schon an und für sich etwas erhöht an, um die Feuchtigsteit noch mehr von denselben entsernt zu halten. Diese Erhöhung kann entweder von Nasen und Erde errichtet, oder von förmlichem Mauerwerk ausgeführt werden. In den nachfolgenden Zeichnungen geben wir das Bild zweier sestschenden Feimen, deren Construktion aus der Zeichnung selbst ersichtlich sein dürfte.

<sup>\*</sup> Anmerk. Sorgsame Wirthe werden schon vor ber heuernote bie versichiedenen heusorten nach ben vorherrschenden Grasarten für die einzelnen Biehsgattungen ausgewählt haben und nun solche abgesondert in besondere Räume zu bringen suchen. Die §. 146 gegebenen Andeutungen bürften hierbei von Augen sein.





Die Feime A hat das Unbequeme, daß das mit Stroh oder einem andern Material gedeckte Dach (wovon wir in unferer Zeichnung nur das Gerippe aufgenommen haben) sehr mühsam zu heben oder herabzulassen ist, und ohne die Hülfe von 4—6 Mann kaum bewerkstelligt werden kann.

In Figur B habe ich ein

Feimendach construirt, welches 1 Mann mittelst einer bei C anzgebrachten Winde bequem heben oder senken kann. Das Gerippe bes Daches ist so construirt, wie solches in der Zeichnung durch die punktirten Linien angedeutet ist. Der Kranz D besteht aus einer 1 Zoll breiten, 5 Linien starken eisernen Schiene, die Stäbe E aus 5 Linien starkem Eisendraht; das Ganze wird mit Stroh, am besten aber mit getheertem Segeltuche überzogen. Da das Dach nicht viel auszuhalten hat, so hält ein solcher Ueberzug wohl 20—25 Jahre. Um das Zugseil vor der Witterung zu schüßen, läßt man solches in einen bretternen Kanal laufen.

Um gegen eine nachtheilige Erhitzung des Futters sedenfalls gesichert zu sein, ist der Boden der Feimen, wie aus Fig. F zu ersehen, mit im Lichten 5 Joll weiten Kanälen durchschnitten, welche mit Ausnahme dersenigen Stellen, wo sich solde durchkreuzen, mit einfachen Brettern bedeckt sind. Soll das Heu eingebracht werden, so werden 5 Fuß lange, 5 Joll starke hölzerne Walzen in die Deffnungen b gestellt, und das Heu zwischen dieselben eingebracht und möglichst seit getreten; ist dieß bis auf eine Höhe von 4 Fuß geschehen, so zieht man die obigen Walzen um etwa 2 Fuß in die Höhe und füllt den zwischen denselben besindlichen Raum in gleicher Weise wie vorhin mit Heu aus, und setzt so die Arbeit bis unter das Dach der Feime fort. Hat sich nach einigen Tagen die Feime gesetz, so füllt man dieses wieder nach und zieht nun

bie bis dahin gehobenen Walzen ganz heraus; die hierdurch gesbildeten leeren Räume werden dann für die Folge dem Zwecke von Dunströhren sehr vortheilhaft entsprechen, und eine Selbstentzündung des Futters, wie solche, namentlich bei seucht eingesbrachtem Futter, so häufig vorkommt, kaum mehr zu fürchten sein.

In gleicher Beise können auch in den übrigen Aufbewahrunge= raumen zu gleichem 3wede Borfehrungen getroffen werden.

Um bie Ausbünftung des Heues noch mehr zu befördern und zu verhindern, daß dasselbe nicht feucht und mulftrig wird, ist es gut, auf eine etwa 2 Fuß starke Heuschichte eine 5 Zoll starke Strohschichte zu bringen. Man nimmt hierzu gerne daszenige Stroh, welches ohnedieß als Futterstroh bestimmt ist, indem daszselbe hierdurch den Geruch und Geschmack des Heues annimmt und deßhalb von dem Vieh gerne genossen wird.

#### S. 186.

### Von der Grummet=Erndte.

Der eigentliche Erndtetermin ist gegen den 8. September hin anzunehmen; doch ist es besser lieber, etwas früher mit derselben zu beginnen. Manche Wirthe warten noch immer auf mehr Zuwachs, und lassen darüber das beste Wetter verstreichen. Man nehme lieber mit weniger vorlieb, wenn es nur gut gewonnen werden kann, und man suche daher den Herbstregen zuvor zu kommen; starkes Grummet auf den Wiesen verlangt auch sehr gutes Wetter zum Trocknen.

Bekommt das Grummet rothe Spigen, so hört das Wachsthum desselben auf und muß sosort gemäht werden, indem es sonst sowohl an Quantität als Qualität nicht unbeträchtlich verliert.

Das Grummet kann nicht so schnell zu gute gemacht werden, wie das heu und erfordert größere Sorgkalt. In Bezug auf die Tageszeit, so kann man den ganzen Tag fortmähen lassen, indem seht sehr starker Thau fällt, der oft den ganzen Tag nicht aus dem Grummet geht und deßhalb das Mähen erleichtert.

Wenn nicht Umstände gerade das Gegentheil fordern, so lasse man die Grummetschwaden wenigstens 24 Stunden still liegen, wodurch das Trocknen des Grummets wesentlich gefördert wird. Das auf der Wiese in Hausen gebrachte Futter läßt man einige Tage stehen, damit es von der Luft noch besser ausgezogen, übershaupt trockener wird. Um die Oberstäche der Wiese möglichst eben zu erhalten, so müssen die Sensenschläge beim Grummet jene beim Heu quer durchschneiden, damit letztere wieder beseitigt werden.

Im Uebrigen gelten bei der Grummeterndte alle jene Regeln, welche wir früher bei der Heuerndte empfohlen haben.

Da das Trocknen des Grummets, der um diese Zeit in größerem Umfang statt sindenden atmosphärischen Niederschläge wegen, meistens mehr Schwierigkeit hat, als das Trocknen des Heues, deshalb auch größere Kosten erfordert, so ist es oft vortheilhafter, das Grummet grün zu versüttern oder bei sestem Boden durch Schase oder Nindvich abweiden, als solches zur Einsheimsung trocknen zu lassen.

In Bewäfferungswiesen jedoch durfte ein Abweiden des Grums mets aus dem S. 169 entwickelten Gründen faum zu empfehlen sein.

### Won den Weiden.

### §. 187.

Grundstücke, auf welchen die zur Nahrung des Biehes dienenden Pflanzen nicht abgemäht, sondern vom Vieh selbst abgeweidet werden, heißen Weiden. Werden diese immer mit dem Vieh betrieben, so heißen sie beständige, ewige Weiden; Frühjahrs – oder Herbstweide, wenn solche nur um diese Jahreszeit mit Vieh betrieben werden. Wenn solche mehrere Jahre als Weide, dann wieder als Ackerland benugt werden u. s. f., so nennt man solche Grundslücke Wechselweiden.

# §. 188.

Ich will keineswegs der Weidewirthschaft als dem Neber= bleibsel eines längst veralteten für unsere jezigen Wirthschafts=

verbaltniffe nicht mehr vaffenden Nomandenlebens feineswegs bas Bort reben und folche allgemein ale bie vorzuglichfte Benununge. weise bes Wiesenlandes bezeichnen, gleichwohl aber fann es boch Lagen =, Boben = und Wirthschafteverhaltniffe geben, welche jener Grasnugung entschiedenen Borgug einräumen. Wo ber Bobenfelfig, ober fteinig, fteil, entlegen ober flachgrundig ift und nicht bewässert, ober bes rauben Klima's wegen Fruchtbau nicht exercirt werben fann; in Wirthichaften, welche im Berhaltniß jum Aderbau ein dem Pfluge unzugangliches, ju großes Wiesen-Areal besiten ic., können in vielen Källen vortheilhafter als Beiben, benn als eigentliche Mabewiesen benutt werben; daß felbft aber auch bei entsprechenden Wirthschafteverhältniffen auf bem fruchtbarften Boben eine rationelle Weidewirthschaft ben bochften Reinertrag zu liefern im Stande ift, bavon liefern Belgien, Solland, England ac. bie fprechendften Beweise. Dag indeffen Gemeindeweiben in ben feltenften Källen zu ben obigen rationellen Weidewirthichaften gu rechnen find, werden alle biejenigen jugeben, welche je bergleichen Wirthschaften näher zu beobachten Gelegenheit hatten. Bon allen Gemeinbegliedern in oft febr ungebührlicher, bem eigenen Intereffe entgegenwirkender Beise benutt, von Riemand gepflegt und unterhalten, zu allen Beiten und bei jeber Witterung mit allem Bieb, Pferden, Rindvieb, Schafen und Ganfen betrieben, findet bier weber Schonung noch Wechsel ftatt. Nur im erften Frubiahre baben Gemeindeweiden ein grunes Unsehen, welches fie aber in Folge ber üblen Bewirthschaftung febr balb verlieren und ju Unfang bes Sommere bas Bilb einer öben, ausgebrannten, unfruchtbaren Steppe liefern. Das hungrige Bieb frift mit ben noch vorhandenen Schlechten, nur geringen Rahrungestoff gebenben, burch ben Auswurf ber Thiere verunreinigten Pflanzen zugleich ben baran flebenben Staub und die Insektenbrut binein. In ben Bertiefungen sammelt fich ein faules, ftinkendes, ber Gefundheit ber Thiere burch feine Ausdunftung, fo wie den Genug besfelben ichabliches Baffer; an ben Randern biefer Sumpfe machfen ichabliche, giftige Pflangen, die in Ermanglung anderer frifden Rräuter von ben Thieren genoffen werden und biefe in einen franken Buftand verfețen.

Anstedende, ganze Biehstapel verheerende Seuchen find bas End= resultat folder fehlerhaft bewirthschafteten Grundstude.

### S. 189.

Da wir in dem Dbigen den Werth der Weiden wenn auch nur für einzelne specielle Fälle bereits angenommen, so wie im Allgemeinen die bei dieser Culturweise häusig vorsommenden Fehler berührt haben, so halten wir uns auch verpflichtet, hier sene Regeln und Grundsätze aufzunehmen, deren Beachtung den höchstmöglichen Ertrag eines Grundstüdes als Weideland zu realisiren im Stande sind.

Soll ein Weibeland sich gehörig rentiren, so haben wir in befondere Rücksicht zu nehmen: 1) Entwässerung nasser Stellen.

2) Vertilgung des Mooses und anderer schädlichen Pflanzen.

3) Vertilgung schädlicher Thiere: Maulwürse, Mäuse, Engerslinge ic. 4) Abtragung trockener Höhen und Ausfüllung nasser Bertiesungen. 5) Verjüngung der Grasnarbe durch Umbruch und künstliche Besamung mit solchen Gräsern und Kräutern, welche sowohl dem Boden als der Art des weidenden Viehes entsprechen.

6) Gehörige Schonung der Weide in Berücksichtigung der Jahreszeiten, der Witterung und des nassen oder trockenen Justandes der Weide selbst. 7) Abtheilungsweise Behütung, so wie demgemäße Eintheilung des Weidegrundes. 8) Gehörige Absonderung der verschiedenen Vieharten. 9) Pflege und Unterhaltung der Weide.

# §. 190.

In Bezug auf Trodenlegung ber Weiben, so findet alles das, was wir in dem Vorhergehenden über Entwäfferung im Allgemeinen gefagt, auch hier auf die eine oder andere Weise ebenfalls Anwendung.

Ist ein Bach vorhanden oder kann das aus den Bertiefungen abgeleitet werdende Wasser anderwärts auf trockene Stellen gebracht, diese damit bewässert werden, so wird dieß den Ertrag des Beideslandes außerordentlich erhöhen. Daß die betreffende Beidesläche

während der Bewässerung oder unmittelbar nach berselben nicht mit Bieh betrieben werden barf, versteht sich von selbst.

### S. 191.

Es fann den Werth eines Weidelandes nur erhöhen, wenn einzelne kleine unregelmäßige Erhöhungen (Maulwurfs = oder Ameisenhügel 2c.) abgehoben, kleine Vertiefungen ausgefüllt, und Dornen und sonstiges Gestrüppe ausgereutet wird. Werden letzere mit den abgehobenen Nasen auf Hausen zusammengebracht, verbrannt und die Asche auf der Grasnarbe umhergestreut, so wird der Grasswuchs dadurch wesentlich befördert; ebenso auch, wenn die Nasen und übrige Erde mit Asche, Kalk, Mist, Gülle 2c. gemischt und später in Compost verwandelt auf der Grasnarbe umhergestreut werden.

#### **s**. 192.

Umbruch. Nichts ist im Stande, den Ertrag eines Weidelandes, dessen Untergrund aus einem frischen frästigen Boden besteht, mehr zu erhöhen, als jeweiliger Umbruch und Wiederansaat mit den dem Boden und übrigen Verhältnissen entsprechenden Gräsern. Dieses Culturverfahren scheint um so nothwendiger, als durch das Weiden selbst die besseren schnell wachsenden, nahrhaften Gräser sich nach und nach um so mehr verlieren, je irregulärer seither die Weidewirthschaft selbst betrieben, je weniger mit den verschiedenen Weidedistristen und den auf dieselbe getriebenen Thiergattungen abgewechselt wurde, so daß zulest nur noch die schlechtesten, nur geringe Nahrungsfähigkeit besügenden, Gräser und Unfräuter übrig blieben.

Bei der Wahl der Gräser ist besonders die Beschaffenheit des Bodens, so wie die Viehgattungen, für welche solche bestimmt sind, besonders zu berücksichtigen; das deßsalls Nothwendige haben wir bereits §. 134 und 135 näher zu bezeichnen gesucht.

### s. 193.

Schonung ber Beibe. Niemals sollte man sich veranlaßt finden, Beiden, so lange solche noch nicht gehörig abgetrodnet,

mit Vieh zu betreiben. Die Nichtbeachtung dieser Regel hat verschiedene sehr wesentliche Nachtheile. Durch das tiesere Eintreten der Thiere in den Boden geht ein nicht unbeträchtlicher Theil der Nutung des Weidelandes verloren, indem der Graswuchs in den hierdurch entstehenden Löchern, in Folge des sich ansammelnden Negenwassers verschlechtert, wo nicht ganz vertilgt wird. Aufsmerksame Beobachter haben den auf diese Weise erlittenen Nachtheil auf 1/5 der ganzen Erndte schätzen wollen, was wir ebenfalls nicht übertrieben sinden.

In gleicher Weise nachtheilig ist die beständige Sut im Frühjahr bei eben erst beginnender Begetation; hier leidet die junge Graspstanze nicht weniger durch den Tritt als den Zahn der Thicre; beide wirfen um diese Zeit aber in sehr nachtheiliger Beise auf den Ertrag und Bestand der Grasnarde. Die besseren Gräser verlieren sich sehr bald, um den schlechteren, geringeres Wachsthum zeigenden und meist nur wenig Nahrungsstoff enthaltenden Gräsern Platz zu machen. Man darf nur Bergleiche zwischen behüteten und nicht behüteten Wiesen anstellen, um sich von dem Gesagten auf das vollständigste zu überzeugen.

Berschiedene Thiergattungen zu gleicher Zeit auf einem und demselben Grundstück zu weiden, hat sich ebenfalls als nachtheilig bewiesen. Wird größeres und kleineres Bich auf eine und bieselbe Weide getrieben, so lasse man dem größeren die Vorhut.

### S. 194.

Bur Schonung der Weiden trägt es sehr wesentlich bei, wenn die ganze Wiesensläche in einzelne 10-25 Morgen große Abtheilungen, sogenannte Koppeln, zerlegt, diese mit nicht sehr hohen Umzäunungen, am wohlseisten von lebendigen Hecken eingesaßt und abwechselnd dem Bieh nach und nach zur Weide überwiesen werden. Die Vortheile, welche hieraus entstehen, sind solgende: 1) das Vieh bedarf nicht der beständigen Anwesenheit eines Wärters, und kann nach Alter, Beschaffenheit und andern Verhältnissen zweckmäßig abgetheilt werden. 2) Läuft das Vieh

in solchen Roppeln nicht so viel umber, vertritt beghalb auch nicht so viel Futter, und ift 3) gegen raube ungeftumme Witterung so wie gegen beifen Sonnenschein mehr ale auf offenen Beiden geschütt, und werden nicht so oft, wie auf biefen, fonnen somit ber Rube und ber Berbauung beffer pflegen, mas jedenfalls ebensowohl auf die Mild = ale Rleischproduftion ber Thiere von dem wesentlichsten Ginflug ift. In England bat man bie Erfahrung gemacht, bag man auf 50 Morgen Beibeland in 5 Roppeln getheilt und mit Beden umgeben, fo viel Bieb ernabren fann, als auf 60 Morgen beffelben Landes ohne Umgaunung. 4) Wird die Begetation durch folche Umgaunungen wefentlich gefordert, indem bie rauben Binbe, Reife zc. von ben Grund= ftuden abgehalten und verhindert werden, ihre ichablichen Gin= wirfungen auf bas Gedeiben ber Grafer zu außern. Die Begetation beginnt begbath bier früher, fo wie bas Erzeugnif folder Roppeln von garter und nahrender Beschaffenheit ift. 5) Gemahren bergleichen Ginfaffungen Schutz gegen Frevel von außen, fo bag auch fein Jug breit Land innerhalb der Roppel unbenütt liegen bleibt. 6) Rann das betreffende Land abmechselnd zur Weibe und jum Fruchtbau verwendet werden, ohne dag bas eine burch bas andere behindert werde. Es fann fogar burch Letteren bie Ungleung einer Weide in vortheilhafter Beise vorbereitet, und bei zwedentsprechendem Berfahren die Produftionsfähigfeit ber erfteren wesentlich gefördert werden. 7) Liefern bergleichen Sage ebenfalls einen nicht unbedeutenden Ertrag an Solz, was namentlich in bolgarmen Gegenden nicht ohne Werth fein durfte.

Die Nachtheile welche man diesen Umzäunungen häufig Schuld gibt, bestehen fürzlich in folgendem: 1) Sie nehmen einen beträchtlichen Naum weg, besonders wenn sie, wie dieß häusig in England so wie im Holsteinischen zu geschehen psiegt, auf Dämmen erbaut werden.
2) Die Hecken dienen dem Ungezieser häusig zum Aufenthaltsorte.
3) Bei Schneegestöber häust sich der Schnee oft in beträchtlichen Massen an den Hecken auf und hält eine zeitige Begetation an diesen Stellen sehr zurück.
4) Da der Luftzug innerhalb dieser

Roppeln nur unbebeutend ift, außerbem bie Sage vielen Schatten

machen, bieg um fo mehr, je bober fie find, fo geht bas Abtrodnen bes Grafes nur febr langfam von ftatten, mas besonders bann, wenn ber Ertrag folder Roppeln zu Beu gemacht werben foll, besonders zu berüdfichtigen ift. Was den erften Ginwurf betrifft, fo ift berfelbe nur scheinbar, und ift widerlegt, sobald man annimmt, bag bie Abbachungen ber Damme und Graben mit Grassamen eingefäet ober mit Rafen belegt werden und biefe bann mehr Gras liefern als die Kläche, auf welcher folche errichtet find. Bas ben zweiten Ginwurf betrifft, fo verliert berfelbe ebenfalls feinen größten Berth, wenn biefe Bage nicht gu breit und boch gezogen werden. Der britte Ginwurf ift wohl ber begrundetfte, allein jene Nachtheile laffen fich leicht badurch beseitigen, bag man bei beginnendem Frühighre mit ber befannten Schneeschleife ben Schnee auseinander zu bringen, und fo bei warmem Wetter feine fcnelle Auflösung zu bewirken sucht. Was endlich ben vierten Einwurf betrifft, so ift berfelbe bei Unlage von nicht zu bober Umgaunung ebenfalls widerlegt. Baren aber auch alle Einwurfe begründet, so find boch die obigen Bortbeile ber Umgaunung, besonders in bobern, raubern, ber Begetation weniger gunftigen Gegenden, felbft bei gewöhnlichem Wiesenlande so überwiegend, baf man, wo biese befannt, wie z. B. in England zc., jene nicht zu icheuen pflegt \*.

### S. 195.

Bur Anlage von bergleichen Sägen lassen sich die meisten Laub = und auch einige Nabelholzarten gebrauchen. Als die geeignetsten erscheinen: die Weißbornen, die Weiß= und Nothbuchen, die Nothtannen, Linden, die Weiden, Berberigen, der Liguster und die Akazien. Lettere ist beinahe für alle Bodengattungen geschaffen und geeignet, in zwei Jahren undurchdringliche häge zu bilden, so wie lettere bei gehörigem Betriebe einen nicht unerheb=

<sup>\*</sup>Ann. Daß solche Koppelwirthschaften sich nur ba realisiren laffen, wo bas Land völlig frei bewirthschaftet werden kann und die Grundstucke in größerm ungetrenntem Complexe beisammen liegen, so wie auch noch Wiesen genug vorshanden find, um den nöthigen Futterbedarf für den Winter zu erzielen, bedarf keiner nahern Hinweisung.

lichen Holzertrag abwerfen. Zu letzterem Behufe pflanzt man sie reihenweise und schneidet jedes Jahr eine Reihe bis auf den Burzelstock zuruck. Auf diese Beise sindet immer eine Berjüngung des Hages statt, ohne daß derselbe jedoch kahl abgetrieben zu werden braucht.

Die Liguster (Ligustrum vulgare) eignet sich ihres bichten, schönen Wuchses wegen, und ba die Blätter von keiner Biehgattung genoffen wird, besonders zur Anlegung solcher häge.

Was die Anlegung selbst betrifft, so bestehen hierüber bereits so viele Abhandlungen, daß ein Weiteres anzuführen für überflüssig erachtet werden dürfte.

#### S. 196.

Liegt Weibewirthschaft einmal im vorherrschenden Interesse bes Grundbesitzers, so fann bie Pflege und Instandhaltung folder Grundstüde auch nicht wohl mehr in Frage gestellt werden. Als bierber geborig rechne ich befonders bie Reinigung ber Grasnarben von laub, Solz, angeflößter Erde, Berbreitung der thierischen Abfälle (Excremente) 2c. Letteres ift um so nothwendiger, als die Grasnarbe unter diefen Abfallen verdirbt und das Bieb das in ber Nabe berselben aufwachsende Futter unberührt fteben läßt. Ferner gehört hierher bie Reinigung ber vorhandenen Graben, Bertilgung ber Maulwurfe, Scharmäuse, ber Ameisen zc. und Beseitigung ber burch lettere bewirkten Saufen. In welcher Weise dieß zu geschehen ift, wurde bereits in dem Vorhergebenden angegeben. gebort bierber die Bertilgung ter ichadlichen Unfrauter und Giftpflanzen, fo wie Berjungung der Grasnarbe durch Uebererdungen, und bei mangelnder Produktionskraft Ueberdüngung berfelben mit Compost u. dgl.

### §. 197.

# Bom Düngen ber Biefen.

Da der Ertrag eines Grundstückes von der in demfelben enthaltenen Produktionsfraft abhängig ift, so muß legtere, wo sie

nicht in dem Boden vorhanden, diesem auf die eine oder die andere Weise zugeführt werden. Auf die einfachste, am wenigsten kostspielige Weise geschieht dieß bei den Wiesen durch das Wasser mittelst Ueberrieselung. Wo hierzu seine Gelegenheit vorhanden, müssen denselben, falls solche nicht bis zur gänzlichen Unfruchtsbarkeit herabsinken sollen, jene zur Ernährung der Pflanzen nöthige Stoffe auf anderem Wege (durch Zusührung genugsamen Düngers 20.) zugewiesen oder die Wiese umbrochen und mit frischem Grasssamen angesäet werden, wo dann der verwesende Rasen die Stelle des Düngers vertritt.

Die verschiedenen Dungstoffe sind sich aber in Bezug der denselben beigemischten eigentlichen Pflanzennahrungsstoffe so wie der übrigen Nebenbestandtheile, sowohl in Duantität als Qualität, feinesweges einander gleich; daher sind sie denn auch in Küdsicht der nährenden oder düngenden Kraft und ihres Einslusses auf die physische Beschaffenheit des Bodens so wie auf die nachher angebauten Pflanzen außerordentlich verschieden.

### S. 198.

Man theilt die verschiedenen Düngerarten in vegetabilische, animalische, mineralische und gemischte. Lettere sind solche Düngungsmaterialien, die theils vegetabilischen, theils thierischen, theils mineralischen Stoffen ihre Entstehung verdanken.

## §. 199.

Der Mift, welcher aus ben festen und liquiden Abgängen der Thiere entsteht, ist zusammengesetzt aus den Rückständen der vogetabilischen, animalischen zc. Nahrungsmittel und dert hierischen Substanzen, die sich mit letteren im Körper der Thiere verbunden haben.

Der Mist ist im Allgemeinen nicht nur nach Beschaffenheit der Thierarten, die ihn liefern, sondern auch nach der Dualität und Duantität der Nahrungsmittel, welche sie erhalten, von sehr verschiedener Beschaffenheit. So gibt ein mit Körnern und heu

fräftig gefüttertes Thier besseren Mist, als ein anderes seiner Art, bas bloßes Stroh zu seiner dürftigen Nahrung erhielt. Auch die Behandlung des Mistes auf der Mistsätte hat großen Einfluß auf dessen Gigenschaften.

#### S. 200:

Die vorzüglichften Miftarten find:

1) Der Rindviehmist. Wenn er in Hausen mit seiner natürlichen Feuchtigkeit über einander liegt, erleidet er zwar eine gehörige aber mit wenig Wärme-Entwicklung begleitete Gährung oder Zersetzung. Er bleibt daher seuchter und verändert sich mit der Zeit in eine breiartige speckige Masse. Die Einstreuungsmaterialien werden durch diesen Mist nicht so schnell zersetzt, daher er lange in einem strohigen Zustande bleibt. Der Rindviehmist ist sedem Boden angemessen und deßhalb einer der vorzüglichsten Mistarten. Er wirkt zwar langsamer als manche andere Düngungsmittel, aber desto nachhaltiger. Da er wenig Wärme entwickelt und mehr fühlend wirkt, so eignet er sich für warmen, hisigen Boden ganz vorzüglich. Auf thonigem kalten Boden wirkt derselbe daher auch weniger vortheilhaft.

In 100 Theilen frifchem Ruhmift find nach Liebig enthalten:

Stickftoff \$\frac{9}{10}\$
Rohlenstoff 6\frac{2}{10}\$
Wasserstoff 4\frac{9}{10}\$
Using 1\frac{9}{10}\$
Wasserstoff 4\frac{9}{10}\$
Wasserstoff 85\frac{9}{10}\$

2) Der Pferdemist. Er geht, wenn er sich selbst überlassen wird, in eine schnelle, viele Wärme entwickelnde Gährung über, wobei seine Feuchtigkeit größtentheils verdunstet, und wenn er dicht zusammen liegt, seine Substanz sich start vermindert. Liegt er hingegen zu locker, so wird er leicht schimmlig und in beiden Fällen seine Brauchbarkeit sehr vermindert.

Um biefe Nachtheile zu verhüten, muß berfelbe von Beit zu Beit mit Wasser ober Gulle begoffen werden.

Wenn der Pferdemist während seiner Gährungsperiode anf die Wiesen gebracht wird, so wirft er sehr schnell und fräftig, besonders auf seuchtem und naßkaltem Boden und bei hinlänglich starken atmosphärischen Niederschlägen. Auf sandigem Boden und bei andauernder Trocknung kann derselbe aber auch in sehr verderblicher Weise wirken.

3) Der Schafmist wirft sehr schnell und fräftig auf die Begetation; seine Wirfung halt aber höchstens nur 2 Jahre an. Ganz vorzüglich schieft sich dieser Dünger für kalten schweren Boden. Ueberstreut man je zuweilen den Schafbunger mit Erde, so gewinnt man sowohl an Masse, so wie auch die Qualität desselben als Wiesendunger sehr wesentlich verbessert wird.

Horbenschlag ober Pferch ift besondere für feuchte, moofige Wiesen zu empfehlen, oder auch ba, wo bas Aufsbringen anderweitigen Dungers mit Schwierigkeiten und größern Rosten verbunden wäre.

Ein Schaf fann in einer Nacht 10 Duabratschub bungen, je nach ber Lange ber Nachte und ber Saftigfeit bes genoffenen Kutters; mithin dungen 300 Stud in einem Pferch 3000 Duabratfuß, und einen wurttembergischen Morgen von 38400 Quabratfuß in 13 Nächten, folglich, wenn man ben Pferch in einer Nacht breimal andert, in 41/2 Nachten, ober wenn er nur zweimal geandert wird, in 61, Rachten. Der Pferch von 3000 Stud fann einer mittelmäßigen Dungung von 8 Ruber & 22 Centner gleich gerechnet werden. Die burch Pferchbungung hervorgebrachte Erhöhung bes Erndte = Ertrags fann inbeffen nicht als Magftab gur Werthichatung berfelben bienen. Der Pferch wirft nicht allein unmittelbar burch feine pflanzennährenben Stoffe, fonbern auch, und vielleicht jum größten Theil, burch feine Eigenschaft, die Berfegung bes im Boben befindlichen Sumus zu befördern und diefen in Pflanzennahrung umzubilben.

Die Erhöhung bes Erndte=Ertrags wird also zu einem großen Theil auf Kosten der in dem Boden vorhandenen, jedoch noch nicht zersesten Produktionskraft bewirkt.

- 4) Der Ziegenmist fann in seiner Beschaffenheit und Wirfung bem Schafdunger gleich gerechnet werden.
- 5) Der Schweinemist ist in der Qualität sehr verschieden. Schweine, welche nur mit Branntweinspülich, grünen und weniger frästigen Stoffen gefüttert werden und welchen viel eingestreut wird, produciren einen Dünger von ziemlich geringem Werth. Gutes frästiges Futter bei nicht zu starker Einstreu erzeugt ebenfalls einen frästigen Dünger.
- 6) Der Mist von Federvieh ist in der Negel sehr hißig und fann deßhalb durch ein llebermaß schädlich werden, indem er leicht eine ätzende Eigenschaft annimmt. Für moofige Wiesen ist derselbe sehr brauchbar.
- 7) Der Abtrittsdünger, wenn berselbe mit Erde und Gülle vermischt, auf Hausen gebracht und so lange sitzen gelassen wird, bis derselbe gehörig abgetrocknet, gibt einen für Wiesen ganz vorzüglichen Dünger. 6—8 Scheffel sind für den württembergischen Morgen ausreichend.

## **§**. 201.

Eine Mischung ber eben genannten Düngerarten fann auf allen Bobengattungen verwendet werden, und ist in seiner Wirkung vorzüglicher, als iede dieser Arten für sich.

Der ganz verrottete oder kurze Mist ist zwar kräftiger in seiner Wirkung, allein bis er in diesen Zustand kommt, geben auch viele nügliche Stoffe verloren, so wie auch bessen Duantität bedeutend gemindert wird.

Der frische und strohige Mist wirkt bei bessen Gebrauche auf den Wiesen in doppelter Weise:

- 1) indem die abschwemmbaren Theile durch den Negen abgespült und den Pflanzen als Nahrungsftoff zugeführt werden.
- 2) indem der ftrohige Theil den jungen Pflanzen im Frühjahr

Schutz gegen die rauhe Witterung gewährt. Um vortheils haftesten ist es, nicht zu strohigen Dünger mit Erde zu vermischen und ihn so als Wiesendunger zu verwenden.

#### S. 202.

Was die genaue Bestimmung des aufzubringenden Düngersquantums betrifft, so ist solche nicht ganz leicht, indem dieselbe von der Beschaffenheit des Bodens, der Lage, dem Klima, der Jahreszeit, der österen oder langsameren Wiedersehr des Düngers, den Stoffen, aus welche derselbe zusammengeset, ob derselbe sich in speckigem oder strohigem Zustande besindet, abhängig ist. Im Allgemeinen aber darf wohl angenommen werden, daß 80 Centner halbverrotteten Düngers, (d. i. eines solchen, in welchem wohl noch die einzelnen Strohhalme zu erkennen, jedoch schon so mürbe sind, daß solche leicht brechen) auf nicht ganz entsräfteten, lehmigen Boden, als eine halbe, 6 dergleichen Fuder als eine schwache, 8 dergleichen Fuder eine gute, 10 dergleichen Fuder eine starke und 12 dergleichen Fuder eine ausgezeichnet starke Düngung genannt werden kann.

Bei der Düngung eines Rheinländischen Morgens mit 4 zweispännigen Fuder Mist kommt auf sede D.=Ruthe 44,4 Pfund Mist und da ein solches Fuder gewöhnlich 40 K.=Fuß enthält, so wird der Mist ½3 3oll hoch auf der Wiese liegen.

Bei einer Düngung mit 6 Fuber auf einen Morgen kommt auf jede D.=Ruthe 66,6 Pfund Mist und dieser nimmt auf der Wiese genau vertheilt eine Höhe von ½ Joll ein. Bei 8 Fuder kommen auf die D.=Ruthe 88,8 Pfund und das Land wird ¼ Joll hoch bedeckt. Werden 10 Fuder Mist aufgebracht, so kommen auf die D.=Ruthe 111 Pfund und derselbe ¾ Joll hoch zu liegen. Wird ein Morgen mit 12 Fuder Mist gedüngt, so kommen auf eine D.=Ruthe 133,3 Pfund, und das Land wird ¾ Joll hoch mit demselben bedeckt. Ein frischer, frästiger Wiesenboden sollte wenigstens alle drei Jahr einmal vollständig überdüngt werden; in besserer Kraft und einem gleichmäßigeren Ertrag wird jedoch

eine Wiese erhalten, wenn bieselbe jedes Jahr mit 1/3 bes obigen Duantums gedüngt wird. Bei stark aufgebrachtem Dunger kommt verhältnismäßig weit weniger mit der Grasnarbe und dem Boden in Berührung, als bei dem weniger aber um so öfter aufgebrachten Dunger, was besonders bei Mangel an Regen sehr bemerkbar wird.

### S. 203.

Um bem Fruchtbau ben so sehr nothwendigen Dünger nicht zu entziehen, sollte man bei bem Düngen der Wiesen allen Stallbüngers zu entbehren suchen; es ist dieß nicht so schwer, als dieß für den ersten Augenblick scheinen möchte, indem es eine Menge von Gegenständen gibt, welche den Mist, wenn auch nicht für immer zu ersehen, doch denselben auf eine lange Reihe von Jahren entbehrlich machen können. hierher gehören:

Gülle, Jauche, Pfuhl oder Mistlache, Knochenmehl, Hörner, Hornspäne, Klauen, Abfälle aus Gerbereien, Haare, Wolle, Haut, Flechsen u. bergl. Abfälle in Leimssiedereien, wollene Lumpen, Steinfohlenasche, das Fleisch gefallener Thiere, Mergel, gebrannter Kalt, Gyps, Rochsalz, Ruß, Holzasche, ausgelaugte Holzasche, Torfasche, Malzkeime, Teichs und Grabenschlamm, Torf, Straßenerde, Sand, Bauschutt, Auskehricht, Masen, Kartoffelstroh, Tabaksstengel, Schwefelssäure, Kompost.

# S. 204.

Gülle, Jauche, Pfuhl ober Mistlache, in ihrem frischen, ungegohrnen Zustande in Anwendung gebracht, übt, besonders wenn der Boden sehr trocken, einen auf die Begetation nachtheiligen Einstuß aus, so namentlich auch auf die Gräfer. Die mit frischer Gülle begossene Grasnarbe wird gelb und stirbt ab. Dieser Erscheinung ist es denn auch meistens zuzuschreiben, daß man dieses köstliche Dungmittel häusig noch für nachtheilig

hält und keine Anwendung von demselben macht. Ist der Pfuhl gehörig vergohren, so ist derselbe, besonders bei etwas feuchter Witterung angewendet, ein oft schneller und kräftiger als Mist wirkendes Dungmittel; jedoch zeigt er sich nur bei der ersten Erndte, selten im zweiten Jahre noch wirksam. Sehr häusig sieht man noch den Mißbrauch, daß das Regenwasser dem Güllenbehälter zugeführt wird, in der Meinung, die düngenden Stosse zu vermehren, während Wasser, obgleich zum Wachsthum der Pslanzen nothwendig, doch kein eigentliches Dungmittel ist und nur dazu dient, die Kosten der Ausbringung zu vermehren. Auf einem württembergischen Morgen verwendet man 30-40 Eimer à 160 Maas.

Exfremente vom Rindvieh mit Gulle in einen liquiden Bustand versetzt und auf die Wiesen gebracht, ift von vorguglicher Wirksamkeit und langerer Dauer. Abtrittdunger mit 6 Theilen Waffer vermischt gibt ebenfalls einen fluffigen Dunger, welcher in feiner Wirfung ber natürlichen Gulle gleich zu rechnen Auf folgende Weise läßt sich ebenfalls eine fünftliche Gulle bereiten: In einen verhältnigmäßig großen Behalter bringt man Regenwaffer, oder in beffen Ermangelung weiches Bachwaffer und in baffelbe grune Pflangen, Unfrauter, bas Spulicht aus ber Ruche, thierifde Abfalle: Saare, Saut, Anochen, Blut, Abtrittedunger, Ralf u. bgl., und läßt bas Ganze in Gahrung fommen, mifcht fodann noch mit demselben auf je 1000 R.=Fuß Fluffigfeit 1 Scheffel unausgelaugter Afche, eben fo viel gebrannten und gelofchten Ralf und 50 Pfund Salg. Auf Wiesen und Meder gebracht, wird biefe fünstliche Gulle sich außerordentlich wirksam beweisen. 15-20 Eimer gute fraftige Gulle rechnet man einem zweispannigen Fuber Mist gleich. Sin und wieder bedient man sich noch bes auch früher in Sobenbeim im Gebrauch gewesenen zweiradrigen Brabanter Bullenkarrens, wie folder in Schwerz praktifdem Aderbau beschrieben; allein biefelben faulen febr schnell, find vor bem ledwerben außerst schwer zu schügen und neben dem boben Ankauf ift auch beren Unterhaltung ziemlich koftspielig. Man läßt beghalb auch biefe Gullenfarren abgeben und bedient fich mehr gewöhnlicher Jauchenfäffer; diefelbe halten 11/2-3 Eimer (9-18 Centner),

und werben entweber auf einen gewöhnlichen auch zu andern Zwecken benutt werdenden oder eigens hierzu gefertigten vierzrädrigen Wagen gelegt und demfelben eine solche Einrichtung gegeben, daß man das Faß vornen auflüpfen und vollständig entleeren kann. Man läßt hierbei die Jauche nicht durch ein auf dem Boden des Fasses besindliches Loch, sondern in verticaler Richtung nach unten ablaufen, wobei sie denn auf ein unter der Dessnung besindliches Brett fällt und sich so ziemlich gleichmäßig verbreitet. Hat es im Winter Schlittenbahnen, so wird das Faß mit seinen übrigen Vorrichtungen abgehoben und auf Schlitten gesett.

# §. 205.

Das Knochenmehl ober bie zu Pulver gemahlenen ober gestampsten Knochen, wirken nach ben meisten Erfahrungen auf trockenem, warmem und ebenfalls auf sehr humusreichem Boden sehr gut, aber auf schwerem, naßkaltem Boden weniger. — 4 Centner Knochenmehl pr. württembergischen Morgen rechnet man für eine schwache, 5—6 Centner für eine hinreichende, und 8—10 Centner für eine starke Düngung. Sind die Knochen nur grobzerstoßen, so muß man eine größere Menge anwenden, und werden in diesem Falle östers 16—18 Centner pr. Morgen genommen. Frische Knochen haben mehr Dungstoff, als alte bereits ausgelaugte Knochen; von letztern müssen ebenfalls mehr genommen werden. 50 Pfund gutes Knochenmehl leisten das nemliche, was 14 Centner Stalldünger bewirfen.

Anochenmehl mit Gülle tüchtig angeseuchtet und mit ungelöschtem Kalk vermischt, gibt einen vorzüglichen Dünger, besonders für torfige und moosige Wiesen. Unerachtet der Wirksamseit dieses Düngersurrogats, so ist demselben doch in Berückssichtigung der Schwierigkeit und Beschränktheit seiner Anschaffung so gar großer Werth nicht beizulegen und steht in dieser Beziehung, eben so wie der Guano und manche andere chemische Präparate, deren Ingredienzien schwer zu erhalten oder theuer sind, vielen andern nach.

#### S. 206.

Heinerten Zustande, sind dem besseren Knochenmehl gleich zu rechnen. Will man beibe, lettere im unverkleinerten Zustande anwenden, so schlägt man sie einzeln hin und wieder in die Erde; sie erzeugen dann auf eine lange Neihe von Jahren einen sehr üppigen Wachsthum des Grases. Hornspäne rechnet man 4 Scheffel auf den Morgen.

Die Abfälle aus Gerbereien und Leimsiedereien, aus Tuchfabriken; wollene Lumpen und bergleichen in verkleinertem Zustande können als ein gutes Dungmittel betrachtet werden. Das Fleisch gefallener Thiere in Gruben mit ungelöschtem Kalf und Erde gemischt, gibt nach der Zersetzung des Ersteren einen ganz vorzüglichen Dünger.

## S. 207.

Bei dem Mergeln wird die mit Vortheil anzuwendende Menge von der Beschaffenheit des Bodens und des Mergels bedingt. Je mehr Kalk der Mergel enthält, um desto weniger ist erforderlich; Sandmergel sollte mehr auf Thon- und Lehm- boden und Thonmergel mehr auf Sandboden gebracht werden.

Was die Art der Anwendung des Mergels betrifft, so thut man am besten, wenn man den ausgegrabenen Mergel vor Winter auf das Land schafft, ihn ganz gleichförmig über die Obersläche desselben ausbreitet, damit er so durch Frost und Witterung mürbe und zum Zerfallen geneigt gemacht wird. Ist letzteres geschehen, so überzieht man die ganze bemergelte Fläche mit der Dornegge, um eine recht innige Verbindung des Mergels mit dem Boden zu bewirfen.

Wenn die Mergelung gehörig ausgeführt wird, so hat sie in den meisten Fällen, besonders aber auf torfigen, moorigen, mit Moos überzogenen Wiesen ausgezeichnete Erfolge. Ein Haupterfordeniß eines glücklichen Erfolges ist, daß der Boden entweder von Natur reich an Humus sei, oder wo dies nicht der Fall ist, mit einer gehörigen Mistdungung oder auch durch Ueberführung fruchtbarer Erde abwechselnd unterstüßt werde;

vernachläßigt man biese Regel, so zersetzt der Mergel nach und nach allen Humus im Boden und dieser sinkt dann in einen unfruchtbaren Zustand herab, dessen Berbesserung durch Mist 2c. oft sehr schwer wieder bewirkt werden kann. 800 — 1000 Kubissuß auf 1 Morgen württ. kann als eine schwache, 1200 — 1400 Kubissuß als eine mittlere und 1600 — 1800 Kubissuß als eine starke Mergelung betrachtet werden. Auf einem reichen Kalkboden zeigt sich die Anwendung des Mergels weniger wirksam.

#### S. 208.

Der gebrannte Ralf außert fich in falffreiem, ftrengem, naffaltem Boben, besonders auf fauren, moorigen, moofigen, jedoch nicht zu naffen Wiesen besonders wirksam, indem er im gebrannten Buffande bie humusstoffe und bie Vflanzenrefte gersett und somit gewissermaßen Pflangennahrungestoffe bilbet, da dieselben in der humustoble wie in den Pflanzen= resten chemisch gebunden sind. Er trägt befibalb auch Erschöpfung bes Bobens bei, ba er felbft ben Pflanzen nichts als Ralferde anzubieten vermag. Etwas feuchte, jedoch nicht naffe Witterung ift bem guten Erfolg ber Kalfdungung förderlich; boch foll bas Ausstreuen bes Ralfes bei möglichst trodenem Wetter geschehen; indem, geschieht bies bei Regenwetter, nur ein geringer Erfolg von ber Kalfdungung zu erwarten ift. Seche Scheffel per Morger burften in ben meiften Fallen ausreichend erscheinen. Seine Wirfung im ersten Jahr ift ber einer mittelmäßigen Miftbungung gleich zu rechnen, und wenn lettere nicht gang verfäumt wird, 8 - 10 Jahre lang fichtbar.

Am besten ist es, ein Fuber desselben mit 6 Fuber Torfsoder Mooserbe schichtweise zu mengen, den Hausen von Zeit zu Zeit mit Jauche zu besprißen, zugedeckt 2—4 Monate liegen zu lassen und kurz vor einem Negen auszustreuen. Die beste Zeit zur Kalkdüngung auf Wiesen ist im Herbste; im Frühjahr ausgestreut könnte er sehr leicht in trockene Witterung kommen und dann weniger Wirkung zeigen.

#### S. 209.

Der Gpps = ober schwefelsaure Ralf wird in fein= gemablenem Buftanbe in Univendung gebracht. Erfahrungen haben gezeigt, daß derselbe vor Winter aufgestreut sich am meisten bewährt; weniger ber im Monat März und Kebruar ausgestreute. am wenigsten der im Mai und Juni ausgefäete. Bei allen fleeartigen Gewächsen zeigt fich ber Gops besonders wirksam. und wo vorher feine berartigen Pflanzen anzutreffen waren. zeigen sie sich nach ber Gypodungung oft in großer Menge und Ueppiafeit.

Auf fauren, moofigen, jedoch geborig entwafferten Wiefen, zeigt er sich ebenfalls vortheilhaft; auf naffen, sumpfigen Wiesen bringt derfelbe oft gar feine Wirfung bervor.

Ift nach bem Ausfäen bes Gupfes die Witterung feucht. so hat man um so mehr einen gunftigen Erfolg zu erwarten; 2 Scheffel per Morgen werben in ben meiften Fällen als genügend betrachtet werden dürfen.

Noch größer ift die Wirfung, wenn man 6 Simri Gyps mit 6 Simri Bolgasche vermischt und bas Gange öftere mit Mistlachenwasser anfeuchtet und bis zur Aussaat im Trockenen liegen läßt \*.

\* Anmert. Seither war man häufig ber Ansicht, ale ob ber Gupe nur ale ein bloges Reigmittel wirte, und bie Bflangen anrege, mehr Nahrung, befonders aus der Luft zu fich zu nehmen. Liebig, einer ber competenteften Richter in biefer Sache, fagt Seite 80 feiner organischen Chemie: "Die fo in bie Augen fallende Wirkung bes Gnufes auf die Entwickelung ber Grasarten. bie gesteigerte Fruchtbarteit und Ueppigfeit einer Biefe, bie mit Gyps bestreut ift, beruht auf weiter nichts, ale auf ber Fixirung bes Ummoniats ber Atmosphäre, auf ber Gewinnung von berjenigen Quantitat, bie auf nicht geanpotem Boben mit bem Baffer wieber verdunftet mare.

Das in bem Regenwaffer gelöste tohlenfaure Ammoniat gerlegt fich mit bem Opps auf die nemliche Beife, wie in ben Salmiakfabrifen; es entfteht lösliches, nicht flüchtiges, schwefelfaures Ammoniat und fohlenfaurer Ralt. Rach uub nach verschwindet aller Gupe, aber feine Wirkung halt an, fo lange

noch eine Spur bavon vorhanden ift.

Man hat bie Wirfung bes Gypfes und vieler Salze mit ber von Bewurzen verglichen, welche bie Thatigfeit bes Magens, ber Gingeweibe fteigern und ben Dragnismus befähigen, mehr und fraftiger zu verdauen.

#### S. 210.

Das Rochsalz wirkt, in geringer Menge angewendet, vortheilhaft, in größeren Massen zerstörend auf die Begetation; 50 Pfund reichen für den Morgen aus.

Außer ber bem Boben burch Salzdungung mitgetheilten Produktionskraft hat biefe Dungungsweise noch ben sehr wesent=

Gine Pfianze enthält keine Nerven, es ift keine Substanz benkbar, durch bie sie in Rausch, in Schlaf, in Wahnsinn versetzt werden kann, es kann keine Stoffe geben, durch welche ein Blait gereizt wird, eine größere Menge Kohlensstoff aus der Luft sich anzueignen, wenn die andern Bestandtheile fehlen, welche die Pflanze, ter Samen, die Wurzel, das Blatt neben dem Kohlenstoff zu ihrer Entwickelung bedürfen.

Die gunftigen Wirfungen von fleinen Quantitäten ben Sveisen ber Menschen beigemischten Gewürzen find unläugbar, aber man gibt ja ben Pflanzen bas Gewürz allein, ohne bie Speise hinzugufügen, bie sie verbanen follen, und bennoch gebeiben fie mit weit größerer lleppigfeit.

Man fieht leicht, daß die gewöhnliche Ansicht über den Einfluß gewiser Salze auf die Entwickelung ber Pflanzen weiter nichts bethätigt, als daß man die Ursache nicht kannte.

Die Wirfung bes Gypfes, bes Chlorcalciums ift eine Bindung bes Stickstoffs, ein Festhalten in dem Boben von Ammoniat, was die Pflanzen nicht entbehren können.

Um fich eine bestimmte Vorstellung von ber Wirksamkeit bes Gypfes zu machen, wird die Bemerkung genügen, daß 100 Pfund gebrannter-Gyps so viel Ammoniak in dem Bodem firiren, als 6250 Pfund reiner Pferdeharn demselben in der Voraussegung zuführen können, daß der Stickkoff der Hippursfäure und der des Harnfoffs in der Form von kohlensaurem Ammoniak ohne den geringsten Verlust von der Pfanze aufgenommen wurden.

Mehmen wir nun nach Bouffingault an, baß bas Gras 1/100 feines Gewichtes Stickftoff enthält, so steigert 1 Pfund Stickftoff, welches wir mehr zuführen, den Ertrag der Wiese nm 100 Pfund Futter und diese 100 Pfund Mehrertrag sind der Ersola der Wirkung von 4 Pfund Gubs.

Bur Affimilation bes gebilbeten schwefelsauren Ammoniaks und zur Bersetzung bes Gypses ift, seiner Schwerlöslichkeit (1 Theil bedarf 400 Theile Wasser) wegen, Wasser die unentbehrlichste Bebingung; auf trockenen Felbern und Wiesen ist beschalb sein Einstuß nicht bemerkbar, während auf diesen thierischen Dünger durch die Affimilation des gassörnigen kohlensauren Ammoniaks, was sich daraus in Folge seiner Berwesung entwickelt, seine Wirkung nicht versagt.

Die Zersehung bes Gypses burch bas kohlensaure Ammoniak geht nicht auf einmal, sondern sehr allmälig vor sich, woraus sich erklärt, warum seine Wirkung mehrere Jahre anhält." lichen Bortheil, daß das Bieh, welches vorher das Futter nicht anrührte, es nun mit Begiede frift.

In Deutschland wurde seines zu hohen Preisen wegen das Kochsalz bisher noch wenig als Dungmittel in Anwendung gebracht; in chemischen Fabrisen, in Salinen, gibt es indessen unter den Abgängen oft viele Stoffe, deren Hauptbestandtheil das Kochsalz ausmacht und dieses daher als Dünger vollsommen ersetzen und um billigen Preis zu haben sind.

Auf den Morgen rechnet man nicht mehr als 5 Centner, welche einen Kostenauswand von 4 fl. verursachen können. Auf sauren, moosigen, überschwemmtgewesenen Wiesen zeigt sich dieses Dungsalz ganz vorzüglich brauchbar, doch darf der Boden nicht zu hisig sein, und muß das Salz in zeitigem Frühjahr gestreut werden. Noch sicherer geht man, wenn man das Salz ein paar Wochen vor der Aussaat desselben mit etwa 5 bis 6 mal so viel guter Erde vermischt und an einem mäßig feuchten, vor dem Regen sedoch hinlänglich geschützten Orte ein paar Wochen lang sigen käßt, und dann diese Mischung zeitig im Frühjahr ausstreut.

### S. 211.

Der Ruß ist ebenfalls ein sehr kräftiges Düngersurrogat, indem er Rohle, effigsaures oder kohlensaures Ammoniak und extractive Bestandtheile enthält. Derselbe wird schon längst entweder allein, oder in Bermischung mit andern Körpern als Dünger verwendet.

In Belgien büngt man bas zu Raps bestimmte Land oft mit Ruß. Ein Kubikfuß = 34 Litres wird gewöhnlich mit einem Franken bezahlt. Auf ben württ. Morgen sind etwa 25 — 30 Kubikfuß erforderlich.

In England ist die Anwendung des Rußes, besonders des Steinkohlenrußes, ziemlich allgemein. Für sich allein thut er auf leichtem, steinigem, freidigem oder kalkigem Boden vortreffliche Dienste; braucht man ihn aber zu einem Düngerzgemenge, so sind zwei Fuder Nuß, zwei Fuder Kalk und zehn

Fuber Erde das befte Berhältniß. Die Wirkung auf Grasländereien ift auffallend und fcnell wirkend.

#### S. 212.

Die Holzasche wirft meistens auf alle Pflanzen und Bodenarten, besonders aber die humusreichen vortheilhaft ein, da sie meist alle mineralischen Körper in sich schließt, welche die Pflanzen als Nahrung bedürfen, so wie sie auch die im Boden enthaltenen Pflanzennahrungsstoffe auflösen hilft und für die Gewächse zugänglich macht. Auf Wiesen ist sie deshald das beste Düngungsmittel und erhöht den Ertrag in den ersten 2 Jahren oft um das Doppelte, 16-20 Scheffel pro Morgen hält man für hinlänglich.

Die ausgelaugte Holzasche, der Aescherich, wirkt auf Wiesenboden, namentlich auf mit Moos überzogenen Wiesen äußerst vortheilhaft und eignet sich für alle Vodengattungen, insbesondere aber auf gehörig entwässertem Moor= und Torsboden. Drei Wagen voll (à 36 — 40 Kubiffuß) ist eine schwache Düngung, welche bei der ersten Erndte gut, zur zweiten aber nur noch ganz schwach wirkt. Eine mittelmäßige Düngung mit 5 — 6 Wagen voll ist auf 2 — 3 Erndten von Einsluß, und eine starke Düngung 8 — 12 Wagen voll 4 — 5 Jahre lang durch einen höheren Ertrag zu erkennen.

Die Seifensiederasche gehört ebenfalls hieher, ist jedoch ihres Gehaltes an Kalf, Gyps, phosphorsaurer Kalf- und Talterde und Kali wegen dem gewöhnlichen beim Waschen erhaltenen Aescherich um vieles vorzuziehen, und ist das beste Vertilgungsmittel des Mooses und der Binsen. Die anzuwendende Wenge entspricht den obigen Ansägen, doch ist der Erfolg jenem vorzuziehen.

### S. 213.

Die Torfasche ist in soweit ein gutes Wiesenverbesserungs= mittel, als sie Gyps, Rochsalz, phosphorsauren Ralf und Talf= erbe enthält; hat sie, wie dies öfters der Fall ist, auch noch schwefelsaures Rali, so ist sie noch besser. Je leichter und trockener der Boden, desto wirksamer ist dieselbe, besonders aber ist solche auf Niederungen mit schwarzem Boden besonders anwendbar, trockenem Sandboden jedoch weniger angemessen; doch muß man sie bis zu ihrem Gebrauche in vor Regen geschützten Näumen aufzubewahren suchen. Bon Zeit zu Zeit mit Gülle übergossen ist deren gute Wirkung noch auffallender, steht aber doch der unausgelaugten Holzasche, wenn solche auf gleiche Weise behandelt wird, nach. In den Niederlanden mengt man die Torfasche mit Menschenfoth, läßt das Ganze alsdann zusammengähren und so weit abtrocknen, daß es zu Pulver verarbeitet und in dieser Form ausgestreut werden kann. Im ersteren Falle, wo die Torfasche für sich allein angewendet wird, können 25—30 Scheffel, im letzteren Falle aber schon 15—20 Scheffel pro Morgen als eine starke Düngung betrachtet werden.

#### S. 214.

Steinkohlenasche vertreibt die Würmer und Kerven, Moose und Rohr verschwinden nach einer Ueberdüngung mit Steinkohlenasche. Mit Pferdemist vermengt ist sie ein trefflicher Dung.

### §. 215.

Malzkeime 6 — 8 Scheffel pro Morgen äußern sowohl auf die Begetation ber Graser einen günstigen Einfluß, als wie solche auch als ein Mittel der Zerstörung des Mooses bekannt sind.

# **§.** 216.

Der Schlamm aus Gräben und Teichen ist ein um so vorzüglicherer Dünger, mit je mehr Dungstoffen das durch und in dieselben geführte Wasser gemischt gewesen; doch muß eine solche Erde wenigstens ein Jahr lang der freien Atmosphäre blosgestellt, und dabei öfters durch einander gearbeitet werden. Wird setter Teich = und Grabenschlamm mit gebranntem unge-löschtem Kalt gemischt und so verwendet, so ist der Erfolg noch viel bedeutender.

Um sich einen berartigen Wiesendunger auf eine leichte Weise zu verschaffen, legt man an hierzu passenden Stellen, am besten auf oder ohnweit der Wiese selbst, sogenannte Schlammsfänge an, in welche man sodann bei Regenwetter das von den benachbarten Feldern kommende Regenwasser leitet und daselbst seine anderwärts losgerissene Erde und Dungstosse niederschlagen läßt. In der Nähe von Vächen lassen sich dergleichen Schlammsfänge anlegen, indem man erstere in letztere, denen man einen etwas großen Umfang geben läßt, führt, und dort ihre mitgessührten Dungstosse niederschlagen läßt. Kann man bestehender Verhältnisse wegen nicht bewässern, so kann man sich doch vielleicht auf diese Weise die in dem Wasser enthaltenen Dungstosse zu Nußen machen.

Gassenerde ift in gleicher Weise wie die Teich = und Grabenerde anzuwenden.

#### S. 217.

Der Sand thut auf solchen Wiesen eine gute Wirkung, beren Boden sehr humusreich, lose und schwammartig ist; denn hier fehlt demselben meistens die zum Gedeihen der Pflanzen nöthige Kieselerde, so wie eine hinlängliche Festigkeit. Dem Sand sind in der Regel wenig befruchtenbe Stoffe beigemischt, nichtsdestoweniger aber führt derselbe eine schnelle Zersetzung der humosen Theile herbei, indem er mechanisch auf dieselben wirkt.

Als eigentlicher Dungstoff wirkt der Sand um so mehr, in je größerem Umfange demselben Kali, Kalk, Talk und Natronssilicate beigemischt sind. Als Düngungsmittel ist es hinreichend, denselben 2 — 3 Zoll dick aufzufahren. Soll die Wiese später aber nicht einen weit geringeren Ertrag wie vordem liesern, so muß der Ueberführung mit Sand sehr bald eine Mists oder Kompostdüngung folgen, worauf man in einigen Jahren wieder eine Uebersandung solgen lassen kann 2c.

# **§**. 218.

Baufchutt, unter welchen fich feine Steine befinden, ift für naffe, sumpfige, torfige Wiesen ein vorzugliches Dungmittet,

indem er häufig dem Boden Stoffe mittheilt, welche ihm seither mangelten, demohngeachtet aber zum Wachsthum der Pflanzen nothwendig und ersprießlich sind.

#### S. 219.

Die Düngung mit Rafen; hierzu findet fich häufig Gelegenheit und ift für Biesen eine ber schicklichften Meliorationen. Man sest zu diesem Behufe, indem man die Rasen, die Grasfeite nach oben bin, bicht an einander, legt runde Saufen von nicht zu geringem Umfange. Zwischen jebe Schichte Rasen ftreut man ungefähr eines Mefferrudensbide gebrannten, an ber Luft zerfallenen Ralf ein; nach einiger Zeit, etwa nach 4 Wochen läßt man ben gangen Saufen mit einer icharfen Sade umarbeiten um bie einzelnen Rafen in moglichft fleine Studchen gu ger= legen; bas Ganze wird bann wieder in regelmäßige, ben vorigen ähnliche Saufen gebracht und um den Werth des Rasendungers noch mehr zu erhöhen, jede Schichte von etwa 6 Zoll mit guter Gulle möglichst ftark angenett und so wieder biefe Saufen 4 Wochen lang sigen gelaffen, worauf sie dann nochmals mit ber Sacke durcheinander gearbeitet und zum Ueberftreuen auf ber Wiese verwendet werden. 16 - 20 zweisvännige Wagen voll reichen zur leberdungung eines wurtt. Morgens vollfommen aus.

## S. 220.

Das Kartoffelftroh, wenn es vor dem Ausnehmen der Kartoffeln, wo es seine meisten Blätter noch hat, abgeschnitten und so über die Wiesen gebreitet wird, daß dieselbe vollkommen damit bedeckt wird, wirkt gleich einer mehr als mittelmäßigen Mistöngung. Das Kartoffelstroh zeigt sich hier in doppelter Beziehung wirksam, einmal als Dünger und dann wieder, indem es die Gräser und Wiesenkräuter gegen die Winterkälte und nachtheiligen Frühjahrfröste schüßt. Die Wirkung als Dünger ist auffallend; von weitem schon erscheinen im Frühjahr diesenigen Stellen, auf welchen Kartoffelkraut gelegen, dunkelgrün und die Vegetation in vollem Gange, während anderwärts die Gräser noch gelb und erstorben daliegen.

Ist im Frühjahr keine Kälte mehr zu befüchten, und hat bie Begetation bereits begonnen, so wird das Kartoffelstroh abgerecht, und nach Hause in die Dunggrube gebracht, wo es nunmehr leichter verfault, indem es durch die Winterseuchtigkeit und den Einfluß der Atmosphäre bereits mürber geworden ist.

Bird das Kartoffelftroh in ganz kleine Stücke geschnitten und auf der Wiese umhergestreut, so wird das Abrechen gespart und die Wirkung als Dünger ist nachhaltiger.

Die Tabaksstengel, welche viele Alkalien enthalten, auf gleiche Weise behandelt, können ebenfalls als Wiesendunger benutt werden.

#### S. 221.

Schwefelfaure läßt fich ebenfalls als Wiefenbunger anwenden \*, wenn biefelbe taufendfach mit Waffer verdunnt und in biefem Buftande über bie Pflanzen in Form eines ftarfen Regens ausgegoffen wird. Es fann ein gewöhnliches Gullenfaß, an welchem irgendwo ein Brausefopf angebracht, hierzu verwendet werden. Auf 4 Eimer waren bem Dbigen nach eine Maas Schwefelfaure erforderlich und biefe Maffe bann binreichenb, 1 wurtt. Morgen zu überdungen, wozu fonft 2 Scheffel Gyps nöthig find. Diese fosten eben beiläufig ohne Transportfoften 2 fl. 40 fr., während eine Maas Schwefelfaure, wenn folche im Großen angeschafft, 1 fl. 24 fr. fosten wird, wobei bie febr geringen Transportkoften ebenfalls nicht angeschlagen find. Bringt man in ben Behälter, in welchem man biesen fluffigen Dunger fabricirt, Pflanzenftoffe und läßt diefe bier in Gabrung tommen, so wird die Dungkraft noch wesentlich verbessert, so wie die feften Vflangenrudftande ebenfalls auch als ein febr guter Dunger verwendet werden fonnen.

## §. 222.

Mengedünger ober Kompost wird bereitet, indem man mehrere ber oben genannten Dungstoffe: Mist, Gulle, Erde,


<sup>\*</sup> Anmert. Journ. d'agric. du med.

Rasen, Sand, Thon, Torf, Gyps, Ralf, Asche, Salz 2c. in gehöriger Weise mit einander vermischt. Guter Kompost ist gewöhnlichem Stalldunger auf Wiesen vorzuziehen, indem derselbe für alle Bodengattungen passend erscheint, der Grasnarbe nicht allein die erforderlichen Dungstoffe zuführt, sondern auch eine den Ertrag erhöhende Verzüngung der Grasnarbe in zweckmäßiger Weise vorbereitet.

Ein Kompost, welcher bem Auftommen ber Insekten ents gegen wirkt und keine Unkräuter erzeugt, besteht aus folgenden Ingredenzien: 2 Fuder ber besten Erde, 2 Simri Ofenruß, 6 Pfund Salpeter,  $1\frac{1}{2}$  Simri Asche,  $\frac{1}{2}$  Fuder Mergel oder 1 Simri Kalk und 2 Simri Tauben = oder Schafmist; dieselben werden gehörig gemischt, und auf 1 württ. Morgen 1 Fuder dieses Düngers gebracht.

# S. 223.

Um eine Wiesendungung möglichst vortheilhaft zu nuten, ist es zwedmäßig, vor dem Aufbringen derselben den Rasen mit dem gewöhnlichen hiernächst verzeichneten Sechpstuge der Länge und Breite des Grundstückes nach in 3 — 4 Zoll breite Streifen zu durchschneiden, wobei die Seche 5 Zoll zief in den



Boben einbringen; lettere muffen etwas gefrummt und gut

verstählt sein. Zwei tüchtige Ackerpferbe find im Stande in einem Tage zwei Morgen auf diese Weise zu bearbeiten. Der Nugen dieser dem Düngen vorauszuschickenden Arbeit besteht barin, daß

- 1) das vorhandene Moos durch den Sechpflug großentheils losgeriffen wird;
- 2) die alten Graswurzeln, deren Saftröhren so holzig geworden, so sehr verwachsen sind, daß solche den Pflanzen die im Boden vorhandenen Nahrungsstoffe nur noch in unvollstommener Weise zuführen können, werden dadurch von einander getrennt und veranlaßt, neue Burzeln zu treiben und auf diese Weise die Grasnarbe zu verjüngen.
- 3) Der aufgebrachte Dünger hat hierdurch mehr Gelegenheit, in den Boden einzudringen und mit den Pflanzen in Berührung zu kommen; die Wirkung desselben muß deshalb auch um so größer sein, und somit es möglich werden, mit einer kleineren Duantität Dünger dieselben Resultate zu erreichen.

Bird nach Anwendung des Sechpfluges ein dem Boden 2c. entsprechendes Gemisch von Grassamen pro Morgen etwa 10 Pfund angesäet, oder würde mit dem Sechpflug zugleich eine Säemaschine in Verbindung gebracht, welch letztere den Samen in die von den Sechen gemachten Einschnitte säete, so würde die Absicht der Versüngung der Wiese nur um so vollständiger erreicht werden. Versuche, welche ich hierüber im Kleinen und mittelst Handarbeit habe aussühren lassen, haben das Obige vollkommen bestätigt.

§. 224.

Soll ber auf die Wiesen gebrachte Dünger gehörige Wirkung thun, so muß man benselben möglichst gleichmäßig auf der Oberstäche zu vertheilen und mit der Erde in die innigste Berührung zu bringen suchen; ersteres muß man schon während des Abladens des Düngers zu bewerkstelligen suchen, letzteres wird dadurch bewirkt, daß man den Dünger möglichst zu verskleinern sucht und mit einer, mit Dornen durchslochtenen Egge

nach allen Richtungen tüchtig überzieht. Daß bie Anwendung ftrohigen Dungers letteres weniger zuläßt, versteht sich von selbst.

Obgleich das Düngen auf diese Weise mehr Arbeit erfordert so sollte man solche doch nicht scheuen, indem hierdurch nur der größtmöglichste Effect der Wiesendüngung: Erzeugung von gutem und vielem Futter erreicht wird, ohne gerade unverhältnismäßig großen Kostenauswand zu erfordern.

# Vom Abschälen und Brennen des Rafens.

#### S. 225.

Wenn das Abschäsen und Verbrennen des Rasens auf entsprechendem Boden, zur gehörigen Zeit, und mit der erforderlichen Umsicht und Sachkenntniß vorgenommen, die Fruchtbarkeit eines Bodens in erstaunlicher Weise zu mehren im Stande ist, so darf doch auch nicht außer Acht gelassen werden, daß bei verkehrter Anwendung dieser Kulturmethode entgegengesetze Resultate hervorgerusen werden können und dürfte es deßhalb nicht unangemessen erscheinen, die wichtigsten Anhaltspunkte des eigentlichen Versahrens derselben hier ebenfalls aufzunehmen.

In Bezug auf die Bodenbeschaffenheit, so dürften sich Torsmoose, mit einem Uebermaas von Humussäure geschwänsgerter Boden, so wie ein wilder, seither verschloffener, den atmosphärischen Einslüssen deßhalb weniger zugänglich gewesener Boden, sogenannte Dedungen zc. am erfolgreichsten für diese Melioration zeigen, so wie besonders Torsmoose überhaupt auf keine billigere und schnellere Weise als durch das Brennen ihrer Oberstäche zu kultiviren sein.

Altem verwahrlosten, mit Moos überzogenem, erschöpftem Wiesen= und Weibeland, kann durch Brennen des Nasens und der damit verbundenen übrigen Kultur des Bodens seine vorige Fruchtbarkeit größtentheils wieder gegeben werden. Versuche mit dem Brennen des Nasens, gegenüber dem blosen Umbruche, haben die Nüglichkeit der ersteren Methode auf das augenscheinlichste dargethan. Während Binsen und schlechte, saure Carerarten sich

nach bem Brennen verloren und besteren Gräsern Plat machten, war auf blos umgebrochenen Wiesen, welche später wieder als Grassland liegen blieben, die frühere schlechte Qualität des Erzeugnisses noch immer zu erkennen und erst nach mehrjähriger Bewirthschaftung als Ackerseld und Mischung des Bodens mit fäuretilgenden Mitteln war es möglich, die verschiedenen Wiesenunkräuter so ganz besonders die Binse das Zinnkraut 2c., zu vertisgen.

#### S. 226.

Soll die Operation des Brennens sich besonders wirksam beweisen, so muß demselben eine ausreichende Entwässerung der betreffenden Grundstücke vorausgehen; wie solches am besten zu bewerkstelligen, ist bereits in dem Vorhergehenden enthalten.

## §. 227.

Das Abschäsen ber Rasen geschieht auf nicht sehr steinigem, viele Baum- und Strauchwurzeln enthaltenden Boden am besten, schnellsten und leichtesten mit dem Pfluge. Die Tiese des Abschäsens beträgt zwischen 1 und 6 Joll. Bei nur seichter Oberkrumme kann der Rasen nie zu dünn abgeschält werden, indem eigentlich nur die dünnen unzersesten Pflanzenstoffe durch das Brennen ausschieher und den später zu kultivirenden Pflanzen zugänglicher gemacht werden sollen. Je weniger Pflanzenstoffe überhaupt in der Erde enthalten sind, um so weniger wirksam wird sich auch das Brennen zeigen, ja es kann sich ein solches bei einem ohnedieß mageren Boden durch Zerstörung der wenigen im Boden enthaltenen Humnstheile sogar als nachtheilig beweisen.

# S. 228.

Als die beste Zeit zum Brennen der Rasen dürfte das Frühjahr angenommen werden, wird solches im Herbste vorgenommen, so versenten sich viele in der Asche enthaltene Dungstoffe in die Tiefe und haben deßhalb für die landwirthschaftliche Kultur keinen Werth.

# S. 229.

Enthält der Boden sehr viel Humus, oder besteht derselbe bis auf eine nicht unbeträchtliche Tiefe ganz aus demselben, wie z. B. bei Moor und Torsboden, so bricht man den Nasen im Herbste 3 — 8 Zoll tief auf, und läßt ihn so bis zum nächsten Frühjahr liegen. Ansangs Mai wird er so abgetrocknet sein, daß man alsdann mit dem Brennen desselben beginnen kann.

Das im Frühjahr Aufgebrochene fann bei gunftiger Witterung und einiger Behandlung ichon nach 4 Wochen ebenfalls gebrannt werben. Bu biefem Ende bringt man auf ber bem Winde entgegengesetten Seite bes Grundstückes die trochenen Rafen in Brand und indem man bem Winde immer entgegen= schreitet, streut man bie angezündeten Rasen auf bem noch nicht brennenden umber, um auch diese jum Brennen zu bringen, bis auch die ganze übrige Fläche angezundet ift. - Da die auf der Erde liegende Seite der Rasen selten, besonders bei nicht andauernd trodener Witterung, fo austrodnen, baf folde die zum Brennen geborige Trodenheit erhalten, so ift es beffer, die Rafenftreife in einzelne Stude zu zerlegen, und folde zum Trodnen auf die ichmale Rante nebeneinander zu stellen. Auf diese Weise trocknen die Rasen in 8 Tagen vollfommen aus, fo bag nun bas Brennen berfelben auf die vollkommenfte Weise stattfinden kann. Um bas mubsame Berhauen der Rasen nach dem Pflügen zu umgeben, bedient man sich bes S. 116. beschriebenen Rasenmeffere, mit welchem man vor bem Pflügen in die Lange ben Rafen quer burchschneibet. Unmittelbar nach bem Brennen egget man bie Dberfläche tüchtig. und wiederholt solches noch einigemal, worauf man alsbann bas Pflügen und Brennen noch einmal vornimmt, ober auch bas land mit dem entsprechenden Samen ansaet und folden mit der Egge oder bem Pfluge unterbringt.

# §. 230.

Um zu verhüten, daß das Feuer nicht zu tief in den Boben eindringe und löcher und Unebenheiten veranlasse, wird das in den rings um die Grundstücke herziehenden Gräben befindliche Wasser

so weit angestaut, als das Abbrennen der Grundstücke geschehen soll. Der Boden wird hierdurch feucht und das Feuer gehindert, tiefer in denselben einzudringen.

#### S. 231.

Um ben 3wed bes Berbrennens möglichft vollständig zu erreichen, werden die Rasen auf Haufen in Form eines abgestutten, inwendig hohlen Regels von 3 — 31/2 Ruß Sohe und 3 Fuß Durchmeffer Roch ebe man die Saufen oben etwas zubaut, stedt man in ben boblen Raum berfelben etwas trodenes Reisbolt, Dornen, Ginfter, Robr, Kartoffelfraut, Bohnenftrob, u. bgl., und macht an ben Boben bes Saufens ein fleines Zugloch, burch welches man ben Saufen angunden und bas Feuer unterhalten fann. Die noch etwas feuchten Rafenstücke läßt man unten an ber Erbe liegen, um folde fpater auf die ichon brennenden Saufen werfen und fo bas vielleicht zu ftarke Feuer berfelben mäßigen zu konnen. Ift bas im Innern ber Saufen befindliche Material in Brand, fo tritt man das bis jest im oberen Theil des haufens offen gelaffene Luftloch mit einem Rafen bis auf eine fleine Deffnung zu; Die Klamme wird hierdurch gezwungen, durch alle übrigen fich fonft noch porfindlichen kleinen Deffnungen zu bringen und so ben Saufen auf die vollfommenfte Weise zu entzunden. Es ift bierbei von Vortheil, wenn die Verbrennung nicht zu rasch, sondern so langsam geschieht, daß folde mehr ein langsames Berglimmen als ein rafches Auflobern genannt werden fann; ba, was auch burch bie Erfahrung bestätigt, ber nur verfohlte Rasen größere Dungfraft äußert, als ber förmlich in Afche aufgelöste. bem bie Saufen gehörig burchgebrannt find, was in 3-4 Stunden zu geschehen pflegt, flößt man die Saufen zusammen und bringt Die etwa noch nicht gehörig verkohlten Rasenstude in Die Mitte berselben, bamit auch diese noch verbrennen, wenigstens noch so geröftet werden, daß folde bei der fpateren Bearbeitung leicht Der ganze Saufen wird alebann fo gleichmäßig wie möglich auf dem ganzen Grundstud verbreitet, auf der Brand= stelle selbst, läßt man nur wenig Asche liegen, ba ber Boben

hier ohnedieß sowohl durch die Erhitzung, als durch das daselbst entstandene saure Ammoniak eine so große Fruchtbarkeit erhalten hat, daß er in dem ersten Jahre die üppigste Begetation her= vorzurufen im Stande ist.

Statt ber runden Haufen kann man auch die Rasen in länglichen Miethen aufsetzen, in beren Inneres man alsdann das als Brandstoff zu verwendende Material einlegt und solches an einem Ende anzündet; durch das Verstopfen oder Deffnen des anderen Endes dieses Feuerungskanals kann man dann ziemlich leicht den Verbrennungsprozes nach Gefallen mehren oder mindern.

Das Umberziehen ber Afche muß man Morgens frühe bei windstillem Wetter, ebe fich ber Thau verloren, vornehmen laffen, Man sucht, wenn indem sich sonst die Asche zu fehr verftäubt. möglich fo lange noch ber Boben warm ift, die Afche unterzu= pflügen, indem durch vielfältige Erfahrung bestätigt ift, daß auf biese Weise bas Brennen sich am wirksamsten zeigt. die hufe der Thiere nicht zu beschädigen, umwickelt man dieselben während bes Pflügens mit naffen Tüchern. Das Unterpflügen ber Asche geschieht möglichst flach, um sie bei bem Eggen um so beffer mit dem Boden zu vermischen. Nach dem Unterpflügen ber Afche läßt man bas Felb 4 — 5 Tage ruhig liegen; zeigt fich aledann während biefer Beit zwischen ben Furchen Schimmel, fo fann man bieg als ein Beichen großer Fruchtbarfeit betrachten. Das Feld wird nun, nachdem man zuvor tüchtig geegnet, zum zweitenmal, jedoch um 11/2 bis 2 Boll tiefer als bas erftemal, gepflügt, wieder geegnet und nachher die Saatfurche 4-5 Boll tief gegeben.

§. 232.

In wie weit ift das Düngen trodener Feldwiesen mit Stalldunger vortheilhaft ober nicht.

Um die obige Frage gehörig beantworten zu können, dürften vorerst die Produktionskosten des Düngers und dann der durch denselben beim Frucht= und Grasbau erzielt werdende Mehrertrag festzustellen sein. In dem Nachfolgenden wollen wir uns bemühen, die hierzu nöthigen Anhaltspunkte zu geben.

1) In Bezug auf die Produktionskoften bes thierischen Düngers.

Jeder Landwirth weiß, daß schon eine fehr gute Ruh bagu gehört, wenn folde im Durchschnitt genommen jährlich 1200 Maas Mild geben foll. Rechnen wir die Mags Milch zu 3 Kreuzer. bober durfte folde kaum anzunehmen fein, fo ift ber jährliche Nugen einer folden Ruh zu 60 fl. anzuschlagen. Der Werth bes Ralbes bleibt bier außer Betracht, ba auch fur Berpflegungs= fosten und Risico, sowie an Miethe für Stallung und Kutter= boden 2c. nichts gerechnet ift. Bergleichen wir nun ben Kutter= bedarf mit bem Ertrag, fo ftellt fich ein febr ungunftiges Berbaltniß beraus, indem sich ber jahrliche Bedarf an auf Seu reducirtem Futter, bei einer täglichen durchschnittlichen Futterung von 25 Pfund auf 91 Centner ober im Geldbetrag, ben Centner nur zu 48 Kreuzer angenommen auf eireg 73 fl. berechnet. übersteigt somit die Ausgabe die Einnahme um 13 fl., welche nunmehr von bem Dunger = Conto übernommen werben muffen. Diesem Conto fommen aber noch weiter zur Last die Rosten für Streuftrob; werden täglich 8 Pfund oder jährlich 29 Centner angenommen und ber Centner ebenfalls zu 48 Rreuger berechnet, so verursacht dief eine weitere Ausgabe von 23 fl. 12 fr., so daß der Werth des Dungers im Gangen mit 36 fl. 12 fr. ber Wirthschaft zur Last fommt, und nimmt man die Düngergewinnung von 91 Ctr. Kutter und 29 Ctr. Streuftroh zu 240 Ctr. ober 12 Wagen voll an, so wird ber einzelne Wagen nicht unter 3 fl. und einschließlich des Fuhrlohns, der Roften des Auf- und Abladens und Breiten bes Dungers nicht unter 3 fl. 30 fr. angenommen werden bürfen.

Untersuchen wir nun

2) auch, welche Resultate wir in Bezug auf Futtersgewinnung durch das Düngen der Wiesen erhalten, so ergiebt sich, daß trockene Feldwiesen (welche in Bezug auf die Güte des Bodens als Ackerseld in die erste Klassegehören würden,) wenn solche mehrere Jahre nicht gedüngt werden, kaum 15 Centner heu und Grummet liesern. Bei

Unwendung von 10 Wagen voll Stalldunger und binlang= lichem Regenfall fann ber Ertrag auf berfelben Biefe im erften Jahr gu 36 Ctr., im zweiten gu 24 Ctr., im britten gu 18 Etr. angenommen werben, fo bag im Gangen 78 Ctr., alfo um 33 Ctr. mehr ale bei ungedungten Wiefen gewonnen werben, welche im Roggenwerth zu 1178 Pfund = 4,7 wurttembergische Scheffel und im Geldwerth zu 37,6 fl. anzuschlagen fein burften. Diefer Mehrertrag von 33 Etr. ober 37,6 fl., murbe aber mit einem Aufwande von 10 Magen Dunger ober in Geld (per Bagen au 3 fl. 30 fr. veranschlagt) mit 35 fl. gewonnen, so daß also wenn wir den benöthigten Dunger um die obige Summe baar faufen wurden, ein baarer nachtheil bei biefer Bewirthichaftunges weise nicht zu fürchten ftande. Geben wir nun aber noch einen Schritt weiter, um zu untersuchen, ob bie Biefe auch im Stande ift, die roben Stoffe des jur größeren Kutterproduktion nothwenbigen Dungere felbst zu erzeugen, ober ob hierzu noch anderweitige Sulfe nothwendig ift, fo finden wir in dem Borbergebenden bereits nachgewiesen, bag um 33 Ctr. Futter mehr zu gewinnen 10 Wagen ober 200 Ctr. Mift verwendet werden muffen. Run gibt aber ber Mehrertrag von 33 Ctr. Futter burchschnittlich nur 66 Ctr. Dunger; Die fehlenden 134 Ctr. muffen alfo ba, wo feine Gelegenheit zum Unfauf beffeiben gegeben, bem Fruchtbau entnommen werben, ohne dag biefer etwas dafür guruderhielte. Der Feldbau unterftutt beshalb auch den Wiefenbau, ftatt baf ber umgefehrte Kall ftatt finden follte. Bei einer folchen Wiefen= wirthschaft ift bemnach auch nicht nur fein Gewinn, sondern für bie Wirthschaft, fo lange bieselbe biesen Dunger nicht entbehren ober folden zu Erzielung anderweitiger einen höhern Reinertrag liefernden, die Thätigfeit der arbeitenden Rlaffe firirenden Sandelsgewächse verwenden fann, ein reiner Berluft zu anzunehmen.

Wir haben oben angenommen, baß 1 Morgen Dungwiese circa 26 Ctr. Futter producire; es sind also zur Ernährung einer Kuh, wenn solche nur mit Gras und heu gefüttet wird, 3½ Mrg. Wiesen erforderlich. Denken wir uns aber nun noch diese 3 Morgen Wiesen in Ackerland umgewandelt und in gehörige

Fruchtfolge gebracht, so ist nicht zu läugnen, daß solche nicht allein das zur Ernährung einer Kuh erforderliche Futterquantum produciren, sondern daß sogar noch ein nicht unbeträchtlicher Theil desselben übrig bleiben kann; ja es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß oft das auf solchen umgebrochenen schlechten Wiesen erzeugte Stroh mehr werth ist, als zwei, drei der seits herigen Heuerndten.

Aber nicht alle Wiesen, g. B. Die an febr fteilen Abhangen gelegenen, bann die zu naffen und in Folge bestehender Localverhältniffe nicht leicht zu entwässernden Wiesen können bem Fruchtbau überwiesen werden. Da wo letterer nur geringe Ausdehnung hat und der Ertrag eines Gutes mehr auf Biebbaltung und Mildwirthichaft beschränkt ift, wie wir foldes häufig in Bebirgegegenden g. B. ber Schweiz zu feben Belegenbeit haben, wo ber Dünger für bas in geringem Umfange vor= bandene Aderfeld in binreichender Menge bisvonibel ift, ba wurde es die größte Ignorang verrathen, den überfluffigen Dunger nicht unfern Wiesen zuführen zu wollen. Aber selbst auch ba, wo fein Ueberfluß an Dunger vorhanden und die Bermehrung ber Kutters räthlich, ja mitunter nothwendig erscheint, dabei bie Rosten ber Dungung burch ben höheren Ertrag eines Biefen= landes gerechtfertigt erscheinen, da wird es immerhin den ratio= nellen landwirthschaftlichen Grundsägen entsprechen, auch die Wiesen au dungen; man suche bieß aber mehr mit mineralischen und vegetabilischen, als animalischen Dungstoffen zu bewirken, indem man lettere immer mit mehr Vortheil beim Fruchtbau wird ver= wenden fonnen.

Des Vergleiches wegen wollen wir auch hiervon ein Beispiel anführen.

Ein Morgen abgetragenes kand erster Klasse giebt nach zweis jähriger Ruhe vom Pflug ohne Düngung \* noch ungefähr 3 Scheffel Roggen und 8½ Etr. Stroh, hernach noch 5 Scheffel Hafer mit 4¾ Etr. Stroh und hernach 900 Pfund Kleeheu, zusammen 12 Scheffel, 6 Met. Roggenwerth; ist er aber mit

<sup>\*</sup> Anm. Nach 3. v. A. fehr schätzbarem Sandbuch für angehende Landwirthe.

10 Fuber Mist gedüngt worden, so ist der Ertrag an Roggen, Hafer und Klee wenigstens 36½ Scheffel Roggen werth, mithin hat nach dieser Rechnung sedes Fuder Mist einen Mehrertrag von ohnzefähr 2 Scheffel 6 Mehen (preuß. oder 5,9 würt. Simri.) hervorzgebracht, welche nur zu 8 fl. per württ. Scheffel berechnet, einen Werth von circa 6 fl. haben, während, wenn wir den Dünger auf Wiesen verbraucht, derselbe nur zu 3 fl. 43 fr. hätte verwerthet werden können.

## §. 233.

Unter welchen Umständen ift es räthlich, Wiesen in Aderland, oder Aderland in Wiesen umzuwandeln?

Ueber keinen Gegenstand der landwirthschaftlichen Praxis ist schon mehr gestritten worden, und divergiren die Meinungen so sehr, als bei dem in Frage gestellten. Die Einen wollen alle Wiesen zu Ackerland umgebrochen, die Andern alles Ackerland zu Wiesen angelegt haben. Beides sind die Extreme und die für dieselben gewöhnlich geführt werdenden Beweisgründe in den wenigsten Fällen stichhaltig. Das, was der beständige Secretair der landwirthschaftlichen Vereine für das Großherzogthum hessen, Deconomierath Pabsi \*; Seite 219 der landwirthschaftlichen Zeitschrift für das Großherzogthum hessen, Jahrgang 1837 hierüber sagt, glaube ich als sehr gediegen meinen Lesern wörtlich mitstheilen zu dürfen.

Nach der Einleitung in diesen Gegenstand sagt derselbe: Natürlich muß bei diesen Fragen vorausgesetzt werden, daß es sich von selbst versteht, densenigen Grund und Boden als Wiese zu belassen, der wegen zu nasser, oder sonst ungünstiger Lage dem Pfluge unbedingt nicht zugänglich ist.

Ich bin aber damit allein nicht zufrieden, sondern behaupte, daß man überhaupt um so viel mehr Wiesen haben oder anzulegen suchen musse, je ungunstiger die Lage an sich für den Ackerbau, oder je schlechter der Boden ift, sobald bei dem einen

<sup>\*</sup> Anm. Der gegenwartige, rühmlichst befannte Direktor ber land: und forstwirthschaftlichen Lebranstatt zu hohenheim, herr Geheimerath v. Babft.

oder anderen dieser Fälle, oder bei dem Zusammentreffen beider (ungünstige Lage und schlechter Ackerboden), die natürlichen Berspältnisse für den Wiesenbau nur einigermaßen günstig sind, was sich sehr häusig trifft.

Bur Begründung ber hier eben ausgesprochenen Unsicht diene weiter Folgendes.

In allen rauberen Bebirgegegenden muß ber immer gering bleibende Ertrag bem Ackerboden burch vermehrte Arbeit und Dungung abgezwungen werden; die Biebzucht allein gewährt bier ben Sauptertrag, und diefer Ertrag fällt auf Diejenigen Grundftude gurud, welche bas Rutter für bas Bieb geliefert haben; dieß find vor allem die Wiesen. Insoweit also die Lage einigermaßen für ben Graswuchs gunftig ift, wird man in allen rauben Gegenden nicht leicht zuviel Wiesen baben, und faum burfte bier ber Fall vorkommen, in dem es rathlich fei, eine einigermaßen gute Wiese in Feld umzuwandeln, es mußte benn Die Absicht vorliegen, mittelft Aufbruch die Wiefe zu verjungen; bagegen würde in folder Lage häufig manches Aderland beffer Wiese ober felbst Beide sein (namentlich ein Bechsel mit Feldbau, wovon nachber) benn bei genauer Rechnung findet es fich ftets. baß in schlechter Lage mit schlechtem Boben bas Kelb entweber gar feinen Reinertrag ober beffen nur bochst wenig liefert, und nur ber ale Grasland gut und verftandig benutte Boben ben Ertrag abwirft, wovon der Bauer lebt. - Ein ähnlicher Kall tritt bei febr tiefer Lage ein, welche zeitweise von Ueberschwemmun= gen ober auch nur noch zu großer Raffe leidet; es wurde boppelt thöricht fein, bier ben Boben aufzubrechen, einmal weil ber Ertrag badurch unficher wird, und bann weil bei eintretenben Ueberschwemmungen ber aufgebrochene Boben mit fortgeriffen werden fann. - Wer baran zweifelt, bag bloge Biefen= und Beidenugung eine bobe Boben-Benugung gewähren fonne, der begebe fich einmal in bie niederländische Gebirgsgegend, bas Limburger-Land genannt, ober in die Grasniederungen Hollands.

Setzen wir nun auch voraus, daß Clima und Lage an und für sich bem Aderland vollkommen gunftig seien, dagegen ein

fcblechter Boben vorherriche; - wir wollen nur bie beiben Extreme, Sand und Thon, ins Auge faffen; — so wird in solchen Berbaltniffen ber fünstliche Futterbau um fo schwieriger, je schlichter ber Boden ift. Da wir aber unter allen Umftänden voraussetzen muffen, daß eine gute Landwirthschaft nur da existirt, wo ein binreichender Futterbau und Biebstand vorhanden ift, so find barum Wiesen in lettgedachtem Kalle wieder von bober Wichtig= feit. Man muß baher bei vorherrichendem Sandboben jede feuchte Lage, jede Stelle, wohin man etwas Baffer bringen fann, bazu benuten, Wiesen zu unterhalten, anzulegen. Bei vorherrichendem zu ichwerem Boden verhält es fich eben fo, nur unterftütt bier die Beschaffenheit bes Bodens selbst glücklicherweise die Anlegung und Unterhaltung von Grasland weit mehr, als bei von Natur zu leichtem, trodenem Boben. - Jemehr Wiesen eine Wirthschaft mit ichlechtem Boben bat, befto beffer, ficherer wird sie bestehen; je weniger Wiesen, um so armer, schlechter wird es um fie ausseben.

In guter Lage mit foldem Boben, worin ber Anbau ber verschiedenen Kutterfräuter mit großer Sicherbeit gedeibt, wo alfo Die fünstlichen Futterfelder Die Stelle ber Wiesen einnehmen, mo jene allerdings boberen Ertrag, als mittelgute ober gar geringe Biesen abwerfen, wo durch die Einschaltung des Kutterfräuter= baues eine möglichst einträgliche Fruchtfolge begründet ift; ba find Die Wiesen allerdings entbehrlich, und ba ift es auch ein Zeichen von noch geringem Culturzustande, wenn man große Strecken wenig einträglicher, bem Pfluge zugänglicher Biefen liegen, ober wenn man das Bieh zur vernachläßigten Weide treiben fieht auf Boben, der gutes Ackerland fein könnte. Demohngeachtet ift auch in folden Berhältniffen etwas natürliches Wiesenland, sobald es von der Lage ift, daß es bei gehöriger Pflege, mit ober ohne Bewässerung, als gut bezeichnet werden barf, eine große, eine unschätbare Stuge fur ben Aderbau; benn fo ficher, ale eine gute Wiese, trägt fein funftliches Futterfeld, und fo naturgemäß, als gutes Wiesenheu, ift fein anderes Futter für unseren Biebftand; fehlt aber Gras, wie Rlee (Luzerne, Esparsette 2c. mit

eingerechnet,) so ist weder im Sommer noch im Winter die Untershaltung einer guten Biehzucht auf die Dauer möglich, und darum erkenne ich Rüben, Kartoffeln und dergleichen auch nur bedinsgungsweise als Stellvertreter für das abgehende Dörrfutter im Winter an; vollständig können sie dasselbe nie ersetzen, so wichtig sie auch als Hauptzusat des Wintersutters sind.

Bergleichen wir endlich eine gute Bewässerungewiese im Reinertrage mit gutem Aderfeld, fo wird fich, fo balb wir bei letterem Dungung und Arbeit im mabren Werthe aufchlagen, bei ersterer in ber Regel ein boberer Reinertrag, als bei letterem. berausstellen, sei es nun, daß wir das Futter, weil wir es nicht nöthig haben, verfaufen, ober fei es, bag wir basfelbe in unserer Wirthichaft verwenden, badurch einen höheren Ertrag aus ber Biehzucht erzielen, und zugleich in ben Stand gefett werben, einen einträglichen Sanblungsgewächsebau gu treiben, ben wir ohne die Wiesenzulage wenigstens zum Theil unterlaffen mußten. Selbst ber fleine Bauer, ber faum fur zwei Fahr = Rube Arbeit bat, wird burch einen verhaltnigmäßigen Befit guter Wiesen in ben Stand gesett, viel mehr Sandarbeit auf seinen Ackerbau verwenden, durch diese mehr verwendete Arbeit an sich also schon einen boberen Berdienst erzielen zu konnen, ale ohne biefe; benn batte er feine Wiefen, fo mußte er mehr Keld zum Futterbau liegen laffen, er mußte einen größeren Theil von Arbeit und Dunger auf ben Anbau ber nöthigen Futtermittel verwenden, wurde im Dungungszustande seines Feldes überhaupt geringer fteben, und aus allen diefen Urfachen weniger folder Produfte zieben konnen, welche von einer fleinen Alache einen boben Robertrag abwerfen, ein Umstand, ber wegen ber Berwerthung der eigenen Sandarbeit fur den fleinen Grundbefiger allerdings von höchfter Wichtigkeit ift, weghalb ihm auch nicht bamit gebient fein fann, ju viel Wiefen und verhaltnigmäßig gu wenig Feld zu haben.

Aus allen diesen Darlegungen wird hervorgeben:

1) Daß man auch unter ben gunftigften Berhaltniffen fur ben Aderbau babin trachten folle, wenigstens etwas gute Wiefen

- zu haben, sie also, wenn sich Lage bafür findet, anzulegen, keineswegs aber bie rorhandenen wenigen guten Wiesen vollends in Ackerseld umzuwandeln.
- 2) Daß gute Bewässerungswiesen für den größeren Grundbessißer nicht leicht in zu großer Ausdehnung vorhanden sein können, für den mittleren und kleineren Grundbesißer aber allerdings ein Uebermaß derselben gegen den Feldbesiß es um so mehr räthlich machen kann, einen Theil in Ausbruch zu nehmen, je kleiner der Besiß des Einzelnen ist. Dieser Fall wird sich aber nicht sehr oft sinden; dagegen wird es nicht seltener vorkommen, daß man bei hinreichendem Ackerselde wohl thut, eine in Bewässerungswiesen verwandlungsfähige Feldsläche, zumal wenn solche entsernt vom Orte liegt, zu Wiesen anzulegen.
- 3) Daß man um so viel mehr ben Wiesenbau auszudehnen trachten solle, je schlechter die climatische Lage, oder der Boden, oder beide zusammen sind. Dabei bleibt stets vorausgesetzt, daß eine dürre, sterile Lage, wenn nicht etwas Wasser dahin zu bringen ist, unter keinen Umständen zu Wiesen sich eignet. Man denke dann, wenn der Feldbau hier eben so unbelohnend ist, an Weides oder Waldnugung.
- 4) Daß eine wegen zu trockener Lage schlechte Wiese um so mehr in Ackerfeld umgewandelt werden sollte, je mehr der Boden an sich dafür geeignet ist.

Jum Schlusse muß ich noch einen Mittelweg berühren, welcher in nicht wenig Fällen wohl das beste Aussunstsmittel sein würde. Es ist nemlich gewiß, daß es in vielen Gegenden nur wenig gute, aber viel schlechte Wiesen gibt, theils wegen etwas zu trockener Lage und Mangel an Wässerung, theils wegen Mangel an geeigneter Düngung und guter Pslege; serner ist es gewiß, daß der Auswand an Dünger für eine Wiese, welche ohne jährliche Düngung keinen genügenden Ertrag abwirft, häusig nach Verhältniß des dadurch erreichbaren Ertrags viel zu hoch ist, und der Düngungsstand des Feldes dadurch viel zu sehr geschwächt wird. Dennoch bleibt in solchen Lagen, weil sie zum Kleedau auch zu unsicher sind und der

Aufbruch ber gangen Biefen ben Aderbau gefährben murbe, ober weil die Entfernung vom Orte zu groß ift, der Befig einer ansehnlichen Biefenfläche fehr munichenswerth. Sier find wohl ficherlich bie Bechselwiesen am rechten Plate. Um ihren großen Werth. ber leider bei uns faft gar nicht gefannt ift, zu schätzen, bebe ich bier eine Stelle aus einem größeren Auffage über Bechfelwiesen aus Nro. 29. biefer Zeitschrift 1834 aus, worin es unter anderem beißt: "Es ift einleuchtend, daß auf einem etwas feucht gelegenen, gut vorbereiteten Ader ber Grasmuchs eine Reibe von Jahren febr einträglich sein muß, während es gewiß ift, daß er später nach und nach abnimmt; nicht weniger gewiß aber ift, daß die nach einer Reihe von Jahren wieder umgebrochene Grasnarbe gleich einer Düngung zu betrachten ift, wonach mehrere reichliche Erndten gewonnen werden fonnen ic. - - Mögen nun auch bie Källe felten sein, wo es am Plate ift, fammtliches Keld in einen Wechsel zwischen Ader = und Grasland zu bewirthschaften, so find bagegen diejenigen um fo baufiger, daß man mehrere dazu taugliche Grund= ftude, ober bieberige etwas zu trodene Biefen zu ber Benugung als Wechselwiesen vortheilhaft auswählen fann, dergestalt, daß bie eine Salfte biefer Grundftude abwechselnd zu Aderfeld genommen, während die andere Salfte als Wiese verwendet wird zc. Oft ift auch der Aufbruch und zwedmäßige Wiederanlegung (Berjungung) einer Wiese hinreichend, auf eine lange Reihe von Jahren eine gute Wiese an die Stelle ber vorher schlechten zu erhalten \*.

Der Aufbruch alter Wiesen und eine zweikmäßige Wiederanlegung berselben wird zwar bei uns in neuerer Zeit öfters vorgenommen, eigentliche Wechselwiesen eristiren aber noch selten; ihre Wichtigkeit kann besonders für Gebirgsgegenden nicht genug empfohlen werden; selbst da, wo bewässert werden kann, dürsten mitunter die Wechselwiesen in Frage genommen werden.

<sup>\*</sup> Anm. Je besser ber unter ben Rasen besindliche Boben ift, je mehr Productionsfraft berselbe besigt, je mehr die übrigen örtlichen Verhältnisse die Begetation zu unterstügen im Stande sind, je mehr die Wiesen vorher mit schlechten, vielen Raum einnehmenden, wenig Nahrungskoff gebenden Untrauter bestanden, um so langer werden die guten Folgen einer berartigen Kultur sichtbar bleiben.

#### S. 234.

Ueber Wechselwirthschaft im Allgemeinen.

Mach Liebig. \*

Eine langjährige Erfahrung hat bewiesen:

1) daß einjährige Kulturpstanzen auf einem und demselben Boden hinter einander folgend nicht mehr gut gedeihen; 2) daß die Fruchtbarkeit des Bodens vermehrt wird, wenn das Feld zwar gebaut (gepstügt, geegget wird) im übrigen aber ohne eine Frucht zu tragen liegen bleibt, 3) daß gewisse Pflanzen erst nach einer Reihe von Jahren wieder einen entsprechenden Ertrag gewähren, während andere bei gehöriger Düngung hinter einander gebaut werden können; 4) daß manche Pflanzen den Boden verbessern, andere ihn schonen, und wieder andere (und dieß sind die häusigsten) ihn angreisen oder erschöpfen.

Durch die Exfremente von Thieren und Menschen wird die Fruchtbarkeit des Bodens im Allgemeinen gesteigert. Allein nicht immer steht die Erndte mit der Düngung im geraden Verhältnisse, und man hat dabei die Ersahrung gemacht, daß ein für eine gewisse Pstanzengattung unfruchtbares Feld für eine andere dennoch fruchtbar gewesen ist. Man kam deßhalb zur Ueberzeugung, daß die Fruchtwechselwirthschaft die beste sei, welche nicht allein mit verhältnismäßig wenigem Dünger einen möglichst hohen Ertrag erzielt, sondern auch die Fruchtbarkeit des Bodens durch Mannigsfaltigkeit der Kultur eben so gut wie durch zeitliche Ruhe (die Brache) zu erhalten und zu steigern sucht.

Daß aber ein Fruchtwechsel wirklich nöthig und vortheils haft ift, läßt sich mit Hulfe chemischer Principien barthun.

So nehmen nach de Candolle die Wurzeln ber Pflanzen, indem sie jede Art von löslichen Materien des Bodens aufsaugen, unter diesen eine Menge Substanzen in ihre Masse auf, welche unfähig zu ihrer Nahrung sind. Diese Materien werden durch die Wurzeln wieder abgeschieden und kehren als Exfremente in

<sup>\*</sup> Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrifultur und Phyfiologie S. 143 - 181.

ben Boben zurück. Von berselben Pflanze können sie nun als Erfremente zu ihrer Affimilation nicht verwendet werden, und je mehr dieser Boben von diesen Stoffen enthält, desto unfrucht-barer muß er für die nemlichen Pflanzen werden. Diese Materien können aber von einer zweiten Pflanzengattung affimilirbar sein. Indem sie so einer andern Pflanze zur Nahrung dienen, wird diese den Boden von diesen Erfrementen befreien und ihn somit für die erste Pflanze wieder fruchtbar machen, und wenn sie selbst durch ihre Wurzeln Stosse absondert, die der ersteren zur Nahrung dienen, so wird der Boden dadurch auf doppelte Weise gewinnen.

Nach Macair=Princep, welcher durch direkte Versuche bewiesen hat, daß viele Pflanzen durch ihre Wurzeln extraktartige Materien absondern, sollen die verschiedenartigen Pflanzengattungen bald einen scharfen und harzigen, bald einen milden und gummiähnlichen Stoff absehen.

Die gummigen und harzigen Exfremente, fo wie alle, welche Rohlenstoff enthalten, rühren von den Nahrungsmitteln ber, welche Die Pflanzen aus der Luft aufnehmen. Es find dieß nicht affimilir= bare Stoffe, welche nach de Candolles Ansicht bem Boben in Form von Erfrementen zurüchgegeben werden, oder nach Macaire-Princep Materien, welche die Pflanzen ausschwigen, durch die sie dem Boden den Rohlenftoff wiedergeben, den sie von seinem humus in ihrer frühesten Periode der Entwickelung empfangen haben. es nun icon hiernach auf ber einen Seite erklärlich wird, warnm man 3. B. nach Getreibe fein Getreibe, nach Erbsen feine Erbsen ziehen kann, auf der anderen aber unerklärlich, wie und auf welche Weise die Brache das Feld verbeffert und zwar um so mehr, je forgfältiger es bearbeitet wird, fo muß man allerdings den Er= nährungsprozeg ber Pflanzen in Betracht zieben, babei aber gleich= zeitigfauf den physiologischen und chemischen Bergang ber Berdauung und Ernährung bei den Menichen und der Thierwelt gurudgeben und mit Berücksichtigung der dabei vorkommenden Proceduren analoge Schluffe auf ben Lebensprozeß ber Pflanzen ziehen.

Gleich wie in den Exfrementen ber einen Thiergattung immer

noch Stoffe enthalten sind, welche einer andern wieder Nahrungstheile abgeben, ebenso verhält es sich auch mit den Pflanzen, welche Stoffe, die zu ihrer Ernährung nicht mehr dienen, dem Boden als Extremente zurückgeben, welche letztere einer zweiten und dritten Pflanze wieder zur Nahrung dienen und selbst zum Bestehen derselben unentbehrlich sind.

Diese Exfremente erleiden durch die Einwirfung des Wassers und der Luft, so wie durch dasUmackern eine Beränderung, d. h. sie werden in Fäulniß und Berwesung übergeführt. In einem kalkreichen Boden geschieht dieß schneller, in einem Thon= oder Lehmboden langsamer. In dem einen Boden wird man die nemliche Pflanze nach dem 2ten Jahre, in anderen Bodenarten nach dem 5ten oder 9ten Jahre mit Bortheil wieder bauen können, weil die Berwandlung und Zerstörung der auf ihre Entwickelung schädlich einwirkenden Erkremente in dem einen Fall schon in dem 2ten und im andern erst im 9ten Jahre vollendet ist, woraus sich dann auch die Nothwendigkeit des Pflanzenwechsels erklärt. Deswegen geräth z. B. in der einen Gegend der Klee auf dem nemlichen Felde erst im 6ten, im andern erst im 12ten, der Lein im 3ten und 4ten Jahre wieder.

Die Verwitterung ber oberen Feldschichte, oder die Humificirung läßt sich allerdings durch Anwendung von kalihaltigen Stoffen, durch gebrannten Kalk, durch unausgelaugte Asche 2c. beschleunigen.

Durch die Brache erlangt der Boden einen Theil seiner früheren Fruchtbarkeit schon dadurch wieder, daß, weil in der Zeit der Brache, neben der fortschreitenden Verwitterung, die Zerstörung oder Humisicirung der darin enthaltenen Erkremente erfolgt.

Eine Ueberschwemmung ersett die Brache in kalireichem Boden in der Nähe des Rheins, des Nils, wo man ohne Nachtheil auf denselben Aeckern hintereinander Getreide baut. Eben so vertritt das Wässern der Wiesen die Wirkung der Brache; das an Sauerstoff so reiche Wasser der Bäche und Flüsse bewirkt, indem es sich unaufhörlich erneuert und alle Theile des Bodens

burchtringt, die schnellste und vollständigste Verwesung der angebäuften Excremente \*. Wäre es das Wasser allein, was der Boden aufnimmt, so würden sumpfige Wiesen die fruchtbarsten sein. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß die Vortheilhaftigseit des Fruchtwechsels da begründet erscheint, wo die angebaut werbenden Pflanzen alle zu ihrer Entwickelung unentbehrlichen Bestandtheile in hinreichender Menge und in einem Zustande vorssinden, daß solche von ihnen ausgenommen werden können. So bedürsen alle Pflanzen der Alkalien, die eine Pflanze wie die Graminen, in der Form von keinsauren, eitronensauren, essigssauren, bie andern in der Form von weinsauren, eitronensauren, essigssauren, kleesauren ze. Salzen. Eine dritte Pflanzengattung bedarf des phosphorsauren Kalk, eine andere der phosphorsauren Vittererde, manche können ohne kohlsauren Kalk nicht gedeihen.

Die Rieselsäure ist die erste feste Substanz, welche in die Pflanzen gelangt, sie scheint die Materie zu sein, von der aus die Bildung der Holzsasern ihren Anfang nimmt \*\*.

Bepflanzen wir nun einen Boden mehrere Jahre hinter einsander mit verschiedenen Gewächsen, von welchen die erste in dem Boden die anorganischen Bestandtheile zurüdläßt, welche die zweite,

<sup>\*</sup> Anm. Dieß gilt besonders dann, wenn statt einer Ueberstauung, welche Luft und Wärme, so wie die übrigen bei dem obigen Prozeß mehr oder weniger thätigen atmosphärischen Einstüsse von den Pflanzen und dem Boden abhält, eine blose Ueberrieselung eingeführt wird und diese mit je zeitweiser Trockenslegung gehörig abwechselt, überhaupt aber die mit einmal zu überrieselnde Fläche nicht zu groß genommen, so wie das zur Bewässerung gebrauchte Wasser nicht unmittelbar zur Ueberrieselung verwendet wird. In beiden Fällen setzt das Wasser nicht allein seine Dungstosse zumächst des Hauptzuleitungsgrabens ab, sondern es nimmt vermöge seiner Eigenschaft, sich mit lösbaren Körpern zu afsimiliren, von andern Pflanzen ausgeschiedene Stosse (Ercremente) in sich auf, welche es nun den entsernteren Wiesentheilen zuführt; daß letzter hierbei nicht gewinnen kann, haben wir in dem Obigen bereits dargethan.

<sup>\*\*</sup> Anm. Wo baher in einem Ackerboben bie Kiefelfaure so wie bie Alkalien fehlen ober nur in geringem Grade vorhanden find, wie z. B. in ben meisten Torfmooren, da gebeihen bie meisten Pflanzen, besonders aber die Holze pflanzen nur bann wenn diese Stoffe dem Boden in mechanischer Weise zugesführt werden. In Bewässerungsanlagen geschieht dies auf die einsachste Weise mittelft bes Wassers.

biese wieder, was die dritte bedarf, so wird er für diese brei Pflanzen fruchtbar sein.

Wenn nun die erste Pflanze z. B. Weizen ist, welcher die größte Menge kieselsaures Kali consumirt, während die auf ihn folgenden Pflanzen nur geringe Menge Kali dem Boden entziehen, wie Leguminosen, Hackfrüchte 2c., so wird man nach dem 4ten Jahre wieder Weizen mit Vortheil bauen können, denn während dreier Jahren ist der Voden durch die Verwitterung wieder fähig geworden, kieselsaures Kali in hinreichender Menge an die jungen Pflanzen abzugeben.

Für die anderen anorganischen Bestandtheile muß für verschiedene Pflanzen, wenn sie hiuter einander gedeihen sollen, ein ähnliches Berhältniß berücksichtigt werden.

Eine Aufeinanderfolge von Gewächsen, welche dem Boden einerlei Bestandtheile entziehen \*) muß im Allgemeinen ihn nach und nach völlig unfruchtbar für diese Pflanzen machen.

Eine sebe dieser Pflanzen hat während ihres Wachsthums eine gewisse Menge kohlenstoffreicher Materien an den Boden zurückgegeben, welche nach und nach in Humus übergingen; allein wenn derselbe auch in der Periode des Wachsthums für manche Pflanzen ausreicht, um sie zur vollendeten Entwickelung zu bringen, so ist er dennoch unzureichend, gewisse Theile der Pflanzen (Samen und Wurzeln) mit einem Maximum von Nahrung zu versehen. Ein Maximum des Ertrags aber steht genau im Verhältniß zu der Menge der Nahrungsstoffe, die ihr in der ersten Zeit ihrer Entwickelung dargeboten werden.

Diese Nahrungsmittel sind Kohlensäure, welche ber Boben in der Form von Humus, es ist Stickstoff, den er in der Form von Ummoniak erhalten muß, wenn dieser Zweck erreicht werden soll.

Die Bildung von Ammoniak kann auf dem Culturlande nicht bewirkt werden, wohl aber eine künstliche Humuserzeugung. Diese muß als eine Hauptaufgabe der Wechselwirthschaft und als zweite Ursache ihrer Bortheilhaftigkeit angesehen werden.

<sup>\*</sup> Anm. Ober wie bei ben Wiefen jedes Jahr biefelben Consumente find. D. H.

Das Unfaen eines Felbes mit einer Brachfrucht, mit Rlee, Roggen, Lupinen, Buchweizen zc. und die Einverleibung ber ihrer Blüthe naben Vflanzen in ben Boben burch Umadern löst biefe Aufgabe in fofern, ale der jungen Vflanze verwesende zu ihrem Bachsthum taugliche Materien zugeführt werden. Bollftandig wird biefer Zweck burch Bepflanzung bes Kelbes mit Efparsette ober Luzerne erreicht. Diese burch einen ftarfen Wurzelbau und eben fo ftarten Blätterwuchs ausgezeichneten Pflanzen bedürfen aus bem Boden nur einer geringen Menge von anorganischen Stoffen. Bis zu einem gewissen Grade von Entwickelung gefommen, bleibt ihr alle Roblenfäure, alles Ummoniaf, was die Luft und ber Regen zuführen; was der Boden nicht aufnimmt, faugen bie Blätter ein; fie find es, durch welche die affimilirende Dberfläche vervieroder versechsfacht wird, welche die Berdünftung des Ammoniaks auf ber Dberfläche bindern, indem fie folche bedecken, fo wie beren Excremente nicht unerhebliche Nahrungestoffe für die folgenden Vflanzen abgeben.

Diese Bereicherung des Bobens mit Stoffen, welche fähig find, in humus überzugehen, dauert mehrere Jahre hinter einander, aber nach einer gewissen Zeit zeigen sich fahle Stellen.

Die Pflanzennahrungsstoffe sind consumirt und die Erde so mit Excrementen angeschwängert, daß sede Wurzelfaser damit umgeben ist; in dem auflöslichen Zustande, den sie eine Zeitlang bewahren, wird ein Theil davon wieder von der Pflanze aufgenommen, auf welche sie nachtheilig wirken, indem sie nicht assimiliebar sind.

Beobachtet man nun ein solches Feld (eine Wiese) eine Reihe von Jahren hindurch, so sieht man deutlich, daß die kahlen Flecke sich wieder mit Begetation (immer derselben Pflanze) bedecken, mährend andere kahl und anscheinend unfruchtbar für die nemliche Pflanze werden. Dies geht dann abwechselnd so fort.

Die Ursachen dies Rahl = und abwechselnd Fruchtbarwerbens sind einleuchtend. Die Excremente auf den kahlen Plätze erhalten keinen neuen Zuwachs; dem Einfluß der Luft und Feuchtigkeit Preis gegeben, gehen sie in Verwesung über, ihr schädlicher Einfluß bort auf; die Pflanze findet die ihr schädlichen Stoffe

entfernt und trifft im Gegentheil wieder Humus an, ben sie auf's Neue consumirt \*.

# Von der Kultur der Wiesen im Wechsel, oder den fogenannten Wechselwiesen.

#### §. 235.

Die regelmäßige wechselsweise Benutung eines Grundstückes als Acker und Wiese, muß wie aus dem Vorhergehenden abzusleiten, von so entschiedenem Vortheil für dem landwirthschaftlichen Betrieb sein, daß bei dem unverkennbaren Vorwärtsschreiten unserer Agrifultur eine möglichst allgemeine Aufnahme in den Rotationsplan derselben um so mehr prognosticirt werden darf, als durch dieselbe ein Mittel begründet wird, mehr Futter produciren, eine größere Duantität Dünger einer kleinern Ackerstäche zuwenden und letzteren hierdurch, so wie durch die Ersparung von Zeit und Arbeitskräften, höhere Erträge wie früher dem Ganzen abgewinnen zu können.

## §. 236.

Das seither häusige Mißlingen dieser Kulturmethode ist weniger in der Schwierigkeit der Ausführung, als der Verkehrts beit der dabei in Anwendung gebrachten Mittel aufzusuchen. Man bricht die Wiese um, baut sie mehrere Jahre, in der Regel mit Pflanzen, welche die Bodenkraft in ungewöhnlicher Weise in Anspruch nehmen und überläßt, wenn dieses Ausplünderungsspstem keinen Reinertrag mehr zu geben verspricht, das Grundstüdt ohne Düngung und Ansaat seinem Schicksale, hoffend, dasselbe berge dennoch die zur Bildung einer neuen kräftigen Grasnarbe erforderlichen Stoffe in seinem Schooße.

<sup>\*</sup> Unm. Alle biese Erscheinungen sehen wir ebenfalls beim Wiesenbau. Ift eine Zeitlang trockene, warme Witterung, so werden diese Excremente schneller zersetzt, und in Humus verwandelt, tritt nun hinlangliches Regenswetter ein, so werden diese Stoffe den Pflanzen zugänglicher gemacht und der Bachothum letzterer in auffallender Weise besorbert.

Außergewöhnlich viel glaubt man schon gethan zu haben, wenn man den ausgemergelten Boden nochmals umbricht und statt mit gutem Grassamen mit sogenannten Heublumen übersäet, und wundert sich wohl noch gar, wenn der in letterem enthaltene Grassamen nicht aufgehen will, dagegen Unfraut die ganze Fläche überzieht.

Unter solchen Verhältnissen können Wechselwirthschaften allerdings feine günstigen Resultate liefern, noch zur Nachahmung aneisern. Wird dagegen nach folgender Unweisung verfahren, so durfte bei nicht ganz trockenen Jahren oder wo man, wie in Bewässerungsanlagen, Gelegenheit hat, dem Boden die nöthige Feuchtigkeit zuführen zu können, der gute Erfolg nicht lange zweiselhaft bleiben.

#### S. 237.

Um ben guten Erfolg möglichst zu sichern, haben wir besonders Rücksicht zu nehmen:

- 1) Auf die Auswahl der Grundstücke. Siebei ift besonders zu berücksichtigen, daß da, wo man Gräser mit gutem Erfolg bauen will, das Land kein durres, allzu trocken gelegenes sein darf, sondern eine etwas feuchte Lage haben muß, wenn solches nicht bewässert werden kann \*, bedarf keiner näheren Hinweisung. Kann diesen Bedingungen jedoch entsprochen werden, so ist jeder Boden, wenn anders nur Samen in demselben keinem, oder die Oberstäche mit bereits vorhandenem Rasen belegt werden kann, besonders aber Sand, Lehm, Thon hierzu geeignet.
- 2) Bor dem Aufbrechen bes Rafens bereits bestehender

<sup>\*</sup> Anm. Ju ber Lombarbei, so wie auch im Siegenschen, bem Lune burgischen ze. halt man jezeitigen Umbruch selbst bei regelmäßig angelegten Kunstwiesen noch für nüglich. Wird beständig nur mit klaren Waser, welches nur wenig erdige Stosse niederschlagen und eine Berjüngung der Grasnarbe bewirken kann, bewässert, und haben sich die besteren Graser zum Theil verloren und schlechte Gräser und Unkräufer eingestellt, nimmt überhaupt der Ertrag ab, so erkenne ich die Nothwendigkeit und Nüglichkeit eines Umbaues ebenfalls an, weniger wo die entgegengeseten Berhältnisse statssnehen.

Wiesen muß auf gehörige Trockenlegung berselben gehörige Rücksicht genommen, und das in dieser Beziehung etwa Erforderliche (Ziehung von Gräben 2c.) vorgenommen werden. Kann das überslüssige Wasser über das Niveau der im Bau zu nehmenden Fläche angestaut und zurücksbehalten, so wie letztere bei einfallender Trocknung damit angeseuchtet werden, so wird dies zur Beförderung des beabsichtigten Zweckes sehr wesentlich beitragen.

Ift das Grundstück längere Zeit als Wiese benutt worden und soll nunmehr in Ackerland umgewandelt werden, so ist eine eigentliche Düngung desselben nicht gerade absolut nothwendig, doch wird es zur Zersezung des Nasens und der in dem Boden befindlichen Pflanzennahrungsstoffe wesentlich beitragen, wenn kurz vor dem Umbruch, welcher möglichst vor Winter vorzunehmen wäre, pro Morgen 5-6 Scheffel an der Luft zersallener Kalk auf die Obersläche gestreut würden. Der Boden wird hierdurch milder und die etwa in demselben enthaltene Säure getilgt \*.

## 3) Ansaat.

Ist der Boden vor Winter aufgebrochen, so wird er zu der gehörigen Zeit im Frühjahre mit Hafer angefäet \*\*, tüchtig geegget und bis zur nächsten Erndte liegen gelassen. Im nächsten Frühjahr, nachdem zuvor der Acer gehörig klar gemacht, werden Erbsen oder Wicken angefäet, diese aber vor der Samenreise zu Heu oder Grünstütter abgemäht, das Grundstück alsdann bis zum nächsten Frühjahr mit der größten Sorgsalt gebaut, damit alles Unkraut zerkört und der Boden zur Aufnahme des Grasssamens geschickt gemacht werde. Vor dem letzten Pflügen werden per Morgen 6 — 8 Wagen voll Kompost oder eben so viel

<sup>\*</sup> Anm. Was ebenfalls noch burch bas §. 225 angegebene Brennen bes Rasens wesentlich gefördert wird, so wie basselbe überhaupt sehr geeignet ift, ben Boben in ganz kurzer Zeit gehörig urbar zu machen.

<sup>\*\*</sup> Unm. Man febe S. 171. II. b.

verrotteter Mist aufgebracht \* und gebreitet, der Ader sodann mit Gerste, sedoch 1/3 weniger wie gewöhnlich, angesäet und flach untergepflügt; der zur Ansaat bestimmte Grassamen wird alsdann nebst einigen Scheffeln Kalk aufgestreut und das Ganze mit der Dornegge überzogen.

## §. 238.

Bur Ansaat ber Wechselwiesen taugen biejenigen Gräser und Pflanzen am meisten, welche in der fürzesten Zeit zu ihrer Bollfommenheit gelangen, breite und saftige Blätter haben und nicht schnell Samen tragen. Gewächse dieser Art geben, wie man vermuthet, den größeren Gewichtsertrag an Kraut und erschöpfen den Boden am wenigsten.

hierher gehören

- 1) Englisches Rangras, Lolium perenne.
- 2) Französisches Rangras, avena elatior.
- 3) Golbhafer, Avena flavescens.
- 4) Wiesenlieschgras, Phleum pratense.
- 5) Wiesensuchsschwanz, Alopecurus pratensis.
- 6) Bartlicher Schwingel, Festuca duriuscula.
- 7) Lolchartiger Schwingel, Festuca loliacea.
- 8) Gemeines Rispengras, Poa trivialis,
- 9) Wiesenrispengras, Poa pratensis,
- 10) Geripptes Rispengras, Festuca nervata.
- 11) Langwurzelicher Rlee, Trifolium macrorhizum.
- 12) Steinflee, Trifolium melilotus officinalis.
- 13) Bogelwide, Vicia cracca.
- 14) Maldwide, Vicia salvatica.

## **§**. 239.

Ist ber Grassamen gekeimt und etwa einen Zoll hoch gewachsen, so überzieht man ben etwas lockeren Boben mit ber Walze. Die Gerste muß, noch ehe solche die Aehre geschoben,

<sup>\*</sup> Unm. Ein Bagen voll Dunger jest auf die Wiesen gebracht, wirkt mehr, als 5 Wagen voll oben aufgebracht.

abgemäht werben, damit der Grassamen nicht unterdrückt und ber Boden entfräftet werde.

Das Abweiden des ersten jungen Grases vermag ich um so weniger zu empsehlen, als ich mich von den Nachtheilen desselben vielsach zu überzeugen Gelegenheit hatte. Das Schaf wirkt auf der jungen Grasnarbe hauptsächlich nur dadurch einigermassen vortheilhaft, daß die Erde um die Burzeln der Gräser sester angetreten wird, und diese deßhalb sich besser bestocken können; dasselbe aber wird auch mit einer kurzen, schweren Walze bewirkt. Will man sich aber durchaus der Schase hierzu bedienen, so treibe man sie flüchtig über die junge Grasnarbe hin, damit solche nicht viel Zeit behalten, um durch das Ausziehen der jungen Graspstanzen Schaden bringen zu können.

#### S. 240.

Anlegung von Wiesen auf Moorboden.

Besteht die Oberstäche des Moorbodens aus Moostorf (einer braungelben, sehr lockeren Torssubstanz), oder liegt derselbe sehr nahe unter der Oberstäche, so ist die Umschaffung in Wiesensland mit nicht geringen Schwierigseiten verbunden, indem dem Boden Stosse sehlen, welche zum Wachsthum der Pstanzen nothwendig sind, nemlich Kieselerde, Kali, Gyps, Küchensalz 2c., so wie auch, wenn der Torsboden zu sehr entwässert wird, derselbe zu trocken und für die Anpstanzung von Gräsern untauglich wird.

Möglichste Zerstörung des Moortorfes, sei es durch Versbrennung oder Wegschwemmung desselben, so wie Ueberführung mit Sand, Kali, Gyps, Kochsalz 2c. sind die geeignetsten Mittel, die Urbarmachung der Hochmoore zu unterstützen. Hat man Gelegenheit, die Wiesen zu bewässern, so können denselben schon sehr oft mittelst des Wassers die meisten der obigen Stoffe zugeführt werden.

Die geeigneten Pflanzen für bergleichen Boben haben wir in bem Borbergebenden (S. 143) bereits kennen gelernt.

Rann bie Dberfläche folder Grundstude mit anderwärts

abgehobenen Nasen belegt werden, so wird dies dem beabsichtigten Zweck am vollständigsten entsprechen, besonders dann, wenn der Nasen möglichst dick abgehoben wurde und eine regelmäßige Bewässerung stattsinden kann. Die hierdurch erzielten Vortheile sind in der That so bedeutend, daß es sich der Mühe sohnen würde, den Nasen anderwärts auf dazu geeigneten Grundstücken mittelst Ansact zu bilden und hierher zu verpflanzen. Wird während des Transports des Nasens auf die abgehobenen Stellen eine der Stärke der Nasen entsprechende Schichte Torserde ausgefahren, mit Kalf und Asche überstreut und beides mit der Ackertrume gehörig vermischt, so wird letztere ebenfalls in Krast bleiben und nach wie vor wirthschaftlich benutzt werden können.

## Bom Schleußen: Wehr: und Bruckenbau.

#### S. 241.

Eine ganz vollständige Anleitung zur Ausführung von Bauwerken der obigen Art, wie solche bei größeren Flüssen und
Strömen vorkommen können, hier geben zu wollen, dürste dem
Zwecke dieses Werkchens keinesweges entsprechen, dieser Gegenstand aber doch auch nicht ganz außer Acht zu lassen sein, indem
derselbe, wenn auch nur in geringerem Umfange, beim Wiesenbau ebenfalls häusig vorzukommen pflegt, ohne daß es sich jedoch
in den meisten Fällen lohnen möchte, zum Zwecke der Ausführung
einen besonderen Techniker anzusiellen. Ich werde mich deshalb
bemühen, auch in dieser Beziehung meinen Lesern das unumgänglich Nothwendige in möglichster Kürze vorzusühren.

## §. 242.


Schleußen find künstliche Vorrichtungen, um das in Flüssen und Kanälen laufende Wasser aufzuhalten und bis zu einer gewissen höhe zu heben, anzustauen, oder demselben auf eine zeitlang eine andere Richtung zu geben, oder auch um den Ab- und Julauf desselben in irgend einer Weise zu reguliren.

#### S. 243.

Die Formen der Schleußen sind eben so verschieden, wie die besonderen Zwecke, zu welchen dieselben bestimmt, wie die Localitäten, wo dieselben erbaut, so wie die Materialien, aus welchen solche zusammengesetzt sind.

Der Hauptsache nach sind alle Schleußen entweder mit hinlänglich starken Schiebern (Schuchbrettern) oder eigentlichen Thüren versehen, mittelst deren die Schleuße geschlossen oder geöffnet werden kann, je nachdem das Wasser zurückgehalten oder fortgelassen, oder der Lauf desselben in anderer Weise regulirt werden soll.

Soll z. B. das Waffer aus dem Kanal A zum Zweck



einer Bewässerung in den Kanal B geleitet werden, fo ist hierzu die Anlegung einer Schleuße bei C nothe wendig, mittelst welcher das Wasser zurückgehalten (angestaut) und auf diese Weise bei hinlänglichem

Zufluß bis zur gewünschten Höhe gehoben wird. Man nennt bergleichen Schleußen beshalb auch Stauschleußen.

## S. 244.

Wird das Wasser in dem obigen Kanal zuweilen so stark, daß es auch ohne Unstauung in den Kanal B tritt, und will man dieses, da es vielleicht manchmal, z. B. kurz vor oder während der Heuerndte Schaden bringen könnte, verhüten, so erscheint es zweckmäßig, bei B eine sogenannte Schupschleuße anzulegen.

Die Schleußenöffnungen werben entweder durch Thüren oder Thore, denen eine horizontale oder verticale Bewegung gegeben wird, oder durch einen Schieber, welcher sich in einer Nuthe oder einem False auf und abbewegen und in jeder beliebigen Höhe feststellen läßt, geschlossen.

## S. 245.

Die Wehre find Bauwerfe von Erbe, Golg ober Steinen, welche bagu bestimmt find, entweder 1) bas Waffer gurudzuhalten und, gleich ben Stauschleußen, bis zu einer gemiffen Sobe zu beben, und werden bann Stauwebre genannt, ober fie haben 2) ben 3med, ben Wafferstand eines Fluffes in ber Weise gu reguliren, bag bas zu irgend einem Zwede, etwa bem Betrieb eines Mühlwerfes, ober einer Bemäfferungegnlage erforderliche Wafferquantum gurudaehalten, bas zu biefem Bebufe überfluffige Baffer aber über bas Wehr abgeleitet wird; bergleichen Bauwerke nennt man alsdann gewöhnlich Kluth= oder lleberfallwehre. Bei ben meisten Mühlen und biefen abnlichen Wafferwerfen find bergleichen Wehre vorhanden. Saben diese Wehre zu gleicher Zeit bie Einrichtung, bag folde mit Schuten verfeben find, welche gezogen und die gange Baffermaffe bierdurch abgeleitet werden fann, fo werden folde Bugmebre, anderfalls wenn folde eine Senfung bes Wafferspiegels nicht geftatten, sondern nur bas überflüffige Waffer über biefelben binmeggebt, Streichwehre genannt.

## 246.

Die Wehre haben vor den Schleußen meist den Vorzug, daß sie billiger herzustellen und zu unterhalten sind. Sind lettere dagegen von Quadersteinen ausgeführt und gut conftruirt, so haben erstere vor diesen wenigstens in Bezug auf Dauershaftigkeit und geringe Unterhaltung nichts voraus, sondern stehen denselben in manchen Stücken noch nach. Ist das Gefäll des Flusses schwach, so wird sich eine Anstauung weit oberhalb des Wehres erstrecken, bei geringer Uferhöhe das benachbarte Land hierdurch übermäßig angeseuchtet und in einen sumpfähnlichen Zustand versest werden. Bei Schleußen, welche von Zeit zu Zeit den Ablauf des Wassers gestatten, ist dergleichen weniger zu fürchten. Bei Sissängen legt sich gewöhnlich in der Nähe der Wehre das Eis an, veranlaßt Verstopfungen des Flußbettes, Uebersluthungen der Ufer und des benachbarten Geländes. Bei eintretenden


Sommerfluthen und hohen Wehren find ähnliche Nachtheile zu befürchten, während bei Schleußen, welche gezogen werden können bergleichen nicht statt findet.

## S. 247.

Die Brücken sind Bauwerke, welche sowohl für Fußgänger als Reiter oder Fuhrwerke einen bequemenllebergang über künstliche oder natürliche Bertiefungen, insbesondere über Gräben, Bäche, Flüsse und Ströme gestatten sollen.

#### S. 248.

Soll ein Wafferbauwerk ber obigen Art ausgeführt werben, so erfordern schon die Vorarbeiten zu demselben, wohin besonders die nothwendige Trockenlegung der Baustelle gehört, oft nicht unbedeutende Kosten. Sollte z. B. bei A eine Stauschleuße 2c.



erbaut werden, um das Wasser aus dem Fluß in den Kanal B leiten zu können, so müßte man zur Ableitung des Wassers von der Baustelle etwa bei C einen Interimskanal anlegen, und falls hierdurch der Zweck noch nicht vollskändig erreicht würde,

auch noch die Baustelle selbst mit dem Wasserstande des Flußes entsprechend hohen Dämmen eingesaßt und das dann noch in diesem eingeschlossenen Raum vorhandene und sich später sammelnde Wasser auf die eine oder andere Weise (welche wir später noch näher berühren wollen) beseitigt werden. Je schwieriger diese Borarbeiten auszusühren, je größere Anstrengungen insbesondere die Beseitigung des Wassers auf der Baustelle selbst erfordert 2c. um so bedeutender werden die Kosten des ganzen Bauwerkes, ja diese letzteren Arbeiten schon können unter Umständen oft so bedeutend werden, daß hierdurch die Rentabilität der ganzen Anlage überhaupt in Frage gestellt werden dürste. Bei Entwersung eines Planes, so wie bei Ausstellung von Kostenüberschlägen hat man deshalb immer die gehörige Rücksicht auf solche Localsverhältnisse zu nehmen.

## S. 249.

Oft schon können durch die schickliche Wahl der Baustelle erhebliche Kosten gespart werden. Würde z. B. das oben projektirte Bauwerk auf der Landzunge bei D erbaut und nach dessen Bollendung das Flußbett nach der punktirten Linie rectificirt, so würde neben den Vortheilen der Nectification selbst die Fertigung und spätere Beseitigung des Interimskanals C, so wie der beiden Fangdämme E und F gespart werden und die Förderung des Wassers auf der Baustelle selbst weniger schwierig sein.

## §. 250.

Ebenso hat man vor Anlegung von Wasserbauwerken auf bie Strömung des Flusses und die Angrisse desselben auf seine User die gehörige Rücksicht zu nehmen; so wird bei der obigen Situation der Fluß sich bei D und G vertiesen und dessen User im Abbruch kommen, während derselbe bei A und H ruhig vorsübersließt, sein Material fallen läßt und hierdurch das Ufer zu weiterem Hervortreten veranlaßt.

#### S. 251.


Bon Unlegung ber Fangbamme.

Ist die Stelle, auf welcher ein Bauwerf errichtet werden soll, von Wasser bedeckt, und kann solches, auf so lange der Grundbau dauert, nicht anderwärts wohin geleitet werden, so kann man die Baustelle durch sogenannte Fangdämme einschließen und durch Beseitigung des zwischen denselben besindlichen Wassers trocken legen.

Diese Fangdämme mussen beshalb möglichst wasserdicht und so start angelegt werden, daß sie dem Druck des hinter demselben stehenden Wassers gehörigen Widerstand zu leisten im Stande sind. Die höhe derselben ist gewöhnlich auch die Breite ihrer Basis, beträgt erstere sedoch mehr als 8' so nimmt man auch nur die halbe höhe und noch 4 Fuß als Breite an.

Die gegen das Wasser gerichtete Seite eines Dammes heißt die äußere oder vordere, die nach der Baustelle hin die innere oder hintere Seite.

Stellt sich bas Wasser nicht höher als 4 — 5 Fuß vor ben Damm, so genügt eine einsache Holzwand, nach folgender Figur construirt.




Eine Reihe Pfähle a, 4 — 5 Fuß von einander ent= fernt, wird in der dem Fang= damm zu gebenden Richtung etwas schräg und hinlänglich sest eingeschlagen, an dem obern Ende nach dem Schnurschlag mit Zapfen versehen und auf demselben eine Duerschwelle b,

ein sogenannter Holm befestigt. Auf den Holm legt man sodann schräg nach der Wasserseite hin, auf die ganze Breite des projektirten Fangdammes hinlänglich starke Bretter o, Fuge an Fuge und treibe solche so viel möglich mit einer Handramme in den Boden ein; sie sind zu diesem Behuf an dem untern Ende um

etwas abgeschrägt, wie aus der Zeichnung zu ersehen. Auf diese Bretterwand wird eine zweite Wand, jedoch so gelegt, daß die Fugen der erstern vollkommen gedeckt sind und ebenfalls um etwas in die Erde getrieben. Bor diesen Brettern wird sodann Erde bis zu der ersorderlichen höhe und Stärke aufgeschüttet.

#### S. 252.

Ist ber Wasserstand höher als 4 — 5 Fuß, wird ber Fangbamm nach folgenden Zeichnungen aus zwei Pfahlreihrn a und b



gebisbet, biese aber, so wie im vorigen S. gelehrt, in gleicher Höhe angezapft und beholmt, so wie die Holme h durch aufgestämmte Zangen b', b' quer mit einander versbunden.

Auf den inneren Seiten werden hierauf Bretter oder Bohlenverkleidungen e oder förmliche Spundswände (von welchen später die Rede sein wird) angebracht, und der 3wischenraum zulest mit Erde ausgefüllt. Bei nicht zu hohem Wafferstande wird ebenfalls nach S. 251 eine doppelte Berkleidung mittelst einsacher Bretter vorgenommen, diese jedoch

nach Fig. e fenfrecht eingestellt. Wird aber die Wand so hoch, bag die Bretter zu schwach werden wurden, muffen stärfere Bohlen genommen werden; es ift dies besonders an der hinteren

Seite nothwendig, indem hier die Füllerde auf die hintere Ber= fleidung drückt, während die vordere Berkleidung einerseits von bem Wasser, andrerseits von der Füllerde gedrückt wird.

#### S. 253.

Ist das Gerüst zu einem Fangdamm hergestellt (was am bequemsten auf einem Floß geschehen kann,) sind die Wandungen gehörig bekleidet, dann wird das Innere mit Erde ausgeschüttet, und der Fangdamm hierdurch so wasserdicht wie möglich gemacht. Besteht der Grund aber aus seinem Triebsand, Torf, Schlamm 2c. so muß dieser zuvor tief genug ausgebaggert, so wie die vorhandenen Wurzeln, Steine 2c. herausgeschafft werden, um die Erdaussfüllungen vollsommen dicht zu erhalten.

Die Fangdamme burfen nicht ftumpf an die Ufer anstoßen, sondern muffen noch um mindestens 5' in dieselbe hineintreten.

Zum Ausfüllen der Fangdämme bedient man sich vorzüglich des Thons, Lehms oder anderer setten Erde, welche so viel wie möglich seitgestampft wird; man muß jedoch mit dem Stampsen aushören, sobald man bemerkt, daß die Erde breiig und schlammig wird, wie man dieß bei Schlick-Lehm und Sandboden so oft wahrnimmt. Dadurch daß immer wieder frische Erde aufgefüllt und gestampst wird, erhält auch die weniger seste Masse nach und nach die ersorderliche Festigkeit.

## S. 254.

Die Fangdämme werden entweder ganz im Wasser erbaut, so daß sie von dem Wasser rings umgeben sind, wie z. B. bei einzelnen Brückenpfeilern, oder sie schließen sich mit beiden Enden an ein und dasselbe Ufer an, oder sie schließen den ganzen Strom ab und gehen von einem Ufer zum andern; letztere Construction läßt sich nur da aussühren, wo dem Fluß auf die Dauer der Ausstührung des Bauwerks eine andere Richtung gegeben werden kann.

#### S. 255.

## Bon ben Roften.

Soll ein Bauwerf ausgeführt werden und es ift ber Boben, auf welchem foldes errichtet werden foll, nicht fo fest, daß er einem größeren Druck zu widerfteben vermöchte, ober daß bie Widerstandsfraft zu ungleich mare und eine ungleichmäßige Senfung bes auf bemfelben zu errichtenden Mauerwerfes zu befürchten ware, so muß baffelbe, um letteres zu vermeiden, auf einem bem Ruge bes Mauerwerfs entsprechenden Gitter von binlänglich ftarfem Zimmerholz, einem fogenannten Rofte, erbaut Bon ber Nachgiebigfeit bes Bobens hangt bie Starfe ber einzelnen Rosthölzer so wie ber übrigen Vorrichtungen bierbei Wird der Rost flach auf die Erde gelegt, so nennt man ibn einen liegenden, fliegenden oder geftrechten Roft. Aber auch der Gebrauch eines liegenden Rostes verhindert es felten gang, daß fich das Bauwerk nicht noch um etwas fete, boch ist die Last des letteren mehr auf die ganze Rostfläche vertheilt und eine ungleiche Senfung bes auf bemfelben befindlichen Bauwerkes weniger zu fürchten. Im Falle aber auf ein gleich= mäßiges Segen aller Theile eines Bauwerkes, z. B. der Pfeiler einer Bogenbrude u. f. w. nicht zu rechnen, wo überhaupt ber Boden zu nachgiebig ift, wie im torfigem, sumpfigen, überhaupt weichen Boden, und alfo ein Bauwert zu fehr gefährdet mare, muß man, wenn man jenen nicht bis auf ben festen Boben aufgraben fann oder will, oder dieß zu große Rosten ver= ursachen sollte, den Rost auf hinlänglich fest in den geschlagenen (eingerammten) Pfählen legen. In einem folchen Buftand wird aledann der Roft ein Pfahl oder ein ftebender Roft genannt.


Von der Tüchtigkeit und Festigkeit des Rostes hängt die Dauer des Bauwerks selbst ab. Ist der Rost entweder schlecht construirt, ist er dem Verderben zu sehr ausgesetzt, was z. B. bei abwechselnd trockenem, dann nassen Zustand des Holzes in kurzer Zeit statt sindet, so ist das ganze Bauwerk dadurch

gefährbet und in Folge bessen der gänzliche Umbau desselben erforderlich, da ohne diesen die Herstellung des Rostes in den meisten Fällen unmöglich ist. Da alles Holz, besonders aber Erlen und Eichenholz, wenn es immer von Wasser bedeckt ist, eine beinahe ewige Dauer erhält, so sollte man bei Anlegung von Wasserbauwerken hierauf besondere Rücksicht nehmen und den Rost so tief legen, daß er immer von Wasser bedeckt ist.

#### S. 256.

A. Bau ber liegenben Rofte.

Ein liegender Roft besteht aus den Lang= oder Saupt=



schwellen aa aa, welche auf die Querschwellen oder Lagersschwellen bb, bb 2c. gestreckt und mit Bohlen belegt werden, auf die sodann die Pfeiler, Wiederlager, Seiten = und Flügelwände der Schleuße, Brücke 2c. zu stehen kommen.

Dbige Zeichnung ftellt ben Roft einer Schleuße ober einsbogigen Brude vor, bie bunkeln gefärbten Stellen bezeichnen bie Seiten und Flügelmauern, zwischen ben beiben Seitenmauern an und an befindet sich sodann ber Wafferlauf.

Die Stärke ber Schwellen richtet fich nach ber Schwere bes

<sup>\*</sup>Anm. Das festeste Holz, wenn foldes nicht immer vom Wasser bebeckt und ben wechselnden Einflussen der Witterung und der Atmosphäre bloß gestellt ift, dauert nicht über 40 Jahre, mit falzigem Seewasser bespült 80 Jahre. Schlechtes Holz verfault in 20-30 Jahren.

auf benselben aufzurichtenden Bauwerkes, 5—8 3oll bürfte für unsere Zwecke vollkommen ausreichen. Die Entfernung bersenigen Schwellen, auf welchen unmittelbar Mauerwerke errichtet werden, muß so groß sein, daß die äußere Kante der Fußbreite des Mauerwerks entspricht und die einzelnen Werkstücke mit ihren beiden Enden auf den Schwellen ausliegen; die übrigen Schwellen können auf 3—5 Fuß von einander entfernt gelegt werden.

Da von der Dauerhaftigseit des Rostes die des ganzen Bauwerkes abhängig, ist, so muß man zur Anfertigung des erstern das beste gesundeste Holz nehmen und dessen Stäffe durch tiese Einschnitte nicht zu schwächen suchen. Ist das Bauwerk von solcher Länge, daß die Hauptschwellen nicht aus einem Holzstücke gesertigt werden können und deßhalb mehrere Holzstücke zusammen gestoßen werden müssen, so muß der Stoß immer auf der Mitte einer Duerschwelke zusammentressen. Kommen mehrere Stöße vor, so muß man mit denselben zu wechseln suchen, so zwar, daß auf jede Duerschwelle höchstens ein Stoß kommt.

Die Einschnitte in die Duerschwellen dürfen höchstens  $1^{1}/_{2}-2^{\prime\prime}$  betragen, in diese kommen sodann die Langschwellen ungeschwächt zu liegen.

## S. 257.

Bevor ber Rost gelegt wird, muß der Boden, worauf derselbe zu liegen kommt, erst vollkommen geebnet werden. Hierauf
werden die Querschwellen so gelegt, daß ihre gesammten Oberslächen in eine wagrechte Ebene zu liegen kommen. Sollten sie
ungleich dick (hoch) sein, so mussen die Stärkeren um so viel
tiefer in den Boden gelegt werden.

## S. 258.

## B. Bau ber Pfahlrofte (ftehenden Rofte.)

Ift ber Grund bis zur Tiefe bes anzulegenden Rostes ausgegraben, ber Boden alsdann aber noch so weich, daß trog ber Anwendung eines fliegenden Rostes eine ungleichmäßige Senkung des Bauwerks zu befürchten wäre, so muß der Rost auf hinlänglich starke, in gehöriger Menge und mit der erforderlichen Festigkeit bis zur geeigneten Tiefe in den Boden eingetriebene Pfähle gelegt werden.

Die Nostpfähle müssen rund und unbehauen eingerammt werden, indem sie so ihre größte Stärfe behalten. Doch kann es auch besondere Fälle geben, welche das Beschlagen der Nostpfähle erheischen. Gedrehtes oder windschief gewachsenes Holz taugt für Nostpfähle nicht. Die Pfähle werden von der Ninde, von Aesten und Knoten befreit, und wo die gehörige Rundung sehlen sollte, nur so viel als nothwendig nachgeholsen.

Die Roftpfähle erhalten an ihrem unteren Ende eine breifeitige Spige, beren lange ber breifachen Starte bes Pfahls ent= spricht; sie dringen so lieber in ben Boben ein, ohne sich so leicht zu dreben, wie rund oder vieredig gespiste Pfable dieß so gerne thun. Wird der Pfahl an seinem schwächeren oder Bopfende gespitt, so läßt er sich zwar anfangs mit weniger Schwierigkeit in den Boden treiben, fpater aber wegen der ftattfindenden Reibung und Pressung um so schwerer; auch lassen sich solche Pfähle durch aufgefrorenes Eis beim Steigen des Waffers leicht in die Höhe heben, so wie sie sich durch das Einschlagen ber benachbarten Pfable sehr oft von felbst wieder heben. Um beides zu vermeiden, ift es baber beffer, die Pfähle an ihrem bideren Ende fpigen und in die Erde ichlagen zu laffen. Much trägt ein Pfahl mehr, wenn er mit bem bideren Ende eingerammt wurde.

Die Pfähle dürfen, damit sie nicht splittern und Fasern bekommen und hierdurch schwerer in den Boden eindringen, nicht aus= laufend zuspigt, sondern muffen statt deffen stumpf abgespigt werden.

Beim Einrammen wird der obere Theil bes Pfahles durch die öfters wiederholten Schläge des Nammkloges oft faserig und schwammig, wodurch die Schläge auf denselben weniger wirksam werden; man sucht dieß dadurch zu vermeiden, daß man den Nand des Pfahlkopfs wie aus folgender Zeichnung zu ersehen, um etwas abschrägt.



Bei starken Schlägen geschieht es auch öfters, bag ber Pfahl am Kopfe leicht aufsplittert; um bieß zu vermeiben legt man um den Pfahlkopf einen starken eisernen Ring, welchen man, ist der Pfahl tief genug eingetrieben, abnehmen und an einem anderen Pfahl benutzen kann.

## S. 259.

In hartem kiesigem Boden, in Steingeröll und bgl., wollen die Pfähle öfters nicht tiefer eindringen, indem sie sich splittern und umlegen; in solchen Fällen wird alsdann das Beschuhen der Pfähle nothwendig. Die Spise der Pfähle wird nämlich nach folgender Zeichnung mit einem 5 — 10 Pfund schweren eisernen



Beschläg, dem sogenannten Schuh, versehen. An jeder Spigensläche erhält der Schuh eine Berslängerung, die sogenannte Feder, welche an den Pfahl genagelt und so der Schuh befestigt wird. Die Nageltöcher mussen nach oben länglich sein, damit die Nageltöpfe nicht abspringen, wenn die Pfahlspige, welche übrigens genau in den Schuh passen soll, dennoch bei dem Einrammen

ber Pfable etwas tiefer in ben Schuh eindringen follte.

## **§.** 260.


Das sogenannte Auspfropfen der Pfähle, welches geschieht, indem man auf einen bereits geschlagenen Pfahl, welcher den gehörigen sesten Grund noch nicht erreicht, einen andern aufsetzt und beide bis zur erforderlichen Tiefe niedertreibt, sollte man durch Anwensdung hinlänglich langer Pfähle zu vermeiden suchen.

Um die nothwendige Länge der Rostpfähle zu ermitteln schlägt man zuvor sogenannte Probepfähle, nimmt aber dann die eigentlichen Rostpfähle um etwas länger.

#### S. 261.

Um bie Pfähle bis zur erforderlichen Tiefe niederzutreiben, bedient man sich sowohl einfacher als auch zusammen gesetzter Schlagmaschinen (fogenannter Rammmaschinen).

Man hat hand und Bugrammen. Die folgenden Figuren zeigen verschiedene Arten ber handrammen




Dieselben sind 50 — 100 Pfund schwer, von festem Holze gefertigt und an ihren beiden Enden mit starken eisernen Ringen versehen. Mehrere Arbeiter heben an den Handhaben a den Rammklog (die Jungker) 2 — 3 Fuß in die Höhe und lassen sie dann in möglichst senkrechter Richtung auf den perpendicular gestellten Pfahl fallen; damit dieß in vollkommenerer Weise geschehen könne, auch Niemand von den Arbeitern durch Abweichen der Jungker von dem Pfahl beschädigt werde, wird auf den einzuschlagenden Pfahl eine runde, einen halben Joll dike, mehrere Fuß lange eiserne Stange einzeschoben und der Rammklog, durch dessen ganze Länge vorher ein etwa 1" im Durchmesser haltendes Loch gebohrt wurde, über dieselbe geschoben; an dieser Stange nun bewegt sich die Ramme auf und ab.

Steht ber Pfahl noch zu hoch, so kann man sich ber Ramme Nr. I. bedienen, mit welcher man höher reichen kann, oder bei der Unzu- länglichkeit dieses Mittels kann man auch ein Gerüste fertigen, auf welchem die Arbeiter stehen und den Pfahl tiefer treiben können.

## §. 262.

Bugrammen find größere Schlagmafchinen, bei welchen ber fich in einer Ruthe bewegende Rammtlog, ben mehrere Menfchen

durch das über eine Rolle, die sogenannte Rammscheibe, gehende Nammthau in die Sohe geschnellt, auf den einzuschlagenden Pfahl fallen gelassen wird. Die nachstehende Figur gibt das Bild einer solchen Zugramme.



Die wesentlichsten Theile sind A B C D das Fußgestelle; auf demselben sind perpendiculär aufgestellt: die beiden E. E. Läuser, zwischen denen sich der Nammbär (Nammklog, auf und ab beswegt.

An dem Rammbär ist an einer Dese das Kranztau H und an diesen, nachdem es zuvor die Zugrolle J passürt, die Zugleinen K mit ihren Knebeln befestigt.

L und O find bie beiben Vorderruthen; M und N bie hinterruthen. Die Bestimmung derselben ift, die Läufer in einer senkrechten Stellung zu erhalten.

Der Nammbär wird aus zähem, sestem, schwerem Holze 4-10 Centner schwer versertigt und der größeren Haltbarkeit wegen wit starken eisernen Ringen beschlagen. Die Figur F a zeigt den horizontalen und die Figur F den verticalen Durchschnitt des Bären und wie sich derselbe zwischen den Läusern E bewegt. Die beiden Ringe, welche den Nammbären umfassen, endigen sich auf der Rückseite desselben krampenartig, umfassen so die Läuser und verhindern, daß der Bär nicht von der letzteren sich entsernen kann.

Die Rammscheibe wird gewöhnlich von Beigbuchenholz, 3 Boll bid und 18 Boll Durchmesser gefertigt. Die Are ift in ber Scheibe festgemacht und bewegt sich in ben auf ben Läufern befestigten zum Auf= und Zumachen eingerichteten Pfannen.

Soll ein Pfahl tiefer eindringen, als ihn der Bar im tiefften Stande erreichen kann, so wird ein Stud Holz, der sogenannte Knecht, auf den Pfahl aufgeset, welcher dann statt desselben die Schläge empfängt.

## **§.** 263.

An den Rammen fommen folgende Taue vor:

- 1) Das Rammtau H, basselbe ist wenigstens 1 1 1/2" bick und 80' 100' lang. Es wird am Rammbar befestigt und läuft oben um die Rammscheibe berum.
- 2) Die Zugleinen, welche am anderen Ende des Rammtaues befestigt sind und an ihrem unteren Ende mit einem Knebel, einem walzenförmigen Holz  $1^1/2^{\prime\prime}$  dick, 12-15 Zoll lang versehen sind und dem Arbeiter dazu dienen, durch Anziehung des Rammtaues den Rammbär in die Höhe zu schnellen. Einer der schrägen Ständer L, hat durchgehende Sprossen, die ein Fuß auseinander und an jeder Seite 9 Zoll hervorsstehen, damit man oben hinaufsteigen und die nöthigen Borrichtungen vornehmen kann.

Beim Aufschlagen ber Rammmaschine muß man febr


vorsichtig sein und die einzelnen Stücke gehörig mit einander versbinden. Um den Rammbär in der Höhe zu erhalten, wenn man am Pfahle etwas zu thun hat, sind an den Läusern hin und wieder Löcher angebracht, durch welche ein eiserner Bolzen gesteckt wird, auf welchem der Nammbär aufsigt.

Anf je 100 Pfund Schwere des Nammbäres rechnet man 4 Arbeiter. Zwanzig Mann sind jedoch in den meisten Fällen hinreichend. Hierzu gehört ferner noch ein Obermann, so wie ein Nammmeister, welcher die Pfähle unter den Nammbär bringt und während des Einschlagens in Ordnung hält. Die Mannschaft wird in Kreisen, deren Mittelpunkt das gerade herunter hängende Nammtau ist, hinter einander und so gestellt, daß ihre Zuglinien einen abgestumpsten Kegel bilden. Zwanzig hinter einander erfolgte Nammschläge nennt man eine Hipe, nach welcher die Arbeiter jedesmal etwas ausruhen. In jeder Stunde müssen wenigstens 240 Schläge geschehen.

Eigentlich sollte ein Pfahl nicht eber für fest erklärt werden, bis er während einer Siße nicht mehr als 2 3oll tief einsinkt.

## S. 264.

Soll die nachstehend verzeichnete, dem in §. 256. projektirten Rost entsprechende, Verpfählung



ausgeführt werden, so verfährt man babei auf folgende Weise.

Zuerst wird das Nostbett, b. i. die Fläche a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, auf welchem das betreffende Bauwerf erzichtet werden soll, nach der demselben zu gebenden Richtung, so wie nach seiner verschiedenen Länge und Breite und unter Berücksschtigung der etwa noch weiter gegebenen Bestimmungen mit gehörig langen Pfählen abgesteckt und bis zur gehörigen Tiefe ansgegraben, so zwar, daß um den zum Schlagen der Nostpfähle nöthigen Raum zu erhalten, der Umfang desselben nach allen Seiten 2' mehr als das eigentliche Maaß beträgt.

Es ist von wesentlichem Vortheil und die Dauerhaftigkeit einer Schleuße oder Brücke sehr sichernd, wenn die Flügel= und Widerlagsmauern sich an den sest gewachsenen Boden anlehnen, oder um einen oder mehrere Fuß in denselben hinein ragen. Jedenfalls muß der zwischen beiden befindliche Raum mit Letten oder einer andern bindenden Erde ausgestampst werden. Die Ausgrabungen des Nosibettes bekommen, um diese Zwischenräume von möglichst geringem Umfange zu erhalten, keine Abdachungen, sondern werden möglichst senkrecht geführt. Bei einiger Tiese der Ausgrabung geschieht es, besonders bei sandigen und mit Sand versmischten Boden, nicht selten, daß die Seitenwandungen einstürzen. Wo man dergleichen zu befürchten hat, muß man dieselben mit Stangen und Brettern abzusprießen, zu stügen suchen.

Ist die Baustelle auf die obige dem Zweck entsprechende Weise hergerichtet, so werden sowohl die Directionen der verschiesbenen Pfahlreihen, so wie die Entsernung der einzelnen Rostpfähle, wie solche auf dem Grundriß, welcher bei größeren Arbeiten nie sehlen sollte, angegeben ist, durch 1 Zoll dicke Visirstäbchen abgessteckt. Hat man sich von der Richtigseit dieser Arbeit überzeugt, so schreitet man zum Einrammen der Pfähle selbst, indem man mit der ersten Pfahlreihe (1. — II.) anfängt. An den durch die Visirstäbchen bezeichneten Stellen werden, um das Eindringen der Rostpfähle zu erleichtern, mit einem gewöhnlichen Pfahleisen 1—2 Fuß tiese löcher gemacht, die Pfähle senkrecht in denselben ausgessiellt und mit der oben beschriebenen Hands oder Zugramme bis zu der ersorderlichen Tiese niedergetrieben. Hat man erst einen

Pfahl richtig geschlagen, so läßt sich ber Stand ber übrigen mit ber Bleis ober Bafferwage, ober auch badurch leicht bestimmen, baß man langs einer Pfahlreihe eine schmale Rinne zieht und biefe mit Waffer füllt; haben alle mit dem Normalpfahl gleichen Abstand von dem Basserspiegel, so muß beren oberer Theil in einer Horizontale liegen. Ift eine Reihe Pfahle auf Diefe Beife geschlagen, fo wird möglichst auf die Mitte berselben ein Schnur =fchlag gemacht und von bemfelben aus die Lange, Breite und Sobe ber Bapfen abgetragen und lettere Diesen Dimensionen entsprechend ausgeführt. Die Abstände ber einzelnen Bapfen von einander, fo wie beren Breite, werden mit einer hinlänglich langen Latte genau abgenommen, auf die fur jede Reihe bestimmte Querichwelle aufgetragen, die Bapfenlöcher hiernach ausgearbeitet und erftere fodann fogleich aufgelegt. In gleicher Beise werden bie übrigen Pfablreiben III. IV. V. VI. VII. VIII. 2c. beschafft und mit ben entsprechenden Schwellen belegt.

Auf diesen Duerschwellen wird nunmehr die Mittellinie der Schleuße ganz genau bezeichnet, und von selbiger aus die Maße der Entsernungen der einzelnen Langschwellen von einander abgetragen. Da wo die Langschwellen die Duerschwellen berühren, werden beide durch 1 Zoll tiefe Einschnitte auf einander verkämmt und mit 14" langen hölzernen Nägeln besestigt.


## §. 265.

Unfertigung ber Spundwände.

Die Spundwände gehören zu den wesentlichsten Theilen eines den Strömungen eines Wassers (wie z. B. beim Brückenbau) oder dem einseitigen Drucke desselben, (wie solches bei den Schleußensoder Stauwerken vorkommt) ausgesetzen Bauwerkes, indem sie im allgemeinen genommen dazu dienen, das Unterwaschen so wie den endlichen Einsturz desselben zu verhindern. Beim Schleußenbau sind solche um so wichtiger, je größer der einseitige Druck bes Wassers auf die Seitenwände und den Boden der Schleuße ift.

Die Spundwände werden gewöhnlich, aus 3 und mehr Boll ftarken Bohlen von Gichen ober Erlenholz zusammengesetzt, gespündet.

Ihre Länge richtet sich nach der Höhe resp. dem Drucke des Wassers, welches zurückzuhalten sie bestimmt sind, so wie nach der Beschaffensheit des Bodens, in welchem sie zu stehen kommen. Der untere Theil der Spundwand sollte wo möglich immer in eine feste, das Wasser nicht leicht durchlassende, Schichte zu siehen kommen. Damit die einzelnen Spundpfähle eine recht dichte, dem Wasser undurchdringsliche, Wand bilden, werden sie an einer ihrer schmalen Seiten ihrer ganzen Länge nach mit einer Nuthe, an der andern Seite mit einem Spund versehen und so neben einander gestellt, daß immer der Spund des einen Pfahls in die Nuthe des andern past. Man gibt diesen Pfahlverbindungen verschiedene Formen; folgende dürste als die zweckmäßigste gelten.




Nach der Mitte der Pfahlbicke zu werden nach einem zuvor gegebenen Schnurschlag die Pfähle an ihrem unteren Ende abgeschrägt, damit sie besser in den Boden eindringen; um dieß namentslich in sestem kiesigen Boden noch mehr zu besördern, beschlägt man den unteren Theil desselben, wie oben bei dem Psahl a angedeutet, ebenfalls mit Eisen. Um einen gehörig dichten Schluß der einzelnen Spundpfähle zu veranlassen, wird die Hälste der Spundpfähle von der Mitte der Spundwand aus auf der rechten Seite, nach der Linie be, und die andere Hälste auf der linken Seite de, der Herz oder Mittelpsahl f aber auf beiden Seiten abgeschrägt; hierdurch werden die Pfähle selbst bei dem Einrammen nach der Mitte zu getrieben und die einzelnen Fugen um so dichter.

Die Spundwand kommt bei ben Schleußen immer perpendicular unter die Schleußenthur oder die daselbst befindliche Schlag= schwelle, (gewöhnlich zwischen die erfte und zweite Pfahlreibe) zu stehen und geht jedenfalls so weit, als die Duerschwellen reichen.

Die Roftpfähle werden zuerft eingetrieben, die Bergapfung vorgenommen und die Duerschwellen aufgelegt und vernagelt und an beiben Enden, fo wie in ber Mitte, mit Bangenbolgern geborig verbunden, zwischen biefen Querschwellen zulet werden bie Spundpfähle, in der Reihenfolge, wie folche vorber zusammengefügt und numerirt wurden, fenfrecht aufgestellt und möglichst bicht aufgmmengevaßt. In diefer Stellung muß man die Spundpfähle burch fogenannte 3wingen, welche aus zwei in ber Dice ber Spundwand von einander gelegten auf die Länge der Spundwand an ihren beiden Enden burch Duerriegel verbundenen 4 fantigen, 5 Boll ftarten holzstuden besteben, zu erhalten suchen. Durch beis getriebene Reile und angebrachte Spriegen läßt fich bieß auf eine leichte und einfache Weise bewirken. Sie werden anfänglich nur burch schwache Schläge, etwa burch Sanbrammen, eingetrieben; leisten biese keinen Dienst mehr, fo wendet man ebenfalls bie Bugramme an, boch so, daß man mit berselben nicht ben ganzen Pfahl auf einmal bis zu seiner gehörigen Tiefe nieder treibt, sondern sobald ber Pfahl um etwas 3. B. einen Rug eingeschlagen mit ber Rammmaschine wieder weiter rudt, und so fort fahrt, bis die ganze Spundwand auf die Sobe ber Langschwellen niedergetrieben ift.

Macht eine Spundwand einen Winkel, so muffen, wie aus folgender Zeichnung zu erseben, dem Echpfahl a zwei Nuthen gegeben werden.



## S. 266.

Sind auf diese Weise die Nost= und Spundpfähle geschlagen und die Duerschwellen an ihren gehörigen Ort gelegt, so werden die Nostsache bis zu ihrer Obersläche mit zähem Letten ausgestampst, oder mit kleineren oder größeren gesügten Steinen ausgeschlagen, mit Trasmörtel ausgegossen und hierauf auch die Langschwellen auf die im Grundriß bezeichneten Stellen gelegt, und zwischen den Langschwellen und Zangenhölzern der ganze Nost sowohl unter dem projectirten Mauerwerk, als auch im Wasserlauf mit gut zussammengesügten, zwei bis dreizölligen eichenen, buchenen oder erlenen Dielen so belegt, daß die Abern des Bohlenholzes die des Schwellenholzes rechtwinklig durchschneiden; die Fugen werden dann mit Werg gut kalfatert und mit Schisstheer überstrichen.

#### S. 267.

Der zwischen ben Langschwellen und dem unteren Schleußenboden besindliche leere Raum wird bis zur Oberstäche der ersteren mit auf die platte Seite und nach der Länge in gutem Verband gelegten Backsteinen mit Traßmörtel ausgemauert und übergossen und das Ganze auf die vorherige Weise mit gesunden 3 Zoll starken eichenen Bohlen so belegt, daß solche  $1-1\frac{1}{2}$  Zoll unter die Seitenwandungen der Schleuße zc. reichen und auf diesem Boden nunmehr sowohl die Mittellinie als auch der Grundriß des auf demselben zu errichtenden Bauwerkes auf das Genaueste verzeichnet. Der Grundbau ist nunmehr beendigt und kann sofort der Oberbau \* mit der Errichtung der Seitenwandungen selbst begonnen werden.

## S. 268.

a) Von dem Mauerwerk im Allgemeinen. Nach der Verschiedenheit ihrer Anwendung nennt man die Mauern:

<sup>\*</sup> Unm. Beim Brudenbau, namentlich ben holgernen Bruden, ift bie Bebohlung bes Roftes nicht nothwendig, bagegegen eine Ausrollung mit langeren Steinen, wo folche ohne große Schwierigkeiten vorgenommen werben kann, um fo mehr zu empfehlen.

- 1) Grundmauern, wenn solche gang in die Erde zu fteben fommen.
- 2) Futtermauern (Stützmauern), die mit der Borderseite (Flucht, Haupt) zu Tage, mit der Hinterseite aber gegen die Erde oder anderes Mauerwerk stehen.
- 3) Freimauern (Sauptmauern), die mit beiben Säuptern, zweihäuptig, zu Tage stehen, und bei benen der Schwer= punkt fenkrecht in ihre Grundfläche trifft.

## S. 269.

Einen Stein versetzen heißt ihn in ber Mauer in fein Lager bringen. Das Lager bes Steines im Bruch heißt sein Bett.

Die horizontalen Fugen zweier Steine nennt man Lagerfugen, die verticalen Stoffugen.

#### S. 270.

Um die Fugen des rauhen Mauerwerfes auszufüllen und so eine innigere Verbindung der einzelnen Steine zu bewirfen, bedient man sich des Kalfes oder Mörtels. Je weniger Kalf hierzu erforderlich, je enger die Fugen, um so weniger kant ein Bauwerk se en, d. h. die kubische Masse einen kleineren Raum einnehmen und um so dauerhafter wird das Bauwerk sein. Nein und scharf bearbeitete größere Verststücke werden öfters trocken (d. h. ohne Anwendung von Mörtel) und so versest, daß man kaum die Fugen zu bemerken im Stande ist; höchstens gießt man die letzteren, nachdem solche versest, mit einem sehr flüsssigen Mörtel aus.

Viele Sandwerker suchen die äußeren am Saupte befindlichen Fugen dadurch recht dicht zu machen, daß sie die Steine nicht nach bem Winkel ausarbeiten, und sie dann wie folgende Figur zeigt, versetzen; allein dieß Verfahren ist mangelhaft und sollte, ba ein bichter Verband

da ein bichter Berband des Mauerwerfes in dieser Beise nicht ftattfinden kann, nie geduldet werden. Um die Fugen immer so bunn als möglich fertigen zu können, muffen alle Lagerfugen genau wagrecht gehalten sein, um nicht burch bidere Fugen von Zeit zu Zeit ausgleichen zu muffen.

#### S. 271.

Steine, welche mit Kalfmörtel vermauert werden, müffen auf ihrer ganzen zu kittenden Oberfläche tüchtig angewässert und von allen anhängenden Unreinigkeiten gesäubert werden. Backsteine legt man vorher ganz ins Wasser.

Auch der Wassermörtel muß zuvor, so wie die Fugen selbst, in welche er gestrichen wird, angenetzt werden.

Bei Verkittungen, besonders mit heißen Kitten, ist es umgekehrt. Die zu kittende Flächen muffen ganz abgetrocknet und öfters noch durch Kohlenfeuer erwärmt werden.

## §. 272.

Weil der Frost bas Wasser im Mörtel ausdehnt und badurch den Zusammenhang aufhebt, so muß man nicht zu einer Jahreszeit mauern lassen, wo dergleichen Nachtheile eintreten können.

Man muß dafür sorgen, daß die Mauer leicht und gehörig austrodnen kann. She dieß erfolgt, muß deßhalb der äußere Berpuß, so wie das Hinterfüllen mit Erde unterbleiben.

Im Wasser erhärtet nur der Wassermörtel (bessen Bereitung wir später abhandeln werden,) bald, gewöhnlicher Mörtel erst nach sehr langer Zeit.

## **§.** 273.

Je regelmäßiger die Form der rauhen Bruchsteine ist oder denselben solche durch Bearbeitung gegeben wird, um so solider wird das Bauwerk. Das Zurichten der Steine hängt indessen mit von der Härte derselben ab, und kann oft so kostbar werden, daß man eher durch Berstärkung der Mauer die gehörige Festigkeit zu erhalten sucht.

## S. 274.


Unter Berband, Mauerverband, versteht man bie Fugen neben und über einander.

Die Stoffugen zweier auf einander liegenden Schichten burfen bei regelmäßigem Berbande nie zusammentreffen.

Eine Schicht, in welcher die Steine mit ihrer länge nach der länge der Mauer liegen, heißt eine laufschicht und die einzelnen Steine heißen läufer. Eine Schichte, in der die Steine nach der Breite der Mauer laufen, heißt eine Streckschicht, und die einzelnen Steine darin heißen Strecker, Binder, Kopfsteine. Eine Rollschichte nennt man es, wenn Backsteine auf die hohe Kante gestellt werden.

#### S. 275.


Der Blodverband entsteht, indem nach folgender Figur immer eine Laufschichte mit einer Stredfchichte abwechselt. hierbei



ist immer Hauptregel, daß von der Ede der Mauer aus in der einen Flucht von außen lauter Läufer, in der anderen aber lauter Binder zu liegen kommen.

## S. 276.


Der Kreuzverband ist ber größeren Verwechselung ber Fugen bem Blockverbande noch vorzuziehen. Die einzelnen Schichten wechseln bei bemselben so ab, daß die Iste, 5te, 9te, 13te, dann die 2te, 4te, 6te, 8te 2c., endlich die 3te, 7te, 11te, 15te Schichte 2c. wieder dieselbe wird.



In obigen Zeichnungen (Fig. I. und II.) sind gleiche Schichten mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

# §. 277.

Der gothische oder polnische Verband besteht in der Bekleidung einer rauben Mauer mit regelmäßigen Steinen an der Außenseite.



Es wechseln dabei Läufer und Binder mit einander ab, so daß die Binder über die Läufer hinaus im hintern Mauerwerke eingreifen, damit sich verbinden und die Verkleidung festhalten.

#### §. 278.

Vom Verbande der Duadermauern. Die Länge und Breite eines Werkstüdes wird im Lager die Höhe senkrecht im Haupte gemessen. Soll eine Mauer ganz von Werkstüden erbaut und so did werden, als diese breit sind, so legt man lauter Laufsschichten so übereinander, daß alle Stoßsugen oben und unten auf die Mitte eines Steines fallen.

Bei bickeren Mauern legt man mehrere Läufer, welche die Mauerdicke ausmachen, neben einander und auf diese wieder eine Binderlage. Sind dabei die Binder halb so breit als die Läufer lang sind, so erhält man den eben beschriebenen Blockverband und es kommen auf jeden Läufer zwei Stoßfugen der Binder. Die Stoßfugen der Läufer muffen immer von Bindern überdeckt sein.


## S. 279.

Kutter=, Schleußen= und Brüdenmauern, welche bider find, ale bie lange eines Bindere beträgt, werden nur bochft felten burchaus von Werkstüden ausgeführt. Gewöhnlich werden bei folden Dimensionen die Mauern von rauben Bruchsteinen ober Backsteinen gemauert und nur im Saupte mit Werkstüden befleibet. In gewöhnlichen Fallen foll die Breite ober Dide eines läufers bei folden Befleidungen wenigstens 1 Fuß, die Länge eines Binders aber 21/4 - 3 Rug betragen. Die Verbindungsarten find verschieden. Durch weniger Binder werden die Rosten zwar vermindert, aber in demfelben Magftabe auch oft die Saltbarkeit eines Bauwerks geschwächt. Den besten Verband erhalt man, wenn man neben jeben Läufer einen Binder und die Lagen fo über einander legt, baß jeder Binder auf Die Mitte eines Läufers fommt. Man fann aber auch abwechselnd auf jede Läuferlage eine Binderlage folgen laffen.

Der hintere Theil eines Binders, so weit er in die Hintermauerung eingreift, sollte immer um etwas stärker als der vordere sein, indem er auf diese Weise besser von dem übrigen Mauerwerk zurückgehalten wird.

## S. 280.

Um das Verrücken der einzelnen Werkstücke zu verhüten, verbindet man die einzelnen Duadratstücke mit eisernen Klammern. Durch eine entsprechende Construction der einzelnen Werkstücke kann jedoch diese Verklammerung auch gespart werden. Es geschieht dieß, z. B. wenn die Läufer unter sich nach Fig. I. oder die Binder mit den Läufern nach Fig. II. verbunden werden.



#### S. 281.

Ausführung von Futtermauern. Den Futtermauern, welche zum Schutz der Flußuser oder anderer Bauwerke errichtet werden, gibt man bei 10 Fuß höhe 2 Fuß obere Breite und eine dem sechsten bis achten Theil entsprechende Abdachung; um das Maß der Abdachung wird sodann der Mauersuß verstärkt.

## S. 282.

Entweder werden die Futtermauern ganz von Feld = oder Bruchsteinen aufgeführt oder mit Backleinen oder Werkstücken verkleibet. Im letzteren Falle werden sie auch öfters mit Backsteinen ganz hintermauert.

Was im vorigen Paragraphen in Bezug auf den Verband gesagt wurde, gilt auch hier, sowohl bei der Verkleidung als Hintermauerung.

Kommen diese Futtermauern im Wasser zu stehen, so muffen solche mit einem guten schnell trocknenden Wasserwörtel ausgeführt

werden. Bei dem inneren Mauerwerk kann auch gewöhnlicher Mörtel gebraucht werden.

#### S. 283.

Um die Abdachung bei wagrechter Lagerfügung herzustellen, müssen die einzelnen Werkstücke an ihrem Vorderhaupte die der Abdachung entsprechende Schräge erhalten. Bei den Werkstücken geschieht dieß in bekannter Weise. Bei Backsteinen kann die Abschrägung durchs Abschleisen bewerkstelligt werden. Nach Woltmann können zwei Mann auf einer durch Wasser oder Thiersträfte in Bewegung gesetzten Schleismaschine täglich 1200 Stück sertig bringen. Einsacher möchte die gewünschte Form sedoch vor dem Brennen der Steine hergestellt werden können.

Die Lagersugen solcher Böschungsmauern senkrecht mit der Abdachung zu machen, wie dieß je zuweilen geschieht, muß als sehlerhaft verworfen werden, indem hierdurch das Wasser viel leichter in die Fugen dringen und durch Frostwetter die Mauer zerstört werden kann.

## S. 284.

Sollen größere Bauwerke, besonders solche, an denen viele Verkröpfungen und Bogenstäcke vorkommen, ausgeführt werden, sollen die einzelnen Werkstäcke gehörige Verbindung und dichten Schluß erhalten, so genügt es nicht allein, dem Bauhandwerker Grundsund Aufriß so wie die verschiedenen Horizontal und Verticals Durchschnitte nebst den Maßen der einzelnen Werkstäcke zu übergeben, sondern es müssen demselben von jedem verschieden geformten Stein besondere Modelle, sogenannte Schablons, von welchen derselbe die Form des ganzen Steins, so wie der einzelnen Theile auf den Stein überzutragen im Stande ist, in natürlicher Größe mitgetheilt werden. Diese Schablons nach den im verjüngten Maßstade entworfenen Zeichnungen zu fertigen, möchte namentlich bei den nicht ganz regelmäßig geformten Werkstäcken sehr unvollstommene Resultate liesern, es müssen diese vielmehr von einer

Zeichnung in natürlicher Größe abgetragen werden. Diesem zu genügen, zeichnet man auf einen hinlänglich großen Reißboden, zu welchem auch der Fußboden eines großen Zimmers öfters zu gebrauchen ist, die ganze Schleuße zc. oder einzelne Haupttheile derselben mit den verschiedenen Steinfügungen in natürlicher Größe und trage von hier aus die verschiedenen Horizontal und Vertical Durchschnitte auf die Schablons über, deren so viele gefertigt werden mussen, als es verschieden geformte Duaderstücke gibt.

## S. 285.

Da von der richtigen Zubereitung und dem gehörigen Gebrauche der Baumaterialien die Dauerhaftigkeit und der Nugen eines oft sehr kostspieligen Bauwerkes abhängt und nirgends die Außerachtelasung bestehender Regeln sich mehr bestraft, als wie beim Wassers, insbesondere aber beim Schleußen- und Brückenbau, so liegt hierin Aufforderung genug, auch dem unbedeutend scheinenden unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden; dieß um so mehr, als solche dem gewöhnlichen Handwerker zum Nachtheil seines Bauherrn nur zu oft abgeht. Dieß gilt besonders auch

# **\$.** 286.

von bem löfden und Aufbewahren bes Raltes.

Da der gebrannte Kalk aus der Luft wieder Feuchtigkeit und Kohlensäure aufnimmt, und hierdurch um so unbrauchbarer wird, je mehr er beide Stoffe absorbirt hat, so muß man denselben sogleich nach dem Brennen zu löschen und in Gruben aufzubewahren suchen.

Beim Löschen werden die Kalkseine in der Speißpkanne neben einander gelegt und zuerst mit so viel Wasser besprengt, daß solche anfangen zu zerfallen; dann wird nach und nach das nöthige Wasser zugegeben und mit der Kalkhade gehörig durcheinander gerührt, so daß sich das Ganze als ein gleichförmiger dunnflüssiger Brei darstellt, welchen man alsdann in die Kalkgrube laufen läßt; in gleicher Weise fährt man fort, dis aller Kalk gelöscht ist. Jum

Löschen nimmt man das reinste, von Kohlensäure am mehrsten freie Wasser. Regenwasser ist das beste. Wird der Kalf nicht gleich verbraucht, so deckt man denselben, nachdem er einige Consistenz erhalten, um die in der Luft enthaltene Kohlensäure von demselben abzuhalten, mit einer etwa 5—10 Zoll starten Sandschichte zu.

#### S. 287.

Vom Sand und dem Mörtel. Der Sand zum Mörtel muß ganz rein von allen erdigen und fremden Beimischungen, nöthigenfalls durch Schlemmen befreit sein. Besonders schädlich sind ihm beigemengte Thontheile, die seucht ihn wie ein Schleim umhüllen und die Bindung mit dem Kalke hindern. Man erklärt ihn für rein, wenn er, trocken in die Lust geworfen, nicht stäubt, auf weißem Tuche gerieben, dieses nicht schmuzt, im hellen Wasser umgerührt, dieses nicht trübt. Eckiger Berg = oder Grabensand ist der beste, nach ihm der Flußsand. Je rauher desto besser.

Die Menge bes dem Kalf beizumischenden Sandes ift gleich ber Menge bes zu fertigenden Mörtels.

Die leeren Zwischenräume bes Sandes sind gleich bem Volumen bes dem ersteren beizumischenden Kalfes. Der leere Zwischenraum bes Sandes ist gleich der Menge Wasser, welches derselbe in einem Gefäß aufnehmen kann, ohne daß dasselbe auf der Obersläche sichtbar wird. Sollten also 20 Kubitsuß Mörtel gefertigt werden, so müßten hierzu auch eben so viel Kubitsuß Sand, und wenn die leeren Zwischenräume des Sandes nach dem Obigen 8 Kubitsuß betragen \*, so würde der Zusatz des Kalses einem gleichen Umfang entsprechen.

# §. 288.

Die weitere Güte bes Mörtels hängt von ber sorgfältigen Mischung und Bearbeitung besselben ab. Je weniger Wasser

<sup>\*</sup> Anm. Gewöhnlich betragen biefe Zwischenräume  $1/_3 == 4/_{10}$  bes kubischen Gehalts bes Sanbes.

zu der Bearbeitung des Mörtels genommen, je mehr Kalf und Sand mit einander vermischt, um so vorzüglicher ist der Mörtel. Da diese Arbeit viel Sorgfalt und Ausmerksamkeit verlangt, so sollte man sie auch nicht, wie dies so oft geschieht durch unwissende Lehrziungen oder im Akford, sondern im Taglohn und unter beständiger Controle verrichten lassen.

# §. 289.

Bon Fertigung eines Betons zur Befestigung bes Grundbettes an Bruden und Schleußen.

In Frankreich und in neuerer Zeit auch in Deutschland wird häufig statt des Pfahlrostes als erste Grundlage einer massiven Schleuße oder einer Brücke ein Cement oder Beton verfertigt und angewandt, der sich unterm Wasser verhärtet und die Stelle des Rostes vertritt. Man verfährt hierbei auf folgende Weise:

Zuerst wird die Bauftelle 6 - 8 Fuß tief ausgegraben, die hierdurch entstandene Bettung 1 Fuß boch mit fauftgroßen Steinen möglichst bicht belegt und mit folgendem Mörtel ausgegoffen. Zwei Theile ungelofchter Ralf werben mit Waffer besprengt und auf biese Weise gelöscht; sobald man letteres wahrnimmt, bedeckt man denselben mit 11/2 Theil Trag erster Qualität, 11/2 Theil icharfen Bach = ober Grubenfand und 6 Theilen Ziegelmehl, wobei man Sorge tragt, bag bie Dberfläche bes Saufens oft und leicht befeuchtet werde, bamit bie Auflösung bes Kalfes langsam und vollkommen vor sich gebe; es wird aledann fo viel warmes Waffer mit einer Gartenbraufe unter beständigem Onrcharbeiten ber Maffe zugeschüttet, bag bierdurch eine überall gleichförmige fluffige Maffe entfteht, welche man sobann über bas erfte Steinlager binfcuttet und bafur forgt, daß die leeren Zwischenräume besfelben von dem Cement ordentlich burchdrungen werden, worauf bas Ganze mit 15-20 Pfund schweren Stampfen zusammen gestoßen wird.

hierauf wird wieder eine zweite, jedoch nur 5 Boll farte

Schichte angelegt und in gleicher Weise wie vorhin behandelt, und so fährt man dann in ähnlicher Weise fort, bis auf die Höhe bes Wasserlauses. Der Beton erhärtet sich sehr bald und man muß sich deßhalb beeilen, mit der zweiten, dritten 2c. Schichte fertig zu werden, ehe die erste 2c. trocken wird.

Um das Unterwaschen der Bettung zu verhüten, werden an geeigneten, in der obigen Zeichnung angegeben Stellen, vor Fertigung des Betons oder während berselben, die Spundwände geschlagen.

#### **§.** 290.

Von der Ausführung von Schleußen, Dohlen oder Sielen, Aquaducten, Wehren 2c.

Da wo gute Sau = ober Werksteine leicht und um billigen Preis zu erbalten find; oder wo überhaupt ber Preis der Saufteine bem bes Holzes gleich ober gar unter bemselben ftebt. wie bies in den Rhein=, Main= und Neckargegenden und einen großen Theil Württembergs ber Fall ift, da sollte man sich unbedingt für ben Steinbau aussprechen, indem berartige, mit gehöriger Vorsicht und Sachkenntniß ausgeführte Bauwerke eine beinahe ewige Dauer erhalten, beghalb auch einen zeitweisen Umbau nie und größere Reperaturen nur in fehr feltenen Fällen Wo bas Holz jedoch nur febr geringen, öftere gar feinen Werth bat, gute Werksteine aber nur ichwer zu erhalten find, wie foldes in vielen Gegenden Ruglands, Polens, in Galizien, · Südpreußen und Böhmen ber Fall ift, ba fann man fich eben so gut auch und um so mehr für ben Holzbau aussprechen, als bemfelben durch ftarfere Dimensionen und zwedmäßige Behandlung größere Saltbarkeit und Dauer gegeben werden fann.

# §. 291.

Von der Erbauung holzerner Schleußen 2c.


In Bewäfferungsanlagen vertritt ein nach folgender Figur ober nach dem Profil des Grabens in welchem es gebraucht werden




foll, geformtes Brett, welches an ben untern Ranten mit Eisenblech beschlagen, die Stelle einer fleinen Stauschleufe. Soll an einer Stelle bas Waffer angestaut werben, wird bas Staubrett mit seiner

scharfen Rante in ben Boben gebruckt und bemfelben mittelft eines Pfahles eine Stute gegeben, bamit es nicht fo leicht umfallen fann.

# s. 292.



Feststehende kleine Stau= schleußen, wenn solche von Solz gemacht werben, gibt man nachstehend verzeich= nete Form.



Von gehauenen Werkstüden werben fie am zwedmäßigften auf folgende Weise ausgeführt.

S. 293.

Bon ber Erbauung einer größeren Staufchleuße.

In Gegenden, wie die oben genannten, wo das Solz einen hoben Werth hat, ift die einfachfte Schleußenconstruction die biernächst verzeichnete.

Fig. I.






Fig. 11.







Der Roff, Fig. I. ruht auf ben mit einem × bezeichneten Pfählen; wo der Boden indessen nicht aus einem lockeren, schwammigen Moorboden besteht, können die Rosppfähle auch hinwegbleiben. Die beiden Duerschwellen a und b sind sede 6 Joll ins Gevierte stark, 20 Fuß lang, liegen 3 Joll von einander entsernt und sind durch die beiden Jangen g und i mit einander verbunden. Die Duerschwellen e und d sind zu 12 Fuß lang und von gleicher Stärke, wie die obigen angenommen. Die Duerschwelle f ist von gleicher Länge, wie die obigen, dagegen aber 6 und 12 Joll stark.

Die Lang= ober Hauptschwellen h sind 126 Zoll lang und von gleicher Stärke wie die übrigen.

Ehe die letteren gelegt werden, muffen die zwischen den ersteren befindlichen leeren Raume bis auf die Oberfläche derselben mit Letten oder einem Beton ausgefüllt werden.

Die Langschwellen werden sodann auf die Duerschwellen verblattet, d. i. jede derselben an der Gränze der Berührungssstäche etwas, nie aber mehr als die halbe Schwellendicke einsgeschnitten; das zwischen diesen Einschnitten besindliche Holz die auf die Tiese derselben herausgestemmt, die Schwellen auf einander gelegt und so vernagelt. Um das Holz hier nicht unnöthiger Weise zu verschwächen, ist die beiderseitige Verblattung nur zu 1 Zoll tief angenommen. Da wo die Duerschwellen nicht von den Langs

schwellen bebeckt sind, werden erstere mit 2 3oll starken Bohlen belegt, mit Backsteinen ausgemauert, und die ganze Fläche bes Wasserlauses k 1 m n so mit dreizolligen Bohlen belegt, daß solche noch zu beiden Seiten 1 3oll unter die Seitenwandungen stoßen, welche zu diesem Behuse hier mit einem False versehen sind. Die Bohlen selbst werden sodann mit hinlänglich langen Nägeln oder auf andere Weise befestigt. Bei o besindet sich zwischen den Langsund Duerschwellen die 3 3oll starke, 6 Fuß hohe Spundwand; dieselbe reicht dis auf die Oberstäche der Langschwellen, und ist da, wo die letztere, oder die Duerschwellen solche rechtwinklich durchschneiden, auf die Breite der Schwelle eingeschnitten. Bezüglich der Fertigung von Spundwänden verweise ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf das bereits §. 265 Gesagte.

Der Oberbau der Schleuße besteht, wie aus Fig. II. gu ersehen, aus gehörig mit einander verbundenen Blodwanden.

Aus Fig. III. ift ersichtlich, auf welche Weise die Verbindung ju bewerffielligen, daß die einzelnen Rahmenhölzer in unverrückter Lage erhalten bleiben, und um auch die ganzen Rahmen unter geboriger Berbindung zu erhalten, ift ber unterfte Rahmen auf die Rostschwellen, ber zweiten Rahmen auf ben ersten, ber britten auf ben zweiten aufgenagelt u. f. w. beiben Rahmenhölzer e und d werben bie Seitenwandungen ber Schleußen noch mehr zusammengehalten, und bies noch wefentlich badurch gefördert werden, wenn bei e alle Wandhölzer, so wie bas Bohlenlager burchbohrt und in die hierdurch entstehenden ein demselben entsprechender Drabt gestect wird, beffen unterem Ende ein vorstehender Anopf, an dem oberen Ende aber eine Schraubenmutter befindlich, mittelft welcher alle Solzer zusammengezogen werden fönnen. Bei a und b genau über ber Spundwand find fämmtliche Rahmenhölzer mit einer versehen, in welcher sich bas Schugbrett f auf und ab bewegt.

Das Schuthrett besteht aus mehreren einzelnen Vohlen, welche je nach dem Bedürfniß der Anstauung in größerer oder geringerer Anzahl auf einander gelegt werden; dieselben sind


außerdem mit 2 Haken versehen, um sie einzeln ohne große Anstrengung beseitigen zu können.

Von wesentlichem Vortheil ist es und trägt sehr zur Erhaltung und zum Schutz der Schleuße bei, wenn sowohl die inneren als äußeren Seiten der Schleußenwände mehrmals mit Schiffstheer angestrichen und noch überdies mit  $1\frac{1}{2}$  zölligen Dielen bekleidet werden. Für die inneren Seiten können auch einsache, zu sonst nichts mehr brauchbare, einzöllige Bretter verwendet werden, da solche nur dazu bestimmt sind, die in die Räume g gebracht werdende Erde von den eigentlichen Schleußenwänden abzuhalten.


Könnten die Räume g mit gewöhnlichem Mauerwerk ausgefüllt werden, so wäre dies wohl am allerbesten; wo dies nicht ausführbar, genügt es ebenfalls, zähen Letten bis zur oberen Höhe der Wandung einzustampfen.

§. 294.

Sollen die Schleußenwände aus einfachen holzwänden



Vorbere Unficht nach ber Linie A. B.



bestehen, so burfte benfelben am besten folgende Construction gegeben werden.

a


Der Roft besteht aus ben Langschwellen a, zwischen beren


beiben vorderen, in der Linie A, B, die Spundwand zu stehen kommt; ferner aus den Langschwellen b und den Jangenhölzern an den mit Kreuzchen bezeichneten Stellen werden die Rostpfähle e; niedergetrieben. Auf eine Tiefe von 20 Joll wird der ganze Rost und auch noch ein Theil des Flußbettes unterhalb der Schleußenmündung mit regelmäßig zugerichteten Steinen bis zur Oberstäche des Schleußenrostes ausgerollt. Nimmt man rauhe Bruchsteine zur Ausrollung, so müssen diese gehörig in einander geschichtet, gestampft und mit einem hydraulischen Mörtel ausgegossen werden. Um das Ausstößen der Rollsteine zu verhindern, legt man an dem unteren Ende der Ausrollung eine Schwelle vor, oder gibt jener die oben bei der Zeichnung des Rostes angegebene Bogenform; diese wirft hier gleich einem Gewölbe und wird den beabsschigten Zweck vollsommen sichern.

Die Schleußenwandungen bestehen aus den Grundschwellen dresp. b, den Pfosten r, und den Brustschwellen h. Die äußere Seite der Wandungen, so wie die Sohle des Wasserlaufs, werden mit 1½ zölligen Bohlen, welche auf ihre ganze Stärke in die Pfosten eingelassen, bekleidet.

S. 295.

Soll unter einen Damm burch Waffer geführt werben,






so ist die Erbauung einer hölzern oder steinernen Röhre, oder eines Kanals von demselben Material ersorderlich. Bon Holz werden solche nach folgendem Quer = und Längendurchschnitt ausgestührt.

#### s. 296.

Für geringere Waffermaffen genügt, es nach folgender Beichnung von 4 Brettstüden zusammengenagelte und vornen mit



einem Schieber versehene Kanälchen zu gebrauchen. Dieselben erhalten eine ber Breite ber Bedammung, durch welche sie gelegt werden, entsprechende Länge und können von Sandsteinen, gebrannsten Maurerziegeln, Brettstücken oder gewöhnlichen Brunnenröhren in ganz einsacher Weise hergerichtet werden. Die deßfallsigen Kosten können sich, je nachdem diese Durchläschen von einsachen Brettern oder gehauenen Sandsteinen gesertigt werden, auf 30 fr.

- 2 fl. belaufen.


# S. 297.

Soll ein Zu= oder Ableitungsgraben mittelst eines Kanals
Borberansicht. (Nausducks) 25 über einen



(Aquaducts) 2c. über einen andern Graben hinweg gesleitet und derselbe von Holz ausgeführt werden, so gibt man demselben etwa folgende Form.


Seitenanficht.



Sohle 25

bes Rangle.

Soll ber obige Kanal von Steinen ausgeführtwerden, so dürfte demfelben am paffendsten folgende Form zu geben fein.



## S. 298.

Wir wollen nunmehr auch die Zeichnung einer von fauber zugerichteten Werkstücken zusammengesetzten größeren Schleuße mit doppeltem Wasserlauf, im Ganzen und nach den verschiedenen Duaderschichten, folgen lassen.

Fig. 1.





Fig. 11.



# Fig. 111.

1. III. und V. Schichte.






Fig. IV.

11. und IV. Schichte.







# Erflärung ber Zeichnungen.

- Fig. I. a find die Rofipfahle, welche in Fig. II mit o bezeichnet find.
  - g bie Spundpfahle, bie gange Spundmand ift in Fig. II. mit bemfelben Buchstaben bezeichnet.
  - b ift die vorderste Querschwelle, auf welchen die verschiedenen in Fig. IImit d bezeichneten Langschwellen und Jangenhölzer e liegen und mit erstern 1" tief verplattet find.
  - f ift ber untere, g ber obere von Bohlen gefertigte Schleufenboben; ber leere Raum zwischen beiben ift mit einem Beton ausgegoffen, ober mit Backfteinen ausgemauert.

m find bie Seitenmauern ber Schleuße.

n ber Mittelpfeiler berfelben.

b bie Pilare (wurfelformige Steine), auf welche in befonberen nach Fig. IV. geformte Walzentrager

g bie Balgen mit ihren Bapfen gu liegen fommen; an biefen befinden fich

f bie Retten mittelft benen

h bie Schupbretter in bie Bobe gezogen werben.

Fig. III. enthalt ben Grundrif ber 1. 3. und 5.

" IV. ben Grundriß ber 2. 4. Duaderschichte mit ihrer hintermauerung. Die aus beiben Figuren zu entnehmende Form der einzelnen Berkftucke ift immer fo, daß bei ben verschiedenen Schichten nie Fuge auf Juge trifft.

Auf die Conftruction ber einzelnen Werkstüde enthalten wir und um so mehr hier einzugehen, als das begfalls Erforderliche aus dem Obigen, insbesondere der hier nächft verzeichneten Schleußen, so wie dem weiter unten enthaltenen Kostenüberschlage zc. zu ersehen ift.

Die Nostgefache können mit dem §. 289 beschriebenen Beton bis zur Oberfläche der Hauptschwelle ausgefüllt, und die Quadersmauern mit gewöhnlich rauhen Bruchsteinen hintermauert werden. Die Werkstücke selbst werden trocken versetzt, die Fugen aber mit dunnem Kalkmörtel ausgegossen.

# Vom Brückenbau.

## §. 299.

Die Bruden werden entweder von Holz, oder ganz maffiv von Steinen, oder nur mit steinernen Pfeilern, welche auf versichiedene Art mit Holz überlegt werden, erbaut. Hölzerne Bruden sind entweder gemeine Jochbruden oder gehängte oder gesprengte Bruden.

# §. 300.

In Bewässerungsanlagen, wo nur zur Zeit ber Heus und Grummeterndte das Fahren über Gräben, namentlich solchen, welche wie manche Zuleitungsgräben nicht immer Wasser haben, noths wendig wird, ist die Erbauung von Brücken nicht immer noths wendig, deshalb auch nicht ökonomisch. Eine solche Brücke sostet im geringsten Falle 25 fl., also eine jährliche Ausgabe von 1 fl. 15 fr., während ein jeder Arbeiter zur Zeit der Heuerndte um 15 fr. die Grabenwände einhauen und so eine Furth durch den Graben machen, so wie denselben, wenn die Wiesen wieder geschlossen, öffnen wird.

#### s. 301.

Die einfachsten Bruden für schmale Graben sind die fos genannten Schweizerbruden, wie folche v. Lengerke in feinem




praktischen Wiesenbau beschreibt. Dieselben werden auf folgende Weise construirt: Man läßt auf die der Brücke zu gebende Breite 3—4 Zoll starke runde

Holzprügel a und b, wie aus der obigen Zeichnung zu ersehen, dicht neben einander legen, zwischen dieselben legt man sodann Faschinen, Reiser u. dgl. und deckt das Ganze mit auf die Grasseite gelegten Rasen und diese mit Erde, welche man zuletzt noch mit Rasen belegt, zu. Solche Brücken kosten höchstens pr. Stück 2 fl., können von sedem Taglöhner gefertigt werden und dauern ziemlich lange.

## **\$.** 302.

Bei größeren hölzernen Brüden werben bie Seitenmauern entweber senfrecht ober wie in obiger Zeichnung, nach ber Abbachung



ber Grabenwände aufgemauert und die Sohle mit Steinen ausgerollt.

Ist der Graben oder Bach, über welchen hin eine Brüde angelegt werden soll, von geringer Breite, etwa 10-12 Fuß, so genügt es, auf die zu beiden Seiten der Brüdenmauern gelegten, der Breite der Brüde entsprechenden, 8 Zoll starken, eichenen Mauerlatten b, 3 oder 5 Brüdenschwellen von 8" Breite und 10 Joll höhe zu bringen und diese alsbann mit 4 Zoll starken Brüdenbohlen zu belegen, so wie mit einem dem in obiger Zeichnung

ähnlichen Brückengelander zu versehen. Um bas Entwenden ber Brückenbohlen zu verhindern, werden solche mit den Brückenruthen o bedeckt und diese mittelst der Schrauben h mit der Brückenschwelle a verbunden.

#### §. 303.


Bur besseren Erhaltung ber Brüdenhölzer streicht man solche, sobalb sie gehörig troden geworden, mit heißem Steinkohlen- oder einem andern Theer an.

Da die Fahrbahn am meisten sowohl durch die abwechselnde Feuchtigkeit und Trocknung, so wie durch das Fuhrwerk angegriffen wird, so muß man dieselbe auch am meisten zu schüßen suchen; am besten geschieht dieß durch lleberdachung, da ein solches aber des vielen Holzes wegen sehr kostspielig ist, so hat man hin und wieder eine Versahrungsweise eingeführt, welche darin besteht, daß man die getheerte Brücke auf der Fahrbahn mit einem etwa 2 Zoll starken Beton belegt und auf diesem erst ein Pstasker von sauber zugerichteten Steinen sertigt.

## **§.** 304.

Beträgt bie Breite bes Flusses mehr als 20 Fuß, so muffen besondere Borkehrungen getroffen werden, um bas Schwanken und Brechen ber Brüdenhölzer zu verhindern. Dieß kann in mehrsfacher Weise geschehen:


1) durch unterstellte Joche; biese werden gebildet, indem auf die Breite der Brude und in der Richtung des Flusses an derjenigen Stelle, wo sich die größte Schwankung besinden wurde, eine Reihe hinlänglich langer und ftarker Pfähle a



mit der Rammsmaschine gehörig festschlägt und mit dem Lagerbalken b so verbindet. Auf letzere kommen sos dann die Brückensruthen o und auf diese die 4" starke Bebohlung d quer über zu liegen; in ähnlicher Weise wird bann auch die Fahrbahn noch mit 3 Zoll starken Diesen belegt.


Die Dauerhaftigfeit der Jochpfähle wird wesentlich gefördert, wenn an jeder Pfahlreihe zur Abwendung des Eises ein sogenannter Eisbrecher, ein mit einer eisernen Schneide versehener, schräg eingeschlagener Pfahl's angebracht und die Pfahlreihe selbst mit eichenen Brettern beschlagen wird.

- 2) Durch Berftärfung ber Brüdenschwellen, insbesondere badurch, bag man benselben bei gleicher Breite mit ber vorigen, größere Sohe gibt.
- 3) Daß man zu ben Brückenschwellen frumm gewachsene Hölzer nimmt, ober sie nach einem regelmäßigen Bogen = Segment biegen läßt und in dieser Lage durch einen mit denselben verzahnten Valken zu erhalten sucht. Oder auch, daß man die Brückenschwellen aus zwei sedoch schwächeren Hölzern bestehen läßt, diese auf einander legt, an ihren beiden Enden mit starken eisernen Ningen, welche um etwas eingelassen werden, mit einander verbindet und sie alsdann mit einem Keil von einander treibt. Da bei letzterer Construktion, wie aus nachsolgender Zeichnung noch näher ersichtlich, eigentlich



keine Biegung folglich auch kein Brechen, sondern nur ein Zerreißen der Holzfasern statt sinden kann, zu letzterem aber eine viel größere Kraft gehört als zum Brechen, so lassen sich auf diese Weise mit einem geringen Kostenauswande leichte Feldbrücken herstellen, welche eine außerordentliche Tragkraft haben.

4) Durch Anlegung von Sprengwerken; wir sehen ein solches bei o t ber §. 302 verzeichneten Figur. Die beiben Bughölzer, o auf welchen die Tragschwelle t liegt, ruben, um ben Druck ber Brücke gleichmäßig zu vertheilen, auf in die Mauer eingelassene Mauerlatten g.



5) Durch Anlegung von Hangwerken. Dieselben werben etwa nach nebensanstehender, leicht verständlicher, Konsftruktion ausgeführt.

S. 305.

So vortheilhaft indessen die Anwendung der Spreng. und Hangwerke bei hölzernen Brücken auch ist, indem den letzteren hierdurch eine weitere Deffnung gegeben werden kann, so ist es doch damit immer, besonders bei sehr weiten Spannungen, eine mißliche Sache. Die Reparaturen an denselben sind immer etwas schwierig, so wie hölzerne Brücken überhaupt, wenn sie nicht von ganz gesundem sehlerfreiem Holze erbaut und mit der größten Sorgfalt unterhalten werden, nur von kurzer Dauer sind.

# Bon bem Bau fteinerner Bruden.

s. 306.

Die steinernen gewölbten Brücken sind die dauerhaftesten und rechnet man die steten Unterhaltungskosten der hölzernen Brücken, auch die wohlfeilsten. Die erste Erbauung derselben kostet zwar mehr und oft sehr beträchtliche Summen, allein diese zahlen sich durch eine viel längere Dauer und Ersparniß aller Unterhaltungskosten vortheilhaft aus.

Bei allen Brüden muß gehörige Rüdsicht barauf genommen werben, baß bie Deffnungen auch größere Fluthwasser abzuleiten im Stanbe sind und folche burch Sisgänge nicht so leicht verstopft werben und hierdurch Schaben nehmen.


Der Grundbau steinerner Brücken ist meistens der beschwers lichste und kostdarste Gegenstand. Die Baustelle muß entweder durch Ableitung des Wassers, Abdammung desselben oder auf andere Weise trocken gelegt werden, um die Widerlager und Brückenspfeiler gründen zu können. Oder es werden an der betreffenden Stelle eine hinlängliche Anzahl Pfähle bis zu ihrer absoluten Festigkeit niedergetrieden, diese dann um mehrere Fuß tief unter dem niedrigsten Wasserstand abgeschnitten, mit einem gehörig versbundenen Roste belegt und auf diesen dann das Mauerwerk aussgesührt. Die Zwischenräume der Pfähle sucht man dann mit Steinschutt u. dgl. auszufüllen, sowie eine Steinvorlage zu machen, welche das Unterwaschen der Pfeiler verhindert.

#### S. 307.

Kann ein Flußbett oder wenigstens ein Theil desselben durch die Ableitung des Wassers trocken gelegt werden, so ist dieß eine große Erleichterung, und deren Berückschigung jedem Hydrotechniser zu empfehlen. Kann man nach §. 248 dem Bach oder Fluß an der Baustelle selbst eine angemessene Richtung geben; so kann man vielleicht die ganze Brücke im Trockenen bauen, was die Arbeit sehr fördern und die Kosten wesentlich mindern würde.

# **§.** 308.

In Bezug auf bie bei fteinernen Bruden gebräuchlichen technischen Runftausdrude, so haben wir zu unterscheiben, ben



Bogen a b o; berselbe ist aus einzelnen feilförmigen Steinen a d e b f g c (Gewölbsteinen) zusamsmengesett. Mehrere Bogen mit einander verbunden bilben ein Gewölbe. Die Pfeiler A und B, auf welchen der Bogen ruht, heißen

Widerlager, Stirnpfeiler, ober wenn zwei neben einander besindliche Gewölbe darauf ruben, Pfeiler (Mittelpfeiler).

Die ersten Gewölbsteine, welche auf bem Wiberlager ruhen, wie a und o heißen Gewölbeanfänger. Der mittlere Gewölbesstein b Schlußstein bes Gewölbes. Die vorbere Ansicht eines Bogens a bo heißt seine Stirnfläche, Borbogen, wenn berselbe etwas hervortritt. Die innere Fläche senkrecht auf ben Borbogen innere Wölbung. a' c' ift die Weite ber Wölbung, Spannung, Sprengung.

## s. 309.

Die Dauer und Sicherheit der Gewölbe beruht größtentheils auf seinen Widerlagern; senken sich diese oder geben dem Seitensbrucke derselben nach, so ist der Einsturz des Gewölbes beinahe unvermeidlich und die Passage über eine solche Brücke, namentlich mit schwer geladenem Fuhrwerk, höchst gefährlich.

Die Stärfe ber Wiberlager richtet fich nach ber Weite ber Spannung ber Gewölbe. Bellidor und nach ihm Suckow in seiner Baukunft gibt hiefur folgende Dimensionen für ein Kreisgewölbe.

Innere Entz fernung der Wiberlager.	Höhe ber keilförmigen Steine.			Hölberlager Hiberlager bis an den Bogen.	Dide ber Miberlager bei freis flehenben Gewölben.		
8 7 8 I	,	1 "	"	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	,	"	111
6	1	3		8 10		2 3 4	3 3 1
8	1	4		6 8 10	2 2 2	4 4 7 8	9 3 6 7
10	1	5		6 8 10	2 2 3	10 11	7 10 11
12	í	6		$ \left\{ \begin{array}{c} 6\\8\\10 \end{array}\right. $	3	2 4	10 3 4 3
14	1	7		6 8 10	3 3	4 5 7 8 9	3 10 10
16	1	8		8 10	3 4 4	1	4 9 9
20	1	10		$\left\{\begin{array}{c} 6\\8\\10 \end{array}\right]$	4 4 4	8 8 10	
25 30 40	2 2 2	" 3 8	6	12 12 12 12	222222333333344444568	11 9 6	10°7 2 8 7

Dem Landpfeiler gibt man nach der Landseite hin einige Abdachung, die Erde schließt sich dann um so dichter an, als bei senkrechtem Widerlager.

Um die Landpfeiler gehörig zu schützen, muffen hinlänglich ftarke Flügelmauern sich an diese anschließen und im Verband mit diesen aufgeführt werden.

Den mittleren Pfeilern gab man ehebem bem Wasser ents gegen eine etwas scharseckige Form, zieht jedoch in neuerer Zeit bie runde Form vor, indem solche von dem Eise weniger wie die scharfen Ecken angegriffen werden, und die Strömung des Wassers selbst auch für die Brücke weniger nachtheilig ist.

## §. 310.

Je flacher ein Bogen ift, um so mehr Gewalt übt berselbe auf seine Widerlager aus, je höher lettere sind, um so stärker muffen dieselben angelegt werden. Je lagerhafter und regelmäßiger die zum Bau der Brücke zu verwendende Steine, je kleiner die Fugen sind, welche dieselben bilden, um so dauerhafter wird die Brücke werden.

Wo man außer dem Zweck, dem einer sicheren und bequemeren Ueberfahrt, nicht auch noch die größte Eleganz im Auge hat, können die meisten Brücken bis zu einer Bogenweite von 30 — 35 Fuß mit rauhen Bruchsteinen ausgeführt werden und kosten dann meistens nur ½ bis zu ½ einer mit sauberen Duadern ausgeführten Brücke. Doch muß alsdann ein derartiges Mauerwerf zu einer Jahreszeit ausgeführt werden, daß solches von strengem Frost nicht überrascht wird und vor Eintritt desselben noch gehörig ausetrocknen kann; dabei, und wenn das Gewölbe etwas flacher (als wie Zirkelform) gehalten wird, muß man dasselbe um etwas stärfer bauen, \* insbesondere zu demselben frisch gelöschten Kalknehmen und die Fugen mit einem slüssigen, schnellbindenden Kalkmörtel ausgießen. Steht ein solches Mauerwert einige Zeit in Ruhe, so wird es zu einer unzertrennlichen Masse.

<sup>.</sup> Unmert. Die in obiger Tabelle enthaltenen ftarfen Gewolbe find auch für rauhes Mauerwert hinreichenb.

Es ift beffer und auch wohlfeiler, ftatt eines breiten Bruden= bogens beren zwei kleinere zu machen.

Je höher ein Bogen gespannt wird, besto größere Lasten kann er ertragen; je senkrechter ber Druck bes Gewölbes auf seine Widerlager wirkt, besto weniger sind die letzteren in Gesahr, aus einander gedrückt zu werden. Hohe Brückengewölbe erfordern indessen hohe Aufsahrt und hieraus entspringende größere Kosten.

## S. 311.

Was wir oben beim Schleußenbau von dem richtigen Bersband ber einzelnen Werkstüde gesagt, findet auch hier volle Answendung.

Die Gewölbefugen muffen so klein als möglich gehalten, nach dem Schluffe mit dunnen Plättchen genau verzwickt und mit einem Guffe überzogen, die Winkel zwischen Widerlager und Gewölbe gehörig ausgemauert und das ganze Mauerwerk auf dem Gewölbe mit einer  $1-1\frac{1}{2}$  Fuß starken Thonschichte gedeckt und die Fahrbahn der Brücke schichtenweise in Ries gepflastert werden.

Läßt sich, wie dieß sehr oft der Fall ift, der Bau einer Schleuße mit dem einer Brücke vereinigen, so unterlasse man dieß nicht, indem hierdurch mehr als die Hälfte der Kosten gespart werden kann.

# Vom Wehrbau.

# §. 312.


Die Wehre sind entweder Jug = oder Streichwehre. Erstere sind von den gewöhnlichen Schleußen wenig und meistens nur dadurch unterschieden, daß das Flußbett unterhalb des Wehrs tiefer als oberhalb desselben liegt, und bei der Ausführung, welche mit dem gewöhnlichen Schleußenbau ziemlich conform ist, nur darauf zu sehen, daß durch den Abfall des Wassers aus dem obern in das untere Bett das Wehr selbst nicht unterwaschen werde; welche

Vortehrungen in bieser Beziehung zu treffen, finden wir auch bei Ausführung ber Streichwehre beschrieben, so daß wir unmittelbar zum Bau ber letteren übergeben fönnen.

#### §. 313.

Die Streichwehre können in mehrfacher Weise von Holz ober mit Steinen ober aus beiben zugleich und in Bezug auf letteres Material entweder von rauben Bruchsteinen, regelmäßig zugesrichteten Werkftücken ober mit gebrannten Steinen ausgeführt werden.

Für kleinere Gräben und wo bieselben nur einen geringen Druck des Wassers auszuhalten haben, können solche auf folgende ganz einfache Weise hergerichtet werden.




Auf die ganze Breite des zu stauenden Baches werden 2—3 30ll starke, 3' lange Pfähle e am besten von ungeschältem Weidenholz, in 5 zölliger Entfernung bis auf die Sohle des Baches niedergetrieben \*. Auf 5 Zoll Entfernung kommt eine zweite Reihe f, auf weitere 5 Zoll die dritte Reihe g u. s. w. nach d und o hin, jedoch mit dem Unterschiede, daß jede folgende Reihe bis nach d um etwas höher und von hier nach o hin um etwas niederer als die vorhergehende Reihe zu stehen kommt. Es entsteht hierdurch eine Neigung des Wehrförpers, welche nach a hin anderthalbfüßig, nach e hin dreifüßig sein soll. Statt der Pfahlreihe d wird


<sup>\*</sup> Anmert. Werben bie Pfahle, nachbem ber Saft zurudgetreten, mit bem bideren Theil in die Erbe geschlagen, so treiben biefelben Wurzeln und tragen hierburch sehr wesentlich zur Erhaltung eines solchen Wehrs bei.

eine von Doppelbrettern gefertigte Spundwand aufgestellt und bie Bwifdenraume biefer und ber Pfahlenreiben fo mit Steinschotter ausgefüllt. daß erftere noch um einen balben Ruf über bemfelben bervorragen: biefer lettere Raum wird bann noch, um bas Wegflößen bes Steinschotters zu verbindern, mit Kaschinen ausgefüllt und diefe noch mit Pfablen befestigt. Die Abbachungen bes Grabens ober Baches beschlägt man ebenfalls mit Beibenpfahlen, fo daß folde noch um einen halben Tug über die Dberfläche hervorfeben, und füllt ben zwischen benselben befindlichen Raum ebenfalls mit (jedoch etwas größeren) Steinen aus. Die Beiben wachsen und bilben eine Uferbefestigung, wie man folche auf feine andere Beife mit fo billigen Roften bergurichten im Stande fein wird: nur barf man bie jungen Triebe nicht zu alt werden laffen, fondern muß immer einen bufchigen holzbeftand in der Nabe bes Bobens zu erhalten fuchen.

# S. 314.

In Flüssen, welche oft bedeutende Wassermassen abzuführen haben, dürften Wehre der vorigen Urt dem gedachten Zwecke auf längere Zeit zu entsprechen nicht im Stande sein und deshalb die Erbauung eines solideren Wehres nothwendig werden. Die einsfachste Construktion durfte nach folgenden Zeichnungen zu erhalten





und da ber größte und wichtigste Theil des Baues von Holz ausgeführt wird, da besonders zu empfehlen sein, wo größere Werksteine ohne bedeutende Kosten nicht zu haben sind.

Der Grundriß dieses Wehrs ist aus Fig. A., der Duerburchschnitt aus Fig. B. zu entnehmen. An den mit einem + bezeichneten Stellen, werden 8 — 10 Zoll starke eichene Rostspfähle e bis auf ihre absolute Festigkeit und die erforderliche Höhe niedergetrieben und durch die aufgezapsten Holmschwellen a und b so wie durch eingelegte Zangenhölzer fest mit einander verbunden. Zwischen denselben werden alsdann die Spundwände d dis auf die gehörige Tiefe geschlagen, die schrägen Holmhölzer e aufgelegt und mit den ersteren (a und b) möglichst sest bunden.

Die zwischen ben Rost und Spundpfählen besindkichen leeren Zwischenräume werden sodann entweder mit regelmäßig zugerichteten Werksteinen oder Maurerziegeln ausgemauert, oder mit größeren und kleineren Bruchsteinen möglichst dicht ausgeschlagen und mit einem schnell bindenden, dünnflüssigen Wasserwörtel ausgegossen. Ist die Ausfüllung auf die eine oder andere Weise die zur dachförmigen Oberstäche ausgeführt und gehörig abgeebnet, so wird letztere mit gespündeten 3 Zoll starken eichenen Dielen belegt und solche auf den vorhandenen Holmhölzern fest aufgenagelt.

Um damit sich, wenn das Wasser über das Wehr stürzt unterhalb desselben bei k nicht eine Vertiefung, ein sogenannter Kolf bildet, welcher den Wehrbau sehr leicht gefährden könnte, so bringt man daselbst ein aus größeren Steinen bestehendes sogenanntes Sturzbett, wie solches bei k angedeutet, an. Die


einzelnen Steine brauchen hierbei nicht aus sauber zugerichteten, fest mit einander verbundenen Werkstüden zu bestehen, sondern meistens hinreichend, hierzu rauhe Bruchsteine, jedoch von solcher Größe zu nehmen, daß solche von dem Wasser nicht leicht fortgestößt werden können. Die sich ergebenden Zwischenräume werden mit kleineren Bruchsteinen ausgeschlagen. In Ermangelung der nöthigen Steine kann das Sturzbett auch von Holz herzgerichtet werden, indem man unterhalb des Wassersalles einen mit dem Wehrbau sest verbundenen Pfahlrost legt und auf diesen entweder massive Balken oder Zöllige, eichene Bohlen besessigt.

## S. 315.

Sind größere Felbsteine in der Nähe zu haben, so kann man mit denselben sehr oft ein recht brauchbares Wehr auf ganz einsache Weise herstellen. Die gröberen Steine werden zu dem Ende in der dem Wehr zu gebenden Richtung und Form möglichst dicht zusammengesetzt und die noch vorhandenen Zwischen-räume mit kleinen Steinen ausgeschlagen; se größer hierbei die untere Abdachung des Wehres gemacht, se flacher dieselbe gelegt wird, um so dauerhafter ist das Wehr.

# **s.** 316.

Ware ein Wehr von sauber zugerichteten Werksteinen zu erbauen, so burfte bemselben beiläufig folgende Construction zu geben sein. Ist der Baugrund nicht von fester Beschaffenheit, so ist das Wehr auf einem gut construirten Roste, dessen Form




ich aus dem Vorhergehenden als bekannt voraussetze, zu errichten.

#### S. 317.

Anlegung von Schöpfrädern und Pumpwerken.

Da wo der zur Bewässerung zu benützende Bach viel tiefer als die zu bewässernde Fläche liegt und das Wasser mittelst einer Stauschleuße nicht bis zu der erforderlichen Höhe gehoben werden darf, indem hierdurch vielleicht die oberhalb der Stauung gelegenen Grundstücke unter Wasser gesetzt und versumpft, oder die daselbst befindlichen Mühlwerke Schwellwasser \* erhalten würden, da kann für Wiesenslächen von geringem Umfange (ca. 8—12 M.)



\* Anm. Wenn bas Wasser unterhalb einer Mühle sich so hoch anstaut, baß die Räber theilweise im Wasser gehen, so nennt man bies Staus oder Schwell wasser.




Fig. 11.

bie Anlegung von Schöpfrädern und Pumpwerken zum Zweck der Bewässerung noch vortheilhaft erscheinen, vorausgesetzt, daß die zur Bewegung des Rades nöthige Wasserkraft (Wassermasse und Gefälle) vorhanden ist, oder unbeschadet den übrigen Bershältnissen geschaffen werden kann. Die Wasserkraft ist das Produkt, Maße und Gefälle sind dessen Faktoren; je größer die beiden letzteren, um so beträchtlicher ist die erstere, um so mehr Wasser kann gehoben, eine um so größere Fläche mit demselben bewässert werden. Da wo das nöthige Gefälle mangelt, kann solches durch eine geringe Beengung des Baches des oberhalb Schöpfzrades bewirft werden.

Fig. I. stellt ein Schöpfrad von der Seite, Fig. II. ein solches von der Stirne aus betrachtet, vor. Beide Rader sind der Hauptsache nach auf dieselbe Weise wie die gewöhnlichen

Mühlenwasserräber construirt, nur mit dem Unterschiede, daß bei ersterem die Radschauseln sich auf der Seite, bei letzteren aber auf der Stirne des Rades besinden, und daß auf der den Radschauseln entgegengesetzten Seite des Nadkranzes, kleine (etwa einen Kubiksuß fassende) Kästchen B angebracht sind, welche sich während der Umdrehung des Nades mit Wasser füllen, und solches dis zur entsprechenden Höhe gehoben, in einen Kasten C ausleeren, von wo aus es dann mittelst der Kandeln E dem Bemässerungsgraben zugeführt wird.


Die Schöpffäsichen sind entweder auf der außeren Seite bes Radfranzes angebracht, wie bei Fig. I., oder besinden sich zwischen den beiden Radfelgen, wie bei Fig. II.

Sie sind entweder fest mit dem Radfranz verbunden, oder hängen wie bei Fig. I. senkrecht an einem Zapfen und leeren sich, indem sie auf der entsprechenden Höhe angekommen, an dem Rasten C anstreisen und dadurch umgebogen werden, in denselben aus. Ebenso können die Radschaufeln sich zwischen den beiden Radselgen besinden und zu beiden Seiten des Rades die Schöpfkäsichen angebracht sein.

Die Anzahl ber letzteren wird in ber Regel burch bas Maß bes Durchmessers in Schuhen ausgedrückt bestimmt, so daß z.B. bei einem Nade von 12 Fuß Durchmesser auch 12 auf einer Seite bes Nades besindliche Schöpfkästichen angebracht sind.


Die Größe der einzelnen Schöpffäsichen ist von der Wasser= fraft, so wie der Größe der Radschaufeln abhängig.

Die Art ber Aufftellung ber Schöpfräder ist ebenfalls verschieden. Die Vorrichtung, auf welcher die Zapfen der Radswellen aufliegen, besteht bei kleineren, nur mehrere Fuß hohen Rädern, einsach aus zwei fest in die Erde geschlagenen, hinslänglich starken Pfosten, auf und zwischen welchen das Schöpfsrad gehängt wird. Bei größeren Wasserrädern müssen diese Radträger schon solider sein, und bestehen dann gewöhnlich aus den untenverzeichneten, sogenannten Jochs oder Buggestellen, welche entweder auf dem sesten Voden stein erbaut sind, oder Pfahls Nost oder einer Unterlage von Stein erbaut sind, oder



es sind dieselben auf zwei mehrere Fuß von einander entfernten, und mit Duerhölzern fest verbundenen kleinen Holzslößen A und B so befestigt, daß zwischen denselben in dem Raume C das Schöpf-rad sich noch frei bewegen kann.

Lettere Aufstellungsweise ist besonders an größeren Bächen und Flüffen, deren Wafferhöhe sich oft andert, besonders zu empfehlen. Mit dem Steigen und Fallen des Flusses hebt und fenkt sich



auch das Floß, und mit ihm das Rad; so wie ersteres auch mit Leichtigkeit an eine andere Stelle gebracht werden kann.

Die Kosten eines kleineren Schöpfrades können auf 25—30 fl. die eines größeren Nades sammt Floß auf 120 — 150 fl. kommen und es dauert wohl 15 Jahr. Werden die einzelnen Holzstücke mit Schiff = oder Mineraltheer angestrichen und dies von Zeit zu Zeit wiederholt, so ist die Dauer desselben wohl auch auf 20—25 Jahre anzunehmen.

Pumpwerke werden da angebracht, wo die zu bewässernde Fläche schon so hoch gelegen, daß ein gewöhnliches Schöpfrad zur Hebung des Wassers nicht mehr hinreichen und die Erbauung eines hierzu brauchbaren Nades zu große Kosten verursachen würde.

Es gibt Hebe= und Druckpumpen , beibe sind zu bekannt, als daß es nothwendig wäre, eine detaillirte Beschreibung derselben bier aufzunehmen. Dieselben sind entweder einsach oder zusammensgeset; lettere fördern in der Regel mehr Wasser wie erstere, sind dagegen auch kostspieliger und complicirter.

Die verschiedenen Pumpwerke werden entweder burch Wasser-, Wind = oder Dampfkrast in Bewegung gesetzt.

Sehr oft kann einer bereits bestehenden zu andern Zwecken bestimmten Maschine noch ein derartiges zu dem obigen Zweck bestimmtes Pumpwerk angehängt werden, was dann allerdings die geringsten Anlagekosten erfordert.

Die Größe ber zu bewässernden Fläche ist auch hier von der gehoben werdenden Wassermasse abhängig. Bei Anwendung von Dampstraft dürste letztere am ergibigsten ausfallen, die Anwendung derselben aber wieder von der Größe des zu bewässernden Areals, so wie dem Preise des Brennmaterials bedingt werden, der Gebrauch derselben aber keinesweges, wie dies für den ersten Augenblick scheinen möchte, zu den chimairischen überspannten Plänen zu zählen sein. Kostet z. B. eine Dampsmaschine für diesen Zweck 20,000 fl. und könnten 200 Morgen das nöthige Wasser durch dieselbe zugeführt werden, so würden die hierher gehörigen Kosten pro Morgen jährlich betragen . . . . . . . . . . . . 4 fl. Würde der noch hin und wieder sehr wohlseise

Torf als Feuerungsmaterial benutt und fährlich 500,000 Stud gebraucht, so wurden bie weitern Kosten pro Morgen ca. . . . . . . . .

. . . . . . 3 fl. 42 fr. im Ganzen also 7 fl. 42 fr.

ober in runder Summe 8 fl. betragen, hierdurch aber vielleicht ber Ertrag um 20 Centner guten Futters vermehrt werden können.

#### S. 318.

Beseitigung des Wassers von der Baustelle.

Da bei Ausführung von Wasserbauwerken die Beseitigung des Wassers von der Baustelle oft nicht unbedeutende Kosten veranlaßt, so muß man wo möglich in einer trockenen

Jahredzeit, im Sommer und herbste bauen, und ben Bau, so viel als es mit Rudficht auf Tuchtigkeit möglich ift, beschleunigen.

Wenn auch die zur Abhaltung des Bassers von der Bausstelle getroffenen Vorkehrungen (Fangdämme 2c.) noch so pünktlich ausgeführt wurden, so ist es doch nicht immer möglich, durch dieselben den beabsichtigten Zweck, den der Trockenlegung, vollständig zu erreichen, dies um so weniger, je stäter der Andrang des unterirdischen Wassers (der Duellen 2c.) ist, so daß hierzu oft noch besondere Mittel in Anwendung gebracht werden müssen. Die Ableitung des Wassers mittelst eines offenen Grabens wäre wohl in den meisten Fällen das einsachste Mittel, allein in den wenigsten Fällen kann hiervon Gebrauch gemacht werden.

Sind es einzelne Duellen, mit welchen man es zu thun hat, so lassen sich solche durch eingerammte Pfähle manchmal verstopfen, gewöhnlich aber brechen sie an anderen Stellen wieder zum Vorschein. Nimmt man jedoch statt der Pfähle förmliche Röhren, wie solche bei Brunnenleitungen im Gebrauche sind, so steigt das Wasser in diesen in die Höhe, so daß man solches oft von hier aus in Kandeln weiter leiten kann.

Die Maschine, beren man sich zur Förderung des Wassers bedient, sind so mannigsaltig und meistens so complicirt, daß es die Gränze dieses Werkchens überschreiten würde, wollte ich specielle Mittheilungen von denselben hier aufnehmen; ich glaube mich auch derselben um so mehr entheben und mehr auf die einfacheren, im gewöhnlichen Gebrauche besindlichen Förderungssmittel beschränken zu dürfen, als in den meisten hydrotechnischen Werken, auf welche ich hiermit verweise, vollständige Beschreisbungen derselben enthalten sind.

Ist die Förderungshöhe, auf welche das Wasser zu heben, nicht über 4 Fuß, so wird eine von Brettern zusammengenagelte Rinne über den Fangdamm und auf unterstellte Joche oder Böcke gelegt, an welche sich zu beiden Seiten eine Neihe Arbeiter stellt und mit ledernen oder hölzernen Eimern von beiläusig 1/3 Kubiksuß Inhalt das Wasser in dieselbe bringt. In einer

Minute kann ein Mann auf biese Weise 15 Kubiksuß Wasser förbern. Bis zu 8 Fuß Höhe sind aber 2 Reihen nöthig. Die zweite steht dann auf einem Gerüste. Es gehören dabei immer zwei und zwei Mann zusammen. Der obere setzt den geleerten Eimer rechts, der untere den vollen Eimer links neben den oberen Mann.

Mit einer mulbenförmig gebogenen Schaufel von Holz ober Blech kann ebenfalls das Wasser ohne Schwierigkeit 4—5 Fuß hoch geworfen werden. Der Effect ist größer, wenn die damit Arbeitenden sich in eine Reihe stellen und den Wurf zu gleicher Zeit ausführen.

Ift das Wasser nur auf eine geringe Höhe von etwa 3 — 4 Fuß zu heben, so kann dies in sehr zweckmäßiger Weise



mittelst der nebenverzeichneten von Stroh, Weiden u. dgl. gestochtenen und mit Theer überzogenen Mulbe geschehen; zwei Mann fassen die Mulbe, schöpfen solche mit Wasser und heben sie bis zur erforderlichen Höhe.

## Aufstellung von Kostenüberschlägen, und Beischaffung der nöthigen Fonds.

§. 319.

Keine Anlage, besonders eine solche von einiger Ausdehnung, sollte begonnen werden ohne einen gehörigen genauen Plan entworsen, ohne vorher bestimmt zu haben, in welcher Weise die Arbeit ausgeführt, die nöthigen Materialien angeschafft, die erforderlichen Arbeiter und die nöthigen Fonds ausgebracht werden sollen (s. 95). Wird eine nur einigermaßen ausgedehnte Anlage ohne Verücksichtigung dieser Regeln d. h. planlos ausgeführt, so sind Unordnungen und Verirrung aller Art die unvermeidliche Folge; bald wird es an den nöthigen Materialien, bald an den zur Herbeischaffung derselben nöthigen Fuhren

mangeln, balb wird es an den erforderlichen Handarbeitern fehlen, oder dieselben sind in Uebersluß vorhanden, oder nicht hinreichend beschäftigt, die Zeit wird zersplittert, ohne daß die beabsichtigte Anlage große Fortschritte macht, die Arbeitsleute wollen bezahlt sein, auch wenn sie nur wenig geleistet haben. Soll die Arbeit dann forcirt, das Versäumte nachgeholt werden, so muß man den Leuten zahlen, was sie verlangen 2c.

Durch bie Berechnung und Bergleichung ber Arbeit mit bem bierzu erforderlichen Material und ben nöthigen Arbeits= fräften lernt man das Bedürfniß von beiden kennen und ift nunmehr im Stande, die nöthigen Anstalten und Dispositionen gu treffen; die Arbeit gerath nicht ins Stoden, und fann mit Ruhe und weiser Sparsamkeit ihrem, mit Zuverläßigkeit im Voraus zu Ende zugeführt werden. Ohne bestimmenden eine porläufiae Ueberficht ift man niemals im Stande, ben Bau nach bem berechneten Roffenvoranschlag auszuführen, es muffen nothwendig Ueberschreitungen entstehen, sobald bei dem Arbeiten nicht das Berhaltniß zwischen Erzeugung und Berarbeitung, zwischen Trans= port und Berwendung, amischen Arbeiter und ber zum Bauen bestimmten Zeit beobachtet und genau eingehalten wird, welches einzig durch ähnliche Unsichten und Bergleichungen erzielt werden fann. In dem weiter unten Folgenden werden wir die nöthigen Unhaltspunkte für Aufstellung von bergleichen Ueberschlägen zu geben suchen.

Ist man mit dem Aufschtspersonal nicht in Verlegenheit, stehen die Arbeiter in hinlänglicher Anzahl zu Gebote, kann man wie z. B. beim Brücken=, Schleußen und Wehrbau auf Beisschaffung der ersorderlichen Materialien mit Sicherheit rechnen; so ist es am besten, die Arbeit so viel zu beschleunigen, als solches ohne Nachtheil derselben geschehen kann. Um so schneller eine Anlage beendigt ist, desto früher kommt auch der erhöhte Ertrag des betreffenden Grundstückes dem Besitzer zu gute. Der Nachtheil für den Besitzer einer Anlage ist deshalb auch um so größer, se ausgedehnter die Anlage werden, se später solche in Folge mangelnder Arbeiter fertig werden wird.

Bei Grundarbeiten fann ein Aufseher in der Regel 100 — 150 Arbeiter gang gut übersehen.

Man laffe die Arbeiten, besonders diejenigen, welche nicht eine stete Beaufsichtigung erfordern, so wenig wie möglich im Tagelobn ausführen, sondern suche folde nach zuvor bestimmten, bem Werth ber Lieferung oder Leiftung entsprechenden Preisen in Accord, oder an ben Mindesifordernden mittelft öffentlichen Abstreichs zu vergeben. Wobei jedoch zu beruckfichtigen ift, daß die wohlfeilften Preise einzelner Arbeiten und Materialien nicht allezeit die besten und nicht immer geeignet find, die Unlage ober bas einzelne Bauwerk wohlfeil zu machen. Ein Accordant, welcher zu wohlfeile Preise eingeht, versteht entweder die Arbeit nicht, oder er hat die Absicht, auf eine unerlaubte Art und zum Nachtheil ber Anlage Die Arbeit ausauführen, um ben Schaden für fich weniger fühlbar zu machen. Im ersteren Kalle widerstreitet es den Grundsätzen der humanität und Billigfeit, von der Unwiffenheit eines Accordanten Vortheile ziehen und biesem Nachtheile zufügen zu wollen, während berselbe burch seinen Fleiß die Bortheile ber Anlage befördern belfen foll: in dem zweiten Falle kann man gegen bie Folgen nicht gleichgultig fein, welche fich bei einer folden Unlage in Balbe äußern muffen.

Jeben Bauführer muß zwar nach Pflicht und Gewissen bie größte Deconomie bei Ausführung seiner Arbeiten leiten, allein er barf den fleißigen, unternehmenden und thätigen Mann nicht drücken, er muß niemals übertriebene, sondern nur solche Preise bestimmen, bei welchen ein Unternehmer nur durch seine Fertigkeit und Thätigkeit sich einen lohnenden Ertrag seiner Arbeiten erzielen kann. Unverhältnißmäßig hohe Arbeitsgedinge und Preise verschleudern den Baufond ohne Erfolg, und machen die Arbeiter liederlich und träge, weil sie ohne Mühe, ohne Anstrengung einen großen Verdienst erwerben können. Auch sür die solgenden Arbeiten werden die Preise ohne Noth erhöht. Die späteren Uebernehmer, welche in den früheren unverhältniß= mäßigen Preisen nur die Unwissenheit des Technikers oder Bau=

führers erkennen, wissen erstere immer geltend zu machen und es halt bann, namentlich bei mangelnber Concurrenz, sehr schwer, niebere ber Sache und bem Kraftauswand entsprechende Preise einzusühren.

#### §. 320.

Ueber jebe nur einigermaßen bebeutende Arbeit muß ein förmliches Protofoll (man sehe die Beilage F., G. und H.) aufsgenommen und der oder die Uebernehmer in demselben als solche eingetragen werden. Um jedoch freie Hand zu behalten und nicht genöthigt zu sein, einem unfähigen, unzuversläßigen Arbeiter die Ausführung einer Arbeit übertragen zu müssen, behält man sich die Wahl unter den drei Lettbietenden vor.

Um nicht in weitläusige Prozesse und hieraus entspringende Kosten verwickelt zu werden, nehme man in dem Protosoll die Bestimmung auf: daß im Falle eines Anstandes, welcher in Folge der verschiedenen Deutung des Protosolls etwa entstehen könnte, der Uebernehmer auf jedes gerichtliche Verfahren verzichtet und an die Entscheidung des Oberamts oder der oberen Baubehörde gebunden ist.

Die weiter nothwendig aufzunehmenden Punkte sind in ber oben allegirten Beilage enthalten.

#### §. 321.

Alle Arbeitscontracte muffen genau und bestimmt entworfen werden, indem sonst der unredliche Contrahent die Deutung des Protofolis zu seinem Vortheil auszulegen sucht, während er seinen übernommenen Verbindlichkeiten auf alle nur mögliche Weise auszuweichen strebt.

Die Materialien müssen genau beschrieben, und alle Nebenumstände, welche auf das Maaß, die Form, Quantität, Qualität, Herbeisuhr, so wie überhaupt den Transport wesentlichen Bezug haben, in dem Protofoll enthalten sein, so daß keine Gelegenheit gegeben ift, den Baufond zu benachtheiligen oder die Arbeiten nachläßig auszuführen. Arbeiten, welche bei einiger Uebereilung bem Baue felbst bie erforderlichen Solidität entziehen könnten, sollten mehr im Tagelohn und bieser unter strenger Aufsicht ausgeführt werben.

Muß man Tagelöhner nehmen, so unterlasse man nicht, dieselben immer unter Aussicht arbeiten zu lassen. Ohne Ausseher würde man vielen Schaden haben, und kaum die halbe Arbeit würde gesertigt werden. Daß der Ausseher die auszussührenden Arbeiten und die dabei vorkommenden Manipulationen selbst genau kennen und hierin ungeübteren Arbeitern selbst Untersweisung zu geben im Stande sein muß, darf kaum in Frage gestellt werden.

Wegen Ausführung der Arbeit selbst hält man sich lediglich an den Aufseher, und nicht an den Arbeiter, damit man nicht mit zu vielen Menschen zu thun bekommt und sehe darauf, daß diese die Arbeiter gehörig anhalten, ohne sie durch unversnünftiges Antreiben und Poltern mißmuthig zu machen.

#### §. 322.

Das beste Mittel, die Arbeiten gut und schnell auszuführen, ist eine reelle humane Behandlung der Arbeiter. She man deßhalb eine Arbeit beginnt, so sorge man für den ersorder-lichen Fond \*. Wo dieser sehlt, ist verzinsliche Aufnahme des ersorderlichen Kapitals das geeignetste Mittel. Um den einzelnen, vielleicht ärmeren Grundbestwern, welche an dergleichen Kosten zu participiren haben, nicht beschwerlich zu fallen, können die ausgenommenen Kapitalien in 10-15 jährigen Terminen rückzahlbar gemacht werden, so daß eigentlich der Bestwer erst dann etwas zu bezahlen hat, wenn die Kosten bereits durch den höheren Ertrag gedeckt sind.

<sup>\*</sup> Anm. Weiß der Arbeiter, daß er immer nach ausgeführter Arbeit genau und pünkilich ausbezahlt wird, so arbeitet er viel lieber und umbilligeren Lohn, als wenn er oft Wochen und Monate lang auf seinen Verdienst warten muß und ihm die Erhebung besselben durch Verationen aller Art erschwert wird.

#### **§**. 323.

Um genaue Roftenüberschläge aufstellen zu können, muffen wir vorerst das Verhältniß der Größe der auszuführenden Arbeiten zu ben verschiedenen mechanischen und thierischen Arbeitefräften, in verschiedenen Localitäten und unter verschiedenen Berbältniffen ausgeführt, genau fennen und mit ben Preisen ber verschiedenen Materialien und Geräthschaften auf bas innigfte vertraut fein. Erfahrungen reichen hierbei felten aus, besonders aber wird ber angebende Technifer im Unfange feiner praftischen Birffamfeit bie Erfahrungen Anderer zu nügen fich veranlagt finden, dieß um fo mehr, als einzelne felbft gemachte Erfahrungen noch feinen Dafifiab für alle folgende Källe geben; bieß gilt bauptfächlich ba, wo bie Arbeiter mit der Arbeit noch nicht recht vertraut find und bie erforberliche Fertigkeit noch nicht besigen. Die Leiftungen geubter Arbeiter zu benen, welche die nöthige lebung noch nicht erlangt haben, können in den meisten Källen wie 3 : 2 angenommen werden. Probearbeiten fonnen befhalb auch nur für die nächfte Beit maßgebend sein und muffen, so wie die Fertigkeit der Arbeiter junimmt, für bie nächste Beit immer wiederholt werden.

Probearbeiten bilben daher für den angehenden Technifer wichtige Erfahrungsfäge und follten, wo sich zu deren Sammlung günftige Gelegenheit zeigt, nie außer Acht gelassen werden.

#### S. 324.

Bei der Bestimmung der Erd-Arbeitspreise nach gewissen, in bestimmten Zeiträumen vorgenommenen Probearbeiten, ist darauf Bedacht zu nehmen: ob das Geschäft mit außerordentlicher Ansstrengung oder mit weniger Krastauswand betrieben werden mußte, da im ersten Falle der Nebernehmer nicht so viel Stunden arbeiten kann, wie im letzteren Falle. Will man daher Probearbeiten nach der Uhr aussühren lassen, so muß man bei seder Art von Arbeit genau zu ermitteln suchen, wieviel Stunden der Arbeiter des Tages wirklich in Thätigkeit sein kann, ohne sich so anzugreisen, daß er für die übrige Zeit zur Arbeit unsähig ist. In der Regel können diesenige Probearbeiten als maßgebend betrachtet werden,

welche bei Accordsarbeiten und ohne daß die Uebernehmer etwas davon merken, gemacht wurden.

Als Anhaltspunkte für Anfänger laffen wir folgende, sich auf Probearbeiten ftügende Angaben folgen.

- I. In Bezug auf Grundarbeiten.
  - A. Grabenarbeit.
    - a) größere Entwässerungsgräben.

Bei Anlegung eines Entwässerungsgrabens von 2 Fuß Sohlenbreite 1,5 Rug Tiefe und einfüßiger Abdachung konnten 5 Mann in 10 Arbeitsstunden 36, 5 laufende Ruthen in nicht schwer zu bearbeitendem Boben fertig bringen, und die ausgebrachte Erde hierbei 8 Fuß vom Grabenbord entfernt in einen regelmäßig geformten Damme bringen, wobei fie noch bas Planiren, Schnurspannen, bas Abbeben ber Rasen und Wiederauflegen an ben Bofdungen mit zu beforgen hatten. Wird die Längenruthe mit 7 fr. bezahlt, so stellt sich ber Taglohn eines Arbeiters auf 51 fr., was im Berglich zum gewöhnkichen Tagelohne, zu 36 fr. pr. Tag, feine übermäßige Bezahlung genannt werden fann, dieß um fo weniger, als biese Arbeiten oft mit größeren Anstrengungen und fonstigen Unbequemlichkeiten verbunden sind. Bei einer andern Arbeit ber Art konnte 1 Mann in 21/2 Stunden 96 c' Erde in dieser Weise verarbeiten, mas den obigen Leiftungen so ziemlich nabe fommt.

Oberbaudirector Triest liefert uns in seinem Werke über bie Anfertigung richtiger Kostenanschläge folgende Beobachtungen bei einem Taglohn von 1 fl.

Wenn ber Arbeiter 10 Stunden arbeitet, so kann er 12/3 Schachtruthe leichten Boden aus einer Tiefe von 3 — 6 Fuß los graben und 50 Schritte weit verkarren. Folglich jede Schachtruthe kostet

Bei schwerem Boben 1 Schachtruthe . . 1 fl.

Bei sehr festem Boden 5/6 Schachtruthe, folglich jede Schachtruthe zu . . . . . . . . 1 fl. 12 fr. Wenn in Sand= und Moorboden ein Graben bei einfüßiger

Bösch	ung	2 -	- 3	Fuß ti	ef gez	ogen	und de	r Aus	wurf 3'
vom (	Grabe	nbord	entfer	nt gew	orfen n	verden	soll, för	men pr.	Schacht=
ruthe	bezah	lt wer	den	•	•	•	*	•	. 12 fr.
	Kür	diesel	be Ar	beit in	lettiae	m. lel	miaem	Boben	, welcher
noch	-				_	. ,	•		n werden
fann						•			20 fr.

fann

Bei 4 Fuß Tiefe

Bei 5 — 6 Tiefe

Bon 6 — 9 Fuß Tiefe

48 fr.

Ist der Boden sehr sieinig, und muß die feste Erde, der Lehm und die Steine mit der Hake los gehauen werden, so rechnet man bei einer Tiefe von 2 — 3' die Schachtruthe Grabenarbeit zu . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr.

Bei einer Tiefe von 3-4 Fuß fann 1 Arbeiter in 1 Tag  $2^{1}/_{8}-2^{2}/_{3}$  Schachtruthen, bei 5-6 Fuß Tiefe  $1^{1}/_{2}-2$  Schtrth., bei 6-9 Fuß Tiefe  $1-1^{1}/_{2}$  und bei schwierigem Boden nur  $1/_{2}-3/_{4}$  Schachtruthen Erde auswerfen.

Bei Kanalarbeiten ist es oft von Vortheil, sich zur Losarbeitung des Bodens des Pfluges zu bedienen. Mit 2 Pferden bespannt leistet dieser so viel als 40 Handarbeiter.

	Wenn ein Graben von 5 Fuß Coblenbreite und einfußiger Bofconng tief ift	ii (	Brab	en )	noc	₩ ₩	<u>2</u>	1400	agua	eite	qun	einf	üßig	er 9	Böfð	gung	tie	# .	
Bezeichnung	1' 2' 3'	2	-	3,	-	4	-	2,	-	9	_	4,   2,   6,   7,   8,		$\bar{\infty}$	-	9,		10,	
s de	fo ethalt bie laufende Ruthe an torperlichem Inhalt	6äIt	Die	lauf	ende	Sent	the c	=======================================	irpei	liche	#	šnha	#						
	60c'  140c'   240   360   500   660   840   1040   1260   1500	140	50	24(	_	360	-	000	_	09	-	340	1	040	1	260	1	500	
Bobenverhältniffe.	und es kann baher biefelbe bei 48 fr. Lagelohn angeschlagen werden zu	\$3.	un	dañe	r di	efelb	e De	i 48	33	Za,	jeľoľ	n a	ngef	Plag	nat	neri	ua.	=	
	1.   fr.   fr.	**	r. f		ff.	111	<u>=</u>	11.	15	11.	4	莊	<u>#</u>	fr.	#	17.	1	fr.	
Beicher Boben	14 32 57 140 235 344 510 656 9 111	<u>es</u>	53	2	-	14(	-	- C	<u>س</u>	44	5	10	9	56	6	1	11	က	
Wenn ber Grund erft gehadt werben muß .	22	7.0	0	1 2	50 1 28 2 16 3 20 4 37 6 9 7 58 10 4 12 30	7	673	20	4	37	9	9	2	58	10	4	12	30	
Wenn berfelbe mit Ries ober gang Meinen																			
Steinen vermischt ift	29 1 7	+	~	1 56	9	رى 		50	7.0	56	2	4 20 5 56 7 50 10 3 12 6 15	10	က	12	9	15		
Fester Ries	36	1 2	1 24 2 24	2	4	3 36		5		36	$\infty$	6 36 8 24 10 24 12 36 15	10	24	12	36	15	30	
Weiche Tagsteine	43 1 40 2 52 4 19 6 -	1	0	2 5	2	7		12			10	21	13	1	15	29	19	8 1 10 21 13 - 15 57 19 15	
Barte ober feste Steine	134 3 38 5 16 9 21 13 - 17 9 21 50 27 2 32 39 45	ಣ	$\infty$	5 1	9	32		1	17	6	21	50	27	2	32	39	45	-	

b) Kleine Beentwässerungsgräbchen von 6 — 10 Zoll Sohlenbreite und 4 — 8 Zoll Tiefe, welche in bereits benarbten Wiesen angelegt werden, indem der Rasen auf die Breite der Sohle mit dem Wiesenbeil durchgehauen, der Rasen abgehoben, neben angeworsen, die Erde bis zu der weiter nothwendigen Tiefe mit dem Grabenspaten ausgehoben, in einen Karren geladen und auf 2 Ruthen Entsernung transportirt wird, können von 3 Arbeitern, in einem Tage bei 10 ftündiger Arbeit 120 Ruthen fertig gemacht werden; im Tagelohn kaum die Hälfte; 1 — 1½ fr. pr. laufenden Ruthe sind als eine genügende Bezahlung anzusehen.

Mit dem schwerzischen Grabenpflug, 4 starken Pferden und 4 Taglöhnern können täglich 2500 Ruthen Graben von 10 — 12" Tiefe und 10 — 12" Sohlenbreite gesertigt werden. Die Kosten, welche hieraus entstehen sind:

- 1) Tagelohn für 4 Mann à 36 fr. . . . 2 fl. 36 fr.
- 2) " " 4 Pferd à 2 fl. 20 fr. . . . 9 fl. 20 fr. Summa 11 fl. 44 fr.

Es kommt somit die laufende Ruthe auf 11/10 Heller, welche burch Handarbeiten ausgeführt das Siebenfache koften wurde.

- c) Kleinere Bewässerungsgräbchen, welche gebildet werden, indem an der Stelle desselben, der Rasen ausgehoben und auf der einen Seite des hiedurch entstehenden Gräbchens ausgehobene wird, während der aus dem Entwässerungsgräbchen ausgehobene Rasen auf die andere Seite desselben zu liegen kommt und beide Rasen alsdann mit Erde hinterfüllt werden, können 3 Mann Accordsarbeiter (in 10 Arbeitsstunden) 90 Ruthen fertig bringen, während nur höchstens 60 Ruthen im Tagelohn beschafft werden.  $1\frac{1}{2}-2$ . Kr. pr. laufende Ruthe sichern dem sleißigen Arbeitern einen guten Tagelohn.
- d) Größere Bewässerungsgräben, bei welchen kein Erundtransport statt findet, und die für die beiderseitige Bedammung nöthige Erde, so wie der zur Bedeckung der Abdachungen erforderliche Rasen an der Baustelle selbst gewonnen wird, kann in leicht zu bearbeitendem Boden die Schachtruthe um 20 fr. gefertigt werden, und der Tagelohn eines fleißigen Arbeiters sich alsdann

- auf 1 fl. 1 fl. 20 fr. stellen. Je größeren Umfang bie Bestammungen erhalten, um so besser stellt sich der Lohn des Arbeiters bei gleicher Bezahlung (20 fr. pr. Schachtruthe), da derselbe bei gleichem körperlichen Inhalt weniger Planirarbeit 2c. hat.
- e) Fertigung von bedeckten oder Unterdraingraben. 100 Ruthen Unterdraingraben von 25 Zoll Tiefe, 12 Zoll Sohlensbreite und gar keiner oder nur sehr geringer Abdachung kommen in nicht schwer zu beschaffendem Boden ohne Einfüllung 5 fl. Zu 100 Ruthen ist als Füllmaterial erforderlich:
- 1. Wenn nach S. 49. Figur I. gebrannte Steine hierzu genommen werden:
  - 1) Für 3 Wagen voll alte Dachziegel ober diesen ähnliche Steinplättchen zur Belegung der Sohle, als Unterlage für die Seitenwandungen, einschließlich des Fuhrlohns auf durchsschnittlich 1 Stunde Entfernung . . . 3 fl. 54 fr.
  - 2) Für 4000 Badfteine (Mauerziegel) pr. 1000 16 fl. 64 fl.
  - 3) Anfuhrlohn für legtere (auf 1 Stunde) . . . 10 fl.
  - 4) Fertigung der Kanäle pr. laufente Ruthe 6 fr. 10 fl.
  - 5) Um die Kanalsteine mit einer 5 Joll starken Schichte Steingeröll oder dergleichen zu bedecken, sind erforderlich 600 Kub. Fuß, welche sammt Anfuhr, Auf= und Abladen und dem Einfüllen kosten 10 fl.
  - 6) An Tannenreisig oder dergleichen Deckmaterial find erforderlich zwei zweispännige Fuhren, welche zu veranschlagen sind zu . . . 6 fl.
  - 7) Das Einlegen berselben und Decken mit Erde pr. Ruthe 11/2 fr. im Ganzen . . . 2 fl. 30 fr. Summa aller Kosten 106 fl. 24 fr.

so daß die laufende Ruthe solcher Unterdrains auf ca. 1 fl. 6 fr. fommt.

II. Wenn derfelbe nach S. 49. Figur VI. von rauhen Bruchsteinen ausgeführt wird, so entstehenfolgende Kosten:

- 1) Für die Fertigung des eigentlichen Grabens auf 25 Zoll Tiefe und 5 Zoll Sohlenbreite . 6 fl. 12 fr.
- 2) An Kanalsteinen find erforderlich 0, 96 Rub.

Safener, Wiesenbau zc. 36

	Ruth. diese können einschließlich bes Transport 6 fl. 12 fr. Fuhrlohnsauf 1 Stunde Entfernung koften . 15 fl.
3)	bie Fertigung des Steinkanals 10 fl.
4)	Um die Kanalsteine mit einer 5 30ll starken
4)	Schichte Steingeröll zu beden, find erforderlich
50	900 Rub. Fuß, deren Anschaffung fosten kann 10 fl.
5)	Für Bebedung ber Schichte d mit Rasen ein-
	schließlich des Transports der Letteren und
	Einfüllung der oberen Erdschichte pr. laufende
	Nuthe 2 fr
	Summa aller Roften 44 fl. 32 fr.
	so daß eine Ruthe 21, 6 Kreuzer kosten würde.
	Wenn der selbe nach S. 49. Figur II. von Hohlziegel
	ausgeführt wird. Nothwendig wird hierbei:
1)	Die Anlegung des Grabens von 8 Zoll Soh=
	lenbreite und 25 Zoll Tiefe 4 fl.
2)	Für drei Wagen voll alte Steinplättchen wie
	oben ad. a. berechnet 3 fl. 54 fr.
3)	Für 666 Stück Hohl= oter Firstziegeln pr. Stück
	einschließlich des Fuhrlohns 2½ fr 27 fl. 45 fr=
4)	Für das Legen derselben pr. laufende Ruthe
	11/4 Kreuzer, im Ganzen 2 fl. 5 fr.
5)	Bum Deden der Hohlziegel mit Ries oder Stein=
	geröll sind erforderlich 500 Kub. Fuß oder
	im Geldwerth 5 fl. 36 fr.
6)	Einfüllen der Erde bis zur Dberfläche 2 fl. 55 fr.
	Summa 46 fl. 15 fr.
	oder pr. Ruthe 27, 7 Kreuzer.
IV	. Wenn diefelben nach Figur III. gemacht werden,
	so ändern sich überhaupt die obigen Preis = Unfage, indem
	alsdann bei 100 Ruthen Länge nothwendig wird:
1)	die Anlegung eines Grabens von 12 Zoll
	Sohlenbreite 25 Zoll Tiefe 5 fl.
2)	Für 4 Wagen voll Steinplättchen 5 fl. 12 fr.
	Für 1332 Hohlziegel 55 fl. 30 fr.

Transport 65 fl. 42 fr.
4) Für das Legen berselben pr. laufende Ruthe
2 fr 3 ff. 20 fr.
5) Für das Deden der Hohlziegel mit einer 5" ftarken
Schichte Ries ober Steingeröll 700 Rub. Fuß 7 fl. 50 fr.
6) Für das Einfüllen der Erde bis zur Dberfläche 4 fl.
Summa 80 fl. 52 fr.
So daß eine laufende Ruthe also 48 Kreuzer koffet.
v. Werden die Unterdrains von Sohlziegeln nach
der §. 49. Fig. ad IV. bezeichneten Weise ausge-
geführt, so ergeben sich folgende Kosten:
1) die Anlegung eines Grabens von denfelben
Dimensionen wie Lit. b. wird fommen auf 4 fl.
2) Für 1332 Hohlziegel 2½ fr 55 fl. 30 fr.
3) Für das Legen derseiben 3 fl.
4) Für das Decken der Hohlziegel mit einer 5"
starken Kiesschichte 5 fl. 36 fr.
5) Für das Einfüllen der Erde 2 fl. 55 fr.
Summa 71 fl. 1 fr.
So daß also die laufende Ruthe auf 40 fr. kommen dürfte.
VI. Bei V. S. 49. werden sich die Rosten belaufen:
1) Für Fertigung eines Grabens von 12 3oll
Sohlenbreite und 25 Zoll Tiefe 5 fl.
2) Für 4 Wagen voll Steinplättchen 5 fl. 12 fr.
3) Für 1998 Stud Hohlziegel a 21/2 83 fl. 15 fr.
4) Für das Legen derselben pr. Ruthe 3 fr 5 fl.
5) Für das Decken derselben mit einer 5 Zoll
ftarken Schichte Rics ober Steingeröll 700
Rub. Fuß 7 fl. 50 fr.
6) Für das Einfüllen der Erde 4 fl.
Summa 110 fl. 17 fr.
So daß die laufende Ruthe auf 1 fl. 6 fr. fommen würde.
VII. Wenn der Unterdrain nach Fig. VII. ausgeführt
würde, dürften die Rosten kommen:

Sohlenbreite und 25 3oll Tiefe	1) Für das Ausheben eines Grabens von 12 3oll
oder Steingerölle auszufüllen	
Summa 30 fl.  Summa 30 fl.  fo daß die laufende Ruthe auf 18 fr. zu siehen kommt.  VIII. Wenn der Unterdrain nach Fig. VIII. ausgeführt würde, so ergeben sich folgende Kosten:  1) Kür das Ausheben eines Grabens von 12 Zoll Sohlenbreite und 25 Zoll Tiefe 5 fl.  2) Für 1666 Stück 2 Fuß lange, 2 Zoll starfe Pfähle 7 fl. 12 fr.  3) Für 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr.  4) Für das Einstellen der Pfähle und Einsegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch	2) Den Graben 15 Boll hoch mit grobem Flußfies
Summa 30 fl. fo daß die laufende Ruthe auf 18 fr. zu stehen kommt.  VIII. Wenn der Unterdrain nach Fig. VIII. ausgeführt würde, so ergeben sich folgende Kosten:  1) Kür das Ausheben eines Grabens von 12 Zoll Sohlenbreite und 25 Zoll Tiese . 5 fl.  2) Für 1666 Stück 2 Fuß lange, 2 Zoll starke Pfähle 7 fl. 12 fr.  3) Für 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr.  4) Für das Einstellen der Pfähle und Einlegen des Reisachs, letzteres durchschnittlich auf 5" hoch	oder Steingerölle auszufüllen 21 fl.
fo daß die laufende Ruthe auf 18 fr. zu siehen kommt.  VIII. Wenn der Unter drain nach Fig. VIII. ausgeführt würde, so ergeben sich folgende Kossen:  1) Kür das Ausheben eines Grabens von 12 Zoll Sohlenbreite und 25 Zoll Tiefe	3) Für das Ausfüllen des Grabens mit Erde . 4 fl.
VIII. Wenn der Unterdrain nach Fig. VIII. ausgeführt würde, so ergeben sich folgende Kossen:  1) Kür das Ausheben eines Grabens von 12 Zoll Sohlenbreite und 25 Zoll Tiefe 5 fl.  2) Für 1666 Stück 2 Fuß lange, 2 Zoll starfe Pfähle 7 fl. 12 fr.  3) Kür 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr.  4) Für das Einstellen der Pfähle und Einsegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch 1 fl. 40 fr.  5) Für das Decken mit Rasen und Einssüllen des Grundes	Summa 30 fl.
würde, so ergeben sich folgende Kosten:  1) Kür das Ausheben eines Grabens von 12 Joll Sohlenbreite und 25 Joll Tiefe	so daß die laufende Ruthe auf 18 fr. zu siehen kommt.
1) Kür das Ausheben eines Grabens von 12 Zoll Sohlenbreite und 25 Zoll Tiefe Dfür 1666 Stück 2 Fuß lange, 2 Zoll starke Pfähle Dfähle Tir 40 Wellen oder Reisachbunde & 12 fr. Tir 20 fr. Tür das Einstellen der Pfähle und Einlegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch Tür das Decken mit Rasen und Einfüllen des Grundes Trundes Tir das Decken mit Rasen und Einfüllen des Grundes Tir das Decken mit Rasen und Einfüllen des Grundes Tir des Decken mit Rasen und Einfüllen des Grundes Tir des Decken mit Rasen und Tir, 1 Kr. zu stehen kommt. 1X. Wenn der Unterdrain nach Fig. IX. gemacht wird, so betragen die Kosten im Ganzen To fl. und pr. lausenden Ruthe To Die Kosten der Aushebung alter Gräben richtet sich nach der seither gewöhnlichen Unterhaltung derselben. Je nachs dem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veranlaßt wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Kies, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Hersellungskosten.	VIII. Wenn der Unterdrain nach Fig. VIII. ausgeführt
Sohlenbreite und 25 3oll Tiefe 5 fl.  2) Für 1666 Stück 2 Fuß lange, 2 3oll starke Pfähle 7 fl. 12 fr.  3) Für 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr.  4) Für das Einstellen der Pfähle und Einlegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch 1 fl. 40 fr.  5) Für das Decken mit Rasen und Einstüllen des Grundes 3 fl. 20 fr.  Summa 18 fl. 32 fr.  fo daß die lausende Ruthe auf 11, 1 Kr. zu stehen kommt.  IX. Wennder Unterdrain nach Fig. IX. gemacht wird, so betragen die Rosten im Ganzen 10 fl. und pr. lausenden Ruthe	wurde, fo ergeben fich folgende Roften:
2) Für 1666 Stück 2 Fuß lange, 2 3oll starke Pfähle 7 fl. 12 fr. 3) Für 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr. 4) Für das Einstellen der Pfähle und Einlegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch	1) Für das Ausheben eines Grabens von 12 Boll
Pfähle	Sohlenbreite und 25 Zoll Tiefe 5 fl.
3) Für 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr. 4) Für das Einstellen der Pfähle und Einlegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch	2) Für 1666 Stud 2 Fuß lange, 2 Boll farte
4) Für das Einstellen der Pfähle und Einlegen des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch	Pfähle 7 fl. 12 fr.
bes Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5" hoch	3) Für 40 Wellen oder Reisachbunde à 12 fr 1 fl. 20 fr.
hoch	4) Für das Ginstellen der Pfahle und Ginlegen
5) Für das Decken mit Rasen und Einfüllen des Grundes	des Reisachs, letteres durchschnittlich auf 5"
Grundes	both 1 fl. 40 fr.
Summa 18 fl. 32 fr. so daß die laufende Ruthe auf 11, 1 Kr. zu stehen kommt. IX. Wennder Unterdrain nach Fig. IX. gemacht wird, fo betragen die Kosten im Ganzen 10 fl. und pr. lausenden Ruthe 10 fr. 1) Die Kosten der Aushebung alter Gräben richtet sich nach der seither gewöhnlichen Unterhaltung derselben. Je nachebem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veranlast wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Kies, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Herstellungskosten.	5) Für das Deden mit Rafen und Einfüllen des
fo daß die laufende Ruthe auf 11, 1 Kr. zu stehen kommt.  1X. Wennder Unterdrain nach Fig. 1X. gemacht wird, fo betragen die Kosten im Ganzen 10 fl.  und pr. lausenden Ruthe	Grundes 3 fl. 20 fr.
1X. Wennder Unterdrain nach Fig. 1X. gemacht wird, fo betragen die Kosten im Ganzen 10 fl. und pr. lausenden Ruthe 10 fr. 1) Die Kosten der Aushebung alter Gräben richtet sich nach der seither gewöhnlichen Unterhaltung derselben. Je nachsem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veranlast wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Kies, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Herstellungskosten.	Summa 18 fl. 32 fr.
fo betragen die Kosten im Ganzen 10 fl. und pr. lausenden Ruthe	fo daß die laufende Ruthe auf 11, 1 Rr. ju fteben fommt.
und pr. lausenden Ruthe	1X. Wennder Unterdrain nach Fig. 1X. gemacht wird,
1) Die Kosten der Aushebung alter Gräben richtet sich nach der seither gewöhnlichen Unterhaltung derselben. Je nachs dem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veransast wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Kies, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Herstellungskosten.	so betragen die Rosten im Ganzen 10 fl.
sich nach der seither gewöhnlichen Unterhaltung derselben. Je nachs dem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veranlaßt wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Kies, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Herstellungskosten.	und pr. laufenden Ruthe 10 fr.
dem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veranlaßt wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Kies, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Herstellungskosten.	1) Die Roften der Aushebung alter Graben richtet
auszubreiten und je mehr hiedurch das Wasser veranlaßt wurde, sein mitgeführtes Material, Sand, Ries, Schlamm u. dergl. fallen zu lassen, um so größer werden die Herstellungskosten.	sich nach der seither gewöhnlichen Unterhaltung derselben. Je nach=
sein mitgeführtes Material, Sand, Ries, Schlamm u. dergl. fallen zu laffen, um so größer werden die Herstellungskosten.	dem es dem Gras, Schilf, Röhrig u. dergl. bisher gestattet war, sich
zu laffen, um fo größer werden die Berstellungefosten.	auszubreiten und je mehr hiedurch das Waffer veranlaßt wurde,
	fein mitgeführtes Material, Sand, Ries, Schlamm u. bergl. fallen
Werben bie verschiedenen Graben jedes Sabr zweimal ausge-	zu laffen, um so größer werden die Herstellungskosten.
	Werden die verschiedenen Gräben jedes Jahr zweimal ausge-

hoben, worunter indessen nicht eine bloses Abmähen der im Grabenzug befindlichen Gräser 2c. sondern ein förmliches Ausheben der Sohle auf ihre ursprüngliche Tiefe verstanden werden darf, so können solgende Ansäge als maßgebend betrachtet werden.

Wenn ber Arbeiter im Trodenen fteben, ober wenigstens nicht unterm Baffer zu arbeiten genothigt ift, fo konnen bemfelben für die laufende Ruthe bezahlt werden.

1) Wenn die Duerdurchschnittefläche bes auszuhebenden Grundes

	beträg	t			5 Dozoll. — 5/10
2)	Wenn	diese	Durchschnittefläche	beträgt	10 - 6/10 fr.
3)	,,	,,	"	"	$15 - \frac{7}{10}$ fr.
4)	,,	"	"	"	20 - 8/10 fr.
5)	"	,,	"	"	$25 - \frac{9}{10}$ fr.
6)	"	,,		"	30 - 1 fr.
7)	′ ,,	"	"	,,	$35 - 18/_{10} \text{ fr.}$
8)	,,,	,,	"	"	40 — 1 <sup>4</sup> / <sub>10</sub> fr.
9)	"	,,	"	"	$50 - 18/_{10}$ fr.

 $60 - 2^{1}/_{10}$  fr. 10) " 70 - 25/10 fr. 11) "

 $80 - 2^{8}/_{10}$  fr. 12) "

90 - 3<sup>2</sup>/<sub>10</sub> fr. 13) 100 - 36/10 fr. 14)

 $200 - 7^2/_{10}$  fr. 15)

300 - 108/10 fr. 16)

Muß der Arbeiter im Waffer stehen, oder berfelbe ben Graben durch Duerdamme in einzelne Abtheilungen zerlegen, und folche erft vom Baffer befreien, ebe er ben Graben bis zu ber er= forderlichen Tiefe ausheben fann, fo durfen die Roften um bie Salfte, bis jum boppelten bes obigen Unsages bober berechnet werden.

#### Erbtransport. B.

Ein Arbeiter, welcher abwechselnd jum Bieben eines Wippfarrens verwendet murbe, brauchte 18 Minuten Beit, um einen 8 R.-Ruß haltenden Rarren zu laten, ober zu einer Schachtruthe 3 Stunden 45 Minuten, fo daß also die Schachtruthe bei 10 Arbeiteftunden auf 18 fr. zu fteben fommt.

Anderwärts hat man gefunden, daß ein Mann täglich 21/4 Schachtruthen Erbe auf Schiebfarren laben fann, mas auf bie Schachtruthe 22 fr. beträgt. Bei einer andern Probe, wo ein

Mann so viel loshackte, als 2 Mann mit einem Wippfarren von 8 Kubiksuß Inhalt 38 Nuthen weit auf einer Abbachung von 4 Grad herabzufahren und auf= und abzuladen vermochten, ergaben sich folgende Resultate:

Die ganze Zeit, während welcher 3 Mann 1 Schachtruthe odzuhacken, aufzuladen und zu transportiren vermochten, betrug bemnach 3 Stunden 34 Minuten, und auf einen Mann reducirt 1 Stunde 11 Minuten; per Stunde 5 Kreuzer gerechnet, würde die Schachtruthe auf 53½ Kreuzer zu stehen kommen.

Bringt man das Fahren und Abladen ber Erde durch 2 Mann nach verschiedenen Entfernungen mit Ausschluß des Aufladens und Loshackens besonders in Anschlag, so bilden sich hiernach folgende Preisansäge:

		Tr	anspo	rtfost	en bu	rch H	anbfai	rren.	
Entfernung in Ruthen.	Nrbeitszeit n Minuten.	Für da H	s Hin erfahrer	= und	1 ta bruo			Sum m	a.
	ii g	ft.	fr.	hl.	fr	hl.	fí.	fr.	h1.
10	66	"	4	) 2	1	2	"	6	"
20	114	,,	9	,,	1	2	,,	10	2
30	162	,,	13	2	1	2	,,	15	,,
40	210	,,	18	"	1	2	"	19	2
50	258	, ,	22	2	1	2	"	24	
60	306	H	27		1	2	,,	28	2
70	354	"	31	2	1	2		33	
80	402	"	36		1	2	"	37	"
90		".	40	2	4	2	"	41	2
	450	"		~	1	2	"	46	2 2 2
100	498	u ,,	45	11	11	2	"	1 40	2

Eine Schachtruthe Erbe mit Schiebkarren auf horizontalem Boben 50-80 Schritte (12-20 Ruthen) weit zu fahren, nachdem die Erde leicht oder schwer ift, kostet bei gewöhnlichem Tagelohn zu 30-40 Kr. -36-48 Kr.

Will man das Fahren der Erde zu den Dämmen und sonstigen Wiesenbauarbeiten durch Pferde auf kleinen Distanzen im Taglohn mit Vortheil anwenden, so muß dafür gesorgt werden, daß das Karrenpferd soviel wie möglich in Thätigkeit erhalten werde, weil der Lohn für Pferd und Geschirr (mit Ausschluß des Fuhrmanns), ungefähr so viel kostet, als 3 — 4 Handarbeiter, so daß auf jede Stunde, welche das Pferd während des Aufladens müßig steht, 24 fr. verloren gehen. Es erfordert daher eine kluge Ueberlegung bei dem Transport durch Pferde, die Lader und Fuhrleute immer vollständig so zu beschäftigen, daß sobald ein Karren geladen und abgefahren ist, ein anderer leerer Karren wieder an dessen Stelle tritt, damit sowenig die Auflader als die Pferde müßig stehen.

Bei einer von dem berühmten Perronet angestellten Probesfahrt, bei Unführung eines Dammes, nach den verschiedenen Entsfernungen ergaben sich folgende Resultate:

Anzahl ber Bevbach: tungen.		Zahl ber Fuhren in einem Tage mit einem Pferd.	Lofe Erbe in K. = Schuhen (Parifer= Maß).		Steigen bes Wegs in Zol= len auf bie Ruthe.
1	516	61	427	433	6-8"
2	942	40	280	297,7	6-8"
3	1290	38	266	237	0—
4	1500	34	238	211	0
5	1710	29	203	189,8	0-
6	1980	24	168	168,9	68" 68"
7	2828	20	140	125	6-8"

Nach Krönkes Versuchen kommen 900 Kubiksuß fester Erbe mit Wagen 40 Nuthen weit nach einem Damme zu fahren, incl. Auf = und Abladen zu 13 fl. 48 fr.; die Schachtruthe folglich, einschließlich des zu 3 Kreuzer anzuschlagenden Planirens, 1 fl. 32 fr.

Ein Mann trägt in einer Butte, wie folche die Weinberge=

arbeiter und Rufer haben, auf ziemlich unebenem Boben, wo mit bem Schieb = und Wippfarren nicht mehr gearbeitet werden fann, in vier Minuten 200 Vfd. oder 16 Rubiffuß Lebmerde 50 Schritte. ober 12 wurtt. Ruthen weit; boch bauern dief bie Arbeiter nicht auf langere Beit aus und muffen beghalb bie Trager weniaftens alle 3 Stunden wechseln. Frauenzimmer mit Rorben leiften ben dritten Theil ber obigen Arbeit.

Um ben abgeschnittenen Rafen eines Morgens (wurtb.) auf 4 Ruthen Entfernung zu transportiren, find 10 Mann einen gangen Tag erforderlich und die hierdurch entstehenden Roften, ben ge= wöhnlichen Tagelohn zu 36 fr. angenommen, zu 6 fl. zu veranschlagen.

Beim Sand in Sandbieten fonnen Arbeiter, welche auf 3 Ruß Entfernung von einander aufgestellt find, in 2 Gefunden 8 Pfund Laft von Sand ju Sand geben laffen.

Ein Mann fann in 4,5 Minuten 12 - 14 7 Kuß Rafen von 2 - 3 Boll Dide in seinen Rarren laden und auf 4 Ruthen Entfernung beranfahren; in 10 Arbeitoftunden demnach 1720 | Ruf.

c. Bei Anführung von Materialiei	n	
rechnet man an Fuhrlohn für 30 Centner:		
1) auf guter Chaussee für die Stunde		2 fl.
2) auf schlecht unterhaltener Straße		5 fl.
3) auf schlechten Feldwegen	7—	10 fl.
In Bezug auf die Geschwindigkeit, so braucht ein	Einst	sänner
gur Führung von 15 Centnern, oder einer Pferdelaft	auf	gutem
Weg 40 Ruthen weit zu fahren		
40 Ruthen weit leer zu fahren	1,20	"
Also 40 Ruthen weit beladen hin und leer		
zurückzufahren	. 3	Min.
In einer Sekunde wird ber beladene Rarrer	t	
gefahren	. 3	Fuß
In einer Sefunde ber leere Karren zurud	. 4	Fug

Ein Zweispänner fann burchschnittlich auf einer gut unterhaltenen Strafe fabren:

Im Mittel .

18 - 20 Rubiffuß Bruchfteine, 20 - 24Sanbfteine. ,, 400 gebrannte Badfteine. 30 Rubiffuß Lehm ober Sand, gebrannten ungelöschten Ralf, 36 70-75 Rubiffuß eichenes Schwellenholz, 75 - 80tannenes Schwellenbolz, 200 Duadratfuß eichene 3 Boll ftarfe Dielen, 300 bergl. 2 Boll ftarte, bergl. 1 Boll ftarfe, 600 tannene 1 Boll ftarte Bretter, 750 Bohlen, 375 ,, ,, 3 Bohlen. 250

Der Weg von der Wohnung auf den Bauplat und von hier zurud in die Wohnung muß dem Fuhrmann ebenfalls gerechnet werden; man schreibt demselben gewöhnlich hierfür eine Stunde gut, braucht er mehr, so kommen diese dem Fuhrmann besonders zur Last. Rechnet man ferner 7 wirkliche Arbeitöstunden, so wie die wechselweise Erholungs - oder Ruhezeit zu 2 Stunden, so beträgt der ganze zu entschädigende Zeitauswand 10 Stunden, wosür bei dem Einspänner eine Bezahlung von 2 fl. 20 fr. stattsindet.

Damit das Pferd während des Aufladens nicht zu lange müßig stehe, stellt der Fuhrmann gegen Entschädigung 2 Auflader, welche während der Abwesenheit des Karrens einen zweiten Karren laden oder sich mit Aushacken der Erde, Ausbrechen der vorhandenen Steine zc. beschäftigen; der Fuhrmann hat bei dem Laden ebensfalls hülfreiche Hand zu leisten.

Da das Pferd während des Aufladens bei einer Entfernung von 20 Ruthen in den 9 Arbeitsstunden des Tages 5 Stunden 53 Minuten still stehen muß, mithin 3 Stunden 53 Minuten länger als seine absolut nöthige Ruhezeit erfordert, so wird diese übrige Zeit ebenso bezahlt, als wenn das Pferd in Activität wäre, indem der Fuhrmann sonst seinen vollen Tagelohn nicht erhalten würde.

Bei den folgenden Diftanzen bis zu 360 Ath. vermindert fich biefe überfluffige Rubezeit und bleibt zulest nur noch 1 Stunde 58 Minuten.

# Preistabelle

für bas Anfahren von Materialien, Erde Rafen 2c. nach ben verschiedenen Enifernungen bei horizontaler oder bod nur wenig geneigter Lage

Bemerkungen.		Non 18 Ruthen bis 324 Ruthen	ist die Arbeitszeit zu 9 6	rechnet, weil bas Merd bei den fun	Distanzen we		Rubezeit von 2	nemlich bei 18 Rutben Ent	n. bei 3	58 30.						Bon 360 Ruthen an wird	Rubezeit während des Aufla
Koftenbetrag für einen Enb. Meter.	Br.   (St.	38,2	41,4	45,0	47,4	50,8	53,8	56,8	59,8	0.99	72.4	78,6	84,8	90.6		80	16
von 1, Eub, Meter.	(St. 1187	19,1	20,7	22,5	23,7	25,4	26,9	28,4	29,9	33,0	36,2	39,3	42,4	45,3		54	58   1
Sunna bes Lohns	Fr.	•	•	٠	•	٠	٠	•	٠	•	•	•	•	•	·11:	labe Alul	gle ang
noffodefolfulle	(St.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	0	(0)
Leder Karren toffet nach dem Lohn von 51/2 Franken	.  (St.	113,1	14,7	16,5	17,7	19,4	20,9	22,4	23,9	27,0	30,2	33,3	36,4	39,3	40	44	48
70,1111191170	150		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
3abl ber Karren zu 1/2. Enb. Meter in 1 Eng.	Bein.    Rarren.    Fr.	41,8	37,4	33,8							_	16,5					10,6
Summe.	Min.	12,9	14,4	15,9	17,4	18,9	20,4	22,0	23,5	26,5	29,5	32,6	35,6			44,7	47,7
Zeit bes Sins und Herfahrens.	Min.	1,5	3,0	4,5	0'9	2'2	0'6	10,6	12,1	15,1	18,1	21,2	24,2	27,2	30,3	33,3	36,3
Zeit des Abladens, Wendens zc.	Min.	3	က	က	က	က	က	က	က	က	က	က	က	က	က	က	3
Jarien i Karren.	=			и	4								4				
Seit des Alufladens red) nuakk 2/2 kdrud dia Heldy nuamykuß	Min.	8,4	8,4	8,4	7/8											8,4	8,4
rnungen Auf= bis Ablade= orte in franz.	Reter	20	100	150	200	250	300	350	400	200	009	002	800	900	000	100	200
Entfernungen vom Auf-blis zum Ablade- orte in in	Ruth.   Deter	18	98	54	12	06	108	126	144	180	216	252	288	324	360 1	396	4321

24 mehr gerechnet und die Tyätigkeit des 32 Juhrwerks auf 7 Stunden destimmt 48 Juhrwerks auf 7 Stunden des 56 Juhrhelm 3u halten.  20
48644668896919888469886466896486889698989898989898989
090747888860000000000000000000000000000000
mannya gun sing ing
\$250
99000FFF00000000444444446666666666666666
50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5
84444666666666666666666666666666666666
<b>60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0</b>
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ထားထားတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာတာ
1300 11400 11500 1
1300 1500 1500 1500 1700 1700 1700 1700 17
468 1300 540 1400 540 1500 576 1600 648 1800 684 1900 720 2000 720 2100 720 2100 720 2100 972 2700 972 2700 108 2800 108 2800 116 3100 116 3100 118 320 1224 3400 1224 3400 1227 3200 1227 3200
संस्थान सम्मास सम्मास संस्थान सं

Ist der Transport in größerer Entsernung zu bewerkstelligen, so sind Wagen den Karren vorzuziehen, umgekehrt bei kürzeren. Entsernungen und auch dann, wenn das Fuhrwerk auf einem kleineren Raum öfters umzudrehen ist, was mit Wagen nicht so leicht und schnell geschieht wie mit Karren. Da außerdem die ganze Last auf der Are resp. den beiden Kädern liegt, so wird bei Auffüllungen die Erde mehr zusammen gesahren, was oft von Vortheil ist.

#### D. Planirarbeiten.

Werben die gröberen Grund = und Planirarbeiten mit bem Pfluge, dem Muldbrett und der Egge vorgenommen, wie dieß in den meisten Fällen, wo der Boden nicht versumpft und eine mehr ebene Lage hat, anzuempfehlen ift, so können dem Ueber=schlag folgende Erfahrungssäße zu Grunde gelegt werden.

Ein Gespann fraftiger Bauernpferde pflügt in milbem, nicht sehr festem Boden bei 5 gölligem Schnitt täglich 1, 2 Morgen,

Da wo die Erbe nicht mehr mit der Schaufel geworfen werden kann, die Weite des Transports aber immer noch so gering ist, daß das Pferd zu lange Zeit müßig stehen würde, ist die Anwendung des Muldbretts zu empsehlen; ein Mann mit 2 Pferden kann dann mit demselben mehr verrichten, als 6 Sturzkarren, 6 Führer, 6 Pferde und 2 Auflader, wobei jedoch vorausgesetzt wird, daß der Boden so weit aufgelockert ist, daß die Schneide des Muldbretts ohne Anstrengung einzgreisen kann.

3wei Pferbe und ein Knecht können bei zweimaligem Uebersiehen 21 Morgen eggen, bei dreimaligem Ueberziehen 15 M.

Ift die nöthige Erbe so aufgebracht, daß folche nicht mehr

über 5 Fuß weit zu transportiren, so können für das saubere Planiren 3 fr. per Duadratruthe bezahlt werden.

Werden feine sauberen Planirarbeiten vorgenommen, so kann ein Mann in einer Stunde 60 Kubiksuß Erde, à 108 Pfund, in verticaler Söhe 4 Fuß und in horizontaler Entfernung 10 Fuß weit werfen. Da jedoch diese Arbeit ungewöhnliche Anstrengungen erfordert, so können nicht mehr als 6 Arbeitskunden per Tag gerechnet und mussen hiernach die Arbeitskurgütungen für die Schachtruthe bestimmt werden. Lestere würde hier bei Annahme von 48 fr. Tagelohn 14 fr. betragen.

Die größte Tiefe, aus welcher die Erde frei mit der Schaufel berausgeworfen werden kann, beträgt 10 Fuß, oder in horizontaler Entfernung 26 Fuß.

Bei einer gewissen Probearbeit wurde eine Schachtruthe fester, mit kleinen Steinen untermengter Thonboten, von welchem 5 Kubikfuß fester Erde, 8 Kubikfuß loser Erde lieferten, von einem Mann in 4 Stunden 40 Minuten losgehackt, und mit einer Schausel 8—10 Fuß weit geworfen, so daß also der Arbeiter bei 10 Arbeitsstunden beiläusig 22 fr. per Schachtruthe verdienen mußte.

Bei einem sehr festen und steinigen Boden wurde in 7½ Stunde 1 Schachtruthe losgehackt, und 8 — 10 Fuß weit geworfen, so daß bei 10 Arbeitsstunden die Schachtruthe auf 36 fr. zu stehen kommt.

Ift Grund und Boden mit Holz bewachsen, so können der Erfahrung zufolge folgende Zahlungsnormen angenommen werden.

- 1) Gine Gartenhecke auszurotten, von ber laufenden Ruthe 12 fr.
- 2) Dunnes Strauchholz, jede Quadratruthe 1 fl. 1 fl. 12 fr.
- 3) Schlagholz mit alten Stämmen per Quadratruthe 1 fl. 36 fr.

				DI	.s 2 ft.	20 fr.
4) Baumftamme	von	1/2	Durchmesser	•	•	24 fr.
"	"	1'	"		•	36 fr.
"	,,	11/2	, ,	•		48 fr.
		0			4	CT .

Da bei den Holzbeständen selbst eine große Verschiedenheit besteht, indem es beim Strauchholz bald größere bald kleinere Lücken giebt, so muß bei Aufstellung von Kostenüberschlägen hier-auf ebenfalls Rücksicht genommen werden.

E.

#### Grabarbeiten.

Ein Mann oder eine Frau kann mit dem Grabscheid in einem Tage bequem 16 Duadratruthen Sand Rand, also in 24 Tagen einen Morgen (384 Duadratruthen) 1 Fuß tief umsgraben; im Lehmboden 12 — 14 Nuthen; in Thonboden 9 — 10 Ruthen. Noch weniger kann geleistet werden in einem unreinen Boden und beim Aufsuchen und Entfernen von Wurzeln. Nach dem obigen Ergebniß und dem gewöhnlichen Tagelohn kann nunmehr auch der Preis für die einzelne Duadratruthe bestimmt werden und beträgt in gutem Boden in Hohenheim 2 Kreuzer 2c.

F.

Arbeiten mit ber Sane ober Sade.

Ein Mann ist im Stande, in 10 Arbeitsstunden 24 Duabratruthen nicht sehr festen Ackerboden mit ber Rotthaue 6 Boll tief umzuhacken.

16 Ruthen in festem Lehmboden.

10-12 Ruthen in festem Thonboden und 9-10 Ruthen in Rasen = und steinigem Boden.

G.

#### Rafenarbeiten.

Vier Mann, von welchen einer immer die Schnur zu spannen hat, schneiden in 10 Arbeitsstunden einen württemb. Morgen in 1 Quadratsuß große Stücke, ohne sich dabei besonders zu ermüden.

Das Abschälen der Rasen fann auf verschiedene Beise geschehen;

- 1) mit bem Wiesenbeil,
- 2) mit ber Rafenschaufel,
- 3) mit bem Pflug.

Mit dem Wiesenbeil fann 1 Mann täglich 6 Duadrat= ruthen, in 8" lange und breite Stücke hauen und abheben und auf 2 Ruthen Entfernung auf Haufen segen.

Mit dem Wiesenbeil und der Rasenschaufel können von 3 Mann täglich (während 10 Arbeitöstunden) 32 Ruthen Rasen in 1 Duadratschuh große Stücke, oder auch in Rollen abgeschält und bei Seite gebracht werden.

Mit der Rasenschaufel und dem Rasenmesser, geht die Arbeit nicht schneller, da ebenfalls hierzu immer 3 Mann gehören.

Mit bem Pflug können bie Rasen von einem Morgen in einem Tage abgeschält werden, wenn dieselben vorher mit dem Rasenmesser nach der Breite des Grundstücks durchgeschnitten sind.

Ein geübter Arbeiter ist im Stande 15 — 20 Quadrat= ruthen regelmäßig mit Rasen zu belegen, wenn Quadratstücke hierzu verwendet werden. Bei Rollen etwas weniger.

Schlägt man das Rasenstechen, das Beseitigen derselben auf 2 Ruthen Entfernung, das Auf= und Abladen, die Herbeisuhr und das Auslegen per Quadratruthe zu 10 Kreuzer an, so werden die Preise für verschiedene Entfernungen sich etwa auf folgende Weise berechnen lassen.

Entfernung ber Rasen in Ruthen.	Das Nafenstechen, bie Beseitigung ber= selben. Auf= und Abladen und Aus= legen berselben.	Das Hin= und Her= fahren des Karrens.	Summa.
	fr.	fr.	
$^{2}$ —	8	2	10
10 —	8	3	11
20 -	8	4	12
30 —	8	$5^{1}/_{4}$	131/4
40 —	8	$6^{1/2}$	$14^{1}/_{2}$
50 —	. 8	81/4	161/4
60 —	8	10	18
70 —	8	113/4	$19^{3}/4$
80 —	8	133/4	213/4
90	8	15	23
100 —	8	17	25

Das Festschlagen ber aufgelegten Rasen mittelft ber Rasenklatsche forbert einen starken und fräftigen Mann, und ein solcher kann in einem Tage 36 Duadratruthen fest schlagen; wechseln, wie dieß stets sein sollte, 2 Mann mit einander ab, so können solche in 1 Tag auch bis 50 Ruthen fertig bringen.

Mit der früher beschriebenen Rasenwalze fonnen zwei Mann 720 Quadratruthen in 10 Arbeitoftunden 3 mal überziehen.

#### S. 325.

### Roften im Allgemeinen.

Bei Berechnung ber Kosten bes natürlichen Wiesenbaues fommt es hauptsächlich barauf an, ob viel ober wenig Grundsarbeiten nothwendig sind; betragen die Kosten, exclusive bes Schleußen= und Wehrbaues, jedoch mehr als 15 fl. — 20 fl. per Morgen, so entschließe man sich zum Kunstwiesenbau, bers selbe kostet zwar mehr, allein der Ertrag ist dann aber auch um vieles höher.

Sind nur hin und wieder an einzelnen Stellen Grundsarbeiten vorzunehmen und bestehen diese hauptsächlich in der Anfertigung der ersorderlichen Gräben, so kann der württemb. Morgen um 10 — 12 fl. hergestellt werden.

Sind endlich aber, außer den erforderlichen Gräben, gar feine Planirarbeiten vorzunchmen, so durfte der Kostenüberschlag 6 fl. per Morgen faum übersteigen.

Regelmäßiger Beethangbau durfte unter ben obigen Boraussezungen in gleichem Maaße zu berechnen sein, wie ber natürliche Wiesenbau, indem derselbe keine besondere Koften erheischt.

Von dem nur angedeuteten Rudenbau gilt ganz dasselbe, was wir bei den beiden vorherigen Bewässerungssystemen angeführt.

Ift die Flache, auf welcher fünftlicher Rückenbau ausgeführt werden soll, mit holz, insbesondere Dornheden und Stockausschlag, bewachsen, ift ber Boden schwer zu bearbeiten, besteht berselbe aus festem Kies, Steingeröll ober Felsen, muß viel aufgefüllt werden, und findet anderwärts starker Abtrag statt, so kann der Morgen leicht auf 140-200 fl. kommen. Bei minder ungünstigen Verhältnissen dürste der Morgen mittelst Handarbeit um 90 fl., und bei besonders günstigen jedoch nicht billiger als 50 fl. herzustellen sein. Werden die hauptsächlichsten Grundarbeiten mit dem Pflug und Muldbrett vorgenommen, so kann dieß den obigen Preis die auf 30 fl. ermäßigen.

#### S. 326.

#### Beuwerbungefoften.

Um eine hieher gehörige Kostenberechnung aufstellen zu können, durfen folgende Erfahrungsfäße zu Grunde gelegt werden:

Ein Mann mäht täglich 1½ bis 2 Morgen; zum Heu= machen (Trocknen) braucht man auf einen Morgen 3 Personen, bei stark gewachsenem Grummet 4 Personen. \*\*

Wäre demnach die Wiese 50 Morgen groß, so wären hier= auf erforderlich:

- 1) Zum Mähen 36 Mann, und benselben im Accord zu geben per Morgen 40 fr. im Ganzen . 33 fl. 20 fr.
- 2) Zum Trocknen, Auf- und Abladen sind erforderlich 100 Mann und benfelben im Accord zu geben per Morgen 40 fr., im Ganzen 33 fl. 20 fr.

Ober für Mähen und Troknen zusammen genommen 66 fl. 40 fr. ober per Morgen 1 fl. 20 fr.; welche Ansähe da angenommen werden können, wo der Tagelohn 24 — 30 fr. beträgt.

Anm. Ju England, wo man großere Sorgfalt anf Bereitung bes Seues verwenbet, rechnet man auf 4 Maher 20 heumacher.

Ist der Sommer sehr trocken, so werden weniger Personen zu Heumachen nöthig sein, und man auf geringere Accorde rechnen durfen.

#### S. 327.

Ertrag ber Wiesen; Gewicht und Raumbedarf bes Beues.

Sehr gute Bäfferungswiesen geben per württemb. Morgen 45 — 60 Centner.; unter gewöhnlichen Berhältniffen 24 — 45 Etr. heu und Grummet.

Sehr gute Düngerwiesen geben per Morgen 36-45 Ctr.; mittelgute, zweischürige 24-30 Ctr.; einschürige magere Biesen 10-12 Ctr.; schlechte einmähdige kaum 5-10 Ctr.

Das Verhältniß bes Heues zum Grummet kann im Mittel angenommen werden wie 100:50, im geringsten Vershältniß wie 100:35, im böchsten Verhältniß wie 100:81.

Ein Centner gutes Wiesenheu nimmt im zusammengebrückten Zustande 22297 rheinl. Rubikzoll Raum ein.

Ein Haufen Seu, welcher kegelförmig geset, 7' hoch und beffen Grundfläche 7' Durchmeffer hat, enthält ohngefähr 8 Etr. feines oder 6 Etr. grobes Heu.

Das heu, wenn es lange auf dem Futterboden liegt, nimmt um so mehr an Gewicht ab, je schneller solches getrocknet und je weniger Zeit es hatte, auf der Wiese in größeren Hausen seinen Gährungsprozeß zu vollenden. Der Gewichtsverlust selbst beträgt zwischen 15 bis 20 P.C., beim Grummet ist derselbe am stärksten indem er oft 30 P. E. beträgt.

Dem Volumen nach verliert das heu auf dem Boden zwisichen 10 — 15 P. C.

#### S. 328.

#### Beufuhren.

Ein zweispänniger Wagen mit gewöhnlicher Felgenbreite labet in der Regel nicht mehr als 20-24 Centner, ist die Wiese jedoch sehr trocken, so daß die Räder nicht zu tief einschneiden, so können auch wohl 30 Etr. und bei breiten Radselgen und trockenen Wiesen selbst 30-36 Etr. ohne Anstand geladen werden.

Sind bei bem Laben zwei Auflader und 1 Recher vorhanben, so können 30 Etr. in einer halben Stunde geladen und ber Wagen zur Abfuhr zugerichtet werden.

#### S. 329.

## Koften = Berechnung Behufs der Aufstellung von Ueberschlagen bei Schleußen:, Wehr: und Brucken: bauarbeiten \*.

Schwere verschiedener Stein. und Holzarten, Erden, Ralf, Traß, Mauerwerf, Metalle.

					Der Rhein- ländische Cubikfuß wiegt in Berliner Pfunden.	Der Cubif: Meter in Pfunden.	Der Cubits Meter aufs geruthet Pfund.
A. Steine.							
Blauer Granitstein .					195	6307	4017
		•			109	3538	2253
Kalksteine robe			1		158	5110	3255
" gebrannter (		löfe	hter	).	84	2716	
Riefelstein, gemeiner .					167	5421	3455
Sandstein	•		•		130	4204	2678
•					bis	bis	bis
					168	5459	3476
Traf		+	•	•	64	2070	
					bis	bis	
					70	2264	
Gebrannte Ziegel	•	+	•	•	93	3008	
					bis	bis	
					116	3752	
B. Erbarten und	Sa	nd.					
Lehmigte Erde					127	4114	2620
Gartenerde	•	•			107,5	3477	2214
Fetter frischer Lehm .	•	•	•		109,7	3548	2259
Sand, gemeiner, troder			•	•	108	3493	~~00
		•	•		125	4052	
Schlamm		•	•		78	2522	
	*	•	* '	. 1	1	2020	

<sup>\*</sup> Obgleich ber Wehr = und Brudenbau in ber obigen Rubrit aufgeführt wurde, so glauben wir uns boch einer speciellen Aufnahme ber bahin einschlagenden Rostenberechnungen um so mehr entheben zu burfen, als es bemjenigen, welcher bie nachfolgenden Kostenberechnungen von Schleußenarbeiten versteht, nicht schwer halten wird, auch von genannten Bauwerken Kostenüberschläge fertigen zu können.

		Der Rhein= ländische Cubitfuß wiegt in Berliner Pfunden.	Der Cubif- Meter in Pfuuden,	Der Cubif Meter auf geruthet Pfund.
C. Waffer.				
Baffer, beftillirtes		65	2133	
, aus dem Meer		67,6	2186	
" Flugwasser		66,4	2147	
" Brunnen		66,5	2150	
D. Solz.				
Buchenholz, trocken		44,9	1452	
frisch	•	56,3	1821	
Eichenholz, frisch am Stamm .	•	56	1811	
	•	46	1487	
,, trocken		32	1035	
" frisch vom Stamm .	·	52	1682	
Rienholz, Forlen		47,8	1546	
Lerchen		41	1326	
Fichte, frisch		36	1164	
Steineichen, troden		48,4	1565	
" vom Stamm	+	65	2112	
E. Gifen.				
Eisen, gegoffenes	٠	474,7	15354	
		bis		
		469	15169	
Gifen, geschmiedetes		550	17789	

e G		Beschreibung ber einzelnen	ର	Dimenstonen.	en.	Körperlicher Inhalt	Inhalt	Rostenbetrag
Mr.	nodafiç inchisE	Theile bes Bauwerks.	Länge.	Breite.	Höbhe oder Tiefe.	im Einzeln. im	Ganzen	im Cinzeln. im Bangen im Cin: im Gan-
	pnQ		,	" '	, ,	c,	د,	A x A X
	A 0	Roftenüberfclag ber 8. 292, A. verzeichneten fleinen bolzernen Staufcleuße.	serzeic	hneten 1	leinen 1	nolzernen	© tau	fcteuße.
Ţ	ಡ	1 Grundschwelle von Eichenholz .	8 5	9 —	9 -	ಣ		
2	٩	1 Holmschwelle	& (	9	9 0	က (		
က	ပ	1 Posten	2	9	e   	2,0		
	7	1 Dillion to the contract of the second	c	4		7,0		
ŧ т.	<b>3</b> 0	1 Mic Oute	1 c	)   	ی د	1,0		
	,	1 bgl		1	1	1,0		
9	J	1 Schugbrett 1 5" ftark von Eichen=					10,1	- 30 5 3
		pols	2 5		2 0	5,50	1	- 9 - 49
~	೬ಖ	Bur Bekleibung ber beiden Flügel mit				ner dan ge		
		gölligen Brettern find erforderlich	1		1		, []	-6 - 36
œ		25 Stück 3" lange Rägel		1		1	-	9  -  -
	_						(B)	Summe   6   34

ئە
æ
==
63
<u></u>
A
ŭ
===
-
<del>-</del>
O
9
=
67
-
5.3
6
-
-=-
4
-
=
0
Ħ
خسوه
0
¥
_
=
64
16
9
Ħ
9
2
67
410
2
a
2
m,
2,
292,
5
64
9
\$4
مه
A
8
B
-
Ã
-
5-
9
5
:##
Ħ
0
4
0
يق
-

00		39	17
		01  -	113 117
7.0		30	_
			Summe
13,7		18 3,3 5,0	
	66	1   1	
7.0	0	9	
2	2	2	
	20	0	
	<del></del>	1	
20	0	ಶಾಶ	
5	es	22	
ern		* *	
farken tannenen Bretteri Spundwand		• •	•
SH YES		* *	•
tannenen wand uber beo		+ +	*
tan Iraa Aube	•	ffar	
rfen punj		ار الا الا	13/1
<u>क</u> छ इ	nen	glchwelle .brett 11/2 ftark	
301 tigt	ıdıftein •	ıgla gbre	=
aus 1 Jolf starken tanner gefertigte Spundwand Oneder von sauber	Samb Daf.	Schlagschwelle Schugbrett 11/2 ftark	<b>3</b>
	-	9 9 9	2
e 2		o g	
1 6		ю 4 л	,

Roften-Ueberfolag ber S. 293 verzeichneten Staufdleuge mit maffiven Solzwänden.

Die Schleuße wird von gesundem Eichenholz, die einzelnen Wertstude winkelrecht bearbeitet, aufgeführt. Die Verzahnung geschiebt in der Fig. III. bezeichneten Weise. A. Zimmerarbeit.

	- 12 18 28				118 28
	92,4				
2,1 90,3		9,1	18,2	18,2	45,5
Durch meffer		9	١	9	sport
Durch		١	1	1	Tran
9		9	1	~	
			1	_	
0		4	١	₩.	
00		25	-	. 25	
en=		•	+	+	
Erl		•	+	+	
13(		+	*	*	
۵.,		*	+	+	
rien •		+	•	+	
gen		*	+	+	
1 Roftpfahl von Forlen oder Erlens holz undeschlagen		1 Duerschwelle	2 bgl	1 bgf	
E		et	Q	f	
₩		23			

Rostenbetrag	im Einzele im Gan: nen. zen.	$ x $ $\beta$ $ x $	18 28			30 11 33		15 33 18		15 25 32			007
Beschreibung ber einzelnen		di											
jer Inhalt	im Einzeln. im Ganzen.	,,°2			1 1	100	09,1  193,2□	133.2		103,2		=======================================	
Körperlid	im Einzeln.	C,	45,5	9,2	20,0 1,2	3,6	[	1	`	6	171 9	63	
	Höbhe oder Tiefe.	=	9 Jack	9	) 9	1	0	1		1 20		1	
e 11.	5006		Tra   115= 6   _			1	9			1		1	
ıfio n	Breite.	;	Fra 0	1 9	9	1	l			0		1	
i m e n	88.			1 1	11	1	-						_
କ	Länge.	:		10	12		€.			0		1	
	हैं च	-	13	14	က		32	1		9	11	١	
			1 Duerschwelle	e 2 bgl	4 bgl		Eine Spundwand von 3" Stärke	Seiteedung des Syltenbedens zwe- fchen den Langschwellen mit 3" star- ken eichenen Dielen	Jur Bekleidung der Langschwellen mit 8" starken eichenen Diesen find er-	forderlich			
	nodofiță nivisE	mG	၁	а и.е <b>h</b>	£10 =	-	<b>¤</b> 9	•		≱	ap		
S. S	Mr.		က	4	3		10	•	$\infty$	6	10		

				000						
.     296   6   12   9   36   15   3   45   t .   309   27	-	pr. 1000	20 5	1 6 1 1		,	- c	309 27	2	323 27
—   Trans- port .  296   6 — 48□' — 12   9   36 — 15□' — 15   3   45 Summe der Zimmerarbeit .   309 27		i.d		Summe der Maurerarbeit		360	 		•	•
l l				Summe		1	 <del> </del>	• •	•	Summe aller Koften
5 6 0	eit.	1				1	<u> </u>			Summe o
0 0 1	Maurerarbeit.		1	Srunbarbeit.			—   —    —   —   Zufammenstellung.		. •	
	B. M	urer: ceite,		— <sup>ခ</sup> —			— <del>I.</del> Sufa	٠.	.•	
sarf) .		schen den Schannten Mai Länge, 5" Br	Stüd obn		ber Schleu tten auszufi , hierzu simi	) it Material I	*	• •	•	
Ein Shugbreit (2" ffark) Einen Laufdiel (3" ffark)		lzum Ausmauern zwischen den Schleu- genböden mit gebrannten Maurer- steinen von 10,4" Länge, 5" Breite, und 2" Dicke sind erferderlich an	Vacksteinen 250 Stück An Kalk und Mauerlohn .		Den Raum innerhalb der Schleußen- wandungen mit Letten auszufüllen und festzustampfen, hierzu sind im	Ganzen erforderlich Die Anlieferung sammt Material kann konschusch marken auf	ת מינית וויינית	A. Immerarbett. B. Maurerarbeit.	C. Grundarbeit .	
- 92										
7 5 7		က								

Kostenbetrag.	im Einzel- in Gan= nen. zen.	A  x   A   x.
rlicher Inhalt	im Ganzen.	c,
Körperlich	im Finzeln.	c,
	ober fe.	*
e n.	Hööhe Tie	`
fion	Breite.	;
Dimenstonen	83	`
ଜ	Länge.	"
Beichreibung ber einzelnen Theile bes	Zaunetis.	
nud.	nodofitd ntdioE	n As
ğ	Mr.	

Berechnung der Koften bei Erbauung einer hölzernen Schlcuffe mit einfachen Fachwerkswänden nach ber §. 294 enthaltenen Zeichnung.

A. Grundarbeiten, fo wie Beleifigung bes fich auf ber Baufelle orgehenden Maftere

	2				-  12  5  24										- 30 17 36
en wallers. "					27,0										35,2
A chandarverten, jo voie Befringung ves july auf ver Baulieue ergebenden Wallers	1		1,5	25,5		4,0	8,0	4,0	1,7	1,7	5,1	3,2	6,4	1,1	
aning.				-		5	1	١	2	1	4	5	1	2	
2 220			1			1	1	-	1	١	1	-	1	1	
inn 6	1	eit.				2		-	5	1	$\infty$	20	1	2	
311 630		erar		I		1			1	1	1	1	1	1	
ճառ	1	B. Zimmerarbeit	0			0	-	1	0		0	$\infty$		9	
מבלבננו	1	<b>B</b> . 3	9	1		16	1	1	<u>~</u>	1	91	12	1	4	
310	uun ugu		•	*		*	•	٠	Ŧ	,	*	*	+	+	
2 4	in to		ffer	•		•	•	•	٠	•	•	•	*	•	
	oerte we		<b>b</b> me	٠		•	•	*	•	•	*	•	•	•	
	bar lagt		urc	•		•	•	٠	٠	•	•	•	٠	٠	
	nid)		5			•	Ĭ	•	•	•	•			=	
1 6	r ora		9 u	Ì		•			Ĭ		•	٠	Ĭ	nme	
,	en r		000			elle						elle		ulaı	
4	trag Sanz		ξυbl	٠		u(p)	•	•	٠			a (p)		en 3	
8	ver Betrag ver Grundarbetten tann im Ganzen veranschlagt werden zu		l Roftpfahl von 6" Durchmesser	bgľ.		Duerschwelle	ogľ.	gĭ.	gľ.	gľ.	gľ.	angfdwelle	gľ.	Jangen zusammen	
(	2 .=		1.3	17 bg		ام اما	2	<u></u>	0	10	4	<del>ك</del>	2 2	<b>%</b>	
•			t			ಇ		p	ದ		>	Q		ပ	T
					_		-						-		
			┯			3					က	4		3	

Description for the second sec	15	20 30 36 22
15 24	22	7 23 41 1 1 0 3 20 5 3 30 0 36 101 22
• 12	30 22	7 10 15 30
	.	arbeit
Trans= port 96,0□′ —	44,5	144
6,6,4,4,6,0,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,	3,3 3,3 59	1440'
٥   ٥   ٥   ٥   ١   ١	9	1 1011
9		4
0 0 0 0 0 0	0	0
	1 2	61
0 0 0 0 0 0	0 8	1 1000
16 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 15 6 6 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7 11	1 1 2 2 20
1	1 bgl	3ur Bekleidung der Flügel und Seiten- wände find erforderlich
6 8 8 9 9 9 110 110 111	13	15 16 18 18

	a									L			L
, ci	onl per	Beschreibung ber einzelnen Theile bes	et	d im e	Dimensionen	: e ::		Körperlicher Inhalt	er Inhalt	6	Rostenbetrag	betrag	_
Mr.	nodofițd nchio E	Bauverts.	Länge.		Breife.	Sohe	öhe ober Tiefe.	Solbe ober im Einzeln. im Sangen.	ím Sanzen.	imEinz nen.	im Einzele im Gans nen. zen.	im Ga	Bans 1.
	nÆ		<u> </u>	`	-	<u> </u>	3	c,	C,	de	8	dt	x
			C. Schmiebearbeit	niebe	arbeit								
_	2	2 Retten von 2" ftarkem Drath .	8 1	0	-		Ī	1	6,8 115		- [20] 2  16	7	116
2	2												
		brett, 2" fart, mit Schrauben unt			_								
		Muttern	4 0	_	-			١	40 16	1	16	16 10	40
ಣ	2	Walzenzapfen zusammen	1	<u> </u>	-		-	1	00	-	16	?	$\infty$
4	4	Walzenringe 2" ffart 1" breit		 			1	1	∞		16	2	$\infty$
rC)	2	Walzenträger	1	-	-	1		1	1		116	1	116
								Summe d	Summe ber Schmiebearbeit	bearb	eit	17 28	78
		a	D. Mau	rera	Maurerarbeit	. •							
	ର	Den Ross in der vorgezeichneten Weise 2' tief auszurollen; es sind hierzu gegenderick 180 Sukikfich under							4				
		Bruchsteine, diese kosten	1	1	1	1	1	1	ı	-1		(C)	20
	<u>%</u>	Arbeitelohn	-					1	l		I	3	30
	_		_	=	_			Summe d	Summe ber Maurerarbeit	rarbe	,±	5	50

	-	101 22	17 28	5 50	1 40
	_	10	-		113
		. •	٠	٠	٠
	•	•	•	٠	•
		•	٠	٠	n .
	•	٠	•	٠	r Roffe
	•	•	•	•	Summe aller Koften
	•.	•	٠	٠	© mm
of mm a	. •	٠	٠	٠	
manananan m		•	•		
7	-	•	٠		
	٠	•	•	•	
	A. Für Grundarbeit	Zimmerarbeit -	Schmiebearbeit	Maurerarbeit	
	Für	=	=	=	
	A.	ğ	ಬ	D.	

Berechnung ber Koffen ber Erbauung eines Durchlasses, Doble ober Siehle nach ber in §. 295 enthaltenen Figur. Erclusve ber Grundarbeit, da folde je nach ber Berschiedenheit ber Localifiten mehr ober weniger betragen fann.

	==		Č. Prod												55,5 - 30 27 45
	2,0	3,9	11,7	3,3	3,3	1,0	0'6	2'0	6,3	2,1	1,5	4,5	1,1	1,1	1,0
	9	9	1	9	1	2	1	2	, [	9	20	1	2	١	2
	T		1	1	١	١	١	I	1	1	١	1	1	I	1
beit	9	9	.	7		2		2		9	3	1	2	1	5
rar	1	1	١		1	1		1	-			1	1		1
A. Zimmerarbeit	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		3		0
٠ <u>د</u>	14	11	1	$\infty$	1	4	ı	က	1	9	9	1	4	1	4
4	-	•		+	*	+	•		7	·	+	,	+	+	•
	٠	•	•	٠	٠	٠	+	٠	+	•		٠	•	٠	٠
	٠	٠	•	٠	•	+		•	•	•	•	٠	٠	•	•
	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	٠	•
	٠	•	•	•	*	+	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	٠
	•	•	•	જી	٠	*		•	•	٠	٠		٠	٠	•
	47	٠		Fals	٠	٠		٠	•	e.	٠	٠	٠	•	
	) sell	٠		nit	٠			•		hwelle	٠			•	
	ſφu		+	en 1	+	n	٠			íði.	٠			•	43
	Querschwelle	gľ.	gľ.	Dfofte	gľ.	Pfosten	ب	Bug		Bruft	gľ.	<u>;</u>	<u>:</u>	gľ.	salze
	W	۵	200	<u></u>	Ã	5	ğ	ଛ	ğ	ଛ	ã	ã	ğ	ã	er Er
			(1)			_	တ	_	ۍ ص			CTJ	<del>_</del>		
	ë	٩		0		þ		4		e'	9		e,		6,0
	Ţ	23		ಣ		ず		2		9			-		90

				ı								l	I	1
á		Beschreibung		9	m e n	Dimensionen	e n		Körperlicher Inhalt	r Inhalt	Ro	Renbe	Rostenbetrag.	
Mr.	nsdafiç inchisE		Länge.	٠.:	Breite.	-	L. Li	Tiefe. er Höbhe	Tiefe. ober Bohe im Cinzeln. im Gangen.	ím Ganzen.	im Ein= im Gan= zelnen. zen	in= i	n G	ans
	nu&		`.	;	`	:		"	c′	c,	18	x	B	x
(		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$								Trans= port	port	÷.	1 22	45
, ה		zu einem Schieugenkanal von 34" und 24" lichter Desfinung und 22,6"												
		Lange jind an Isolligen eichenen Bohlen erforderlich.	1	1	Ī	I			198,8□	-	Ī	15	49	42
10		3ur Bekleibung der vorderen Flügel mit 11."ffarken eichenen Diele find												
		erforderlich	1						22,4□	1	Ī	1		36
11	4	1 Schuthbrett	4	0		23	က	5	1.4	1	Ī	0	2	20
12		eine 2" starke Spundwand	14	0	1		2	2	35□′		1	<u>'</u>	20	20
							_		Summe d	Summe der Zimmerarbeit	rarbeit		88	13
6		7-28-3-01/16> //3 # 21 € 00	၍ #i	chmie ≡	Schmiedearbeit.	<u>.</u>						-	~	
2		50 Stüd 9 lunge, 3 huite kuget . 50 Stüd 3" lange Rägel		1			1 1						#	12
14		2 Scherenklammern 1", ftark	က	0	-	2	1	1	15 1b	-	Ī	191	4	
15		2 Ketten von 2" farfem Draßt .	<b>∞</b>	0	1	1	1		6,8 tb		1	20	2	16
	_	2	_	2						Transport	•		10 28	28

			)91 -	~		,
Trans=   port  .   10   28   -   16   1   36   -   -   16   1   4   er Schmiedenrbeit   13   8   ser Zimmerarbeit     38   13   affer Kosten .   101 21		57	15	40  48	ígur	
10 10 10 10 10 10		9	15 32	<b>4</b> 0	₩ #	12
port   .   16   .   16   .   16   .   arbeit   .   arbeit   .   arbeit   .     .     .     .     .		- 30	1 1	٠	Itene	
po iebea neran fen	<u>ئ</u> ـــــ			na	ntba	Zransbort
and= - ahmi Simu Ro	onc	13,9	1 1	Roft	3 26	1 &
6 tb   Trans=   vort   .   10   4 tb   .   .   16   1   1   2   2   2   2   2   2   2   2	d n a	4	1 1	Summe aller Kosten	.; 53	
6 th 4 th umme umme	ي ا ا	o 4 o		me o	s 13	, .
6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	rnen 4,0	4,5 3,4 2,0	129□′	S E E E	ъ Ф	
	Kostenüberschlag eines nach S. 297 gesertigten bölzernen Aquaducts.	0 10 10	11		en)	
	n b	111	11		ıcts	
	tigte 5   -	0 10 10	1		ten.	
1 1	fert	1 1 1			श्रदा	- Libert
	1 8 6				es fleinernen Aquadı entstehenden Kosten.	Stundarbeit.
	297		_		neri	@
	\$.	<u>π</u> π ∞			ffei tstey	٠ <u> </u>
• ==	naď.				nes en	r Ausgrabung der beiden Wieder- lager, Anlegung zweier Fangdämme und Abhaltung des Waffers von der Bauftelle, sowie Reinigung d. Fluß- betts nach d. Beendigung d. Baues
ong,	٠ ج ج		r J räge		3 e i	986 ngbä s vo 3 d. L d. B
nen f, 1'	ein .		rítidy 18e S		unn	eiben rr Fa kaffer igung jung
fam	jíag n	men nen	order '' Ian		rbaı	er b zweie es W Rein endig
m 3u 2 1'''	erfd mme:	ujam famr men	ie erf lid 6		ક્રે ક્રો	ng bung ng bang bang bang bang bang bang bang
zapfe ring(	Kostenüberfchl Pfähle zusammen	Schwellen zusammen Pfössen zusammen Büge zusammen	t Sudang des kunnes sin eichene Diese ersorderlich rner 32 Stück 6" lange !		onno	rabu Inleg haltu Ke, fo ach d
મીકુલમ મીકુલમ	ofte äble	ymen Sfidse Be 31	bene r 32		tac	llusg zer, 2 v Abi nuffel tis n
2 Walzenzapfen zufammen 4 Walzenringe 1" fark, 1" breit	& 35 T	2 Schwellen zusam 4 Pfösichen zusam 4 Büge zusammen Im Birkung zusamen	eichene Diels ersprerlich Ferner 32 Stück 6" lange Rägel		ng 1	Für Ausgrabung der beiden Wieder- lager, Anlegung zweier Fangdämme und Abhaltung des Waffers von der Bauftelle, sowie Reinigung d. Fluß- betts nach d. Beendigung d. Baues
C4 -1.	7	Q 0 0			nug	(FO
9 12			9		serechnung der durch Erbauung eines steinernen Aquaducts (nach der S. 297 enthaltenen Figur) entstehenden.	
- I	77 (	עידשייי כוסיא.	. 9		•	

Here to the control of the control o	Beschreibung ber einzelnen Theise bee Fertigung eines Rollpflassers von Jur Fertigung der Wiederlager bis zur Gewölbeböhe der Flügelmauern, so- wie zur Ausmauerung der Gewölbe- Wintel sind and Maurerarbeit ersord. Und hierzu nöthig: In rauben Bruchsteinen In nagelösschem Kalf sür obige 4,5 Schahtruthen In Maurerlöhn für letztere Das Gewölbe samtt ibrigen Mauer- werk enthölt  Tarken gebrannten Mauersteinen auszustühren, sind von CFuß 961 Seteine u. im Ganzen für obige 491 CFuß	£ange.   24   0	30 imei   30 ime	Dimenstonen  Dime. Breite. Ode  O 7 5 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	iefe. \$5δipe	Adryerlig	en Kötrperlicher In Ganzell Kostenbetrag.  2	Soften Start   Soften Start   Soften Start   Soften Start   Soften Start   Soften Soft	Kostenbetrag.  (Ein= sen   3en   3en	30 30 30 Et al. 18.
--	--	-----------------	--	---	---------------------------------------	------------------	-----------	--	--	--	---------------------

Summe after Rosen

			13	10)
22 -	-	က	4	150 12
		1	1	
-		1		anbei Beit
				nrere nran
©deffel S				Mr. Gru
			- XXX - X	בל גלה גלה
1 1		1	1	Summe der Maurerarbeit Jumme der Grundarbeit
		· 		10 10
11				
			1	=
			1	-
		1		•
			-	_
•	bod			
•	20	gen	٠	
	ाहि इ	en lidy t	•	
•	fferta	hlag htieß	*	
• •	233.1	r beig einje	•	
•	bra	ngoj Tobii		
TF 5	oble	mit Letten zu beichle Maurerlohn einschl	ອວນີກວ່	
In Raff In Sub	Die Goble bes Wafferlaufs 5' bod	mit 1 Ma	ઉતાર	
= = =	Ā	Ę		-
9	2		œ	

Safener, Wiefenbau ze.

	200			_	1
Drb.	Befcretoung ber einzelnen Thelle bes	Dimensionen	Körperlicher Inhalt	Rostenbetrag	rag
Sr.	dafiquid Seid	Länge. Breite. Bibbe	Solfe vder im Einzeln. im Ganzen. in Eingel- im Gan-	im Ginzele im	Ganz zen.
	લ	, , ,	,, c, c,	A X.	B X.
	A. Grundarbeit und Be	Ropenuberichlag der S. 298 verzeichneten Schleuße.	ten Schleuße.		
And	Die Ausgrabung der Banstelle, sowie die Ansegung zweier Fangdämme nach solgendem Längendurchschniste		2112		pulsassanikanyu
	3.5				
	und dem nachstehenden Duerdurch= schnitt				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3.51				·
	crfordert im Ganzen einschließlich ber späteren Beseitigung der Fang- danme 2 EudRuth. Grundarbeit,			24	
	welche einschließlich des 5 Ruthen weiten Transportes angeschlagen werden können zu.		1	10  -   30	

		25   36  81   36		veldjen		[2				_	11: 113
07	36	—   48   25 rbeit   81		nk	_	30, 79		30 36			=
-		-   48 eit		āhle,		<u>~</u> _		36			
iodi	- 2	- Darb		jahja j							Sport
Trans=  port	18 C.= N.	- der Grum		ahme der 9		158,4					Transport
	l	Summe der Erundarbeit		mit Anen	2,2	156.2		11.70	35,10	14,76	
				jebodj	I	1		9	19	1	
				ertigt,		1				1	
-			eit.	:13 gef rf.		-		ی	)   0		
-			B. Zimmerarbeit.	ichenhi en da				1 1		1	
			l'um m	icm E 1 werd	Ī			1 10	) 120	1	
		İ	æ.	link fre omme	8			ا ۾	1 0		_
	Inlegung eines proviferifchen Ableitungskanals auf 10 Ruthen Köng: 7 Ruthen Tiefe, 6' unterer und 20' ober. Breitefanmt spärerer Wieder: einfüllung des Grabens 3ur Befeitigung des Wahens Bauftelle find vier Mann 8 Kage fang erforderich bieriür an Tage.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Sammiliche Merkftude werden aus gefrudem frlindfreiem Eichenholf, gefertigt, jeboch mit Ausnahme der Roffpfahle, zu welchen auch Erlen z oder Forlenholz und dieß undeichlagen genommen werden darf.	la 11 Rostpfahl von 6" Durchchmesser u. 1 8	71 Stud dgl.	Fürd. Einschlagen d. Rostpfühle famme Stellung der Schlagwerkreuge für	obige 72 Sint.	- m -	2081.	
	2 6			nuch	Ţ		2	c	2		

38 \*

	,					۱	1						1
â	Section and Pro-	Befchreibung ber einzelnen Spile bes	ev	Dimensionen	o n c	**		Korperlicher Inhalt	er Inhalt	\$	oftens	Rosenbetrag.	
<u>چ</u> چ	isdnítýdi Leicht		ջմուցе.	Breile.		Tiefe. der Höll	e. Sölje	m Ginzeln.	Siefe. im Einzeln lim Ganzen, im Gin: lim Gan-	im Einz zelnen.	Şin:	im G	1 2
	i Ci		-	•	:	_	:	۵,	۵,	de	12	A x A x.	Ţ.
4	7	t Hauptschwelle	91		9		9	5.76	Trans= 20r1	Hoc		21 211	2
	¢	7 bgf.	1 10		1 0	1	1.0	40,32					
	) 	, bg(	·		o		o	06'30					
s.c	<b>4</b>	Bie Rrowldmellen hei h und C fameir	-				•		122,22	1	36	23 30	30
7	H	folche nicht von den Hauptschreiten kedeckt mit 2"karken eichenen Die-											
9		Ten zu belegen	1			<u> </u>		Constitution	250,8□	1	[2]	20 10	0]
		derlich 165 Stück 6" lange eiserne Rägel, von denen 60 Stück 4 Pfd.											
1		16 Eth. wiegen erforderlight.	1		1		1	1	1	١	2	3	5 30
•		2" stark, eichen. Diesen sind ersord.	-			1	1	1	328,5 - 12	Ī	12	65 42	42
									Transport .	ort .		300/54	7

									_	v	9 6		
54		4 48	8			33		36		15			54
309 54		4	107 48		*	3 21 33		19 36		5 15		C.	127   54
		2	15			ಣ		14		Ţ		15	-
port		1	1			1		1				1	arbei
Trans= port		1	131,20			131,20,		84□′		7,89°		3(□′ −	Summe der Zimmerarbeit
		1				1						1	Summe d
		1	1			1		1		1		1	
		1	2			١		9		١		1	
-		1				1		1				1	•
		1	1		*****			1		1		~	
200000000		Ī	9			1		1		00			
		1	61	-		1	-	1		8		81	
Zum Annageln derselben find ersor-	berlich 144 Stück Rägel ber obi-	gen Gattung Gattung	holy 61	Bür bas Schlagen ber Spundmand	einschließlich der Stellung d. Schlag=	werkzeugs für	Bwei Schugbiele von Eichenholz 21,"	fart	2 cichene Malzen von 7" Durchmef-	fer zum Aufziehen ber Schugbretten 18	2 Laufdiele von Bölligem eichenen	Solze	
			b.n				=		a cont		냂		
80		C	,				10				<u>5</u>		·

# C. Steinhanerarbeft.

Die Dunder (feinförniger Canbitein) befichen aus gaufer und Binder, muffen winfelrecht bebauen und von haute fauber abgefichliffen fein und buifen bie Bugen hochfiens 1,000 betragen. Im Uebeigen eihalfen bie verichiebenen Beiffude bie bei ben einzelnen Rums men begeichrete gorm und eingeichriebenen Dimenffonen. Die Bretanfiage find einichließlich bes Bubilifins auf 5 Stunde Guifernung Hif 1 Stunde Engenung fonner für 2 Pferte für 23 Rubifing 40 Reuzer zu voer abgerechnet werden. berechnet.

 $\sim$ Duader nach dem in der oben allegirten Zeichnung enthaltenen Borigontalburchschnitt und ben angeschriebener Mangen

1	1 2 1	. 4 1											
ga j	Gan zen.	3 x		-									
nbetr	m e	St											
Rostenbetrag	im Einzel: im Gans nen. zen.	A  x											
		1									_		
Körperlicher Inhalf	im Ganzen	c,,											391,6
Körperlich	im Cinzeln. im Ganzen.	۵,	26,7	24,6	13,5 94.5	11,8	23,6	16,8	12,6	12,6	20,9	0'2	0'22
	e vrer iefe.	:	35.50	1	c	5	1 10	i	νς νς •	20	1	5	1
 H	" Sobe oder		<u>(a)</u>	1	-	-	-	-		1-	1	1	1
Dimensionen.	Breite.	:	5 °C	- 1			10	)	<del>بن</del> 1	1 -	1	2	1
m m	<u></u>		2	1	n	3	6	2	2 5	1 00	-	7	
ଜ	Länge.	3					1 10	)	ಬಬ	10		2,5	
	Så1	-	c	1	n	က	4	+		4		ကက	1
						-	,		, ,	, ,	·	۰۰۰	·
			·	•	• •	٠	•	• •	• •	• •	•	٠	•
l enjo	fð.			•	• •	•	•		• •	• •	*	•	•
	nner								•				
	Chale des Banverks		١.						٠.				
	e pe					•			9 - O			•	٠
Backerituna has attendition	Linia Liber				٠.	٠	•		son a -b			•	•
8	9		Sugger	٠			•		96	·		•	) <u>r</u>
			اً لَمَّا	2 rgf.	rgi.	bgl.	2 rgf.	. bgf	1 rgi. son a -b	bgľ.	bgt.	bgľ.	1 bg
·bu	nodoną univise				- 7			_			_		_
		ગાલ	14		a a	. 0		<u>.</u>	5			<b>82</b>	-
d d	Drb.			7	CT	16	<del>-</del>		18	10		20	

						-					***	= 25		
Acres and the same of the same		-		e a constant								-		
-								SEC.						_
														1007,0
								-		nal net construct				10
9/1	9'9	173,6	0'2	3,0	0'2	35,0	2'8	43,5	8,4	9,0	8,7	3,1	10,4	8'52
391,6		173	L	133,0		က်	ω	4	•	1	<b>w</b>	2(	1(	7
lac	5 1 5	1	20		5		2	1	2	1	20	1	2	
5				1	-			1	-			1		1
113		-=	_		<del>~</del>	_			— — =		~~	-	<del>~</del>	
Sr.	0 0	-	rC.		73		$\infty$	1	$\infty$	1	00 v	1	5	١,
-			4	1	₩.		-	1	-				1	
-	1		2,5	-	2,5	-	~~ 0 10	-	2,5 0,0	-	0.0	.	5.5	
				-	-	Living and the				-	- Constitution		~	
-	m	! (	ت س س		<u>~</u> ~	-	თ თ 		ಣ ಣ —		თ თ <b>~</b> ~		<u>~`</u> ₄ ₄	
	•													٠
		*	•	•			•						٠	•
	•	•	•		•	•	*	*	٠			۵	+	*
	•	•		٠	٨		٠	*	•	٠	٠	*	•	\$
	•	٠	*	•	•	٠	٠	٠		4	*	•	٠	٠
	*	•	•	*		*	٠	•	•	٠	٠	•	٨	*
	ڊ ٻج	•	•		•	٠	٠	•	*	٠	•	•	+	٠
	Duaber	gť.	•	gľ.	ث	٠	٠	۱.	ث	•	•	:		٠
	ä	31 bgl	l bgľ.	19 bgl.	t bgt.	r bgl.	l kgl.	5 bgl.	l bgľ.	) bgt.	krgf.	3 bgl.	l bgľ.	. rgf.
	4		=		>		<b>A</b>		×		>		8	
	21		22		23		24		25		26		22	

													1
		Beichreibeng ber einzelnen	G	Dimensionen.	î i e n	ä.		Körperlich	Körperlicher Inhali.	E	օրշուն	Rostenbetrag	
Mr.	melog melog	Theile des Bauwerks.	Länge.	\$ ===	Breite.	Bile oder Life.		im Cinzeln.	im Cingeln, im Bangen gefnen. gen.	im zefn	Sin=	im Gr	3.111.5
_	מונה		-		:		=	, o	۵,	at	ζ.	B	17.
	_		_	_		_		0,7001					
28	"	a' l Duater	3 0	<del>-</del>	27 15	-	5	5,9		-			
		3 bgf	-	-	:	Ī	I	17,7					
29	<u>`</u>	1 Pilar	2 5	2	<b>?</b> ≀	4	က	23,6					Waren and the second
		2 rgf	1	-	1	-		47.9					
30	`ပ	Um die obere Duaderschichte mit 17'							1101,4		- 30	550 42	43
		breiten, 2"überipringenden, 5"stav											
		fen Sandfreinplatten zu belegen find											
		crforderlid).	1		1	-	١	1	123	١	- 20	41	
		Bur das Bersegen der ebigen Wert											
		ftüde, wobei für ten Duadratfus											
		Platten ebenfo viel bezahlt wird,											
		wie für ben Rubifing Duader, alfe											
		im Ganzen für 1224'	1	1	1	I	ī	1	1		Ci	46	46 18
	-				_	_	SE SE	Summe der Steinhauerarkeit	teinbauera	rheit		03,150	3

		12°	23			۳12 عا2
		27	01			9 18
		20	7	ო	¥	<u>8</u>
		1,365 c° 20	10,24			522 18
		I	1	l		1 :
						_   Transport
			1	1		į
					•	
D. Maurerarbeit.		1	1			
aurer				1		1
D. 33	***************************************			1		1
	Auf 2' tief den Rost und bis zur Höhr der Duerschwelle b mit rauhen Bruchsteinen schicktweise auszu- mauern erserdert auf einer Länge von 32' und Breite von 16' 1024s'	Mauer und sind hierzu ersorberlich an rauhen Bruchsteinen 3r. Schachtruthe Schickmauer können	Rub.=F. Kalk; für die vorslehende Arbeit ist also im Ganzen erserderl. An Maurersohn für das obige Mauer:	verk pr. Schachtruthe.  Den Rost in soweit die Duerschwellen mit Bohlen belegt bis zur Ober-	fläche der Hauptschwellen mit 4" breiten 12" langen 21,2 starken ge- brannten Mauerstein, auszumauern	und hierzu nothwendig

Anm. Bei Ausführung einer berartigen Schleufe mußten bie Steine mit Pulver gesprengt und auf 1/2 Stunde weit gefahren

Dimenssionen.  Describeng der einzelnen Theise bes gange.  Siefe.  Sie
Beschweibung ker einzelnen Theise bes Bauwerks.  Jür die Schachnuihe Mauer dieser Urzen 11,2  Schessen 11,2  Echessen 11,2  Echessen 11,2  Echessen 11,2  Echessen 11,2  Un Maurerlohn pro Duadvaruthe  1 fl. 20 fr. sür obige 62,7 K-3.  Jur Hit. 20 fr. sür obige 62,7 K-3.  Jur Hull Mauer und find an rauben Bruch sich bierzu nöthig an rauben Bruch.  Feinen .  Jur Echapertich 1 Schessen experienden experientlich 1 Schessen experienden für exforbertich 1 Schessen Salf für obige 1008 K-3.  Jur Maurerlohn f. obige 10,08Scht3R.  Mauer .
'munionat'

80 th — 166   22 th — 166   30,24th — 20   42 th — 20   — 20   — 20   er Symiedearbeit   6	81 36 1499 30 632 30 1119 44 64 20 1397 40
- 2 - 0,2 20 th 80 th - 22 th 22 th - 22 th 22 th - 22 th 22 th - 22,68 th - 22 th - 28 th - 20	
2 - 0,2 20 tb 80 tb - 60 tb 80 tb - 22 tb 22 tb - 7,56 tb 30,24 tb - 22,68 tb - 6 tb - 28 tb	ar
2 - 0,2 20 th 60 th 80 th 22 th 22 th 7,56 th 22,68 th 0,5 - 0,5 2 th 6 th 8 th	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-   16   2
- 0,2 20 th 60 th 22 th 22 th 16 21 7,56 th	
- 0,2 20 th 60 th 22 th 22 th - 16 21	
0	21

Bon bem Ralf, Sanb und Mörtel.

Durch bas Brennen nimmt ber Ralf um bas Doppelte bis Dreifache seines Bolumens zu und nimmt beinahe bem Gewicht nach um die Sälfte ab und nach bem Löschen wieder um beinahe bas Doppelte zu.

Triest erhielt folgende Acsultate: Ein Aub. Schuh roher Kalfsetein wog 160 Pfd. 23½ Loth. Nach tem Brennen noch 83 Pfd. 17 Loth. Er erhielt daraus 3½ c' gelöschten Kalf. Dieser wog 280 Pfd. 31 Loth.

Die Quantität des Kalfes von ersterer Gattung ist ungelöscht  $^{1}/_{16}$  der Mauermasse, und wenn er gelöscht ist  $^{1}/_{8}$ , wozu man gewöhnlich  $^{2}/_{9}$  an Sand zusetzt um daraus einen ordentlichen Mörtel zu versertigen.

In den Meingegenden macht man einen sogenannten verlangerten Trasmörtel, welcher zu dem Mauerwerk unter Waffer gebraucht wird; berfelbe besteht aus

3 Theilen ungelöschtem Ralf oder 6 Theile gelöschtem,

4 " Traß

8 " Sand

Bu 1 Cub. Met. Tragmörtel ist erforderlich

%,5 Cub. Det. gelöschter Ralf

4/15 " " Traß

8/15 " " Sand

Sa. 13/15 = 11/5 C. M. wovon 3/5 gelöschter Kalk in tie Zwischenräume bes Trasses und Santes geht, so daß das Volumen tann nur noch 1 C. M. beträgt.

311 Cub. Met. Mauerwerf wird in der Regel 1/4 Cub. Met. Trasmörtel gerechnet. Entelwein rechnet bei einer sorgsfältigen Maurerarbeit von Klinfer (gebrannten Steinen) wenn die Fugen höchstens 1/4 Zoll betragen, von gutem Cement 1/7 des Mauerwerkes.

Soll ber Trafmörtel zu bem Wasserbau von vorzüglicher Güte sein, so werden zu 1 C. M. folgende Theile genommen;

0, 475 C. M. gelöschter Kalf, 0, 237 C. M. ungelöschter und 0, 775 C. M. Trag.

Ein Cub. Fuß ächter holländischer Traß wiegt troden 62 — 67 Pfund. Auf die Tonne gebrannten Kalf von 6%. Cub. Fuß rechnet man 11 — 12 Ctr. Traß, woraus ungefähr 42 Cub. Fuß Traßmörtel bereitet werden.

Nach Trieft erhält man bei folgender Mischung einen febr guten Mörtel

- a) 1 & Ralf 2 3 o' scharfen Maurersand, und wenn der Ralf sehr fest ist, 4 mal so viel Sand als Kalk.
- b) Wenn man zu dem gewöhnlichen Mörtel nech 1/2 ungelöschsten Kalk hinzuthut, der das Wasser in sich saugt, so muß man denselben schnell vermauern.
- e) Zum hintermauern der Quader bei masswen Schleußen erhält man einen guten Mörtel aus 1/3 gelöschten, 1/3 unges löschten Kalf und 1/3 Ziegelmehl.

1 Cub. Met. Biegelmehl koftet in ber Rheingegend 3 Franken.

Ritte zum Ausstreichen ber Mauerfugen.

# (Rach Trieft.)

5½ Psb. an der Luft zerfallener Kalk, 2½ Psb. ganz fein gesiebtes Ziegeimehl; ¼ Psb. pulverisirtes Glas; 2 Pfb. ordinäres Leinöl

### rida

wenn tas Manerwerf unter Wasser bleibt 5 Pfd. Kalf; 2½ Pfd. Ziegelmehl; ½ Pfd. Hammerschlag; ¼ Pfd. pulverisites Glas; 2 Pfd. Leinöl.

Kalf und Ziegelmehl müssen völlig treden, zuvor gestoßen und gesiebt sein, worunter man aufänglich nur so viel gesochtes Del hinzugießt, daß die Masse beim Schlagen oder Stampsen nicht staubt, dann wird solche nebst 3/4 des Dels in einen Mörser gethan, die Mischung zu einem Teige gestoßen, und endlich das letzte Viertel des Dels hinzugethan, die Masse hierauf auf eine Werssteinplatte gebracht und mit einem 20 Pfund schweren Eisen einen ganzen Tag lang geschlagen, worauf derselbe zum Gebrauche sertig ist.

1 Mann fann täglich 10 Pfb. verfertigen. Man muß jedoch nicht mehr fertigen lasten, als in einem Tage verbraucht wird. Bei bem

Gebrauche bieses Rittes muffen bie Fugen völlig troden fein, und erft mit Del ausgestrichen werben.

## Maurerarbeit.

Bei einer Probearbeit fand man, daß ein Maurer mit dem halben Dienst eines Handlangers in 5 Stunden 32 Minuten 24,3 Kubitsuß Mauerwerk von rauhen Bruchsteinen in einem 8' starken Brüdenpfeiler fertig brachte, und in 8 Stunden 56 Minuten 26,8 o' Gewölbe, ebenfalls von rauhen Steinen. Es lassen sich hiernach die Kosten pr. Schachtruthe nach denen seden Ortes üblichen Löhnen bestimmen.

Bei gewöhnlicher Maurerarbeit und im Accord fann bas Doppelte der obigen Leistungen gerechnet werden.

In dem Württembergischen Unterlande und den Rheinländern in der Gegend von Mannheim und Mainz gelten so ziemlich allgemein folgende Preisansätze.

Die Schachtruthe rauhes doppelhäuptiges Schichtengemäuer sammt Material und Arbeitslohn kostet . . . 11 fl.

Un Arbeitolohn ohne Material . . . 4 fl.

Der Ankauf von Steinen sammt Fuhrlohn ist bei obigem Ansat 1 Schachtruthe zu . . . . . . . 5 fl. 30 fr.

Der Ankauf von Kalk und Sand sammt Fuhrlohn pr. Schacht= ruthe zu . . . . . . . . . . . 1 fl. 30 fr. berechnet.

Bei einhäuptigem Gemäuer von rauhen Steinen sammt Material und Arbeitslohn wird von der Schachtruthe berechnet 9 fl. Ohne Material . . . . . . . . . . . 3 fl.

Der Ankauf ber Steine fammt Fuhrlohn ift hierbei zu 4 fl. 48 fr.

Der Ankauf des Kalkes und Santes sammt Fuhrlohn zu . . . . . . . . 1 fl. 12 fr. berechnet.

Bei Fundamentmauern gelten die letteren Preise eben=

Beim Ausrollen der Roste mit rauhen Steinen koftet bie Schachtruthe sammt Material . . . 8 fl.

An bloßem Arbeitslohn 3 fl.
Für Ankauf der Steine sammt Fuhrlohn . 2 fl.
Für Ankauf von Kalk und Sand sommt Fuhrlohn 3 fl.
Gemäuer von gespitten Sande ober Werk-
steinen.
Doppelhäuptig Gemäuer sammt Material . 20 fl.
Einhäuptig Gemäuer sammt Material . 16 fl.
Ankauf der Steine von doppelhäuptigem Gemäuer fammt
Fuhrlohn 10 fl. 30 fr.
Ankauf von Kalk und Sand sammt Fuhrlohn . 1 fl. 30 fr.
Arbeitstohn pr. Schachtruthe doppethäuptig . 8 fl.
Einhäuptig Gemäuer.
Ankauf der Steine sammt Fuhrlohn 8 fl.
Ankauf von Ralk und Sand einschließlich des
Fuhrlohns 1 fl. 30 fr.
Arbeitslohn pr. Schachtruthe 6 fl. 30 fr.
Gemäuer mit fauber gehauenen Sandstein-
qua dern sammt Material und Arbeitslohn pr. Schacht=
ruthe 40 fl.
Ankauf der Steine sammt Fuhrlohn 23 fl. 20 fr.
Die Duader von allen Seiten rechtwinklicht in Haupte und
Fuge fauber gehauen, eine Schachtruthe 10 fl.
Arbeitslohn, die Quader zu versetzen . 5 fl. 20 fr.
Ankauf von Sand und Kalkec 1 fl. 20 fr.
Gemäuer von gebrannten Vadsteinen
Gemäuer von gebrannten Bacfteinen eine Schachtruthe sammt Material 28 fl.
eine Schachtruthe sammt Material 28 fl.
eine Schachtruthe sammt Material 28 fl. 3ur Schachtruthe sind erforderlich 961 Stud Backsteine von
eine Schachtruthe sammt Material 28 fl.
eine Schachtruthe sammt Material 28 fl. Bur Schachtruthe sind erforderlich 961 Stud Backsteine von 10,4" lang und 5" breit und 2" bick.
eine Schachtruthe sammt Material 28 fl. 3ur Schachtruthe sind erforderlich 961 Stück Backsteine von 10,4" lang und 5" breit und 2" bick. Aufauf von obigen 961 Stück, 1000 zn 20 fl. 19 fl. 13 fr.

# **§**. 330.

Bon bem Sobenmeffen mit bem Barometer.

Das Verfahren mit dem Barometer, Höhenmessungen vorzunehmen und so den verticalen Abstand zweier, wenn auch mehrere Meilen von einander entsernten Punkie aus den an denselben beobachteten Barometerständen zu sinden, ist so äußerst einfach, mit so geringem Kosten = und Zeitauswande möglich, wie dieß mit keinem andern Nivellirinstrumente aussührbar ist. Es ist deshalb auch besonders geeignet, die Möglichkeit der Aussührung größerer Wasserleitungen ze. zu constatiren, ohne daß hierzu die Vornahme größerer und daher kossspieliger Nivellements nothe wendig würden und ich darf deswegen hoffen, die nachträgliche Ausnahme der hierher einschlagenden Regeln nicht als etwas leber=flüssiges betrachtet zu sehen.

Da, wo bas Terrain für Operationen mit ber gewöhnlichen Wafferwaage unzugänglich ift, wie bieg in steilen Gebirgsgegenden und bichten Walbungen häufig vorzukommen pflegt, zeigt fich ter Gebrauch bes Baremeters als Nivellirinstrument von besonders praftischem Werth. \* Soll bas Gefälle zweier Punkte gefunden werden, fo ift nur nothwendig, die verschiedenen Barometerstände an benfelben zu beobachten und hierauf ben entsprechenten, meiter unten naber entwidelten Ralful gu grunden. Mit Bulle bes Barometers fann die Sohe der Berge und Thaler über tem Mecre. bas Gefälle eines Stromes von feinem Urfprung bis gu feiner Ginmundung ind Meer leicht ermittelt wurden. jedoch auf bas Berfahren beim Söhenmessen oder Nivelliren mit bem Barometer felbst übergeben, burfte es angemeffen erscheinen, bemfelben einige, bie Eigenschaft des Barometers erläuternde Lebr= fage aus ber Naturlehre vorauszuschicken.

Untersuchen wir die Quedfilberfäule eines Barometere näher,

<sup>\*</sup> Unmerk. Wenn auch bie Richtigkeit ber Resultate nicht immer bis auf einzelne Jolle verburgt werben fann.

fo finden wir, daß beren oberes, in tem luftleeren Raum ber Glasröhre befindliche Ende in der Nähe tes Meeres um 28 Parifer Bolle bober ficht, als bie in bem andern offenen Schenfel ber Gladröhre " mit ter Luft in Berührung befindliche Oberfläche berfelben; begeben wir und mit bem Barometer auf eine Anbobe, fo finden wir, daß bas Duckfilber in dem oberen Theil der Röhre einen tieferen Stand eingenommen bat; bas Entgegengesette erfolgt, wenn wir und mit bem Barometer nach einem tiefer gelegenen Standpunft begeben. Beite Erscheinungen, sowohl ber ca 28" betragente höhere Stantpunft bes Quedfilbers in ber Barometer= robre felbit, als auch bas Steigen und Kallen besfelben bei verändertem Standpunkte, rührt, wie dieß auf bas Evidentefte ermiesen ift, hauptfächlich von bem Druck ber auf ber offenen Röhre tes Barometere liegenden Luft ber; bieß wird augenscheinlich, wenn wir ben Barometer unter tie Glocke einer Luftpumpe bringen, und jener bie unter berfelben befindliche Luft entziehen; in eben bem Maage wie tieg geschieht, fallt auch bas Duckfilber und fiellt fich in beiden Röhren gleich, wenn alle Luft aus ber Glocke entfernt ift, fo wie bas Duckfilber feinen erften Stantpunft wieder ein= nimmt, sobald die Glode in gleicher Weise wie vorher mit Luft angefüllt ift. Weil nun ferner bie Luft in einem gedrückten Buftante von 28" Barometer - Sohe, und Rull Grad tes Thermometers auf bem 45ten Grate ter Breite an ber Dberfläche tes Meeres 10495 mal leichter ift, als Duckfilber, so balt eine 28 Boll bobe Dueckfilberfäule einer nach ten vorigen Bestimmungen gleich bichten Lufifaule von 24488 Pariferfuß boch bas Gleich= Bieraus folgt, bag ber Druck ter unfere Gibe umgebenden Luft auf einem 1000 Fuß boben Berge nicht fo ftark bruden fann, als an einer um 1000 guß tieferen Stelle, intem tie Luftschichte selbst um 1000 Kuß tunner geworten ift, also auch um teren Gewicht weniger auf ihre Unterlage bruden fann.

<sup>\*</sup> Unmerk. Dir haben bei biefer Eiflarung ben gu hobenmeffungen bes fenders in Unwendung gebrachten Seberbarometer im Auge, welcher bekanntlich aus einer, in bem Bewegungsraum bes Queckfilbers gleichweit falibrirten, an bem unteren Theil bebeiformig gebogenen, Gladrobre besteht.

Hätte die Luft nun nicht mehr Elasticität wie Duecksilber, und behnte sich dieselbe für jeden Thermometergrad (nach Reaumur) statt ½131, wie das Duecksilber nur ¼330 aus, so würde die Rechnung für das Höhenmessen etwas mindere Schwierigkeiten haben; allein die Luftsäuse wird nach unten hin immer mehr und mehr zusammen geprest, so daß sie bei einem Druck von 28 Zoll Duecksilber viermal so dicht, und folglich in einen viermal so kleinen Raum eingeprest wird, als wenn sie mit 7 Zoll Duecksilber gedrückt würde.

Um indessen bas Verhältniß der Schwere und Dichtigkeit ber Luft noch deutlicher zu erklären, wollen wir uns folgender bilds lichen Darstellung bedienen.

Man denke sich die ganze Luftsäule durch Duerschnitte in eben so viele Schichten getheilt, als die Duecksübersäule des Barosmeters Zolle enthält, nämlich in 28 und nehme an, daß sche einzelne, noch nicht gepreßte Schichte gerade 24488 Pariser Fuß, mithin alle 28 über einander gelegt 685664 Fuß hätten.

Läßt man nun eine Pressung eintreten, so wird die unterste Schichte von den 27 über derselben liegenden so stark gedrückt oder zusammengepreßt, daß sie statt 24488 Fuß nur noch 1/28 der vorigen Höhe behält, nämlich . . . . 874,6 Fuß. Die folgende zweite Schichte 1/27

flatt 685664 nur . . . . . . . . . . . . . . 95921 Kuß.

Denkt man sich nun diese gepreßten Luftschichten, ih ihrem unveränderten Zustande auf einer horizontalen Sbene, neben einsander gestellt, so bilden deren obere Enden die krumme Linie einer Hyperbel. Würden nun die 28 Duecksilberschichten im lustzleeren Raume des Barometers in demselben Verhältniß wie die 28 Luftschichten gepreßt, so könnte man aus dem Stande derzselben die Höhen der Berge sogleich erkennen; allein die Pressung ist, wie schon vorhin bemerkt wurde, nicht so start, wozu noch

der Umstand kommt, daß die Wärme nicht allein die Luft, sondern auch das Duecksülber abermals nach verschiedenen Verhältnissen aus behnt; diese Ausdehnung beträgt bei dem Duecksülber von 0 bis 80 Grade des N: Thermometers, oder vom Eis dis zum Siedes punkt des Wassers bei 28 Zoll Barometerhöhe 80/4330 und bei der Luft 80/213 des Ganzen, welches nach dem Thermometer berichtigt werden muß, indem die Temperatur in der Ebene ganz anders ist, als auf hohen Bergen.

Eben so nimmt auch durch die aus der schnellen Umdrehung der Erde entstehende Centrisugal- oder Fliehkraft die Dichtigkeit der Luft auf sedem Breitengrade vom Pol bis zum Aequator nach und nach um etwas ab, indem diese Kraft der Central = oder Anziehungskraft mehr oder weniger entgegenwirkt. Auch nimmt die Dichtigkeit der Luft in senkrechter Nichtung noch besonders durch die in einer größeren Entsernung der Erde minder auf sie wirkende Anziehungskraft eine Kleinigkeit ab, welche sich sedoch nur bei sehr hohen Bergen merkbar äußert.

Um alle diese Schwierigkeiten beseitigen, und die richtigen Höhen aus den Barometer= und Thermometerständen kurz sinden zu können, hat der rühmlich bekannte Benzenberg Tafeln berechnet, welche wir hier in so weit im Auszuge mittheilen wollen, als solche für unsere Zwecke brauchbar erscheinen.

Nach der im Auszuge hier beigefügten Tafel A hat Benzensberg die 28 Joll lange Quecksilbersäule in 2800 Theile abgetheilt, und für jeden Theil die Hyperbolischen oder natürlichen Logarithmen von der Höhe der dazu gehörigen Luftschichte angegeben.

In der Tasel B bestimmt er für jede 2/10 eines Wärmegrades nach der Reaumürschen Scale die verschiedenen Längen einer Lufts säule, die bei 0 Grad Temp. einer Duecksülbersäule von 28 Zoll das Gleichgewicht hält, und bei gleicher Dichtigkeit 24488 Fuß hoch ist.

In der Tafel C ist die Berichtigung wegen Beränderung der Schwere durch die geographische Breite von 0 bis 90 Grad, und für die Höhe von 7200 bis 19800 Fuß angegeben.

In der Tafel D die Berichtigung für die Abnahme ber Schwere in senfrechter Richtung bei hohen Bergen.

Den Unterschied ber hyberbolischen Logarithmen mit ber bem Mittel bes am Fuße und auf dem Gipfel beobachteten Wärmegrades entsprechenden und in Tabelle B enthaltenen Länge multiplicirt bezeichnet in der Regel den verticalen Abstand der beiden Punkte; wie aus dem Obigen jedoch ersichtlich, kann lettere je nach den Umständen noch einige Aenderungen erleiben.

Ein paar Beispiele, welche auf ben 45sten Grad ber Breite berechnet sind, durften ben Gebrauch diefer Tafeln noch mehr erläutern.

Erstes Beispiel.
Es sei der Barometerstand am Fuß eines Berges 26,853 Zoll; die Temperatur nach Reaumur + 2 Grad.
Am Fuße bes Berges ber Barometerstand 28,222 Zoll; die Temperatur $+$ 7 Grad.
Nach Tafel A ist 28,22" bes Barometers = . 945199
hierzu noch für 2 Tausendtheile (man sehe
unten am Rande der Tafeln) 0,001 3oll
$= 35 \times 2 = \cdots
ber Log. für obige 28,22" bemnach = . 945269
für 26,85 Zoll ist 895435
$f \ddot{u} r \ 0.003 = 38 \times 3 = 114$
mithin ber Log. für obige 26,85" = 895549
Unterschied ber Log. = 0,49720
Die mittlere Wärme ber Luftsäule beträgt
$\frac{7\times2}{2}=4.5$ Grad, hierfür gibt die Tafel ${\bf B}=$ . 25005
und diese mit bem Unterschied ber Log. multiplicirt ben
verticalen Abstand ber beiben Punkte ober hier bie Bobe
bes Berges = 1243,2 Fuß.
Burbe ber Berg 12000 Fuß hoch
gefunden worden fein, so mußten wegen 216=
nahme ber Schwere in senkrechter Richtung
noch zugerechnet werden 38,5 Kuß
meny angerenate wereth * * * * * * * Octo (table)

so baß bie gange Berghöbe

betragen murbe.

12038,5 Fuß

Läge ber fragliche Berg unter bem 50sten Breitengrade, so müßten nach Tafel C von ber obigen Höhe abgezogen werden . . . 6 Kuß. Es wäre somit die wahre Höhe . . . . 12032,5 Fuß.

Läge hingegen ber Berg unter bem 30sten Breitengrabe, so mußten noch 18 Fuß hinzu gezählt werden.

Eine nähere Beschreibung des Höhenbarometers, sowie des ausführlichen Versahrens beim Höhenmessen sindet man in Benzensbergs höherer Rechenkunst, ebenen und sphärischen Trigonometrie Scite 495, doch dürste das Vorliegende in den meisten Fällen ausreichen. Dem Wesentlichen nach hat der Höhenbarometer solgende Einrichtung: Längs der Duecksilbersäule besindet sich eine in 30ll= und Zehntheilszolle eingetheilte Scala; mittelst eines Nonius läßt sich seder 1/10 Joll noch in 10 Theile zerlegen, so daß die verschiedenen Barometerstände (die Höhe des Dueckssilbers im Barometer) bis zu 1/100 Joll genau beobachtet werden können.

Bei dem Gebrauche des Barometers muß berselbe senkrecht im Schatten aufgehängt werden, indem sonst die Wärme ber Sonnenstrahlen eine Aenderung im Stande des Quecksilbers bers vorbringen und die Beobachtungen unrichtig machen wird.

Sollen die Varemetermessungen mit möglichster Genauigfeit vorgenommen werden, so sind bei den auf die obige Weise gesfundenen Berghöhen noch folgende Correctionen vorzunehmen:

1) Die weiter unten folgende Tafel B ist auf vollkommen trockene Luft berechnet; da solche indessen in unserer Atmosphäre nie vollkommen trocken vorkommt, die seuchte Luft aber leichter als trocken ist, so mussen der gefundenen Berghöhe noch die in Berücksichtigung auf die Jahreszeiten angenommenen und für je einen Fuß der erhaltenen Berghöhe berechneten und in folgender Tabelle enthaltenen Maßen zugesetzt werden.

				•							
Im	Monat	Januar	٠		٠	٠	•	٠	٠	0,0017	Fuß
"	"	Februar	,		•	٠	•	٠	٠	0,0018	"
"	11	März	٠	٠	٠		٠	٠	•	0,0020	"
,,	,,	April								0.0024	,,

,, ,, Mai 0,00	35 "
" " Juni 0,00	)41 ,,
" " Juli 0,00	)48 ,,
" " August 0,00	)48 ".
" " Septbr 0,00	40 ,,
" " Oftober 0,00	27 ,,
" " Novbr 0,00	24 "
" " Decbr 0,00	18 "

Und im Mittel im gangen Jahr 0,0029 Fuß.

2) Nach tem Dalton'schen Systeme über die verschiedenen Luftarten, welche co in unserer Utmosphäre gibt, mussen von ten Berghöhen, welche nach den Benzenbergischen Bar.- Taseln erhalten werden, die in nachstehender Tasel aufgenommenen Maße abges zogen werden.

Sohe über ber See.	F 11 F.	Höhe über ber See.	Fuß.
1000 Fuß 2000 " 3000 " 4000 " 5000 " 6000 " 7000 " 8000 " 10000 "	3,6 7,3 10,1 13,0 15,6 18,4 20,6 22,6 24,4 25,8	11000 Fug 12000 " 13000 " 14000 " 15000 "	27,3 28,7 29,6 29,9 30,9

3) Da ferner die Duecksilbersäule im Barometer gewöhnlich nicht den Grad der Wärme erlangt, den die den Barometer umgebende Luft hat, so sind zur genauen Bestimmung der Bergshöhen eigentlich zwei Wärmemesser nothwendig, wovon der eine im Freien aufgehängt die Temperatur der Luft und der am Barom. besestigte den Grad des Duecksilbers am letzteren anzeigt. Die

in Bezug auf die Temperatur nothwendige Correftur wird mit Hulfe ber folgenden Tafel auf nachstehende Beise bewirft.

Wenn ber Warmemeffer für bie freie Luft am Rug bes Berges . . . . . . . . . . . + 22 Grade anzeigt und auf ber Höhe . . fo ist die mittlere Temperatur an der halben Berghöbe zu . . . . . . . + 21 Graden angunehmen. Sat ber Barometer nun eben auf 26 Boll gestanden, und die Temperatur bes Quedfilbers war 18 Grade, fo feblen 3 Grabe an ber vorbin gefundenen mittleren Barme; es muß fomit der lange der Duechfilberfaule im Barometer fo viel auge= fest werben, ale folche fich durch den hoheren Warmegrad ausgedehnt haben wurde. In der hiernachft folgenden Tafel ift biefe Berlängerung fur jeden halben Thermometergrad berechnet und beträgt für ben obigen Fall 0,018", und es ift fomit bie eigentliche Barometerhohe ftatt ber eben gefundenen 26 Boll, gu 26,018 Boll anzunehmen.

Bei einer unter dem 45sten Breitengrade im Oktober vorges nommenen Höhenmessung ergaben sich folgende Barometer = und Thermometerstände:

Drt.	Barometerstand.	Märmemesser für das Quecksilber.	Wärmemesser für die Luft.
Am Fuße des Berges	27,418	+ 15,9	+ 16,0
Auf dem Gipfel	22,351	+ 8,4	+ 7,9

Die mittlere Wärme ber Luft also . . . . + 11,9. Der Wärmemesser für die Ducksilbersäuse stand am Fuße des Berges höher als die mittlere Wärme der Luft um 4 Grad, wosur die Tafel angibt 0,025 Zoll; diese abgezogen

von 27,418
Rest 27,393 3off.

Der Unterschied für 0,001 beträgt nach
eben tiefer Tafel 0,000036, mithin für
obige $0,003'' = 0,000108$
so tas also ter log. obiger 27,393 3011
gleich ist
Oben fland ber Wärmemeffer 3,5 Grate
niedriger, ale bie mittlere Warme ber Luft,
mosür die Tasel angibt 0,018"
hierzu ben erhaltenen Baremeterftand abbirt mit 22 351"
= 22,369
teffen log. beträgt 712847
Bon ten ebigen leg. abgezogen bleibt 0,202607
Dieß mit ber ber mittleren Temperatur ent-
fprechenden und in Tabelle B enthaltenen länge ven 25868 Fuß
multiplicirt gibt als bie Berghobe mit 5241 Fuß.
Berichtigung wegen ter Feuchtigfeit im Ofibr. + 14 "
Wegen Beränderung ter Schwere in feut-
rechter Richtung nach Tafel C 0 "
Wegen Beranterung ter Schwere in feut-
rechter Richtung nach Tafel D + 15 "
Wegen ter Dalten'ichen Theorie + 16 "
Wahre Höhe tes Berges 5254 Bug.
Die T.igenometrische Meffung gab 5259 Kus.
Unterschied 5'

Lafel

für bie nabere Berichtigung bes Baromefeiftanbes nach bem Barmemeffer ber Luft.

	1100 07	21 30H.	Z0 3ell.	20 3011	24 3611.	2.5 3011.	. 21 Sell.	19 Sell.	17 30ff.	15 3off.
Darme= Unterfchied.	÷ -		-	S	Berlän	gerun				
Oras.	Soll.	l zatt.	Hace	Spil.	Soft.	3011	Solf.	Soff.	Soff.	Soft.
0,5	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	200'0	0,00%	0,00%	0,003
1,0	900'0	900'0	900'0	900'0	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0.004
1,5	0,010	0,010	0,003	0,000	0,003	0,003	2000	90000	0,005	0,002
2,0	0,013	0,013	0,012	0,012	0,011	0.00	6,000	0,008	0,007	0,007
2,5	0,016	910'0	0,015	0,015	0,014	0,0 3	0,012	0,011	0.000	0,003
3,0	0,019	0,019	0,018	210,0	210'0	9.00	0,015	0,013	0,012	0,010
3,5	0,022	0,022	0,021	0,021	0,020	610,0	2:000	0,015	0,014	0,012
4,0	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022	17.00	0,020	0,018	910,0	0,014
4,5	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	0,022	0,020	0,018	9100
5,0	0,032	0,032	0.030	0,029	0,028	0,026	0,024	0,022	0,0,0	0,018
5,5	0,036	0,034	0,033	0,032	0,030	0,029	22.0'0	0,025	0,022	0,020
0,9	0,039	0,037	0,0.36	0,034	0,033	0,032	0,029	0,027	0,024	0,021
6,5	0,042	0,040	0,039	7800	0,036	0,035	0,032	0,029	9200	0,023
0,7	0,046	0,043	0,043	0,040	0,038	0,037	0,034	0,031	0,028	0,025
2,2	0,049	210'0	0,045	0,043	0.041	0,039	0,0.36	0,033	0,030	0,027
8,0	0,052	0,050	0,048	0,016	110,0	0,042	0,039	0,036	0,031	0,028
	0,055	0,053	0,051	0,048	0,017	0,014	0,041	0,037	0,033	0,030
0,6	0,058	0,056	0.054	0,051	0,050	0,047	0,043	0,039	0,035	0,031
9,5	0,061	0,059	0,057	0,054	0,053	0,050	9+0'0	0,041	0,037	0,033
10,0	0,065	0,063	0,000	0,058	0 055	0,053	0,048	0,014	0,040	0,035
10,5	890'0	990'0	0,063	190'0	0,038	0,056	0,051	0,016	0,042	0,037
11,0	0,071	0,069	990'0	1900	0,061	0,058	0,053	0,048	0,014	0.039
11,5	0,074	0,072	690'0	990'0	0,064	190'0	0,055	0,050	0,046	0,010
12.0	0.077	0.075	0.07%	0.060	2300	0.084	9:00	0023	2000	0.00

Der natürlichen ober byperbolifchen Logarithmen gum Sobenmeffen mit bem Barometer. = 25 30H ==

	19	18	17	16	15	14	<u>ت</u>	12	123	10	9	00	2	6	OT.	4	ယ	2	jul.	0	3011	Reihe.
-	831617	831229	830821	830424	830027	829630	829233	828834	828436	828038	827640	827241	826842	826442	826043	825644	825245	824845	824446	824045	&vgar.	Arithm.= Reihe.
	39	38	37	36	35	34	33	32	ಎ	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	30ll 1/100-	Reihe.
	839526	339132	838738	838343	837948	837554	837160	836765	836370	835974	835578	835183	834788	834391	833995	833599	933203	832807	832411	832014	Logar.	Reihe.
	59	58	57	56	55	54	53	52.	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	Soft Jano	Reihe.
	847371	846980	846599	846198	845806	845414	845023	844632	844211	843848	843456	843063	842670	842.527	841884	841492	841100	840706	840312	839919	Logar.	Reihe.
	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	3/200.	Reihe.
	855157	854768	854380	853992	853604	853216	852828	852439	852050	851661	851274	850882	850493	850103	849713	849323	848934	848543	848153	847762	Logar.	Reihe.
300	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	1,000.	Reihe.
863266	862882	862497	862112	861726	861341	860956	860571	860185	859799	859412	859026	858640	858254	857867	857480	857093	856706	856319	855932	855544	Logar.	Reihe.

unterschied für 0.001 3off — 0,000039.

1108 35

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Geomet.:	Arithm.= Reihe.	Beomet.:   Reihe.	Arithm.= Reihe.	Geomet = Reihe.	Arithm.= Reibe.	Reihe.	Arithm.	Geomet.:	Neihe.
863266         21         871311         42         879291         63         887209         81           863650         22         871692         43         879669         64         887584         85           864035         23         872074         44         880425         65         887584         85           864035         24         872455         45         880425         66         887534         87           864803         25         872455         45         880425         66         888334         87           865186         26         873217         47         881182         68         889084         89           865186         26         873217         47         881182         68         889084         89           86516         27         87398         48         881559         69         889159         90           86536         28         874359         50         882304         72         89058         91           866722         30         874359         50         883068         73         89058         92           867480         31         87549         51	30ff 1/200	Logar.	30ff	Logar.	30ff 1/100-	Logar.	3011	Legar.	3011 1/100.	Logar
863650         22         871692         43         879669         64         887584         85           864420         24         872074         44         880047         65         887584         85           864420         24         872465         45         880045         66         887534         86           864420         25         872836         46         880045         66         888734         87           865570         26         873217         47         88182         68         889084         89           865570         27         87378         48         88182         68         889084         89           86557         28         87378         49         88136         70         889333         91           86594         28         874739         50         88368         73         89056         94           86748         32         875499         53         883445         74         891704         96           86748         32         875499         54         883822         75         891704         96           86853         34         87637         56 <t< td=""><td>C</td><td>863266</td><td>21</td><td>871311</td><td>11 42 1</td><td>879291</td><td>63</td><td>887209</td><td>18</td><td>895063</td></t<>	C	863266	21	871311	11 42 1	879291	63	887209	18	895063
864035         23         872074         44         880047         65         887959         86           864420         24         872455         45         880125         66         882334         87           864803         25         872836         46         880125         66         882334         87           865186         26         873217         47         88152         68         889084         89           865370         27         873598         48         881559         69         889189         90           86536         29         873598         48         88159         70         88933         91           86532         29         874739         50         88216         72         89058         93           86722         30         874739         51         88269         73         89058         93           86732         31         87549         53         88368         75         89130         94           86748         32         87549         53         88465         74         89130         91           868253         34         87635         54         8815	-	863650	22	871692	43	879669	<b>64</b>	887584	85	895435
864420         24         872455         45         880425         66         888334         87           861803         25         872836         46         880033         67         888709         88           865186         26         873217         47         881182         68         889084         89           865370         27         873598         48         881182         69         889159         90           86534         28         87378         48         881182         69         889159         90           86534         28         87378         49         88136         70         889159         91           86532         29         874739         51         88208         72         89058         93           867105         31         875499         53         883445         74         89130         94           867245         32         875499         53         884199         76         891704         96           868253         34         876258         55         884199         76         892078         97           868253         34         877256         55	( 6)	864035	233	872074	44	880047	65	887959	98	895808
864803         25         872836         46         880803         67         888709         88           865186         26         873217         47         881182         68         889034         89           865370         27         873598         48         881859         69         889159         90           86534         28         873598         49         881859         70         889033         91           86538         29         874739         50         882314         71         890282         93           866722         30         874739         51         882692         72         890582         93           866722         30         875410         52         883068         73         890582         94           867428         31         875410         52         883068         73         890582         94           867871         33         875549         53         884199         76         89130         95           86825         34         876258         55         884199         76         892078         96           869018         36         877375         59	00	864420	24	872455	45	880425	99	888334	87	896281
865186         26         873217         47         881182         68         889084         89           865370         27         873598         48         881559         69         889084         89           865374         28         873598         48         881559         69         889084         89           865374         28         87359         49         881559         70         889333         91           86538         29         874739         50         88214         72         890208         93           867489         32         875479         53         88368         73         89056         94           867489         32         875479         53         883445         74         89130         95           867489         32         875479         54         883445         77         89130         95           868253         34         876578         55         884576         77         89246         96           869018         36         877395         58         885329         75         89285         99           869401         37         878155         60	4	864803	25	872836	46	880803	29	888709	88	896553
865570         27         873598         48         881559         69         889450         90           865954         28         873978         49         881559         69         889450         91           865954         29         874359         50         88136         70         88833         91           86538         29         874739         50         88262         72         89036         92           867480         31         875499         53         88368         73         89036         94           867871         33         875499         53         88345         74         89130         95           868253         34         875879         54         883822         75         891704         96           868263         35         87637         56         884576         77         8924078         97           8691018         36         877395         56         885329         79         893285         99           869784         37         878355         59         885329         79         893285         99           869784         36         887457         892465	, 72	865186	26	873217	24	881182	89	889084	68	896925
865954         28         873978         49         881936         70         889833         91           866338         29         874359         50         882314         71         890208         92           866322         30         874739         51         882692         72         890582         93           867105         31         875110         52         883068         73         89056         94           867405         32         875499         53         88368         74         89130         95           868253         34         875879         54         883822         75         891704         96           868253         34         876578         56         884199         76         892078         97           868253         35         876637         56         884576         77         892825         99           869401         37         877735         59         885329         75         89318         100           869784         38         877775         59         886337         893344         100           8789155         60         886833         83         894691	· ·	865570	22	873598	48	881559	69	889459	06	897296
866338         29         874359         50         882314         71         890208         92           86722         30         874739         51         882692         72         890382         93           867105         31         875110         52         883068         73         890356         94           867489         32         875499         53         883068         74         89130         95           867489         32         875499         53         883445         74         89130         95           86781         33         875879         54         88382         75         891704         96           86825         34         876258         55         884199         76         892452         98           869018         36         877016         57         88153         75         892452         98           86901         37         877395         58         88532         75         893198         100           869784         38         87775         59         886081         81         893944           870929         41         878913         62         886833	I.	865954	28	873978	49	881936	20	889833	91	897667
866722         30         874739         51         882692         72         890582         93           867105         31         875110         52         883068         73         890582         94           867489         32         875499         53         883445         74         891330         94           867871         33         875879         54         88362         75         891704         96           868253         34         876258         55         884199         76         892078         97           86835         35         876637         56         884576         77         892452         98           869018         36         877016         57         884953         75         892875         99           869401         37         877375         59         885329         79         893195         100           869784         38         877775         59         886317         893944         893944           870929         41         878913         62         886833         83         894691	00	866338	53	874359	50	882314	71	830208	95	898039
867405         31         875110         52         883068         73         890956         94           867489         32         875499         53         883445         74         891330         95           867871         33         87628         54         883445         75         891330         95           868253         34         87628         55         884199         76         892078         96           868018         35         876637         56         884576         77         892452         98           869018         36         877395         58         885329         79         893462         99           869401         37         877375         59         885329         79         89348         100           869784         38         877775         59         885329         79         89344         878344           870547         40         878534         61         886833         83         894691           870929         41         878913         62         886833         83         894691	6	866722	30	874739	51	882692	22	890283	93	898411
867489         32         875499         53         883445         74         891330         95           867871         33         875879         54         883822         75         891704         96           86825         34         876258         55         884199         76         891704         96           86855         35         87637         56         884199         77         892452         97           869018         36         877016         57         884576         77         892452         98           869401         37         877395         58         885329         79         89385         100           869784         38         877775         59         886081         81         893544           87047         40         878534         61         886833         83         894691           870929         41         878913         62         886833         83         894691	10	867105	31	875110	52	883068	23	890956	94	898782
867871         33         875879         54         883822         75         891704         96           868253         34         876258         55         884199         76         892078         97           868253         35         87637         56         884199         77         892078         97           868018         36         877016         57         884953         75         892452         98           869401         37         877395         58         885329         79         89385         100           869784         38         877775         59         88638         79         893374         100           870165         39         878155         60         886081         81         893944         878317           87027         41         878913         62         886833         83         894691         8	-	867489	32	875499	53	883445	7.4	891330	95	899153
868253         34         876258         55         884199         76         892078         97           86835         35         87637         56         884576         77         892452         98           869018         36         877016         57         884537         75         892825         99           869401         37         877395         58         885329         79         893198         100           869784         38         877775         59         886505         80         893571         893571           870165         39         878155         60         886081         81         893944         878534         61         886833         894691         894691	12	867871	33	875879	2,4	883822	75	891704	96	899524
\$68635         35         876637         56         884576         77         892452         98           \$69018         36         877016         57         881953         75         892825         99           \$69401         37         877395         58         885329         79         893198         100           \$69784         38         877775         59         885370         80         893571         893571           \$70055         39         878155         60         886361         81         893944         878534         61         886357         894317           \$70929         41         878913         62         886833         83         894691	65	868253	34	876258	55	884199	92	892078	26	899895
869018         36         877016         57         884953         75         892825         99         89398           869401         37         877395         58         885329         79         893 98         100         9           869784         38         877775         59         885705         80         893371         100         9           870547         40         87834         61         886457         82         894317         8           870929         41         878913         62         886833         83         894691	14	868635	35	876637	56	884576	2.2	892452	86	900566
869401         37         877395         58         885329         79         893198         100         8           869784         38         877775         59         885705         80         893571         8           870165         39         878155         60         886081         81         893944         8           870547         40         878534         61         886357         82         894517           870929         41         878913         62         886833         83         894691	35	869018	36	877016	22	881953	2	892825	66	80008
869784         38         877775         59         885705         80           870165         39         878155         60         886081         81           870547         40         878534         61         886457         82           870929         41         878913         62         886833         83	16	869401	37	877395	28	885329	62	893198	100	200106
870165         39         878155         60         886081         81           870547         40         878534         61         886457         82           870929         41         878913         62         886833         83	17	869784	38	877775	59	885705	80	893571		
870547         40         878534         61         886457         82           870929         41         878913         62         886833         83	18	870165	39	878155	09	886081	8	893944		
870929 41 878913 62 886833 83 1	19	870547	40	878534	9	886457	83	894317		
	50	870929	41	878913	62	886833	83	894691		

Unterschied für 0,001 3oll = 0,000038.

	-	19	3	17	16	, Li	4	3	12	12	10	9	œ	~	6	U	*	లు	89	<u> </u>	0	1000.	Soll	Reibe.	Manuel
		908019	907651	907284	906915	906546	906178	905810	905441	905073	904703	904334	903965	903596	903226	902856	902436	902116	901746	901377	901007	Gan.	Secar	Reibe	VII and o faces
		39	38	37	36	35	34	బ	32	€13  max	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	1 02	1/300:	3011	Reihe.	11/11
Unterschied		915346	914980	91.1614	914248	913883	913518	913153	912788	912423	912057	911691	911323	910955	910588	122016	909854	909487	909120	908753	908386	- Buc.	Paggr	Reibe.	Na. 2. 6
		59	58	57	56	ర్హ	54	53	52	<u>ئ</u>	50	49	48	47	46	45	4	43	42	41	40	3/2000	Sell	Reihe.	10 A
für 0,001 3off = 0,000036.		\$29254	1922261	921898	921535	921172	920809	920447	920083	919719	919355	918992	859816	918265	917900	917535	917171	916807	916142	916078	915712	zvyu.	Racer	Neihe.	71.1.10
	_	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	19	63	62	61	60	1/100*	Sell	Reihe.	17 17 11
		929845	929485	929126	923765	928405	928045	927685	927324	926964	926602	926241	925880	925519	925157	924795	924433	924071	923709	923348	986226	reflue.	Ragar	Reibe.	W
	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	1/100.	3off	Beomet.	. 44
	937374	937017	936660	936303	935945	935587	935229	934871	.934513	934155	933796	933438	933079	932720	932361	932002	931643	931285	930925	930565	930205	Logar.	0	Arithm = Reihe.	

1108 12

Reihe	Artibm.= Reibe.	Reihe.	Neihe.	Beinet.	Arithm.= Reihe.	Geomet.= Reihe.	Arithm = Reihe.	Geomet.:   Reihe	Nrithm.= Reihe.
3011 1,100.	Logar.	3011	Logar.	3,100	Logar.	30ff	Logar.	3011	Logar.
•	937374	07	944491	1 40	951559	09	958576	08	985545
<del></del>	937732	22	944845	41	951911	9	958956	3 8	065803
2	938089	22	945199	42	952263	69	950975	3	066990
က	938446	23	945553	43	952615	63	959694	3000	066505
*	938802	24	945907	44	952966	64	959973	o o	966939
'n	939158	25	946261	45	953317	65	960322	k 10	067979
9	939514	56	946616	97	953668	99	129096	98	963290
2	939870	22	946971	25	954019	29	961024	2.0	067079
<del></del>	940227	28	947324	\$	954370	89	961370	ő	068310
6	940584	53	947677	49	954721	69	961719	200	000000
10	940939	30	948031	500	955073	202	469067	000	000000
11	941295	cre	948385	ic.	955495	7	069445	200	110000
12	169146	32	948738	, r.	955775	2.0	000000	100	100000
13	942007	33	949091		956195	7.5	062440	300	000000
14	942362	34	919443	2.0	956475	2.2	062450	600	840076
15	912717	33.	907016	, 10 , 10	056995	1 11	604000	7.0	970394
16	943079	38	020170	0 11	000000	3 5	903500	co on	970739
12	049407	0 0	0.0.0.0	00	071706	9	904104	96	971085
40	77+0+0	3 6	200006	20	957527	22	964502	26	971431
0	287816	33	950854	288	957876	282	964850	86	971776
3.5	944137	33	951207	59	958226	7.9	965198	66	972121
				-				100	201000

Unterfcieb für 0,001 3off = 0,000035.

Die gange ber Luftfaulen, welche bei verschiebenen Temperaturen einer Dueckfilberfaule von 28 3off bas Gleichgewicht halten.

1 0,0	1 5,2	- 5,4	5,6	5,8	- 6,0	6,2	- 6,4	- 6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	- 8,4	8,6	8,8	9,0	- 9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	- 10,2	- 10,4	10,6	10,8	- 11,0	Grabe.	
913	890	867	844	821	798	775	752	729	706	683	660	637	614	591	568	546	523	500	477	4454	431	408	385	362	339	316	293	270	247	23224	Längen in Fuß.	
=	+ 1,0	+ 0,8	+ 0,6	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,0	- 0,2	- 0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	- 2,0	- 2,2	2,4	- 2,6	2,8	- 3,0	- 3,2	3,4	3,6	1 3,8	- 4,0	- 4,2	- 4,4	4,6	4,8	Grabe.	
tue	603	580	557	534	511	488	465	442	419	396	373	350	327	304	281	258	235	212	189	166	143	120	097	074	051	028	24005	982	959	23936	Längen in Fuß	
		+ 6,8	+ 6,6	+ 6,4	+ 6,2	+ 6,0	+ 5,8	+ 5,6	+ 5,4	+ 5,2	+ 5,0	+ 4,8	+ 4,6		+ 4,2		+ 3,8	+ 3,6	+ 3,4	+ 3,2	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,6	+ 2,4	+ 2,2	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,6	+ 1,4	十 1,2	Grabe.	
		270	247	224	201	178	155	132	109	086	063	010	25017	994	971	948	925	902	879	856	833	810	787	764	741	718	695	672	649	24626	Längen in Fuß.	
3		+ 12,6							+ 11,2																+ 8,0	+ 78	+ 7,6	+ 7,4	+ 7,2	+ 7,0	Grabe.	
		937	914	891	868	845	822	799	776	753	730	707	684	661	638	615	592	569	546	523	500	477	454	431	408	385	362	339	316	25293	Kängen in Fuß.	
1 To,0	+ 10,0	+ 18,4	+ 18,2	+ 18,0	+ 17,8	+ 17,6	+ 17,4	+ 17,2	+ 17.0	+ 16,8	+ 16,6	+ 16,4	+ 16,2	+ 16,0	+ 15,8	+ 15,6	+ 15,4	+ 15,2	+ 15,0	+ 14,8	+ 14,6	+ 14,4	+ 14.2	+ 14,0	+ 13,8	+13,6	+ 13,4	+ 13,2	+ 13,0	+ 12,8	Grabe.	
	628	604	581	558	535	512	489	466	443	420	397	374	35	328	305	282	259	236	213	190	167	144	121	098	075	052	029	26006	983	25960	Längen iu. Fuß.	

Tafel C.

Berichtigung wegen Beranberung ber Schwere mit ber geographischen Breite.

Berghöhe.	7200′	,0006	,00801	12600′	14400,	16200′	18000,
®reite. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55	+20 20 19 17 16 13 10 7 4 0 -4 7	+26 25 24 22 20 16 13 9 4 0 -4 9	+31 30 29 26 23 20 16 10 5 0 -5 10	+36 $35$ $34$ $31$ $28$ $23$ $18$ $12$ $6$ $0$ $-6$ $12$	+41 $40$ $38$ $35$ $31$ $26$ $20$ $14$ $7$ $0$ $-7$ $14$	+46 45 43 40 35 29 23 16 8 0 -8 16	+ 51 50 48 44 39 33 26 17 9 - 9 17
60 65 70	10 13 16	13 16 20	16 20 23	18 23 28	20 26 31	23 29 35	26 33 39

### Tafel D.

Bur Berichtigung fur bie Abnahme ber Schwere in fenfrechter Richtung bei hoben Bergen.

Berghöhe.	Fuß.	Berghöhe.	Fuß.
1000 Fuß	2,5	11000	33,3
2000	4,9	12000	38,3
3000	8,0	13000	41,0
4000	10,6	14000	44,5
5000	14,2	15000	48,5
6000	17,8	16000	53,0
7000	20,5	17000	57,2
8000	21,3	18000	61,5
9000	27,3	19000	65,7
10000	30,1	20000	70,4

Reductions-Aabelle verfchiedener Fußmaaße.

Beilage A.

		-		ଛ	Beträgt in			
Ein Juß	Ortsübliche	Stuttgart	Berlin	Wien		Paris		Loupon
=	Benennug	Wirth.	Preuß. ober	Miener Kuß.	afte Linie.	Linie alter Buß.	Metre.	Engl. Fuß.
Mitenbura	21/2	1,003931	31 0,91640	0,90989	127,5	0,88541	0,28761	0,94353
	Wilter Anti	0,98800	0,90187	0,89545	125,47	0,87137	0,28305	0,92856
um lierdam	(Value	0,34905		0,31635	44,32	0,30784	0,10000	0,32808
Matmernen	No.	0,99772	2 0,90994	0,90346	126,6	0,87916	0,28558	0,93687
Dialet.	and the second	1,06298	-	0,96341	135,0	0,93750	0,30453	1,00096
Serlin	o constant of the constant of	1,09551		0,99288	139,1	0,96618	0,31385	1,02960
Picru	Suff à 12 3off	1,92362	2 0,93437	0,92773	130,0	30,0 0,902778 0,293258 0,962037	0,293258	0,962037
Praunschweig		0,99636	6 0,90992	0,90275	126,5	0,87847	0,28536	0
Bremen .		1,00944	4 0,92144	0,91488	128,2	0,89027	0,28919	0,94871
Carferube	Rener Werkichub	1,07156	0,95586	0,94905	132,98	0,92353	0.30000	0,98415
Caffel .	9Berffuß .	0,99448	8 0,90778	0,90132	126,3	0,87708	0,284911	0,93465
Daymflabt	Nuf.	0,87289	0,79655	0,94905	110,82	0,79661	0,25000	0,82022
Dreeden .	- Sug	0,98872	2 0,90252	0,89610	125,56	0	0,28326	0,92923
Arankfurt a. 9	D. Merffuß .	0,99340	62906'0 (	0,90034	126,16	0,87612	0,28460	0,93363
Gotta.	Auf.	1,00393	3 0,91640	0,90988	127,5	0,88541	0,28761	0,94353
Sambura.	in the state of th	1,00000	_	0,90632	127,0	0,88194	0,28649	0,93983
Sancocr.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,01921	0,93035	0,92373	129,44	0,89888	0,29199	
Kopenhagen	ang.	1,09470	0,99926	0,99215	139,02	0,96546	0,31362	1,02883

Beilage B.

Neigur		nfel	1		Ne	igung	swin	fel		
n e u e n Einthei: Lung	: Ei	lten nthei=	Horizon= talabsind.		Ein	nach uen thei=	a l Ein	ten nthei=		Vertical= abstand.
,   ,	,	1,	Fuß.	Fuß.	,	,	,	1,	Fuß.	Fuß.
0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 1 0 4 88 12 16 20 24 28 32 32		0 2 4 6 9 11 13 15 17 19 22 24 26 28 30 32 35 37 39 41 43 45 56 58 0 3 5 7 9 11	20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,099,998,998,998,998,998,998,998,998,998,996,996,996	0,013 0,025 0,038 0,050 0,063 0,075 0,088 0,101 0,113 0,126 0,138 0,151 0,163 0,176 0,289 0,251 0,264 0,276 0,289 0,302 0,314 0,327 0,339 0,352 0,364 0,377 0,390 0,402 0,415	1	48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 96 44 48 52 56 60 44 48 52 56 60 64 68 72 76 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6		20 22 24 26 29 31 33 35 37 39 42 44 46 48 50 52 54 57 10 12 14 16 18 20 23 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	19,995,994,993,993,992,991,991,990,989,989,988,988,988,988,986,986,985,985,984,983,983,983,981,981	0,465 0,477 0,490 0,503 0,515 0,528 0,553 0,565 0,578 0,591 0,603 0,616 0,628 0,641 0,653 0,666 0,678 0,704 0,716 0,729 0,741 0,754 0,766 0,779 0,791 0,804 0,817 0,829 0,842 0,857 0,879
. 36 . 40 . 44	:	13 16 18	,995 ,995 ,995	0,440		84 88 92		33 36 38	,980 ,980 ,979	0,892 0,904 0,917

neuen alten talabsind. abstand. neuen alten talabsind abstand. Gintheis lung lung lung	rtical= stand. Fuß
0   ,    0   ,    Fuß    Fuß    0   ,    0   ,    Fuß    8	Fuß
3       0       42      ,978       0,942      ,48      ,2      ,950      ,44      ,977       0,955      ,52      ,4      ,950      ,49      ,40      ,4	770 782 795 807 820 832

N	eigun nach	gøwi: ber	nfel			97	teigur nac	igswi			
Ein	n e n thei= ing	Eir	ten ithei= ing	Horizon= talabstnd.	Bertical: abstand.	Gint	uen hei= ng	Gin	ten thei= ng	Horizon: talabsind.	Bertical= abstand,
0	, 1	0	,	Fuß	Fuß	0	,	0	,	Fuß	Fuß
5 . 6	92 96 0 4 8 12 16 20 24 48 52 56 60 64 88 92 96 64 88 12 16 20 24 88 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	5	20 22 24 26 28 30 33 35 37 39 41 43 46 48 50 52 54 56 59 13 57 9 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31 33 33 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	19,914 .,912 .,911 .,910 .,909 .,908 .,906 .,905 .,904 .,903 .,902 .,900 .,899 .,896 .,895 .,894 .,893 .,881 .,879 .,876	.,945 .,957 .,970 .,982 .,995 2,007 .,020 .,032 .,045 .,057 .,070 .,082 .,095 .,107 .,120 .,132 .,145 .,157 .,170 .,182 .,195 .,207 .,220 .,232 .,245 .,245 .,257 .,270 .,282 .,295	7	40 44 48 52 56 60 61 68 72 76 80 84 88 92 96 0 4 88 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	6	40 42 44 46 48 50 53 55 57 59 1 3 6 8 10 12 14 16 18 21 22 31 34 42 44 47 49 51 55 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	19,865,864,862,859,856,855,855,850,849,844,842,844,842,841,839,836,833,831,829,826,824,821,819,816,814,813,819,816,814,809,807	.444 .,457 .,469 .,482 .,507 .,519 .,532 .,544 .,557 .,569 .,619 .,631 .,644 .,656 .,669 .,681 .,694 .,706 .,718 .,743 .,743

nei	eigung nach uen thei=	ber	ten	Horizon= talabsind.	Bertical= abstand.	neı	igung nach ten thei:	ali	el en hei=	Horizon= talabstnd.	Bertical= abstnd.
	ng	lui 0		Fuß	Fuß		ng	lu 0		Fuß	Fuß
8	88	8	0	<b>19,</b> 806	<b>2,</b> 781	10	36	9	19	<b>19,</b> 736	3,240
9	88 92 96 0 4 82 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96		0 2 4 6 8 10 12 15 17 19 21 3 25 8 30 2 34 45 56 58 00 2 4 6 9 11 13 15 17	19,806 .804 .802 .800 .799 .797 .795 .793 .792 .788 .784 .784 .781 .777 .775 .773 .771 .769 .765 .763 .762 .754 .754 .754 .754 .754 .753 .748 .744 .742 .740 .738	2,781 .793 .806 .818 .830 .843 .855 .868 .893 .905 .918 .930 .942 .957 .980 .992 .957 .992 .054 .067 .079 .011 .104 .116 .129 .141 .154 .178 .191 .128 .128 .128	11	36       40       44       48       52       56       64       68       72       76       84       88       12       16       22       32       36       40       44       48       52       60       64       68       72       76       80	10	19 22 24 26 28 30 32 35 37 34 43 45 48 50 20 31 43 45 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	19,736734732730728725723721719715713711709704702704702704702704702704704702704704704704704704704704704704704704706698698698698698698689689689689689689689689689689689689689689689689689689	.,253 .,265 .,278 .,290 .,302 .,315 .,327 .,340 .,352 .,364 .,377 .,389 .,401 .,414 .,426 .,439 .,451 .,463 .,476 .,488 .,500 .,513 .,525 .,538 .,550 .,562

N	eigung nach		ifel	Horizon=	Bertical=	Ð	leigui nac	ngswi H ber		Horizon=	Bertical:
Ein	uen thei= ing	Fin	ten thei= ing	talabstind.		Ein	uen thei= ing	Gin	ten thei= ng	talabstnd.	abstand.
0	1,	0	1,	Fuß	Fuß	U	1,	0	1,	Fuß	Fuß
11	84	10	39	<b>19</b> ,655	<b>3</b> ,698	13	32	11	59	<b>19</b> ,564	<b>4</b> ,154
• •	88		42	,653	. ,711		36	12	01	,561	.,166
• •	92		44	,650	. ,723		40		04	,559	.,179
	96		46	,648	. ,735		44		06	,556	.,191
12			48	,646	. ,748	1	48		08	,553	.,203
• •	8		50	,643	.,760	• •	52		10 12	,551	.,216
• •	12	٠.	52 54	,641 ,639	.,772 .,785	• •	56		14	,548	.,240
• •	16		57	,636	,797		$\begin{vmatrix} 60 \\ 64 \end{vmatrix}$		17	,543	.,252
••	20		59	,634	,809		68		19	,540	.,265
• •	24	11	1	,631	.,822		72		21	,537	.,277
• •	28		3	,629	,834		76		23	,535	.,289
• •	32		5	,627	.,846		80		25	,532	.,302
• •	36		7	624	. ,859		84		27	,529	.,314
٠.	40		10	1622	. 871		88		30	,527	.,326
٠.	44		12	,619	883		92		32	,524	.,338
٠.	48		14	617	896		96		34	,521	.,351
٠.	52		16	614	. ,908	14			36	,518	.,363
٠.	56		18	,612	. ,920.		4		38	,516	.,375
٠.	60		20	,610	,933		8		40	,513	.,387
• •	64		23	,607	. ,945		12		42	,510	.,400
• •	68		25	,605	,957	• •	16		45	,507	.,412
• •	72 76		27	,602	,970 ,982	٠.	20		47	,505 ,502	.,424
٠.	80		29   31	,600 ,597	.,994	• •	24 28		51	,499	.,449
• •	84	• •	33	,595	4,007	• •	32		53	,496	.,461
• •	88		36	,592	.,019	• •	36		55	,493	.,473
••	92		38	,590	,031		40		58	,491	.,485
• •	96		40	,587	,043		44	13	00	,488	.,498
13			42	,584	,056		48		02	,485	.,510
	4		44	,582	068		52		04	,482	.,522
• •	8		46	[,579]	080		56		06	479	.,534
	12		48	577	093		60		08	476	.,547
	16		51	574	105	٠.	64		11	,473	.,559
• •	20		53	,572	117		68	]	13	,471	.,571
• •	24	**	55	,569	. ,130		72		15	,468	+,583
+ +	28	۱	57	,566	. ,142		76		17	,465	.,596

New   Color   Color	Ne	igung nach	svin der	fel	Sorizon=	Bertical:	Ne		swink der	eľ	Horizon=	Bertical=
14       80       13       19       19,462       4,608       16       28       14       39       19,350       5,05          84        21      ,459      ,620        32        41      ,346      ,07          88        24      ,456      ,632        36        43      ,343      ,08          96        28      ,450      ,669        48       ,337      ,10         15       0        30      ,447      ,669        48       ,337      ,10         15       0        34      ,442      ,693        56       ,344      ,12          12        36      ,439      ,706        60        56      ,324      ,15          12        36      ,439      ,706        60        56      ,324      ,15	Eini	hei=	Ein	thei=			Ein	thei=	(Fint)	hei=		abstand.
84        21        459        620        32        41        343        08          92        26        453        644        40        46        340        0       99          96        28        450        657        44        48        337        10         15       0        30        447        669        48        50        334        12          8        344        681        55        52        330        13          12        36        439        718        64        59        321        16          20        41        333	0	1,1	0	,	Fuß	Fuß	0	,	0	,	Fuß	Fuß
92        26      ,453      ,644        40        46      ,340             48 <td></td> <td>84</td> <td></td> <td>21</td> <td>,459</td> <td>.,620</td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td>41</td> <td>,346</td> <td>.,071</td>		84		21	,459	.,620		32		41	,346	.,071
4        32        444        681        52        53        330        13          12        36        439        706        60        56        324        15          16        39        436        718        64        59        321        16          20        41        433        730        68       15       1        317        18          24        430        742        72        3        314        19          24        430        767        80        7        308        21          32        47        421        76        13	• •	92 96		26 28	,453 ,450	.,644 .,657		40 44		46 48	,340	.,095 .,108
16        39          64        59 </td <td>• •</td> <td>4 8</td> <td></td> <td>32 34</td> <td>,444</td> <td>.,681</td> <td>• •</td> <td>52 56</td> <td></td> <td>52 54</td> <td>,330</td> <td>.,132</td>	• •	4 8		32 34	,444	.,681	• •	52 56		52 54	,330	.,132
28        45        754        76        5        311        20          32        47        424        767        80        7        308        21          36        49        421        779        84        9        304        22          40        52        418        791        88        12        301        24          48        56         88        12        301        24          52        58        490        88        16         294        26          52        58        400        40        29        288		16		39	,436 ,433	.,718		64 68		59 1	321, 317,	.,168
36        49        421        779        84        9        304        22          44        52        418        791        88        12        301        24          44        54        415        88        12        301        24          48        56        412        815        96        16         294        26          52        58         4        20        288		28		45	,427	.,754	• •	76		5	,311	.,205
48        56        412        815        96        16        294        26          56       14       0        406        4        20        288        29          60        2        403        852        8        22        285        30          64        5        399        864        12        24         281        31          68        7        396        876        16        27        278        320          72        9        393        889        29          331 <t< td=""><td>• •</td><td>36 40</td><td></td><td>49 52</td><td>,421 ,418</td><td>.,779 .,791</td><td></td><td>88</td><td></td><td>12</td><td>,304</td><td>.,229</td></t<>	• •	36 40		49 52	,421 ,418	.,779 .,791		88		12	,304	.,229
60        2        403        852        8        22        285        305          64        5        399        864        12        24        281        31        31        327        328        320        29        274        338        380        31        271        350        361        372        374        333        268        362        362        363        366        362        364        372        264        373        264        373        264        374        261        386        373        261        386        387        264        387       <	• •	48 52		56 58	,412 ,409	.,815 .,828	17	$\begin{array}{c} 96 \\ 0 \end{array}$		16 18	,294 ,291	.,265
72        9        393        889        20        29        274        333          76        11        390        901        24        31        271        350          80        13        387        31        268        360        360        360        37        264        374        261        380        381        381        381        381        381        381        381        381        381        382        385         381        381        381        381        381        382        385        381        381        381        381        381	• •	$\begin{array}{c} 60 \\ 64 \end{array}$		2 5	,403 ,399	.,852 .,864		8 12		22 24	,285 ,281	.,302
84        15      ,384      ,925        32        35      ,264       .,374          92        20       .,378       .,949        40        258       .,399          96        22       .,375       .,962        44        42       .,254       .,411         16       0        24       .,372       .,974        48         42.251       .,423          4        26       .,369       .,986        52        46       .,247       .,435          8        28       .,365       .,998        56        48       .,244       .,447          12        30       .,362       5,010        60        50       .,241       .,459          16        33       .,359       .,022        64        53       .,237       .,471	• •	72		9 11	,393	.,889 .,901		20 24		29 31	,274	.,338
92        20      378        949        40        40        258        399          96        22        375        962        44        42        254        411         16       0        24        372        974        48        44        251        423          26        369        986        52        46        247        435          28        365        998        56        48         444         447		84		15	,384	.,925		<b>32</b>		35	,264	., 374
.   4   .   26   .   369   .   986   .   52   .   46   .   ,247   .   ,435   .     8   .   28   .   365   .   998   .   56   .   48   .   ,244   .   ,447   .   12   .   30   .   ,362   5   ,010   .   60   .   50   .   ,241   .   ,459   .   16   .   33   .   ,359   .   ,022   .   64   .   53   .   ,237   .   ,471		96		22	,378 ,375	.,949		$\frac{40}{44}$	• •	40 42	,258 ,254	.,399
16     33   , 359   . , 022     64     53   , 237   . , 471	• •	4 8	• •	26 28	,369 ,365	.,986 .,998		52 56	• •	$\frac{46}{48}$	,247	.,435
	• •	16 20		33 35	,359	.,022		64 68		53 55	,237	.,459 .,471 .,483 .,495

Ne				Horizon=	Bertical=		igung nach		el	Horizon=	Bertical=
Gin	nen thei= ng.		thei=	talabstnd.	abstand.		ien thei= ig.	a l t Ein Lui	thei=	talabsind.	abfland.
0	,	0	1,	Fuß.	Fuß.	0	1,	0	,	Fuß.	Fuß.
17	76	15	59	19,227	<b>5</b> ,507	19	24	17	19	19,094	<b>5</b> ,953
	80	16	01	,223	.,519	19	28	1.	21	,090	
	84		3	,220	.,532		32		23	,086	,977
	88		6	,216	.,544		36		25	,082	.,989
	92		8	,213	.,556		40		28	,079	6,001
	96		10	,209	.,568		44		30	,075	.,013
18			12	,206	.,580		48		32	,071	.,025
	4		14	,202	. ,592		52		34	,067	. ,037
	8		16	,199	.,604		56		36	,063	.,049
	12		18	,195	.,616		60		38	,060	.,061
	16		21	,192	. ,628		64		41	,056	. ,073
	20		23	,188	.,640		68		43	,052	. ,085
	24		25	,185	.,652		72		45	,048	.,097
• •	28		27	,181	.,664		76		47	,044	. ,109
• •	32		29	,178	. ,676		80		49	,040	. ,121
	36		31	,174	. ,688		84		51	,037	. ,133
• •	40		34	,170	. ,700		88		54	,033	.,144
• •	44		36	,167	. ,712		92	٠.	56	,029	.,156
• •	48		38	,163	. ,724		96		58	,025	.,168
* *	52		40	,160	. ,737	20		18	00	,021	.,180
• •	56		42	,156	.,749		4	٠.	2	,017	.,192
• •	60		44	,152	.,761		8		4	,013	.,204
• •	64	• •	47	,149	.,773		12	• • 1	6	,009	.,216
• •	68		49	,145	.,785		16		9	,006	. ,228
• •	72		51	,142	. ,797	• •	20	• •	11	,002	. ,240
• •	76	• •	53 55	,138	.,809		24	• •	13 15	<b>18</b> ,998 ,994	.,252
• •	80 84		57	,134 ,131	. ,821 . ,833		28 32	• •	17	,999	.,276
• •	88	17	00	,127	.,845		36	• •	19	,986	,288
• •	92	11	2	,123	.,857		40		22	,982	.,300
* *	96		4	,120			44		24	,978	.,312
19	"		6	,116	.,881		48		26	.,974	.,324
10	4		8	,112	.,893		52		28	,970	.,336
• •	8		10	,108	.,905		56		30	,966	. ,347
• •	12		12	,105			60		32	,962	.,358
• •	16		15	,101	.,929		64		35	,958	.,371
• •	20		17	,097	.,194				37	,954	.,383

Ŋ				Sorizon=	Bertical:	š	Reigu na	ngsw ch der		Horizon=	Bertical=
Gin	uen thei= ung	Ei	ten nthei= ung	talabstnd.	abstand.	Ein	uen thei= ing	Gin	ten ithei= ing	talabstnd.	abstand.
0	1,	0	١,	Fuß	Fuß	0	,	0	1,	Fuß	Fuß
20	72	18	39	<b>18</b> ,950	<b>6</b> ,395	22	20	19	59	18,796	6,834
	76		41	,946	.,407		24	20	1	,792	. ,846
• •	80		43	,942	.,419		28		3	,788	. ,857
• •	84		45	,938	. ,431		32		5	,783	. ,869
• •	88		48	,934	.,443	٠.	36		7	,779	. ,881
• •	92		50	,930	.,455	• •	40		10	,775	.,893
0.4	96		52	,926	.,466	٠.	44		12	,770	.,905
21	$\begin{vmatrix} 0 \\ 4 \end{vmatrix}$		54 56	,922	. ,478 . ,490	• •	48   52	• •	14	,766 ,762	. ,916 . ,928
• •	8		58	,914	.,502		56		18	,757	.,940
• •	12	19	0	,909	.,514	• •	60		20	,753	.,952
	16		3	,905	. ,526		64		23	,749	.,964
	20		5	,901	. ,538		68		25	,744	.,975
	24		7	,897	.,550		72		27	,740	. ,987
	28		9	,893	. ,562		76	٠.	29	,735	.,999
	32		11	,889	. ,573		80		31	,731	7,011
	36		13	,885	. ,585		84	٠.	33	,727	. ,022
	40		16	,881	. ,597		88	٠.	36	,722	.,034
• •	44	٠.	18	,876	. ,609		92		38	,718	. ,046
• •	48	٠٠	20	,872	. ,621		96	٠.	40	,712	. ,058
• •	52	٠.	22	,868		23	0	٠٠	42	,709	. ,069
* *	56	• •	24	,864	.,645	• •	4	٠٠	44	,704	. ,081
• •	$\begin{vmatrix} 60 \\ 64 \end{vmatrix}$	٠.	26 29	,860	· ,656 · ,668	• •	$\begin{vmatrix} 8 \\ 12 \end{vmatrix}$		46	,700	. ,093
• •	68	٠٠	31	,856 ,851	.,680	• •	16	٠٠	48 51	,696 ,691	. ,105 . ,116
• •	72	• •	33	,847	.,692		20		53	,687	. ,116
• •	76		35	,843	WO . I		24		55	,682	.,140
• •	80		37	,839	.,716		28		57	,678	.,152
• •	84		39	,835			32		59	,673	.,163
	88		42	,830	W 0 0		36	21	1	,669	.,175
	92		44	,826	A		40		4	,664	. ,187
• •	96		46	,822			44		6	,660	. ,199
22	0		48	,818			48		8	,655	.,210
• •	4		50	,813		• •	52		10	,651	. ,222
• •	8		52	,809		• •	56	٠.	12	,646	. ,234
• •	12	٠ ٠	54	,805	′ .	• •	60		14	,641	. ,246
• •	16		57	,801	. ,822	• •	64	• •	16	,637	. ,257

	gung nach	swin ber	fel			1	igung nach	swink der	eľ		m 11 1
neu Eintl	hei=		e n thei=	Horizon= talabstd.	Bertical= abstand.	nei	i e n hei=	alte Einth	ei=	Horizon= talabstd.	Berticals abstand.
0	1	0	′	Fuß	Fuß	0	1	0	1	Fuß	Fuß
	68 72 76	21	19 21 23	18,632 ,628 ,623	<b>7</b> ,269 .,281 .,292	25	16 20 24	22	39 41 43	. ,	7,700 .,712 .,723
	80 84 88	• •	25 27 30	,619 ,614 ,609	.,304 .,316 .,327		28 32 36	• • •	45 47 49	,444 ,439 ,444	.,735 .,746 .,758
	92 96 0 4		32 34 36 38	,605 ,600 ,596 ,591	.,339 .,351 .,362		40 44 48 52		52 54 56 58	,424	.,770 .,781 .,793 .,804
	8 12 16		40 42 45	,586 ,582 ,577	.,386 .,398 .,409	• •	56 60 64	23	0 2 5	,410 ,405 ,400	.,816 .,827 .,839
	20 24 28 32		47 49 51 53		.,444		68 72 76 80		7 9 11 13	,390	.,851 .,862 .,874 .,885
	36 40 44	22	55 58 0	,554 ,549 ,544	.,468 .,479 .,491		84 88 92		15 18 20	375 3,370 3,365	.,897 .,908 .,920
	48 52 56 60		2 4 6 8	,535	.,514	26	$\begin{vmatrix} 96 \\ 0 \\ 4 \\ 8 \end{vmatrix}$		22 24 26 28	355	.,931 .,943 .,954 .,966
	$64 \\ 68 \\ 72$		11 13 15	,521 ,516 ,511	.,549 .,561 .,572		12 16 20		30 33 35	340 ,335 ,330	.,978 .,989 8,001
• •	76 80 84 88		17 19 21 24	,502	.,596	• •	24 28 32 36	• •	37 39 41 43	320	.,035
 25	92 96 0		26 28 30	,487	.,630		40 44 48		46 48 50	305 300 300 300 300	.,058 .,070 .,081
• •	4 8 12	• •	32 34 36	,473	.,665 .,677		52 56 60		52 54	,290	.,093

Me	igung nach	swink ber	eľ	Horizon=	Vertical=	N		gøwii der		Horizon=	Bertical=
net Eintl		alt Einth Lun	ei=	talabstnd.	abstand.	n e u Eint Lur	hei=	alt Eint Lun	e n hei=	talabstnd.	abstand.
0	,	0	,	Fuß	Fuß	0	,	0	,	Fuß	Fuß
26	64	23	<b>5</b> 9	18,274			12	25	18	18,080	8,550
	68	24	1	,269	.,139		16		21	,075	.,561
	72		3	,264			20		23	,070	.,572
• •	76		5	,259	. ,162		24		25	,064	
	80		7	,254	. ,173		28		27	,059	.,595
	84		9	,249	. ,184		32		29	,054	.,606
	88		12	,244	. ,196		36		31	,048	
	92		14	,238	.,207		40		34	,043	
	96		16	,233	.,219		44		36	,037	.,640
27	0		18	,228	. ,230		48		38	,032	
	4		20	,223	. ,242		52		40	,026	.,663
	8	.'.	22	,218	. ,253	]	56		42	,021	.,674
	12		24	,213	. ,265		60		44	,015	.,686
	16		27	,207	. ,276		64		47	,010	.,697
	20		29	,202	. ,288		68		49	,005	.,708
	24		31	,197	. ,299		72		51	17,999	.,720
	28		33	,192	.,310		76		53	,994	.,731
	32		35	,186	. ,322		80		55	,988	.,742
	36		37	,181	. ,333		84		57	,983	.,754
	40		40	,176	. ,345		88	26	0	,977	
	44		42	,171	. ,356	J	92	1	2	,972	
	48		44	,165	. 367		96		4	,966	.,787
	52		46	,160		29	0		6	,961	
	56		48	,155	. ,390		4		8	,955	
	60		50	1,150	. ,402		8		10	,949	
	64		53	,144	. ,413		12		12	,944	
	68		55	,139			16		15	,938	
	72		57	,134	.,436		20		17	,933	
	76	1	59	,129	. ,447		24		19	,927	
	80	25	1	,	.,459		28		21	,922	.,878
	84		3	,118	.,470		32		23	,916	
	88		6		.,481		36		25	,911	
	92		8	,107	.,493		40		28	,905	.,911
	96	III.	10		504		44		30	,899	
28	0	H	12		,516		48	::	32	,894	
	4	11	14		,527		52		34	,888	
				,086	,538	3			36	,882	

Ne	igung nach	swin! ber	fel	Horizon=	Bertical=	Ne	igung nach	jswin der	fel	Horizon=	Bertical=
Gint	nen hei= ng	alt Eini Lu	hei=	talabstnd.		Ein	uen ithei= ing	a l t Eini Lu:	thei=	talabstnd.	abstand.
0	,	0	,	Fuß	Fuß	0	1,1	0	,	Fuß	Fuß
•		0.0		1- 0	0.00					1.	0.004
<b>2</b> 9	$\begin{array}{c} 60 \\ 64 \end{array}$	26	$\begin{vmatrix} 38 \\ 41 \end{vmatrix}$	17,877 ,871	8,968	31	8 12	27	58	17,664	9, 381
• •	68		43	,866	.,979 .,990		16	28	0	,658	.,392
	72		45	,860	9,001		20		5	,646	.,414
	76		47	,854	. ,013		24		7	,640	., 425
	80		49	,849	.,024		28		9	,634	.,436
	84		51	,843	.,035		32		11	,628	.,447
	88		54	,837	.,046		36		13	,622	.,458
	92		56	,832	.,057		40		16	,616	.,469
	96		58		.,069		44		18	,610	.,481
30	0	27	0	,820	.,080		48		20	,604	492
	4		2	,814	.,091		52		22	,598	.,503
	8		4	,809	.,102		56		24	,592	.,514
	12		6	,803	.,113		60		26	,586	.,525
	16	• •	9	,797	.,125		64		29	,580	.,536
	20		11	,792	.,136		68		31	,574	.,547
• •	24		13	,786	.,147		72		33	,568	.,558
	28		15	,780	.,158	• •	76		35	,562	.,569
• •	32		17	,774	.,169	• •	80	• •	37	,556	.,580
• •	36		19 22	,769	.,180	• •	84 88		$\frac{39}{42}$	,550	.,591
• •	40	. •	24	,763 ,757	.,192	• •	92	• •	44	,544 ,538	., 602 ., 613
• •	44 48	• •	26	,751	.,214	• •	96	• •	46	,532	.,624
• •	52		28	,745	.,214	32	0		48		.,635
• •	56	1 '	30	,740	000	3.	4		50	,526	.,646
• •	60		32	,734	$\frac{1}{247}$		8		52	,514	., 657
• •	64		35	728	.,258		12		54	,508	.,668
• •	68		37	,722	.,270		16		57	,502	.,679
, .	72		39	,716	.,281		20		59	,496	.,690
	76		41	,710	.,292		24	29	1	,490	.,701
	80		43	,705	.,303		28		3	,484	.,712
	84		45	,699	.,314		32		5	,477	.,723
	88		48		.,325		36		7	,471	.,734
	92		50	,687	.,336		40		10	,465	.,745
	96		52		.,347		44		12	,459	.,756
31	0		54		.,359		48		14	,453	.,767
• •	4		56	,669	.,370		52		16	,447	.,778

Ne	igung nach	swin ber	fel	Horizon=	Bertical:	Nei	gung nach	swinf ber	el	Horizon=	Bertica <b>l</b> -
Gin	u e n ithei= ng.	Ein	en thei= ng.	talabstnd.	abstand.		ten thei= tg.	alt Eint Im		talabstnd.	abstand.
0	١,	0	1,	Fuß.	Fuß.	0	,	0	,	Fuß.	Fuß.
32	56	29	18	<b>17</b> ,441	<b>9</b> ,789	34	4	30	38	<b>17</b> ,208	<b>10</b> ,192
• •	60		20	,435	.,800		8		40	,202	,202
	64		23	,428	. ,811		12		42	,196	,213
	68		25	,422	. ,822		16		45	,189	,224
	72		27	,416	. ,833		20		47	,183	,235
	76		.29	,410	. ,844		24		49	,176	,246
	80		31	,404	. ,855		28		51	,170	,256
	84		33	,397	. ,865		32		53	,163	,267
	88		36	,391	. ,876		36		55	,157	,278
	92		38	,385	. ,887		40		58	,151	,289
• •	96		40	,379	. ,898		44	31	0	,144	,300
33	0		42	,373	. ,909		48		2	,138	,310
• •	4		44	,366	. ,920		52		4	,131	,321
• •	8		46	,360	. ,931	٠.	56		6	,125	,332
• •	12		48	,354	. ,942	٠.	60	٠.	8	,118	,343
• •	16		51	,348	. ,953		64	٠.	11	,112	,353
• •	20 24		53 55	,341 ,335	. ,964		68	• •	13	,105	,364
• •	28		57	,329	. ,975		72	٠.	15	,099	,375
	32		59	,323	.,985	• •	76 80	٠.	17 19	,092	,386
• •	36	30	1	,326	<b>10</b> ,00 <b>7</b>	• •	84		21	,079	
• •	40	30	4	,310	,018		88		24	,072	,418
• •	44		6	,310	,010		92		26	,066	
	48		8	,297	,040		96		28	,059	,439
	52		10	,291	,051	35	0		30	,053	,450
	56		12	,285	,062		4		32	,046	,461
	60		14	,278	,072		8		34	,040	471
	64		17	. ,272	,083		12		36	,033	,482
)	68		19	,266	,094		16		39	,026	,493
	72		21	,259	,105		20		41	,020	
	76		23	,253			24		43	,013	,514
	80		25	,247	,127		28		45	,007	,525
	84		27	,240	,138		32		47	,000	1,536
	88		30	,234			36		49	16,993	,546
	92		32	,228	,159		40		52	,987	
	96		34	,221	,170		44		54	,980	
34	0		36	,215	,181		48		56	,974	,578

N	eigung nach		ifel	Horizon=	Wanting.	Ne	igung nach		feí	Horizon=	Bertical=
Ein	uen ithei= ing		ten thei= ng	talabstnd.		Gin	nen thei= ng	Gin	ten thei= ng	talabstnd.	abstnd.
0	,	0	,	Fuß	Fuß	0	,	0	1,	Fuß	Fuß
35	52	0.4	58	16 000	10 500	37	0	33	18	16 840	10 000
	56	31 32	0	<b>16</b> ,967,960	<b>10</b> ,589,600		0 4	1	20	<b>16</b> ,716 ,709	<b>10</b> ,980
• •	60	32	2	,954	,610	• •	8	٠٠	22	,703	11,001
• •	64		5	,947	,621	• •	12	• •	24	,695	,012
	68		7	,940	,632		16		27	,688	,022
	72		9	,934	,642		20		29	,682	
	76		11	,927	,653		24		31	,675	,043
	80		13	,920	,663		28		33	,668	,054
	84		15	,913	,674		32		35	,661	,064
	88		18	,907	,685		36		37	,654	
	92		20	,900	,695		40		40	,647	,085
	96		22	,893	,706		44		42	,640	,096
36	0		24	,887	717		48		44	,633	,106
	4		26	,880	,727		52		46	,626	,117
	8		28	,873	738		56		48	,619	,127
	12		30	,866	,748		60		50	,612	,138
	16		33	,860	,759		64		53	,605	,148
	20		35	,853	,770		68		55	,598	,158
• •	24		37	,846	,780		72		57	,591	,169
	28		39	,839	,791		76		59	,584	,179
• •	32		41	,832	,801		80	34	1	,577	,190
• •	36		43	,826	,812		84		3	,570	,200
• •	40		46	,819	,822		88		6	,563	,210
• •	44		48	;812	,833		92		8	,556	,221
• •	48		50	,808	,844		96	. •	10	,549	,231
• •	52		52	,798		38	0		12	,542	,242
• •	56		54	,792	,865		4		14	,535	,252
• •	60		56	,785 ,778	,875	1	8 12		16 18	,527	,262
• •	64		59	778	,886				21	,520	282
• •	68	33	1	,771	,896		16 20		23	513,,,,,,, 506	,283,
• •	72		3 5	,764 ,757	,907	1 ' '	24		25	,499	,304
• •	76   80		7	,751	,928	• •	28		27	,493	314
• •	84		9	,744	,938		32		29	,485	,325
• •	88		12	,737	,949		36		31	,478	,335
• •	92		14	730		1	40		34	,471	,345
• •	96		16	M00	,970		44		36	464	356
	100	11	110	1,123	1 /0.0	1	IXI	11 + +	100	1 . , ,404	++/000

						-					
27	teigun nach	gswii der	ntel	Horizon=	Bertical=			igswi h der	nfel	Horizon=	Bertical=
Gini	uen :hei= ng	a l t Eint Lui	hei=	talabstnd.	abstand.	Ein	uen thei= ing	a l i Eini Iu	thei=	talabstnd.	abstand.
0	1,1	0	.,	Fuß	Fuß	0	Ι,	0	,	<b>Fuß</b>	Fuß
										A	1
38	48	34	38	16,456	11,366	39	96	35	58	16,188	11,746
• •	52		40	,449	,376	40	0	36	0	,180	,756
• •	56		42	,442	,387	٠.	4		2	,173	,766
• •	60		44	,435	,397	٠.	8		4	,166	,776
• •	64		47	,428	,407	٠.	12		6	158,	,786
• •	68	* *	49	,421	,418	٠.	16		9	151,	,796
• •	72		51	,413	,428	٠.	20		11	,143	,806
• •	76		53	,406		٠.	24		13	,136	,817
• •	80		55	,399	,449	٠.	28	• •	15	,128	,827
• •	84		57	,392		٠.	32	• •	17	121,	,837
• •	88	35	0	,385	,469	٠.	36	* *	19	114,	,847
• •	92		2	,377	,480	٠.	40		22	••,106	· · /857
• •	96		4	,370	,490	٠.	44		24	,099	,867
<b>3</b> 9	0	• •	6	,363		٠.	48	• •	26	• • ,091	,877
* *	4	• •	8	,356			52	• •	28	• • ,084	,887
• •	8	• •	10	,349		٠.	56	• •	30	,076	• • ,898
• •	12		12	341	,531	٠.	60	• •	32	,069	,908
• •	16	• •	15	,334	,541	٠.	64		35	,061	••,918
• •	$\begin{vmatrix} 20 \\ 24 \end{vmatrix}$		17	,327	,551	٠.	68	• •	37	,054	,928
• •	28		19	320		٠.	72		39	,046	,938
* *	32	• •	21 23	312	,572	٠.	$\begin{vmatrix} 76 \\ 80 \end{vmatrix}$	• •	41	,039	,948
• •	36	• •	25	,305	502	٠.	84	• •	43	,031	,958
• •	40		28	1 000	592, 603,	٠.	88	• •	45 48	04.6	,968
* *	44		30	283	,613	• •	92	• •	50	,016	,978
• •	48	::	32	276	,623	٠.	96	• •	52		,988
• •	52	ii	34	269	,635	41	0	• •	54	1 <b>5,</b> 994	,998 <b>12</b> ,008
• •	56		36	261	,644		4	* *	56	,986	,018
• •	60		38	254			8		58	,979	,028
• •	64		41	247	,664		12	37	0	,971	,039
• •	68		43	,239	,674		16		3	,963	,049
• •	72		45	,232	,684		20	**	5	,956	,059
• •	76		47	,225	,695		24		7	,948	,069
• •	80		49	217	,705		28		9	,941	,079
	84		51	,210	,715		$ \tilde{32} $		11	,933	,089
	88		54	,202	,725		36		13	,926	,099
	92		56	,195			40		16	,918	,109
	-	ш ` ″	,	, 200	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			* *		. ,,,,,	++/100

Nei	igungs nach		ı	Horizon=	Martical		gung nach		fel	Horizon=	Bertical:
Gin	nen thei= ng	a l t Eint Iun	hei=	talabstnd.	abstand.	n e u Eint Iur	hei=	Eir	ten ithei= ing	talabstnd.	abstand.
0	1, 1	0	,	Fuß.	Fuß.	0	,	0	,	Fuß.	Fuß.
In	ng	Iun	g	15,910,903,895,887,886,847,849,848,818,811,795,765,749,741,734,734,728,716,716,702,698	12,119,129,139,149,159,169,179,189,218,218,218,228,248,248,248,258,268,278,278,278,367,367,367,377,387	1un	92   96   0   4   8   12   16   20   4   4   8   5   6   6   4   4   8   8   9   2   9   6   6   8   4   8   12   12   13   14   14   15   15   15   15   15   15	Į.	ing	15, 624 ., 616 ., 609 ., 601 ., 593 ., 585 ., 577 ., 569 ., 561 ., 538 ., 538 ., 538 ., 538 ., 538 ., 538 ., 546 ., 498 ., 494 ., 484 ., 426 ., 434 ., 426 ., 438 ., 430 ., 402 ., 394 ., 386	12,485,495,505,515,524,534,554,564,564,583,593,603,612,622,632,642,651,661,671,681,690,700,710,719,729,739,748,758,768,778
• •	68 72 76 80 84 88		25 27 29 31 33	,673 ,663 ,650	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	.,	16 20 24 28 32 36		45 47 49 51 53 55	,378 ,370 ,362 ,354	,787 ,797 ,806

	igswinkel h der		Bertical:			gswii ber	ifeI	<i>c</i> .	Berticals
neuen Einthei= Lung.	alten Einthei= lung	Horizon= talabsto.	abstand.	n eu Einik Lun	jei=		ten thei= ng	Horizon= talabstd.	abstand.
0   '	101'	Fuß	Fuß	0	1	0	1	Fuß	Fuß
44 40 44 48 52 56 60 68 72 80 84 92 96 45 00 4 48 20 24 28 36 40 44 48 52 60 64 88 72 80 84 92 96 12 16 20 44 48 52 60 48 48 48 52 60 68 40 48 48 48 48 52 60 68 68	39 58 40 00 02 04 06 11 13 15 17 21 24 26 30 32 34 36 39 41 43 45 47 49 52 54 56 58 41 00 02 05 07 09 11 13 15	15,330 .,322 .,314 .,306 .,298 .,289 .,281 .,273 .,265 .,257 .,241 .,233 .,224 .,216 .,208 .,200 .,192 .,184 .,175 .,159 .,151 .,143 .,126 .,118 .,110 .,102 .,093 .,060 .,052 .,044 .,035	12,845,855,864,874,884,903,912,922,941,951,960,970,979,989,999,999,999,908,018,027,046,056	46 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	88 92 96 90 4 8 12 16 20 4 48 55 6 6 6 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20 4 8 12 16 16 20 4 8 12 16 16 20 4 8 12 16 16 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	41	18 20 22 24 26 28 30 33 35 37 39 41 43 46 48 50 07 09 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31 33 35	15,027 .,019 .,011 .,02 14,994 .,986 .,977 .,969 .,961 .,952 .,944 .,936 .,927 .,919 .,910 .,920 .,894 .,885 .,869 .,860 .,852 .,843 .,835 .,860 .,852 .,843 .,835 .,860 .,852 .,843 .,776 .,767 .,767 .,759 .,750 .,742 .,733 .,725	18,198 ,207 ,217 ,226 ,236 ,245 ,254 ,264 ,273 ,283 ,292 ,301 ,311 ,320 ,339 ,348 ,358 ,367 ,367 ,366 ,395 ,404 ,414 ,423 ,414 ,423 ,442 ,451 ,460 ,470 ,479 ,488 ,497 ,507 ,516 ,525 ,535

Ne	igung nach		fel	Horizon=	Bertical=		igung nach		fel	Horizon=	Bertical=
Gin	uen thei= ng.	Gin	en thei= ng.	talabstnd.	abstand.		ten thei= tg.	Gin	ten thei= ng.	talabsint.	abstand.
0	1,	0	١,	Fuß.	Fuß.	0	,	0	١,	Fuß.	Fuß.
47	36	42	37		13,544	48	68	43	49	14,432	13,846
• •	40		40	,708	,553		72		51	,423	,855
• •	44		42	699,	,562	• •	76		53	,415	,864
• •	48	• •	44	,691	571,571 581,	• •	80 84	• •	55 57	,406 ,397	,873
• •	52 56		46 48	,682 ,674	,590		88	$\frac{1}{4}$	00	,389	,891
• •	60		50	,665	,599		92		02	,380	,900
• •	64		53	,657	,608		96		$0\overline{4}$	,371	,909
	68		55	,648	,617	49	0		06	,363	,918
	72		57	,639	,627		4		08	,354	,927
	76		59	,631	,636		8		10	,345	,936
• •	80	43	01	,622	,645		12	• •	12	,336	,945
• •	84		03	,614	,654	• •	16		15	,328	,954
• •	88		06	··,605	,663	+ +	20		17 19	319	,963
• •	92 96		08	,597 ,588	,673 ,682		$\frac{24}{28}$	• •	21	,310	,972
48	0		12	,579	,691	• •	$\frac{20}{32}$		23	,292	,990
• •	4		14	,571	,700		36		25	,284	,999
	8		16	$,56\overline{2}$	,709		40		28	,275	14,008
	12		18	,554	,718		44		30	,266	. ,017
• •	16		21	,545	,728		48		32	,257	,026
• •	20		23	• • ,536	,737	• •	52		34	,248	,035
• •	24	• •	25	,528	,746		56		36	,240	,044
• •	28	• •	27	,519	755,	* *	60	+ +	38	,231	,053
• •	32 36	• •	29 31	510, 502,	,764 ,773		64 68	• •	41 43	,222	,062 $,071$
• •	40	• •	$\frac{31}{34}$	,493		• •	72		45	,204	,080
• •	44		36	,484	,791	• •	76		47	,195	,089
• •	48		38	,476	,800		80		49	,186	,098
• •	52		40	,467	,810		84		51	,178	,107
	56		42	,458	,819		88		54	,169	,115
• •	60		44	,450	,828		92	٠.	56	,160	,124
• •	64		47	,441	,837	* *	96		58	151,	,133

# Gesetz, die Wiesencultur des Großherzog: thums Hessen betreffend.

Ludwig II., von Gottes Enaden Großherzog von heffen und bei Rhein 2c. 2c.

Wir haben nach Anhörung Unseres Staatsraths und mit Zustimmung Unserer getreuen Stände verordnet und verordnen wie folgt:

#### I. Abschnitt.

Bon der Abtretung ober Beschränkung des Eigenthums zum Zwecke der Wiesenverbesserung im Allgemeinen.

Art. 1. Wenn die Verbesserung einer Wiesenslur die Abtretung von Privateigenthum, dessen Beränderung, die Aushebung oder Beschränkung von Privatgerechtsamen, neue oder veränderte Anstalten zur Zuleitung, Ableitung oder Vertheilung von Wassererfordert, dieses aber durch eine gütliche Vereinigung unter den Betheiligten nicht bewirkt werden kann, so sindet ein Zwang hierzustatt, jedoch nur nach voraußgegangener förmlicher Entscheidung, gegründet auf das in diesem Gesetze vorgeschriebene Versahren und gegen Leistung vollständiger Entschädigung.

### II. Abschnitt.

Von den Wiesenverbesserungs = Planen, worüber die Regierung entscheidet.

Art. 2. Gehört das abzutretende oder zu verändernde Grundeigenthum nicht zu ber Wiesenflur, beren Verbefferung beab-

sichtigt wird — follen Gebäulichkeiten, Wasserbauten, Wasserleitungen oder Teiche, welche weder zur Bewässerung, noch zur Entwässerung der zu verbessernden Wiesenslur bestimmt sind, abgetreten, verändert oder aufgehoben werden — sollen außerhalb dieser Wiesenslur Wasserleitungen, Schöpfräder, Wasserbauten oder Teiche angelegt — soll Wasser, welches außerhalb derselben fließt oder quistt, zu deren Bewässerung abgegeben — soll Wasser von dieser Wiesenslur in außerhalb derselben befindliche Flüsse, Bäche, Gräben oder Teiche abgeleitet werden — beruhen endlich die zum Behuse der Verbesserung einer Wiesenslur aufzuhebenden oder zu beschränstenden Gerechtsamen auf privatrechtlichen Titeln, so wird auf die in den folgenden Artiseln 3 — 28 einschließlich vorgeschriebene Weise versahren.

Art 3. Berbesserungsplane, welche auf einen der im vorhergehenden Artikel bezeichneten Fälle gegründet sind, sie mögen von Privaten oder von Behörden ausgegangen sein, läßt die Regierung, wenn sie solche nicht ganz verwerslich sindet, so weit es nöthig ist, durch die ihr zu Gebote stehenden Mittel berichtigen und zu der erforderlichen Bollständigkeit bringen.

Art. 4. Bur Vollständigkeit eines solchen Plans gehört namentlich, daß er enthalte:

- 1) eine genaue Darstellung beffen, was und wie es geschehen foll;
- 2) die Aufzählung der daraus zu erwartenden Bortheile und Nachtheile;
- 3) die namentliche Aufzählung ber dabei activ und paffiv betheiligten Personen;
- 4) die Angabe ber jedem Einzelnen ber Paffivbetheiligten zu leiftenden Entschädigung;
- 5) den Neberschlag sammtlicher, durch die Ausführung des Plans entstehenden Roften;
- 6) die Fonds, aus welchem die zu leistenden Entschädigungen und die Koften entnommen, oder den Repartitionsfuß, nach welchem solche auf die Activbetheiligten ausgeschlagen werden sollen.

Art 5. Ift biese Vervollständigung mit einem Kostenaufwande verbunden, zu bessen Uebernahme sich Niemand freiwillig erboten hat, so läßt die Regierung den Plan denjenigen, deren Bortheil er bezweckt, durch einen Commiffar an einem bazu geeigneten Orte 4 Wochen lang zur Ginficht offen legen.

Mit der Bekanntmachung hievon an die Betheiligten ober beren gesetzliche Stellvertreter mnß der Regierungscommissär zusgleich den Tag der Abstimmung festsetzen.

Allen nicht in dem Orte wohnenden, so wie allen zwar in dem Orte wohnenden, aber nicht das Ortsbürgerrecht genießenden Betheiligten muß diese Bekanntmachung speciell durch jedem Einzelnen zuzustellende Ausschreiben, unter ausdrücklicher Androhung des mit dem Nichtstimmen verbundenen Nachtheils, geschehen.

Wenn der Eigenthümer eines Grundstücks abwesend ist oder im Auslande wohnt, so genügt es, diese und fernere in diesem Gesetze vorgeschriebene Bekanntmachungen oder Aufforderungen an den Besitzer des Grundstückes (Pachter, Berwalter u. s. w.), wenn sich aber keine der hier genannten Personen im Lande besinden, an den Borsteher der Gemeinde (Bürgermeister oder Beigeordneten) ergehen zu lassen, welcher den Eigenthümer, sobald als es möglich ist, davon in Kenntniß zu setzen hat, ohne daß jedoch das weitere Bersahren hierdurch aufgeschoben wird.

Art. 6. Stimmfähig sind alle bei ber Ausführung bes Plans activ betheiligten Wiesenbesißer. Zeitpachter, Lehensherrn und Erbstandsherrn haben kein Stimmrecht.

Bon benjenigen Stimmberechtigten, welche an bem zur Abstimmung festgesetzen Tage nicht gestimmt haben, wird ansgenommen, sie hätten eingewilligt, daß der Plan auf Kosten der activ betheiligten Wiesenbesitzer vervollständigt werden soll. Besitzen biese und diesenigen Stimmberechtigten, welche für die Bervollständigung des Plans wirklich gestimmt haben, zusammen den größten Flächenraum der Wiesen, deren Verbesserung bezweckt wird, so macht der Regierungscommissär bekannt, daß die Vervollständigung des Plans auf Kosten der activ betheiligten Wiesenbesitzer beschlossen worden sei.

Urt. 7. Im Falle ber ausdrücklichen ober stillschweigenden vorläufigen Unnahme bes Plans werden die zu dessen Bervollständigung erforderlichen und die durch das weitere Berfahren entstehensben Kosten auf den Flächengehalt der zu verbessernden Biesen ausgeschlagen, wenn bei der Abstimmung hierüber kein besonderer Beschluß gefaßt worden ist.

Art. 8. Hat ber ber Regierung vorgelegte Verbefferungsplan keiner Vervollständigung bedurft, oder ift diese bewirkt worden, so wird berselbe, zum Zwecke der definitiven Abstimmung der Activbetheiligten, an einem dazu geeigneten Orte 4 Wochen lang zur Einsicht offen gelegt. Mit der Vekanntmachung hiervon an die Vetheiligten oder deren geschliche Stellvertreter muß der Regierungscommissär zugleich den Tag für die Abstimmung und beziehungsweise für die Wahl eines Vevollmächtigten sesssen.

Die im 3ten und 4ten Abfațe bes Art. 5 biefes Gefetes enthaltenen Borfchriften finden auch hier Anwendung.

Art. 9. Stimmberechtigt sind die im Art. 6 oben bezeicheneten Wiesenbesitzer. Bon benjenigen Stimmberechtigten, welche an dem zur Abstimmung festgesetzten Tage nicht abgestimmt haben, wird angenommen, sie verlangten, daß der Plan zur Ausführung gebracht werden solle. Besitzen diese und diesenigen Stimmberechtigten, welche für die Ausführung des Plans wirklich gestimmt haben, zusammen den größten Flächenraum der Wiesen, deren Berbesserung bezweckt wird, so macht der Regierungcommissär bekannt, daß beschlossen worden sei, die Ausführung des Plans zu verlangen.

Art. 10. Ift der Plan angenommen worden, so wird sogleich zur Wahl eines Bevollmächtigten für die Activbetheiligten und zweier Ersammanner, welche benfelben in Berhinderungsfällen vertreten, geschritten. Die zur Abstimmung über den Plan Berechtigten haben auch bei dieser Wahl eine Stimme.

Die Mehrheit unter ben Stimmenben wird nach ber Zahl ber Stimmen berechnet. Unter mehreren, durch die Wahl zu Bevollmächtigten bezeichneten Personen entscheidet relative Stimmenmehrheit und unter ben Gleichbestimmten das Loos. Ist keine Wahl zu Stande gekommen, so ernennt der Regierungscommissär aus der Zahl der Stimmberechtigten einen von benjenigen, welche ben größten Flächenraum der zu verbessernden Biesen besitzen, zum Bevollmächtigten. Geht im Laufe der Verhandlungen der erwählte oder ernannte Bevollmächtigte ab, so wird die Wahl wiederholt und eben so wie bei der ersten versahren.

Art. 11. Der von den Activbetheiligten angenommene Plan mit den bis dahin darüber stattgefundenen Berhandlungen wird

sofort den Passivbetheiligten an einem hierzu geeigneten Orte 4 Wochen lang zur Ginsicht offen gelegt.

Mit der Bekanntmachung hiervon an die Paffivbetheiligten ober beren gesetzliche Stellvertreter muß der Regierungscommissär zugleich den Tag festsetzen, an welchem der Bevollmächtigte für biefelben gewählt werden soll.

Die im 3ten und 4ten Abfage bes Art. 5 biefes Gefetes enthaltenen Borfchriften finden auch hier Anwendung.

Urt. 12. In biefer Tagfahrt hat der Regierungscommissär vorerst zu versuchen, ob eine vollständige oder theilweise Unnahme des Plans, insoweit solcher die Interessen sämmtlicher oder einzelner Passivbetheiligten berührt, in Güte zu bewirken ist. Erfolgt keine vollständige Unnahme, so ist von denjenigen Passivbetheiligten, welche ein gemeinschaftliches Interesse haben, sogleich zur Wahl eines Bevollmächtigten und zweier Ersahmänner, welche denselben in Verhinderungsfällen vertreten, zu schreiten. Nücksichtlich dieser Wahl gelten die im Urt. 10. ausgestellten Grundsähe. Ist keine Wahl zu Stande gekommen, so ernennt der Regierungscommissär aus der Zahl der Stimmberechtigten einen von denjenigen, welche den größten Untheil an dem gemeinschaftlichen Interesse oder an dem abzutretenden oder zu beschränkenden Eigenthum besihen, zum Bevollmächtigten.

Art. 13. Die Befugnisse ber Bevollmächtigten für bie Activ = und Passiv = Betheiligten und berjenigen unter den letteren selbst, welche ein abgesondertes specielles Interesse und insofern sie keinen Bevollmächtigten gewählt haben, sind folgende:

- 1) Sie konnen zu jeder Zeit Ginficht von ben Berhandlungen nehmen.
- 2) Jeber von ihnen barf einen Sachverständigen ernennen und gegen bie Zuläffigkeit ber übrigen Sachverständigen Einwendungen machen.
- 3) Sie können beiwohnen, wenn die Sachverständigen beeidigt, inftruirt und an Drt und Stelle geführt werden.
- 4) Sie find berechtigt, den Sachverftandigen alle diejenigen Bemerkungen, schriftlich ober mundlich, zu machen, welche fie in bem Interesse, bas fie vertreten, fur nothig erachten.
- 5) Sie fonnen verlangen, bag, außer bem Geometer ober Bafferbauverftanbigen, welcher etwa bei Bearbeitung bes

vorgelegten Plans gebraucht worden ift, noch ein anderer Technifer zugezogen werde. Es ist nicht erforderlich, daß biefer Technifer vom Staate angestellt sei, insofern nur keiner der Bevollmächtigten etwas gegen die Zuziehung desselben eingewendet.

- 6) Sie find befugt, der Regierung über das Gutachten der Sachverständigen und über die Legalität des Berfahrens Bemerkungen vorzulegen; jedoch müssen diese Bemerkungen, wenn sie berücksichtigt werden sollen, vor Ablauf der ersten 14 Tage nach der Bekanntmachung des Gutachtens der Sachverständigen bei dem Regierungscommissär abgegeben werden.
- 7) Sie können ben Recurs an bas Ministerium bes Innern und ber Justiz gegen bie Entscheidung ber Regierung ergreifen.

Die Recursschrift muß jedoch binnen 4 Wochen, vom Tage ber Bekanntmachung der Regierungsentscheidung an gerechnet, einzgegeben werden und muß die Namen derjenigen Betheiligten entstalten, welche zu der Recursergreifung ihre Zustimmung ertheilt haben, wenn darauf Rücksicht genommen werden soll.

Art. 14. Die Ernennung ber Sachverständigen muß innerhalb ber vom Regierungscommiffar anzuberaumenden Frist von wenigstens 14 Tagen, von der Bekanntmachung an gerechnet, geschehen. Diese Bekanntmachung muß den Nachtheil androhen, welcher auf der Versäumung der Frist steht.

Verfäumt ein Vevollmächtigter, oder im betreffenden Falle, ein Paffivbetheiligter diese Frist, oder ernennt er einen unzuläffigen Sachverständigen, ohne diesen Fehler in der hierzu weiter zu bestimmenden Frist von 8 Tagen zu verbessern, so ernennt der Regierungscommissär an seiner Statt einen Sachverständigen.

Der britte Sachverständige wird jedenfalls von dem Regie= rungscommiffar, unabhängig von den Bevollmächtigten, erwählt.

Art. 15. Ift ein ernannter Sachverständiger an baldiger Bornahme des Geschäfts verhindert, oder hat er die Ernennung abgelehnt, so muß derjenige, welcher ihn ernannt hat, einen andern bezeichnen.

Trifft dieses einen Bevollmächtigten oder einen Paffivbetheisligten, so bestimmt ihm der Regierungscommissär hierzu eine Frist

von wenigsiens 14 Tagen, und es wird wie bei ber erften Ernennung verfahren.

Art. 16. Als Sachverständige find unguläffig:

- 1) diejenigen, welche vor Gericht fein gultiges Zeugniß ablegen können, und
- 2) diejenigen, welche bei ber Ausführung ober Nichtansführung bes zu begutachtenden Berbefferungsplans ein Privatintereffe haben.

Art. 17. Ernennt ein Bevollmächtigter ober ein Paffivbetheiligter einen Sachverständigen, welcher weiter als 20 Stunden von dem Orte der vorzunehmenden Besichtigung entfernt wohnt, so wird denjenigen, welche er vertritt, der durch die größere Reise entstehende vermehrte Kostenauswand nicht ersest.

Urt. 18. Ueber die Zuläffigkeit der von den Betheiligten ernannten Sachverständigen erkennt der Regierungscommiffar von Amtswegen oder auf dagegen erhobene Einwendungen.

Werben gegen die Zulässigteit der von ihm selbst ernannten Sachverständigen Einwendungen gemacht, die er nicht für gegründet erachtet, so holt er die Entscheidung der Regierung ein. Solche Einwendungen werben in beiden Fällen nur dann berücksichtigt, wenn sie in den ersten 8 Tagen nach der Bekanntmachung der Ernennung vorgebracht worden sind. Später aufgefundene und sogleich schriftlich zu erweisende Einwendungen können auch noch binnen der im Art. 13 Nr. 6 bestimmten Zeit mit den dort zugeslassenen Bemerkungen geltend gemacht werden.

Art. 19. Der Regierungscommissär beeidigt und instruirt die Sachverständigen und führt sie an Ort und Stelle. Die Bevollmächtigten und die nicht durch solche vertretenen Passivsbetheiligten werden zur Beiwohnung eingeladen. Die Technifer, wovon der Art. 13 unter Nr. 5 handelt, werden ebenfalls zugezogen.

Der Regierungscommiffar führt über biefe Berhandlungen ein umfaffendes Protokoll.

Art. 20. Die Aufgabe der Sachverständigen ist, ihr Gutachten über diesenigen Gegenstände abzugeben, welche zwischen den Activ- und Passiv = Betheiligten noch streitig sind. Haben die letteren den Plan im Ganzen anzunehmen verweigert, so ist insbesondere zu begutachten, ob die durch den Plan bezweckte Berbesserung auf keine andere, als die vorgeschlagene Weise, oder, im entgegengesetten Falle, nur mit unverhältnismäßig größerem Roftenaufwande erlangt werden konnte. Jedenfalls muffen fie fich über die Beträge ber vorgeschlagenen Entschädigungen auffern, insoweit biese von den zu Entschädigungen nicht schon anerkannt sind.

Ihre Gutachten, welche immer die Angabe ber Grunde enthalten muffen, worauf fie beruhen, können fie, einzeln ober gemeinschaftlich, schriftlich ober zu Protokoll, bei dem Regierungscommissär abgeben.

Art. 21. Nachdem bas Gutachten ber Sachverständigen ben Bevollmächtigten und ben durch solche nicht vertretenen Paffivbetheiligten bekannt gemacht worden und die im Art. 13. Nr. 6. bestimmte Frist abgelaufen ist, entscheidet die Regierung nach Lage der Sache über das, was streitig ist, also beziehungsweise über die definitive Annahme oder Berwerfung des Plans sowohl, als, ersteren Falls, über die den Paffivbetheiligten zu leistende Entschädigung. Die Größe dieser Entschädigung wird nach der Angabe der Sachverständigen, und, bei Berschiedenheit dieser Angaben, nach dem Durchschnittsbetrage derselben bestimmt.

Die Entscheidung ber Regierung, wie auch, im Falle bes Recurses, Diejenige bes Ministeriums bes Innern und der Justiz in letter Instanz, muß allemal die Gründe enthalten, worauf sie berubt.

Art. 22. Die Ausführung des definitiv genehmigten Plans gefchieht unter der Leitung der Regierung und durch diejenigen Personen, welche sie damit beauftragen wird.

Art. 23. Wenn einer der zu Entschädigenden der Bollftandigkeit der ihm zugewiesenen Entschädigung widerspricht, so hat der Bevollmächtigte der Activbetheiligten gegen denselben bei dem zuständigen Gerichte ber gelegenen Sache den Weg Rechtens über ben Betrag der Entschädigung zu betreten.

Art. 24. Das Gericht kann zur Ausmittelung ber Entschäbigungssumme eine Schätzung burch andere Sachverftanbige anordnen, ohne jedoch an biefelbe gebunden zu fein.

Das Gericht foll unter Anderem auf die neuesten Verkäufe und Berpachtungen der abzutretenden oder benachbarter Gegenstände gleicher Beschaffenheit, ferner auf die Besteuerung derselben, so wie auf den höheren Werth, Rücksicht nehmen, welchen der Gegenstand gerade für den bisherigen Besiger, nach den bei ihm eintretenben Eigenthumlichkeiten ober wegen ber Berbindung mit anderen Gegenftanben, hatte.

Immer aber kann nur auf den reellen und niemals auf den blogen Affectionswerth Rucksicht genommen werden.

Art. 25. Gegen bas richterliche Erkenntniß finden sowohl von Seiten bes zu Entschädigenden, als auch von Seiten bes Bevollmächtigten der Activbetheiligten Recurse Statt, jedoch ohne Rücksicht auf eine Appellationssumme, wenn nicht bereits ein Justizcolleg gesprochen hat.

Art. 26. Ungeachtet des Widerspruchs des zu Entschädigenden gegen die Bollständigkeit der ihm in dem definitiv genehmigten Plane zugewiesenen Entschädigungesumme kann der Bevollmächtigte der Activbetheiligten, ohne den richterlichen Ausspruch über die Entschädigung abzuwarten, die Uebergabe des Eigenthums oder Aushebung oder Beschränkung der Gerechtsamen, welche Gegenstand der Entschädigung sind, verlangen.

Art. 27. Gleichzeitig mit diesem Verlangen muß der Bevollmächtigte der Activbetheiligten die in dem definitiv genehmigten Plane ausgeworsene Entschädigungssumme dem zu Entschädigenden wirklich anbieten, und, bei Verweigerung der Annahme, in öffentsliche Verwahrung geben. Die Annahme oder Hinterlegung dieser Summe, mit Vorbehalt der Rechtszuständigkeiten, hat keinen Einfluß auf die gerichtliche Bestimmung der Entschädigungssumme.

Art. 28. Wenn ber zu Entschädigende diesem Verlangen binnen 14 Tagen nicht entspricht, so hat das zuständige Gericht, auf Antrag des Bevollmächtigten der Activbetheiligten, binnen 3 Tagen die Einweisung berselben in den Besit des Gegenstandes der Entschädigung oder in die freie Disposition über denselben zu verfügen.

### III. Abschnitt.

Von den Wiesenverbesserungs = Planen, worüber die Wiesenbesitzer felbst endlich entscheiden.

Art. 29. Wenn es sich nicht von einem ber im Art. 2 bieses Geseichneten Fälle handelt, und wenn zur Berbesserung einer Wiesenstur solche Vorschläge gemacht werden, bei beren Ausführung, außer ben Eigenthümern ber in bieser Wiesenstur liegenden Grundstücke, Niemand, weder activ noch paffiv, betheiligt ift, die Sache sich auch nicht zu einer blos polizeilichen Einschreistung eignet, so tritt das in dem nachstehenden Art. 30 — 36 einschließlich vorgeschriebene Berfahren ein.

Art. 30. Die Regierung läßt ben ihr vorgelegten Berbefferungsplan, es mag derfelbe von Privaten oder von einer Behörde ausgegangen sein, wenn sie solchen nicht ganz verwerklich findet, so weit es nöthig ist, durch die ihr zu Gebote stehenden Mittel berichtigen und zu der erforderlichen Bollständigkeit bringen.

Art. 31. Bur Bollständigkeit eines folden Plans gebort namentlich, bag er enthalte:

- 1) eine genaue Darftellung beffen, was und wie es geschehen foll;
- 2) die Aufzählung der daraus zu erwartenden Bortheile und Nachtheile;
- 3) bie Angabe der Entschädigungen, welche einzelnen Wiesenbesitzern, nach Berücksichtigung der ihnen zugehenden Bortheile, etwa noch zu verwilligen sind.
- 4) den lieberschlag fammtlicher, durch die Ausführung des Plans entstehenden Roften;
- 5) die namentliche Angabe ber Wiesenbesitzer, welche babei betheiligt find;
- 6) bie Angabe ber Fonds, aus welchen bie Entschäbigungen und die Kosten entnommen, ober des Repartitionssußes, nach welchem solche auf die Wiesenbesißer ausgeschlagen werden sollen.

Art. 32. Ift diese Vervollständigung mit einem Kostenaufwande verbunden, zu deffen Uebernahme sich Niemand freiwillig erboten hat, so wird nach den in den Art. 5. 6. und 7. enthaltenen Bestimmungen versahren.

Art. 33. Hat ber ber Negierung vorgelegte Verbefferungsplan keiner Vervollständigung bedurft, oder ist diese bewirkt worden, so wird derselbe, zum Zwecke der definitiven Abstimmung, den dabei betheiligten Grundbesitzern (Zeitpachter, Lehensherren und Erbstandsherren haben kein Stimmrecht) an einem dazu geeigneten Orte 6 Wochen lang zur Einsicht offen gelegt. Mit der Vekanntmachung hiervon an die Betheiligten muß der Regierungscommissär zugleich ben Tag für die Abstimmung festsesen. Art. 34. Stimmberechtigt find fammtliche, bei dem Berbefferungsplane betheiligte Grundbesiter.

Bon denjenigen Stimmberechtigten, welche an dem zur Abstimmung festgesetzten Tage nicht gestimmt haben, wird angenommen, sie hatten eingewilligt, daß der Plan ausgeführt
werden foll.

Besitzen diese und diesenigen Stimmberechtigten, welche für die Ausführung des Plans wirklich gestimmt haben, zusammen den größten Flächenraum der bei dem Plane betheiligten Grundstücke, so macht der Regierungscommissär bekannt, daß die Ausführung des Planes beschlossen worden sei.

Urt. 35. Rudfichtlich ber Ausführung bes genehmigten Plans treten bie im Urt. 22. oben enthaltenen Bestimmungen ein.

Art. 36. Wenn einer ber zu Entschädigenden ber Vollstänbigkeit der ihm zugewiesenen Entschädigung widerspricht, so läßt
der Regierungscommissär, nach Vorschrift des Art. 10, einen Bevollmächtigten wählen, und es wird nach den in den Art. 23 — 28
enthaltenen Bestimmungen verfahren.

#### IV. Abschnitt.

Allgemeine Berfügungen.

Art. 37. Bei den im II. und III. Abschnitte dieses Gesetzes vorgeschriebenen Berhandlungen haben sich die Regierungscommissäre stets zu bemühen, durch gütliche Uebereinkunste unter den Betheisligten die Ausführung der Berbesserungsplane zu erleichtern und zu bewirken.

Art. 38. Der mit ber Ausführung eines nach ben Borschriften bes II. und III. Abschnitts bieses Gesetzes genehmigten Berbefferungsplans beauftragte Commissär ist verpflichtet, wenn keine Hinterlegung der Entschädigungssumme eingetreten ist, die Leistung vollständiger Entschädigung zu bewirken, ehe der Gegenstand derselben abgetreten, verändert, beschränkt oder aufgehoben wird. Ist der Gegenstand der Entschädigung Lehens, Erbleihs oder Stamm = Gut — ist derselbe mit einer öffentlichen Hypothek beschwert — oder macht ein Dritter Einwendungen gegen die Auszahlung der Entschädigung an den Eigenthümer, Runnießer, Pachter u. s. v., so wird die Entschädigungssumme, zur weiteren

gerichtlichen Berfügung, öffentlich hinterlegt und ben Betheiligten Nachricht bavon gegeben.

Ift das Grundstück, rücksichtlich bessen eine Entschädigung gegeben wird, zehntpklichtig, so wird die Entschädigungssumme zwischen dem Eigenthümer und dem Zehntherrn, nach Verhältniß des Steuercapitals, getheilt. Ift es mit einem Grundzinß behaftet, so geht die Verpflichtung auf den künftigen Eigenthümer über, wenn es ganz an einen solchen abgetreten wird; im entgegengeseten Falle muß der Grundzinß ganz oder theilweise abgelößt werden. Der Ablösungspreiß für nicht siscalische Renten wird auf das Zwanzigsache bestimmt.

Urt. 39. Wenn durch die Ausführung eines Wiesenverbefferungs = Plans die Ausübung einer Weide = oder sonstigen Berechtigung nur mahrend der Ausführung eine Zeitlang gehindert, gestört oder beschränkt wird, so steht dem Berechtigten deßhalb tein Widerspruchsrecht, sondern nur ein Anspruch auf Entschädigung zu, und die Gerichte durfen keine Inhibition verfügen.

Art. 40. In denjenigen Gemeinden, innerhalb beren Gemarkungen fich Wiefenfluren befinden, welche unter mehrere Eigenthümer vertheilt oder Gemeindeeigenthum find, follen Wiefensvorstände gebildet, und, wo es für nöthig erachtet wird, Orts= Wiefenpolizei-Ordnungen errichtet werden.

Urt. 41. Die Wiefenvorstände follen befteben:

- 1) aus dem Bürgermeifter oder Beigeordneten ber Gemeinde und
- 2) aus Ortseinwohnern, welche Wiesen besitzen oder folche gu benugen oder zu verwalten haben.

Die Zahl berfelben wird, nach bem Bedürfniffe ber Gemeinde, von ber Regierung bestimmt.

Die eine Sälfte berselben mählt ber Ortsvorstand, und bie andere Sälfte ernennt die Regierungsbehörbe.

Ihr Amt ist ein Ehrenamt und kann nur aus bringenben, von ber Regierungsbehörde zu beurtheilenden Gründen abgelehnt ober vor Ablauf der ersten 10 Jahre nach der Wahl oder Ernennung niedergelegt werden. Die nicht in dem Gemeindeverbande befindlichen Wiesenbesitzer, welchen mindestens der 12te Theil des in der Gemarkung befindlichen Flächenraums an Wiesen zusteht, haben das Recht, der Regierungsbehörde ein Subject zu bezeichnen,

welches, wenn nicht besondere Grande entgegen fiehen, von letterer zum Mitgliede bes Wiesenvorstandes ernannt werden muß.

Urt. 42. Die Wiesenvorstände find verpflichtet:

- 1) alles, was zur Verbefferung und zum Schutz ber Wiesen in ihrer Gemarkung bienen kann, in Anregung zu bringen ober vorzuschlagen;
- 2) über Gegenstände der Wiesenkultur, auf Erfordern, Gutachten abzugeben;
- 3) bei der Ausführung der Wiefenverbesserungs Plane thätig mitzuwirken, und die ihnen desfalls zugehenden Aufträge und Instructionen genau zu befolgen;
- 4) über die Beobachtung ber Orts = Wiesenpolizei = Ordnung mit Strenge zu machen und die Contraventionen zur Bestrafung zu bringen.

Art. 43. Die Orts = Wiesenpolizei = Ordnungen werden, unter Leitung eines Regierungscommissärs, von dem Ortswiesen= vorstande berathen und entworfen.

Sie bedürfen zu ihrer Gultigkeit die Genehmigung der Regierung. Die darin angedroht werdenden Polizeistrafen durfen für einen einzelnen Fall den Betrag von 1 fl. 30 fr., oder, bei Zahlungsunfähigen, 3 Tage Ortsgefängniß nicht übersteigen. Die Strafrichter sind verbunden, auf diese Strafen zu erkennen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und bes hier aufgedrückten Staatssiegels.

Darmftadt am 7. October 1830.

(L. S.) Ludwig.

du Thil.

# Wiesenpolizei: Ordnung.

## I. Allgemeine Bestimmungen.

- Art. 1. Die nach vorausgegangener Vernehmung des Wiesen-Borstandes, für die Gemeinde N.N. hiermit festgesetze Wiesen-polizei Ordnung, soll in der Gemeinde auf ortsübliche Weise publicirt werden, jederzeit auf dem Bureau des Schultheißen zur Einsicht bereit liegen, und die öffentliche Bekanntmachung jedes Jahr in den ersten Tagen des Monats März wiederholt werden. Eben so sollen den angränzenden Gemeinden, in denen sich Wiesen-besitzer der hiesigen Gemarkung besinden, Exemplare dieser Wiesen-polizei Ordnung mitgetheilt, und dort auf gleiche Weise publicirt werden.
- Urt. 2. Dem Königs. Oberamt, jedem der Wiesenvorstandsmitglieder, so wie den Feldschüßen und Wiesenwärtern, soll ein Exemplar dieser W. Wiesenpolizei-Ordnung durch den Schultheißen mitgetheilt werden.
- Art. 3. Damit die in der vorliegenden Wiesenpolizeis Ordnung enthaltenen Bestimmungen stets aufrecht erhalten bleiben, sollen zu deren Ueberwachung, so wie zur Anzeige von Contraventionen verpflichtet sein:
  - 1) der Schultheiß oder beffen Stellvertreter, als Lokalpolizei-Beamte;
  - 2) ber gefammte Wiefenvorftand;
  - 3) die Feldschüten;
  - 4) bie angestellten Wiesenwärter.
- Art. 4. Eine wissentliche Unterlassung ber Anzeige einer Contravention zieht bie wegen Pflichtverlegung in den Gefegen bestimmten Strafen überhaupt, so wie bei den Keldschüßen und

Wiesenwärtern bie augenblickliche Entlaffung, aus Gründen der Berwaltung, nach sich. Damit lettere aber bei Denunciationen vollen Glauben erhalten, soll denselbeu genaue Instruction gegeben, und sie hierauf noch besonders verpklichtet werden.

Art. 5. Der Schultheiß ober beffen Stellvertreter, wird in den Monaten März, Juli und Oktober eines jeden Jahres, mit Zuziehung des gesammten Wiesenvorstandes, der Feldschüßen und Wiesenwärter eine Wiesenbesichtigung vornehmen, um sich von dem Zustande der Wiesen, der Beobachtung der wiesenpolizeislichen Vorschriften und der Vollziehung besonderer Anordnungen zu überzeugen, das Ergebniß aber in protokollarischer Form in ein von der Gemeinde zu stellendes Tagebuch eintragen. Dieses Tagebuch haben nach beendigtem Wiesengange sämmtlich hierbei Unwesende zu unterschreiben, so wie der Schultheiß Abschrift hiervon an Königl. Oberamt gelangen zu lassen.

Art. 6. Jeder Wiesenbesitzer hat das Necht zu verlangen, daß eine aus drei Mitgliedern des Wiesenvorstandes bestehende Commission sich auf seine Wiese begibt, um daselbst einen, sein Interesse berührenden Gegenstand in technischer wie polizeilicher Beziehung zu prüfen und Gutachten darüber aufzustellen.

Art. 7. Kann die Besichtigung bei Gelegenheit der Art. 5. festgesetzten Wiesengänge vorgenommen werden, so hat der Insteressent nichts dafür zu entrichten; außerdem aber hat die Commission das Necht, eine Vergütung von 30 Kr., also 10 Kr. für jedes Mitglied, einschließlich der etwa gefordert werdenden Urstunden, zu verlangen.

Art. 8. Bestehen für das Lokal, für welches diese Wiesenspolizeis Ordnung besteht, rechtliche Bestimmungen, wonach Contraventionen, deren die vorliegende Ordnung erwähnt, höher bestraft werden, als darin bestimmt ist, ober wonach Handlungen oder Contraventionen, in Bezug auf Wiesen, wofür diese Wiesenpolizeis Ordnung keine Strafen bestimmt, dennoch bisher als strafbar betrachtet wurden, so wird hieran durch diese Ordnung nichts geändert.

# II. Befondere Bestimmungen.

A. Bon bem Schließen ber Biefen.

Mrt. 9. Die Biefen find geschloffen:

- 1) In Beziehung auf die Jahreszeit, vom 1. April bis 1. Oktober.
- 2) In Beziehung auf die Tageszeit, von Sonnen= untergang bis Connenaufgang.

#### B. Bon bem Bebuten ber Biefen.

Urt. 10. In Distrikten, welche bewäffert werden, wie bie Lindenbruch =, Sand = und Glockenwiesen darf nie gehütet werden; in den übrigen Distrikten soll dem Wiesenvorstand die Befugniß zustehen, jedes Jahr zu bestimmen, ob und wo gehütet werden darf; doch hat der Wiesenvorstand auch darauf zu achten, daß dieß nur da geschieht, wo die Wiesen so weit abgetrocknet sind, daß ein Durchtreten der Grasnarbe nicht mehr zu befürchten steht.

Art. 11. Wer in der geschlossenen Zeit, und auf Wiesen, wo das Weiden nicht ausdrücklich gestattet ift, hütet oder auch nur sein Bieh darauf laufen läßt, verfällt, wenn es bei Tage und auf nicht eigenen Wiesen geschieht, in nachstehende Strafen:

Bei Pferden und Rindvich furs Stud 20 Rr.

- " Schweinen fürs Stud 30 Rr.
- " Schafen fürs Stuck 5 Rr.
- " Ganfen fürs Stuck 3 Rr.

Art. 12. Wird ber hutfrevel zur Nachtzeit verübt, fo foll bie oben angesette Strafe verdoppelt werden.

Urt. 13. Um ein Drittheil follen bie unter Urt. 11 und 12 angedrohten Strafen ermäßigt werden, wenn der Contravenient nur feine eigenen, jedoch zwischen oder an andern Biefen liegenden, behütet.

Art. 14. Denjenigen Besitzern, deren Wiesen abgesondert von andern liegen, soll das Beweiden berselben gestattet sein, solche jedoch, wie sich von selbst versteht, für allenfallsigen auf ben benachbarten Grundstücken hierdurch verursacht werdenden Schaden, wie bisher, verantwortlich bleiben.

Urt. 15. Gefchieht ber Sutfrevel burch einen Sirten, fo

trifft ihn neben ber Verbindlichkeit des Schadenersages, zum ersten Mal eine Strafe von 1 fl. 30 fr.; im Wiederholungsfalle, in so fern sich nicht herausstellt, daß es außer dem Vermögen des hirten lag, ihn zu verhüten, wird derselbe, außer der ihn abermals treffenden Strafe von 1 fl. 30 fr., aus Gründen der Verwaltung vom Dienste entlassen.

Art. 16. In das Berbot des Behütens der Wiesen ift das Behüten der unmittelbar an dieselben stoßenden Raine und Wege mitbegriffen.

#### C. Bon bem Beernbten ber Biefen.

Art. 17. Während bes Wiesenschlusses ist es keinem Wiesenbesiter gestattet, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Futter auf seiner, an ober zwischen andern Wiesen liegenden Wiese zu mahen oder abzusahren. Die Strafe für den Contravenienten ist 30 fr., im Wiederholungsfall das Doppelte.

Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch bei ber allgemeinen Beuund Grummeternbte ein.

Art. 18. Der Wiesenvorstand bestimmt jährlich nach voraussgegangener Berathung mit den 6 höchstbegüterten in jeder Gewann, wann und wo zu hen oder Grummet gemäht werden soll, und läßt dieß 3 Tage vorher durch die Schese oder auf andere ortsübliche Weise, sowohl in loco, als auch in denjenigen Gemeinden besannt machen, in welchen sich Wiesenbesitzer aus dieser Gemarkung besinden. — Diese Bestimmung gilt jedoch nur für diejenigen Wiesendistriste, welche einer größeren Anzahl von Besitzern angehören, eine gleichzeitige Erndte haben, d. h. zusammen ein=, zwei=, dreischürig ze. behandelt werden, und die Absahrt über fremde Wiesen geschehen muß.

Art. 19. Wer vor der im vorigen Artifel bestimmten Zeit seine Wiese maht, verfällt in eine Strafe von 1 fl. 30 fr. und, wenn er über noch ungemähte Wiesen sein hen oder Grummet abfährt, in eine weitere Strafe von 1 fl. 30 fr., neben der Bersbindlichkeit zum Schadenersas.

Art. 20. Will ein Wiesenbesither seine zwischen ober an andern Wiesen liegende Wiese zum Grünfüttern vor der allgemeinen Erndte abmähen, so kann dieß auf zuvor eingeholte Er-

laubniß der Wiesenvorstände geschehen; derselbe hat sich jedoch immer mit einem von dem Wiesenvorstand ausgestellten und unterschriebenen Legitimationsschein zu versehen, und diesen, falls solches gefordert wird, den Feldschüßen, Wiesenwärtern ze. vorzuzeigen. Eben so bleibt er immer noch für den Schaden verantwortlich, welcher andern Wiesenbesitzern durch zu frühe Abfahrt ze. zugefügt wird; so wie er auch nicht verlangen kann, daß in Bewässerungs-Anlagen vor dem allgemeinen hierzu bestimmt werdenden Termine, die Bewässerung der nebenliegenden Wiesen geschlossen werde.

Art. 21. Während des Erndte = Termins, welcher ohne erhebliche Gründe nicht über 14 Tage ausgedehnt werden soll, darf (in Bewässerungs - Anlagen) nicht bewässert werden, und muß dieß schon 8 Tage früher aufhören. Jeder hiergegen Fehlende soll mit 1 fl. 30 fr. Strafe belegt und außerdem zum Ersat etwaigen Schadens angehalten werden.

Urt. 22. Wenn einzelne Wiesenbesither ihre Wiesen zu der von dem Wiesenvorstand vorgeschriebenen Zeit nicht mähen, oder ihr durres Futter nicht absahren, so können sie keine Entschädigung verlangen, wenn andere, welche zur bestimmten Zeit gemäht haben, ihr heu und Grummet, in so ferne kein anderer Weg vorhanden, über ihre noch nicht gemähten Wiesen absahren, oder ihnen, nach beendigtem Erndte-Termin, in Bewässerungs-Unlagen, Wasser auf ihre Wiesen kommt.

Art. 23. Wer feinem Nachbar grunes Futter wegmabt, beim Trodnen bes Grafes burch Abrechen, Wegtragen oder Aufladen in eines andern Eigenthum eingreift, hat den Schaden zu ersegen, und verfallt in eine Strafe von 1 fl. 30 fr.

### D. Bon bem Begrängen ber Biefen.

Art. 24. Um ben häufigen durch Ungewißheit entspringenden Rlagen und Processen, (welche ohnedieß beim Wiesenbau häufiger vorkommen, als beim Acerbau) zu begegnen, sollen sich die Wiesen= Borstände bemühen, dahin zu wirken, daß an denjenigen Parzellen= gränzen, welche nicht durch einen Weg, Bach zc. gebildet werden, unter Aufsicht der Wiesenvorstände und Mitwirkung des Steinsat= Personals 5" breite Gräbchen, so gezogen werden, daß die Mitte derselben immer die Gränze zweier neben einander liegenden Wiesen

bildet, und die Gränzsteine in die Mitte derfelben zu ftehen kommen. Eben so haben die Wiesenvorstände dahin zu wirken, daß bie Grabchen regelmäßig unterhalten werden.

Art. 25. Alle andere Granzzeichen, Granzsteine ausge= nommen, fallen für die Folge weg, und muffen alsbald entfernt werden.

#### E. Bon bem Reinigen ber Biefen.

Art. 26. Der Wiesenvorstand soll sich bemühen dahin zu wirken, daß die dem Graswuchs bedeutende Nachtheile bringenden Bäume und Sträuche von den Desitern entsernt werden. Dagegen soll es gestattet und die Wiesenbesitzer gehalten sein, auf die User der Entwässerungsgräben Weidenpflanzungen anzulegen. Der Wiesenvorstand bestimmt jährlich einen Distrift, wo dergleichen Pflanzungen angelegt werden sollen. Wer innerhalb der von dem Wiesenvorstand festgesetzen Frist seine Pflänzlinge nicht geliefert, dem sollen solche auf seine Kosten angeschafft, und er außerdem noch um 6 fr. für jeden Stamm bestraft werden.

Art. 27. Wer die in vorigem Artifel bemerften Baumpflanzungen beschädigt, foll nach den für Baumfrevel bestehenden Gefeten bestraft und zum vollen Schadenersat angehalten werben.

Art. 28. Um möglichen Unglücksfällen vorzubeugen, soll bas Graben nach Torf, Letten zc. nur dann gestattet sein, wenn bie hierdurch entstehenden löcher mit anderem Grunde sogleich ausgefüllt, oder solche mit einer Barriere umgeben werden; wer hiergegen fehlt, soll wit 1 fl. 30 fr., im Biederholungsfalle mit dem Doppelten bestraft werden.

Art. 29. Das Bertilgen ber Maulwurfe geschieht auf Unordnung des Wiesenvorstandes und auf gemeinschaftliche Kosten. Das Berschleifen der Maulwurfshügel kann jeder selbst besorgen.

#### F. Bon ben Wegen in Biefen.

Art. 30. Der Biesenvorstand hat darauf zu sehen, daß feine neuen Bege und Fußpfade durch die Biesen gemacht werden. Die nicht ausgesteinten ober durch ein rechtsbegrundetes herkommen privilegirten Bege und Fußpfade sind aufgehoben.

Art. 31. Wer geht, wo kein Fußweg ist, verfällt in eine Strafe von 30 kr., wer baselbst reitet, in eine solche von 1 fl., und wer baselbst fährt, in eine solche von 1 fl. 30 kr., vorbe-hältlich bes weiteren Schadenersages. Wer auf einem bestehenden Weg außer der Richtung fährt oder die Spur nicht einhält, verfällt in eine Strafe von 1 fl. 30 kr., und muß den Schaden ersegen.

#### G. Bon ben Biefenwärtern und Schüten.

Art. 32. Der Wiesenvorstand bestimmt ein fähiges Subjekt, welches unter seiner Aufsicht, nach den Bestimmungen der folgenden Artikel, die Wässerungsanlagen zu überwachen, und außerdem alle zur Einschreitung des Wiesenvorstandes sich eignende Wahrenehmungen zu dessen Renntniß zu bringen hat. Zur gerichtlichen Bestrafung sich eignende Bergehen soll er bei der geeigneten Behörde alsbald anzeigen.

# H. Be= und Entwässerungs=Anftalten.

#### a) Entwässerung.

Art. 33. Außer den allgemeinen ganze Gemarkungstheile entwäffernden Gräben und Bächen, in so weit solche nicht unter der ausschließlichen Beaufsichtigung der Wiesenvorstände liegen, sollen die Wiesenvorstände die in Wiesen befindlichen Abzugsgräben, so oft dieß als nothwendig erscheint, auf gemeinschaftliche Kosten reinigen lassen. Hält der Wiesenvorstand die Anlegung neuer Entwässerungsgräben für nothwendig, so können solche auf Anordnung eines Technikers und auf gemeinschaftliche Kosten ausgeführt werden.

#### b) Bewäfferung.

Art. 34. Längstens bis zum 1. April eines jeden Jahres sollen nicht allein die Hauptzuleitungsgräben, sondern auch die einzelnen auf jeder Wiese befindlichen Ab = und Zuleitungsgräben bis auf die alte Sohle ausgehoben und der Auswurf so vertheilt werden, daß hierdurch keine Unebenheiten entstehen. Bierzehn Tage nach eingethaner Heuerndte, so wie längstens bis zum

15. Oftober eines jeden Jahres soll diese Reinigung der Graben wiederholt werden.

Der Sauptzuleitungsgraben foll auf gemeinschaftliche Rosten versteigt und ausgehoben werden, die kleineren auf dem Innern ber Wiesen befindlichen Gräbchen können von den Wiesenbesigern selbst gemacht werden. Wer indessen seine Gräbchen nicht bis zu dem obigen Termin hergestellt hat, soll mit 30 kr. gestraft und solche ihm auf seine Rosten gemacht werden.

Art. 35. Die Vertheilung bes Waffers zur Bewäfferung wird von dem Wiesenvorstande in der Art festgesett, daß die betreffenden Wiesen ihren Antheil nach Verhältniß der Fläche ihrer Grundstücke und der in der dieser Wiesenpolizei Dronung angeshängten, Wasserordnung enthaltenen Bestimmungen erhalten, in so ferne nicht privatrechtliche Ansprücke entgegenstehen.

Art. 36. Da, wo ein Wiesenwärter angestellt ist, wird ihm die verhältnismäßige dem Inhalte der Grundstücke entsprechende Bertheilung des Wassers zur besonderen Pflicht gemacht; sehlt er hiergegen, so soll er das erste Wal mit 1 fl. 30 fr., im Bieders holungsfalle mit Entlassung vom Dienste bestraft werden.

Art. 37. Das Durchstechen der Dämme zum Zweck der Bewässerung größerer oder kleinerer Diftrikte ist durchaus untersagt; jeder Besißer dagegen ist für jest und immer gehalten, an seiner Wiese kleine Schleußchen, deren Deffnung dem Inhalte der Grundstücke selbst proportional ist, zu errichten. Die Breite dieser Deffnung soll für 400 Klafter 8 Zoll betragen, und hiernach die Deffnung für jeden andern Inhalt bestimmt bleiben; eine größere Breite als 10 Zoll jedoch nicht gestattet werden, obschon es unbenommen bleiben soll, bei größerem Inhalte mehrere den einzelnen Abtheilungen und den obigen Bestimmungen entsprechende Schleußchen zu errichten.

Alle Schleußchen in jeder Abtheilung muffen fo gefest werden, daß durch jede derfelben in gleichen Zeiten gleichviel Baffer hin= burchgeht.

Die Wiesenvorstände find gehalten, auf Befolgung bieser Bestimmungen ganz besonders zu achten, indem nur allein hierburch es möglich wird, eine gleichmäßige Bertheilung bes Wassers zu bewirken. Bei fehr kleinen Wiesenparzellen soll die Einrichtung so getroffen werden, daß je zwei und zwei Wiesen ein Schleußchen zusammen erhalten.

Art. 38. Diejenigen Wiesenbesitzer, welche sich innerhalb ber von dem Wiesenvorstand zu bestimmenden Frist mit keinen Schleusichen verseben, sollen, bis zur Anschaffung eines solchen, keinen Autheil an dem Waffer erhalten.

Art. 39. Das Durchstechen, so wie überhaupt Beschäbisgungen ber Dämme, ber Bes und Entwässerungsanstalten, willskührliches Zus und Ableiten bes Wassers, hemmungen bes Waffers laufes, Ziehung ber Schleußen, Berunreinigung ber Bäche und Gräben burch Einwerfen von Duecken, Steinen zc. sollen mit 1 fl. 30 fr., vorbehältlich des Schadenersages, und bei Nachtzeit mit dem Doppelten bestraft werden.

Art 40. Die Bertheilung des Bassers auf dem Innern der Wiesen, die Anlegung von Ab = und Zuleitungsgräbchen dasselbst, bleibt den Besitzern überlassen. Einem Wiesenbesitzer ist es jedoch nicht erlaubt, selbst Wasser auf seine Wiesen zu lassen, indem dieß nur der allgemeine Wiesenwärter zu besorgen hat. Wer hiergegen fehlt, verfällt, wenn es am Tage geschieht, in eine Strase von 1 fl. 30 fr., zur Nachtzeit von 3 fl., im Wiedersholungsfall soll der Contravenient mit dem Doppetten der obigen Strase belegt werden.

# Schema einer Bafferungsorbnung.

Srb.:	Ramen 38	Flächen=	Flachen: Dauer ber	Bewäfferungs=Termine.
Num.	Rum. ber bewäffert werbenden Diftricte.	jelben jelben		In und III. Duartal.   Im II. und IV. Duartal.
		Morgen	Stunden	
18	Herzwiesen	6	32/4	Won Samftag Morgens 63,4 Uhr Rea Samftag Abends 63,4 Uhr 1638
19	Grasgärten	200	41	Von Samstag Vorm. 93/4 Uhr Von Samstag Abends 93/4 Uhr
20	Tiefenwiesen	09	121/4	bis Montag Morgens 2%, thr. bis Montag Nbenbs 28,4 thr. Son Wontag Morgens 2%, thr food wording Afenbs 28,4 thr
21	Sautveibwiefen	17	61/2	Montag Mittags 3 Uhr
22	Zwingenberger Tagweib	06	181/2	Wendag Abends 9½ Uhr.
23	Nepenlach	65	131/4	unr. 11(jr.
24	Diefenbachtsche Seibe	36	73/4	Wittwoch Morgens 5% llhr.
25	Die Theilungsw. v. Robauer Damme bis an den Gränggr.	83	21	bis ,,, Wittags 1 Uhr bis Donnerstag Worgens 4 Uhr. Bon Wittwoch Mittags 1 Uhr.Bon Donnerstag Worgens 1 Uhr bis Donnerstag Worgens 6 Uhr   bis 4 Abends 6 Uhr.
26	Die Theilungswiesen v. Zwin- genberger bis Hähnln. Meg	118	241/2	Uhr. Bis Freitag Abends 6-
27	Bufchacker und Taumwiesen	112	53	uhr Bon uhr. bis
28	Robaner Rachtweide	29	113/4	Uhr Bon Samstag Abends 51/2
29	Sandwiesen	32	61/2	Von Sonntag Morgens 5. <sup>2</sup> , bis ., Wittags 113/
30	Lindenbruch	09	121/4	Bon Samftag Abends 113/4, Uhr Bon Sonntag Mittags 113/4, Uhr bis Sonntag Mittags 12 Uhr bis ""Nachts 12 Uhr.
		000	101	

# Instruction für den Wiesenwärter

in ben N. N. Wiesen.

- Art. 1. Der Wiesenwärter hat sich vor allem eines ehrbaren und nüchternen Lebenswandels zu besteißigen; die ihm übertragenen, in der Wiesenpolizeiordnung so wie in dieser Instruction enthaltenen, so wie noch weiter ihm gegeben werdenden Dienstvobliegenheiten mit gewissenhafter Treue nachzusommen, so wie überhaupt und bei allen Gelegenheiten das Interesse des seiner Aufsicht und Bartung übergegebenen Districtes nach bestem Wissen und Gewissen zu wahren.
- Art. 2. Dem Wiesenwärter wird ein Exemplar ber für seinen Bezirk bestehenden Wiesenpolizeiordnung mitgetheilt, berselbe hat sich mit dem Inhalte dieser genau bekannt zu machen, auf die in berselben gegebenen Bestimmungen zu achten, und beren Aufrechthaltung nach Kräften zu unterstützen.
- Art. 3. Uebertretungen gegen die Wiesenpolizeiordnung soll der Wiesenwärter möglichst zu verhüten suchen, geschehene und zu seiner Kenntniß gelangte Frevel aber Königl. Schultheißenamt sogleich anzeigen.
- Art. 4. Obschon nur der oben bemerkte Wiesendistrict der unmittelbaren Obhut des Wiesenwärters übergeben und derselbe zur Verhütung und resp. Anzeigen von Contraventionen gegen die Wiesenpolizeiordnung ganz besonders verpflichtet ift, so soll es gleichwohl auch in seiner Besugniß liegen, auch anderwärts besangene und zu seiner Kenntniß gekommene Frevel gegen die Feld- und Wiesenpolizei, geeigneten Ortes zur Anzeige zu bringen.
- Art. 5. Rurz vor dem Eintritte des Bewässerungstermins, eines dem Wiesenwärter übertragenen Districtes hat sich derselbe dorthin zu begeben und diesenigen Vorkehrungen zu treffen, daß mit dem wirklichen Eintritte des Termins, die Bewässerung ohne Zeitverlust vorgenommen werden kann. Ist der Wiesenwärter hierin saumselig, so soll er das 1te Mal mit 1 fl., das 2te Mal mit dem Doppeltem und Entlassung vom Dienste bestraft werden.
  - Art. 6. Bahrend ber gangen Dauer bes Bewäfferungs=

termins muß ber Wicfenwärter immer in seinem Districte anzutreffen sein, wenigstens nie länger als 2 Stunden aus demselben entfernt bleiben. Uebertretungen hiergegen sollen das 1te Mal mit 1 fl., das 2te Mal mit dem Doppelten und Entlassung vom Dienste bestraft werden.

Art. 7. In ben einzelnen Bertheilungsgräbchen hat ber Wiesenwärter bas Waffer so zu reguliren, baß solches gleichmäßig auf ber ganzen Biese vertheilt wird, beswegen an benjenigen Stellen, wo folches vortheilhaft erscheint, kleine hemmungen anzulegen, so wie an einzelnen Stellen ber Bertheilungsgräbchen bie Bedammungen zu erhöhen.

Nicht weniger wird es fich ber Biesenwärter angelegen fein laffen, bem Baffer, wo folches fteben bleibt, Abzug zu verschaffen.

Erfordern die hier in Rede stehenden Arbeiten nicht mehr als eine Stunde Zeit, so soll sie ber Wiesenwärter selbst vornehmen, außerdem aber dafür zu sorgen, daß bas Nöthige durch bie Wiesenbesitzer ausgeführt werde.

- Art. 8. Der Wiesenwärter hat sich genau nach ben gegenwärtig bestehenden und noch bestimmt werdenden Bewässerungsregulativs zurichten und hieran ohne Zustimmung des gesammten Wiesenworstandes nichts zu ändern. Im Allgemeinen aber hat der Wiesenwärter darauf zu sehen, daß in den einzelnen Abtheilungen die Bertheilung des Wassers gleichmäßig geschieht, und nur denjenigen Wiesenparzellen Wasser zugeführt wird, welche mit einem kleinen Schleußchen versehen sind. Begünstigt der Wiesenwärter einen oder den andern Besiger, so soll er um 3 fl. bestraft und seines Dienstes sogleich entlassen werden.
- Art. 9. Bur Zeit der Bewässerung und während der Dauer berselben hat der Wiesenwärter darauf zu sehen, daß er das vollsständige ihm gebührende Waffer erhält, deswegen die oberhalb gelegenen Wiesendistricte öfters zu controliren, die unbefugten Rugnießer aber sogleich zur Bestrafung anzuzeigen.
- Art. 10. Wenn ftarke und anhaltende Regen, Eisgänge 2c. ein Anschwellen des Baches befürchten laffen, so hat der Wiesen-warter, deffen Bewässerungsdistrict an denselben gränzt oder deffen Schleuße in demselben steht, sich sogleich, es sei bei Tagoder Nacht, in seinen Dienstbezirk zu begeben, und dort diejenigen Borkehrungen zu treffen, welche geeignet sind, das angränzende Gelände vor

allem Schaben sicher zu stellen, insbesondere aber hat berselbe barauf zu sehen, daß der Bachdamm weder vom Baffer noch von böswilligen Menschen durchbrochen werde.

Ift der Wafferstand des Bachs so bedeutend, daß ein Uebertreten desselben zu befürchten wäre, und das Gras noch nicht so viel gewachsen, daß eine Bewässerung mit trübem Wasser nachtheilig sein könnte (also in der Regel zwischen dem 1. October und 1. Mai, so wie unmittelbar nach eingethaner Heuerndte) so zieht, auch außer den im Regulativ gegesbenen Bestimmungen, der Wiesenwärter alle Schleußen, und sucht das Wasser so vortheilhaft wie möglich zu benuten.

Ift das Wasser in dem Bache so angewachsen, daß ein Nebersteigen desselben zu befürchten wäre, so macht der Wiesenwärter hiervon demienigen Schultheißenamte, in dessen Gemeinde die meisten Wiesenbesitzer seines Districts wohnen, die Anzeige und erbittet sich zu seiner Unterstüßung noch einige Hülfsmannschaft mit Schüppen und Hacken; gemeinschaftlich mit diesen hat er nun darauf zu sehen, daß der Bachdamm weder durchbrochen noch die Schleuße beschädigt werde. Es haben zu diesem Behuf sich 2 Mann immer bei der Schleuße aufzuhalten, während die andern auf= und abwärts bis zur nächsten Schleuße zu patrouisliren haben.

- Art. 11. Alle 14 Tage erhält regelmäßig jeber Diftrict bas Wasser, boch hat ber Biesenwärter die in der Zwischenzeit sich ergebenden zufälligen Fluthen, jedoch nur an den in dem Regulativ enthaltenen Tagen und Stunden, ebenfalls zu benuten und zu diesem Behuse während dieser Zeit seine Schleußen immer offen zu halten, überhaupt aber die Bewässerung so auszuführen, wie solches in den eigentlichen Terminen vorgeschrieben ift.
- Art. 12. Wenn auch der Wiesenwärter, so ziemlich das ganze Jahr durch, das Wasser ohne Nachtheil auf die Wiesen leiten kann, so muß er solches doch bei ftrenger Kälte unterlassen. Wenn im Frühjahr das Gras bereits zu wachsen angefangen, und um die Zeit klarer Sonnenschein, Nord- oder Oftwind, so wie helle Nächte, Frost-wetter oder Reise befürchten lassen so muß er das Wasser sogleich auf die Wiesen lassen lassen lasse biese üble Witterung

selbst dauert. Ift bie Witterung um biese Zeit warm und bebeckter himmel, so tann bas Bemäffern bem Wiesenwärter nicht genug empfohlen werben.

Art. 13. Wenn ber Wiesenwärter mährend seines Bemässerungstermins durch irgend einen Umstand verhindert ist, von dem vorhandenen Wasser Gebrauch zu machen, so hat er solches dem bestellten Ausseigen somit durch diesen das Wasser anderwärts angewiesen und verwendet werden kann. Fehlt er hiergegen und läßt er das Wasser ungenützt vorbeilaufen, so soll er das 1te Mal mit 1 fl., das 2te Mal mit 2 fl., das 3te Mal mit 3 fl. und Entlassung vom Dienst bestraft werden.

Art. 14. Sobald Froftwetter eintritt und das Einfrieren der Schleußen zu befürchten steht, muffen alle Schleußen gezogen, jedoch mit einem vorgesetzten Brett so verwahrt werden, daß fein Waffer auf die Wiese kommt, auch darf kein Staudiel mehr herunter gelassen werden, welches so lange zu beobachten ift, bis wieder Thauwetter einfällt.

Art. 15. Das Ausheben der Hauptzuleitungsgräben muß unter Aufsicht des Wiesenwärters, nach den in der Wiesenpolizei-Drdnung gegebenen Bestimmungen ausgeführt werden, ohne daß derselbe besondere Bergütung hiefür verlangen kann. Nicht weniger hat er zu allen Zeiten zufällige Hemmnisse selbst zu beseitigen zc. Den Auswurf hat der Wiesenwärter immer gehörig vertheilen und planiren zu lassen, so daß die User immer als Fußpfad benützt werden können.

Art. 16. Der Wiesenwärter hat die Bedammung, so wie bie Schleußen immer in einem solchen Zustande zu erhalten, daß solche nicht rinnen, kleinere Reparaturen deswegen sogleich herzuftellen, die Nothwendigkeit größerer Reparaturen aber geeigneten Ortes anzuzeigen.

Urt. 17. Ift ber Wiesenwärter verhindert, in Person in seinem Diftrict zu erscheinen, so hat er hiervon sogleich Unzeige zu machen, damit auf die Dauer dieser Berhinderung ein anderer Wiesenwärter angestellt werde.

Art. 18. Der Wiesenwärter erhält jährlich pr. Morgen 24 Kreuzer Bäfferlohn, und hat außer biesem keinerlei Bergütung anzusprechen, so wie es bemselben überhaupt verboten ift, Gesichenke und bergl. von ben Begüterten anzunehmen.

# Protocoll

über Vergebung von Grabenarbeiten in Bezug auf die zur Ausführung bestimmte Bewässerungsanlage auf der N.N. Wiese zu N.N.

Geschehen zu R.R. am ten 1845.

Unter bem heutigen wurde nach vorausgegangener öffentlicher Bekanntmachung in den Gemeinden: R. R. Die Fertigung eines Zuleitungsgrabens an den Wenigstfordernden unter ben nachbemerkten Bedingungen an Ort und Stelle öffentlich versteigert:

- 1) Genehmigung bes 2c. Amtes bleibt vorbehalten und ber Uebernehmer 4 Bochen lang an sein Gebot gebunden, bieß auch für ben Fall, wenn vor Ablauf ber obigen Frist eine zweite und britte Versteigerung abgehalten werden sollte.
- 2) Sogleich ober boch längstens in 8 Tagen nach ber bem Uebernehmer bekannt gemachten Genehmigung, muß mit der Arbeit angefangen und so daran fortgearbeitet werden, daß solche längstens in . . Wochen, von dem Tage der Genehmigung an gerechnet vollendet ist.
- 3) Rur zu starker Andrang des Wassers, Schnee und Frostwetter geben einen hinreichenden Grund, die Arbeit so lange zu unterbrechen, als diese Hindernisse selbst dauern und von dem bestellten Techniker oder Aufseher als solche betrachtet werden. Sobald lettere die Fortsetzung der Arbeit für möglich halten und die Uebernehmer hierzu auffordern lassen, muß solche sogleich wieder begonnen und bis zu deren Vollendung daran fortgearbeitet werden.
- 4) Wer nach geschehener Aufforderung nicht sogleich, oder nicht mit der weiter unten bestimmten Mannschaft in Arbeit geht, dieselbe aberhaupt so läßig betreibt, daß solche in der vorgeschriebenen Zeit nicht fertig werden kann, noch fertig wird, hat sich ganz bestimmt zu gewärtigen, daß die Arbeit auf seine Kosten und Gefahr nach dem Gutdünken des Technikers entweder anderwärts versteigert, in Accord gegeben, oder die zum Betriebe derselben sehlende Mannschaft

<sup>\*)</sup> Anm. Nicht felten übersehen angehende Technifer die wichtigsten Besbingungen und geben hierdurch ben Arbeitern die nächste Beranlassung zu Unsordnungen und Unterschleisen.

um seben verlangten Lohn eingestellt und er zur Bezahlung bes Mehrbetrags der Kosten und zum Ersat bes sonstigen burch die Verfäumniß verursachten Schadens angehalten wird, ohne daß er auf den etwaigen Minderbetrag der Kosten den geringsten Anspruch zu machen berechtigt ift.

- 5) Die Arbeit geschieht genau nach den abgesteckten Profilen, ben in diesem Protocoll enthaltenen Bestimmungen, so wie den weiteren Anordnungen des Technifers oder bestellten Aufsehers.
- 6) Wer sich untersteht, einen Profil-, Rummer- oder die Tiefe bezeichnenden Pfahl zu verändern oder zu verfälschen, wird als Betrüger vor Gericht gestellt, darf bei keiner weiteren Versteigerung mehr mitbieten oder als Consorte mitarbeiten, wird aus der Arbeit gewiesen, und erhält für die bereits gefertigte Arbeit keinerlei Vergütung.
- 7) Die sich bei Aushebung des Grabens ergebende Erde wird auf beide Seiten des Grabens, drei Jug von dem oberen Rande der Böschung entsernt gebracht, andernfalls soll das Erforderliche auf Kosten des Uebernehmers hergestellt werden.
- 8) Der Graben erhält die bei jedem einzelnen Nivellementspunct vorgeschriebene Tiefe und durchgängig 8 Fuß Sohlenbreite und einfüßige Abdachung, das ist auf einen Fuß Tiefe einen Fuß Ausladung.
- 9) Wenn bei ber Ausführung ber Arbeiten sich zeigen follte, daß durch unvorhergesehene hindernisse z. B. sehr starke Duellen, 2c. dem Graben die vorgeschriebenen Dimenssionen durchaus nicht gegeben werden könnten, so ist dem Techniker hiervon Anzeige zu machen, damit von demsselben die weiter nöthigen Anordnungen getrossen werden. Die für diese und ähnliche Fälle sich etwa ergebende Vermehrung oder Verminderung der Arbeit wird alsdann von dem Techniker aufgenommen, nach dem Steigerungspreiß berechnet, und dem Uebernehmer an der Steigsumme vergütet, oder in Abzug gebracht.
- 10) Die im Grabenzug liegenden Rafen muffen vor dem Beginn der Grabenarbeiten entweder in regelmäßigen Quadratsftucken oder Rollen abgeschält, bei Seite gebracht und nach Bollendung des Grabens an den Abdachungen deffelben mögslichft regelmäßig aufgelegt und fest angeschlagen werden.

- 11) Jebem Steigerer foll es zwar gestattet sein, mehrere Loofe in Accord zu nehmen, boch muß an allen zu gleicher Zeit und mit ber weiter unten naher bestimmten Anzahl Arbeiter gearbeitet werden, bei Bermeidung ber oben angedrohten Nachtheile.
- 12) Der Uebernehmer, seine Theilnehmer und angehörige Perfonen, haben ben Anordnungen des Technifers ober bestellten Aufsehers die strengste Folge zu leisten und demselben mit der dem Dienste gebührenden Achtung zu begegnen, bei Bermeidung der gesehlichen Strafe und sonstigen Unannehmslichkeiten.
- 13) Im Falle eines Anstandes, welcher in Folge dieses Protocolls etwa entstehen könnte, verzichtet der Uebernehmer auf jedes gerichtliche Verfahren, und ist lediglich an die Entscheidung des Königl. Oberamts zu N. gebunden, bei welcher der Recurs innerhalb 4 Wochen zerstörlicher Frist zu ergreisen ist. Dieser Behörde soll auch die Vesugniß zustehen, den Weg zu bestimmen, auf welchem die nach diesem Protocoll von dem Uebernehmer eiwa zu bezahlenden Kosten beigetrieben werden sollen.
- 14) Jeder Uebernehmer hat sogleich bei dem Zuschlag wenigstens drei seiner Theilhaber perfönlich vorzustellen, welche sofort dieses Protocoll mit zu unterschreiben haben, und für die pünktliche Erfüllung der vorstehenden und weiter folgenden Bedingungen solidarisch zu haften verbunden sind. Auch muß Uebernehmer auf besonderes Verlangen noch einen inländischen caventen Bürgen stellen.
- 15) Die Zahlung geschieht nach vollständig gesertigter, von dem Technifer oder bestellten Aufseher als tüchtig attestirten Arbeit, doch können auch bei regelmäßigem raschen Betriebe der Arbeit, nach dem Ermessen der Baubehörde, Abschlagszahlungen bis zu 3/4 des ganzen zu fordernden Lohns ausbezahlt werden.

Nachdem man die obigen Bedingungen laut und vernehmbar vorgelesen, auch die Anwesenden aufgefordert hatte, sich die zur Berständigung des obigen Protocolls etwa noch nöthigen mündslichen Erläuterungen geben zu lassen, ein dießfallsiges Ersuchen aber nicht statt fand, bot man sofort aus

1)	Das Loos Nro. 1. vom Profil Nro. 1. bis Profil Nro. 2. im Ganzen 28 Ruthen lang,	Steigi Beti	ings=
	taxirt zu 16 fl. blieb Lettbietender N.N. von	ft.	fr.
	N.N. mít	12	3
	schreibe zwölf Gulden		
	Unterschrift des Unterschrift der Accordanten Theilhaber N.N. N.N.		
2)	Das Loos Nro. 2. vom Profil Nro. 2. bis		
	Profil Rro. 3. im Ganzen 40 Ruthen lang,		
	taxirt zu 30 fl. blieb Lettbietender N.N. von		
	N.N. mit	28	
	schreibe Zwanzig acht Gulden		
	$\mathfrak{N}.\mathfrak{N}.$ $\mathfrak{N}.\mathfrak{N}.$		

2C.

# Protocoll

über Bergebung von Grundarbeiten, in Bezug auf die Planirarbeiten bei der projectirten Bewäfferungsanlage in den Seewiefen.

Geschehen zu R. ben ten 1845.

Unter dem heutigen wurden nach vorausgegangener öffentlicher Bekanntmachung die erforderlichen Planirarbeiten in den projectirten Bewäfferungsanlagen auf der sogenannten Seewiese an den Benigstfordernden unter den nachbemerkten Bedingungen an Ort und Stelle versteigert:

find die nemlichen SS., welche unter dieser Nummer in dem vorigen Protocoll enthalten sind, worauf wir hiermit, um Wiederholungen zu vermeiden, verwiesen haben wollen.

7) Die Bewässerungsanlagen werden nach dem System bes regelmäßigen Rückenbaues in 30 Fuß breiten, 12 Ruthen langen, 15 Zoll hohen Beeten und mit einem Nebengefäll von 10 Zoll auf 100 Ruthen ausgeführt.

Die Bewäfferungsgräbchen erhalten eine Breite von 8 3oll und eine Tiefevon 4 3oll mit beinahe fentrechter Abdachung.

Die Ableitungsgräbchen erhalten 8" Tiefe und im Uebrigen diefelben Dimensionen wie die Bewässerungsgräbchen. An dem unteren Ende der Beete, zunächst des Hauptent-wässerungsgrabens, bleibt ein 15 Fuß breiter heusuhrweg liegen, welcher in gleicher höhe mit dem Grabenbord der kleineren Entwässerungsgräbchen angelegt, und von dem Uebernehmer der Grundarbeit ebenmäßig planirt wird.

Zwischen dem Weg und den Beeten wird ein Auffanggraben mulbenförmig 8" tief mit 78" oberer Breite, so angelegt, daß man bequem durch benfelben hindurch fahren kann.

- 8) Jeder Accordant übernimmt die Fertigung von mindestens zwei Beeten, von welchen er jedoch das zweite erst in Arbeit nimmt, wenn das erste vollständig fertig ift, damit er Raum behält, um die Rasen 2c. der einzelnen Beete bei Seite bringen, und die Planirarbeiten ungestörter vollführen zu können.
- 9) Die Rasen werben in 10-12 Boll großen, 2 Boll ftarten

Duadratstücken abgehoben und wie in voriger Nummer angedeutet bei Seite gebracht, nach vorgenommenem Planiment mit möglichst kleinen Fugen aufgelegt und mit der Rasenklatsche festgeschlagen, oder mit der Rasenwalze überfahren.

- 10) Der gute Grund muß bei dem Planiren möglichst wieder auf die Oberfläche gebracht, die vorhandenen Steine entweder 15 Zoll tief versenkt oder ganz von dem Grundstück hinweggebracht werden. Die dießfallsigen Fuhren übernehmen die Grundeigenthümer, doch haben die Uebernehmer bei dem Aufladen der Steine die nöthige Hülfe zu leisten.
  - 11) Dem Uebernehmer ift es gestattet bie Rasen mit, bem Flanderpfluge abzuschälen, ben Boden aufzulodern, mit dem Mulbbrett zu transportiren und mit der Egge im Rauhen abzuebnen; bas saubre Abplaniren muß mit dem gewöhnlichen Rechen geschehen.

Liegen einzelne Stellen in gleicher Sobe mit der projectirten Wiefenfläche, fo muffen folche, um eine gleich mäßige Senkung bes Bodens zu bewirken, 12" tief umgegraben werben.

12) Uebernehmer fängt mit der fauberen Abplanirung gunächft des zuerft gefertigten Sauptzuleitungsgrabens an und fest folche nach dem Sanptentwäfferungsgraben, dem eigentlichen Bache bin fort.

Um das Austrocknen der Oberfläche möglichst zu vershüten wird der Uebernehmer, sobald ein Stück von beisläusig 4 Quadrat = Ruthen Inhalt planirt ist, solches alsbald mit Rasen belegen.

Sobald die ganze Fläche mit Rafen belegt, werden bie einzelnen Be- und Entwäfferungsgräbchen nach ber Schnur und den oben ad. 7. gegebenen Dimensionen ausgehauen.

13) Die bei der Planirung etwa übrig bleibende Erde hat der Uebernehmer auf der Grasnarbe regelmäßig zu vertheilen, wenn solche nicht anderwärts verwendet wird. Die fehlende Erde hat Uebernehmer da zu holen, wo ihm dieses von dem Aufseher angegeben wird; beträgt die Entfernung, auf welche der Transport zu bewerkstelligen jedoch mehr als 20 Ruthen, so soll dem Uebernehmer für jede weitere Ruthe, pr. Schachteruthe 6 kr. weiter bezahlt werden.

(Aus dem vorhergehenden Protocoll werden nun noch bie 8. 9, 11, 13 und 14 aufgenommen.)

# Protofoll

über Vergebung von Zimmer=, Steinhauer= und Maurer= Arbeit, Behuf der Erbauung einer Schleuße zu N. Gescheben zu N. am ten 184.

Unter bem Obigen wurde nach vorausgegangener öffentlicher Bekanntmachung, die Erbauung der nachbeschriebenen Bewässerungsschleuße, an den Wenigstfordernden unter folgenden Bedingungen versteigert:

2) Sind die nämlichen Bedingungen, wie folche unter ben=
felben Nummern in Beilage F aufgeführt und können
beshalb dort nachgeschlagen werden.

# (Nachtrag zu Art. 4.)

Vier Wochen nach der dem Uebernehmer bekannt gemachten Genehmigung muß Uebernehmer der Grund- und Zimmerarbeit seinen übernommenen Berbindlichkeiten so weit entsprochen haben, daß nunmehr der Steinhauer mit dem Bersetzen der Duader, sowie der Uebernehmer der Maurerarbeit mit dem Ausrollen des Nostes und der Hintermauerung
der Duader ohne Zeitverlust beginnen kann, so daß das
Ganze bis zu dem obigen Termine fertig wird. Für jeden
Tag späterer Fertigung sollen dem Accordanten außer den
im Borhergehenden angedrohten Nachtheilen, auch noch 5 sl.
per Tag in Abzug gebracht oder auf andere Beise von
demselben beigetrieben werden, so wie es sich von selbst
wersteht, daß nur denjenigen Uebernehmer die obigen Nachtheile treffen, welcher seinen eigenen Berbindlichkeiten nicht
nachkommt oder einen andern hieran hindert.

5) Die Arbeiten werden genau nach den in dem Ueberschlage enthaltenen Dimensionen, so wie ben weiteren Angaben des

Technifers ober bestellten Aufsehers ausgeführt und burfen ohne zuvor eingeholte Erlaubniß die Uebernehmer sich keinerlei Abanderungen weder in der Form des ganzen Bauwerkes, noch der einzelnen Werkside und Materialien ohne Zustimmung des Werkführers erlauben.

Hält der Techniker jedoch eine Abänderung des Planes vor der Ausführung für zweckmäßig, so muß sich dieß der Nebernehmer so lange gefallen lassen, als der ganze Bauplan hierdurch nicht eine totale Umänderung erleidet. Hieraus für den Uebernehmer entspringende Mehrarbeiten werden demselben nach dem Steigerungspreis vergütet, sowie derselbe sich für ein geringeres Arbeitsmaaß einen demgemäßen Abzug gefallen lassen muß.

- 6) Shabhafte ober bem Sinne bes Protofolls nach unbrauchbare Werkstüde und Materialien bürfen nicht auf die Baustelle gebracht und müssen, wo dieß bennoch geschieht, auf die Aufforderung des Aufsehers sogleich von derselben entfernt werden, andernfalls letzterer dieß auf Rosten des Uebernehmers verrichten läßt. \*
- 7) Die Materialien dürfen nur auf der von dem Aufseher durch Pfähle bezeichneten Stelle abgeladen werden. Beschädigungen, welche durch Anfuhr und Abladen von Materialien außerhalb dieses Raumes entstehen, fallen dem Uebernehmer zur Last und ist derselbe auch insoweit für seine Leute verantwortlich.
- 8)
  9)
  (Sind die nämlichen, wie folche in Beilage E unter
  10)
  11)
  (chief particular der beilage E unter fchlagen.

# Befchreibung bes Bauwerkes.

Die Schleuße erhält einen Pfahlrost mit Spundwand, wird im Ganzen 16 Fuß lang, 32,5 Fuß breit und 75" hoch mit doppeltem Wasserlauf, von sauber bearbeiteten mit rauhen Bruchsteinen im Verband hintermauerten Quadersteinen auf-

<sup>\*</sup> Anmerk. Sieht man nicht streng hierauf, fo ist es oft kaum zu vers hindern, daß folche fehlerhafte Werkstude nicht doch bei dem Bau verwendet werden, wenigstens ist die Beaufsichtigung hierdurch fehr erschwert.

geführt. Der Roft mit 2 Fuß langen, mit dem Maurerhammer möglichst regelmäßig zugerichteten rauben Bruchsteinen ausgerollt und bessen Oberfläche mit 2 Zoll starten Bohlen belegt. Die Breite des Wasserlauses im Lichten beträgt 65 Zoll.

- 12) Bebingungen für ben Uebernehmer ber Zimmerarbeit:
  - a) Der Uebernehmer ber Zimmerarbeit hat die Grundarbeiten, sowie die Beseitigung des Wassers mährend des ganzen Baues zu übernehmen, ohne eine andere als die im Uebersschlag hierfür bestimmte Summe von fl. ansprechen zu können.
  - b) Das zu verwendende Bauholz muß aus gefundem, kandig bearbeitetem, splindfreiem Eichenholze ohne Rothfäule, Windriffe und Faulplacken bestehen. Zu den Rostpfählen darf jedoch auch unbeschlagenes Erlen = oder Forlenholz genommen werden. Die Länge der Pfahlspiße muffen das dreifache ihrer Dicke betragen.

Die Roft = und Spundpfähle burfen nur in Beisein bes Aufsehers geschlagen werden.

- 13) Bedingungen für den Steinhauer ober Steinmegen:
  - a) Der Uebernehmer hat nur ganz gefunde, lager= und leberfreie, feinkörnige Steine zu liefern; dieselben muffen auf der Baustelle bearbeitet werden und bleibt der Uebernehmer für alle mährend des Transports entstandenen Beschädigungen verantwortlich.

Die einzelnen Werkftücke muffen, wo der Gebrauch berfelben dieß nicht anders erheischt, rechtwinklicht behauen werden und durfen, ins Waffer gelegt, nicht 1/20 ihres Gewichtes an Schwere zunehmen.

b) Die Tagseite, das haupt der versetzten Quaderstücke wird fauber geschliffen. Die Seitenwände mit dem Scharireisen \* bearbeitet. Die als Binder in das rauhe Mauerwerk eingreisenden Quader können, so weit letzteres ber Fall ift, auch unbearbeitet bleiben.

<sup>. \*</sup> Anmerk. Gin 3-4 Boll breiter Meifel, mit welchem ben Steinen eine eines geriefte Oberfläche gegeben wirb.

- o) Die Breite ber einzelnen Onaberfugen burfen 1/15 Zoll nicht übersteigen.
- 14) Rähere Bedingungen für den Uebernehmer der Maurerarbeiten:
  - a) Die Quader werden trocken versetzt und nur die Fugen mit Kalkmilch ausgegoffen. Die äußeren Fugen werden mit einem guten Steinkitt verstrichen.
  - b) Die hintermauerung darf nicht eher vorgenommen werden, bis die Vormauer gehörig ausgetrocknet. Die hintermauerung felbst wird mit rauhen mit dem Maurerhammer zugerichteten Steinen schichtenweise vorgenommen. Der hierzu zu verwendende Mörtel muß aus 2 Theilen Kalk, 1 Theil Traß und 1 Theil Ziegelmehl bestehen.
  - c) Der Rost wird bis auf die Oberstäche der Querschwellen mit 20" langen, rauh zugerichteten Steinen, ausgerollt und mit einem guten Wassermörtel ausgegoffen und der noch verbleibende leere Raum, bis zur Oberstäche der Langsschwellen, mit gebrannten Mauerziegeln ausgemauert.
- 15) Nachdem man die obigen Bedingungen laut und vernehmbar vorgelesen, auch die Unwesenden aufgefordert hatte, sich die zur Verständigung des obigen Protokolls etwa noch mög- lichen mündlichen Erläuterungen geben zu lassen, ein dießfallsiges Ersuchen aber nicht stattsand, bot man sofort aus:
  - 1) Die Zimmerarbeit.

# Meteorologische Notizen.

In Bezug auf bie Bitterung felbft, fo ift gur Benuge befannt, welche wohlthatige ober nachtbeilige Ginfluffe biefelbe fowohl auf bas Bachethum als bie Ginheimfung unferer landwirthschaftlichen Erzeugniffe ausübt und baf bie Doglichfeit einer ficheren Borausbeftimmung berfelben gur Beit ber Erndte von ben wichtigften Folgen fein muffe. Dief ift gang besonders bei ber Beu = und Grummeternote ber Kall. Wenn wir auch bis jest noch teine gang fichern Regeln für bie Borausbestimmungen bes Bettere haben, fo ift es boch feinem Zweifel unterworfen, baß auch bier bie Ratur nach bestimmten Gefeten verfahrt; biefe gu erforschen liegt gut febr im Intereffe unferer Lebensweise und mancher Gewerbe, besonders der Landwirthichaft, als daß wir nicht follten hoffen durfen, daß es auch hier noch der Biffenschaft gelingen werde, den Schleier Diefes Naturgeheimniffes in vollftandigerer Beise zu enthullen. Bis indeffen jener Zeitpunkt eintritt, werden wir und in biefer Begiebung immer noch mit Rugen ber feitherigen Erfahrungsfäte bedienen, wenn folche auch nicht immer gang untrüglich fein follten. Der Barometer gibt und noch bie ficherften Unzeigen einer bevorftebenden Betteranderung. Da indeffen nicht alles Steigen bes Quedfilbers ichone, fowie alles Kallen üble Witterung bedeutet, fo will ich bie Regeln, nach welchen dieß anzunehmen, bier folgen laffen.

1) Wenn in den Monaten Oftober und November an einem kalten Morgen, bei stiller Luft und heiterem himmel, das Duecksilber fällt, so gibt es viel Regen oder Schnee, dieses um so mehr, wenn der Wind etwas aus Süden kommt.

- 2) Wenn nach einem Regen das Duecksilber sehr eilig in die Höhe geht, so hat man in wenig Tagen wieder Regen zu erwarten; fällt oder steigt das Duecksilber nur langsam und regelmäßig, so ist die darauf folgende Witterung anhaltender. Ist das Duecksilber noch nicht über mittlerer höhe, darf man vor der hand noch auf keine beständige gute Witterung hossen. Gut Wetter, das gleich nach dem Steigen des Duecksilbers und schlecht Wetter, welches gleich nach dem Fallen des Duecksilbers eintritt, dauert nicht lang.
- 3) Fällt das Dueckfilber, mahrend der Mond einen hof hat, fo kann man dieß beinahe als ein untrugliches Zeichen ansfehen, daß sich bald Regen oder Schnee einstellen werde.
- 4) Wenn der Wind aus Guden kommt und das Duecksilber fällt, fo kann man ebenfalls bestimmt auf Regen rechnen.
- 5) Steigt bas Quecksilber bei Regenwetter nur wenig und bleibt bann nach längerem Regen noch niedrig und weht ber Wind aus Süden, so kann man einen heiteren und schönen himmel erwarten.
- 6) Wenn bei heiterem trockenen himmel, nachdem es kurz vorher geregnet hat, sich der Wind dreht und mehr aus Often oder Norden weht und das Quecksilber steigt, so ist es ein gewisses Zeichen von schönem Wetter.
- 7) Wenn bei anhaltend schönem Wetter ber Wind aus Norden weht, das Quecksilber hoch steht und immer noch steiget, so wird es nicht eher regnen, bis der Wind wieder etwas aus Süden kommt.
- 8) Nach einem anhaltenden Regen, mährend dem der Wind aus Süden kam, wird felten beständig gutes Wetter erfolgen, ehe das Quecksilber hoch steigt und der Wind aus Norden oder Westen kommt.
- 9) Wenn des Morgens der himmel sehr roth ift, und sich gleich darauf mit Wolfen überzieht und das Quecksilber mit einer hohlen Oberstäche stehen bleibt, so kann man fest darauf rechnen, daß noch an diesem Tage Regen oder Schnee fallen werden.
- 10) Wenn in den heißen Sommertagen das Duecksilber plötlich fällt, die Luft heiß ift, während der Wind aus Suden weht, so folgen gewöhnlich Gewitter, Sturm und ftarker Regen.

- 11) Fällt das Quedfilber bei Nordwind, fo fteht Regen zu erwarten, viel Regen, wenn das Quedfilber zu fallen fortfährt.
- 12) Sinkt das Duecksilber und folgt auf Sud = oder Sudwest= wind Nord = oder Nordostwind, so wird dennoch kein Regen folgen, vielmehr schönes Wetter bleiben. Fällt das Dueck= silber und der Wind weht aus Sud = oder Sudwest, so folgt Regen.
- 13) Wenn mahrend lang anhaltenden Regenwetters bas Queckfilber bis jum Standpunkt - Schon Better - in bie Bobe fleigt und es bennoch etwas regnet, fo läßt fich boch auf einige Tage ichones Better ichließen. Ift bingegen mehrere Tage fcones Wetter gewesen, und bas Quedfilber fällt bis gu - veranderlich - oder - Regen, ohne daß es regnet, fo fann man bennoch auf mehrere Tage Wind ober Regen rechnen. Deutet bas Ducdfilber auf Regen, ohne baf biefer fich fogleich einftellte, und ift zugleich eine Mondeveranderung, fo fann boch in einigen Tagen auf Wind gerechnet werben; jur Zeit der Tag = und Nachtgleiche furz vor ober gleich nach berfelben tann man fich auf ben Barometer nicht gang verlaffen; boch will man feit vielen Jahren die Beobachtung gemacht haben, daß wenn das Quedfilber 14 Tage por bem obigen Zeitpunkt auf Regen geftanden hatte, ohne bag biefer wirklich erfolgte, bie folgende Beit bis jum nachften Mequinoctium meiftens regnerische Bitterung, und wenn es umgefehrt auf icon Better geftanden, bemungeachtet aber geregnet babe, meiftens trodene Bitterung gewesen fei. Dbgleich auch ber befte Barometer nicht gang untruglich ift, fo fann man boch in ben meiften Rallen von bem Stande bes Quedfilbers auf die nachftbevorftebende Bitterung ichließen, und es follte beghalb biefes fo fehr nüpliche Werkzeug eigent= lich in feiner größeren Birthichaft fehlen.

Außer dem Barometer hat man noch mehrere ziemlich sichere Rennzeichen der bevorstehenden Witterung; die vorzüglichsten dersfelben find:

# 1) In ber Beschaffenheit ber Sonne.

Erscheint die Sonne am Morgen hell, mit gewöhnlichen Farben, und treibt sie Wolken vor sich weg, so daß im Westen

ihr feine Bolfen gegenüber fteben, fo bleibt bas Wetter bell. Eben bas geschieht, wenn fie des Abends flar untergeht.

Saufen fich am Tage die Wolfen um die Sonne, fo wird

es ungeftum.

Scheint die Sonne am Morgen blaß, so kommt Regen, geht sie blaß bes Abends unter, so kommt Wind.

Auf Rebenfonnen folgt ungeftumes Wetter.

Scheint die Sonne nach einem kurz vorhergegangenen Uebergange von Regen sehr bleich, dunn und schwach, so folgt gegen ben dritten Tag lange anhaltender Regen.

Benn die Sonne von einem Ring umgeben ift, so bedeutet

es naffe, feuchte und veränderliche Witterung.

Alle Sonnenfinsternisse machen eine Beranderung in ber Bitterung; wenigstens folgt allezeit Bind.

Ein Regenbogen bes Morgens bringt regnerisches Better, ein Regenbogen bes Abends aber schönes Better.

Wenn die Farben am himmel veranderlich find und bald verschwinden, folgt Sturm.

Ein rother Abend und ein grauer Morgen bringen einen ichonen Tag.

## 2) Rach ber Beschaffenheit bes Monbes.

Erscheint ber Mond röthlich, so folgt 8 Tage lang Regen und Wärme.

Je trüber bie hörner bes Neumondes find, befto mehr Regen folgt.

Mondfinfterniffe haben aufs Wetter feinen Ginflug.

Die Witterung, welche mit dem Mondwechsel eintritt, bauert einige Tage lang fort.

#### 3) Nach ber Beschaffenheit ber Sterne.

Ift es sternenhell und die Sterne flimmern, so entsteht Wind; flimmern sie aber in trüber Luft, so entsteht Regen; slimmeru sie bei windigem Wetter, so kommt noch mehr Wind und Sturm.

Sind die Sterne, besonders der Abendstern, sehr verdunkelt, so kommt heftiger Regen. Ift der Abendstern nur wenig getrübt, so folgt ftarker Regen.

helles und ftarkes Funkeln ber Sterne zeigt auf heftigen Bind; gelindes Funkeln aber nur auf mäßigen Bind.

### 4) Nach der Beschaffenheit der Bolten.

Bolfen, welche wie Schneehaufen aussehen, bringen helles Better; schwarze und bleifarbige Bolfen Regenwetter.

Feuerrothe Wolfen find Borboten bes Bindes.

Dunkle Wolfen am Eintritt bes Bollmondes verändern bas gute Wetter nicht.

Dunkle Wolfen, welche fich wie ein Gebirge aufthurmen und gufammen hangen wie in einer Linie, bringen Sturm.

Erscheinen des Abends viele kleine schwarze Wolken, so kommt Regen, heitere Witterung aber, wenn die Wolken weiß und hell find.

Rleine weiße, gefranselte Wolfen in Menge zeigen auf beständiges Wetter.

Lange weiße, in gerader Linie fortgebende und burchfichtige Streifen bei flarem himmel bringen in einigen Tagen Gewitter.

# 5) Nach der Beschaffenheit des Windes.

Entsteht ber Wind schnell, so legt er sich auch schnell; er= zeugt ber Wind aber schnell Regen, so folgt mehr Wind.

Benn bes Nachts Nordwind und bes Morgens Oftwind weht, so bleibt es gutes Wetter.

Wenn Gudwind weht, die Wolfen aber aus Gudweft ziehen, fo kommt Regen.

Der Wind, ber feine Richtung von Sonnenaufgang genommen hat, bringt trockenes Wetter; fo auch wenn er ber Sonne nachfolgt.

Der Wind aus Westen bringt Regen. Ist Sturm, und ber Himmel fängt an, mit kleinen weißen Wölkchen sich zu überziehen, so wird sich ber Sturm bald legen.

Sturm, ber fehr schnell entstehet, hört balb wieder auf. Wehet Gudoftwind, und bie Wolfen ziehen dabei von Gudwest, so kommt Regen.

# 6) Nach der Beschaffenheit des Regens.

Zeigt sich nach einem Regen die Sonne bald wieder, so folgt mehr Regen, wenn nicht der Wind die Wolken verjagt.

Wenn sich ber Regen wegen widrigen Winden bei Gewittern ein paar Tage verweilen muß, so kommt er den dritten Tag um so ftarker.

Regen mit großen Tropfen dauert nicht lang.

7) Rach ber Beschaffenheit ber Gewitter.

Gewitter, welche hinter ber Sonne stehen, kommen bes Abends ober bes Nachts an.

Ein Gewitter, bas zur Mitternachtszeit fich erhebt, tommt mit warmem Bind und Regen.

Scheint ein Gewitter im Aufsteigen ftark werden zu wollen, und scheint die Sonne hinein, so wird es um so fürchterlicher, je warmer die Sonne ift.

Wenn bei einem herannahenden Gewitter die Bogel in der Luft bleiben, fo fommt es nicht herauf.

Ift ein Gewitter da gewesen und hat sich noch nicht abgeregnet, und bleibt es außerdem noch warm, so kommt es am folgenden Tag wieder.

Wird es im Gewitter bei Tag fast gang Nacht, so ist ein Sturm im Ankommen.

Rehrt ein heftiges Gewitter bald wieder zurud, fo rubet es nicht eber, als bis es ben ersten Standpunkt, aus dem es sich erhoben, wieder eingenommen.

Die Gewitter aus Norden find gewöhnlich die ftartften, und die Gewitter aus Guben die ichnellften. —

# Verzeichniß der Grasarten des Hohenheimer botanischen Gartens.

,	Aegilops	ovata		Arundo	Epigejos
	1/	squarrosa	<b>32</b> )	Avena	elatior
	"	triaristata		,, 1	fatu <b>a</b>
	Agrostis	alba	29)	,, 1	lavescens
	"	americana		,, ]	Loefflingeana
	"	Calamagrostis	<b>31</b> )	<i>"</i> 1	oratensis
	"	mexicana	<b>3</b> 0)	" I	ubescens
	"	pulchella		,, :	sterilis
	"	rupestris		Briza g	racilis
	"	spica venti		" m	axima
<b>37</b> )	"	stolonifera		,, m	edia
	"	vulgaris		Bromus	angustifolius
	Aira aqı	ıatica		"	arduensis
	" ca	espitosa		"	arvensis
	" cri	stata		"	brizaeformis
	" flex	kuosa		"	commutatus
	" glo	merat <b>a</b>		"	erectus
	,, sca	bra		"	glaucus
	Alopecur	us agrestis		"	inermis
	"	geniculatus		"	laxus
	"	nigricans		"	lanuginosus
	. "	pratensis		"	maximus
	Anthoxar	tum odoratum		"	mollis
	Arundo a	arenaria		"	mollissimus

Deaming nameding	Hordeum jubatum
Bromus purgans ,, rigidus	
"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
" secalinus	" pratense
" stenophyllus	Lepturus cylindrius
" sterilis	Lagurus ovatus
" tectorum	Lolium arvense
" velutinus	1) " perenne
33) Cynosurus cristatus	8) " " italicum
" echinatus	" var. Russelia-
28) Dactylis glomerata	num
Elymus arenarius	" var. Stikneya-
. " europaeus	num
" sabulosus	2) " " var. tenue
" sibiricus	" var. Whith-
" virginieus	worthii
12) Festuca arundinacea	" temulentum
" aspera	Melica altissima
" caesia	" ciliata
" distachia	" nutans
" discolor	Molinia serotina
17) " duriuscula	Milium effusum
" elatior fertilis	Panicum crus galli
11) " fascicularis	" glaucum
18) " fluitans	" multiflorum
13) " gigantea	" sanguinale
" glauca	" viride
" heterophylla	Polypogon monspeliense
19) " loliacea	Phalaris aquatica
" Myurus	" arundinacea picta
14) " ovina	" paradoxa
,, ∘ pinnata	Phleum asperum
9) " pratensis	" nodosum
16) " rubra	" pratense
" stipoides	" stoloniferum
,, ternifolia	21) Poa aquatica ejusceria spe-
35) Holcus lanatus	ctabilis
" mollis	" compressa

	Poa	alpina	Stipa pe	nnata
	"	" vivipara	Triticum	annuum
	<i>i</i> /	glauca		densiflorum
	j,	nemoralis	"	faretum
22)	"	pratensis	. "	giganteum
<b>24</b> )	"	,, angustifolia	"	hienis
	"	sudetica	"	Nardus
<b>25</b> )	"	trivialis	"	perennis.
		le villosum	"	repens
	Stipa	a capillaris	"	variegatum
		gigantes.		

Bollständige herbarien oben genannter Gräfer find bei herrn Inftitutsgärtner Schiele babier um zwei Gulben per Exemplar zu erhalten.

# Register.

1.	Bu ben Futterpflangen gehören bie meisten Gräfer, Rlee=	
	und Wickenarten, dann mehrere Rohl= und Rübenarten	
	und einige Anollengewächse	1
2.	Die Futterpflanzen werden in natürliche und künstliche	
	Futterpffanzen eingetheilt	1
3.	Unter den bekannten Futterpffanzen fteben in Bezug auf die öcono-	
	mische Benutung die Grafer oben an	1
4.	Die Anzahl ber Grafer ift fehr groß, es haben jedoch nicht alle	
	für ben Landwirth gleichen Werth	2
5.	Die besten Wiesengrafer ac. find folche, welche bei bem geringften	
	Umfang bie meisten Nahrungoftoffe enthalten	2
	Der Stanbort und bie Behandlung ber Grafer 2c. ift auf beren	
	Gebeihen und Mahrhaftigfeit von wesentlichem Ginfluß	2
6.	Fortsetzung des Vorhergehenden	3
7.	Wiesen nennt man folche Grundstücke, beren Ertrag vorzugeweise	
	aus Gras und einigen frautartigen Pflanzen besteht. , .	3
8.	Wechfelwiesen find folche Grundstücke, welche abwechselnd als	
	Acker und Wiese benutzt werden	4
9.	Streuwiesen nennt man in ber Regel folche Biefen, beren Ertrag	
	nur als Einstreu benutzt wird	4
10.	Bei mangelnben atmosphärischen Nieberschlägen liegt es fehr im	
	Interesse bes Landwirthes, seine Wiesen bewässern zu können	4
11.	Bafferungswiesen find folche, welchen die nöthige Feuchtigkeit	
	mittelft von der Natur oder durch die Runft gebildeter Bache,	
	Gräben 2c. zugeführt wird	5
12.	Bewässerungen, bei welchen die Zuleitung bes Waffers auf natur=	
	lichem Bege bewirkt wird, werden natürliche, rohe, wilde	
	Bewässerungen genannt	5
	Runftliche Bewäfferungen bagegen find folde, bei welchen bie	
	Form der Grundstücke, die Bu = und Ableitung des Waffere ac.	
	nach gewiffen Regeln ausgeführt wird	5
<b>ఫ్</b> గ్	ifener, Wiesenbau ac. 44	

S.		Geite
13.	Durch richtig ausgeführte Bewässerungsanlagen ift bie Möglichkeit	
	geboten, auf bem fleinsten Flachenraum die größtmögliche Menge	
	Futter zu erzengen	5
	Selbst bie Anwendung bes besten Dungers vermag nicht ben	
	Ertrag einer Wiese in gleichem Mage zu fichern	6
	Den Befiger von Bemafferungewiesen bringen trodene Sahre, Frubjahrafrofte, Reife 2c. nie in Berlegenheit	6
14.	Gute Biesen find bem funftlichen Futterkrauterbau vorzuziehen und	
14.	die wesentlichste Stute bes Ackerbaues ,	7
15.	Die Bestimmung bes Berthes ber Biefen ift fehr relativ und	·
	von verschiedenen Dingen abhängig	9
16.	Bestimmung ber Grange zwischen Ader = und Biefenbau	9
	Wo der gange Futterbedarf von den Wiesen genommen werden	
	muß, konnen 6 Morgen gute Bemäfferungewiesen auf 24 Morgen	
	Ackerland gerechnet werden	9
	Feucht gelegene Grundflucte follten nur zu Wiesen, troden	
	gelegene, nicht bewäfferungsfähige als Acerland und zu fünftlichem	0
17.	Futterfrauterbau benutt werben	9
14.	1) in dem Mangel an Intelligenz	10
	Diesem entgegenzuwirken burfte als zwedinäßig erscheinen:	10
	a. Belehrungen im Fache der rationellen Landwirthschaft	
	im Allgemeinen und bem Wiefenbau insbesondere .	11
	b. Aufmunterungen von Seiten bes Staates und ver-	
	möglicher einzelner Korporationen	13
	c. Bilbung tüchtiger Wiesenbautechniker	14
	d. Anstellung brauchbarer Wiesenwärter und	14
	e. Errichtung von Wiefenbaufchulen	14
	in besonderer Beziehung auf Bewässerungsanlagen muffen wir	
	die feither häufig bestandenen Vorurtheile gegen berartige	
	Anlagen bezeichnen, fo unter andern:	
	a. Es fei das Bewäfferungsfutter zwar maffenhafter, aber	
	von weit geringerer Nahrungsfähigkeit als auf Dung=	
	wiesen erzeugtes Futter	15
	b. Die Kosten einer Bewässerungsanlage stehen nicht mit	40
	bem zu erwartenden Rugen in einem gunftigen Berhaltniß c. Durch die verschiedenen Graben gehe zu vieles Land verloren	.16 16
	d. Das Bewässern der Wiesen mache beswegen boch bas	10
	Düngen der Wiesen nicht überflüsfig	17
	e. Wiefen, welche ohnedieß feucht waren', bedürften einer	
	Bemafferung nicht, fonbern es fei bieg benfelben uoch	
	sogar schädlich	17
	f. Sei die Abfuhr bes Heues ac. burch die vorhandenen	
	Gräben zu sehr gehindert	18

S.		Seite
	g. Als ein weiteres Hinderniß betrachtet man hin und	
	wieder noch bestehende Gerechtsame der Hütung und	
	Fischerei	19
	h. Da wo natürliche Wiefen in foldem Umfange vorhanden,	
	daß der nöthige Bedarf an Futter ohnedieß erzielt werde,	
	feien Bemäfferungsanlagen ebenfalls überfluffig	19
	i. Cbenfo betrachtet man ben Mangel an Arbeitern und bie	
	hieraus abzuleitenden größeren Roften als bie Ausführung	
	hindernd	20
	Als ber allgemeinen Ausführung eines verbefferten Wiesenbaues	
	entgegen, muß in Birklichkeit betrachtet werden ber Mangel eines	
	umfassenden Wiesen culturgesetzes	20
	Sauptbestimmungen eines Wiesenculturgesetzes	21
18.	Jede Arbeit, welche barauf abzielt Grundstücke in gutes Wiesen-	
10.	land umzuschaffen, wird Wiesenbau, und bie Regeln, nach	
	welchen hierbei verfahren, Wiefenbaulehre genannt	21
19.	Bird ber Wiesenbau nach vorher bestimmten symmetrischen Formen	~.
10.	ausgeführt, so nennt man ihn regelmäßigen oder Kunst-	
	wiesenbau	21
20.	Bleibt bas Land in seiner roben natürlichen Form, so nennt man	~1
٤0.	dieß natürlichen Wiesenbau	21
21.	Der Wiesenbau unterscheidet sich von dem Ackerbau dadurch, daß	~ 1
<b>≈</b> 1.	bei jenem die Grundstücke nicht jährlich umgebrachen und auf's	
	Neue angesäet werden, wie beim Fruchtbau	22
22.	Wenn auch Boden, Lage und Klima mehr ober weniger bas	~~
~~,	Gebeihen ber Gräfer bebingen, so find folche boch nicht von so	
	entschiedenem Einstusse wie beim Ackerbau	22
	Dem unfruchtbarften Boben konnen burch Buführung fraftigen	
	Baffers Erträge abgewonnen werden, wie sie der beste Weizen:	
	boden ohne Bewässerung nicht zu gewähren im Stande ift .	23
	Jeweiliger Umban von Wiesen mit fraftigem Untergrunde ift	
	vortheilhaft	24
23.	Mehr als die Bobenkraft burfte bie Cohaffon bes Bobens auf beffen	
	Ertrag als Wiese von Einfluß sein	25
24.	Bon ben verschiedenen Bodengattungen find am einflußreichsten auf	
	bie Vegetation Thon, Kalk, Sand und Humus	25
	Bestandtheile der verschiedenen Bodengattungen	26
25.	Berlegung bes Bobens nach Cabet be Baux	26
26.	Gine genau chemische Analyse bes Bobens auf feine Beftanbtheile	
	jum Zweck ber Wiesencultur ift nicht nothwendig und die Unter-	
	scheidung besselben nach ben auf bemfelben wild wachsenden Pffanzen	
	genügend	27
	Bezeichnung ber letteren	27
27.		
	heit des Bodens noch in Betracht: ob die Oberfläche eine ebene	

S.		Seite
	ober abhängige, und nach welcher Gegend hin abhängige Lage habe. Ob das Grundstück eine erhöhte ober vertiefte Lage habe. Ob dasselbe von höheren Gegenständen umgeben und nach welcher Seite hin dasselbe eine freie Lage habe	29
28.	Eine chemische Analyse ber Pstanzen zeigt, daß solche hauptsächlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Sticks stoff zusammengesetzt find	
	Reizmittel. Als Nahrungsstoff ber Pflanzen werben betrachtet: 1) ber Humus; 2) bie Luft; 3) bas Waffer .	33
29.	Das Wasser zeigt seine Einwirkung auf die Begetation in mehr- facher Weise, nämlich 1) als auflösendes, 2) als ernährendes, den Boben verbesserndes Mittel, ferner 3) als schützendes und 4) bei einem unvernünftigen Gebrauche auch als zerflörendes Mittel	34
30.	Jebes Waffer fann zur Bewäsferung verwendet werden.	37
30,	Gine chemische Untersuchung bes Wassers ist zur Zeit noch nicht allgemein ausführbar	37
	Rennzeichen bes guten und schlechten Waffers	37
31.	Jebes mit nachtheiligen Stoffen geschwängerte Baser kann verbeffert werden	39
32.	Die Bestimmung bes für eine gewisse Fläche erforberlichen Wasser- quantums ift von verschiebenen Dingen abhängig	40
33.	Die Querdurchschnittsfläche eines Grabens, so weit berfelbe mit Waffer angefüllt, mit ber Geschwindigkeit bes Wassers in einem	
	gewissen Zeitabschnitt multiplicirt gibt ben cubischen Gehalt bes Wassers in eben ber Zeit	42
	Moorboben follte alle 14 Tage, Thonboben alle 12 Tage, Lehm= boben alle 10 Tage, Kalkboben alle 5 Tage und Sand= und	*# A
	Riesboden alle 3 Tage bewässert werben	44
34.	Waffer, welches 2-3 Ruthen breit eine Wiese überrieselt hat, hat keine Dungstoffe mehr, wird matt und kraftlos und sollte nicht unmittelbar wieder zur Bewässerung verwendet werden	44
35.	Der Zuleitungegraben muß bas gehörige Gefälle haben	46
	ein fehr ichwaches Gefälle; 10 Boll ein vollkommen ausreichenbes Ein größeres Gefälle als 60 Boll per 100 Ruthen erforbert	45
	besondere Vorrichtungen	46
	Vorrichtungen zur Sebung bes Waffers	46
	Höher liegende Quellen fonnen zur Bewäfferung benutt werben	47
	Neber die Anlegung von Sammelbehältern	47 48
	Befchreibung eines felbstentleerenden Reservoirs	49
	Der Zweck ber Zuführung eines Waffers wird ebenfalls erreicht,	40

Ş.		Seite
Ů	indem folches weiter oberhalb aufgefangen und mittelft eines	
36.	eigenen Grabens bis zur Wiefe geleitet wirb	49
37.	Bersumpfungen vorzubeugen	<b>50</b>
O,F.	Dampfmaschinen und bes hybraulischen Widbers zum Zwede ber Hebung bes Wassers	51
38.	Bon ber Erwerbung eines Bewässerungsrechtes	51
39.	Soll ein Mühlbach zur Bewässerung benutt werben, so kann bie Ableitung bes Wassers aus bemselben in verschiedener Weise flattsinden	× 0.
40.	pie Ableitung bes überfüffigen Baffers spielt eine nicht minder	5 <b>2</b>
	bebeutende Rolle beim Wiesenbau als die Zuleitung des Wassers Die ungewöhnliche Feuchtigkeit eines Grundstückes kann veranlaßt	<b>54</b>
	werden:	
	1) burch atmosphärische Nieberschläge	54
	2) burch auf ber Oberstäche zu Tage kommende Quellen 3 und 4) durch bas Durch sinterungswasser höher	54
	gelegener größerer Wasserbehalter	54
	5) burch bie auf ben Grundstücken befindlichen Moofe .	55
41.	Die Mittel zur Beseitigung bes übersstüssigen Wassers stehen oft in dem innigsten Zusammenhang mit der Formation und den	
	mineralischen Bestandtheilen unserer Erbe felbst. Aufzählung einiger hierher gehörigen Fälle	55
42.	Die Mittel zur Trodenlegung ber Grundstücke bestehen eutweber	00
	1) in der Abhaltung des Wassers, 2) in der Ableitung	
	besselben, 3) in solchen, welche die nachtheilige Wirkung besselben auf bem Grundstücke selbst zu heben suchen	55
43.	Anlegung von Abfanggraben	59
200	Jebe einzelne fichtbare Quelle besonders ableiten zu wollen, ift unzweckmäßig	60
	Wenn ein Entwässerungsgraben mit ben vorhandenen Quellen nicht	00
	in Berbindung fteht, ift beffen Bertiefung fur die Erockenlegung	
	ohne Erfolg	61
	Aufdeckung von Quellen mittelft Niedertreibung von Schächten . Die Aufdeckung der Quellen wirkt felbst auf die Trockenlegung	62
	entfernt gelegener Kanbereien	62 62
	Borkehrung um die Bohrlöcher offen zu erhalten	64
	Abfangung der Giesbache und Benutung des von denfelben mit=	
	geführt werdenden Materials zur Ausfüllung tiefer versumpfter	
	Stellen	6 <b>5</b>
	fintert, find bie obigen Abfanggräben ebenfalls fehr brauchbar .	65
44.	In ber Nachbarschaft eines feine Ufer öftere überschreitenben und	

Ş.		Seite
	baburch Versumpfung veranlassenden Flusses kann jenen oft mittelft	
	Durchstechung ber Serpentinen geholfen werden	65
44.	Sollen folche Flußcorrectionen vorgenommen werden, braucht bas	
	neue Bett nicht in der ganzen Breite des Fluffes angelegt zu werben	66
"	Beispiel einer Flußcorrection	66
,,	Durch bie Durchstiche wird ber Wafferspiegel unterhalb besselben	
	nicht in bem Dage erhöht, wie er oberhalb besfelben vertieft wird	66
,,	Durch Erweiterung bes Flugbette fann ebenfalle ber Dafferfpiegel	
"	tiefer gelegt werden	66
45.	Neber die Anlegung von Dammen	67
	Je lockerer ber Boben, je größer ber Druck bes Waffers, je ftarter	•
**	der Wellenschlag, um so größer muß die Abdachung fein	68
46.	Bon Anlegung ber Quelldämme	68
	Das Klufguellwasser macht ben Boben unfruchtbar	69
**	Bei mit Dammen eingefaßten Fluffen ac. ift es von Nachtheil, ben	00
11	durchlaffenden Boden auf der Landfeite aufzudeden	71
	Rugen ber lleberftauung ber vom Quellwaffer bedrohten Grundftude	71
// A =7	and the second s	
47.		72
48.	Fertigung offener Entwässerungsgräben	73
"	Bestimmung ber verschiebenen Abbachungen und beren Anwendung	***
	nach ber Festigkeit bes Bobens	73
"	In lockerem Sandboten find bie Abbachungen mit Rafen zu belegen	
	ober mit ftark wurzelnden Grafern anzupftangen	74
"	In fehr moorigem schlammigem Boden darf einem Graben nur	
	nach und nach die gehörige Breite gegeben werden	74
"	Bertheilung bes Gefälles ift nothwendig	74
"	Bestimmung bes Gefälles	74
"	Borkehrung bei zu ftarkem Gefälle	75
<b>4</b> 9.	Anlegung ber verschiedenen Unterdraingräben	76
"	Beschreibung und Gebrauch bes sogenannten Maulwurfspfluges .	79
50.	3meckmäßige Einmundung eines Fluffes fordert den Ablauf bes	
	Waffers, folglich auch bie Entwässerung	80
51.	Welche Borkehrungen zu treffen, wenn sich eine Bertiefung oder eine	
	Anhöhe zwischen dem zu entwäffernden Grundftuck und ber	
	Gegend, nach welcher hin entwässert werden foll, befindet .	81
52.	Wenn das zu entwäffernde Grundftuck im Niveau eines benachbarten	
	Fluffes oder unter demfelben liegt, muß man ben Entwäfferunge=	
	graben weiter stromabwärts einmunden lassen oder solchen mittelst	
	eines Kanals unter dem Flusse durch, nach einer vielleicht tieferen	
	Gegend führen	81
53.	Entwässerung mittelft Senkschächten	82
54.	Durch Bearbeitung ber Grundstücke läßt fich oft beren Oberfläche	
	trockener legen, nämlich	
	a) burch tieferes Auflodern, Rajolen', Pflügen, Graben bes	
	Bobens 2c.	83

§.		Seite
	b) burch Erhöhung besselben mittelft Bilbung von Rucken	83
	c) burch Auffüllungen mit anderwarts herbeigebrachtem Boben	84
55.	Bo alle bieber angeführten Mittel ungenügend erfcheinen follten,	
	ein Grundftuck zu entwaffern, burfte bie Unwendung von	
	Maschinen vielleicht noch vortheilhaft erscheinen	85
56.	Nothige Kenntniffe und Fertigkeiten eines Wiesenbautechnifers .	86
57.	Bom Abwägen ober Mivelliren.	
	Nugen bes Nivellirens	87
58.	Sebe mit ber Schnur eines freihangenben Bewichtes gleichlaufenbe	
	Linie ift eine fentrechte, lothrechte, perpendiculare	
	Linie	88
	Bebe Linie, welche mit einer fenfrechten gleiche Nebenwinfel bilbet,	
	ist eine horizontale Linie	89
	Flachen, welche überall gleich weiten Abstand vom Mittelpunkt	
	ber Erbe haben, nennt man wahre Horizontalfläche, und eine	
	auf lettere gezogene grade Linie eine mahre Horizontallinie .	98
59.	Gine Flache, welche mit einer horizontalen Gbene einen Binfel	
	bilbet, heißt ichiefe Cbene, ber Abstand beiber bas Gefälle	89
60.	Gine grabe Linie, welche eine mahre Horizontale nur in einem Bunft	
	berührt, heißt eine scheinbare Horizontale	89
61.	Die Entfernung ber scheinbaren von ber mahren Horizontale nennt	
	man ben Abstand ber scheinbaren Horizontale über ber mahren	90
62.	Der Abstand bes scheinbaren S. von bem mahren lagt fich auf jebe	
	gegebene Entfernung leicht berechnen	92
63.	Bon ber Strahlenbrechung, Formel zu beren Berechnung .	92
	Hierher gehörige Tabelle	92
64.	Das Berfahren, bon vertifalen Abstand zweier Bunfte gu finben, nennt	
	man Abwägen oder Nivelliren	94
65.	Der Unterschied ber Abstande zweier Bunfte von einer und berfelben	
	Horizontale ift bas Gefälle biefer Punkte	94
66.	Ein Inftrument, mit welchem man ben perpendicularen Abstand	
	mehrerer Bunkte untersucht, heißt Nivellir-Instrument, Niveau,	
	Höhenmeffer, Mafferwaage 2c	94
67.	Das einfachste aller Nivellirinstrumente ift die Set = oder Bleiwaage	
	ber Bauhandwerker	95
68.	Beschreibung einer verbefferten Bleiwange	96
"	Aus der schief gemeffenen Linie und bem Elevationswinkel ben	
	horizontalen und vertikalen Abstand zweier Bunkte zu finden .	98
69.	Bu mathematischen Messungen sollte von keinem Instrument, dessen	
	Richtigkeit nicht vorher untersucht und deffen Fehlergränze richtig	
	gestellt wurde, Gebrauch gemacht werben	100
70.	Prüfung ber gewöhnlichen Bleiwange	100
71.	Mit der verbefferten Bleiwaage den perpendiculären Abstand	
	mehrerer Bunkte zu finden	101
72.	Gebrauch ber Setlatte	103

Ş.	0	Seite
73.	Die Bleimaage ift nur fur gang kleine Abwiegungen brauchbar .	103
"	Beschreibung ber Ranalwaage ober bominicirenden Rohre	103
74.	Bon bem Gebrauch ber Kanalwaage	104
75.	Beschreibung und Gebrauch ber Bisirlatte	105
76.	Man hat verschiedene Methoden bes Nivellirens: 1) aus ber Mitte,	
	2) aus ben Endpunkten, 3) auf ungleiche Entfernungen	107
77.	Beschreibung bes Nivellirens aus ber Mitte ber Abtheilung .	108
78.	Bortheile bes Nivellirens aus ber Mitte	109
79.	Mit ber Kanalmaage werben Rivellements auf ungleiche Beiten	
	grade so vorgenommen wie Nivellements aus ber Mitte	108
,,	Berichtigung ber Bielhohen wegen ber Unterschiede ber Sorizontalen	
	und ber Brechung ber Lichtstrahlen	110
80.	Berfahren bei Mivellements aus ben beiben Endpunkten	111
81.	Bon ben einfachen und zusammengesetzten Nivellements	113
82.	Beispiele eines zusammengesetzten Nivellements	113
"	Tabellarische Schemas für bie verschiedenen Aufnahmemethoden .	116
83.	Es ift vortheilhaft alle Nivellementspunkte auf einen Bunkt gu	
	reduciren	120
84.	Borfichtsmaßregeln bei Aufnahme von Nivellements	120
85.	Bon ber Prüfung bereits aufgenommener Nivellements	123
86.	Profilzeichnungen ftellen eine Gegend fo bar, als ob folche fentrecht	
	burchschnitten ware, und wir überall fenfrecht an diefe Durch=	
	schnittefläche sehen könnten	125
"	Von Fertigung der Profilzeichnungen	125
87.	Fertigung einer Profilzeichnung nach vorgezeichnetem Nivellement .	126
88.	Für fehr ausgedehnte Nivellements, bei welchen eine große Benauig=	
	keit erfordert wird, ist die Kanalwaage weniger brauchbar .	130
"	Mängel berfelben	130
89.	Spiegel = Niveau bes Obristlieutenant v. Burel	131
90.	Das vollkommenfte Nivellirinstrument ift bie Baffermaage mit Fern-	
	rohr und Libell	131
**	Beschreibung des Fernrohrs	133
11	Die wichtigsten Theile des Fernrohrs sind bas Deular = und Objectiv=	
	glas und das Fadenkreuz	134
"	Bon den Eigenschaften linfenformig geschliffener Glafer. Bon bem	
	Brennpunkt und der Brennweite berfelben	134
**	In dem Brennpunkt ber beiden oben genannten Glaser befindet fich	
	das Fadenkreuz zum Pointiren ber Zielhöhen. Borrichtung zur	
	Stellung des Fadenkreuzes	135
"	Bon ber Parallare bes Fernrohrs. Diefelbe ift ber richtigen	
	Bewbachtung ber Zielhöhe nachtheilig. Mittel zu beren Beseitigung	136
"	Beschreibung der Libelle, als des wesentlichsten Theiles des Niveaus	137
"	Brauchbare Libellen geben bei einer Meigung von fünf Secunden	
	einen Ausschlag von 1/2 Linie und sind nach einem Krummungs=	400
	halbmeffer von 200' ausgeschliffen	137

S.		Seite
90.	Eigenschaften einer guten Libelle	138
91.	Da bei einer Libellwaage die Ziellinie nicht immer im scheinbaren	
	Horizont liegt, fo ist ein berartiges Niveau vor dem Gebrauche	
	zu untersuchen und nöthigenfalls zu rectificiren	141
92.	Unleitung zur Untersuchung und Rectification eines Niveaus .	141
93.	Regeln zur Aufnahme eines Mivellements mit ber Libellwaage .	144
94.	Beschreibung und Gebrauch ber Bifirfrenze , .	147
95.	Bur Ausführung größerer Ent= und Bewäfferungeanlagen ift bie	
	Aufstellung eines genauen Planes nothwendig	150
	Erforderniffe eines brauchbaren Planes	150
0.0		100
96.	Man hat gewisse Kennzeichen, um bas Gefälle einer Wiesenstäche	450
	auch ohne Nivellement zu erkennen	153
97.	Bon bem Zweif und ber Benennung ber beim Wiesenbau vortom=	
	menden Gräben	155
98.	Bon Ausführung bes Hauptzuleitungsgrabens	157
"	Der Zuleitungsgraben muß höher als bie zu bewäffernde Flache	
	liegen	157
"	Bu schwaches, so wie zu ftarkes Gefäll ift nachtheilig. Welche	
	Vorkehrungen in beiben Fällen zu treffen sind	158
11	Der Zuleitungegraben follte wo möglich nie in den Boben einge=	
	schnitten, fondern in einem befonderen Damme, bem fogenannten	
	Leitungsbamme, geführt werben	159
"	Berfchiedene Umftande bedingen bie Weite und Tiefe bes 3uleitunge=	
	grabens	160
"	Berechnung der nöthigen Dimenstonen	161
99.	Albsteckung bes Leitbammes	162
100.	Absteckung ber erforderlichen Duerprofile	163
101.	Bon ber kubischen Berechnung ber obigen Dammarbeiten	168
102.	Bei Ausführung von Dammarbeiten hat man besonders auf deren	400
	Festigseit und Dauer die gehörige Rücksicht zu nehmen	169
"	Ueber bie verschiebenen Förderungsweisen bei Dammarbeiten, 1) burch	
	Anwerfen mit ber Schaufel, 2) burch Beischaffung mittelst Butten, 3) burch Unfuhr mittelst Schiebkarren, 4) burch Unfuhr	
	111 YO ( 000 ( M	169
103.	mittelft ber Pferdefarre	109
100.	Erbe; 1500 Kubiffuß, wenn solche mit Schiebkarren und 1666	
	Rub'ffuß, wenn solche mit Pferbefarren angefahren wurde.	
	Beiter hierher gehörige Notizen	171
104.	Wird ein Damm durch einen Sumpf ober Moraft geführt, fo ift	111
104,	eine Unterlage aus Holz oder Faschinen nicht nothwendig .	172
105.	Belche Borkehrungen find zu treffen, wenn ein Zuleitungsbamm	16%
100,	langs eines zuweilen über feine Ufern tretenben Fluffes berguführen	172
106.	Berschiedene Methoden, das Wasser eines Zuleitungsgrabens über	1.2
1004	einen Bach 20. hinwegzuführen	173
		110

S.	A	Seite
107.	Bon ber Abstedung ber Profile bes eigentlichen Grabens im	
	Zuleitungebamm	174
108.	Bon ber Ausführung ber Grabenarbeiten felbst	175
"	Bon bem Gebrauch eines Grabenmodells	176
н	Der größeren Saltbarkeit wegen muffen fammtliche Abbachungen	
	mit Rasen belegt werben	176
109.	Borfehrungen, wenn ein Zuleitungegraben lange eines Ackerfelbes	
	herzugiehen mare und zu befürchten ftunbe, es mochte letteres	
	burch bas burchfickernde Waffer Rachtheile erleiben	177
"	Bon ber Nothwendigfeit fleinerer Ctaufchleußen	177
110.	Bon Anlegung ber Bertheilungegrabchen	178
,,	Diefelben erhalten auf 100 Ruthen circa 5" Gefälle. Um bas	
"	Baffer aus bem Sauptzuleitungegraben in bie Bertheilunge=	4
	ober Bewäfferungegrabchen zu laffen, find regelmäßige Durchläffe	
	(Schleußchen) von Holz oder Steinen nothwendig. Das Durch=	
	stechen ber Damme ift nachtheilig	178
111.	Bon Anlegung ber Bemäfferungsgrabchen ,	179
",	Die Sohle berfelben foll in gleicher Sohe mit ber Wiefenflache liegen	1.0
	Bemäfferungegrabchen muffen einiges Gefäll haben	180
112.	Bon Anlegung ber fleineren Entwässerungsgrabchen	182
112,	Ein Gefäll von 10 Boll auf 100 Ruthen ift ausreichend	182
113.	Bon Anlegung ber Hauptentwässerungegraben	182
	Sat ein Sauptableitungsgraben öftere bebeutenbe Waffermaffen	10%
"	abzuführen, fo legt man die Abdachung desfelben teraffenformig an	184
	Man suche ben Ableitungstanälen möglichst grade Nichtung zu geben	185
"	Die Abbachungen muffen mit Rasen belegt werden	186
"	Da, wo das Gefälle zu ftark ift, muß die Sohle teraffenformig	100
**		186
	angelegt ober ausgerollt werden	100
"	ber Boschungen mit Korbweiben u. bgl. gegen bie Angriffe bes	
	Wassers geschützt werden	186
114.	Regeln bei Durchstechung von Flußfrümmen	187
115.	11m bie Cohle von Graben, Bachen 2c. in ihrem ursprünglichen	101
110.	Zustande, fo wie die nothigen Anhaltspunkte beim Reinigen	
	berfelben zu erhalten, ift bas legen von Gichichwellen zu empfehlen	188
116.	Bon ben beim Wiesenbau nothigen Gerathschaften .	188
110.	1) dem Wiesenbeil	189
	2) der Rasenhaue	190
	0) ( 0) ( 0) ( 0)	190
	12 1 2 00 . " ""	191
		191
	5) des Flanderpfluges als Schälpflug	103
	6) bes Wiesenpfluges von Häsener	193
	7) ber Tragbahre zum Transport ber Rasen 20	194
	8) der oberschwäbischen Schaufel	195
	9) ber Grabenschippe	

S.		Seite
9.	10) bes Muldbrettes	195
	11) ber Handegge	197
	12) ber Rasenklatsche	198
	13) der Wiesenwalze	_
	14) des Schwerzischen Grabenpfluges	199
	15) des Wiesenhobels	200
	16) des Erdbohrers	
	17) ber Kieshaue	202
	18) bes Grabenkarstes	203
	19) ber Rasengabel	
	20) ber Grabenschaufel	_
	21) ber Schnur zum Abschnuren ber Graben	
	22) der handramme zum Feststampfen bes Bodens	204
	23) dem Beil zum Spigen und Festschlagen ber Pfähle .	
	24) der Schiebekarren	
	25) ber Butten zum Tragen ber Erbe	206
	26) ber nöthigen Pfähle, Absteckstäbe, Maßstäbe, Latten 2c.	
117.	Bon ben verschiebenen Bewässerungssyftemen.	
	A. dem Sang = oder leberriefelungebau	
	B. bem Staubau	207
	Der Hangbau zerfällt wieder:	
	a) in natürlichen Hangbau	_
	b) in regelmäßigen Hangbau	
	c) in Rückenbau	208
	Letterer zerfällt wieber:	
	1) in natürlichen und 2) fünftlichen Rückenbau .	
	Der Rückenbau im Allgemeinen wird wieder in hohen, mitt=	
	leren und flachen Rückenbau	_
	Sinfichtlich seiner Breite, in schmalen und breiten Rückenbau	
	eingetheilt. Beide lettere fonnen wieder als unvollendeter un=	
	vollkommener Rückenbau erscheinen	
	Ein weiteres Sangbausystem ift ber Beethangbau	
118.	Der Zuleitungegraben einer Bewäfferungewiese muß hoher, ber	
	Ableitungsgraben tiefer als die zu bewässernde Fläche liegen .	209
119.	Regeln bei Ausführung ber verschiedenen Bewäffe-	
	rungesysteme	211
	A. des Hangbaues, insbesondere des natürlichen Hangbaues	-
	Beim Sangbau ift weber ein zu farkes noch zu schwaches Gefälle	
	wünschenswerth	_
	Drei Zoll Gefälle auf die Ruthe ift als ein schwaches, 30 Zoll	
	als ein starkes Gefälle zu betrachten	
	Die Anlegung von Fanggräbchen, wenn benselben nicht auch frisches	
	Waffer zugeführt werden kann, ift nachtheilig	212
	Man ham Cinimisan han Olyanachan	242

Ş.		Seite
119.	Der Umbau einer Wiese ift nur unter gewiffen Umftanben gu empfehlen	214
	In natürlichen Bemafferungeanlagen muffen bie Bemafferunge:	~17
	rinnen zuweilen umgelegt werben	215
	Beschreibung einer ausgeführten berartigen Anlage	
120.	Ausführung bes regelmäßigen ober fünftlichen Sangbaues	218
	Berechnung bes fubifchen Gehalts ber auf= und abzutragenden Erbe	223
	Mit benjenigen Stellen bei welchen am meiften auf= ober abzu=	
	tragen beginne man vorerst mit ber Arbeit	224
	Rann es ohne erhebliche Roften geschehen, so bringe man ben	
	fruchtbaren Boden auf die Oberfläche	
	Die planirte Fläche muß sogleich mit Rafen belegt werden	226
	Sollte der vorhandene Rasen zum Decken des Planits nicht voll-	
	ftändig ausreichen, so setze man folche etwas weiter auseinander	227
121.	Vom nafürlichen Rückenbau	228
122.	B. Von Ausführung bes regelmäßigen Ruckenbaues .	229
	In welchen Lokalitäten und unter welchen Bedingungen ift biefes	
	Bewäfferungesystem besondere zu empfehlen	
123.	Vom schmalen Rückenbau	230
	" staffelförmigen Rückenbau	
	Wo möglich mache man die Beete nicht über 20 Ruthen und nicht	
	unter 6 Ruthen lang	231
	Geftatten es die örtlichen Berhaltniffe, so lege man bie einzelnen	
	Beete in der Nichtung von Norden nach Süben	
	Bei Ausführung bes Ruckenbaues ift bie Anwendung bes Pflug	000
	und Muldbretts besonders zu empfehlen	233
	Es hat mehrere Bequemlichfeiten nicht alle Beete einer projectirten Anlage auf einmal in Arbeit zu nehmen	
124.	Bon Anfertigung bes breiten Rückenbaues	234
125	m	235
120	Beethangbau ift ba an feinem Plat, wo die zu bewaffernbe Flache	200
	in vielen kleinen Parzellen vertheilt ist und jede berfelben ein	
	ftarkes Haupt = und Nebengefälle hat	236
126.	Von dem angedeuteten unvollkommenen Rückenbau	238
127.	Ausführung von Staubewäfferungen	
"	Bon den Bortheilen der Ueberstauung	
",	Bon den Nachtheilen der lleberstauung	239
",	Die horizontale Lage ist die beste	240
"	Lockerer schwammiger burchlaffender Boden ift ber beste gur Ueber=	
"	flauung	241
,,	Baffer welches fich nicht zur leberriefelung eignet taugt um fo	
"	weniger zur Ueberstauung	
,,	Die Dauer ber lleberstauung ift von bem Boben, ber Jahreszeit,	
	ber Temperatur, fo wie ber Qualität und Beschaffenheit ber	
	Gräser abhängig	241

<b>§</b> .		Seite
127.	Bei einer niederen Temperatur darf langer, bei einer höhern nur	
	fürzere Zeit überstaut werden	241
"	Specielle Angabe ber Ausführung von Staubewäfferungsanlagen	242
128.	Bom Anlegen von Schwemmwiesen	244
	Rahere Beschreibung bes Schwemmens	245
	Bei 4 3oll Gefall pro Ruthe ift ein Bafferforper von 1 Quadrat=	
	Fuß Durchschnittefläche zum Schwemmen auf 6-8 Ruthen	
	hinlänglich. Bei ftarkerem Gefäll weniger, bei geringerem mehr	
	Die Grundbewegung mittelft Schwemmen erfordert die wenigsten	
	Kosten	246
	Ein Mann richtet burch Schwemmen in einem Tage mehr aus,	
	als 10—15 Mann mit Karren	_
	Die angeschwemmten Stellen werden, wo feine gute Rasen vor-	
	handen, mit Grassamen angefäet	247
	Bird vor dem Eggen bes Grassamens etwas Compost ober furzer	
	Mift aufgebracht, fo ift bieß ber jungen Grasnarbe fehr forberlich	
129.	Bon ber Anschlämmung bes Bodens durch Anlegung von Solz=	
400	pstanzungen	
130.	Welches ist die beste Zeit zur Ausführung von Wiesenbauarbeiten?	248
	Die richtige Beantwortung der vorigen Frage hängt ab a. von	
	ber Größe ber anzulegenben Fläche b. von bem auszuführenben Bewafferungsfystem c. von ben bestehenben Lokalverhältniffen,	
	d. den Wirthschaftsverhältnissen und e. von der Witterung.	
	Es kann das gange Jahr gebaut werden ohne bedeutende Ber=	
	lufte am Futter befürchten zu muffen	_
	Jedenfalls follte man gleich nach ber Seuerndte mit dem Bau	
	beginnen	249
	Mit ber Entwässerung beginne man zuerft	250
131.	Sollen die Arbeiten durch die Biefenbesiger felbft, im Accord ober	
	burch Tagelöhner fertig gemacht werden?	_
	Werben bie Arbeiten burch eigene Leute, welchen bie gehörige	
	Uebung und Fertigkeit abgeht, bewerkstelligt, so werden diese	
	meist sehr unvollkommen ausgeführt	
	Die Arbeiten burch Taglöhner fertig machen zu laffen erfordert	
	einen zu großen Rosten und Zeitauswand	251
	Immer ift es am vortheilhaftesten, Die Arbeiten an ben Minbest-	
	forbernden zu verakfordiren	
	Bon ber Anwendung bes Schwerzischen Grabenpfluges. Eine Bespannung von 4 Pferben gieben mit bemselben in einem	
	Tage 2500 Ruthen 8 Boll tiefe Graben	
132.	Unter welchen Umftanden ift beim Umbau der Wiesen das Auflegen	
100,	der alten Rasen, und unter welchen Berhältnissen die Ansaat	
	von Grasfamen zur Bildung einer neuen Grasnarbe zu empfehlen	252
	Stehen gute Rafen gu Gebot, fo follte man biese immer gu ver=	
	wenden suchen	

§.		Seite
132.	Jum Schut ber jungen Grasnarbe mittelft Ansaat ift es vortheils	0-0
	haft eine Neberfrucht mit einzufaen	252
133.	Bei ber Anfaat von Gräfern muß man guten hinlanglich reifen Grassamen, in gehöriger Dischung, zur gehörigen Zeit in gut	
	bearbeitetes Land fäen	253
	Die sogenannten Heublumen find zu obigem Zwecke nicht zu	
	empfehlen	_
	Es ift sicherer und wohlseiler ben benöthigten Samen sich sammeln zu lassen ober anzubauen, statt solchen von unbekannten Samen-	254
	handlern zu beziehen	
407	-	255
134.	Bei ber Wahl ber angufaenben Grafer haben wir befondere Rud- ficht zu nehmen: Auf ben Boben, auf welche biefelben zu fteben	
	fommen, fo wie auf die Eigenschaften und Eigenthumlichkeiten	
	ber Grafer	
,,	Gine und biefelbe Sutterpflange fann bei ber Futterung verschiebene	
"	Resultate zeigen	256
135.	Von der botanischen Terminologie der Grafer	~
136.	Alle Arten von Gräfern fonnen nach ber verschiedenen Beschaffenheit	
100.	ihrer nährenden Bestandtheile unterschieden werden	
137.	Befchreibung berjenigen guten Wiesenpflangen, welche auf entsprechen-	
1011	dem Boden und bei gehöriger Behandlung gute Erndten und	
	dem Bieh ein gesundes fraftiges Futter liefern	267
	1) das englische Raygras, Lolium perenne	~
	2) " italienische " " italicum	270
	3) der Wiesenschwingel, Festuca pratensis	272
	4) " erhabene Schwingel, " elatior	273
	5) " " " " var. fertilis .	274
	6) " Rohrschwingel, " -arundinacea	275
	7) "Riesenschwingel, "gigantea	_
	8) "Schafschwingel, " ovina	276
	9) " rothe Schwingel, " rubra	277
	10) " hartliche Schwingel, " duriuscula	_
	11) " gerstenformige Schafschwingel, Festuca ovina	
	hordeiformis	278
	12) bas Mannagras Festuca fluitans	279
	13) ber Lold ober Rangrasartige Schwingel, Festuca	
	loliacea	280
	14) ber glatte Schwingel, Festuca glabra	281
	15) das Wafferrispengras, Poa aquatica	282
	16) " Biesenrispengras, Poa pratensis	
	17) " breitblattrige Rispengras, Poa prateusis latifolia	
	18) " schmalblättrige " Poa angustifolia .	
	19) ", gemeine ", Poa trivialis	_
	20) " spate " Poa fertilis .	287

ş.				Seite
137.	21)	"	gerippte Rispengras Poa nervata	. 288
	22)	"		. 289
			Court Miles	. 291
	24)	das	furzhaarige Hafergras, Avena pubescens	. 291
	25)	ber	Wiesenhaser, Avena pratensis	. 293
	26)	bas	französische Rangras, Avena elatior .	. 293
	27)	"	gemeine Kammgras, Cynosurus cristatus	. 295
	28)	"	wollige Honiggras, Holcus lanatus ,	. 296
	29)	"	weiche Honiggras, Holcus mollis	. 297
	30)	"	Fioringras, Agrostis stolonifera	. 299
			Sumpfwindhalm, Agrostis palustris .	. 305
			Acker=Trespe, Bromus arvensis	. 306
	,		weiche Trespe, Bromus mollis	. 307
			Wiesenlieschgras, Phleum pratense	. 308
	,		fleine Wiesenlieschgras, Phleum pratense var. mini	
	,		Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis	. 311
	,		rohrartige Fuchsschwanz, A. arundinacea	. 312
			wohlriechende Ruchgras, Anthoxanthum odoratun	
			Wasserschmiele, Aira aquatica	. 314
			Rasenschmiele " cespitosa	. –
			blaue Schmiele, Molinia coerulea	
			geschlingelte Schmiele, Aira flexuosa	. 315
			nickende Periglas, Melica nutans	. 316
			hundsweizen, Triticum cananinum .	. —
			rohrblätterige Glanzgras, Phalaris arundinace	
400			gemeine Zittergras, Briza media	. 318
138.			autartigen Pflanzen beweisen sich al	ಶ
	vorth			240
			weiße Steinflee, Trifolium repens	. 319
	2)	"	gelbe Hopfenklee, " agrarium .	. — е 320
	3)	"	rothe Wiesenklee, " pratense perenn	-
	4)	"	mittlere ober bogige Klee, Trifolium medium	004
	5)	. "		
	6) 7)	"	, ,	200
	8)	"		202
		Nio.	rothe Bergflee, ,, alpestre	. 323
	10)	Sie	0	. 325
			. YG . C . K . FY	. 326
			Hopfenluzerne, "lupulina .	. 326
			~ ~	. 327
	14)	bie	Wiesenblatterbse, Lathyrus pratensis .	. 328
	15)		wilde Blatterbse, " sylvestris .	. –
	16)	,,	Zaunwicke, Vicia sepium	
	17)		Bogelwicke, " cracca	. 329
	1.,	"	orginiting, ", oracour.	

§.		Seit
138.	18) die Waldwicke, Vicia sylvatica	330
	19) der schmalblätterige Begebreit, Plantago lanceolata	330
139.	Soll die Stallfütterung einigermaßen die Bortheile ber Thierzucht	
	im freien natürlichen Buftande gewähren, fo muffen unseren	
	Futterpflangen auch noch einige die Gefundheit der Thiere con-	
	fervirende Pflangen beigemischt werden. Sieher gehören:	
	1) Der Steinbibernell, Pimpinella saxifraga	331
	2) ber große Bibernell, " magna	332
	3) bie gemeine Schafgarbe, Achillea millefolium .	
	4) ber gemeine Rainfarren, Tanacetum vulgare .	333
	5) die gemeine Cichorie, Cichorium intybus	_
	6) ber gemeine Lowenzahn, Leontodon Taraxacum .	334
	7) ber Fieberflee, Menyanthes trifoliata	335
	8) bie wilbe Dofte ober ber wilbe Majoran, Origanum	
	vulgare	_
	9) die wilde Engelwurz, Angelica sylvestris .	336
	10) ber gemeine Balbrian, Valeriana officinalis	337
	11) die große Brennessel, Urtica dioica	
	12) die wilde Möhre, Daucus carotta	338
	13) " gemeine Kummel, Carum carvi	339
	14) " gemeine gelbe Steinklee, Melilothus officinalis .	
	15) " Wasserroßfenchel, Phelandrium aquaticum .	_
	16) " Tausendguldenkraut, Erythraea Centaurium .	340
140.	Für Wiesen, welche sich nicht leicht entwässern	
	lassen, und beren Erträge als Einstreu benutt	
	werden, eignen sich folgende Pflanzen:	
	1) Gemeines Rohrschilf, Arundo Phragmites	341
	2) bie spisige Segge, Carex acuta	-
	3) " Sumpffegge, " paludosa · · ·	342
	4) " Uferfegge, " riparia	_
	5) " Blasensegge, " vesicaria · · ·	-
	6) " hängende Segge, Agastachys	343
	7) ber Teich = Calmus, Acorus Calamus	~
	8) die breitblätterige Rohrfolbe, Typha latisolia .	344
141.	Bur Befestigung ber Abbachungen an Dämmen 20.	
	eignen sich:	044
	1) Sanbrohr, Arundo arenaria	344
	2) die Quecke, Triticum repens	345 346
4.40	3) Sandhafergras, Elymus arenarius	540
142.		347
	1) Die Herbstzeitsose, Colchicum autumnale	348
	2) das Sumpf-Bergismeinnicht, Myosotis palustris .	349
	3) die Hahnenfußarten	040
	a) der große Sumpfranunkel, Ranunculus Lingua	
	b) ber schmalblätterige Sahnenfuß, Ranunculus slamula	

	•00	4
<b>S.</b>	CHEST V. F. W.	Seite
142.	c) Gifthahnenfuß, Ranunculus sceleratus	349
	4) ber gemeine Stechapfel, Datura Stramonium .	350
	5) ber schwarze Nachtschatten, Solanum nigrum .	
	6) ber Wasserschierling, Cicuta rirosa	351
	7) das Gnadeufraut, Gratiola officinalis	352
	8) bas gemeine Schöllfraut, Chelidonium majus	
	9) die Wiesenschelle, Rhinanthus crista galli	353
	10) das Zinntraut, Equisetum palustre	354
	11) der große Huflattig, Tussilago petasites	355
	12) die dornige Heuhechel, Ononis spinosa	356
	13) die Wiesensalbei, Salvia pratensis	357
-	14) ber gemeine Kälberfropf, Chaerophyllum sylvestre	
	15) die gemeine Wallwurz, Symphitum officinalis .	358
143.	Berzeichniß ber Grafer, welche fich für verschiebene	
	Bobenverhältniffe eignen:	
	1) für kräftigen, fruchtbaren, sogenannten warmen Boben	
	mit Bewässerung	359
	2) Grafer für benfelben Boben jeboch ohne Bewäfferung	360
	3) Auf thonigem, wafferhaltigem sogenanntem kalten Boden	360
	4) Auf moorigem torfigem Boden	360
	5) Auf schattigen Waldwiesen und Baum-Grasgärten .	361
	6) Auf eigentlichen nicht leicht zu entwässernden Sumpf=	
	böben, als Futtergräser	
	7) Auf sogenannten Streuwiesen	_
	8) Auf Sand und Riesboden	362
	9) Bur Befestigung ber Ufer 2c. eignen fich	
	10) Bflanzen welche in hochgelegenen Gegenben,	
	auf Bergrändern, auf steinigem, sandigem	0.00
	Boden gedeihen ,	363
144.	Berzeichniß ber frühreifen Grafer und Rrauter	-
145.	Es ist nothwendig ein Gemisch verschiedener Gräser anzusäen	364
146.	Verzeichniß von Gräfern, welche sich als Futter für bie	
	verschiedenen Viehgattungen eignen, als:	_
	1) für Rindvich	205
	2) " Pferde	365
147.	3) " Schafe	
141.	Tabellarische Zusammenstellung ber Ertrageverhältnisse 2c. meh=	
148.	rerer ber vorbeschriebenen Grafer und frautartigen Wiesenpflanzen Der Werth einer Wiesenpflanze ist nicht allein von dem in der-	
140.	felben enthaltenen Nahrungsstoffe, sonbern auch zugleich von	
	ber Masse genießbarer Futterstoffe, welche sie producirt, abhängig	366
	Mäßig gewässertes Futter steht in Bezug auf seine Nahrhaftigkeit	300
	dem von gedüngten Wiesen nicht nach	
	Grafer trockener Bergwiesen haben quantitativ genommen mehr	
	Nahrungsftoff als folche von Bewässerungswiesen, auf gleiche	
	and details and forme tou Sentialierundsportelent, and Attende	

§.		Seite
148.	Flächen jedoch gerechnet producirt eine Bewäfferungewiese mehr	
	Nahrungsftoff als eine trockene Bergwiese	366
	Deffallfige Untersuchung von Sinclair	367
149.	Pflanzen, welche auf Milcherzeugung wirfen	369
150.	Rrautartige Pflangen wirken mehr auf Feitanfat	
	Anfaat und Behandlung junger Wiefen	_
151.	Mifchungsverhaltniß ber einzelnen Grasforten und Menge bes er=	
	forderlichen Samens	369
152.	Die Menge bes anzufäenden Samens, fo wie bie Angahl ber ver-	
	schiedenen Grasforten ift von besonderer Bedeutung beim Wiefenbau	372
	Rauhe und naffe Dberflache bes Bobens erforbert ben meiften Samen	_
153.	Es ift beffer bie Ansaat von Grafer lieber etwas zu ftark als gu	
	fchwach zu machen. Die Unfaat auf Bafferungewiesen fann	
	ftarfer fein ale bie auf trockenen Wiefen	373
154.	Cammilichen Grasfamen vor bem Gaen zu mifchen ift nicht an=	
	gurathen. Jebe einzelne Sorte ober wenigftens bie gleich	
	schweren find mit einander zu faen	374
155.	Bei Anlegung junger Wiefen ift bas Anfaen breitblatteriger	
	Bflanzen nachtheilig	375
	Gin leichtes Meberbungen ber jungen Grasnarbe ift im Anfange	
	der Wachsthumsperiode fehr zu empfehlen	_
156.	Das Abweiden ber jungen Grasnarbe mit Schafen ift bem Gras-	
	wuchs fehr hinderlich, bagegen Abmahen ber Graspflanzen,	
	Neberdungung mit Gulle oder Kompost und Neberziehen mit	
	einer schweren Walze vortheilhaft	_
-	Junge Graspflanzen follte man nicht zu früh mähen	_
	Regeln bei bem Bewäffern ber Wiefen	~
157.	3med ber Bemäfferung	376
158.	Wie foll man mäffern	377
159.	Bon bem Gebrauche ber Duellen gum Bemäffern	*****
	Das Bewäffern im Marz ift nicht immer nachtheilig, wie man	
	bieß hänfig glaubt	378
160.	Die Berbft = und Frühjahrbemäfferung ift als bie Erfolgreichfte gu	
	betrachten	_
161.	Ueber bie eigentliche Dauer und Wieberfehr ber Bemafferung	0.00
100	fonnen feine allgemein geltende Regeln gegeben werben	379
162.	Während ftrengen Frostwetters barf nicht bewässert werben	. —
	Nur auf mit Mood überzogenen Biesen ist eine Bewässerung im	000
400	Winter vortheilhaft	380
163.	hat man während ber Wachsthums = Periode im Frühjahre einen	004
101	Reif ober Nachtfroft zu befürchten, fo ist Bewässern gut .	381
164.	Sat bas Gras bereits einige Sohe erreicht, so barf mit trübem	
	fclammigem Baffer nur unter besonderen Bedingungen be-	
	wässert werden	382
	Es ift nicht vortheilhaft unmittelbar nach bem Mahen gu maffern	20%

S.		Seite
165.	Enthält bas Baffer vielen Dungstoff, fo ift auch bas Baffern bei	
	Regenwetter vortheilhaft	
166.	Berfahren bes Bewäfferns bei warmem Better	383
167.	In größern Biefenbistriften follte bas Bewässern nicht ben einzelnen Privaten gestattet, sondern ein besonderer Wiesenwärter an-	
	gestellt werden	
168.	Pflege und Unterhaltung der Wiesen	
	Die befte Wiefe, die schönfte Bewäfferungsanlage, verliert fehr bald	
	ihren Werth, wenn folche nicht gehörig unterhalten wird .	384
	Unstellung eines Wiesenwärters ift nothwendig	385
	Bon ben Eigenschaften und Fähigfeiten eines guten Biesenwarters .	386
	Bon bem Lohn tes Wiefenswärters	388
	gu bewässer; für 300 Morgen find 2 Mann hinlänglich	388
	Bon Reinigung ber Gräben	389
	Bor bem Beginn der Frühjahrwäfferung, so wie nach eingethaner	000
S. Marie Commission	Seu und Grummeterndte follten die Graben gereinigt werden	
	Wegräumung ber Hecken, Unkrautpflanzen, Holz, Laub, aufge-	
	schwemmten Boben, Sand, Kies, Steine u. dgl	390
	Bon Chenung ber Maulwurfehugel, ber Bertilgung bes Maulwurfe,	
	ber Schar = und Feldmäufe, ber Ameifen, Engerlinge 2c	393
	Das Beweiden ber Wiesen ift benfelben in ben meiften Fällen	
	nachtheilig	399
169.	Soll die Pflege und Unterhaltung ber Wiefen von möglichstem	
	Rugen fein, fo muß folche auf einem Wiefengrunde allgemeine	
	Anwendung finden	401
	Die Anstellung von Wiefenvorständen und die Entwerfung von	
	Wiesenpolizeiordnungen dürsten dem obigen Zwecke am voll- ftandigsten entsprechen	
170.	Berjüngung ber Wiesen	
1.0,	Mittelst Uebererdung	
	Die geeignetsten Bobenarten find Lehm und Sand, Letten taugt	
	weniger	407
	Bei einer 2 3oll ftarken Schichte find 8 handkarren per Quabrat=	,
	Ruthen hinreichend, zu einer 4 - 5 Joll ftarken Uebererdung	
	1000 einspännige Fuhren erforderlich	
	Nebererbete Wiesen muffen nach einiger Zeit wieber gebüngt werben.	408
	Berjüngung ber Wiesen mittelft Umbruches	
	a. Wenn ber vorhandene Rafen wieber aufgelegt wirb.	409
	b. Wenn der alte Rasen zerstört und ein neuer mittelst	440
4 74	Ansar gebildet wird	410
171.	Bon ber heuernbte	411
	Schlecht geworbenes heu fann sich zu gut eingebrachtem wie 1:10 verhalten	
172.	Bann foll man mähen	_

<b>§</b> .		Seite
	Der Werth einer und berfelben Grasart in verschiedenen Zeiten ge=	
	mäht, kann von 5 auf 2 herabsinken	412
	Die beste Beit zum Mähen ift auf beiläufig 8 bis 14 Tage vor	
	Johanni, wenn die meiften Grafer in der Bluthe ftehen, angu-	
	nehmen	413
	Bon ben bei ber Seuerndte zu beobachtenden Bitterungeregeln.	
173.	Beschreibung eines mechanischen Dengelfto des	415
174.	Regeln bei bem Mähen felbst	416
175.	Bom Trocknen bes Grafes	417
176.	Fortsetzung des Borhergehenden	419
177.	Beschreibung einer Seuwendemaschine	420
178.	Vortheilhaft ift es bas Gras nach bem Mahen in 2 - 3 Fuß	
	hohe Saufden mit möglichst geringer Bobenflache ju bringen	
	und bafelbft bis zum völligen Abtrocknen zu belaffen	422
179.	Gine weitere noch beffere Methobe ift bas Trodnen auf fogenannten	
	Seinzen	423
180.	Eine weitere Werbungemethobe ift bas fogenannte Soden. Bor=	
	theile besselben	
181.	Bon ber Seubereitung burch Selbfterhitung	425
	Diefelbe ift bes großen Rificos wegen nicht allgemein zu empfehlen.	
182.	Bon ber Heuwerbung auf versumpften Wiesen	427
183.	Bon bem Busammenbringen bes heues a. mittelft Baumens,	
	b. mittelst bee heuschlittens	428
184.	Bon ber Ginheimsung bes heues	429
	Es ift gut bas hen vor bem Einbringen noch ein paar Rächte in	
	größeren Saufen auf der Wiese stehen zu laffen	
	Regeln beim Aufladen bes Seues	429
185.	Von den Aufbewahrungsräumen	430
	Bon Anlegung ber Feimen	431
186.	Bon der Grummeternote	432
187.	Bon ben Weiben	435
188.	Es fann Lagen= Boben= und Wirthschaftsverhaltniffe geben, welche	
	ber Grasnutung mittelst Weibewirthschaft ben eutschiedensten	
	Vorzug einräumen	436
	Die Gemeindeweiden find in der Regel die schlechtesten	-
189.	Berbefferung ber Weiben	437
190.	Von Trockenlegung der Weiden	
	Unterhaltung und Verbefferung der Weiden	_
191.	Unterhaltung und Berbesserung der Weiden	438
192.	b. Durch Umbruch und frische Ansact	
193.	Bon Unterftützung der Weiben durch Schonung berfelben	
194.	Durch Anlegung von Weibekoppeln	
	Bortheil derfelben	440
	Nachtheile ber Koppelwirthschaften und Widerlegung derfelben .	_
195.	Bon Anlegung ber Roppelhage	441

\$.		Seite
196.	Liegt Weibenwirthschaft einmal im vorherrschenden Intereffe bes	
	Grundbefigers, fo tann bie Pflege und Inftandhaltung folder	
	Grundstücke auch nicht in Frage gestellt werben	442
197.	Bom Düngen ber Wiefen	
198.	Man theilt bie verschiedenen Dungerarten in vegetabilische, anima-	
	lische, mineralische und gemischte	443
199.	Der Mift ift im Allgemeinen nicht nur nach Beschaffenheit ber	
	Thierarten, die ihn liefern, fondern auch nach ber Qualität	
	und Quantitat ber Nahrungsmittel, welche fie erhalten, ver-	
	schieden	
200.	Die vorzüglichsten Mistarten find:	
	1. ber Rindviehmist	444
	2. " Pferdemist	_
	3. " Schafmist, ber Horbenschlag ober Pferch	445
	Ein Schaf kann in einer Nacht 10 Duabratfuß Wiesen	
	bungen, ober 300 Stud 1 murtt. Morgen in 13 Rachten	i.
	4. Bon Ziegenmist	-
	5. " Schweinemist	-
	6. " Federviehmist	446
	7. " Abtrittsdünger	_
201.	Eine Mischung ber eben genannten Düngerarten fann für, alle	
	Bodengattungen verwendet werden	_
	Der strohige Mist wirft bei Wiesen in boppelter Beise	
202.	Bas bie genaue Bestimmung der aufzubringenden Dungermaffe	
	betrifft, so ist diese nicht ganz leicht	447
	4 Fuhren à 20 Ctr. find als eine halbe, 6 als eine schwache,	
	8 als eine gute, 10 als eine ftarke und 12 Fuhren als eine	
	ausgezeichnet ftarke Düngung zu betrachten	
203.	Um dem Fruchtbau ben so sehr nothwendigen Dünger nicht zu ent=	
	giehen, follten bie nicht bewäfferungefähigen Wiefen nur mit Gulle	4.40
	und Compost gedüngt werden	448
001	Gegenstände, welche zu Compost geeignet find	_
204.	Bon ber Gulle, ber Jauche ober Miftlache	449
	Bon Verbefferung der Gülle	449
	Bon Bereitung einer fünstlichen Gülle	_
205.	Bon den Güllenfäffern	45 <b>0</b>
£00.	5-6 Ctr. pro Morgen find eine hinreichende Dungung 50 Pfb.	400
	gutes fein gemahlenes Anochennehl ift hinsichtlich seiner	
	Wirkung 14 Ctr. Mift gleich zu rechnen	
	Berbesserung des Knochenmehls	450
206.	Bon den Hornspänen, Sornern, Klauen, ben Abfällen aus	400
~∪∪,	Gerbereien und Leimsiedereien, Tuchfabriken, wol	
	lenen Lumpen, bem Fleisch gefallener Thiere	451
207.	Bon dem Mergel	

ş.		Seite
	Auf moorige, moofige Wiesen ist das Mergeln meist von gutem Erfolg	451
	Eine abwechselnde Mist = ober Composibungung ist nebenbei noth=	
	wendig  1200 — 1400 Kubiffuß Mergel können als eine mittelmäßige	
208.	1600 — 1800 Kubiffuß als eine hinreichende Mergelung angesehen werden	452
200.	faltem Boben, besonders auf sauren, moorigen, moosigen, jedoch nicht zu naffen Wiesen besonders wirksam	
	6 Scheffel pro Morgen sind in den meisten Fällen hinreichend. Seine Wirkung 8—10 Jahre lang sichtbar	_
	Berbefferte Kalkbungung	
209.	Won bem Chps ober schwefelsauren Kalf	453 —
	Bor Winter aufgestreut ift beffen Wirkung am sichtbarften Gups ift fein Reig :, fonbern ein eigentliches Dungungemittel nach	
210	Liebig	454
	In geringer Menge angewendet vortheilhaft, in größerer Quantität ich ablich	_
011	50 Pfund fur ben Morgen hinreichend	_
211.	Bon bem Ruß. Auf ben Morgen find 25 — 30 Kubiffuß hin- reichend. Ift auf fleinigem, freibigem, kalfigem Boden vor-	
212.	trefflich	455
	mittel. 16 — 20 Scheffel pro Morgen find als genügend zu bestrachten	456
	Bon ber ausgelaugten Holzasche	_
213.	Die Torfasche ift ebenfalls ein Wiesenverbefferungsmittel. Je	
044	leichter und trockener ber Boben, besto wirksamer ist bieselbe, gang trockenem Sandboben jedoch weniger angemessen Steinkohlenasche vertreibt bie Burmer und Kerven, Moofe	457
214.	und Rohr	_
215.	Malzkeime befördern bas Wachsthum der Grafer und vertreiben bas Moos	Plants.
216.	Schlamm aus Graben und Teichen ift, wenn folder zuvor ein Sahr lang in freier Luft gelegen, ein vorzügliches Dungunge-	
	mittel auf Wiesen	_
	Anlegung eines Schlammreservoirs	458
217.	Der Cand außert auf humusreichen, fcwammigen Boben gute Birfung	_

S.	
218.	Banschutt ift für sumpfige torfige Wiesen ein vorzügliches
	Dungmittel
219.	Bon ber Düngung mit Rafen
220.	Kartoffelstroh als Düngung, desgleichen Tabacksftengel .
221.	Schwefelfaure taufendfach mit Baffer verdunnt beforbert bie Bege-
	tation außerordentlich
222.	Bereitung bes Compostes
223.	Bor ber Düngung ift bas Durchschneiben bes Rafens mit bem
	Sechpfing vortheilhaft
224.	Der Dünger muß möglichst gleichmäßig vertheilt werben
225.	Von dem Abschälen und Brennen des Rafens
226.	Dem Brennen bes Rasens muß gehörige Entwäfferung vorausgehen.
227.	In humusarmen Boben fann bas Brennen bes Rafens fich fogar
	als nachtheilig erweisen
228.	Die beste Zeit zum Brennen ift bas Fruhjahr
229.	Berfahren des Brennens
230.	11m zu verhüten, daß bas Fener nicht zu tief in ben Boben eindringe
	ift Anstauung bes benachbarten Wassers zu empfehlen
231.	Beim Brennen ift es von Ruten, wenn folches nicht zu rafch be-
	trieben wird
	Das Umbergieben ber Afche muß man Morgens fruhe bei wind=
	fillem Wetter, ehe fich ber Than verloren, vornehmen laffen .
	Man muß die Afche möglichst flach und noch warm unterpflügen
232.	In wie weit ift bas Dungen trockener Feldwiesen mit Mift vor=
	theilhaft ober nicht
	1. In Bezug auf die Produktionskoften bes thierischen
	Düngers
	2. In Bezug auf Futtervermehrung
233.	Unter welchen Umftanden ift es rathlich, Wiesen in Ackerland, ober
	Ackerland in Wiesen umzuwandeln?
234.	Heber Wechfelwirthich aft im Allgemeinen nach Liebig .
235.	Bon ber Rultur ber Wiesen im Wechsel ober ben fogenannten
	Wechfelwiesen
	Durch eine wechselweise Benutzung als Acker und Wiese kann mehr
	Futter producirt und eine größere Quantitat Dunger einer
	fleineren Acterfläche zugewiesen werden
	Bon ben Urfachen bes feitherigen Miglingens biefer Rulturmethobe.
237.	11m ben guten Erfolg ber obigen Rulturmethode möglichst gu
	fichern, haben wir Rücksicht zu nehmen,
	1. Auf die Auswahl der Grundstücke
	2. " gehörige Trockenlegung und
	3. " die Ansaat
	Bon bem eigentlichen Berfahren bei biefer Kulturmethobe
238.	Bon den für Wechfelwiesen tauglichen Grafern und Pflanzen .
	Behandlung ber Wechselwiesen nach ber Saat

§.		Seite
240.	Bon Anlegung ber Wiefen auf Moorboben	487
	Möglichste Berftreuung bes ber Rultur nachtheiligen Schwamm-	
	ober Moostorfes ift als erfte Bedingung zu betrachten	
	Rann bie Oberfläche mit anderwarts gewonnenen Rafen belegt	
	werden, fo ift bies fehr vortheilhaft	-
241.	Bom Schleugen = Behr = und Brudenbau	488
242.	Schleußen find funftliche Borrichtungen um bas in Fluffen, Ranalen zc.	
	laufenbe Baffer aufzuhalten und bis zu einer gewiffen Sohe gu	
	heben	
243.	Die Formen ber Schleugen find eben fo verschieden wie bie be-	
	fonderen Zwecke, zu welchem bieselben bestimmt find	489
244.	Bon ber Anlegung von Schubschleußen	
245.	Von ben Wehren,	
	Die Wehre werben eingetheilt in Stau-, Fluth-, Bug- und	
	Streichwehre	490
246.	Die Behre haben por ben Schleugen meift ben Borgug, bag fie	
	billiger herzustellen und zu unterhalten find	
247.	Bruden find Bauwerfe, welche bequeme lebergange über fünftliche	
	Bertiefungen wie Graben, Bache ac. bilben	491
248.	Die Borarbeiten gu einem Bauwert, wie unter andern Trocken-	
	legung ber Bauftelle zc. erforbern oft nicht unbedeutende Roften.	
249.	Behörige Berücksichtigung ber Lokalverhaltniffe, ine-	
	besondere schickliche Bahl ber Bauftelle, vermindert nicht felten	
	bie Roften ber Ausführung bedeutenb	492
250.	Bei Unlegung von Bafferbauwerten ift auf bie Stromung ber	
	Fluffe 2c. Rucksicht zu nehmen	-
251.	Von ber Anlegung von Fangbammen	_
252.	" " " "	494
<b>2</b> 53.	" " " " "	495
254.	<i>II</i>	_
<b>2</b> 55.	Vom dem Gebrauche ber Rofte	496
	Soll ein Bauwert auf nicht festem Boben ausgeführt werben, fo	
	muß dasselbe auf einem Roste erbaut werben	-
	Wird der Rost flach auf die Erbe gelegt, fo nennt man ihn einen	
	liegenden, fliegenden ober gestreckten Rost	
	Ift ber Boden zu locker und schwammig, so muß ber Roft auf	
	hinlänglich fest in die Erde geschlagene Pfable zu liegen kommen,	
	und heißt dann ein stehender Rost	
	Bon ber Tüchtigleit und Festigkeit bes Rostes hangt bie Dauer	
	des Bauwerkes felbst ab	
256.	Bon dem Bau der liegenden Rofte	_
257.	Desgleichen	498
258.	Von den Pfahlroften	
	Beschaffenheit der Pfähle	499
259	Desgleichen	500

6		Seite
§.	Des Westernisten San Observa mens en transmissan surviva	
260.	Das Aufpfropfen ber Pfähle muß man zu vermeiben suchen	500
261.	Um die Pfähle bis zur gehörigen Tiefe niederzutreiben bedient man	~ ~ 1
	fich fogenannter Schlag = ober Rammmaschinen	501
	Von ben einfachen Sand = ober Zugrammen	_
262.	Bon ben Zugrammen, Beschreibung berfelben	
263.	Von den Rammtauen	_
264.	Bon ber speciellen Erbanung eines Roftes	_
265.	Bon Anfertigung ber Spundwände	
266.	Die Rostgefache werben bis zur Oberfläche mit Letten ausgestampft	
	ober mit Steinen förmlich ausgerollt, und mit Dielen belegt .	509
267.	Fortsetzung bes vorigen §	
268.	Bon dem Manerwerk im Allgemeinen	_
	Nach Berschiedenheit ihrer Anwendung nennt man die Mauern	
	1. Grundmauern	510
	2. Futtermauern (Stühmauer)	
	3. Freimauern, Hauptmauern	
269.	Was man unter einen Stein versetzen, in fein Lager bringen,	
	das Bett bes Steines, sein Lager und Stoffuge versteht	
270.	Je weniger Kalk zur Berbindung der Steine erforderlich, je enger	
	die Fugen, um fo weniger kann fich ein Bauwerk fegen. Größere	
	Werkstücke werden ohne Kalk verset	
	Die Werksteine muffen rechtmäßig behauen werben	
271.	Bon bem Gebrauch bes Ralfmörtels und ber verschiebenen Ritte .	511
272.	Das Mauern bei Frostwetter ist nachtheilig	-
273.	Je regelmäßiger die Form ber rauhen Bruchsteine ift um fo foliber	
	wird das Bauwerk ,	
274.	Unter Mauerverband versteht man die Fugen ber Steine neben und	
	übereinander	512
274.	Was man Laufschicht und Läufer und Streckschicht und	
	Strecker, Binder, Kopfftein was eine Rollschichte nennt.	
375.	Von der Konstruction der Blockverbandes	
276.	Bon ber Zusammensetzung bes Kreuzverbandes	
277.	Bon dem gothischen oder polnischen Berbande	513
278.	Vom Berbande der Quadratmauern	514
279.	Bon ben Futter=, Schleußen= und Brückenmauern .	_
280.	Bon Berbindung einzelner Wertstücke	515
281.	Von ber Ausführung von Futtermauern	
282.	Fortsetzung des Vorhergehenden §	
283.	Konstruftion ber Boschungsmaner	516
284.	Bei Bauwerken, an welchen Bogenftucke und Berkröpfungen vor-	
	fommen, muffen von ben einzelnen Berfftucken Schablons gefertigt	
	und diese hiernach gearbeitet werden	_
285.	Bon ber richtigen Zubereitung und bem gehörigen Gebrauche ber	
	Baumaterialien hängt die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes ab .	517
286.	Bon bem Löschen bes Kalfes	

<b>§</b> .		Seite
287.	Vom Sand und Mörtel	518
288.	Die Gute bes Mortele hangt von ber forgfältigen Mifchung und	
	Bearbeitung besselben ab	
289.	Bon Fertigung eines Betone jur Befestigung bes Grundbettes	
	an Brücken und Schleußen	519
290.	Bon ber Ausführung von Schleußen, Dohlen ober Sielen,	
	Aquaducten, Wehren 2c	520
291.	Bon bem Schleußenbau	
	Die einfachste Anstauung bes Waffers wird mittelft bes Staubrettes	
	bewirft	521
292.	Bon der Konstruktion kleiner fesistehender Staufchleußen .	
293.	Bon der Erbauung einer größern holzernen Staufchleuße von	
	Blockwänden	_
294.	Bon ber Erbauung einer Schleufe von einfachen Solzwänden .	525
295.	Bon ber Erbanung einer Siele ober eines Durchlaffes	527
296.	Bon der Ronftruftion fleiner Bertheilungsfanalchen .	528
297.	Von Fertigung eines hölzernen Wafferleitungskanals .	529
	Bon Erbauung eines fteinernen Aquabutts	<u> </u>
298.	Bon Erbanung einer großen fteinernen Staufchleuße	
299.	Bom Brückenbau	532
300.	Von der Aulegung von Fuhrten	
301.	Bon Anlegung einfacher Schweizerbrücken	533
302.	Bon Anlegung von Sprengwerfen, gefprengten Bruden .	
303.	Unftreichen hölzerner Bruden mit Schiffstheer ift vortheilhaft	
304.	Bon der Erbauung der Jochbrücken	534
,	Berftarfung ber Tragfraft durch Bogenhölzer und Sangwerke .	535
	Bon ber Anlegung ber Sprengwerke	
306.	Um bem Bau fteinerner Brücken	-
307.	Kann ein Flußbett oder ein Theil desselben trocken gelegt werden	
	können, fo follte man bies nie unterlaffen	537
308.	Bon ber Benennung ber einzelnen Theile fteinener	
	Bruden als den Bogen, Gewölbe, Gewölbsteine,	
	Wiederlager, Stirnpfeiler, Mittelpfeiler, Gewölbe:	
	anfänger, Schlußstein bes Gewölbes, Stirnfläche,	
	Borbogen, innere Bolbung, Beite ber Bölbung	
	Sprengung	537
309.	Die Dauer und Sicherheit der Gewolbe beruht großentheils auf	
	feinen Widerlagen	538
	Stärke ber Wiberlagen nach Belibor	-
	Dem Landpfeiler gibt man einige Abdachung	539
	Um die Landpfeiler gehörig zu schützen, muffen fich hinlanglich ftarke	
	Flügelmauern an biese anschließen	
310.	Je flacher ein Bogen um fo mehr Gewalt übt berfelbe auf feine	
	Widerlager aus	

§.		Seite
	Bruden von 30 - 35 Fuß Bogenweite konnen mit rauhen Bruch=	
	steinen ausgeführt werden	539
	Beit und Art der Ausführung folcher Brücken	540
311.	Die Fugen muffen möglichft flein gehalten werben	
312.	Von Erbauung der Wehre	
	Die Wehre find entweder Zug oder Streichwehre	
313.	Die einfachsten Wehre werden von unbeschlagenen runden Solzer	
	und Faschinen mit ganz geringen Koften hergestellt	
315.	Gben fo laffen fich oft von rauben Felofteinen einfache und wenig	
	fostspielige Wehre herstellen	544
316.	Bon ber Conftruction von mit zugerichteten Werksteinen erbauten	
	Wehren	544
317.	Bon ber Anlegung von Schöpfrabern und Bumpmerten gum	
	3wecke ber Wiesenbewässerung	545
11-	Die verschiedenen Wafferschöpfmaschinen werden entweder durch Baffer=,	
	Wind = ober Dampsfraft in Bewegung geset	549
518.	Bon Befeitigung bes Waffere von ber Bauftelle	549
319.	Bon ber Aufftellung von Roftenüberfchlägen.	
•	Bird eine nur einigermaßen ausgedehnte Bemäfferungsanlage ohne	
	einen gehörigen Plan ausgeführt, fo find Unordnungen und	
	Berirrungen aller Art die unausbleiblichen Folgen	551
	Man suche die Arbeit möglichst zu beschleunigen	552
	Ein Aufseher fann 100-150 Arbeiter bequem übersehen	553
	Man laffe bie Arbeiten, besonders diejenigen, welche keine beständige	
	Aufsicht erfordern, im Accord ausführen	_
	Bu billige Breise find nicht immer die besten	
	Unverhaltnismäßig hohe Preise find von fehr nachtheiliger Wirkung	
320.	Ueber jede nur einigermaßen bedeutende Arbeit muß ein formliches	
	Protofoll aufgenommen werben	554
321.	Alle Arbeitscontracte muffen genau und bestimmt entworfen werben	
	Muß man Taglöhner zur Arbeit nehmen, so lasse man sie ohne	
	Aufsicht arbeiten	555
	Wegen Ausführung der Arbeit halte man sich lediglich an den	
	Aufseher	_
322.	Das beste Mittel, die Arbeit gut und schnell auszuführen ift eine	
	reelle und humane Behandlung	
323.	Um genaue Kostenüberschläge fertigen zu können, muß man mit	
	ben verschiedenen mechanischen und thierischen Arbeitökräften in	
	verschiedenen Lokalitäten und unter verschiedenen Berhältniffen	
	ausgeführt bekannt sein	556
	Probearbeiten bilben für den angehenden Technifer wichtige Er-	
	fahrungsfäge	. —
324.	Regeln bei ber Bestimmung ber Erbarbeitspreise	_
	Leiftungenormen bei verschiedenen Erdarbeiten	,
	A. bei Grabenarbeiten	

Ş.		Seite
324.	a. bei größeren Entwäfferungegraben	557
**	b. " fleineren Beetentwäfferungegrabchen	560
"	c. " fleinen Bewäfferungsgräbchen	560
,,	d. " größeren Bewäfferungegraben	560
"	e. " Untertraingraben (nach ben verschiedenen De=	
	thoben berechnet)	56:
"	f. " Aushebung und Reinigung alter Graben	564
"	B. bei Erbtransport	568
"	C. " Anführung von Materialien	568
"	D. " Planirarbeiten	579
"	E " Grabarbeiten	574
"	F. " Arbeiten mit ber Saue ober Sade	574
,,	G. " Rasenarbeiten	57
325.	Roften im Allgemeinen	570
,,	" bei natürlichem Wiesenbau	570
,,	" " regelmäßigem Beethangbau	576
,,	" " bem angebeuteten Rückenbau	576
"	", " fünftlichen ober regelmäßigen Rückenbau .	576
326.	Bon ben Heuwerbungskoften	577
327.	Ertrag ber Wiesen; Gewicht und Raumbedarf bes Seues	578
328.	Von bem Einführen bes Heues	579
329.	Roftenberechnung Behufs ber Aufstellung von Ueberschlägen, von	
	Schleußen =, Wehr'= und Brudenbauarbeiten	580
"	Schwere verschiedener Baumaterialien	580
,,	Roftenüberschlag fleiner hölzerner Stauschleußen	582
"	Defigleichen von fleinen fteinernen Stauschleußen	583
"	" " , Stauschleußen mit massiven Holzwänden	585
,,	" " " Schleußen mit einfachen Fachwerkswänden	586
,,	" " einem größeren Durchlaffe, Dohle ober Siehle .	589
,,	" " " " hölzernen Aguaduct	591
,,	" " " " fteinernen Aquaduct	591
"	Heberschlag ber Roften einer größeren Staufchleuße von gehauenen	
	Duabern	594
,,	Bon bem Kalf, Sand und Mörtel	604
"	Ritte zum Ausstreichen ber Mauerfugen	605
,,	Breise ber verschiedenen Maurerarbeiten :	606
330.	Sohemessen mit bem Barometer	608
,,	Tafeln für die Berichtigung bes Barometers nach dem Barmegrad	
	ber Luft	617
,,	Tafeln ber natürlichen ober hyperbolischen Logarithmen zu Soben-	
	meffungen mit bem Barometer	618
"	Tafeln ber Langen ber Luftsaulen, welche bei verschiebener Tempe=	
·	ratur einer Quecksilberfäule von 28 Zoll bas Gleichgewicht halten	622
"	Tafeln für bie Beränderung der Schwere mit der geographischen	
	Breite	623

Ş.													Seite
,	Tafel z	ur E	derichtigun	g für	die A	bnahn	ie be	r Sch	were i	in sen	frech	ter	
	Rid	htung	bei hoher	n Ber	gen		,						623
,	Beilag	e A.	Reduction	istabel	le ver	Schiede	ner	Fußm	afie				624
,	"	B.	Bertical.	= unt	Ho	rizont	alab	tänbe	für	verf	hiede	ne	
			Elevat	ionen	und (	Entferi	ung	en		· 1001			625
,	,,	C.	Entwurf	eines	Wiese	nfultu	rgese	tes					643
,	"	D.	Entwurf	einer	Wieser	npolize	iordi	nung					656
,,	"		Schema (	eines 🤄	Bewäf	Ferung	øreg	ulativė	3				665
,,	"	E.	Instructi	on für	einer	ı Wie	enw	ärter				•	666
,,	**	F.	Protocoll	über	Berg	ebung	von	Grab	enarbe	eiten			671
,	"	G.	"	"	"	"	"	Planis	carbei	ten		٠	674
,	"	Н.	"	11	"	,,	,,	Zimme	r=,	Stein	ihau	2r=	
								und	Mau	rerarb	eit		676
,	"	J.	Berzeichn	iß ber	: Gra	sarten	bes	botar	iischen	Gar	tens	zu	680
			Hohen	heim			•						680
,	"	K.	Meteorol	ogifche	Noti	zen							685



Man hat um so mehr Ursache auf die Vertilgung dieser im Einzelnen unbedeutend scheinenden, in ihrer Gesammtwirkung aber häusig sehr nachtheiligen Grasraupen und anderer hieher gehörigen Insesten, wie der Heuschrecken, der Schaumcicade u. s. w. die geeignete Rücksicht zu nehmen, als mehrere derselben sich selbst in dem Heu noch zu erhalten und zu vermehren suchen und hierdurch nicht selten den Thieren einen Eckel an dem Futter veranlassen.

Große Steine breche man entweder förmlich aus, oder sprenge sie bis auf einen dem Graswuchs weniger schädliche Tiefe ab und versenke die einzelnen Stücke, wenn man folche zur Befestigung des Ufers von Flüssen und zu sonstigen Wasserbauten nicht zweckmäßiger verwenden kann.

5) Das Beweiden der Wiesen. Wenn außergewöhnliche Fälle zuweilen das Betreiben der Wiesen mit Bieh
entschuldigen lassen, so sollte dies doch nicht allgemeine Anwendung
finden. Im herbst und bei festem Boden hält man das Beweiden mit Schasen selten für nachtheilig, ohne zu überlegen,
daß das nach der Grummeterndte noch nachwachsende Gras den
Wiesen gegen die rauhe Witterung des Winters Schutz gewährt,
bei Ueberrieselung den Dünger, den Schlamm zurüchfält und
später, wenn solcher versault ist, dem Nasen als Dünger zu
Gute kommt. In neuen mittelst Umbau bewirkten Bewässerungsanlagen sollte in keinem Falle und so lange die junge Grasnarbe
noch nicht diesenige Festigkeit erhalten hat, um dem Tritte der
Thiere widerstehen zu können, das Betreiben mit Schasen gestattet werden, noch weniger das Behüten mit schwerem Vieh,
bei weichem Boden und schon begonnener Begetation.

Da das Bewässern der Wiesen im Herbste und Frühjahr als der geeignetsten Zeit von vorzüglicher Wirksamkeit betrachtet werden darf, so wäre ein Beweiden derselben um diese Zeit um so weniger zu gestatten, als hierdurch die Gräben ruinirt werden, und durch

bas Durchtreten ber Thiere in bem weichen Boben die Grasnarbe zerflört und die Wiese löcherig und uneben gemacht wird. Das Gras in ben tief getretenen Löchern kann nicht gemäht werden, und schmälert deshalb schon den Ertrag nicht unbeträchtlich, so wie auch das Wasser in denselben stehen bleibt und eine Bersäuerung des Bodens veranlaßt. Ein Beweiden im Frühjahr hat außer diesem noch den Nachtheil, daß die frühtreibenden Gräser durch das öftere Abbeißen endlich in einen krankhasten Zustand versetzt werden, nach und nach absterben und schlechten, nur geringen Ertrag liesernden Gräsern und Unkräutern Plaß machen.

Intelligente Landwirthe schlagen den den Wiesen durch das Beweiden derselben zugefügt werdenden Nachtheil zu 1/5 des ganzen jährlichen Ertrages an. Außerdem wird durch das Beweiden an Futter für das Vieh nur sehr wenig gewonnen. Im Mecklenburgischen rechnet man, daß die Herbstweide während 30 Tagen auf guten Wiesen, welche von 100 Duadrat Ruthen einen Ertrag von 20 Etr. liesern, 42 Pfd. Nahrungsstoff gewonnen werden.

Ist der Weidegang einigermaßen vom Gehöfte entfernt, und ist dabei die Weide nicht sehr gut, so kommt das Bieh oft hungriger in den Stall zuruck, als es aus demselben auf die Weide
kam, der Verzettelung des Mistes unterwegs und des geringeren Milchertrags nicht zu gedenken.

An manchen Orten, so namentlich in England, hält man einen Wechsel zwischen Mahd und Huth dem Gedeihen der Grasnarbe sehr förderlich. Dieser Bortheil ist jedoch nur scheins bar und dadurch erkärbar, daß durch den Abfall der Thiere, namentlich da, wo solcher gehörig auseinander gestreut wird, die Begetation in etwas unterstüßt wird; ob aber dieser Zweck nicht in vollkommenerer Weise zu erreichen wäre, wenn den bestreffenden Wiesen das nämliche Düngerquantum in anderer Weise zugeführt würde, möchte entschieden mit ja zu beantworten sein, so wie meistens zugegeben werden muß, daß die ersparten Wersbungs und Transportsosten des Grummets zc. die den Wiesen und der übrigen Wirthschaft hier durch verursachten Nachtheile nicht ersesen.

## Druckberichtigungen.

Durch meine vielen auswärtigen Dienftgeschäfte bin ich verhindert gemes fen, ber Correctur biefes Bertes biejenige Aufmerksamkeit zu widmen, welche ich bemfelben wohl gewunscht hatte, wodurch leiber bie nachstehend verzeichneten Druckfehler, um beren schonende Berücksichtigung ich hiermit bitte, eingeschlichen. Damit biefe aber noch in bem Werke größtentheils verbeffert werben können, fo Habe ich dieses Berzeichniß in zwei getrennte Abtheilungen zerlegt. Die erste hier zunächft folgende Abtheilung enthält jene Druckseher, deren Gorrectur durch Aufkleben an der beirrten Stelle vorgenommen werden kann, es ist deshalb, um dieß zu können, die Rückseite des Berzeichnisses nicht bedruckt. Die zweite Abtheilung enthält Diejenigen Drudfehler, welche auf die obige Beife in bem Werte nicht wohl corrigirt werden fonnen.

### Erfte Abtheilung.

```
Auf Seite 39 Zeile 5 v. u. setze man ftatt vermehrt — vermehren
         46 , 12 , , ,
                                    " eine schwache
                                "
 "
                                                  ein schwaches
                   2 ,, ,, f. m. ft. berfelben - ber Erfteren
         61
                 9 u. 10 v. u. f. m. ft. mit ftarfem - ftarf mit
         62
              ,, 3 v. u. s. m. st. die - der
         65
             ,, 13 ,, o. f. m. ft. zum - ber
         66
              " 14 " u. f. m. ft. ein — eines früheren Flußbettes
             ,, 7 ,, f. m. ft. verwendet - zusammengebracht
         75
                   2 , v. f. m. ft. einer - eine
                  13 " " f. m. ft. 0.00118 - 0.0118
          92 fallen in der Tabelle die Zeichen , und ,, hinweg, fo daß die
             eingetragenen Maage Linien (,,,) und Hunderttheile von Linien
```

" 116 in ber Cabelle 34,5 muß ber Sah 34,4 bei D. 34,5 heißen 35,5 35,4 35,5 106,4 35,5

" 117 Beile 4 v. o. f. m. ft. vorentsprechenden

bezeichnen.

von entsprechender


118 muß bie Ueberschrift ber beiben unten mit M und N bezeichneten Rubrifen ftatt Um ben Nivellementspfahl 2c. heißen Und ber Nivellementepfahl 2c.

In derfelben Rubrit muß die unterfte Jahl [8] 5] heißen [8] 4]

120 Zeile 7 v. u. f. m. ft. Beobachtungsgaben Beobachtungsgabe

9 ,, ,, s. m. ft. Abweichungen — Abwiegungen 8 v. v. f. m. ft. verhalt ad :db (ab:be-ad:de)

verhalt sich ad; db (ab: bc = ad: de)



```
Muf S. 130 3. 15 v. u. f. m. ft. Ruthen - Rug.
     ,, 136 ,, 12 ,, o. f. m. ft. Parallelare — Parallare
 "
     , 141 f. m. ft. $. 90. — $. 91.; ft. $. 91. — $. 92.
     " 142 3. 12 u. 13 v. o. f. m. ft. Parallelare — Parallare
 "
     , 144 f. m. ft. §. 92. — §. 93.
 "
     " 145 3. 8 v. u. s. m. ft. Parallelare — Parallare
 11
     ,, 147 f. m. ft. §. 93. — §. 94.
 "
     " 150 f. m. ft. §. 94. — §. 95.
 "
     , 155 f. m. ft. S. 96 - S. 97.
     " 157 f. m. ft. §. 97. — §. 98.
 "
     " 167 3. 11 u. 12 v. o. f. m. ft. ben vorhergehenden -
 "
                                         bem Borbergebenden
     " 168 " 2 v. u. muß bie bortige Gleichung beißen —
 "
                     (\frac{30' + 34'}{2}) \times 200' = 6400 \square' addirt
     " 169 " 1 v. o. s. m. ft. Dammes 5 Fuß —
                                          Dammes = 5 Fuß
     ", 169 ", 8 v. o. f. m. ft. = 42,000 - 42,000^{\circ}
 "
     ,, 183 ,, 7 ,, u. f. m. ft. klo - hlo
 "
     " 207 " 5 " o. f. m. ft. 1-15 3oll - 10-15 3oll
 "
     ", 219 ", 7 ", ", f. m. ft. 100^{\circ} 15'' - 100^{\circ} = 5''
     " 222 " 13 " " f. m. ft. berfetben — besfelben
     ,, 232 ,, 2 ,, u. s. m. st. nur — auf
 11
     ,, 238 ,, 8 ,, v. s. m. ft. Aufführung —
 11
                                             Ausführung
     " 239 " 14 " u. f. m. ft. diese - die
 "
     " 243 " 6 v. o. statt Abdammung — Abdachung
 11
    ,, 244 ,, 8 ,, u.
                           Sandletten — Sandlehden
                        ,,
 11
     ,, 245 ,, 10 ,, ,,
                            Fliegen - Flößen
                        ,,
 11
     ,, 247 ,, 9 ,, ,,
                            Auflößung — Anflößung
 "
                        "
     ,, 251 ,, 13 ,, o.
                           bilden fonnen — gebildet haben
                        "
 "
     ,, 254 ,, 18 ,, u.
                            abschwinden - abschneiben
                        ,,
 "
                           Gang - Hang
     ,, — ,, 3 ,, ,,
                        ,,
 "
     ,, 264 ,, 8 ,, ,,
                           Stengel - Stempel
 "
                        ,,
       - ,, 5 ,, ,,
                            Stengels - Stempels
 11
                        "
```



```
Auf S. 287 3. 8 v. u.
                        statt wollenen —
                                          wolligen
               3 ,, ,,
                             Roftgras — Rofaras
     ,, 293 ,,
                         11.
                            Fruchtart - Fruchtfnoten
     ,, 306
            ,,
                1
                         ,,
     ,, 318 ,, 13′,, ,,
                             entweder — andere
 ,,
                         "
     ,, 324 ,,
                            fast - fein
                8 ,, ,,
                         ,,
               5 ,, 0.
                            Diese - Die
     ,, 334 ,,
                         ,,
                            Mähre — Möhre
     ,, 338 ,,
                9
                  // //
                         "
 ,,
                            Roftfendel - Roffendel
     ., 339 .,
               2 .. u.
                         ,,
 ,,
     ,, 341 ,, 13 ,, ,,
                             Carexa - Carex
 "
                         "
                             einzähnig - einjährig
     ,, 349 ,, 7 ,, ,,
 ,,
                         "
     ,, 354 ,,
               5 ,, 0.
                            Halme — Helme
 21
                         ,,
                            grauem - Bain =
     ,, 371 ,,
                6 ,, ,,
                         ,,
 "
     ,, 373 ,,
               4 ,, u.
                             abgerechnet - gerechnet
                         ,,
 "
     ,, 395 ,,
               2 ,, 0.
                            Kallonbolz — Kallenbolz
                        ,,
     ,, 395 ,,
               1 ,, u.
                            Enden - Febern
 "
                         "
     ,, 398 ,, 13 ,, ,,
                             bekannten - genannten
 "
                         "
     ,, 406 ,,
                             in — ein
               4 ,, 0.
 ,,
                         ,,
     ,, 407 ,, 4 ,, ,,
                             Sandes — Materials
"
                         ,,
     ,, 426 ,, 10 ,, ,,
                             Durchrechen - Durchregnen
"
                         ,,
     ,, 440 ,, 14 ,, ,,
                             Angleung — Anlegung
"
                         ,,
    ,, 461 ,, 13 ,, o.
                             1 Fuder — 4 Fuder
                        statt
"
    " 467 " 9 " u.
                             geegnet - geegget
"
    , 478 3. 9 v. v.
                             Stoffe — Stoffe
"
    " 486 " 6 " u.
                             salvatica - sylvatica
"
    ,, 487 ,, 10 ,, ,,
                             Moortorfes — Moostorfes
"
                              geschoben - geschroben
     ,, 501 ,, 10 ,, ,,
"
     ,, 502 ,, 6 ,, ,,
                              E. E. Läufer - Läufer E. E.
"
                              nicht von der - von den
     ,, 503 ,, 11 ,, o.
                         ___
,,
      513 ift bie untere ber in §. 276 enthaltenen Figuren mit a zu be=
11
            zeichnen.
    " 515 3. 2 vo. ftatt Duadratstude — Quaderstude
"
    " 521 3. 3 v. u. statt einen — feinen
11 .
     ,, 526 ,, 3 ,, ,,
                        " folgende — die obige
"
    " 528 " 3 " o. " folgendem — obigem
```

"

# 

্ৰান্ত প্ৰত্যুক্ত কলেনিবৰ দি প্ৰত্যুক্ত

Table 1 (44) (44) (44) (44) (44) (44)

AND THE RESERVE OF THE PERSON 
A STATE OF THE STA

## in a

and the state of t

ing the second of the second o

# Druckberichtigungen.

### Bweite Abtheilung.

```
Auf Seite Ix Beile 6 v. o. fete man ftatt fehlt - fehlte
                  10 ,, , fallt Arctium Lappa, große Rlette, gang hinmeg.
                  4 " u. fallt "ftatt fich im Ranbe" - gang hinweg.
          48
                  11 ,, o. fete man ftatt nach Normalbreite noch - erhalten
          66
                                         nach - boch - vielleicht
          82
                  12 .. ..
                            ,,
               ,,
                                         - größerer - ftillftebenber
          89
                  10 ,, u.
                                         einen gang fchmalen - einen feiner
         132
                                                  Große entiprechenben
                              " nach Waffer — als
      ,, 156
                   6 ,, ,,
                           ,,
      ,, 156
                   8 ,, ,,
                           bleibt als hinmeg.
,,
              ,,
      ,, 184
                   5 ..., fete man ftatt geschehen - pflegen
                                       fommt nach RS - ober bem Abfuhr=
      ,, 232
                  16 ,, ,,
                                        weg entfernt
      ,, 240
                  18 ,, u. fallt bas erfte Aber meg.
      ,, 396
                   5 ,, 0.
                          foll es beigen - fo find dieg boch fo wenig
      ,, 375
                   7 ,, ,,
                                     " - entgegen gearbeitet
              ,,
      ,, 400
                   9 ,, ,,
                                    .. - verset werben
      ,, 435
                   2 ,, 11.
                           bleibt "feineswegs" hinweg
,,
                            foll es beigen - in vielen Fallen Wiefen vor-
      ,, 436
                  10 ,, o.
                                                    theilhafter
      ,, 460
                                          - ift alebann nachhaltiger
                            ,,
,,
                                 "
                   6 ,, ,, fällt "zu" weg
              " 11 " u. fete man nach Theil — ihrer Sobe
,,
      " 520 Die Ueberschrift bes S. 291 fallt weg.
      " 533 G. 8 v. o. fete man nach erfeben, - freugmeife
```









